


现 代 电 器 维 修 实 例 系 列 丛 书

进口大屏幕彩电

故障检修 1000 例

张新德 刘淑华 何建军 晓黎 主编



电子科技大学出版社
[Http://www.uestcp.com.cn](http://www.uestcp.com.cn)

现代电器维修实例系列丛书

进口大屏幕彩电 故障检修 1000 例

张新德 刘淑华 何建军 晓 黎 主编

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

进口大屏幕彩电故障检修 1000 例/张新德等主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2002. 1

(现代电器维修实例系列丛书)

ISBN 7-81065-855-7

I. 进… II. 张… III. 大屏幕电视: 彩色电视—电视接收机—故障修复 IV. TN949.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098844 号

内 容 提 要

本书共整理编写了进口大屏幕彩电故障检修 1000 余例, 每一个实例分机型、送修现象、检修过程、检修结果、检修经验 (提示) 和应急检修 (可选项) 进行阐述。每一个实例都具有一定的典型性和代表性, 既有模拟电路故障又有数字电路故障, 既有进口名牌的故障实例, 又有少量杂牌机的故障实例, 内容全面而具体, 具有较强的实用性和针对性。

全书包括 11 个部分: 第一部分松下大屏幕彩电 (投影机) 检修实例; 第二部分东芝大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例; 第三部分索尼大屏幕彩电 (投影机) 检修实例; 第四部分三星大屏幕彩电检修实例; 第五部分高士达大屏幕彩电检修实例; 第六部分日立大屏幕彩电检修实例; 第七部分夏普大屏幕彩电 (投影机) 检修实例; 第八部分 JVC 大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例; 第九部分飞利浦大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例; 第十部分三洋大屏幕彩电检修实例; 第十一部分其他大屏幕彩电检修实例。书末还附录了进口彩电实用技术参数, 供检修时参考。

该书适用于彩电维修人员、职业学校培训学员和无线电爱好者使用。

现代电器维修实例系列丛书

进口大屏幕彩电故障检修 1000 例

张新德 刘淑华 何建军 晓黎 主编

出 版: 电子科技大学出版社 (成都建设北路二段四号, 邮政编码 610054)

责任编辑: 谢晓辉

发 行: 新华书店

印 刷: 西南冶金地质印刷厂

开 本: 787×1092 1/16 印张 25.375 字数 612 千字

版 次: 2002 年 3 月第一版

印 次: 2002 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 7-81065-855-7/TM·43

印 数: 1—3000 册

定 价: 30.00 元

前 言

大屏幕彩电是现代家庭所必备，随着人们生活水平的提高特别是居住环境的改善，大屏幕彩电已成为家庭影院的重要组成部分，并给人们的生活和娱乐带来极大的方便。由于消费者的层次千差万别，对家电的操作熟练程度也有很大的差异，再加上元器件的正常老化损坏，使之出现各种各样的故障在所难免。维修数量和维修难度更大，给广大的彩色电视机维修人员带来很大的压力。尽管介绍彩电维修方面的书不少，但新型彩电技术日新月异，新型故障现象不断出现，使维修人员难以适从。笔者试图从全面、新颖、实用三个方面为广大彩电维修人员做一些实质性的工作。鉴于此，笔者编写了此书，其目的是为了减少广大家电维修人员进行原理分析的繁杂劳动，节约维修时间和费用，提高工作效率，以适应人们的现代生活节奏。

《进口大屏幕彩电故障检修 1000 例》一书是笔者在根据自己的维修实践和总结同行的维修经验的基础上编写而成。全书没有复杂的原理述说，也没有高深的理论分析，而是实实在在一看就会的检修实例。这些实例既涉及到品牌机又涉及到杂牌机，既涉及到故障多发期的老机型又涉及到目前流行的新机型，对较为复杂的故障进行了简洁的原理分析和附图说明，对难得的图纸，通过实物测绘列出。全书内容全面、形式新颖，图文并茂。

本书在出版过程中，得到了电子科技大学出版社领导和编辑的大力支持和帮助。本书在编写过程中，胡娟、王红、周燕红、张美男、张泽宁、欧阳雪、林小鹏等同志也参加了本书部分内容的编写和录字工作，在此一并表示衷心的感谢！

由于时间仓促，书中错误和疏漏之处在所难免，敬请广大读者指正。

编著者

2001 年 6 月 30 日

目 录

第一部分 松下大屏幕彩电（投影机）检修实例

例 1 松下 TC-D21 型, 启动困难	(1)	例 39 松下 TC-M25C 型, 光栅消失	(13)
例 2 松下 TC-D25 型, “三无”	(2)	例 40 松下 TC-M25C 型, 白光栅	(13)
例 3 松下 TC-D25 型, 一条水平亮线	(2)	例 41 松下 TC-M25C 型, 一条水平亮线	(13)
例 4 松下 TC-D25C 型, “三无”	(2)	例 42 松下 TC-M25C 型, 工作失常	(14)
例 5 松下 TC-D25C 型, 无光无声	(3)	例 43 松下 TC-M25C 型, 跑台	(14)
例 6 松下 TC-D25C 型, 无光无声	(3)	例 44 松下 TC-M25C 型, 遥控失常	(14)
例 7 松下 TC-D25C 型, 无图无声	(3)	例 45 松下 TC-M25C 型, 遥控失灵	(15)
例 8 松下 TC-M25C 型, “三无”	(3)	例 46 松下 TC-M25C 型, 机内有异响	(15)
例 9 松下 TC-M25C 型, “三无”	(4)	例 47 松下 TC-M25C 型, 屢烧保险丝	(15)
例 10 松下 TC-M25C 型, “三无”	(4)	例 48 松下 TC-M25C 型, 自动关机	(15)
例 11 松下 TC-M25C 型, “三无”	(4)	例 49 松下 TC-M25C 型, 无图像且伴音失真 ...	(16)
例 12 松下 TC-M25C 型, “三无”	(5)	例 50 松下 TC-M25C 型, 行幅随亮度大小不断伸缩 ...	(16)
例 13 松下 TC-M25C 型, “三无”	(5)	例 51 松下 TC-M25C 型, 无亮度信号	(16)
例 14 松下 TC-M25C 型, “三无”	(5)	例 52 松下 TC-M25C 型, X 射线保护	(16)
例 15 松下 TC-M25C 型, “三无”	(6)	例 53 松下 TC-2555R 型, 无光无声	(17)
例 16 松下 TC-M25C 型, “三无”	(6)	例 54 松下 TC-2588 型, “三无”	(17)
例 17 松下 TC-M25C 型, “三无”	(6)	例 55 松下 TC-2588 型, “三无”	(18)
例 18 松下 TC-M25C 型, “三无”	(6)	例 56 松下 TC-2588 型, 无光无声	(18)
例 19 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(7)	例 57 松下 TC-2588 型, 无光无声	(18)
例 20 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(7)	例 58 松下 TC-2588 型, 无伴音	(19)
例 21 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(7)	例 59 松下 TC-2588 型, 无图像	(19)
例 22 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(8)	例 60 松下 TC-2588 型, 无字符	(19)
例 23 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(8)	例 61 松下 TC-2588 型, 自动关机	(19)
例 24 松下 TC-M25C 型, 无光无声	(8)	例 62 松下 TC-2558 型, 自动关机	(19)
例 25 松下 TC-M25C 型, 无图无声	(9)	例 63 松下 TC-2588 型, 枕形失真	(20)
例 26 松下 TC-M25C 型, 图声失常	(9)	例 64 松下 TC-25GF10R 型, 不能储存	(20)
例 27 松下 TC-M25C 型, 无图像	(9)	例 65 松下 TC-25GF10R 型, 不能储存	(20)
例 28 松下 TC-M25C 型, 图像无层次感	(10)	例 66 松下 TC-25GF10R 型, 不能储存	(21)
例 29 松下 TC-M25C 型, 图像行幅缩小	(10)	例 67 松下 TC-25GF10R 型, “三无”	(21)
例 30 松下 TC-M25C 型, 无彩色	(10)	例 68 松下 TC-25V20R 型, 遥控关机关不死, 屏幕有锯齿状图像	(22)
例 31 松下 TC-M25C 型, 无彩色	(10)	例 69 松下 TC-2530R 型, 不能开机	(22)
例 32 松下 TC-M25C 型, 无彩色	(11)	例 70 松下 TC-25V30R 型, “三无”	(23)
例 33 松下 TC-M25C 型, 无彩色	(11)	例 71 松下 TC-25V30R 型, “三无”	(23)
例 34 松下 TC-M25C 型, 色调异常	(12)	例 72 松下 TC-25V30R 型, “三无”	(24)
例 35 松下 TC-M25C 型, 无伴音	(12)	例 73 松下 TC-25V30R 型, 无亮度信号	(24)
例 36 松下 TC-M25C 型, 伴音时有时无	(12)	例 74 松下 TC-25V30RA 型, 无光无声	(24)
例 37 松下 TC-M25C 型, 无光栅	(13)		
例 38 松下 TC-M25C 型, 光栅失常	(13)		

例 75	松下 TC-25V40RH 型, “三无”	(24)	例 120	松下 TC-2950 型, 不能二次开机	(37)
例 76	松下 TC-25V40R 型, 无光无声	(25)	例 121	松下 TC-2950 型, 无伴音	(37)
例 77	松下 TC-25V40R 型, “三无”	(25)	例 122	松下 TC-2950R 型, 不能开机	(37)
例 78	松下 TC-25V40Q 型, 自动关机	(25)	例 123	松下 TC-2950R 型, “三无”	(38)
例 79	松下 TC-25V40RQ 型, “三无”	(25)	例 124	松下 TC-2950R 型, “三无”	(38)
例 80	松下 TC-25V40RQ 型, “三无”	(26)	例 125	松下 TC-2950R 型, “三无”	(38)
例 81	松下 TC-25V40RQ 型, “三无”	(26)	例 126	松下 TC-2950R 型, 自动关机	(39)
例 82	松下 TC-25V40RQ 型, “三无”	(26)	例 127	松下 TC-2950R 型, 自动开/关机	(39)
例 83	松下 TC-25V40RQ 型, “三无”	(27)	例 128	松下 TC-2950R 型, 不能待机	(39)
例 84	松下 TC-25V40RQ 型, 无光无声	(27)	例 129	松下 TC-29V 型, 图像有噪点	(40)
例 85	松下 TC-25V40RQ 型, 有时不能开机	(27)	例 130	松下 TC-29V50A 型, “三无”	(40)
例 86	松下 TC-25V40RQ 型, 有时不能启动	(28)	例 131	松下 TC-29V1R 型, 不能启动	(40)
例 87	松下 TC-25V42G 型, 整机不工作	(28)	例 132	松下 TC-29V2H 型, “三无”	(40)
例 88	松下 TC-25V42G 型, 垂直亮带	(28)	例 133	松下 TC-29V2H 型, “三无”	(41)
例 89	松下 TA-26A2 型, 一条水平亮线	(28)	例 134	松下 TC-29V2H 型, “三无”	(41)
例 90	松下 TC-26V2H 型, 自动关机	(28)	例 135	松下 TC-29V2H 型, “三无”	(41)
例 91	松下 TC-26V2H 型, “三无”	(29)	例 136	松下 TC-29V2H 型, 无光无声	(42)
例 92	松下 TC-26V2H 型, “三无”	(29)	例 137	松下 TC-29V2H 型, 无光无声	(42)
例 93	松下 TC-26V2H 型, 无图像	(29)	例 138	松下 TC-29V2H 型, 无光无声	(42)
例 94	松下 TC-26V2H 型, 自动关机	(30)	例 139	松下 TC-29V2H 型, 无伴音	(42)
例 95	松下 TA-26A2 型, 一条水平亮线	(30)	例 140	松下 TC-29V2H 型, 无彩色	(43)
例 96	松下 TC-26V2H 型, 无图像	(30)	例 141	松下 TC-29V2H 型, 无图像	(43)
例 97	松下 TC-26V2H 型, 无彩色	(30)	例 142	松下 TC-29V2H 型, 不能遥控开机	(43)
例 98	松下 TC-26V2R 型, 伴音异常	(30)	例 143	松下 TC-29V2H 型, 工作异常	(43)
例 99	松下 TC-2687CXV 型, 无光无声	(31)	例 144	松下 TC-29V1R 型, “三无”	(43)
例 100	松下 TC-2687CXV 型, 无光无声	(31)	例 145	松下 TC-29V2R 型, “三无”	(44)
例 101	松下 TC-2687CXV 型, “三无”	(31)	例 146	松下 TC-29V2R 型, 无图无声	(44)
例 102	松下 TC-2687CXV 型, “三无”	(32)	例 147	松下 TC-29V2R 型, 无伴音	(45)
例 103	松下 TC-2687CXV 型, “三无”	(32)	例 148	松下 TC-29V2R 型, 无彩色	(45)
例 104	松下 TC-2687CXV 型, 无伴音	(32)	例 149	松下 TC-29V30 型, “三无”	(45)
例 105	松下 TC-28WG12G 型, “三无”	(33)	例 150	松下 TC-29V30 型, “三无”	(45)
例 106	松下 TC-28WG12G 型, 一条水平亮线	(33)	例 151	松下 TC-29V30H 型, 自动关机	(45)
例 107	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(33)	例 152	松下 TC-29V30H 型, “三无”	(46)
例 108	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(34)	例 153	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(46)
例 109	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(34)	例 154	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(47)
例 110	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(34)	例 155	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(47)
例 111	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(35)	例 156	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(48)
例 112	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(35)	例 157	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(48)
例 113	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(35)	例 158	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(49)
例 114	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(36)	例 159	松下 TC-29V30R 型, “三无”	(49)
例 115	松下 TC-28W25G 型, “三无”	(36)	例 160	松下 TC-29V30R 型, 无光无声	(49)
例 116	松下 TC-28WG25G 型, 不能开机	(36)	例 161	松下 TC-29V30R 型, 无光无声	(49)
例 117	松下 TC-28WG25G 型, “三无”	(36)	例 162	松下 TC-29V30R 型, 无图像	(50)
例 118	松下 TC-2950 型, 白色回扫线	(37)	例 163	松下 TC-29V30R 型, 图像发虚, 字符错位	(50)
例 119	松下 TC-2950 型, 伴音小	(37)	例 164	松下 TC-29V30R 型, 关机后有一亮点	(51)

- 例 165 松下 TC-29V30R 型, 自动关机 (51)
- 例 166 松下 TC-29V30R 型, 自动关机 (51)
- 例 167 松下 TC-29V30R 型, 场幅缩小 (51)
- 例 168 松下 TC-29V30R 型, 枕形失真 (52)
- 例 169 松下 TC-29V30R 型, 梯形失真 (52)
- 例 170 松下 TC-29V30R 型, 左右枕形失真 (53)
- 例 171 松下 TC-29V30R 型, 左右枕形失真 (53)
- 例 172 松下 TC-29V30R 型, 左右枕形失真 (53)
- 例 173 松下 TC-29V30R 型, 左右枕形失真 (53)
- 例 174 松下 TC-29V30R 型, 一条水平亮线 (54)
- 例 175 松下 TC-29V30R 型, 光栅左右两边不能垂直 (54)
- 例 176 松下 TC-29V30RA 型, 不能储存 (54)
- 例 177 松下 TC-29V30X 型, 白光栅 (54)
- 例 178 松下 TC-29V30X 型, 无伴音 (54)
- 例 179 松下 TC-29V30X 型, 无彩色 (54)
- 例 180 松下 TC-29V30XE 型, 收不到 H 频道节目 (55)
- 例 181 松下 TC-29V50R 型, “三无” (55)
- 例 182 松下 TC-AV29C 型, “三无” (55)
- 例 183 松下 TC-AV29C 型, “三无” (55)
- 例 184 松下 TC-AV29C 型, “三无” (56)
- 例 185 松下 TC-AV29C 型, “三无” (57)
- 例 186 松下 TC-AV29C 型, 无光无声 (57)
- 例 187 松下 TC-AV29C 型, 无伴音 (58)
- 例 188 松下 TC-AV29C 型, 伴音时有时无 (58)
- 例 189 松下 TC-AV29C 型, 伴音失常 (58)
- 例 190 松下 TC-AV29C 型, 不能存储 (59)
- 例 191 松下 TC-AV29C 型, 整机不工作 (59)
- 例 192 松下 TC-AV29C 型, 电压低时不能工作 (59)
- 例 193 松下 TC-AV29C 型, 自动关机 (59)
- 例 194 松下 TC-AV29C 型, 自动保护 (59)
- 例 195 松下 TC-AV29C 型, 不能开机 (60)
- 例 196 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (60)
- 例 197 松下 TC-AV29CX 型, “三无” (60)
- 例 198 松下 TC-AV29CX 型, “三无” (60)
- 例 199 松下 TC-AV29CX 型, “三无” (60)
- 例 200 松下 TC-AV29CX 型, “三无” (61)
- 例 201 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (61)
- 例 202 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (62)
- 例 203 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (63)
- 例 204 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (63)
- 例 205 松下 TC-AV29CX 型, 无光无声 (63)
- 例 206 松下 TC-AV29CX 型, 无伴音 (64)
- 例 207 松下 TC-AV29CX 型, 低电压不工作 (64)
- 例 208 松下 TC-AV29CX 型, 整机不工作 (64)
- 例 209 松下 TC-AV29CX 型, 整机不工作 (64)
- 例 210 松下 TC-AV29CX 型, 不能开机 (65)
- 例 211 松下 TC-AV29V 型, 无彩色 (65)
- 例 212 松下 TC-29GF10R 型, 行幅缩小 (65)
- 例 213 松下 TC-29GF10R 型, 行幅不足 (65)
- 例 214 松下 TC-29GF10R 型, 自动关机 (66)
- 例 215 松下 TC-29GF10R 型, 整机不工作 (67)
- 例 216 松下 TC-29GF10R 型, 图像边角失真 (67)
- 例 217 松下 TC-29GF10R 型, “三无” (68)
- 例 218 松下 TC-29GF10R 型, “三无” (68)
- 例 219 松下 TC-29GF10R 型, “三无” (68)
- 例 220 松下 TC-29GF10R 型, “三无” (69)
- 例 221 松下 TC-29GF10R/TC 型, “三无” (69)
- 例 222 松下 TC-29GF12G 型, 无伴音 (69)
- 例 223 松下 TC-29GF12G 型, 不存台 (69)
- 例 224 松下 TC-29GF12G 型, 无光无声 (70)
- 例 225 松下 TC-29GF12G 型, 枕形失真 (70)
- 例 226 松下 TC-29GF12G 型, 无彩色 (70)
- 例 227 松下 TC-29GF15R 型, 行幅不足 (70)
- 例 228 松下 TC-29GF15R 型, 灵敏度差 (71)
- 例 229 松下 TC-29GF15R 型, 收不到台 (71)
- 例 230 松下 TC-29GF15R 型, 图像变差 (71)
- 例 231 松下 TC-29GF15R 型, 主画面信号弱 (72)
- 例 232 松下 TC-29GF15R 型, “三无” (72)
- 例 233 松下 TC-29GF20R 型, 接收灵敏度低 (73)
- 例 234 松下 TC-29GF30R 型, 不能二次开机 (73)
- 例 235 松下 TC-29GF35G 型, 主画面有杂波干扰 (73)
- 例 236 松下 TC-29GF70R 型, 不能开机 (74)
- 例 237 松下 TC-29GF70R 型, 枕行失真 (74)
- 例 238 松下 TC-29GF80B 型, 调不出菜单 (74)
- 例 239 松下 TC-29GF85G 型, 枕形失真 (74)
- 例 240 松下 TC-29GF85G 型, 调不出菜单 (74)
- 例 241 松下 TC-29GF85G 型, 机器不工作 (75)
- 例 242 松下 TC-29GF85G 型, 机器不工作 (75)
- 例 243 松下 TC-29GF85G 型, 子画面无图像 (75)
- 例 244 松下 TC-29GF85G 型, 收不到台 (75)
- 例 245 松下 TC-29GF85G 型, 蓝光栅上有 10cm 宽的横暗带 (75)
- 例 246 松下 TC-29GF85G 型, 伴音小 (75)
- 例 247 松下 TC-29GF85G 型, 无伴音 (76)
- 例 248 松下 TC-29GF85G 型, TV 状态无雪花点 (76)
- 例 249 松下 TC-29GF85R 型, 彩色图像暗淡 (76)
- 例 250 松下 TC-29GF85R 型, 枕形失真 (76)

例 251 松下 TC-29GF85R 型, 光栅失常	(77)	例 275 松下 TC-33V2H 型, 无光无声	(85)
例 252 松下 TC-29GF85R 型, 有回扫线	(77)	例 276 松下 TC-33V2H 型, 无光无声	(85)
例 253 松下 TC-29GF90R 型, 机器不工作	(77)	例 277 松下 TC-33V2H 型, 无伴音	(85)
例 254 松下 TC-29GF95G 型, 满屏回扫线	(77)	例 278 松下 TC-33V2H 型, “三无”	(86)
例 255 松下 TC-29GV2G 型, PAL 制信号无彩色	(77)	例 279 松下 TC-33V2H 型, 无图无声	(86)
例 256 松下 TC-29GV10R (电视录像一体机) 型, 录像机 不能放像、快进和倒带	(78)	例 280 松下 TC-33V2H 型, 无环绕声功能	(86)
例 257 松下 TC-32WG2 型, 图像垂直线性不良	(79)	例 281 松下 TC-33V30H 型, 伴音噪声大	(86)
例 258 松下 TC-32GW25G 型, “三无”	(79)	例 282 松下 TC-25V42G 型, “三无”	(87)
例 259 松下 TC-32GW25G 型, “三无”	(79)	例 283 松下 TC-25V42G 型, “三无”	(87)
例 260 松下 TC-32GW25G 型, “三无”	(80)	例 284 松下 SV33XR 型, “三无”	(87)
例 261 松下 TC-32GW25G 型, “三无”	(80)	例 285 松下 TC-33V30H 型, 无光无声	(88)
例 262 松下 TC-32GW25G 型, “三无”	(81)	例 286 松下 TC-33V30HA 型, 无光无声	(88)
例 263 松下 TC-32WG25G 型, 无图无声	(81)	例 287 松下 TC-33V30X 型, 无光无声	(88)
例 264 松下 TC-32WG25G 型, 不存台	(81)	例 288 松下 TC-33V30XE 型, 无彩色	(88)
例 265 松下 TC-32WG25G 型, 不存台	(82)	例 289 松下 TC-33V30XE 型, 无光无声	(88)
例 266 松下 TC-32WG25G 型, 不存台	(82)	例 290 松下 TC-33V32HN 型, “三无”	(89)
例 267 松下 TC-32WG25G 型, 接收灵敏度低	(83)	例 291 松下 TC-33GF85G 型, 无光无声	(89)
例 268 松下 TC-32WG25G 型, 不能开机	(83)	例 292 松下 TC-33GF85G 型, 不能二次开机	(89)
例 269 松下 TC-32WG25G 型, 不能二次开机	(83)	例 293 松下 TC-33GF85G 型, 无字符	(89)
例 270 松下 TC-32WG25G 型, 光栅四角失真	(84)	例 294 松下 TC-33GF85G 型, 一条水平亮线	(90)
例 271 松下 TC-32GWG25G 型, 无光栅	(84)	例 295 松下 TC-33GF85R 型, 图像对比度差	(90)
例 272 松下 TC-32W100G 型, 无光栅	(84)	例 296 松下 MN-7415 型, “三无”	(90)
例 273 松下 TC-32W100G 型, 无伴音	(84)	例 297 松下 TC-83OD 型, “三无”	(90)
例 274 松下 TC-33A30HA 型, 无光无声	(84)	例 298 松下 PT-102Y 投影机, 无图像	(90)
		例 299 松下 PT-102Y 投影机, 光栅暗淡	(91)
		例 300 松下 PT-302Y 投影机, 不能开机	(91)
		例 301 松下 51GF85H/G 投影机, 无光无声	(91)
		例 302 松下 51GF85H/G 投影机, 无光无声	(92)
		例 303 松下 51GF85H/G 投影机, 无光无声	(92)
		例 304 松下 PT302Y 投影机, “三无”	(92)

第二部分 东芝大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例

例 1 东芝 43G9UXC 型背投彩电, 亮度暗	(93)	例 12 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 自动保护	(95)
例 2 东芝 43N9UXC 型背投彩电, 机器不工作	(93)	例 13 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 自动保护	(96)
例 3 东芝 43N9UXC 型背投彩电, 无光栅	(93)	例 14 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 色纯不良	(96)
例 4 东芝 47PJ7UC 型背投彩电, 不能开机	(94)	例 15 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 会聚不良	(96)
例 5 东芝 48PJ7UC 型背投彩电, 不能开机	(94)	例 16 东芝 2500XH 型, 色斑及彩色失真	(96)
例 6 东芝 48PJ7UC 型背投彩电, 屙烧行管	(94)	例 17 东芝 2500XH 型, 彩色爬行	(97)
例 7 东芝 48PJ7UC 型背投彩电, 不能存台	(94)	例 18 东芝 2500XH 型, 亮度失控	(97)
例 8 东芝 48G7UXC 型背投彩电, “三无”	(94)	例 19 东芝 2500XH 型, 无图像	(97)
例 9 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 亮度很低	(95)	例 20 东芝 2500XH 型, 伴音失真	(97)
例 10 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 无光栅	(95)	例 21 东芝 2500XH 型, 有交流声	(98)
例 11 东芝 61N9UXC 型背投彩电, 自动保护	(95)		

例 22	东芝 2500XH 型, “三无”	(98)	例 68	东芝 2806XH 型, 无伴音	(114)
例 23	东芝 2500XH 型, “三无”	(98)	例 69	东芝 2806XH 型, 不能记忆	(114)
例 24	东芝 2500XH 型, “三无”	(98)	例 70	东芝 2806XH 型, 一条水平亮线	(114)
例 25	东芝 2500XH 型, 无光无声	(99)	例 71	东芝 2806XH 型, 光栅异常	(114)
例 26	东芝 2500XH 型, 无光无声	(99)	例 72	东芝 28W3DXH 型, “三无”	(114)
例 27	东芝 2500XH 型, 自动关机	(99)	例 73	东芝 28W3DXH 型, “三无”	(115)
例 28	东芝 2500XH 型, 关机出现一亮点	(99)	例 74	东芝 28W3DXH 型, “三无”	(115)
例 29	东芝 2500XH 型, 不能接收电视信号	(100)	例 75	东芝 28W3DXH 型, 伴音小	(115)
例 30	东芝 2500XH 型, 不能存储	(100)	例 76	东芝 28W3DXH 型, 行幅不足	(115)
例 31	东芝 2500XH 型, 频道不能锁定	(100)	例 77	东芝 28W3DXH 型, 不能二次开机	(115)
例 32	东芝 2500XH 型, 光栅失常	(100)	例 78	东芝 28SYSTEM 型, 彩色异常	(116)
例 33	东芝 2500XH 型, 无光栅	(101)	例 79	东芝 288X8M 型, 图像变形	(116)
例 34	东芝 2500XH 型, 枕形失真	(101)	例 80	东芝 289X4MA 型, 光栅呈现绿色	(116)
例 35	东芝 2500XH 型, 一条水平亮线	(101)	例 81	东芝 2840XH 型, 图像发白	(116)
例 36	东芝 2500XH 型, 一条水平亮线	(101)	例 82	东芝 2840XH 型, 行幅不足	(116)
例 37	东芝 2500KTV 型, 无光无声	(102)	例 83	东芝 2840XH 型, 行幅缩小	(117)
例 38	东芝 2505XH 型, 不能开机	(102)	例 84	东芝 2840XH 型, “三无”	(117)
例 39	东芝 2506XH 型, 伴音偏小	(102)	例 85	东芝 2840XH 型, 不能开机	(117)
例 40	东芝 2518 型, 光栅暗淡, 其他全无	(102)	例 86	东芝 2840XP 型, 工作异常	(118)
例 41	东芝 2518DH 型, 不工作	(103)	例 87	东芝 2840XP 型, 一条水平亮线	(118)
例 42	东芝 2518DH 型, 图像失常	(103)	例 88	东芝 288D 型, 伴音有杂音	(118)
例 43	东芝 2518XH 型, 无伴音	(103)	例 89	东芝 288D6C 型, 亮度失控	(118)
例 44	东芝 2518KTV 型, “三无”	(103)	例 90	东芝 288D6C 型, 控制模拟量不稳定	(119)
例 45	东芝 2518KTV 型, 无光无声	(104)	例 91	东芝 288D6C 型, 收不到电视节目	(119)
例 46	东芝 2518KTP 型, 无光无声	(104)	例 92	东芝 288D6C 型, 无字符显示	(119)
例 47	东芝 2518KTP 型, 无亮度信号	(104)	例 93	东芝 288D6C 型, 无光栅有电流声	(120)
例 48	东芝 2539UH 型, 无光无声	(105)	例 94	东芝 288D6C 型, 有干扰声	(120)
例 49	东芝 2539UH 型, 无图像	(105)	例 95	东芝 288D6C 型, 有“喀喀”声	(120)
例 50	东芝 2540XP 型, 自动关机	(105)	例 96	东芝 288D6C 型, 无伴音	(121)
例 51	东芝 2540XP 型, 图像时好时坏	(106)	例 97	东芝 288D6C 型, 伴音失常	(121)
例 52	东芝 2540XP 型, 无光栅	(106)	例 98	东芝 288D6C 型, 接收 UHF 频段时图声失常	(121)
例 53	东芝 2550 型, “三无”	(108)	例 99	东芝 288D6C 型, 光栅、伴音失常	(121)
例 54	东芝 2550 型, “三无”	(109)	例 100	东芝 288D6C 型, “三无”	(122)
例 55	东芝 2550 型, “三无”	(109)	例 101	东芝 288D6C 型, 枕形失真	(122)
例 56	东芝 2550 型, “三无”	(110)	例 102	东芝 288X6M2 型, 无伴音	(122)
例 57	东芝 2550 型, “三无”	(110)	例 103	东芝 289X6M2 型, 图声失常	(122)
例 58	东芝 2550XP 型, 不工作	(110)	例 104	东芝 289X6M2 型, 无光栅	(123)
例 59	东芝 2550XP 型, 不工作	(111)	例 105	东芝 289X6M2 型, 无光栅	(123)
例 60	东芝 2550XP 型, “三无”	(111)	例 106	东芝 289X6M2 型, 无光无声	(123)
例 61	东芝 2550XP 型, 光栅失常	(112)	例 107	东芝 289X6M2 型, 无光无声	(123)
例 62	大连东芝 25E3XC 型, “三无”	(112)	例 108	东芝 289X6M2 型, 低电压时光栅变暗	(124)
例 63	大连东芝 25E3XC 型, 无光栅	(112)	例 109	东芝 289X6M2 型, 开机异常	(124)
例 64	东芝 2806 型, 图像失常	(113)	例 110	东芝 289X6M2 型, 图像异常	(124)
例 65	东芝 2806XH 型, 无蓝色背景	(113)	例 111	东芝 288X8M 型, 图像不稳定	(124)
例 66	东芝 2806XH 型, 无黑白噪声点	(113)			
例 67	东芝 2806XH 型, 图像异常	(113)			

- 例 112 东芝 288X8M 型, 图像失常 (124)
- 例 113 东芝 289X4MH 型, 光栅为全绿色 (125)
- 例 114 东芝 289X4MH 型, 有绿色水平亮线 (125)
- 例 115 东芝 289X6M 型, 图声失常 (125)
- 例 116 东芝 289X6M 型, 无光无声 (125)
- 例 117 东芝 289X6M2 型, 枕形失真 (126)
- 例 118 东芝 288X6M2 型, 无伴音 (126)
- 例 119 东芝 289X6M2 型, 图像闪动且有“喀喀”声 (126)
- 例 120 东芝 289X6M2 型, “三无” (126)
- 例 121 东芝 289X6MW 型, 无光无声 (126)
- 例 122 东芝 289X6MW 型, 无光无声 (127)
- 例 123 东芝 289X6MW 型, 无光无声 (127)
- 例 124 东芝 289X8M 型, “三无” (127)
- 例 125 东芝 289X8M 型, “三无” (127)
- 例 126 东芝 289X8M 型, “三无” (128)
- 例 127 东芝 289X8M 型, “三无” (128)
- 例 128 东芝 289X8M 型, “三无” (128)
- 例 129 东芝 289X8M 型, 枕形失真 (128)
- 例 130 东芝 289X8M 型, 行幅异常 (129)
- 例 131 东芝 289X8M 型, 枕形失真 (129)
- 例 132 东芝 289X8M 型, 枕形失真 (129)
- 例 133 东芝 289X8M 型, 一条水平亮线 (130)
- 例 134 东芝 289X8M 型, 无图无声 (130)
- 例 135 东芝 289X8M 型, 图像抖动 (130)
- 例 136 东芝 289X8M 型, 图像暗 (130)
- 例 137 东芝 289X8M 型, 屏幕较暗 (131)
- 例 138 东芝 289X8M 型, 图像模糊 (131)
- 例 139 东芝 288X8M 型, 图像异常 (131)
- 例 140 东芝 289X8M 型, 无光栅 (131)
- 例 141 东芝 289X8M 型, 屏幕出现一个多彩的圆圈 (132)
- 例 142 东芝 289X8M 型, 扬声器无声 (132)
- 例 143 大连东芝 29G6DC 型, 显像管不亮 (132)
- 例 144 大连东芝 29G6UXC 型, 整机不工作 (132)
- 例 145 大连东芝 29G6UXC 型, 无光无声 (132)
- 例 146 大连东芝 29E3DC 型, 场幅失常 (133)
- 例 147 大连东芝 29E3XC1 型, 不能遥控 (133)
- 例 148 大连东芝 229E3XC1 型, 伴音小 (133)
- 例 149 大连东芝 29E3XC1 型, 无光栅 (133)
- 例 150 东芝 29E8DC1 型, 无光栅、无字符 (134)
- 例 151 东芝 29E8DC1 型, 无光栅 (134)
- 例 152 东芝 29E8DXP 型, 无光栅 (134)
- 例 153 大连东芝 29G6XC 型, 不能二次开机 (134)
- 例 154 东芝 2909XH 型, 亮度过高, 有回扫线 (135)
- 例 155 东芝 2909XH 型, 无光栅 (135)
- 例 156 东芝 2909XH 型, 遥控器有部分操作失控 (135)
- 例 157 东芝 2909XH 型, 图声异常 (135)
- 例 158 东芝 2909XH, “三无” (136)
- 例 159 东芝 2909XH 型, 无伴音 (136)
- 例 160 东芝 2909XH 型, 不能存储 (136)
- 例 161 东芝 2909XH 型, 有回扫线 (136)
- 例 162 东芝 2929DH 型, 一条水平亮带 (136)
- 例 163 东芝 2929DXH 型, 主画面图像模糊 (137)
- 例 164 东芝 2929KTP 型, 自动保护 (137)
- 例 165 东芝 2929KTP-Ⅰ型, 无光无声 (138)
- 例 166 东芝 2929KTP-Ⅰ型, 无图像 (138)
- 例 167 东芝 2929KTP-Ⅰ型, 无光栅 (138)
- 例 168 东芝 2938XP 型, 图像有雪花点 (138)
- 例 169 东芝 2938XP 型, 子画面无图像 (138)
- 例 170 东芝 2938XP 型, “三无” (139)
- 例 171 东芝 2938XP 型, 无光无声 (139)
- 例 172 东芝 2938XP 型, 无光无声 (140)
- 例 173 东芝 2938XP 型, 光栅收缩, 伴音抖动 (140)
- 例 174 东芝 2939 型, 子画面无彩色 (140)
- 例 175 东芝 2939 型, 画中画无图像 (141)
- 例 176 东芝 2939 型, 子画面无图像 (141)
- 例 177 东芝 2939 型, 无子画面和字符 (142)
- 例 178 东芝 2939 型, 子画面灵敏度低 (142)
- 例 179 东芝 2939 彩电, 白平衡不可调 (142)
- 例 180 东芝 2939 型, 子画面行不同步 (143)
- 例 181 东芝 2939 型, 子画面模拟量失控 (143)
- 例 182 东芝 2939UXH 型, 无伴音 (144)
- 例 183 东芝 2939UXH 型, 枕形失真 (144)
- 例 184 东芝 2939XP 型, “三无” (144)
- 例 185 东芝 2939XP 型, 自动停机 (144)
- 例 186 东芝 2939XP 型, 接收异常 (144)
- 例 187 东芝 2939XP 型, 不能选台 (145)
- 例 188 东芝 2939XP 型, 无图像 (145)
- 例 189 东芝 2939XP 型, 主、子画面故障相同 (145)
- 例 190 东芝 2950XHC 型, 行场均不同步 (146)
- 例 191 东芝 2950XHC 型, 图像模糊 (146)
- 例 192 东芝 2950XHC 型, 出现竖彩条 (147)
- 例 193 东芝 2950XHC 型, 图像暗淡 (147)
- 例 194 东芝 2950XHC 型, 图声失常 (148)
- 例 195 东芝 2950XHC 型, “三无” (148)
- 例 196 东芝 2950XHC 型, “三无” (148)
- 例 197 东芝 2950XHC 型, “三无” (148)

例 198	东芝 2950XP 型, “三无”	(149)	例 244	东芝 2989XP 型, 一条水平亮线	(162)
例 199	东芝 2955DE 型, “三无”	(149)	例 245	东芝 2989XP 型, 无光栅	(162)
例 200	东芝 2955DE 型, “三无”	(149)	例 246	东芝 2999UXC 型, 图像模糊	(162)
例 201	东芝 2955DE 型, “三无”	(150)	例 247	东芝 2999UXC 型, 无伴音	(162)
例 202	东芝 2955DE 型, “三无”	(150)	例 248	东芝 2999UXC 型, 不工作	(163)
例 203	东芝 2955DE 型, “三无”	(150)	例 249	东芝 2999UXC/UC 型, 一条水平亮线	(163)
例 204	东芝 2955DE 型, “三无”	(151)	例 250	东芝 32DW5UE 型, “三无”	(163)
例 205	东芝 2955DE 型, “三无”	(151)	例 251	东芝 32DW5UE 型, “三无”	(164)
例 206	东芝 2955DE 型, “三无”	(151)	例 252	东芝 32DW5UE 型, “三无”	(164)
例 207	东芝 2955DE 型, “三无”	(152)	例 253	东芝 32DW5UE 型, “三无”	(165)
例 208	东芝 2955DE 型, “三无”	(153)	例 254	东芝 32DW5UE 型, “三无”	(165)
例 209	东芝 2955DE 型, “三无”	(153)	例 255	东芝 32DW5UE 型, 行幅变窄	(165)
例 210	东芝 2955DE 型, 行幅异常	(154)	例 256	东芝 32DW5UE 型, 不能待机	(167)
例 211	东芝 2960XP 型, 图像呈黄色	(154)	例 257	东芝 32DW5UH 型宽屏彩电, 无彩色	(167)
例 212	东芝 2960XP 型, 不能工作	(154)	例 258	东芝 32DW5UH 型宽屏彩电, 彩色失真	(168)
例 213	东芝 2960XP 型, 图像抖动	(154)	例 259	东芝 32DW5UH 型宽屏彩电, 图像背景偏黄色	(169)
例 214	东芝 2960XP 型, TV 状态无雪花点	(155)	例 260	大连东芝 34G6UXC 型, 无伴音	(170)
例 215	东芝 2960XHC 型, 整机不工作	(155)	例 261	大连东芝 34N6UXC 型, 整机不工作	(170)
例 216	东芝 2979XP 型, “三无”	(155)	例 262	大连东芝 34G6UXC 型, 无字符	(170)
例 217	东芝 2979XP 型, “三无”	(155)	例 263	东芝 3429KTP 型, “三无”	(171)
例 218	东芝 2979XP 型, “三无”	(155)	例 264	东芝 3429KTP 型, “三无”	(172)
例 219	东芝 2979XP 型, 有很大的雪花点	(156)	例 265	东芝 3429KTP 型, “三无”	(172)
例 220	东芝 2979XP 型, 图像有噪点	(156)	例 266	东芝 3429KTP 型, 整机不能启动	(172)
例 221	东芝 2979XP 型, 无亮度信号	(156)	例 267	东芝 3429KTP 型, 不能开机	(172)
例 222	东芝 2979XP 型, 无光栅	(156)	例 268	东芝 3429KTP 型, 无图像	(173)
例 223	东芝 2979XP 型, 枕形失真	(156)	例 269	东芝 3429KTP 型, 图像异常	(173)
例 224	东芝 2979UH 型, “三无”	(157)	例 270	东芝 3429KTP 型, 图像暗	(173)
例 225	东芝 2979UH 型, 子画面无图像	(157)	例 271	东芝 3429KTP 型, 图像暗	(173)
例 226	东芝 2980 型, “三无”	(157)	例 272	东芝 3429KTP 型, 无图像	(174)
例 227	东芝 2980XP 型, 枕形失真	(157)	例 273	东芝 3429KTP 型, 无图像	(174)
例 228	东芝 2988 型, 不能二次开机	(157)	例 274	东芝 3429KTP 型, 图像跳动	(174)
例 229	东芝 2988 型, 自动待机	(158)	例 275	东芝 3429KTP 型, 图像对比度强	(174)
例 230	东芝 2988 型, “三无”	(158)	例 276	东芝 3429KTP 型, 伴音失常	(175)
例 231	东芝 2988 型, 子画面无图像和边框	(159)	例 277	东芝 3429KTP 型, 无画中画显示	(175)
例 232	东芝 2988 型, 无画中画	(159)	例 278	东芝 3429KTP 型, 光栅压缩	(175)
例 233	东芝 2988XP 型, 部分遥控功能失效	(159)	例 279	东芝 3429KTP 型, 一条水平亮线	(176)
例 234	东芝 2988XP 型, 图像为紫色	(160)	例 280	东芝 3429KTP 型, 出现回扫亮线	(176)
例 235	东芝 2988XP 型, 主画面无图像	(160)	例 281	东芝 3429KTP 型, 锁不住台	(176)
例 236	东芝 2988XP 型, “三无”	(160)	例 282	东芝 3429KTP 型, 不能存储	(176)
例 237	东芝 2988UXC 型, 不能启动	(160)	例 283	东芝 3429KTP 型, 无亮度信号	(177)
例 238	东芝 2988UXC 型, 无光栅	(161)	例 284	东芝 3429KTP 型, 无字符	(177)
例 239	东芝 2988UXC 型, 按键失控	(161)	例 285	东芝 3950HC 型, 一条绿色竖彩条	(177)
例 240	东芝 2988UXC 型, 收不到台	(161)	例 286	东芝 F5DW 机芯宽屏彩电, 出现色斑	(177)
例 241	东芝 2988UXC 型, 无伴音	(161)			
例 242	东芝 2988UXC 型, 无图像	(161)			
例 243	东芝 2989XP 型, 水平亮线	(161)			

例 287 东芝 F5DW 机芯宽屏彩电, 光栅消失 ... (180)	例 295 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, PAL 制图像无彩色 (184)
例 288 东芝 F5DW 机芯宽屏彩电, 亮度低、色彩淡 (180)	例 296 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无图无色无声 (185)
例 289 东芝 F5DW 机芯宽屏彩电, 清晰度下降 (180)	例 297 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无光栅 (185)
例 290 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无彩色 (181)	例 298 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无子画面, 无字符 (185)
例 291 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无彩色 (181)	例 299 东芝 28W3DXH 型, 不能二次开机 (186)
例 292 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, 无图无色 ... (181)	例 300 东芝 28W3DXH 型, 不能开机 (186)
例 293 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, P/N 制无彩色, S 制清晰度下降 (182)	例 301 东芝 28W3DXH 型, 自动关机 (186)
例 294 东芝 P5DW 机芯宽屏彩电, P/S 制图像异常 (183)	

第三部分 索尼大屏幕彩电(投影机)检修实例

例 1 索尼 1020QM 投影机, 图像暗淡 (188)	例 32 索尼 KV-2553TC 型, 不启动 (200)
例 2 索尼 VPH-1042QM 型投影机, 无图像 (188)	例 33 索尼 KV-2553TC 型, “三无” (201)
例 3 索尼 VPH-1042QM 型投影机, 无图像 (189)	例 34 索尼 KV-2553TC 型, 光栅偏色有回扫线 (201)
例 4 索尼 KV-F25MF1 型, 自动待机 (190)	例 35 索尼 KV-2553TC 型, 不能接收 U 频段节目 (201)
例 5 索尼 KV-F25MF1 型, 自动停机 (190)	例 36 索尼 KV-2553TC 型, 遥控失灵 (201)
例 6 索尼 KV-F25MF1 型, 光栅失常 (190)	例 37 索尼 KV-2565 型, 自动关机 (202)
例 7 索尼 KV-F25MF1 型, 无图无声 (190)	例 38 索尼 KV-2584MT 型, 无彩色 (202)
例 8 索尼 KV-F25MN11 型, 自动保护 (191)	例 39 索尼 KV-2585MT 型, “三无” (203)
例 9 索尼 KV-F25MN11 型, 自动保护 (192)	例 40 索尼 KV-2585MT 型, 无光无声 (203)
例 10 索尼 KV-F25MN11 型, 接收灵敏度低 ... (192)	例 41 索尼 KV-2585MT 型, 无光无声 (203)
例 11 索尼 KV-F25MN11 型, 图像压幅 (192)	例 42 索尼 KV-W28MH11 型, “三无” (204)
例 12 索尼 KV-F25 型, 水平一条亮带 (193)	例 43 索尼 KV-W28MH11 型, “三无” (204)
例 13 索尼 KV-G2511 型, 彩色异常 (194)	例 44 索尼 KV-W28MH11 型, “三无” (204)
例 14 索尼 KV-G25M1 型, “三无” (194)	例 45 索尼 KV-W28MH11 型, 不同步 (204)
例 15 索尼 KV-G25M1 型, 有杂波 (194)	例 46 索尼 KV-W28MH11 型, 枕形失真 (205)
例 16 索尼 KV-G25T1 型, 搜台异常 (194)	例 47 索尼 KV-W28MH11 型, 一条水平亮线 (205)
例 17 索尼 KV-G25T1 型, 不能正常开机 (195)	例 48 索尼 KV-W28MH11 型, 一条水平亮线 (205)
例 18 索尼 KV-G25T1 型, “三无” (195)	例 49 索尼 KV-W28MH11 型, 水平回扫线 (206)
例 19 索尼 KV-G25T1 型, 开机烧保险丝 (196)	例 50 索尼 KV-W28MH11 型, 光栅有回扫线 (206)
例 20 索尼 KV-J25MF2 型, 图像不稳定 (196)	例 51 索尼 KV-W28MH11 型, 图像有干扰 (206)
例 21 索尼 KV-K25 型, 无光无声 (196)	例 52 索尼 KV-W28MH11 型, 图像垂直幅度不够 (207)
例 22 索尼 KV-K25 型, 无光无声 (197)	例 53 索尼 KV-2900F 型, 屙烧保险管 (208)
例 23 索尼 KV-K25MH11 型, 无子画面 (197)	例 54 索尼 KV-2900F 型, 不能开机 (208)
例 24 索尼 KV-K25MF1 型, 光栅闪烁 (198)	例 55 索尼 KV-2900F 型, “三无” (208)
例 25 索尼 KV-K25MF1 型, “三无” (198)	例 56 索尼 KV-2900T 型, “三无” (208)
例 26 索尼 KV-K25MF1 型, 无光无声 (199)	例 57 索尼 KV-2900T 型, 行幅失常 (208)
例 27 索尼 KV-K25MF1 型, 无光栅 (199)	
例 28 索尼 KV-K25F1 型, 光栅亮且图像拖尾 (199)	
例 29 索尼 KV-K25MN11 型, 一条水平亮线 ... (199)	
例 30 索尼 KV-K25MN11 型, 无光栅 (200)	
例 31 索尼 KV-2553TC 型, 行幅、场幅压缩 ... (200)	

- 例 58 索尼 KV-2900T 型, 无光无声 (209)
- 例 59 索尼 KV-2900T 型, 自动关机 (209)
- 例 60 索尼 KV-2900T 型, 一条水平亮线 (209)
- 例 61 索尼 KV-2900T 型, 一条水平亮线 (209)
- 例 62 索尼 KV-2900T 型, 行幅窄 (210)
- 例 63 索尼 KV-2900T 型, 行幅窄 (210)
- 例 64 索尼 KV-E29 型, 行不同步 (211)
- 例 65 索尼 KV-E29MF1 型, 不能工作 (211)
- 例 66 索尼 KV-E29MF1 型, 呈保护状态 (211)
- 例 67 索尼 KV-E29MF1 型, 图像不同步 (211)
- 例 68 索尼 KV-F29 型, “三无” (212)
- 例 69 索尼 KV-F29MA31 型, 不能开机 (212)
- 例 70 索尼 KV-F29MF1 型, 屙烧保险 (212)
- 例 71 索尼 KV-F29MF1 型, 全无 (213)
- 例 72 索尼 KV-F29MF1 型, 无光无声 (213)
- 例 73 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (213)
- 例 74 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (213)
- 例 75 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (214)
- 例 76 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (214)
- 例 77 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (215)
- 例 78 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (215)
- 例 79 索尼 KV-F29MF1 型, “三无” (216)
- 例 80 索尼 KV-F29MF1 型, 有时出现 “三无” (216)
- 例 81 索尼 KV-F29MF1 型, 无伴音 (216)
- 例 82 索尼 KV-F29MF1 型, 无伴音 (217)
- 例 83 索尼 KV-F29MF1 型, 无伴音 (217)
- 例 84 索尼 KV-F29MF1 型, 光暗、图像失常 (217)
- 例 85 索尼 KV-F29MF1 型, 彩色失真 (218)
- 例 86 索尼 KV-F29MF1 型, 光栅间歇出现 (218)
- 例 87 索尼 KV-F29MF1 型, 一条水平线 (218)
- 例 88 索尼 KV-F29MF1 型, 枕形失真 (218)
- 例 89 索尼 KV-F29MF1 型, 不能正常开机 (219)
- 例 90 索尼 KV-F29MF1 型, 自动保护 (219)
- 例 91 索尼 KV-F29MF1 型, 自动保护 (220)
- 例 92 索尼 KV-F29MF1 型, 自动关机 (220)
- 例 93 索尼 KV-F29MF1 型, 自动待机 (221)
- 例 94 索尼 KV-K29MF1 型, 无伴音 (222)
- 例 95 索尼 KV-K29MN11 型, “三无” (223)
- 例 96 索尼 KV-29MN11 型, “三无” (223)
- 例 97 索尼 KV-S29MH1 型, 自动关机 (224)
- 例 98 索尼 KV-2965MTJ 型, 有时 “三无”, 有时正常 (224)
- 例 99 索尼 KV-2974MT 型, 无光无声 (225)
- 例 100 索尼 KV-W32MH11 型, 无蓝屏显示功能 (225)
- 例 101 索尼 KV-W32MH11 型, 无图无声 (226)
- 例 102 索尼 KV-W32H11 型, 无图无声 (227)
- 例 103 索尼 KV-W32MH11 型, 无屏显 (227)
- 例 104 索尼 KV-W32MH11 型, 屏显字符轮廓不清晰 (228)
- 例 105 索尼 KV-W32MH11 型, 字符偏移 (228)
- 例 106 索尼 KV-W32MH11 型, 子画面无屏显 (229)
- 例 107 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (229)
- 例 108 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (229)
- 例 109 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (229)
- 例 110 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (230)
- 例 111 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (230)
- 例 112 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (230)
- 例 113 索尼 KV-W32MH11 型, “三无” (231)
- 例 114 索尼 KV-W32MH11 型, 频率高端无信号 (231)
- 例 115 索尼 KV-W32MH11 型, 图像、彩色漂移 (231)
- 例 116 索尼 KV-W32MH11 型, VHF-H 频段无信号 (232)
- 例 117 索尼 KV-W32MH11 型, 无蓝屏 (232)
- 例 118 索尼 KV-W32MH11 型, 一条水平亮线 (233)
- 例 119 索尼 KV-W32MH11 型, 屏幕上部出现回扫线 (233)
- 例 120 索尼 KV-W32MH11 型, 图像有网纹干扰 (234)
- 例 121 索尼 KV-3400V2 型, 无光无声 (234)
- 例 122 索尼 KV-3400D 型, 无光无声 (235)
- 例 123 索尼 KV-3400/RM679 型, 无光无声 (235)
- 例 124 索尼 KV-ES34M9S 型, 不能开机 (235)
- 例 125 索尼 KV-ES34M9S 型, 无光栅 (235)
- 例 126 索尼 KV-ES34M9S 型, 无光栅 (236)
- 例 127 索尼 KV-ES34M9S 型, 一条水平亮线 (236)
- 例 128 索尼 KV-L34 型, 无光栅 (236)
- 例 129 索尼 KV-L34MF1 型, 高压打火 (236)
- 例 130 索尼 KV-L34MF1 型, 二次保护 (237)
- 例 131 索尼 KV-L34MF1 型, 无光无声 (237)
- 例 132 索尼 KV-L34MF1 型, “三无” (237)
- 例 133 索尼 KV-L34MF1 型, “三无” (237)
- 例 134 索尼 KV-L34MF1 型, 无光栅 (238)
- 例 135 索尼 KV-L34MF1 型, 无光栅 (238)
- 例 136 索尼 KV-L34MF1 型, 光栅失常 (238)
- 例 137 索尼 KV-L34MF1 型, 图声失常 (239)

例 138 索尼 KV-L34MF1 型, 保护状态	(239)	例 146 索尼 KV-L34MF1 型, 一条水平亮线 ...	(240)
例 139 索尼 KV-L34MF1 型, 图声失常	(239)	例 147 索尼 KV-L34MH11 型, 无光无声	(241)
例 140 索尼 KV-L34MF1 型, TV 无图像、AV 无图无声	(239)	例 148 索尼 KV-L34MN11 型, 呈待机状态	(241)
例 141 索尼 KV-L34MF1 型, 无伴音	(239)	例 149 索尼 KV-LX34MF1 型, 开机保护	(241)
例 142 索尼 KV-L34MF1 型, I、D/K 制式下无图像	(240)	例 150 索尼 KV-LX34MF1 型, 无伴音	(242)
例 143 索尼 KV-L34MF1 型, 收不到台	(240)	例 151 索尼 KV-S34MH1 型, 无光栅、无图像	(242)
例 144 索尼 KV-L34MF1 型, 不能存台	(240)	例 152 索尼 KV-U34MF1 型, “三无”	(242)
例 145 索尼 KV-L34MF1 型, 水平枕形失真 ...	(240)	例 153 索尼 KP-7222PSE 型, 图像模糊	(242)

第四部分 三星大屏幕彩电检修实例

例 1 三星 C962292 型, 不工作	(243)	例 4 三星 CS-2901AP 型, 无图无声无字	(244)
例 2 三星 D2520A 型, 一条水平亮线	(243)	例 5 三星 CS2901P 型, “三无”	(244)
例 3 三星 CT-M28 型, “三无”	(243)		

第五部分 高士达大屏幕彩电检修实例

例 1 高士达 CF-29C10 型, “三无”	(246)	例 5 高士达 CF-29C32PK 型, 伴音失真	(247)
例 2 高士达 CF-29C10P 型, 无字符	(246)	例 6 高士达 CDT9325 型, 图像有网纹干扰	(247)
例 3 高士达 CF-29C10P 型, 不能存台	(246)	例 7 高士达 CDT9325 型, 屏幕白板	(247)
例 4 高士达 CF-29C10P 型, 伴音失常	(247)		

第六部分 日立大屏幕彩电检修实例

例 1 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 图像模糊 ...	(250)	例 18 日立 CMT2518 型, “三无”	(256)
例 2 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 光栅倾斜 ...	(250)	例 19 日立 CMT2518 型, “三无”	(256)
例 3 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 图像不清楚	(250)	例 20 日立 CMT2518 型, “三无”	(257)
例 4 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 光栅偏移 ...	(251)	例 21 日立 CMT2518 型, “三无”	(257)
例 5 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 水平幅度不够	(251)	例 22 日立 CMT2518 型, “三无”	(257)
例 6 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 垂直幅度太宽	(251)	例 23 日立 CMT2518 型, “三无”	(257)
例 7 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 数字汇聚不良	(252)	例 24 日立 CMT2518 型, 声光异常	(258)
例 8 日立 CP9M 机芯背投影彩电, 白平衡不正常	(253)	例 25 日立 CMT2518 型, 无光无声	(258)
例 9 日立 CPT2177SF/DU 型, “三无”	(253)	例 26 日立 CMT2518 型, 无光无声	(258)
例 10 日立 CPT2177SF/DU 型, 自动关机	(253)	例 27 日立 CMT2518 型, 无光无声	(258)
例 11 日立 SF-2403 型, 图像暗	(254)	例 28 日立 CMT2518 型, 图像不稳定	(259)
例 12 日立 SF-2403 型, 自动关机	(254)	例 29 日立 CMT2518 型, 图像不稳定	(259)
例 13 日立 SF-2403 型, 自动关机	(255)	例 30 日立 CMT2518 型, 图像上下跳动	(259)
例 14 日立 CPT2408SF/DU 型, 无光无声	(255)	例 31 日立 CMT2518 型, 伪彩色	(259)
例 15 日立 C25M8A 型, 一条水平亮线	(255)	例 32 日立 CMT2518 型, 无彩色	(260)
例 16 日立 CMT2518 型, 展烧行管	(255)	例 33 日立 CMT2518 型, PAL 制无彩色	(260)
例 17 日立 CMT2518 型, “三无”	(256)	例 34 日立 CMT2518 型, 彩色失常	(260)
		例 35 日立 CMT2518 型, 光暗	(261)
		例 36 日立 CMT2518 型, 无光栅	(261)
		例 37 日立 CMT2518 型, 一条水平亮带	(261)
		例 38 日立 CMT2518 型, 枕形失真	(262)
		例 39 日立 CMT2518 型, 有回扫线	(262)

例 40	日立 CMT2518 型, 行同步不良	(263)	例 80	日立 CMT2908 型, 图像很淡	(275)
例 41	日立 CMT2518 型, 不能开机	(263)	例 81	日立 CMT2908 型, 无彩色	(275)
例 42	日立 CMT2518 型, 自动关机	(263)	例 82	日立 CMT2908 型, 无彩色	(275)
例 43	日立 CMT2518 型, 自动保护	(263)	例 83	日立 CMT2908 型, 无图无声	(276)
例 44	日立 CMT2518 型, 控制失灵	(264)	例 84	日立 CMT2908 型, 不能开机	(276)
例 45	日立 CMT2518 型, 无伴音	(264)	例 85	日立 CMT2918 型, 字符位置不固定	(276)
例 46	日立 CMT2518C 型, “三无”	(264)	例 86	日立 CMT2918 型, VH 及 U 段不能收看	(276)
例 47	日立 CMT2518C 型, 无光无声	(264)	例 87	日立 CMT2918 型, 有回扫线	(276)
例 48	日立 CMT2518C 型, 无光栅	(264)	例 88	日立 CMT2918 型, 变换频道异常	(277)
例 49	日立 CMT2518C 型, 无光栅	(265)	例 89	日立 CMT2938 型, “三无”	(277)
例 50	日立 CWT2518C 型, 无伴音	(265)	例 90	日立 CMT2968 型, 不能开机	(278)
例 51	日立 CMT2518C 型, 无伴音	(265)	例 91	日立 CMT2968 型, “三无”	(279)
例 52	日立 CMT2518C 型, 枕形失真	(265)	例 92	日立 CMT2988 型, 图像有凹陷	(279)
例 53	日立 CMT2518C 型, 场幅翻边	(266)	例 93	日立 CMT2988 型, “三无”	(280)
例 54	日立 CMT2519 型, 自动关机	(266)	例 94	日立 CMT2988 型, “三无”	(280)
例 55	日立 CMT2579 型, 自动关机	(266)	例 95	日立 CMT2988 型, “三无”	(280)
例 56	日立 CMT2598-041 型, 自动关机	(266)	例 96	日立 CMT2988 型, “三无”	(281)
例 57	日立 CMT2598-041 型, “三无”	(267)	例 97	日立 CMT2988 型, 有亮点	(281)
例 58	日立 CMT2598-041 型, “三无”	(267)	例 98	日立 CMT2988P 型, 不能开机	(282)
例 59	日立 CMT2598-041 型, “三无”	(267)	例 99	日立 CMT2988P 型, 不能开机	(282)
例 60	日立 CMT25D8A 型, 枕形失真	(268)	例 100	日立 CMT2998 型, 不能遥控开机	(282)
例 61	日立 CMT25D8A 型, “三无”	(268)	例 101	日立 CMT2998 型, 全无	(282)
例 62	日立 C25M8C 型, “三无”	(268)	例 102	日立 CMT2998 型, “三无”	(283)
例 63	日立 C25M8C 型, “三无”	(269)	例 103	日立 CMT2998 型, 枕形失真	(283)
例 64	日立 C25M8C 型, “三无”	(270)	例 104	日立 CMT2998VPN 型, 不能开机	(284)
例 65	日立 C25M8C 型, 无光无声	(271)	例 105	日立 CMT2998VPN 型, 有亮点	(284)
例 66	日立 25M8C-041 型, 遥控失常	(271)	例 106	日立 323 型, 一条水平亮线	(284)
例 67	日立 CMT2718 型, 自动关机	(271)	例 107	日立 CMT3300 型, 不能存台	(284)
例 68	日立 CMT2718 型, “三无”	(272)	例 108	日立 CMT3300 型, “三无”	(285)
例 69	日立 C29M8C 型, “三无”	(272)	例 109	日立 CMT3300 型, 图像失常且有回扫线	(285)
例 70	日立 C29M8C 型, “三无”	(272)	例 110	日立 CMT3300 型, 图像漂移	(285)
例 71	日立 C29M8C 型, “三无”	(273)	例 111	日立 CMT3300 型, 无光无声	(286)
例 72	日立 C29M8C 型, “三无”	(273)	例 112	日立 CMT3300 型, 枕形失真	(286)
例 73	日立 C29G66 型, 不能开机	(273)	例 113	日立 CMT3398 型, 无光无声	(286)
例 74	日立 CMT2900 型, “三无”	(274)	例 114	日立 CTP-237D 型, 一条水平亮线	(286)
例 75	日立 CMT2900 型, 图声失常	(274)	例 115	日立 CTP-237D 型, 一条水平亮线	(287)
例 76	日立 CMT2901 型, 无图像	(274)	例 116	日立 NP82C 型, 无光栅、无伴音	(288)
例 77	日立 CMT2901 型, 色彩异常	(274)			
例 78	日立 CMT2908 型, “三无”	(274)			
例 79	日立 CMT2908 型, 接收 PAL 制图像失常	(275)			

第七部分 夏普大屏幕彩电 (投影机) 检修实例

例 1	夏普 XV-315P 型投影机, 投影灯不亮	(289)	例 4	夏普 XV-315P 型投影机, 不能启动	(290)
例 2	夏普 XV-315P 型投影机, 灯泡不亮	(289)	例 5	夏普 XV-315P 型投影机, 无图像无字符	(290)
例 3	夏普 XV-315P 型投影机, 灯泡闪动	(289)			

例 6	夏普 XV-370P 型投影机, 不能预置	(290)	例 49	夏普 25W11-B1 型, 无彩色	(304)
例 7	夏普 XV-370P 型投影机, 开机无指示	(290)	例 50	夏普 25W11-B1 型, 无光栅	(305)
例 8	夏普 XV-370P 型投影机, 自动停放	(290)	例 51	夏普 2508 型, 无光无声	(305)
例 9	夏普 XV-370P 型投影机, 无图像	(291)	例 52	夏普 2508 型, 收不到电视节目	(305)
例 10	夏普 XV-370P 液晶投影机, 图像色彩不稳定	(291)	例 53	夏普 2508 型, 无伴音	(305)
例 11	夏普 LCDXV-530 型投影机, 无图像	(291)	例 54	夏普 2508 型, 无图像	(306)
例 12	夏普 LCDXV-530 型投影机, 无图像	(292)	例 55	夏普 2508 型, 无彩色	(306)
例 13	夏普 LCDXV-530 型投影机, 图像对比度差	(292)	例 56	夏普 2508 型, 屏幕呈蓝绿色	(306)
例 14	夏普 LCDXV-530 型投影机, 汇聚不良	(293)	例 57	夏普 2508 型, 无图无声	(306)
例 15	夏普 C2102MK 型, 工作失常	(293)	例 58	夏普 2508 型, 出现一条宽带光栅	(307)
例 16	夏普 CV-2121CK 型, “三无”	(293)	例 59	夏普 2508 型, 场幅不足	(307)
例 17	夏普 21S11-A1 型, 自动关机	(294)	例 60	夏普 29AX4 型, “三无”	(307)
例 18	夏普 21S11-A1 型, “三无”	(295)	例 61	夏普 29AW4 型, 无光无声	(308)
例 19	夏普 C-5407CK 型, 不能开机	(295)	例 62	夏普 29FN1 型, “三无”	(308)
例 20	夏普 C-5407CK 型, 伴音失真	(296)	例 63	夏普 29FN1 型, 无光无声	(309)
例 21	夏普 C-5407CK 型, 图声失常	(296)	例 64	夏普 29FN1 型, 自动保护	(309)
例 22	夏普 25C-V24 型, “三无”	(296)	例 65	夏普 29C-V26 型, “三无”	(309)
例 23	夏普 25AX4 型, 枕形失真	(297)	例 66	夏普 29S21 型, 不工作	(310)
例 24	夏普 25AX4 型, 自动关机	(297)	例 67	夏普 29S21 型, 伴音小	(310)
例 25	夏普 25FN1 型, 收台少	(297)	例 68	夏普 29S21-A1 型, 呈一条水平亮线	(311)
例 26	夏普 25N21-D1 型, 无伴音	(298)	例 69	夏普 29S21-A1 型, 无光栅、无图像	(311)
例 27	夏普 25N21-D1 型, “三无”	(298)	例 70	夏普 29S21-A1 型, 无光栅	(311)
例 28	夏普 25N21-D2 型, 自动保护	(299)	例 71	夏普 29S21-A1 型, 无光栅	(311)
例 29	夏普 25N21-D2 型, “三无”	(299)	例 72	夏普 29S21-A1 型, 无光栅	(312)
例 30	夏普 25N21-D2 型, “三无”	(299)	例 73	夏普 29S21-A1 型, 无光栅	(312)
例 31	夏普 25N21-D2 型, 无伴音	(300)	例 74	夏普 29S21-A1 型, 有瞬间光栅	(312)
例 32	夏普 25N21-D2 型, 左声道无输出	(300)	例 75	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(312)
例 33	夏普 25N42 型, 光栅和伴音失常	(300)	例 76	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(313)
例 34	夏普 25N42-E2 型, 图像翻滚	(301)	例 77	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(314)
例 35	夏普 25N42-E2 型, 无图无声	(301)	例 78	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(315)
例 36	夏普 25N42-E2 型, “三无”	(301)	例 79	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(316)
例 37	夏普 25N42-E2 型, “三无”	(301)	例 80	夏普 29S21-A1 型, “三无”	(316)
例 38	夏普 25N42-E2 型, 无光无声	(302)	例 81	夏普 29S21-A1 型, 无伴音	(317)
例 39	夏普 25N42-E2 型, 无光无声	(302)	例 82	夏普 29S21-A1 型, 无伴音	(317)
例 40	夏普 25N42-E2 型, 整机不工作	(302)	例 83	夏普 29N21-D1 型, 自动关机	(317)
例 41	夏普 25N42-E2 型, 自动保护	(303)	例 84	夏普 29N21-D1 型, 保护关机	(318)
例 42	夏普 25N42-E2 型, 保护停机	(303)	例 85	夏普 29N42 型, 不工作	(318)
例 43	夏普 25N42-E2 型, 自动待机	(303)	例 86	夏普 29N42 型, 无光无声	(318)
例 44	夏普 25N52-E2 型, 一条水平亮线	(303)	例 87	夏普 29N42E2 型, 不能锁台	(319)
例 45	夏普 25W11-B1 型, 遥控键失控	(303)	例 88	夏普 29N42E2 型, 图像不稳定	(319)
例 46	夏普 25W11-B1 型, 无字符	(304)	例 89	夏普 29N42E2 型, 整机不工作	(319)
例 47	夏普 25W11-B1 型, 字符显示异常	(304)	例 90	夏普 29N42E2 型, 整机不工作	(320)
例 48	夏普 25W11-B1 型, 无图像	(304)	例 91	夏普 29N42E2 型, 烧保险	(321)
			例 92	夏普 29N42E2 型, 无光无声	(322)
			例 93	夏普 29N42E2 型, 无光无声	(322)
			例 94	夏普 W328 型, “三无”	(323)

例 95 夏普 W328 型, 接收黑白图像有时出现绿色波纹	例 96 夏普 C2007DK 型, 图像扭曲
(323)	(323)

第八部分 JVC 大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例

例 1 JVCAV-61PRO 背投彩电, “三无”	例 9 JVC7695 型, 图像失常
(324)	(327)
例 2 JVCAV-25MEX 型, 一条水平亮线	例 10 JVC7696VRGKM 型, 图像失常
(324)	(327)
例 3 JVC2588 型, “三无”	例 11 JVC7696VRGKM 型, 无图像
(324)	(327)
例 4 JVC2S25X1 型, 调不出电台	例 12 JVC7696VRGKM 型, 无光无声
(325)	(327)
例 5 JVC7190 型, “三无”	例 13 JVC7696VRNT 型, “三无”
(325)	(328)
例 6 JVC7255D 型, 行、场均不同步	例 14 JVC7705PK 型, 亮度失常
(326)	(328)
例 7 JVC7255D 型, 无光无声	例 15 JVC529X1 型, VL 频段接收效果差
(326)	(328)
例 8 JVC7695 型, 机壳带电	
(326)	

第九部分 飞利浦大屏幕彩电 (背投彩电) 检修实例

例 1 飞利浦 G88AA 机芯彩电, 无光无声	例 10 飞利浦 25B9 型, 无图像、无伴音、无字符
(329)	(332)
例 2 飞利浦 G88AA 机芯, 子画面无图像	
(329)	
例 3 飞利浦 G88AA 机芯, 不能开机	例 11 飞利浦 25H8 型, “三无”
(330)	(333)
例 4 飞利浦 25GR66/56R 型, “三无”	例 12 飞利浦 26C852 型彩电, 无光无声
(330)	(334)
例 5 飞利浦新视霸 (G88AA 机芯), 无伴音	例 13 飞利浦 26C852 型, 无调谐频段三条指示线
(330)	(334)
例 6 飞利浦新视霸 (G88AA 机芯) 彩电, 无光无声	例 14 飞利浦 PT260A/57R 型, 无光无声
(331)	(335)
例 7 飞利浦新视霸 (G88AA 机芯), “三无”	例 15 飞利浦 TP240A/93R 型, 伴音失控
(332)	(335)
例 8 飞利浦 48S977 背投彩电, 整机不工作	例 16 飞利浦 PT238A/93R 型, 无光无声
(332)	(335)
例 9 飞利浦 25B9 型, “三无”	例 17 飞利浦 PT549A/93S (29H9) 型, 无光无声
(332)	(336)

第十部分 三洋大屏幕彩电检修实例

例 1 三洋 2515C 型, 台标外溢	例 6 三洋 CTP6904W-02 型, 清晰度差
(337)	(338)
例 2 三洋 CMX2510 型, 自动关机	例 7 三洋 CTP6904W-02 型, 无图无声, 光栅有回扫线
(337)	(338)
例 3 三洋 CKM2589 型, 开机失常	
(337)	
例 4 三洋 CKM2589 型, 无图像	例 8 三洋 CTP6933 型, 亮度失控有回扫线
(338)	(339)
例 5 三洋 CTP6904 型, 图像失常	
(338)	

第十一部分 其他大屏幕彩电检修实例

例 1 罗兰斯宝 (LOREN-SEBO) LS-2588R, 一条水平亮线	例 9 东大 (TORITA) CNT-2966 型, “三无”
(340)	(342)
例 2 雅佳 MK-220P 型, 光栅暗	例 10 金海画王 C6437D 型, 图像扭曲
(340)	(343)
例 3 三菱 25C-AZ1 型, 光栅缩幅	例 11 罗兰士 CV-203 型背投彩电, 无光栅
(340)	(343)
例 4 德加拉 TC-29CD8R, 屐烧保险管 F801	例 12 罗兰士 CV-203 型, 无光栅
(341)	(343)
例 5 德加拉 TC-29CD8R, 光栅很亮	例 13 罗兰士 3204HKC 型, 有“吱吱”声
(341)	(344)
例 6 韩国产天宇牌 2999K 型, 行幅过大	例 14 罗兰士 3304 型, “三无”
(341)	(344)
例 7 韩国产天宇牌 2999K 型, 光栅枕形失真	例 15 罗兰士 3304HKC 型, “三无”
(342)	(344)
例 8 东大 2199 型 (29 英寸), 无伴音, 无图像	例 16 罗兰士 3304HKC 型, “三无”
(342)	(344)
	例 17 罗兰士 3304HKC 型, 光栅伴音异常
	(344)
	例 18 罗兰士 3304HKC 型, 跑台
	(345)