

普通高等学校网络工程专业规划教材

路由协议与交换技术

斯桃枝 编著

清华大学出版社

普通高等学校网络工程专业规划教材

路由协议与交换技术

斯桃枝 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书介绍了主要的路由协议和交换技术,包括 CDP、RIP、OSPF、EIGRP、BGP、PPP、帧中继、NAT、ACL、STP、MSTP、HSRP 和 VRRP 等,并详细介绍了交换机的工作原理、三层交换技术、IP 路由原理、路由器的工作原理和路由重分布等基本原理和技术。

本书以园区网作为应用重点,提供了大量的、能在思科模拟器 Cisco Packet Tracer 5.3 上实现的网络配置案例,给出了网络拓扑结构、实验目的和要求、主要配置步骤、知识点验证说明和网络功能效果检测等。

本书集理论知识与实例配置于一体,可作为计算机网络工程专业应用型本科的教材,也可作为网络专业从业人员的自学指导书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

路由协议与交换技术/斯桃枝编著. —北京: 清华大学出版社, 2012. 11

普通高等学校网络工程专业规划教材

ISBN 978-7-302-28603-5

I. ①路… II. ①斯… III. ①路由协议—高等学校—教材 ②计算机网络—信息交换机—高等学校—教材 IV. ①TN915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 072337 号

责任编辑: 龙启铭 战晓雷

封面设计: 常雪影

责任校对: 白 蕾

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 19 字 数: 441 千字

版 次: 2012 年 11 月第 1 版 印 次: 2012 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 32.00 元

产品编号: 041694-01

对网络专业应用型本科学生来说,不仅要系统地学习计算机网络方面的理论知识,更要熟练地掌握网络方面的实用技术和技能。本书详细介绍了交换机的工作原理、三层交换技术、IP 路由原理、路由器的工作原理和路由重分布等内容。以园区网交换技术、网络互联中的路由技术、远程访问 Internet 技术等作为网络最主要的支撑技术,为学生将来在实际工作中“建好网、管好网、用好网”打下重要基础。牢固地掌握交换机、路由器等网络设备的配置,把这些技术灵活地应用到具体网络应用环境中,是每个应用型本科网络专业的学生应该具备的基本业务素质,也是将来成为一名合格的网络工程师的基础。

本书介绍了主要的路由协议和交换技术,包括:思科专有协议(发现协议 CDP、增强型内部网关路由协议 EIGRP);距离矢量路由协议:内部网关协议 RIP(路由信息协议)和外部网关协议 BGP(边界网关协议);链路状态路由协议 OSPF(开放最短链路优先);广域网协议:PPP(点对点协议)、帧中继;园区网相关协议(网络地址转换 NAT、访问控制列表 ACL、生成树协议 STP 和 MSTP)以及网关冗余技术(HSRP、VRRP)等。

本书以园区网作为应用重点,提供大量的、能在思科模拟器 Cisco Packet Tracer 5.3 上实现的网络配置案例,给出了网络拓扑结构、实验目的和要求、主要配置步骤、知识点验证说明和网络功能效果检测等。通过这些案例以帮助学生更好地理解和应用路由协议和交换技术,使他们能够学以致用、学有所用。

本书参考了 CCNA、CCNP 中与路由协议和交换技术相关的大量知识点和配置案例,集理论知识与实例配置于一体,可作为计算机网络工程专业应用型本科的教材,也可作为网络专业从业人员的自学指导书。

本书由上海第二工业大学计算机与信息学院斯桃枝主编和统稿,上海第二工业大学计算机与信息学院姚驰甫、刘琰参编,其中第 1~第 6 章和第 10~第 12 章由斯桃枝编写,第 7~第 9 章由姚驰甫编写,第 13 章由刘琰编写,书中的练习与思考题全部由刘琰编写。本书得到上海第二工业大学网络运营中心顾钧的大力支持和帮助。书中的案例在 Cisco Packet Tracer 5.3 上的实现由上海第二工业大学网络工程本科专业的学生完成,他们是在上海斐训数据通信技术有限公司做网络工程师的华叔峰(CCIE No: 29522),在上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司工作的蒋文译(CCIE No: 20527),在思科金牌代理公司达科信息科技(北京)有限公司工作的叶明杰、唐宇峰(获

CCNP证书),在中国联合网络通信集团有限公司工作的夏吉祥(获CCNP证书)等,在此一并表示感谢!

由于编者水平有限,书中的不妥和错误在所难免,诚请各位专家、读者批评指正。编者的E-mail为tzsi@it.sspu.cn,yao_chifu@163.com,huohuowang@163.com。

编 者

2012年8月

F O R E W O R D

《路由协议与交换技术》 目录

第 1 章 路由器配置基础 /1

- 1.1 路由器基础知识 /1
 - 1.1.1 路由器的启动过程 /1
 - 1.1.2 开始路由器的配置 /3
 - 1.1.3 路由器的配置模式 /3
 - 1.1.4 路由器的基本配置 /4
- 1.2 CDP 协议 /10
- 1.3 路由器的工作原理 /13
- 1.4 路由表 /16
- 1.5 路由决策原则 /16
- 1.6 本章命令汇总 /18
- 习题与实验 /19

第 2 章 静态路由 /21

- 2.1 IP 路由选择协议 /21
- 2.2 静态路由 /23
 - 2.2.1 直连路由 /23
 - 2.2.2 ip route 命令 /24
 - 2.2.3 默认路由 /25
 - 2.2.4 ip classless /26
- 2.3 静态路由应用举例 /26
 - 2.3.1 ip route 配置举例 /26
 - 2.3.2 默认路由的配置举例 /29
- 2.4 本章命令汇总 /31
- 习题与实验 /31

第 3 章 RIP 路由协议 /34

- 3.1 RIP 理论基础 /34
 - 3.1.1 RIP 综述 /34
 - 3.1.2 RIP 的工作过程 /35

目录 《路由协议与交换技术》

3.1.3	路由环路	/37
3.1.4	RIP 中的计时器	/38
3.2	RIP 的配置	/39
3.2.1	RIP 的配置步骤和常用命令	/39
3.2.2	RIP 基本配置实例	/42
3.2.3	被动接口与单播更新	/49
3.2.4	RIP 与浮动静态路由	/52
3.2.5	RIP v2 认证和触发更新	/54
3.3	本章命令汇总	/58
	习题与实验	/59

第 4 章 OSPF 路由协议 /61

4.1	OSPF 的基本概念	/61
4.2	OSPF 的工作过程	/65
4.2.1	建立路由器的邻居关系	/65
4.2.2	选举 DR 和 BDR	/66
4.2.3	链路状态数据库的同步	/67
4.2.4	路由表的产生	/68
4.2.5	维护路由信息	/69
4.2.6	OSPF 运行状态和协议包	/70
4.3	OSPF 中的计时器	/73
4.4	单区域 OSPF 的配置	/74
4.4.1	单区域 OSPF 的基本配置	/75
4.4.2	广播多路访问链路上 DR 和 BDR 的选举	/80
4.4.3	基于区域的 OSPF 认证配置	/84
4.4.4	基于链路的 OSPF 认证配置	/87
4.5	多区域 OSPF 的配置	/88
4.5.1	多区域 OSPF 概述	/88
4.5.2	单区域 OSPF 的基本配置	/91
4.5.3	多区域 OSPF 的高级配置	/96
4.6	本章命令汇总	/105

习题与实验 /106

第 5 章 EIGRP 路由协议 /108

5.1 EIGRP 概述 /108

5.1.1 EIGRP 的基本概念 /108

5.1.2 EIGRP 的工作过程 /110

5.1.3 DUAL 算法 /111

5.1.4 EIGRP 中 metric 的计算方法 /113

5.2 EIGRP 的基本配置 /115

5.3 EIGRP 的汇总和认证 /119

5.4 EIGRP 的负载均衡 /121

5.5 本章命令汇总 /126

习题与实验 /126

第 6 章 多种路由协议重分布 /130

6.1 路由重分布概述 /130

6.1.1 路由重分布的基本概念 /130

6.1.2 路由重分布的命令 /131

6.1.3 在多路由协议中选择最佳路径 /132

6.2 静态路由、RIP、OSPF 和 EIGRP 路由重分布
举例 /135

6.3 本章命令汇总 /140

习题及实验 /141

第 7 章 广域网协议 /144

7.1 广域网协议概述 /144

7.1.1 广域网连接类型 /144

7.1.2 HDLC 协议 /145

7.1.3 MPLS 协议 /146

7.2 PPP 协议 /146

7.2.1 PPP 协议概述 /146

7.2.2 PPP 协议配置实例 /148

目录 《路由协议与交换技术》

7.3 帧中继 /150
7.3.1 帧中继概述 /150
7.3.2 配置帧中继交换机 /153
7.3.3 帧中继静态和动态映射 /155
7.3.4 帧中继和 OSPF 在非广播型网络中的综合配置 /157
7.3.5 帧中继和 OSPF 在广播多路访问网络中的综合配置 /160
7.3.6 帧中继和 OSPF 在点到点网络中的综合配置 /160
7.3.7 帧中继和 OSPF 在点到多点网络中的综合配置 /162
7.4 本章命令汇总 /163
习题与实验 /164

第 8 章 NAT /166

8.1 NAT 概述 /166
8.1.1 NAT 的基本概念 /166
8.1.2 NAT 的分类 /167
8.2 NAT 的配置 /169
8.2.1 NAT 的配置步骤 /169
8.2.2 NAT 的配置实例 /169
8.3 本章命令汇总 /174
习题与实验 /175

第 9 章 ACL /178

9.1 ACL 概述 /178
9.1.1 什么是 ACL /178
9.1.2 ACL 的访问顺序 /180
9.1.3 ACL 的分类 /181
9.2 ACL 的基本配置举例 /187
9.2.1 标准 ACL 配置举例 /187

9.2.2 扩展 ACL 配置举例 /190

9.3 本章命令汇总 /193

习题与实验 /194

第 10 章 BGP 协议 /197

10.1 BGP 概述 /197

10.1.1 BGP 术语 /197

10.1.2 BGP 消息类型 /198

10.1.3 BGP 的 3 张表 /198

10.1.4 BGP 邻居建立的状态 /198

10.1.5 BGP 的属性 /199

10.1.6 BGP 的路由决策 /200

10.2 BGP 的基本配置 /201

10.3 本章命令汇总 /207

习题与实验 /208

第 11 章 交换网络 /211

11.1 交换机基础 /211

11.1.1 交换机的工作机制 /212

11.1.2 交换机的交换方式 /214

11.2 虚拟局域网 /215

11.2.1 VLAN 的工作机制 /215

11.2.2 VLAN 的划分方法 /216

11.2.3 同一 VLAN 不同交换机之间的数据
转发 /219

11.2.4 用单臂路由实现不同 VLAN 之
间的数据转发 /220

11.3 三层交换机 /222

11.3.1 三层交换机的工作机制 /222

11.3.2 用三层交换机实现不同 VLAN 之
间的数据转发 /225

11.4 多层交换结构 /226

目录 《路由协议与交换技术》

11.4.1	交换机的端口类型	/226
11.4.2	交换机和路由器之间的互连	/230
11.4.3	多层交换结构配置举例	/230
11.5	交换机的端口安全性	/235
11.5.1	端口安全概述	/235
11.5.2	端口安全的应用举例	/238
11.6	本章命令汇总	/241
	习题与实验	/241

第 12 章 生成树协议与冗余网关协议 /244

12.1	生成树协议概述	/244
12.2	生成树协议的发展	/244
12.3	STP	/248
12.3.1	生成树协议的基本术语	/248
12.3.2	生成树协议中的选择原则	/249
12.3.3	STP 端口的状态	/251
12.3.4	STP 的重新计算	/252
12.3.5	生成树的配置命令汇总	/252
12.4	MSTP 多实例生成树协议的配置	/253
12.4.1	MSTP 的应用说明	/253
12.4.2	MSTP 的配置举例	/254
12.5	三层网关冗余协议	/259
12.5.1	网关冗余协议概述	/259
12.5.2	单 VLAN 的 VRRP 应用	/261
12.5.3	多 VLAN 的 VRRP 应用	/264
12.5.4	冗余技术的综合使用实例—— MSTP+VRRP	/265
	习题与实验	/268

第 13 章 综合案例 /270

13.1	功能概述	/270
13.2	各设备配置清单	/274

13.2.1	各路由器的主要配置	/274
13.2.2	各交换机的主要配置	/281
13.3	全网段连通性测试及服务验证	/285
13.3.1	在 PC1 上测试全网段的连通性	/285
13.3.2	配置内外服务器	/286
13.4	访问控制列表的设置	/289
13.5	NAT 地址转换	/290

第1章 路由器配置基础

本章介绍路由器的基础知识和基本配置,包括路由器的硬件组成、路由器的启动过程、CLI界面的几种模式、各种编辑命令、路由器的基本初始化命令、FTP服务器的配置、Telnet的配置、路由器配置文件保存和备份以及CDP协议等。

有路由器配置基础的读者可以跳过本章。

1.1 路由器基础知识

路由器相当于一台PC主机,由硬件和软件组成。路由器的硬件由中央处理单元(Central Processor Unit,CPU)、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、内存(Random Access Memory, RAM)、闪存(Flash Memory)、非易失性内存(Nonvolatile RAM,NVRAM)、接口、控制台端口(Console Port)、辅助端口(Auxiliary Port)、线缆(Cable)等物理硬件组成;软件由路由器的IOS(Internetwork Operating System)操作系统和运行配置文件组成。

CPU负责路由器的配置管理、维护路由表、选择最佳路由以及转发数据包等。

ROM保存着加电自测试诊断所需的指令、自举程序、路由器IOS操作系统的引导部分,负责路由器的引导和诊断(系统初始化功能)。

闪存是可读可写的存储器,保存着IOS操作系统文件,相当于硬盘。

NVRAM是可读可写的存储器,保存着IOS在路由器启动时读入的“启动配置文件”(Startup-Config)。当路由器启动时,首先寻找并执行该配置。路由器启动后,该配置就变成了“运行配置”(Running-Config)。只有当修改了运行配置并保存后,Running-Config又写入到Startup-Config。

RAM是可读可写的存储器,和计算机中的RAM一样,其主要作用是在路由器运行期间存放临时数据,如Running-Config、路由表、ARP表和命令(程序代码)等。

路由器连接不同的网络,进行网络互连是通过接口完成的。所有路由器的基本配置中至少有两个快速以太网口和两个串行接口,不同档次的路由器可加配的模块数(插槽个数)不同、接口类型也不同。通常以太网使用RJ-45接口,串行接口使用V35接口、E1接口等。

路由器通过Console口进行配置,以改变配置文件。

1.1.1 路由器的启动过程

(1) 打开路由器电源后,系统硬件执行加电自检(POST),运行ROM中的硬件检测程序,检测各组件能否正常工作。完成硬件检测后,开始软件初始化工作。

(2) 软件初始化过程。加载并运行 ROM 中的 BootStrap 启动程序,进行初步引导工作。

(3) 定位并加载 IOS 系统文件(通常在闪存中,如果没有,就必须定位 TFTP 服务器,在 TFTP 服务器中加载 IOS 系统文件)。IOS 系统文件可以存放在闪存或 TFTP 服务器的多个位置处,路由器寻找 IOS 映像的顺序取决于配置寄存器的启动域及其他设置,配置寄存器不同的值代表在不同的位置查找 IOS。

(4) IOS 装载完毕,系统就在 NVRAM 中搜索保存的 Startup-Config 配置文件,若存在,则将该文件调入 RAM 中并逐条执行;若找不到该文件,则系统要求采用对话方式对路由器进行初始配置,路由器的初始配置包括以下内容。

- ① 设置路由器名;
- ② 设置进入特权模式的密码;
- ③ 设置虚拟终端访问的密码;
- ④ 询问是否要设置路由器支持的各种网络协议;
- ⑤ 配置 FastEthernet0/0 接口;
- ⑥ 配置 serial0 接口。

设置完成后,系统会问是否使用这个设置。

如果在启动时不想进行这些配置,就放弃对话方式,在“Continue with configuration dialog? [yes/no]: ”下回复 no,进入 Setup 模式,以后再使用命令行形式对路由器进行配置。

(5) 运行经过配置的 IOS 软件。

路由器查找 IOS 的详细流程如图 1-1 所示。配置寄存器的启动域的值(16 进制)如下:

0: 使用 ROM 模式;

1: 自动从 ROM 中启动;

2-F: 从闪存或 TFTP 服务器启动。




图 1-1 路由器查找 IOS 的详细流程

1.1.2 开始路由器的配置

通常,对于路由器的首次配置(建议在启动过程中不要配置)必须通过 Console 口连接到路由器(有专用的 Console 线)。即使以后想通过 Telnet 进行远程配置,也必须先通过 Console 方式(本地方式)配置好路由器的管理 IP 地址及 Telnet 密码后才可远程配置。

路由器一般都随机配送了一根控制线(Console 线),它的一端是 RJ-45 水晶头,用于连接路由器的 Console 控制台接口,另一端提供了 DB-9(针)或 DB-25(针)串行接口插头,用于连接 PC 的 COM1 或 COM2 串行接口。

通过该控制线把路由器与 PC 相连,并在 PC 上运行超级终端仿真程序,即可实现将 PC 仿真成路由器的一个终端(路由器是一台主机,PC 作为其显示终端),从而实现对路由器的访问和配置。

所有 Windows 系统都默认安装了超级终端程序,该程序位于“开始”菜单/“程序”/“附件”/“通信”下,单击“超级终端”,即可启动超级终端。

首次启动超级终端时,要求输入所在地区的电话区号,输入后出现如图 1-2 所示的创建连接对话框,在“名称”输入框中输入该连接的名称(如 router),并选择所使用的图标,然后单击“确定”按钮,将弹出图 1-3 的对话框,要求选择连接使用的 COM 端口,根据实际连接使用的端口进行选择,比如 COM1,然后单击“确定”按钮。

路由器控制台端口默认的通信波特率为 9600b/s,数据流量控制选择“无”等,如图 1-3 所示。也可直接单击“还原为默认值”按钮来进行自动设置。单击“确定”按钮,即可通过命令来配置路由器,开始路由器的管理了。




图 1-2 超级终端创建连接对话框




图 1-3 设置 COM1 端口的属性

1.1.3 路由器的配置模式

路由器的配置模式有以下 4 种。

- (1) 用户模式(user mode),提示符为>。
 - (2) 特权模式(privileged mode),提示符为#。
 - (3) 全局模式(global config mode),提示符为“router(config) #”。
 - (4) 子模式(sub-mode)。

子模式有多种，常用的有：

- ① 接口模式(interface mode),提示符为“router(config-if) #”。
 - ② 路由模式(router mode),提示符为“router(config-router) #”。
 - ③ 线路模式(line mode),提示符为“router(config-line) #”。

模式之间的转换如图 1-4 所示,线上标注的是在提示符下输入的命令。




图 1-4 模式转换图

1.1.4 路由器的基本配置

1. 命令行的一些编辑特性

```
Router# di?                                /* 获得相同开头的命令关键字字符串,显示如下 */
      dir disable

Router# show conf<Tab>                  /* 使命令的关键字完整 */

# show configuration

Router #conf t                            /* 命令简写,等同于 Router #configure terminal */

Router# show conf                          /* 简写命令 */

Router# show ?                            /* 列出该命令的下一个关联的关键字 */

Router# 按 Ctrl+P 或上方向键            /* 浏览前一条命令 */

Router# 按 Ctrl+N 或下方向键            /* 浏览后一条命令 */
```

2. 模式转换

通过超级终端进入到路由器的配置后，默认进入用户模式(user mode)，系统提示符为>。按图 1-4 输入相应的命令后，进行特权模式、全局模式和子模式间的相互转换，下面示范不同模式下的常用命令。

```

Router#                                /* 特权模式 */
Router#configure terminal
Router(config)#                         /* 全局模式 */
Router(config)#interface f0/0
                  /* 查看路由器以太网接口名称,这里是 FastEthernet 0/0 */
Router(config-if)#                      /* 子模式,接口模式 */

```

从子接口模式退出,有两种方法:

(1)

```

Router(config-if)#exit                /* 从子接口模式退出到全局模式 */
Router(config)#exit                  /* 再退出到特权模式 */

```

(2)

```

Router(config-if)#end  (或按 Ctrl+Z 键)    /* 从子接口模式一次退出到特权模式 */
Router#disable                      /* 从特权模式退出到用户模式 */
Router>

```

3. 命名路由器

```

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#
Router(config)#hostname Lab-A          /* 命名路由器,Lab-A */

```

4. 配置进入特权模式的密码

```

Lab-A (config)#
Lab-A (config)#enable password cisco      /* 明文,未加密 */
Lab-A (config)#show run                   /* 查看配置文件,显示 enable password cisco */
Lab-A (config)#enable secret cisco        /* 设置密文密码 */
Lab-A (config)#Show run                  /* 查看配置文件,显示的是密文 */

```

验证: 在 Router>下输入 enable 后出现 password,要求输入特权模式下的密码。

5. 配置 Telnet 登录密码

```

Lab-A (config)#line vty 0 4      /* 进入控制线路配置模式,vty 是路由器的远程登录的虚
                                 拟端口,0 4 表示可以同时打开从 0 到 4 共 5 个会话 */
Lab-A (config-line)#login           /* 开启登录密码保护 */
Lab-A (config-line)#password cisco    /* 设置密码为 cisco */
Lab-A(config-line)#exit
Lab-A(config)#

```

验证: 只有配置好 Telnet 的口令后,才能在远端用“Telnet 设备管理 IP 地址”登录到此设备,对其进行配置。