

石家庄动力机械厂技术科編

---

# 鍋駝機操作維修規程

水利電力出版社

# 目 录

第一章 总則.....	2
第二章 鍋爐.....	6
(一)鍋爐升火的准备工作.....	6
(二)鍋爐升火.....	7
(三)鍋爐的运行.....	8
第三章 汽机.....	12
(一)开車前的准备工作.....	12
(二)开車中的工作.....	14
第四章 檢修維护 .....	16
(一)小檢修(日常停車).....	16
(二)中檢修(一千小时左右).....	17
(三)大檢修(五年左右).....	18
第五章 冬季操作維护 .....	20
第六章 鍋爐用水 .....	21

# 目 录

第一章 总則.....	2
第二章 鍋爐.....	6
(一)鍋爐升火的准备工作.....	6
(二)鍋爐升火.....	7
(三)鍋爐的运行.....	8
第三章 汽机.....	12
(一)开車前的准备工作.....	12
(二)开車中的工作.....	14
第四章 檢修維护 .....	16
(一)小檢修(日常停車).....	16
(二)中檢修(一千小时左右).....	17
(三)大檢修(五年左右).....	18
第五章 冬季操作維护 .....	20
第六章 鍋爐用水 .....	21

# 第一章 總 則

- 第一條 为了鍋駝机的安全运转与合理使用，以提高机器效率，延長机器寿命与节约维护費用，特制訂本規程。
- 第二條 鍋駝机操作人員，必須熟悉并严格执行本規程。
- 第三條 鍋駝机的操作維护，应由受过專門訓練，經考試合格的鍋駝机手担任，严禁非操作人員乱摸乱动。
- 第四條 鍋駝机操作人員，应不断地改进工作，节约油料与燃

料，以降低成本。

**第五条** 鍋駝机操作人員对机器应妥加爱护，并經常擦洗，以保持机器的清洁，所用工具应放在固定位置。

**第六条** 鍋駝机的使用地点应盖机房，房門要向外开，生活用室的門应向机房方面开。并應訂立清扫制度，經常保持机房內的整洁，无用的东西，不得放置在机房內。

**第七条** 夜間工作，应有充分的照明設備。

**第八条** 傳动皮帶和轉动部分，应加設安全防护罩或防护欄杆，机器上原有的防护罩不得随意去掉。

**第九条** 在工作时，鍋駝机操作人員必須扎紧衣服袖口、腰身和褲腿，并戴帽將头发压好，严禁赤膊操作。

**第十条** 在工作时，鍋駝机操作人員应集中精力管理机器，不准看書报、打瞌睡、打鬧或作其他与工作職責无关的事情。

**第十一條** 当火箱內有火及鍋爐內尚有蒸汽压力时，鍋駝机操作人員不能离开工作地点。如火已熄灭，汽压降至 3 公斤以下，操作人員須將机房門鎖好或派人看守，才能离开。

**第十二条** 如輪班操作时，必須訂立交接班制度，并严格遵守。

**第十三条** 鍋駝机操作人員，应按照規

定格式，每班填写运转记录  
(记录簿格式如下)。

### 鍋駝机运转记录簿

机器编号 \_\_\_\_\_ 年\_月\_日\_班

开車時間		開車 小時	本班消耗		交班記載 事項		发生何 种故障 如何处 理的 数据
开車	停車		品名	市斤	項目		
			木 煤 机 汽 黃 棉	柴 炭 油 缸油 油 絲	鍋爐汽压 鍋爐水位 加汽缸油次 軸承溫度 °C		

交班 司机 \_\_\_\_\_ 司爐 \_\_\_\_\_

接班 司机 \_\_\_\_\_ 司爐 \_\_\_\_\_

第十四条 由于违反本规程所造成的事  
故，应由操作人員負責。

## 第二章 鍋 爐

### (一) 鍋爐升火的准备工作

**第十五条** 檢查煤水引火物及司爐用具，是否齐备和放在指定地点。

**第十六条** 檢查人孔、手孔、管路系統的連接處及各部螺母是否牢靠，轉動各閥門是否松緊適宜。

**第十七条** 檢查汽壓表指針是否指在零位。

**第十八条** 打开新汽吹风管，向鍋爐內灌水到規定水位。如鍋爐內原有存水，則檢查水位是否

符合規定，檢查水表有无堵塞。

**第十九条** 檢查人孔、手孔与放水（排污）閥等处，是否有滲漏現象。

**第二十条** 打开給水泵与鍋爐之間的截門。

## (二) 鍋爐升火

**第二十一条** 檢查火箱及灰坑內的余灰是否清除干淨，然后开始点火。为避免烟管之漲管部分膨胀不均罅漏，升火必須緩慢均匀，升火后不能随意敞开爐門，以防冷空气进入。

**第二十二条** 当鍋爐內产生蒸汽，汽压表指針开始移动，說明鍋爐內空气已經排尽，应將新汽吹

风管关闭。在汽压升到 2 公斤以上时，再行將新汽吹风管打开，以增强通风能力。同时，檢查水表是否正常，旋塞是否通暢，并檢查人孔、手孔及各閥門 是否严密。如发现漏水漏汽时，只能在汽压低于 3 公斤时，才能进行旋紧。

**第二十三条** 汽压上升至 4 公斤时，应檢查注水器是否良好。

**第二十四条** 当汽压升至額定汽压前 2 公斤时，应將吹风管关闭。

### (三)鍋爐的运行

**第二十五条** 鍋爐內之水位，应保持正常。在任何情况下，不允許水位超过最高水位綫或低于

最低水位綫。

**第二十六條** 鍋爐工作時，汽壓表不得越過最高允許壓力之紅綫。如指針越過最高紅綫0.5公斤，而安全閥仍未開啟，應抬起安全閥手柄進行檢查。

**第二十七條** 每次換班時，必須搬動安全閥手柄，用蒸汽吹洗閥口，以防閥與閥座粘連而致失靈。

**第二十八條** 安全閥下部與鍋爐接孔應注意清潔，以免水垢堵塞失靈。

**第二十九條** 每次換班時，必須檢查汽壓表，轉動三通閥旋塞，使汽壓表與大氣連通，檢查指針是否回到零位。然後將U形

管与大气連通，冲洗放淨 U 形管的积 水，再 关閉 U 形管。重新凝結水以后，再慢慢轉动旋塞接通汽压表，防止轉动过猛，水冲激上去打落表針。

**第三十条** 每台鍋爐，应有一个备用汽压表和一个备用易熔塞。

**第三十一条** 鍋爐工作时，水泵射水器及給水箱应經常保持清洁和工作良好的状态。

**第三十二条** 鍋爐工作时，禁止擰动人孔盖与手孔盖等处螺母，并不得敲击鍋爐板壁。

**第三十三条** 根据鍋爐用水的情况，通常每班最多一兩天要进行一次排污。先將鍋爐水位上升到

水表之最高水位，压力降到2公斤以下，讓鍋爐停止蒸發，水垢沉淀时，进行放水。待水位降至最低水位上面3公分左右，即停止排污。

**第三十四条** 鍋爐运行期間，应根据具体情况，定期清洗。一般在三个月左右应清洗一次。此时，应將鍋爐內部的水垢洗淨。在清洗爐時，爐內存水必須降至 $30\sim40^{\circ}\text{C}$ ，方准將爐內水放出。冬季洗炉必須使用温水。

**第三十五条** 鍋炉燒干或火室頂露出水面（当易熔塞失效时）。此时，不得惊惶失措，千万禁止注冷水入炉，否则会造成

鍋爐爆炸。應迅速扒出爐火或用灰將爐火蓋上，從安全閥或吹洗過熱管之閥門，將高壓蒸汽放出。

## 第三章 汽机

### (一)开車前的准备工作

**第三十六条** 把应用的工具、油料、棉絲与填料等物准备齐全。

**第三十七条** 檢查汽机各部螺母、銷栓与手柄是否牢靠，松紧是否适宜；并検查机器上有无放置工具、螺母与棉絲等物。

**第三十八条** 加油，并検查各潤滑裝置及管路系統是否暢通，油管是

否指在規定的位置。

**第三十九条** 檢查机架軸瓦油鏈運轉是否靈活，油池內油面用側面油堵檢查，不得過高過低。經常由放油油堵放出少量油來，查看是否有泥污或混濁，如果混濁就放出污油，另換新油。

**第四十条** 當汽壓升至2公斤以上時，打開汽缸放水旋塞，盤車幾轉。然後，將活塞轉至死點位置，打開進汽閥，使汽缸預熱10至15分鐘後，將進汽閥關閉；再將活塞轉至另一死點，預熱汽缸另一端（單進汽只預熱一端）。

**第四十一条** 放出過熱器及蒸汽管內的凝

結水，打开油路，进行空車運轉；并檢查給水泵上水是否良好。

**第四十二条** 关閉油路，停止空車運轉；挂好傳動皮帶，准备開車。開車時，禁止用腳踏飛輪，手攀皮帶，來啟動機器。

**第四十三条** 將活塞轉動至開車位置，打開油路。此時開大汽門，等機器剛一轉動馬上關閉，然後再慢慢開大汽門，機器即可轉動起來。待轉數正常，同時，汽缸放水旋塞噴出的蒸汽不再含有水分時，將放水旋塞關閉。

## (二)開車中的工作

**第四十四条** 機器運轉中，應經常保持汽

压稳定，水位正常。

**第四十五条** 应經常檢查水泵上水是否正常，水質是否清潔，对于注水器的檢查，每班不得少于一次。

**第四十六条** 注意傾聽机器運轉的聲音。  
如发觉杂音或冲击声，应即减低轉速或停車，找出原因，进行修理。

**第四十七条** 为避免汽缸发生冲击現象，在机器運轉中，应選擇适当的时间，放出汽缸內的凝結水。

**第四十八条** 随時檢查潤滑裝置及管路是否正常，并注意随时加油。  
同时，檢查机器摩擦部分的温度是否超过允許温度。