

小家电 维修实例



●本书编委会



電子工業出版社

374435

家电维修实例999

本书编委会



电子工业出版社

(京)新登字55号

内 容 提 要

本书为《家电维修实例 999》系列丛书之一：小家电。主要包括厨房器具、熨烫取暖器具、通风器具、整容器具、清洁器具、娱乐器具、保健器具、闪光灯照相机、计算机电话机、电源灯具、电子钟表、其它器具、洗衣机（属附例）等共 1060 例。

该书不仅是现代家庭电器消费者和电子爱好者的良师益友，对家电维修人员更是一本融实用性、技巧性和资料性为一炉的宝贵手册。



小家电维修实例999

本书编委会

责任编辑：鞠养器

*

电子工业出版社出版（北京海淀区万寿路）

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米1/16印张：34.5 插页：1 字数：864千字

1993年7月第一版 1993年7月第一次印刷

印数：1—30,100册 定价：23.00元

ISBN7-5053-2017-3/TN·607

前 言

家用电器给人们的生活带来了许多方便，成为现代家庭的生活必需品。家用电器种类繁多，依照国际惯例，将家用电器分成大家电和小家电，主要是从体积大小、技术复杂程度或价格几方面来衡量的。所以本书小家电包含了除声象设备及制冷、洗衣设备之外的所有设备和器具。考虑到此，把组稿时收集到的洗衣机实例作为附例处理，意味着它不属于小家电范围。

本实例是从《家电维修征文大赛》对小家电维修有丰富实践经验的作者中组稿的，这些修理小家电的行家里手们把多年的实践所凝聚的精湛技巧以图文并茂的形式献给广大读者，为维修越来越多的小家电奠定了基础。

全书共分十三大类1000例，另外还有附例60例，共1060例。分别为厨房器具、熨烫取暖器具、通风器具、闪光灯照相机、计算机电话机、电源灯具、电子钟表、其它器具、维修附例（洗衣机）。它不仅是小家电消费者及业余爱好者的良师益友，对小家电专业维修人员也是融实用性、技巧性和资料性为一炉的宝贵手册。

由于小家电才刚刚起步，有些小家电的资料一时尚收集不到，特别是有些厂家的产品电路图无法找到，所以书中许多电路都是作者对照实物测绘的，因此差错难免。

编 者

一九九三年五月

出版说明

随着家用电器大量的进入家庭，其“维修难”的问题也日趋尖锐。据全国家用电子产品管理中心负责人士透露，我国家电产品社会占有量约十亿台（件），而维修人员只有30万人。也就是说，一个维修人员每年要维护（修）3000台件，如此大的工作量，即使他们有三头六臂，也很难满足社会的需求。如何缓解如此突出的矛盾？出路在哪里？为此，我们出版了《家电维修实例999》系列丛书。主要意图在于：

1. 提高家电维修人员的技术水平

从目前情况来看，单凭家电维修人员的个人经验，维修各种机器的多种故障显然是远远不够的。如果大家把自己的经历（维修实例）都贡献出来，不就可以取长补短了吗？！

2. 提高家电用户的知识水平

家用电器在家庭中普及还是近十几年的事。对于这突如其来的新东西，许多用户在合理、科学使用及保养方面还比较欠缺，进而导致使用不当而造成机器故障。如果家电用户具备简单的基础知识和维护、维修知识，就会避免操作上的失误，遇到简单的故障也能自行处理，不影响使用。

3. 提高电子爱好者的动手能力

随着家用电器及其新技术的出现，大量的电子爱好者也随之涌现。他们兴趣广泛，求知欲强。然而，受知识结构的限制，其动手能力也受局限。因此，利用他人的工作实例，指导自己的实践，是事半功倍的捷径。

基于上述原因，1991年初，我们出版了《录像机维修实例999》一书，并被中国书刊发行协会评为1991年度全国优秀畅销书。于是我们成立了《家电维修实例999》丛书编委会。即将出版下列丛书：

《黑白电视机维修实例999》

《彩色电视机维修实例999》

《收音机、收录机、组合音响维修实例999》

《小家电维修实例999》

《家用电冰箱及制冷空调维修实例999》

《最新家用电器使用与维修999》

这套丛书的最大特点是：列举机型常见，故障实例典型；分析思路简捷；检修方法具体。每个维修实例都是来自于维修巧匠们的亲身经历，每篇资料汇编都出自于维修巧匠们的具体实践。读者可以根据自己遇到的故障现象“对号入座”。可以收到“拿来就用，一用就灵”的功效，还可以达到触类旁通的目的。

《家电维修实例999》丛书编委会

1993年1月

《小家电维修实例999》编委会

主 编：虞国平

副主编：潘宗福

编 委：（按姓氏笔划为序）

孙日宁 张海根 侯贻波

赵玉峰 夏士华 董 力 鞠养器

提供稿件的作者：（按称氏笔划为序）

于长洋	亿 兵	马西城	王大伟	王中原	王丽华	王新明	王维克	刘风利
刘日昇	卢舟论	孙日宁	孙余凯	过会能	祁大钧	朱 雷	陈丽芳	陈镇远
陈建勋	严慧珠	赤 枫	沈玉波	沈宝荣	吴文波	吴忠义	陆均翰	邬文才
林燕青	周 柬	周德林	周帮义	金 秋	张胡生	张丽芳	张海根	赵玉斌
赵玉峰	赵业宽	胡和平	侯贻波	高淑卿	徐松怀	徐昌先	凌 轩	夏士华
唐春华	曹思胜	黄 颖	常福刚	龚曙光	彭宗功	董 力	蒋绪耀	路 斌
潘宗福	薛广灵	薛顺生						

目 录

第一章 小家电概况 第二章 小家电维修实例999

一、厨房器具部分	(5)
实例 1 WL-5001型微波炉不能加热	(5)
实例 2 WL-5001型微波炉不能加热	(5)
实例 3 WL-5001型微波炉转盘不转	(5)
实例 4 WL-5002型微波炉功率钮在空档仍加热	(7)
实例 5 WL-6001型微波炉烧保险丝	(7)
实例 6 WX-1型微波炉漏泄检测指针不动	(8)
实例 7 凯歌4DCL1型电磁灶电源指示灯不亮	(8)
实例 8 凯歌4DCL1型电磁灶加热指示灯不亮	(10)
实例 9 优田TU-520型电磁灶加热功率时大时小	(12)
实例 10 优田TU-520型电磁灶开机无反映	(12)
实例 11 优田TU-520型电磁灶灯亮不加热	(13)
实例 12 星际1000型电磁灶不工作	(13)
实例 13 速普乐SPL-3522型电磁灶有“嗡”声, 灶面发热温度高	(13)
实例 14 速普乐SPL-3522型电磁灶不工作	(14)
实例 15 DZC-1型电磁灶灯亮不加热	(14)
实例 16 DZC-1型电磁灶烧煮时有振荡声	(14)
实例 17 CH-1570型电磁灶不能加热	(16)
实例 18 CH-1570型电磁灶无反映	(16)
实例 19 CH-1570型电磁灶不能保温	(16)
实例 20 CH-1570型电磁灶输出功率不足	(17)
实例 21 CH-1570型电磁灶灯亮不启动	(17)
实例 22 美达12B型电磁灶电机启动困难	(17)
实例 23 美达12B型电磁灶风扇不转灶面发烫	(18)
实例 24 红灯2E-01型电磁灶灯不亮, 不加热	(19)
实例 25 4DCL1型电磁灶灯不亮, 不加热	(19)
实例 26 半球旋流式电波炉时热时不热	(20)
实例 27 半球旋流式电波炉电机不转	(20)
实例 28 半球旋流式电波炉电机有异常噪声	(20)
实例 29 半球旋流式电波炉控温功能失灵	(21)
实例 30 半球旋流式电波炉定时器失灵	(21)
实例 31 半球旋流式电波炉电源指示灯不亮	(21)
实例 32 半球旋流式电波炉漏电	(21)
实例 33 99牌电子燃气灶有电火花点不燃气体	(22)

实例34	好运JZY2-898A型电子燃气灶放电引不燃气体	(22)
实例35	好运JZY2-898A型电子燃气灶不引燃	(22)
实例36	好运JZY2-898C型电子燃气灶引燃困难	(22)
实例37	神州JZY2-A型电子燃气灶点火失灵	(23)
实例38	神州JZY2-B型电子燃气灶燃烧不正常	(23)
实例39	凯旋KYTHZ2型电子燃气灶火苗无力	(23)
实例40	万家乐JZY2-C型电子燃气灶无火花	(23)
实例41	裕华JZY2-3288P型电子燃气灶漏气	(24)
实例42	炉灶吹风机线圈烧坏	(24)
实例43	家宝YWB55型自动电压力锅提早保压, 计时器不灵	(25)
实例44	家宝YWB55型自动电压力锅加热指示灯不亮	(26)
实例45	家宝YWB55型自动电压力锅换新熔断器加热不久又不加热	(26)
实例46	家宝YWB55型自动电压力锅温升慢	(26)
实例47	家宝YWB55型自动电压力锅加热两小时无蒸汽喷出	(27)
实例48	三角CFXB50-2A型自动电饭锅灯亮盘不热	(27)
实例49	三角CFXB60-2A型自动电饭锅灯微亮	(28)
实例50	三角CFXB50-2A型自动电饭锅米饭烧焦	(28)
实例51	三角CFXB50-1A型自动电饭锅外壳漏电	(28)
实例52	三角牌电饭锅不保温	(28)
实例53	日立RZ-1840Y型自动电饭锅保温低于60℃	(29)
实例54	三角牌电饭锅灯不亮, 不发热	(29)
实例55	三角牌电饭锅煮不熟饭或饭烧焦	(30)
实例56	三角牌电饭锅漏电	(30)
实例57	三角牌电饭锅保险丝断有胶木烧焦烟雾	(31)
实例58	三角牌电饭锅烧不熟饭	(31)
实例59	三角牌电饭锅始终处于保温状态	(31)
实例60	三角牌电饭锅插座冒烟	(32)
实例61	黄山牌CFXB2型自动电饭锅煮不熟饭	(32)
实例62	黄山牌CFXB2型自动电饭锅指示灯亮锅不热	(32)
实例63	黄山牌CFXB2型自动电饭锅煮饭时间长	(34)
实例64	黄山牌CFXB2型自动电饭锅指示灯时亮时不亮	(34)
实例65	黄山牌CFXB2型自动电饭锅不会自动保温	(34)
实例66	黄山牌CFXB2型自动电饭锅保温不准	(35)
实例67	黄山牌CFXB2型自动电饭锅漏电	(35)
实例68	黄山牌CFXB2型自动电饭锅饭熟后开关不能复位	(36)
实例69	黄山牌CFXB2型自动电饭锅煮的饭夹生	(36)
实例70	黄山牌CFXB2型自动电饭锅发热板局部熔化	(36)
实例71	CFXB40-3M自动电饭锅开关锁不住	(38)
实例72	P-6-360型电饭锅能加热饭不熟就断电	(38)
实例73	三角牌电饭锅电源插座打火烧总闸保险	(38)
实例74	P-6-360型电饭锅饭熟后不断电	(38)
实例75	天宝牌电饭锅饭煮焦	(39)
实例76	爱德牌电饭锅磁控失灵	(39)

实例77	三角牌CFXB型一通电保险就断	(39)
实例78	三洋牌电饭锅氖灯不亮	(40)
实例79	宝石牌、双喜牌电饭锅插座极间短路	(40)
实例80	三角牌电饭锅指示灯坏	(41)
实例81	电饭锅煮饭夹生	(41)
实例82	三角牌电饭锅指示灯亮不能加热	(42)
实例83	爱德牌电饭锅硬、软磁片不吸合	(42)
实例84	电饭锅烧不开水	(43)
实例85	飞跃牌CKF1-06型电烤箱定时器转动但不加热	(44)
实例86	CH-75J型多士炉定时失灵	(44)
实例87	三峰牌SB881型面包炉不加热	(45)
实例88	三峰牌SB881型面包炉面包易焦	(46)
实例89	三峰牌SB881型面包炉面包焦了不能弹出	(46)
实例90	佳迪牌CKP1-91型电烤板和千手牌BB-002型烧烤炉漏电	(46)
实例91	佳迪牌CKP1-91型电烧烤板和美利牌平底煎锅断保险	(47)
实例92	环球牌WM200型华夫炉和CHFV4型三明治炉能加热但指示灯不亮	(47)
实例93	飞利浦、HD4580型多士炉不发热	(47)
实例94	飞利浦、HD4580型多士炉面包熟后不弹出	(47)
实例95	飞利浦、HD4580型多士炉面包一面黄一面白	(48)
实例96	嘉利AE-10型电烤炉食物烤不熟	(48)
实例97	嘉利AE-10型电烤炉不工作	(48)
实例98	B-16C型电烤箱不热	(49)
实例99	HGR-1200型电烤箱低温断电	(49)
实例100	广州牌AE-06T型电烤箱玻璃破裂	(50)
实例101	HGR-1200型电烤箱定时器失灵	(50)
实例102	AE-150B型电烤箱插上电源保险丝烧断	(50)
实例103	B-16C型电烤箱温控器失灵	(51)
实例104	HGR-1200型电烤箱漏电	(51)
实例105	AE-150B电烤箱有温升灯不亮	(52)
实例106	环球牌CCFG1-12型电炒锅漏电	(52)
实例107	JRQ-2型电火锅不发热, 灯不亮	(52)
实例108	JRQ-A型电火锅发热, 灯不亮	(52)
实例109	DH-B型电火锅温度失调	(53)
实例110	DH-B型电火锅漏电	(53)
实例111	DH-22型电水壶下部渗水	(53)
实例112	DH-22型电水壶不发热, 灯不亮	(53)
实例113	DH-22型电水壶水沸后温控失灵	(54)
实例114	电水壶壳体带电	(54)
实例115	新乐牌电水壶漏水	(54)
实例116	新乐牌电水壶和万宝牌DQP-22A型电热水瓶通电不热	(55)
实例117	酿泡式电咖啡壶下壶的水不能升压至上壶	(55)
实例118	华丰牌滴淋式咖啡壶热水时有时无	(55)
实例119	华丰牌滴淋式咖啡壶无热水	(56)

实例120	白菊多用食品加工机电机不转	(56)
实例121	白菊多用食品加工机电机转刀具不转	(58)
实例122	白菊多用食品加工机切不动肉	(58)
实例123	白菊多用食品加工机开关失灵	(59)
实例124	白菊多用食品加工机振动大	(59)
实例125	奥奇牌SJ-902型多功能食品加工机电机不转	(60)
实例126	奥奇牌SJ-902型食品加工机转速慢、杂音大、振动伴有焦味	(61)
实例127	奥奇牌SJ-902型食品加工机电机转速异常, 火花大	(61)
实例128	奥奇牌SJ-902型多功能食品加工机电机时转时不转	(61)
实例129	奥奇牌SJ-902型食品加工机搅拌刀转动时响声异常	(61)
实例130	家乐牌TL-101型食品粉碎机开关失灵	(62)
实例131	家乐牌TL-101型食品粉碎机内齿轮损坏	(63)
实例132	SJ-882型食品搅拌机电机不转	(63)
实例133	华生牌CSZ-1型食品加工器电机断续转动	(63)
实例134	奥奇牌SJ-902型食品加工机漏电	(65)
实例135	DQG-A型切片机电切刀电动机不转	(65)
实例136	DQG-A型切片机电机转但易停车	(65)
实例137	DQG-A型切片机切出双痕	(65)
实例138	SCD-2型食品处理机电机不转	(66)
实例139	奥奇食物搅拌机电机不转	(66)
实例140	嘉瑜牌DMF-11型搅拌机电机转动噪声大	(66)
实例141	奥奇食物搅拌机电机发高热	(67)
实例142	嘉瑜DMF-11型搅拌机有震动噪声	(67)
实例143	嘉瑜DMF-11型搅拌机漏液	(67)
实例144	DMF-11型搅拌机晃动	(67)
实例145	TQ-1型多用切碎机电机不转	(68)
实例146	白菊SHJ1-1型食品加工机时转时不转	(68)
实例147	华生牌多功能切碎机电机不转	(68)
实例148	荷兰多用食物混合器电机转混合器不转	(68)
实例149	荷兰多用食物混合器齿轮箱噪声大	(69)
实例150	家惠TQ-1型切碎机振动大	(69)
实例151	家惠TQ-1型切碎机工作时有时有焦糊味	(69)
实例152	家惠TQ-1型切碎机时而工作时而不工作	(70)
实例153	NP-700型洗碗机洗不净	(70)
实例154	NP-700型洗碗机有异常噪声	(71)
实例155	NP-700型洗碗机漏水	(71)
实例156	NP-700型洗碗机主电机不启动	(71)
实例157	NP-700型洗碗机定时器失控	(72)
实例158	NP-700型洗碗机进水阀不能自动关	(72)
实例159	NP-700型洗碗机打开门机器不停转	(72)
实例160	华超牌CFFP型电热盒漏电	(72)
实例161	华超牌CFFP型电热盒一插电电源保险丝就烧断	(73)
实例162	环球牌CKF1型电烤箱和CRFP2型电热锅调温器失灵	(73)

实例163	合肥产电热杯不热	(73)
实例164	中华牌EHP-B型电热杯漏电	(73)
实例165	中华牌EHP-B型电热杯加热时间延长	(73)
实例166	中华牌EHP-B型电热杯不热	(74)
实例167	中华牌EHP-B型电热杯插头冒火花	(74)
实例168	200W电热杯一通电保险丝就断	(74)
实例169	热得快烧不开水	(74)
实例170	吉尔灵牌ZDL1200A型电热水器漏水	(75)
实例171	JSY5-C型燃气热水器不熄火	(75)
实例172	JSY5-C型燃气热水器长明火熄灭	(76)
实例173	KG-2型开罐器电机不转	(76)
实例174	KG-2型开罐器打不开罐头	(76)
实例175	KG-2型开罐器罐头被进给轮推开	(76)
实例176	KG-2型开罐器噪声大	(77)
实例177	威格玛KCA-228型自动报警油烟机自动排气功能失灵	(77)
实例178	威格玛KCA-228型自动报警油烟机报警及自动排气失灵	(77)
实例179	威格玛KCA-228型自动报警油烟机自动排气失灵	(78)
实例180	威格玛KCA-228型自动报警油烟机报警灵敏度低	(78)
实例181	威格玛KCA-228型自动报警油烟机无可燃气体就自动排气	(79)
实例182	LJ-1型垃圾压紧器不动作	(79)
实例183	LJ-1型垃圾压紧器噪声大	(79)
实例184	LJ-1型垃圾压紧器工作一会儿停转	(80)
实例185	LJ-1型垃圾压紧器电机转动但压不紧垃圾	(80)
实例186	LJ-1型垃圾压紧器抽屉打不开	(80)
实例187	泔水处理机法兰盘渗水	(80)
实例188	泔水处理机控制手柄失灵	(81)
实例189	泔水处理机有洗洗停停现象	(81)
实例190	泔水处理机流量联锁开关部位有泄漏	(81)
实例191	泔水处理机电机不转时排水慢	(81)
实例192	泔水处理机空载时电机噪声太大	(82)
实例193	泔水处理机不工作	(82)
实例194	三洋(SANYO)牌及三角牌电饭锅饭熟后切不断电源	(82)
实例195	多加热面电饭煲控制杠杆失灵	(83)
实例196	自动电饭锅不能自动定时煮饭	(84)
实例197	自动功率调节电饭锅煮饭夹生	(85)
实例198	无触点定时控制电饭锅不能定时	(85)
实例199	快乐牌、金桂牌电饭锅跳闸开关失灵	(87)
实例200	电子保温式电饭锅不长时保温	(88)
实例201	多功能电饭锅不自动保温	(88)
实例202	电子燃气灶有火花不着火	(89)
实例203	电热水壶漏水	(89)
实例204	CKF1型电烤箱定时控制失灵	(90)

二、熨烫、取暖器具部分	(91)
实例205 SSI-0752D型喷雾电熨斗只喷蒸汽不喷水雾	(91)
实例206 红心牌调温电熨斗调温失灵	(91)
实例207 三喜牌调温电熨斗温度偏高或偏低	(91)
实例208 三角牌YT-2型调温电熨斗调温失灵	(91)
实例209 三角牌YT-2型调温电熨斗调温器控温比实际高或低	(92)
实例210 三角牌AEA-3502型调温电熨斗指示灯不亮	(92)
例例211 上海YK3-500型电熨斗达不到调定温度即断电	(93)
实例212 YK4-600型蒸汽调温电熨斗灯不亮,不升温	(93)
实例213 蒸气电熨斗温度失控,有焦味和烟雾	(93)
实例214 台湾CALCO全塑蒸汽熨斗无蒸汽	(94)
实例215 三角牌AEA-3502型电熨斗不热	(94)
实例216 AEA-3502型电熨斗漏电	(95)
实例217 三角牌SSI-1002D型电熨斗控温器失灵	(95)
实例218 SSI-1002D型电熨斗底板结胶	(95)
实例219 SSI-1002D型电熨斗烧保险	(95)
实例220 SSI-1002D型电熨斗不热	(96)
实例221 SSI-1002D型电熨斗漏电	(96)
实例222 SSI-1002D型电熨斗不喷汽	(96)
实例223 SSI-1002D型电熨斗能加热灯不亮	(96)
实例224 SSI-1002D型电熨斗漏水	(96)
实例225 普通电熨斗电热丝断	(97)
实例226 双晶牌TQW7-1型自动控温蒸汽电熨斗蒸汽量不足	(97)
实例227 TQW7-1型蒸汽电熨斗蒸汽中有水滴	(97)
实例228 合肥产全塑蒸汽电熨斗汽化时间太长	(98)
实例229 明华牌红外取暖器不正常工作	(98)
实例230 冬乐牌电热取暖器机壳太热有糊味	(99)
实例231 长城SRT5-80型石英取暖器壳温过高	(100)
实例232 长城SRT6-15型石英取暖器不工作	(100)
实例233 菊花牌EH-181型石英取暖器不热	(100)
实例234 菊花牌EH-181型石英取暖器通电保险丝断	(101)
实例235 菊花牌EH-181型石英取暖器漏电	(101)
实例236 环球ND2120型取暖器升温,指示灯不亮	(101)
实例237 环球ND2120型取暖器和家丰牌电烫婆子通电不热	(101)
实例238 台湾产宝捷牌16R型冷暖风机电机不转无风	(101)
实例239 宝捷牌16R型冷暖风机电热带折断	(102)
实例240 宝捷牌16R型冷暖风机开关接触不良	(103)
实例241 宝捷牌16R型冷暖风机开关烧坏	(103)
实例242 太阳神牌电热油汀控温器失灵	(104)
实例243 太阳神牌电热油汀漏油	(104)
实例244 合欢牌双人电热毯通电后长时间不热	(104)
实例245 三喜牌调温电热毯不热	(104)
实例246 彩虹牌调温电热毯部分不发热	(105)

实例247	欣源牌单人调温电热毯控温器失灵	(105)
实例248	冬友牌防水调温电热毯一插电就烧保险	(105)
实例249	百友牌电热毯调温开关推不动	(106)
实例250	冬友牌电热毯漏电	(106)
实例251	普通电热毯局部过热燃烧	(106)
实例252	长菱牌电热毯不热	(107)
实例253	长菱牌电热毯一通电保险丝就断	(108)
实例254	长菱牌电热毯温度过低	(108)
实例255	环球牌电热毯开关二极管坏	(108)
实例256	山石牌CD-101型充电器及CD-20型充电器开关坏	(108)
实例257	双圆牌电褥子指示灯亮, 不热	(109)
三、通风器具部分		(110)
电风扇遥控电路简述		(110)
实例258	长城FS19-40型遥控电风扇不动作	(111)
实例259	长城FS19-40型遥控电风扇不能遥控	(111)
实例260	长城FS19-40型遥控电风扇按AN不松手D2始终发光, 遥控正常	(111)
实例261	长城FS19-40型遥控电风扇在强风或自然风挡对电视机有干扰	(112)
实例262	长城FS19-40型遥控电风扇模拟自然风失效	(112)
实例263	长城FS19-40型遥控电风扇强风挡不启动	(112)
实例264	长城FS19-40型遥控电风扇遥控失灵	(112)
实例265	长城FS19-40型遥控电风扇遥控误动作	(113)
实例266	长城FS19-40型遥控电风扇不断跳挡	(113)
实例267	长城FS19-40型遥控电风扇电机轴承磨损	(113)
实例268	长城FS22-40, 蝙蝠FS40-A4A型电风扇轴承磨损	(114)
实例269	长城FS5-40型电风扇轴承噪声	(115)
实例270	长城1200mm电风扇调速器调速不稳	(115)
实例271	长城FS7-40型电风扇振动噪声大	(117)
实例272	长城FS5-40型电风扇振动噪声大	(117)
实例273	长城FS22-40型电风扇俯仰角调节弹簧失灵	(118)
实例274	长城FS22-40型电风扇俯仰失控	(118)
实例275	采用球形轴承的电风扇噪声大	(121)
实例276	亚美FRS-40型电风扇机械摩擦声大	(121)
实例277	电扇扇叶前后窜动有“哐哐”声	(122)
实例278	电扇转子径向跳动	(122)
实例279	龙城牌84CG型阵风落地扇阵风挡不转	(123)
实例280	84CG型阵风落地扇阵风挡变快速挡	(124)
实例281	乘风11型程控电风扇不工作	(124)
实例282	乘风11型程控电风扇操作失灵	(125)
实例283	乘风11型程控电风扇状态输出二极管不亮, 按K1、K2、K3无反映	(126)
实例284	乘风11型程控电风扇强风挡转动, 中、弱挡不启动	(126)
实例285	乘风11型程控电风扇转速都在强风状态	(126)
实例286	双马牌400mm台扇外壳带电	(127)
实例287	双马牌400mm台扇不转, 响声异常	(127)

实例288	双马牌400mm台扇有焦味, 转速变慢	(127)
实例289	双马牌400mm台扇不转	(128)
实例290	双马牌400mm台扇电机带不动风叶	(129)
实例291	双马牌400mm台扇启动困难	(129)
实例292	双马牌400mm台扇轴承坏	(129)
实例293	双马牌400mm台扇慢速挡噪声大	(130)
实例294	双马牌400mm台扇换向器损坏	(130)
实例295	双马牌400mm台扇轴承磨损	(132)
实例296	双马牌400mm台扇慢挡不启动	(132)
实例297	飞鹿16英寸台扇摇头失灵	(132)
实例298	长城早期落地扇不摇头	(132)
实例299	长城近期落地扇不摇头	(135)
实例300	一般落地扇时转时停	(136)
实例301	长城FS7-40型落地扇各键按下锁不住	(137)
实例302	长城普通电扇按键锁不住	(138)
实例303	长城电扇可同时按下两三个调速键	(138)
实例304	长城电扇一键按下卡死, 其它键按不下去	(138)
实例305	长城FS15-40型电扇定时器返回后不关机	(139)
实例306	长城电扇定时器不能调	(140)
实例307	长城FS7-40型电扇定时器有声但电扇不转, 夜明灯不亮	(141)
实例308	长城电扇定时器不能返回, 无声	(142)
实例309	长城电扇定时器失灵	(142)
实例310	长城电扇定时器工作一会儿就停止	(142)
实例311	长城FS5-40型电扇外壳漏电	(143)
实例312	长城FS11-40型电扇摇头失控	(144)
实例313	长城双电机落地扇不摇头	(144)
实例314	长城电扇时停时摇	(145)
实例315	长城电扇摇头不停	(145)
实例316	长城电扇扇头左右晃动不定位	(146)
实例317	电扇网罩抖动大	(147)
实例318	电扇发出“嚓嚓”声	(149)
实例319	电扇发出“咯咯”或“哒哒”声	(150)
实例320	扬子FS-40型落地扇速度越高振动越大	(150)
实例321	电扇发出“咣咣”声	(151)
实例322	菊花牌落地扇不摇头	(151)
实例323	电扇发出“哐哐”声	(152)
实例324	双菱FS2-40型电扇噪声大	(152)
实例325	电扇发出“嗤—”声	(153)
实例326	间歇式电扇能停不能启动	(153)
实例327	制动式自停电扇电路不停振	(154)
实例328	电扇不转, 有“嗡嗡”声	(155)
实例329	电扇微转一下就停	(156)
实例330	抽头调速电扇反转	(156)

实例331	电子调速电扇不转	(157)
实例332	手拨电扇风叶有阻力, 关机再拨又灵活	(158)
实例333	多速电扇滑杆失灵	(159)
实例334	电扇不转有“嗡”声, 外壳发烫; 或随手拨方向转动	(160)
实例335	菊花牌电扇转动时正时反	(161)
实例336	电扇微风挡不启动	(162)
实例337	电扇转速降低	(162)
实例338	长城FS11-40型电扇钟控失灵	(164)
实例339	长城FS5-40、FS16-40型电扇转速下降	(165)
实例340	长城FS7-40、FS16-40型电扇弱挡不转, 中、强挡转速一样	(166)
实例341	电子调速电扇模拟信号失灵	(166)
实例342	电扇手拨扇叶能转, 几分钟又停	(168)
实例343	杠杆式离合结构电扇摇头失灵	(168)
实例344	电扇转速慢并有“嗡”声	(169)
实例345	电扇转速慢无“嗡”声	(169)
实例346	螺栓式摇摆结构电扇不摇头	(170)
实例347	电扇各挡转速差不多	(170)
实例348	长城FS7-40型电扇更换电抗器后只有强风挡正常	(171)
实例349	长城FS5-40型电扇更换定子后不转	(172)
实例350	电扇更换定子后反转	(172)
实例351	菊花牌电扇更换定子后转速慢	(173)
实例352	滑板式摇摆结构电扇滑板失灵	(174)
实例353	电子定时开关型电扇继电器不吸合	(174)
实例354	武夷牌FT202-40型电扇不转	(175)
实例355	海鸥牌FS407C型电扇有“嚓嚓”声	(175)
实例356	海鸥牌FS407C型电扇有“嗒嗒”声	(176)
实例357	海鸥牌FS407C型电扇轴承有“咯咯”声	(176)
实例358	骆驼牌FS40E型电扇电机温升快	(176)
实例359	骆驼牌FS40E型电扇漏电	(177)
实例360	FS400C型电扇不摇头	(177)
实例361	骆驼牌FS40E型电扇各速度一样	(178)
实例362	555牌DS-468型电扇不能调速或仃转	(178)
实例363	555牌DS-468A型电扇箱内噪声大, 伴有振动	(178)
实例364	555牌DS-468A型电扇风向不变	(179)
实例365	华生牌FT41型台扇不转	(179)
实例366	华生牌FT41型台扇一接电源就烧保险	(180)
实例367	华生牌FT41型台扇手拨扇叶才转	(180)
实例368	华生牌FT41型台扇用后有振动和噪声	(181)
实例369	华生牌FT41型台扇扇叶前后窜动	(181)
实例370	吊扇接线出错	(181)
实例371	金龙牌吊扇不能变速变光	(182)
实例372	金龙牌吊扇调速不均	(182)
实例373	舒乐牌FD2-1型吊扇倒转风量小	(183)

实例374	舒乐牌 FD2-1 型吊扇第二年用抖动变大	(183)
实例375	飞鹿牌48英寸吊扇不转	(183)
实例376	飞鹿牌48英寸吊扇转动无力	(184)
实例377	FC3-01 型吊扇噪声异常	(184)
实例378	飞鹿牌48英寸吊扇转动不稳	(184)
实例379	飞鹿牌48英寸吊扇噪声大	(185)
实例380	飞鹿牌48英寸吊扇调速失灵	(185)
实例381	华生牌1400mm 吊扇电机烧坏	(185)
实例382	FC3-01 型保健吊扇转子下滑脱落	(185)
实例383	FC3-01 型保健吊扇不转	(186)
实例384	FC3-01 型保健吊扇高速挡正常, 其余挡时转时停	(187)
实例385	金龙牌吊扇只有高速挡	(188)
实例386	金龙牌吊扇不转	(188)
实例387	金龙牌吊扇调速不匀	(188)
实例388	金龙牌吊扇运转无力	(189)
实例389	金龙牌吊扇定时器故障	(189)
实例390	海鸥牌 FC1200型吊扇运转不稳	(190)
实例391	九峰牌900cm吊扇第二年使用不转	(190)
实例392	炉灶鼓风机有时不启动	(190)
实例393	乘风牌16英寸台扇既振动又噪声大	(191)
实例394	长城、菊花牌电扇转速正常, 摇头时受阻	(191)
实例395	长城牌感应自停电扇感应自停失灵	(191)
实例396	DIAMOND 牌300mm双向换气扇扇叶被异物弄碎	(192)
实例397	换气扇不启动	(192)
实例398	换气扇不变速	(193)
实例399	换气扇挡风页不灵活	(193)
实例400	换气扇有异常噪声	(193)
实例401	换气扇转速变慢	(194)
实例402	换气扇过热	(194)
实例403	换气扇抖动	(195)
实例404	换气扇外壳漏电	(195)
实例405	宝捷牌 BAOJYE-16R 型冷暖风机	(195)
实例406	宝捷牌 BAOJYE-16R 型冷暖风机热风挡或慢挡只有冷风	(196)
实例407	宝捷牌 BAOJYE-16R 型冷暖风机超温仍送热风	(197)
四、整容器具部分		(198)
实例408	RCY-C750 型电吹风电机不转	(198)
实例409	幸福牌电吹风无冷热风	(198)
实例410	POKO842C 型电吹风电机不转	(199)
实例411	POKO842C 型电吹风电机时转时停	(199)
实例412	金浪 RCM-2 型电吹风无热风	(200)
实例413	金浪 RCM-2 型电吹风电机不转	(200)
实例414	进口六件卷发器电热丝 R1 发红电机不转	(200)
实例415	进口六件卷发器电热丝 R0 发红电机不转	(201)

实例416	进口六件卷发器不工作	(201)
实例417	进口六件卷发器过热不停机	(201)
实例418	进口六件卷发器 I 挡电机不转	(201)
实例419	ZDF-871 型折叠式电吹风只有冷风	(202)
实例420	三角牌 HD-450 型电吹风转速不正常	(202)
实例421	万星牌 EA-1507 型电吹风电机不转	(202)
实例422	电吹风无冷热风	(203)
实例423	AVANTI1600 型电吹风不转, 有嗡声, 有异味	(203)
实例424	万里牌电吹风有冷风无热风	(204)
实例425	金浪牌 RCM-2 型电吹风无热风	(204)
实例426	金浪牌 RCM-2 型电吹风转速慢噪音大	(204)
实例427	顺风牌 DL87-8 型电吹风电热丝坏	(205)
实例428	顺风牌 DL87-8 型电吹风不转有“吱吱”声	(205)
实例429	顺风牌电吹风不转	(206)
实例430	S-802 型电吹风转速不稳	(206)
实例431	万里牌 RCH642 型电吹风电机不转	(206)
实例432	万里牌 RCH642 型电吹风不工作	(207)
实例433	三角牌 HD450-A 型电吹风只有冷风	(207)
实例434	三角牌 HD450-A 型电吹风电机不转	(207)
实例435	三角牌 HD450-A 型电吹风转速忽快忽慢	(208)
实例436	三角牌 HD450-A 型电吹风气流过热	(208)
实例437	三角牌 HD450-A 型电吹风电刷打火	(209)
实例438	三角牌 HD450-A 型电吹风风道很热无热风吹出	(209)
实例439	三角牌 HD450-A 型电吹风噪音大	(209)
实例440	港产 PT-18 电吹风起动难, 风力小	(209)
实例441	604 型电吹风无热风	(209)
实例442	604 型电吹风电热元件过热	(210)
实例443	YD 型烘发器无风不热	(210)
实例444	YD 型烘发器只有冷风	(211)
实例445	YD 型烘发器电机不转但有热量	(211)
实例446	YD 型烘发器不能控温	(212)
实例447	YD 型烘发器外壳漏电	(212)
实例448	帽式干发器无风无温	(212)
实例449	丽丝牌美发器冒火花	(213)
实例450	海鸥牌电热卷发器不热	(213)
实例451	海鸥牌电热卷发器漏电	(213)
实例452	海鸥牌电热卷发器不热	(214)
实例453	双箭牌电推剪有“嗡”声但刀片不运动	(214)
实例454	双箭牌电推剪有怪叫声	(214)
实例455	飞字牌电推剪漏发、夹发	(214)
实例456	老式电推剪工作一段后线圈发热	(215)
实例457	普通电推剪开关失灵	(215)
实例458	电动剃须刀卡刀片	(215)