

《汽车车型及汽车配件目录》
丛书

广州标致505、504轿车、旅行车 客货车配件互换目录



中国物资出版社

《汽车车型及汽车配件目录》丛书

**广州标致505、504轿车、旅行车、客货车配件
互换目录**

中 国 物 资 出 版 社

《汽车车型及汽车配件目录》丛书
广州标致505、504轿车、旅行车、客货车配件互换目录
《汽车车型及汽车配件目录》丛书编委会

中国物资出版社出版
(北京市西城区月坛北街25号)
全国新华书店经销
上海市仪表局情报所印刷厂印刷

开本:787×1092mm 1/16

印张:27

字数:648千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数:1—15000册

书号:ISBN7-5047-0312-5/TH·0035

定价:14.70元

《汽车车型及汽车配件目录》丛书 编辑委员会

主 编 夏俊博
副 主 编 欧阳胜 张连友 黄福亨
总 编 辑 纪兆群
副 总 编 辑 胡天放 罗锦陵
执行总编辑 罗锦陵
编 辑 委 员 (按姓氏笔划为序)
王荣钧 刘玉兰 吕明喜 朱正林 纪兆群 李育仁 李维谔 吴金恒 迟晓军
张连友 张英俊 张 崎 郑云江 范毓琦 欧阳胜 罗锦陵 周国祥 赵昌伦
胡天放 饶钦琥 俞崇廉 夏俊博 钱永水 徐兴尧 徐国钧 黄福亨 黄世清
潜学尧

《汽车车型及汽车配件目录》丛书 编辑部工作人员

(按姓氏笔划为序)
朱远峰 江鑫君 任菊芳 张伟生 张似榛 张继周 陈鸿彬 宋美娟 沈佩玉
汪襄阳 吴庆康 吴彩娣 周 劼 周玄魁 孟凡静 姚 泓 顾小安 徐剑怡
侯克强 潘德云

本书主要编写人员(按姓氏笔划为序) 张 帆 宋美娟 林 雁 易观生
本书责任编辑 张国容

《汽车车型及汽车配件目录》丛书

前 言

随着我国国民经济的发展,全国汽车生产、进口、保有量不断增加,车型的发展变化很快,全国汽车生产企业、维修单位、经营单位、交通运输部门、外贸部门和广大汽车用户需要及时了解和掌握国产和进口汽车的车型、技术参数和配件品种目录的基本情况。但是,多年来我国还没有全面、系统地出版过这方面的工具书。为此,中国机电设备总公司、中国汽车贸易总公司、中国物资出版社、上海市汽车配件供应公司及《汽车与配件》编辑部共同商定,编辑出版这套《汽车车型及汽车配件目录》系列丛书,以满足社会各界的需要。

这套丛书广泛汇集了国产和进口汽车的车型、技术参数及配件的品种规格,内容丰富,资料全面,是一部具有系统性、实用性、指导性的大型工具书。全套丛书分为国产车型和进口车型两大类,并按照我国汽车生产企业、外国主要汽车厂家以及汽车车型、配件品种,分类编写为若干分册,以适应不同部门和用户的需要。本丛书自1987年下半年开始,由中国物资出版社陆续出版,公开发行。

这套丛书对于广大汽车用户,是购买汽车和配件的指南;对于汽车生产、维修、运输、经营和进出口单位,是一部必备的工具书,有利于促进我国汽车生产和进口汽车国产化的发展;对于汽车管理和销售部门,是一项重要的业务建设,便于做好售前售后服务。通过它,可以沟通信息,掌握情况,提高效率,改进工作。它将成为汽车生产和销售部门以及广大用户必不可少的“参谋”和“助手”。

编辑出版这套丛书,是一项比较大的工程,我们还缺乏经验,热切希望得到国内外汽车生产、经营部门和广大用户的支持帮助,并对编辑工作中存在的缺点错误,给予批评指正。

《汽车车型及汽车配件目录》丛书编委会

编写说明

1. 本书是根据广州标致汽车公司提供的资料汇编而成的。全书收集了505系列的SW、SX、GL及504PU共五种车型的全部配件资料(除一般标准件外)列出原厂配件编号、名称、每车用量、主要结构尺寸、规格、材料及通用互换情况。

2. 本书配有配件总成及分总成的立体分解图,附有配件标号。图表互相对照,以资识别。图中注有69××.××号的配件为一般标准件,表中不再列入。

3. 配件通用互换情况一般在表头车型栏中即能反映,有的配件适用特定的车型,则在适用车型一栏中反映出来。

4. 有的配件属成套销售,无独立配件号,只有组号,如活塞、活塞环、连杆、轴承、轴瓦。

5. 有特殊技术要求的重要螺栓不注明规格尺寸,不得自行制造及用其它螺栓替代。

6. 配件规格尺寸单位为毫米,表示方法一般为:

轴类: 外径—全长(L) 套及管柱: 内径×外径—全长(L)

轴承及垫圈: 内径×外径—厚度(b) 螺纹: 螺纹外径×螺距—螺纹工作长度

齿轮: 外径×齿数(Z) 弹簧: 弹簧中径×钢丝直径—弹簧全高—总圈

数

有少数特殊情况则在具体标注时写明了尺寸的所属范围。

7. 随着汽车工业技术的发展,产品结构将不断更新。虽然本书内容为截止到1991年4月的最新资料,但在实际使用过程中仍可能与不同时期生产的车型配件有某些出入,请用户在使用时注意。

目 录

一、车型外观图

- 1. 标致505SX豪华型、505GL普通型轿车·····(1)
- 2. 标致505SW5五座、505W8八座旅行车·····(2)
- 3. 标致504PU小型客货汽车·····(2)

二、整车技术概况

- (一) 车型简介·····(3)

- (二) 整车技术参数表·····(6)

三、配件目录

(一) 发动机系

- 1. 发动机总成·····(9)
- 2. 气缸体·····(10)
- 3. 气缸盖·····(11)
- 4. 气缸盖附件·····(12)
- 5. 活塞及连杆·····(13)
- 6. 活塞修理包·····(14)
- 7. 曲轴·····(15)
- 8. 曲轴轴承·····(16)
- 9. 飞轮·····(17)
- 10. 凸轮轴·····(18)
- 11. 正时齿轮壳体·····(19)
- 12. 气门导管及气门座·····(20)
- 13. 气门摇臂及摇臂轴·····(21)
- 14. 进、排气门及气门挺杆·····(22)
- 15. 进气管·····(23)
- 16. 排气管·····(24)
- 17. 前部排气管(SW)·····(25)
- 18. 后部排气管(SW)·····(26)
- 19. 前部排气管(SX、GL)·····(27)
- 20. 后部排气管(SX、GL)·····(28)
- 21. 排气管(PU)·····(29)
- 22. 机油泵·····(30)
- 23. 机油盘·····(31)
- 24. 油标尺·····(32)
- 25. 注油管及压力调节器·····(33)
- 26. 机油滤清器及油压开关·····(34)

27. 油浴式空气滤清器	(35)
28. 油浴式空气滤清器加热装置	(36)
29. 双腔化油器(SOLEX34 - 34Z1)	(37)
30. 双腔化油器加热装置(SOLEX34 - 34Z1)	(38)
31. 双腔化油器浮子室盖(SOLEX34 - 34Z1)	(39)
32. 双腔化油器浮子室(SOLEX34 - 34Z1)	(40)
33. 燃油泵	(41)
34. 燃油箱(SW)	(42)
35. 燃油箱(SX, GL)	(43)
36. 燃油箱(PU)	(44)
37. 燃油箱附件(SW)	(45)
38. 燃油箱附件(SX, GL)	(46)
39. 燃油管	(47)
40. 散热器	(48)
41. 散热器悬置	(49)
42. 节温器及水管	(50)
43. 导风罩(PU)	(51)
44. 膨胀罐	(52)
45. 水泵(自动分离式)	(53)
46. 水泵及风扇	(54)
47. 风扇	(55)
48. 加速踏板(SW, SX, GL)	(56)
49. 加速踏板(PU)	(57)
50. 油门回位弹簧及座	(58)
51. 发动机前支承	(59)
52. 发动机后支承	(60)

(二) 传动系

53. 离合器从动盘及压盘(SW, SX, GL)	(61)
54. 离合器从动盘及压盘(PU)	(62)
55. 离合器壳(飞轮壳)(SW, SX, GL)	(63)
56. 离合器壳(飞轮壳)(PU)	(65)
57. 离合器分泵(PU)	(66)
58. 离合器总泵(PU)	(67)
59. 踏板及拉索(SW, SX, GL)	(68)
60. 踏板(PU)	(69)
61. BA7/5型变速器(SW, SX, GL)	(70)
62. BA7/4型变速器(PU)	(71)
63. 第一轴(SW, SX, GL)	(72)
64. 第一轴(PU)	(73)
65. 第二轴(SW, SX, GL)	(74)

66. 第二轴齿轮及三、四档同步器(PU)·····	(75)
67. 第二轴齿轮及同步器(PU)·····	(76)
68. 中间轴及五档,倒档轴(SW、SX、GL)·····	(77)
69. 中间轴及倒档齿轮(PU)·····	(78)
70. 壳体(SW、SX、GL)·····	(79)
71. 壳体、倒车灯开关(PU)·····	(80)
72. 拨叉及轴(SW、SX、GL)·····	(81)
73. 拨叉及轴(PU)·····	(82)
74. 变速杆(SW)·····	(83)
75. 变速杆(SX、GL)·····	(85)
76. 变速杆(PU)·····	(87)
77. 变速杆及导向轴(PU)·····	(88)
78. 换档传动轴及传动调节杆(PU)·····	(90)
79. 车速表驱动装置(SW、SX、GL)·····	(91)
80. 车速表驱动装置(PU)·····	(92)
81. 传动轴万向节(SW、PU)·····	(93)
82. 传动轴及推力管中间支承(SW)·····	(94)
83. 传动轴及推力管(SX、GL)·····	(95)
84. 传动轴及推力管(PU)·····	(96)
85. 传动轴中间支承(SX、GL)·····	(97)

(三) 桥

86. 主减速器(SW)·····	(98)
87. 主减速器(SX、GL)·····	(98)
88. 主减速器壳及半轴壳(SW)·····	(99)
89. 主减速器壳(SX、GL)·····	(100)
90. 主减速器壳及半轴壳(PU)·····	(101)
91. 差速器(SW、SX、GL)·····	(102)
92. 差速器调整垫圈(SW、SX、GL)·····	(103)
93. 限滑式差速器(一)(SW、SX、GL)·····	(105)
94. 限滑式差速器(二)(SW、SX、GL)·····	(106)
95. 限滑式差速器(PU)·····	(107)
96. 主、从动准双曲面齿轮·····	(108)
97. 主、从动准双曲面齿轮支承.密封及修理包(SW、SX、GL)·····	(109)
98. 主动准双曲面齿轮支承及密封(PU)·····	(111)
99. 后桥修理包(PU)·····	(112)
100. 半轴(SW)·····	(113)
101. 半轴(SX、GL)·····	(114)
102. 半轴(PU)·····	(115)
103. 后轮毂(SX、GL)·····	(116)
104. 后三角拉杆(SW)·····	(117)

105. 后三角拉杆(PU)·····	(118)
106. 主横梁、举升横梁(SW、SX、GL)·····	(119)
107. 主横梁、后三角臂(PU)·····	(120)
108. 前三角臂(SW、SX、GL)·····	(121)
109. 前三角臂(PU)·····	(122)
110. 转向节(SW、SX、GL)·····	(123)
111. 转向节(PU)·····	(124)
112. 前轮毂(SW、SX、GL)·····	(125)
113. 前轮毂(PU)·····	(126)
114. 转向横拉杆(SW、SX、GL)·····	(127)
115. 转向横拉杆(PU)·····	(128)

(四) 转向系

116. 转向器及壳体(SW、GL)·····	(129)
117. 转向器及壳体(SX)·····	(130)
118. 转向器及壳体(PU)·····	(131)
119. 齿轮、齿条(SW、GL)·····	(132)
120. 齿条(SX)·····	(133)
121. 齿轮、齿条(PU)·····	(134)
122. 齿条护套(SW、GL)·····	(135)
123. 齿条护套(SX)·····	(136)
124. 转向管柱及传动轴(SW、GL)·····	(137)
125. 转向管柱及传动轴(SX)·····	(138)
126. 转向轴、转向管柱及转向锁(PU)·····	(139)
127. 转向柱壳(PU)·····	(140)
128. 方向盘(SW、SX、GL)·····	(141)
129. 方向盘(PU)·····	(142)
130. 油泵(SX)·····	(143)
131. 油管(SX)·····	(144)
132. 转向锁(SW、SX、GL)·····	(145)

(五) 制动系

133. 制动挡板、制动盘及衬块(TEVES)(SW、SX、GL)·····	(146)
134. 制动挡板、制动盘及衬块(TEVES)(PU)·····	(147)
135. 前制动钳(TEVES)·····	(148)
136. 前制动钳(BENDIX)(SW、SX、GL)·····	(149)
137. 后制动鼓及制动蹄片(GIRLING)(SW)·····	(150)
138. 后制动鼓及制动蹄片(BENDIX)(SW)·····	(151)
139. 后制动鼓及制动蹄片(GIRLING)(SX、GL)·····	(152)
140. 后制动鼓及制动蹄片(BENDIX)(SX、GL)·····	(153)

141. 后制动鼓及制动蹄片(GIRLING)(PU)·····	(154)
142. 后制动鼓及制动蹄片(BENDIX)(PU)·····	(155)
143. 后制动鼓附件(GIRLING)(SW、SX、GL)·····	(156)
144. 后制动鼓附件(BENDIX)(SW)·····	(157)
145. 后制动鼓附件(BENDIX)(SX、GL)·····	(158)
146. 后制动鼓附件(GIRLING)(PU)·····	(159)
147. 后制动器修理包(BENDIX)(SX、GL)·····	(160)
148. 后制动分泵(GIRLING)(SW)·····	(161)
149. 后制动分泵(BENDIX)(SW)·····	(162)
150. 后制动分泵(GIRLING)(SX、GL)·····	(163)
151. 后制动分泵(BENDIX)(SX、GL)·····	(164)
152. 后制动分泵(BENDIX)(PU)·····	(165)
153. 制动总泵(SW、SX、GL)·····	(166)
154. 制动总泵(PU)·····	(167)
155. 制动踏板(SW、SX、GL)·····	(168)
156. 制动踏板(PU)·····	(169)
157. 制动踏板支架(PU)·····	(170)
158. 制动真空助力器(一)(SW、SX、GL)·····	(171)
159. 制动真空助力器(二)(BENDIX)(SW、SX、GL)·····	(172)
160. 制动真空助力器(二)(TEVES)(SW、SX、GL)·····	(172)
161. 制动真空助力器(PU)·····	(173)
162. 制动液储罐(SW、SX、GL)·····	(174)
163. 制动液储罐(PU)·····	(174)
164. 前制动管路(SW、SX、GL)·····	(175)
165. 前制动管路(PU)·····	(176)
166. 后制动管路(SW)·····	(177)
167. 后制动管路(SX、GL)·····	(178)
168. 后制动管路(PU)·····	(179)
169. 制动压力调节阀(SX、GL)·····	(180)
170. 制动压力调节阀(SW、PU)·····	(181)
171. 驻车制动操纵杆(SW)·····	(182)
172. 驻车制动操纵杆(SX、GL)·····	(183)
173. 驻车制动操纵杆(PU)·····	(184)

(六) 悬挂

174. 前悬弹簧(SW、SX、GL)·····	(185)
175. 前悬弹簧(PU)·····	(185)
176. 稳定杆(SW、SX、GL)·····	(186)
177. 稳定杆小连杆(SW、SX、GL)·····	(187)
178. 稳定杆(PU)·····	(188)
179. 罩盘及限位块(SW、SX、GL)·····	(189)

180. 支座、密封件及轴承(PU)·····	(190)
181. 前减振器(SW、SX、GL)·····	(191)
182. 前减振器(PU)·····	(192)
183. 前减振器支架(SW、SX、GL)·····	(193)
184. 前减振器支架(PU)·····	(194)
185. 前减振器修理包(SW、SX、GL)·····	(195)
186. 前减振器修理包(PU)·····	(196)
187. 后悬挂弹簧(SX、GL)·····	(197)
188. 摆臂支承(SX、GL)·····	(198)
189. 稳定杆(SX、GL)·····	(199)
190. 横梁(SX、GL)·····	(200)
191. 弹簧及托架(SW)·····	(201)
192. 导向杆(SW)·····	(202)
193. 后钢板弹簧(PU)·····	(203)
194. 后减振器(SW)·····	(204)
195. 后减振器(SX、GL)·····	(205)
196. 后减振器(PU)·····	(206)

(七) 车轮

197. 车轮轮辋(SW、GL)·····	(207)
198. 车轮轮辋(SX)·····	(208)
199. 车轮轮辋(PU)·····	(209)

(八) 电气设备

200. 蓄电池(SW、SX、GL)·····	(210)
201. 蓄电池(PU)·····	(211)
202. 起动机·····	(212)
203. 发电机·····	(212)
204. 发电机皮带及支架·····	(213)
205. 分电器·····	(214)
206. 分电器配件·····	(215)
207. 高压点火线·····	(216)
208. 火花塞·····	(217)
209. 点火线圈·····	(217)
210. 组合仪表壳体(SW、SX、GL)·····	(218)
211. 组合仪表机芯(SW、SX、GL)·····	(219)
212. 仪表板机芯(PU)·····	(220)
213. 速度里程表软轴(SW、SX、GL)·····	(221)
214. 速度里程表软轴(PU)·····	(221)
215. 速度里程表(PU)·····	(222)

216. 前大灯(SEV – MARCHAL)(SW、SX、GL)·····	(223)
217. 前大灯(DUCELLIER)(SW、SX、GL)·····	(224)
218. 前大灯(PU)·····	(225)
219. 前大灯(PU)·····	(226)
220. 大灯校正控制装置(SW、SX)·····	(227)
221. 前小灯、闪光器(SW、SX、GL)·····	(228)
222. 前小灯(PU)·····	(229)
223. 尾灯、牌照灯(SW)·····	(230)
224. 尾灯、牌照灯(SX、GL)·····	(231)
225. 尾灯(PU)·····	(232)
226. 后牌照灯、反射器(PU)·····	(233)
227. 车厢内部灯具(SW、SX、GL)·····	(234)
228. 后雾灯(PU)·····	(235)
229. 车内灯(PU)·····	(236)
230. 喇叭(SW、SX、GL)·····	(237)
231. 喇叭(PU)·····	(237)
232. 车内灯开关(SW、SX、GL)·····	(238)
233. 组合开关(SW、SX、GL)·····	(239)
234. 组合开关(PU)·····	(239)
235. 闪光器、危险警告灯开关(PU)·····	(240)
236. 开关(SW、SX、GL)·····	(240)
237. 开关(SX)·····	(241)
238. 灯光变阻器(PU)·····	(241)
239. 继电器(SW、SX、GL)·····	(242)
240. 二极管、电阻及电容器(SW、SX、GL)·····	(243)
280. 线束(SW、SX、GL)·····	(244)
241. 电磁驱动器(SX)·····	(244)
242. 电缆、顶置天线·····	(245)
243. 电动摇窗电机(SX)·····	(245)
244. 雨刮器电机(SW、SX、GL)·····	(246)
245. 雨刮器电机(SEV – MARCHAL)(PU)·····	(246)
246. 雨刮器电机(DUCELLIER)(PU)·····	(247)
247. 雨刮器电机(BOSCH)(PU)·····	(247)
248. 尾门雨刮器电机(SW)·····	(248)
249. 雨刮器连杆机构(SW、SX、GL)·····	(249)
250. 雨刮器连杆机构(SEV – MARCHAL)(PU)·····	(250)
251. 雨刮器连杆机构(DUCELLIER)(PU)·····	(251)
252. 雨刮器连杆机构(BOSCH)(PU)·····	(252)
253. 雨刮器刮臂及刮片(SW、SX、GL)·····	(253)
254. 雨刮器刮臂(PU)·····	(254)
255. 雨刮器刮片(PU)·····	(255)

256. 前风窗洗涤器(SW、SX、GL)·····	(256)
257. 玻璃窗洗涤器(PU)·····	(257)
258. 尾门玻璃洗涤器(SW)·····	(258)
259. 空调操纵装置(SW、SX、GL)·····	(259)
260. 空调吹风机机构(SW、SX、GL)·····	(260)
261. 空调吹风机机构(SANKYO)(PU)·····	(261)
262. 压缩机(SD-510)(SW、SX、GL)·····	(262)
263. 压缩机(SANKYO)(PU)·····	(263)
264. 压缩机附件(SANKYO)·····	(264)
265. 暖风机壳(SW、SX、GL)·····	(265)
266. 暖风机壳(PU)·····	(266)
267. 暖风机操纵(SW、SX、GL)·····	(267)
268. 暖风机操纵(PU)·····	(268)
269. 蒸发器、膨胀阀(SW、SX、GL)·····	(270)
270. 传感器(SW、SX、GL)·····	(271)
271. 风扇、冷凝器及储液器(SW、SX、GL)·····	(272)
272. 风扇、冷凝器及干燥器(SANKYO)(PU)·····	(273)
273. 制冷管(SW、SX、GL)·····	(274)
274. 中间通风管(SW、SX、GL)·····	(275)
275. 通风管(SW、SX、GL)·····	(275)
276. 暖风机通风管(PU)·····	(276)
277. 暖风水管(SW、SX、GL)·····	(277)
278. 暖风水管(PU)·····	(278)
279. 暖风机散热器(SW、SX、GL)·····	(278)
280. 暖风机散热器(PU)·····	(279)
281. 空调软管(PU)·····	(280)
283. 保险丝盒(SW、SX、GL)·····	(281)
284. 千斤顶(SW、SX、GL)·····	(282)
285. 千斤顶、火花塞套筒(PU)·····	(282)

(九) 车身

286. 壳体(SW)·····	(283)
287. 壳体(SX、GL)·····	(283)
288. 壳体(PU)·····	(284)
289. 裙部(SW)·····	(284)
290. 裙部(SX、GL)·····	(285)
291. 裙部边梁(PU)·····	(286)
292. 前框架(SW、SX、GL)·····	(287)
293. 前翼子板内框架(SW、SX、GL)·····	(288)
294. 前框架(PU)·····	(289)
295. 前翼子板内框架(PU)·····	(290)

296. 门柱、隔板、挡泥板及仪表板横梁支架(SW、SX、GL)·····	(291)
297. 门柱、隔板及仪表罩板(PU)·····	(292)
298. 前横梁、纵梁及侧梁(SW、SX、GL)·····	(293)
299. 乘客舱地板(SX、GL)·····	(294)
300. 前地板(SW)·····	(295)
301. 前地板及纵梁(PU)·····	(296)
302. 后地板(SX、GL)·····	(297)
303. 前地板隔音板(PU)·····	(298)
304. 行李箱地板总成(SW)·····	(298)
305. 后地板(PU)·····	(299)
306. 驾驶室后挡板(PU)·····	(300)
307. 前保险杠(SW、SX、GL)·····	(301)
308. 前保险杠(PU)·····	(302)
309. 前保险杠导流板(SW、SX、GL)·····	(303)
310. 后保险杠(SW)·····	(304)
311. 后保险杠(SX、GL)·····	(305)
312. 换挡操纵台(SW、SX、GL)·····	(306)
313. 驻车制动操纵台(SW)·····	(307)
314. 驻车制动操纵台(SX、GL)·····	(308)
315. 传动轴鼓包罩(PU)·····	(309)
316. 前地板地毯(SW)·····	(309)
317. 前地板及行李箱地毯(SX、GL)·····	(310)
318. 后地板地毯(SW5)·····	(311)
319. 后地板地毯(SW8)·····	(311)
320. 车内地毯(PU)·····	(312)
321. 门框衬条(SW、SX、GL)·····	(312)
322. 备胎架(SW、SX、GL)·····	(313)
323. 备胎架(PU)·····	(314)
324. 牌照板(PU)·····	(315)
325. 前进气格栅(SW、SX、GL)·····	(315)
326. 前翼子板(SW、SX、GL)·····	(316)
327. 前导流板及前翼子板(PU)·····	(317)
328. 发动机罩及铰链(SW、SX、GL)·····	(318)
329. 发动机罩及铰链(PU)·····	(319)
330. 发动机罩支架(PU)·····	(319)
331. 发动机罩锁(SW、SX、GL)·····	(320)
332. 发动机罩锁(PU)·····	(321)
333. 顶板(SW)·····	(322)
334. 顶板(SX、GL)·····	(322)
335. 车顶板、内框架及导水槽(PU)·····	(323)
336. 前挡风玻璃(SW、SX、GL)·····	(324)

337. 前挡风玻璃(PU)·····	(324)
338. 挡风玻璃护板及内框架(PU)·····	(325)
339. 遮阳板(SW、SX、GL)·····	(326)
340. 遮阳板(PU)·····	(327)
341. 前顶灯支架(SX)·····	(328)
342. 车内后视镜(SW、SX、GL)·····	(328)
343. 车外后视镜(SW、SX、GL)·····	(329)
344. 车外后视镜(电控加热涂色)(SX)·····	(330)
345. 车内、外后视镜(PU)·····	(331)
346. 控制面板(SW、SX、GL)·····	(332)
347. 仪表板及转向管柱罩(SW、SX、GL)·····	(333)
348. 仪表板(PU)·····	(334)
349. 出风装置(SW、SX、GL)·····	(335)
350. 进风格栅(SW、SX、GL)·····	(336)
351. 进气格栅及进气风门(PU)·····	(337)
352. 手套箱(SW、SX、GL)·····	(338)
353. 扬声器罩(SW、SX、GL)·····	(339)
354. 仪表板杂物箱(PU)·····	(339)
355. 仪表板备用孔堵块(PU)·····	(340)
356. 仪表板嵌条及通风器(PU)·····	(341)
357. 点烟器及烟灰盒(SW、SX、GL)·····	(342)
358. 车内装饰板、点烟器及烟灰盒(PU)·····	(343)
359. 弓形条、导水槽及门柱加强肋(SW)·····	(344)
360. 车顶横条及导水槽(SX、GL)·····	(345)
361. 车顶板衬垫(PU)·····	(346)
362. 顶蓬及顶蓬架(PU)·····	(347)
363. 侧围(PU)·····	(348)
364. 侧板(PU)·····	(349)
365. 后翼子板及后门柱(SW)·····	(350)
366. 后门柱及后翼子板内框架(SX、GL)·····	(351)
367. 后侧板及后翼子板内轮罩(SW)·····	(352)
368. 后侧板内框架(SW)·····	(353)
369. 后门柱及后轮罩(PU)·····	(354)
370. 后翼子板通风格栅(SX、GL)·····	(355)
371. 行李箱锁(SX、GL)·····	(356)
372. 行李箱盖及液压支撑机构(SX、GL)·····	(357)
373. 货厢尾门及尾门锁扣(PU)·····	(358)
374. 前座椅骨架(SW、SX、GL)·····	(359)
375. 后排座椅骨架(SW5)·····	(360)
376. 后排座椅骨架(SW8)·····	(361)
377. 中排座椅骨架(SW8)·····	(362)

378. 座椅骨架(PU)·····	(363)
379. 前座椅导轨(SW、SX、GL)·····	(364)
380. 座椅导轨(PU)·····	(364)
381. 前座椅泡沫垫(SW、SX、GL)·····	(365)
382. 后排座椅泡沫垫及支架(SW5)·····	(365)
383. 中排座椅泡沫垫及支架(SW8)·····	(366)
384. 后排座椅泡沫垫及衬里(SW8)·····	(366)
385. 后排座椅泡沫垫(SX、GL)·····	(367)
386. 后排座椅中间扶手泡沫垫(SX)·····	(368)
387. 座椅垫及罩(PU)·····	(369)
388. 前座椅饰件(SW、SX、GL)·····	(370)
389. 后排座椅饰件(SW5)·····	(371)
390. 中排座椅饰件(SW8)·····	(372)
391. 后排座椅饰件(SW8)·····	(373)
392. 头枕及导向套(SW、SX、GL)·····	(374)
393. 安全带(SW、SX、GL)·····	(375)
394. 安全带(PU)·····	(376)

(十) 车门

395. 前车门(SW、SX、GL)·····	(377)
396. 后车门(SW)·····	(378)
397. 前门角加强模压板(SW、SX、GL)·····	(378)
398. 后车门(SX、GL)·····	(379)
399. 车门(PU)·····	(380)
400. 尾门总成(SW)·····	(381)
401. 尾门液压支撑机构(SW)·····	(382)
402. 尾门锁(不带中央安全锁)(SW)·····	(383)
403. 中门柱(SW、SX、GL)·····	(384)
404. 中门柱衬里(SW、SX、GL)·····	(385)
405. 车门框密封条(SW、SX、GL)·····	(386)
406. 车门框密封条(PU)·····	(386)
407. 门铰链(SW、SX、GL)·····	(387)
408. 门铰链(PU)·····	(388)
409. 前门锁(SW、SX、GL)·····	(389)
410. 前门锁连杆(SW、SX、GL)·····	(390)
411. 后门锁(SW、SX、GL)·····	(391)
412. 后门锁连杆(SW、SX、GL)·····	(392)
413. 门锁(SW、SX、GL)·····	(393)
414. 车门保险门控制杆(PU)·····	(394)
415. 锁芯及控制机构(PU)·····	(395)
416. 车门外拉手(SW、SX、GL)·····	(396)