

家用电器维修丛书

摄录放像机检修速查手册

金 正 徐 旭 编著
刘洪奎 赵 宽

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄录放像机检修速查手册/金正等编著. —北京:人民邮电出版社,2000.2

(家用电器维修丛书)

ISBN 7-115-08228-6

I. 摄… II. 金… III. ①电视摄像机-检修-手册 ②磁带录像机-检修-手册 IV. TN946-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51753 号

内 容 提 要

本书以表格形式,列举了摄、录、放像机 1300 余个常见故障的故障现象、故障部位、故障判断依据、故障原因或检修方法。读者根据此表可“对症下药”很快修好机器。书中还给出了摄、录、放像机常见故障的检修程序图,读者根据检修程序,主要借助万用表一步一步地检查,即可查到机器故障部位。

本书实用、通俗易懂、查阅方便,可供广大家电维修人员及无线电爱好者阅读。

家用电器维修丛书

摄录放像机检修速查手册

◆ 编 著 金 正 徐 旭 刘洪奎 赵 宽

责任编辑 刘文铎

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本:787×1092 1/16

印张:30.25

字数:728 千字

2000 年 2 月第 1 版

印数:1-4 000 册

2000 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-08228-6/TN·1548

定价:38.00 元

前 言

摄、录、放像机是 80 年代初期进入我国的,早已进入了维修期。我们知道,摄、录、放像中运用了当今最先进的微电子技术、高精密机械制作技术等,其工作原理和机械结构异常复杂,因此,维修工作也相当麻烦。

我们从多年的维修工作中体会到,在检修摄、录、放像机过程中,千万不要盲目乱修,要有一个正确的维修思路并逐步积累维修经验。为了使广大家电维修人员,特别是初学维修人员尽快掌握维修摄、录、放像机这门技术,事半功倍地修好机器,我们特编写了这本书。

本书分为两大部分。第一部分以表格形式,列举了摄录放像机 211 个机型共 1300 余个常见故障的检修实例,表格中主要内容包括每种故障的故障现象、故障部位、故障判断依据、故障原因或检修方法四项关键检修提示;第二部分给出了摄录放像机近 800 个故障检修程序图,可给维修人员一个正确的检修思路。维修人员主要借助一块万用表,按照维修程序图提示,即可一步一步地找到故障部位。

本书在编写过程中得到了李玉泉、李士平、王有春等专家学者的指教,得到了安徽省天康光电有限公司领导的关心和支持,参阅了国内外大量报刊资料,由于书目太多,现不一一列举,在此仅表谢意。作者水平有限,书中难免出现遗漏和错误,敬请广大读者批评指正。

作 者

1999 年 8 月

《摄录放像机检修速查手册》编委会

主 编：金 正 徐 旭 刘洪奎 赵 宽

副主编：冯海涛 郑 彦 王海坤 王德岱

编 委：金 正 徐 旭 赵 宽 刘洪奎

冯海涛 郑 彦 王海坤 王德岱

隋陆宁 丛晓文 俞鲁海 高 静

邹志军 冯付刚 王志广 王曰忠

翟希山 夏文军 赵 焱 赵炜炜

胥长勇

目 录

第一部分 摄、录、放像机故障维修速查

放像机故障维修速查

1. 三洋 VHP - Z1K 型放像机	3
2. 三洋 VHP - Z1HD 型放像机	3
3. 三洋 VHR - 22NHD 型放像机	3
4. 三星 S20 型放像机	3
5. 三峡 VF - 710 型放像机	4
6. 山峡 F - 900P 型放像机	4
7. 长海 VF - 2215 型放像机	4
8. 日立 P100 型放像机	5
9. 东芝 VCP - K1C 型放像机	5
10. 东芝 VCP - KZ 型放像机	5
11. 东芝 VCP - K3 型放像机	6
12. 东芝 C2 型放像机	6
13. 富丽 VIP - 1000 型放像机	6
14. 富丽 VIP - 2000 型放像机	8
15. 富丽 VIP - 3000HCMK II 型放像机	8
16. 富丽 VIP - 5000K 型放像机	10
17. 富丽 VIP - 7000 型放像机	10
18. 富丽 VIP - 9100 型放像机	10
19. 福奈 VIP - 100 型放像机	10
20. 福奈 VIP - 1000 型放像机	12
21. 福奈 VIP - 3000HCMK II 型放像机	12
22. 爱浪 N388E - VK 型放像机	13
23. 爱浪 N300E - II K 型放像机	13
24. 爱浪 VH - 380K 型放像机	14
25. 爱浪 VH - 3(A) 型放像机	14
26. 爱华 3030 II 型放像机	14
27. 爱华 HV - XK30DH 型放像机	14
28. 爱华 HV - E1010 型放像机	15
29. 珠波 F - 900 型放像机	15
30. 珠声 VF - 2215 型放像机	17

31. 高士达 TP - 920 型放像机	17
32. 佳韵 VCP - 9038 型放像机	18
33. 斯塔 VF - 2215 型放像机	18
34. 和康 VIP - 9100 型放像机	18
35. AKAI - 2211(A、B)型放像机	19
36. ORION N - 88HC 型放像机	19
37. VCP - 777 型放像机	19
38. VIP - 300 型放像机	19
39. VS - PLEV 型放像机	20

录像机故障维修速查

1. 三洋 VHP - Z2HD 型录像机	21
2. 三洋 VTC - M10 型录像机	21
3. 三洋 VHR - 270K 型录像机	21
4. 三洋 VTC - 5400 型录像机	21
5. 三星 S10 型录像机	22
6. 三星 S80 型录像机	22
7. 三星 S88 型录像机	22
8. 三星 VD - 711 型录像机	22
9. 三星 VD - 713 型录像机	22
10. 三菱 HS - 306 型录像机	22
11. 三菱 HS - 700B 型录像机	23
12. 日立 VT - 65E 型录像机	23
13. 日立 VT - 136E 型录像机	23
14. 日立 VT - 330E 型录像机	24
15. 日立 VT - 340E 型录像机	24
16. 日立 VT - 426E 型录像机	25
17. 日立 VT - 427E 型录像机	28
18. 日立 VT - 547E 型录像机	29
19. 日立 VT - 660 型录像机	30
20. 日立 VT - 637 型录像机	31
21. 日立 VT - M747 型录像机	31
22. 日立 VT - 757E 型录像机	35
23. 日立 VT - M777EM 型录像机	36
24. 日立 VT - M839E 型录像机	37
25. 日立 VT - 888EM 型录像机	38
26. 东芝 VR - 8826MC 型录像机	38
27. 东芝 VCP - B1 型录像机	38
28. 东芝 V - K60J 型录像机	39
29. 东芝 V - K70 型录像机	39

30. 东芝 V - 73DC 型录像机	39
31. 东芝 V - 83DC 型录像机	39
32. 东芝 V - 84C 型录像机	40
33. 东芝 DV - 90D 型录像机	40
34. 东芝 V - 93C 型录像机	41
35. 东芝 V - 94C 型录像机	42
36. 东芝 V - 95CM 型录像机	43
37. 东芝 DV - 98C 型录像机	45
38. 东芝 V - 288KC 型录像机	45
39. 东芝 V - 788KC 型录像机	46
40. 东芝 V - 800MH 型录像机	46
41. 松下 NV - 100 型录像机	46
42. 松下 NV - 250 型录像机	47
43. 松下 NV - 370EN 型录像机	48
44. 松下 NV - 450 型录像机	52
45. 松下 NV - G10MC 型录像机	55
46. 松下 NV - G12MC 型录像机	55
47. 松下 NV - G20EN 型录像机	56
48. 松下 NV - G30MC 型录像机	57
49. 松下 NV - G33MC 型录像机	60
50. 松下 NV - J20MC 型录像机	63
51. 松下 NV - J23MC 型录像机	63
52. 松下 NV - J25MC 型录像机	63
53. 松下 NV - J27MC 型录像机	66
54. 松下 NV - L10MC 型录像机	68
55. 松下 NV - L15MC 型录像机	68
56. 松下 NV - L18 型录像机	72
57. 松下 NV - F55MC 型录像机	72
58. 松下 NV - SD50MC 型录像机	74
59. 松下 NV - HD82MC 型录像机	74
60. 松下 HV - PD92MC 型录像机	74
61. 松下 NV - HD100MC 型录像机	76
62. 索尼 SL - C30 型录像机	77
63. 索尼 SL - 42P 型录像机	78
64. 索尼 SLV - X50PH 型录像机	78
65. 索尼 VO - 2030 型录像机	78
66. 索尼 VO - 4800 型录像机	79
67. 索尼 VO - 5630 型录像机	79
68. 索尼 VO - 5850P 型录像机	79
69. 索尼 VO - 6800PS 型录像机	79

70.索尼 SLV - KHIPS 型录像机	80
71.夏普 VC - ML5 型录像机	80
72.夏普 VC - 28 型录像机	80
73.夏普 M39 型录像机	80
74.夏普 VC - 779ET 型录像机	80
75.夏普 VC - K88NT 型录像机	81
76.夏普 VC - K89NT 型录像机	81
77.夏普 VC - B78DT 型录像机	81
78.夏普 VC - A62DT 型录像机	82
79.夏普 VC - A130D 型录像机	82
80.夏普 VC - 381M 型录像机	83
81.夏普 VC - 481 型录像机	84
82.夏普 VC - A5006T 型录像机	84
83.夏普 VC - A508DT 型录像机	84
84.夏普 VC - 775 型录像机	85
85.高士达 KR - 888 型录像机	85
86.高士达 GHV - 1232I 型录像机	86
87.高士达 YW - 1888D 型录像机	86
88.高士达 GHV - 1245D 型录像机	86
89.春雷 VR - 8020 型录像机	87
90.摩力士 VCP - 777 型录像机	87
81.乐声 NV - 370 型录像机	89
92.AG - 6100 型录像机	89
93.BVU - 800(480)型录像机	89
94.DK - 41300 型录像机	89
95.HERACD VP - 9612 型录像机	89
96.JVC HR - D36ED 型录像机	89
97.JVC HR - D111A 型录像机	90
98.JVC HR - D210EE 型录像机	90
99.JVC HR - D250 型录像机	91
100.JVC HR - D660ED 型录像机	91
101.JVC HR - 2200 型录像机	91
102.JVC HR - 3300 型录像机	91
103.JVC HR - 3660 型录像机	91
104.JVC HR - 7300 型录像机	92
105.JVC HR - 7200 型录像机	92
106.JVC HR - 7600 型录像机	92
107.ORION VH - 3C 型录像机	93
108.SVC - 125 型录像机	93
109.XIAXIN XPK - 928 型录像机	93

摄像机故障维修速查

1. NV - M7E 型摄像机	94
2. 松下 NV - M1000 型摄像机	96
3. 松下 NV - M3000 型摄像机	96
4. 松下 NV - 7300 型摄像机	96
5. 松下 NV - M8000 型摄像机	98
6. 松下 NV - M9000EN 型摄像机	98

第二部分 摄、录、放像机故障维修程序图

电源部分

1. 松下 NV - 100 录像机无法加上电源	101
2. 松下 NV - 100 录像机电源开关不起作用	101
3. 松下 NV - 370 录像机指示灯不亮	102
4. 松下 NV - 370 录像机无法加上电源	102
5. 松下 NV - 450/250 录像机无法加上电源	102
6. 松下 NV - 7200 录像机电源开关不工作	103
7. 松下 NV - L15 录像机电源加不上	103
8. 松下 NV - L15 录像机电源故障	104
9. 松下 NV - L15 录像机按“VTR”键不能打开电源	104
10. 松下 NV - J27 录像机电源加不上	105
11. 松下 NV - G12MC 录像机通电无任何显示	106
12. 松下 NV - G33EN 录像机通电机不工作、无任何显示	107
13. 松下 NV - F55 录像机电源加不上	108
14. 松下 NV - PD92 放像机电源加不上	108
15. 松下 NV - SD50/HD82/HD100 录像机电源加不上	109
16. 日立 VT - 426/427 录像机通电后, 机器不工作且无显示	110
17. 日立 VT - 426E 录像机通电后不工作、无显示	111
18. 日立 VT - M747 录像机电源故障	112
19. 日立 VT - M777EM 录像机电源故障	113
20. 东芝 V - 83/84 录像机电源故障	114
21. 东芝 V - 83DC 录像机加电后显示灯不亮	114
22. 东芝 DV - 90D 录像机电源故障	115
23. 夏普 VC - 90ET 录像机无电(一)	116
24. 夏普 VC - 90ET 录像机无电(二)	117
25. 夏普 VC - 90ET 录像机有时接通电源后便自动断电, 有时不能接通电源	117
26. 夏普 VC - 501D 录像机电源故障	118
27. 夏普 VC - 789 录像机通电后机器不工作、无任何显示	119
28. 夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机无电(一)	119
29. 夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机无电(二)	120

30. 夏普 VC - B66WT/B78DT 录像机无电(一)	121
31. 夏普 VC - B66WT/B78DT 录像机无电(二)	121
32. 夏普 VC - B78DT 录像机无电(一)	122
33. 夏普 VC - B78DT 录像机无电(二)	122
34. 夏普 VC - H95 录像机无电	123
35. 夏普 VC - K20N/K38D 放像机无电(一)	124
36. 夏普 VC - K20N/K38D 放像机无电(二)	124
37. 夏普 VC - K88/K89NT 录像机无电(一)	125
38. 夏普 VC - K88/K89NT 录像机无电(二)	125
39. 夏普 VT - 1480D/2198D 电视、录放像一体机无电(一)	126
40. 夏普 VT - 1480D/2198D 电视、录放像一体机无电(二)	127
41. 夏普 VT - 2598 录像机无电(一)	128
42. 夏普 VT - 2598 录像机无电(二)	129
43. 夏普 14VT10D 电视、录放像组合机无电源	129
44. 夏普 14VT10D 电视、录放像组合机不工作	130
45. 富丽 VIP - 1000(摩力士 777)放像机电源加不上	131
46. 索尼 SL - 800ME 录像机电源故障	132
47. 三洋 VTC - M10 录像机显示屏不亮、全部方式不工作	132
48. 三洋 VTC - M10 录像机无任何显示、全部方式不工作	133
49. 爱浪 VH - 2B 录像机无电源	133
50. 爱浪放像机电源故障	134
51. 松下 NV - J27 录像机全部方式不工作	135
52. 松下 NV - G10MC 录像机电源故障,按各操作键均无反应	136
53. 松下 NV - G33 录像机加上电源后,全部操作键均不工作	136
54. 松下 NV - F55 录像机全部方式不工作	137
55. 日立 VT - M777EM 录像机全部方式不工作	138
56. 夏普 VC - H95 录像机机械部分不动作(一)	139
57. 夏普 VC - H95 录像机机械部分不动作(二)	140
58. 富丽 VIP - 1000(摩力士 777)放像机电源指示灯亮,机械部分不动作	140
59. 索尼 VO - 5630 录像机工作不正常	141
60. 索尼 VO - 5630 录像机不工作或工作不正常	142
61. 三洋 VTC - M10 录像机全部方式不工作	142
62. JVC HR - 7200 录像机各功能键均不工作	143
63. 爱浪 3A 录像机通电后所有按键均不工作	143
64. 松下 NV - L15MC 录像机不稳压 14V 无输出	144
65. 松下 NV - L15MC 录像机不稳压 14V 无输出	144
66. 松下 NV - J25 录像机电源各路输出均为零	145
67. 松下 NV - G20A 录像机电源各路输出均为零	146
68. 松下 NV - SD50 录像机电源组件没有电压输出	147
69. 松下 NV - M7 摄录一体机各路电压均无	148

70.日立 VT-426/427 录像机无直流 12V 及 5V 电压	148
71.夏普 VC-789E 录像机无电源控制 5V 电压输出	149
72.夏普 VC-789 录像机无正常 6.5V 电压输出	149
73.夏普 VC-A508DT 录像机无电源控制 9V 电压输出	150
74.夏普 VC-789 录像机无正常 15V 电压输出	150
75.夏普 VC-789 录像机无正常 -30V 电压输出	150
76.富丽 VIP-5000HCMK/8000K 录像机无电源输出	151
77.索尼 VO-5630 录像机稳压 5V 不正常	151
78.尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机无调整 6V 电压	152
79.尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机无 9V 电压	153
80.尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机无未调整 9V 电压	153
81.尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机无未调整 12V 电压	154
82.松下 NV-370 录像机开关不起作用,指示灯总亮	154
83.松下 NV-450/250 录像机接通电源几秒钟后自动停机	155
84.松下 NV-L15MC 录像机电源自动保护	155
85.松下 NV-G12MC 录像机电源自动保护	155
86.松下 NV-G33EN 录像机电源自动保护	156
87.爱浪 VH-2B 录像机电源不能关断	156
88.松下 NV-370 录像机多功能显示屏不显示	156
89.松下 NV-450/250 录像机多功能显示屏无任何显示	157
90.松下 NV-450EN 录像机数字显示屏不亮	157
91.松下 NV-J25 录像机多功能显示屏无显示、全部方式不动作	158
92.松下 NV-G12MC 录像机显示屏不亮	159
93.松下 NV-G33EN 录像机显示屏不亮	159
94.松下 NV-F55MC 录像机多功能显示屏不亮	160
95.松下 NV-SD50 录像机多功能显示屏无显示	161
96.日立 VT-330/340 录像机电子钟、频道指示灯均不显示	162
97.日立 VT-426/427 录像机显示屏不亮	162
98.日立 VT-M777EM 录像机多功能荧光显示屏无显示或工作有时不正常	163
99.夏普 VC-90ET 录像机显示屏不亮	164
100.夏普 VC-1378DT 录像机显示屏时亮时不亮	165
101.夏普 VC-789 录像机显示屏不亮	165
102.夏普 VC-A508DT/A62DT/K88/K89 录像机显示屏无显示	166
103.夏普 VC-B78DT 录像机显示屏无显示	166
104.JRC HR-D660ED 录像机多功能显示屏不亮,电源指示灯不亮	167
105.松下 NV-370 录像机时间显示屏不显示	167
106.松下 NV-7200 录像机无通道显示	168
107.松下 NV-7200 录像机定时器显示和频道显示均关闭	168
108.松下 NV-G12MC 录像机显示屏 C 段不亮	168
109.松下 NV-370 录像机结露指示“d”点亮	168

110.松下 NV - L15MC 录像机结露指示“d”点亮	169
111.松下 NV - L15 录像机结露指示“d”点亮	169
112.松下 NV - G12MC 录像机结露指示“d”点亮	170
113.夏普 VC - 789 录像机结露指示“d”点亮	170
114.三洋 VTC - M10 录像机结露指示“d”点亮	170
115.爱浪 3A 录像机通电后放像/录像指示灯亮	171

遥控发射与接收、面板按键部分

116.松下 NV - G12MC 录像机红外遥控器失灵	172
117.松下 NV - F55MC 录像机红外遥控器时常失灵	173
118.夏普 VC - 90ET 录像机红外遥控器失灵	173
119.松下 NV - 7200 录像机定时器不能退回	174
120.松下 NV - 370 录像机不能重放	174
121.松下 NV - J25 录像机“8”字符闪烁、不能重放	174
122.松下 NV - G12MC 录像机不能重放	175
123.松下 NV - F55MC 录像机磁带下载后各功能键均失灵	176
124.夏普 VC - 90ET 录像机按键不起作用	176
125.夏普 VC - 789 录像机不能重放和录制	177
126.声宝 VC - 8050 录像机操作键均无动作	177
127.声宝 VC - 8050 录像机按弹起键(EJECJ)不动作	178
128.声宝 VC - 8050 录像机按快进键(FF)不动作	178
129.声宝 VC - 8050 录像机按停止键(STOP)不起作用	178
130.声宝 VC - 8050 录像机按暂停键(PAUSE)不动作	179
131.声宝 VC - 8050 录像机按倒带键(REW)不动作	179
132.声宝 VC - 8050 录像机按重放键(PAL)不动作	180
133.夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机键钮触按无效	180
134.夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机按录像/重放键不动作	181
135.夏普 VC - B66WT/B78DT 录像机键钮触按无效	181
136.夏普 VC - H95 录像机键钮触按无效	182
137.夏普 VC - K20N/K38D 放像机键钮触按无效	182
138.夏普 VC - K88/K89NT 录像机键钮触按无效	182
139.夏普 VT - 1480D/2198D 电视、录放像一体机键钮触按无效	183
140.夏普 VT - 2598 录像机键钮触按无效	183
141.尼索 VCP - 4300D/4301D、VCP - 4305D/4306D 录像机操作电路(按键)不工作	184
142.HV - 1700S(HS - 320K)录像机按 PLAY 时 TAPE 不动作	184
143.HV - 1700S(HS - 302K)录像机按 RS MODE 不动作	185
144.HV - 1700S(HS - 302K)录像机按 FS MODE 不动作	185
145.HV - 1700S(HS - 302K)录像机按 LOCK SOLENOID 不动作	185
146.JRC HR - D660ED 录像机有时按电源操作键指示灯不亮	186
147.松下 NV - 370 录像机功能键紊乱	186

148. 爱浪 3A 录像机计数器不工作	186
----------------------------	-----

带盒出入、加卸载部分

149. 松下 NV - 100 录像机上带、退带不良	187
150. 松下 NV - 370 录像机无法装入磁带盒	187
151. 松下 NV - 370 录像机磁带盒装入后又弹出或不能完全装入	188
152. 松下 NV - 370 录像机不能装带、卸带	188
153. 松下 NV - 450/250 录像机无法装入磁带盒	188
154. 松下 NV - 450EN 录像机面板指示正常磁带盒装不进	189
155. 松下 NV - L15MC 录像机不能装入磁带盒	189
156. 松下 NV - J27 录像机不能装入磁带盒	190
157. 松下 NV - G12MC 录像机面板指示正常不能装入磁带盒	190
158. 松下 NV - G20A 录像机不能装入磁带盒	191
159. 松下 NV - G33EN 录像机不能装入磁带盒	191
160. 松下 K 机芯录像机磁带不能装入带盒仓	192
161. 日立 VT - 330/340 录像机进出带情况不良	193
162. 日立 VT - 427E 录像机不能装入磁带盒	193
163. 夏普 VC - 90ET 录像机磁带有时无法正常装入磁带盒	194
164. 夏普 VC - 789 录像机不能装入磁带盒	194
165. 夏普 VC - 1378DT 录像机有时不能正常装入磁带盒	195
166. 夏普 VC - A508DT/A62DT/K88/K89 录像机磁带盒装入后立即被退出	195
167. 夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机磁带盒不能插装入位	195
168. 夏普 VC - B78DT 录像机磁带盒不能装入	196
169. 夏普 VC - H95 录像机磁带盒装入后立即被退出	196
170. 夏普 VC - K20N/K38D 放像机磁带盒不能插装到位	196
171. 夏普 VC - K20N/K38D 放像机磁带盒装入后立即被退出	197
172. 夏普 VC - K88/K89NT 录像机磁带盒不能插装到位	197
173. 夏普 VC 系列三电机驱动方式机芯不能装入磁带盒	198
174. 声宝 VC - 8050 录像机磁带无法装入带仓盒	198
175. 夏普 VT - 1480D/2198D 电视、录放像一体机磁带盒不能插装入位	199
176. 夏普 14VT10D 电视、录放像组合机装不进磁带盒	199
177. 夏普 VT - 2598 录像机磁带盒不能插装到位	200
178. 尼索 VCP - 4300D/4301D、VCP - 4305D/4306D 录像机磁带盒不能插入	200
179. 尼索 VCP - 4300D/4301D、VCP - 4305D/4306D 录像机磁带盒位置不良	201
180. 索尼 VO - 5630 录像机插入磁带盒带仓不下降	201
181. 三洋 VTC - M10 录像机面板指示正常、磁带盒装不进	201
182. 爱浪 VH - 3A 录像机不能装带或不能出带	202
183. 爱浪 VH - 3A 录像机不能放带和选台	202
184. JRC HR - D660ED 录像机有时无法装入磁带盒	202
185. 松下 NV - 370 录像机不能出盒	203

186. 夏普 VC - 90ET 录像机有时不能正常起带	203
187. 夏普 VC - 775 录像机不能取出磁带盒	203
188. 夏普 VC - A508DT/A62DT 录像机磁带盒不退出	204
189. 夏普 VC - B66WT/B78DT 录像机磁带盒不退出	204
190. 夏普 VC - H95 录像机磁带盒不退出	205
191. 夏普 VC - K20N/K38D 放像机磁带盒不退出	205
192. 夏普 VC - K88/K89NT 录像机磁带盒不退出	206
193. 夏普 VT - 1480D/2198D 电视、录放像一体机带盒不退出	206
194. 夏普 VT - 2598 录像机磁带盒不退出	207
195. 夏普 14VT10D 电视、录放像组合机不能出盒	207
196. 索尼 SL - C30CH 录像机不能退带	208
197. HV - 1700S(HS - 302K)录像机卡带匣无法弹上来	208
198. HV - 1700S(HS - 302K)录像机 TAPE 终了无法退带	208
199. 松下 NV - 370 录像机不能上带	209
200. 松下 NV - 370 录像机上带不到位	209
201. 松下 NV - 450/250 录像机上带不良	209
202. 松下 NV - 450EN 录像机不能穿带	209
203. 松下 NV - 450EN 录像机穿带不到位	210
204. 松下 NV - J27 录像机不能完成加载	210
205. 松下 NV - G10MC 录像机推入磁带盒后自动卸载	210
206. 松下 NV - G12MC 录像机不能穿带	211
207. 松下 NV - G12MC 录像机按“STOP”“停止”键不卸载	211
208. 松下 NV - G20A 录像机不能加载	211
209. 松下 NV - G30 录像机加载不良	212
210. 松下 NV - G33MC 录像机不能装带	212
211. 松下 NV - SD50 录像机不能加载	213
212. 日立 VT - 426/427 录像机不能穿带	213
213. 日立 VT - M777EM 录像机有时不能正常加载	214
214. 东芝 V - 83DC 录像机不能穿带或磁带被弹出	214
215. 夏普 VC - 789 录像机不能穿带	214
216. 夏普 VC 系列三电机驱动方式机芯不能加载	215
217. 索尼 SL - C30CH 录像机自动穿带退带、循环往复不止	215
218. 索尼 VO - 5630 录像机穿带、反穿带不正常	216
219. 三洋 VTC - M10 录像机能装入磁带盒但不能穿带	216
220. HV - 1700S(HS - 302K)录像机 REC 或 PLAY 键押下时无法上带	217
221. 松下 NV - 370 录像机上带后又自动退带	217
222. 松下 NV - 450/250 录像机磁带盒装入后又自动退出	217
223. 松下 NV - G12MC 录像机穿带后又自动退带	217
224. 日立 VT - 330/340 录像机磁带盒放入机内立即退出	218
225. 日立 VT - 426/427 录像机穿带后又自动退带,机器返回停止方式	218

226.日立 VT-426/427 录像机磁带盒装入后马上退出	218
227.夏普 VC-90ET 录像机磁带盒装入后立即被退出	218
228.夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机磁带盒装入后立即被退出	219
229.声宝 VC-8050 录像机上带 3、4s 后自动退带	219
230.声宝 VC-8050 录像机上带后 6s 自行退带	220
231.三洋 VTC-M10 录像机磁带盒装进去立即又弹出	220

走带、快进/倒带部分

232.松下 NV-100 录像机主导轴旋转不良	221
233.松下 NV-370 录像机主导轴电机转几秒钟后又自动断电	222
234.松下 NV-370 录像机接通电源主导轴就转	222
235.松下 NV-450/250 录像机主导轴不转	223
236.松下 NV-450/250 录像机主导轴旋转不良	223
237.松下 NV-450EN 录像机通电后主导轴电机就转动	224
238.松下 NV-L15 录像机主导轴电机不转	224
239.松下 NV-L15MC 录像机主导电机不转	225
240.松下 NV-J25 录像机主导轴电机不转	225
241.松下 NV-J25MC 录像机在工作过程中,时常出现主导轴电机不转而引起停机	226
242.松下 NV-J27MC 录像机主导轴电机不转	227
243.松下 NV-J27MC 录像机时常因主导轴电机不转而进入停机状态	228
244.松下 NV-G10MC 录像机主导轴电机不转	229
245.松下 NV-G12 录像机按下“重放”键时电机不转	229
246.松下 NV-G30 录像机主导轴旋转太快	230
247.松下 NV-G33 录像机主导轴不转或旋转不良(一)	230
248.松下 NV-G33NV 录像机主导电机不转或旋转不良(二)	231
249.松下 NV-F55MC 录像机有时因主导轴不转而引起停机保护	232
250.松下 NV-SD50 录像机主导轴电机不转	233
251.松下 K 机芯录像机主导轴伺服系统故障	234
252.日立 VT-426/427 录像机按录/放键后主导轴电机不转	235
253.日立 VT-M777EM 录像机主导轴电机不转	235
254.东芝 V-83/84 录像机主导轴电机不转	236
255.夏普 VC-90ET 录像机主导轴电机时转时不转	236
265.夏普 VC-789 录像机主导轴电机不转	237
257.夏普 VC-789 录像机主导轴电机转速高于规定值	238
258.夏普 VC-1378DT 录像机时常因主导轴电机不转而停机	238
259.夏普 VC-1378DT 录像机主导轴电机有时转动几秒后停止转动随后保护停机	239
260.夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机主导轴电机不转	239
261.夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机主导轴伺服电路不动作	240
262.夏普 VC-B78DT 录像机主导轴电机不转	241

263. 夏普 VC - B78DT 录像机主导轴电机数秒停转	241
264. 夏普 VT - 2598 录像机主导轴直接驱动电机不转	242
265. 夏普 VT - 2598 录像机主导轴伺服电路功能无动作	243
266. 富丽 VIP - 1000(摩力士 777)放像机主动轮不转	244
267. 索尼 SL-C30CH 录像机主导轴电机不转	244
268. 索尼 SL-C30CH 录像机图像、声音重放速度快	245
269. 索尼 VO - 5630 录像机主导轴电机不转	245
270. 尼索 VCP - 4300D/4301D、VCP - 4305D/4306D 录像机主动轮电机不转	246
271. 三洋 VTC-M10 录像机主导轴速度不正常	246
272. 爱浪 VH - 2B 录像机主导轴伺服不正常	247
273. 爱浪 VH - 3A 录像机主导轴电机不转	247
274. 爱浪 VH - 3A 录像机带速过快或过慢	247
275. 爱浪 VH - 3A 录像机主导轴自转不停	248
276. JRC HR-D660ED 录像机主导轴电机运转不正常	248
277. 松下 NV - 370 录像机磁鼓电机不转(一)	249
278. 松下 NV - 370 录像机磁鼓电机不转(二)	249
279. 松下 NV - 370 录像机磁鼓电机旋转不良	250
280. 松下 NV - 450/250 录像机磁鼓电机不转	250
281. 松下 NV - 450/250 录像机磁鼓电机不转或不稳	251
282. 松下 NV-L15 录像机磁鼓电机不转	251
283. 松下 NV-J25 录像机磁鼓电机不转	252
284. 松下 NV-J25MC 录像机时常因磁鼓电机不转而导致保护停机	253
285. 松下 NV-J27 录像机磁鼓电机不转	254
286. 松下 NV-J27MC 录像机时常因磁鼓电机不转而进入停机状态	255
287. 松下 NV-G10MC 录像机磁鼓电机不转(一)	255
288. 松下 NV-G10MC 录像机磁鼓电机不旋转(二)	256
289. 松下 NV-G12MC 录像机磁鼓电机不转	256
290. 松下 NV-G20A 录像机磁鼓电机不转	257
291. 松下 NV-G33 录像机磁鼓电机不转或旋转不良	257
292. 松下 NV-F55MC 录像机磁鼓电机不转	258
293. 松下 NV-F55MC 录像机磁鼓电机有时突然不转而引起保护停机	258
294. 松下 NV-SD50 录像机磁鼓电机不转	259
295. 日立 VT - 330/340 录像机磁鼓电机转速太快	259
296. 日立 VT - 426/427 录像机磁鼓电机不转	260
297. 日立 VT - M777EM 录像机磁鼓电机不转	261
298. 夏普 VC - 90ET 录像机磁鼓电机不转	261
299. 夏普 VC - 90ET 录像机磁鼓电机转动一会便停止	261
300. 夏普 VC - 90ET 录像机磁鼓伺服电路工作不稳定	262
301. 夏普 VC - 789 录像机磁鼓电机不转	263
302. 夏普 VC - 1378DT 录像机磁鼓电机时转时不转	264

303. 夏普 VC-1378DT 录像机磁鼓电机时常发生转动几秒后就停转	265
304. 夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机磁鼓电机不转	265
305. 夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机磁鼓伺服电路不动作	266
306. 夏普 VC-A508DT/A62DT 录像机磁鼓电机转动数秒后停转	267
307. 夏普 VC-B66WT 录像机磁鼓电机不转	267
308. 夏普 VC-B66WT 录像机磁鼓电机转动数秒后停止不转	267
309. 夏普 VC-B78DT 录像机磁鼓电机不转	268
310. 夏普 VC-B78DT 录像机磁鼓转数秒钟停转	269
311. 索尼 SL-C30CH 录像机磁鼓电机不转	269
312. 索尼 VO-5630 录像机磁鼓电机不转	270
313. 尼索 VCP-4300D/4301D/4305D/4306D 录像机磁鼓电机不转	271
314. 三洋 VTC-M10 录像机磁鼓电机不转	271
315. 三星 VD-713 录像机磁鼓电机不转	272
316. 爱浪 VH-2B 录像机磁鼓伺服不正常	273
317. HV-1700S(HS-302K) 录像机鼓轮电机不转	273
318. HV-1700S(HS-302K) 录像机记录时鼓轮电机回转不稳定	274
319. HV-1700S(HS-302K) 录像机放像时鼓轮电机回转不稳定	274
320. JVC HR-D660ED 录像机磁鼓电机运转不正常	275
321. 松下 NV-370 录像机带头带尾检测器不起作用	275
322. 松下 NV-G12MC 录像机带头或带尾不保护	276
323. 松下 NV-G30 录像机磁带运行速度较快	276
324. 日立 VT-426/427 录像机带盘不转动	277
325. 日立 VT-426/427 录像机带头或带尾不保护	277
326. 夏普 VC-789 录像机带盘不旋转、带头或带尾不保护	278
327. 夏普 14VT10D 电视录放像组合机录放像失效、VSR 走带失效	279
328. 夏普 VC 系列三电机驱动方式机芯记录、重放不走带	280
329. 夏普 VT-2598 录像机无带盘感应器脉冲发生	281
330. 索尼 SL-C30CH 录像机倒带终端检测器失灵	281
331. 索尼 VO-5630 录像机磁带松弛保护故障(一)	282
332. 索尼 VO-5630 录像机磁带松弛保护故障(二)	283
333. 尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机放像时不能卷带	284
334. 尼索 VCP-4300D/4301D、VCP-4305D/4306D 录像机不能自动停机	285
335. 爱浪 VH-3A 录像机放像时带盘电机不转	285
336. HV-1700S(HS-301K) 录像机绞盘电机不转	286
337. HV-1700S(HS-302K) 录像机绞盘电机不转	286
338. HV-1700S(HS-302K) 录像机记录时绞盘电机回转不稳定	287
339. HV-1700S(HS-302K) 录像机放像时绞盘电机回转不稳定	287
340. 松下 NV-J25MC 录像机快进、倒带时录像机自动保护停机	288
341. 松下 NV-J25MC 录像机有时不能正常倒带	289
342. 松下 NV-G20A 录像机不能倒带	289