

十万个不要

家用电器篇



十万个不要

家用电器篇

农村读物出版社

(京)新登字 169 号

十万个不要

家用电器篇

萧 传 吴宝山 李小伟 编著
特约编辑 慧 玲 祥 信

*

农村读物出版社 出版
北京昌平第二印刷厂 印刷
各地新华书店 经销

*

787×1092 毫米 1/32 7.625 印张 172 千字
1992 年 2 月第 1 版 1992 年 2 月第 1 次印刷
印数：1—27200 册
ISBN 7—5048—1872—0/Z · 256
定价：(平装)4.90 元 (精装)7.50 元

出版者的话

不要四面出击。

——毛泽东

损着别人的牙眼，却反对报复，主张宽容的人，不要与他接触。

——鲁迅

如果是这样，你不要悲哀。 ——歌曲《血染的风采》

请旅客注意，不要坐过站。 ——列车播音员

上述的话，有的出自叱咤风云、运筹帷幄的政治家、军事家，有的出自智慧深邃，想象非凡的思想家、理论家，有的出自别具匠心、巧夺天工的文学家、艺术家，有的出自平凡工作岗位上的普通劳动者。诚然，“不要”这两个字，在不同的时间、地点，出自不同人之口，可能有不同的涵义，但是，从上述的引言中，我们可以看出，“不要”对于我们的生活是多么的重要。如果说，谁能离开“不要”而生活，那么，生活也就会“不要”此人了。

亲爱的朋友，您还记得《十万个为什么》、《十万个怎么办》等丛书吗？那些书送给您的是一串串金钥匙、一条条五彩路，而我们这套丛书里所讲的，则是生活的十字路口的“红灯”、社会竞争中的“黄牌”，什么是不能去做、不该去做的事。这样的“红灯”、“黄牌”与“金钥匙”、“五彩路”同样重要。这部书，涉及到生活的方方面面，从事业、成才、进取、立志，到人际间的交往、社会规范道德；从情操陶冶、爱好情趣到衣食住行、文化娱乐；从养生长寿、卫生保健到体育锻炼；从恋爱婚姻到家庭中的种种琐事……，总之，凡是“不要”去做的，本书几乎全部囊括。

曾有一个时期，“禁区”这个词，几乎成了贬义词。其实，生

— 1 —

ABC24/6

活中还是有不少禁区的。我们反对的是错误地设立的禁区。如今，我们站在科学的角度去透视禁区，是符合当今加速改革开放、进行社会主义现代化建设的时代潮流的。事实上，一个国家，一个民族，越是进步、开放、文明，越是向现代化发展，它的“禁忌”就越多——乡间小路，可以不设“红灯”；小朋友在院子里踢球，可以不设警告“黄牌”，可是现代化都市、国际比赛，没有“红灯”、“黄牌”就不行了。

从禁忌角度去指点人生，施教传德，也是我们民族的优良传统。我国古代思想家们，尤其擅长用“开红灯”、“亮黄牌”的方式去阐述人生哲理。孔夫子十分强调“你不要给别人什么”，如“己所不欲，勿施于人”即是。孟夫子在谈“大丈夫”的道德规范时，十分注重大丈夫不应该有的行为，如“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移，此之为大丈夫”即是。

从禁忌角度去考虑问题，也符合我们中国人的思维方式和习惯。如，母亲常常告诫孩子：“上街不要乱跑。”“不要和小朋友打架。”妻子常常劝诫丈夫：“不要再抽烟了。”……

亲爱的朋友，我们有些人在生活中栽了跟头，失败了，倒霉了，碰壁了，不是由于不知道“应该”做什么，而是由于不知道“不要”做什么，以致闯入了生活禁区，遗恨终身。然而，现在的出版物，大都是去指导人们“应该”去做什么，很少有专门谈“不应该”、“不要”去做什么的。我们农村读物出版社竭诚奉献给广大读者一套《十万个不要》丛书，就是希望大家能在生活中少走些弯路，少碰些钉子，少闯一些“禁区”，在人生道路上顺利地前进！

农村读物出版社

目 录

一、电视机类

购买电视机不要不注意挑选.....	(1)
不要盲目购买进口电视机.....	(4)
电视机不要随意摆放.....	(5)
电视机不要离干扰源太近.....	(6)
不要盲目选装天线.....	(6)
电视机天线开关不要置错位置.....	(8)
两天线之间不要太近.....	(8)
不要破坏天线、馈线、电视机之间的平衡.....	(9)
不要无节制伸缩拉杆天线.....	(9)
使用室内天线不要将 VHF 天线 和 UHF 天线混用	(10)
室外天线的接点不要暴露在空气中	(11)
制作天线不要用太粗的管材	(12)
不要让多台电视机共用一副天线	(13)
不要在雷电交加时使用室外天线	(13)
收看本地电视台节目不要用天线放大器	(14)

城市用户一般不要使用天线放大器	(15)
彩色电视机不要乱加接保护地线	(16)
不要让通电的电视机受震动	(16)
电视机有亮点时不要再使用	(17)
电视机上不要使用调压器	(18)
不要混淆电视机上各种旋钮的使用方法	(18)
不要将电视机开得太亮	(19)
不要经常转动频道转换开关	(20)
不要把邻近频道接收当成正常接收节目	(21)
不要频繁开关电视机	(21)
不要反复使用电视机的预选开关	(22)
不要忽视电视机的日常保养	(23)
遥控彩电用后不要忘记关机	(24)
不要用拔插头的方法关电视机	(24)
电视机电源插头不要松动	(25)
不要在电视机旁开日光灯	(25)
不要在电视机上放置液体	(26)
不要在彩电附近放置带磁的东西	(26)
不要轻易触摸彩电内部元件	(27)
彩色电视机出现故障不要自行修理	(27)
不要擅自擦拭机内灰尘	(28)
不要随意更换电视机保险丝	(29)
不要让金属物体掉入电视机内	(29)
不要用水浇着火的电视机	(30)
不要不注意保护显像管	(30)
不要过分担心显像管会爆炸	(31)

更换显像管时不要弄错顺序	(32)
电视机关机后不要立刻搬动	(33)
不要将电视机搬到酷冷的户外	(34)

二、录摄像机类

不要盲目购买家用录像机	(35)
不要乱扳录像机上的电源选择开关	(38)
不要盲目使用录像机上的开关	(38)
不要混淆录像机按键、插孔上的英文标记	(40)
不要将射频输出直接连接到天线上	(43)
放录像时不要接错录像机和电视机	(43)
不要错误操作录像机	(44)
操作录像机时不要用力过猛	(51)
不要不注意保护录像机	(52)
使用交流消磁器不要接触机器部件	(53)
从冷处移到热处的录像机不要立即使用	(54)
不要用棉花、纱布等擦拭磁头	(54)
不要在录像机上堆放杂物	(56)
不要不注意保护录像带	(56)
不要频繁复制录像带	(58)
不要将摄像机镜头对准强光	(58)
不要在潮湿环境中使用摄像机	(59)

三、音响类

购买录音机不要不注意挑选	(60)
不要混淆录音机按键的功能	(61)
不要在杂乱环境中录音	(63)
不要用传声法对录音音乐磁带	(64)

不要用普通花线做转录线	(65)
不要从“EXT SP”插孔引出录音信号	(67)
不要将普通二芯插头插入立体声单孔插座	(68)
无杜比降噪功能的录音机不要用 D 磁带	(68)
一般录音机不要使用高级磁带	(69)
“SLEEP”开关不要多用	(70)
需要暂时停止放、录音时,不要使用停止键	(71)
双卡录音机中两个卡盒的功能不要混同	(72)
不要忽视对录音机的保护	(72)
不要用铁磁性工具夹物擦磁头	(73)
不要滥用电脑选曲功能	(74)
不要硬按录音键	(76)
录音机轧带后不要硬扳	(76)
录音机不要开得太响	(78)
不要忽视录音机传动件的养护	(78)
不要让录音机、电唱机的橡胶轮、皮带等沾油	(79)
不要让停用的录音机、电唱机按键在档	(80)
不要让录音机、电唱机长时间运行	(80)
录音机停用后不要忘记拔下电源插头	(81)
挑选盒式磁带不要不辨认种类	(82)
不要认错盒式磁带上的常见英文	(82)
新磁带不要在旧录音机上使用	(83)
不要让原声磁带接近磁性物体	(84)
不要将磁带放入铁盒内保存	(84)
原声磁带不要长期停用	(85)
不要让磁带曝晒、积尘和受潮	(86)

不要扔掉断裂的磁带	(86)
不要混淆调频与调幅	(87)
接收调频、调幅节目如有噪音,不要用双声道	(88)
安放音响设备不要不选择、调整环境和位置	(88)
选购电唱机不要不分清种类	(89)
购买电唱机不要忽视检查质量	(89)
不要让电唱机的马达受潮、蒙尘	(90)
不要不注意电唱机的使用常识	(90)
使用电唱机不要忽视唱针与唱片的对应	(91)
不要不注意唱片的保养	(93)

四、电冰箱类

购买电冰箱不要忽视检查其质量	(94)
不要选购容积过大的电冰箱	(95)
搬运电冰箱不要过度倾斜和碰撞	(95)
电冰箱不要随便摆放	(96)
电冰箱下面不要垫皮垫	(97)
不要不了解电冰箱的使用常识	(98)
电冰箱的电源插头不要随意拔下	(99)
电冰箱停机后不要立刻启动	(99)
不要为电冰箱“后背”发热而不安	(100)
不要让电冰箱结霜过厚	(100)
停电后电冰箱门不要乱开	(101)
不要让电冰箱冷气外漏	(102)
不要将电冰箱当空调机使用	(102)
电冰箱的门不要频繁开启	(102)
电冰箱的门封条不要沾有污物	(103)

电冰箱内不要放潮湿物品	(104)
不要将热食品直接放入电冰箱	(104)
制做冰块时不要不注意操作要领	(105)
电冰箱存放食品不要不注意科学合理	(105)
防止电冰箱霉菌“五不要”	(106)
消除冰箱内的霉菌不要不注意清洗剂的选择	(107)
不要用有机溶剂清洗电冰箱	(107)
电冰箱和落地音响不要靠在一起	(108)

五、洗衣机类

不要不了解洗衣机的型号和规格	(109)
购买自动洗衣机不要忽视挑选、测试	(110)
搬运洗衣机不要倒置	(111)
不要不了解洗衣机键钮的英文名称涵义	(111)
使用洗衣机不要加水过多或过少	(113)
用洗衣机洗衣时水温不要超过 60℃	(114)
不要让洗衣机负载太重	(114)
不要推动“负重”的洗衣机	(115)
使用洗衣机时不要忽略异常声响	(115)
不要不掌握使用全自动洗衣机的常识和步骤	(116)
使用洗衣机不要忽视“弱洗”功能	(117)
不要忽视洗衣机脱水的常识	(118)
不要不掌握洗衣机定时器的使用保养常识	(119)
不要使用漏电的洗衣机	(121)
使用洗衣机时闻到焦糊味不要继续使用	(122)
洗衣机的电动机和波轮转动轴	
不要经常加油润滑	(123)

不要不注意利器对洗衣桶的损伤.....	(123)
不要不注意保护洗衣机.....	(123)
干衣机的排气门不要置在室内.....	(125)

六、电风扇、空调机类

购买电扇不要不注意挑选.....	(126)
新买的电扇不要不经检查就接通电源.....	(127)
不要用金属丝拴挂吊扇.....	(128)
吊扇不要安装得太低.....	(128)
不要忘记给电扇的电机注油.....	(129)
不要疏于检查电风扇上的螺丝.....	(131)
对运转时风叶前后窜动的电扇 不要不采取改善措施.....	(131)
对运转时产生震动的电扇不要不采取改善措施.....	(132)
电风扇不要连续使用太长时间.....	(133)
不要不了解电扇的防尘和清洗要求.....	(133)
对电扇的收藏不要不精心.....	(134)
不要忽视空调器的安装要求.....	(134)
使用空调机的房间不要有漏缝.....	(135)
空调机停车后不要立即启动.....	(136)
对运行中的冷热两用空调机 不要做功能转换.....	(136)
不要忘记经常给空调器除尘.....	(137)

七、电热毯、吸尘器、电熨斗类

购买电热毯不要不区分类型.....	(139)
购买电热毯不要不注意挑选.....	(140)
不要担心电热毯的安全性能.....	(142)

有漏电现象的电热毯不要将就使用.....	(144)
电热毯不要折叠使用.....	(144)
检查不发热的电热毯不要不注意方法和步骤.....	(145)
电热毯不要与其它取暖物体同用.....	(146)
不要让电热毯堆集打褶.....	(146)
不要不掌握电热毯洗涤常识.....	(147)
收存电热毯不要让其受到挤压.....	(148)
购买吸尘器不要不注意挑选.....	(148)
不要选购功率过大的吸尘器.....	(149)
不要不掌握吸尘器的使用常识.....	(150)
发现吸尘器吸力减弱不要不查找原因.....	(150)
不要忽视吸尘器的保养.....	(151)
不要选购功率过小的电熨斗.....	(151)
不要不了解电熨斗的使用保养常识.....	(152)
不要不注意电熨斗插头的保护.....	(153)
使用调温电熨斗不要接直流电源.....	(155)
用电熨斗熨烫衣物不要喷水过多.....	(156)
电熨斗的底板不要接触硬物.....	(156)
间歇使用的电熨斗不要乱放.....	(157)
电熨斗不要插入水中降温.....	(157)
电熨斗发生故障不要不检查修理.....	(158)
电熨斗底板上的污垢不要不清除.....	(159)

八、炊用电热器具类

不要不了解电饭锅的选购常识.....	(160)
不要不了解电饭锅的使用常识.....	(163)
不要不掌握用电饭锅做米饭的方法步骤.....	(164)

不要不了解用电饭锅蒸食物的步骤.....	(166)
用电饭锅炖煮食物不要无人看管.....	(166)
用电饭锅烘烤熟食不要无人看管.....	(167)
电饭锅的电热盘不热不要不“对症下药”.....	(167)
电饭锅的指示灯损坏后不要不修理.....	(168)
电饭锅底部沾有污物、碳黑不要不清理.....	(168)
对做不熟饭的电饭锅不要不检查修理.....	(169)
对总烧焦饭的电饭锅不要不检查修理.....	(169)
对不能自动保温的电饭锅不要不检查修理.....	(170)
对漏电的电饭锅不要不检查修理.....	(170)
使用压力电饭锅不要不注意安全.....	(171)
购买电火锅不要不注意挑选.....	(172)
不要不了解电火锅的使用常识.....	(172)
不要不了解电炒锅的类型和选购常识.....	(173)
不要不掌握电炒锅的使用保养常识.....	(174)
电煮蛋锅加水不要过量.....	(176)
不要不了解电烤箱的特点和类型.....	(177)
不要不掌握电烤箱的使用常识.....	(178)
对通电不热的电烤箱不要不检查修理.....	(181)
不要不了解电热水瓶的使用常识.....	(182)
电热水瓶的放置不要不考虑安全.....	(183)
不要在水龙头下冲洗电热杯.....	(184)
刚用完的电热杯不要把水倒干.....	(184)
电咖啡杯加水不要过多或过少.....	(184)
给电热壶加水时不要先通电.....	(185)
不要不了解微波灶的特点.....	(186)

不要不掌握微波灶的使用常识.....	(186)
不要担心微波灶对人体的危害.....	(188)
不要使用门控开关失灵的微波灶.....	(188)
不要触摸通电的高频电磁灶.....	(189)
不要将多士炉的接线弄混.....	(189)

九、美容美发电热器具类

不要不了解电吹风机的使用、保养和检修常识	(191)
不要不了解电动剃须刀的选购常识.....	(194)
不要不了解电动剃须刀的使用常识.....	(195)
不要不了解电动剃须刀的保养常识.....	(197)
不要不了解电热梳的选购常识.....	(198)
不要不掌握电热梳的使用常识.....	(199)
不要不了解电推剪的选购常识.....	(201)
不要不掌握电推剪的使用常识.....	(202)
不要不掌握电推剪的保养、维修常识	(203)
使用烘发器不要不注意安全.....	(206)
不要不了解按摩器的使用常识.....	(206)

十、其它

佩戴电子表不要不注意防水.....	(209)
不要常开电子表的照明灯.....	(210)
不要不了解扣式电池的特点和常识.....	(210)
更换电子表的电池时不要造成弹簧片变形.....	(211)
做 X 光透视时不要戴电子表	(211)
不要用金属工具夹取微型电池.....	(211)
不要不了解微型电池的充电方法.....	(212)
不要不了解计算器的保养常识.....	(212)

检查晶体管钟时不要碰线圈.....	(213)
闪光灯不要用旧电池.....	(214)
不要频繁开关日光灯.....	(214)
不要将日光灯的镇流器接在地线端.....	(215)
不要不了解日光灯启动器的安装检修常识.....	(215)
不要用湿毛巾擦拭通电的灯泡.....	(215)
不要触碰螺口灯头的金属.....	(216)
台灯、落地灯的功率不要过大	(216)
不要频繁开关台灯、落地灯	(217)
新旧电池不要混用.....	(217)
不要不了解电度表的安装、计量常识	(217)
不要将电度表装在厨房或卫生间.....	(219)
不要安装不合适的电度表.....	(219)
不要选用不合要求的保险丝.....	(220)
连接电线接头不要马虎.....	(221)
不要将电器接地线接在自来水管上.....	(222)
不要不了解有线广播线路、设备的安全常识	(223)
不要不了解助听器的使用保养常识.....	(224)
不要将单线开关接在地线上.....	(224)
不要不掌握插座的安装常识.....	(225)

一、电视机类

购买电视机不要不注意挑选

挑选黑白电视机时,应注意以下几点:

(1)首先要挑选包装、外观完好无破损的。

电视机的外观,包括牌号、造型及外壳色彩。挑选时要注意观察机壳有无划伤和破损,各部分安装是否牢固,表面装饰件是否完好光洁,荧光屏表面是否干净光滑,有无气泡和划痕。

(2)要挑选用晶体管和集成电路组装的。

(3)调整旋钮时要注意观察相应现象。应特别注意观察:
①接通电源到出现正常光栅,所需时间因显像管的类型不同而有区别,普通管14~20秒,快速启动管4~5秒。②接通电源后,透过机壳散热孔窥视显像管的电子枪部分,除了灯丝红光外,不应有紫色辉光或火花,也不应闻到焦糊异味。③在空频道扫描线是否清晰。④在信号频道噪波点应很多。⑤在广播频道,噪波点应很少。⑥亮度旋钮应从无光到最亮连续可调。⑦对比例度旋钮调整适当时,应能显示8条以上的灰度带。⑧调整音量旋钮时,不能伴有杂音、断音,音量由小到大应连续可调。⑨天线应抽拉方便,转动灵活。⑩拨动天线或微调旋钮调出最清晰的图像