

丰田汽车电路图选集

本书编写组 编



80 年代丰田汽车 电路图选集 ③

本书编写组 编

電子工業出版社

(京)新登字 055 号

内 容 提 要

本图集收编了我国从日本进口丰田汽车公司 1987 年生产的轿车、旅行车和客车的电路图,具体牌号为:克罗纹(皇冠)、克罗拉(花冠)、克罗娜(光冠)、斯塔莱特(小星)、特赛尔(雄鹰)、克罗西塔、赛利卡、小霸王、莱特艾斯等 12 种。并附有零部件编号及英汉名称和单元电路位置页码索引。

本书可供广大汽车驾驶员、汽车维修人员以及有关院校汽车专业师生阅读参考。

80 年代丰田汽车电路图选集③

本书编写组 编

责任编辑 史明生

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

迁安县印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:20.625 字数:498 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数:3000 册 定价:26.50 元

ISBN7-5053-2286-9/U·7

前 言

自我国改革开放以来,交通运输业蓬勃发展,为适应高速增长的经济需要,从80年代开始,进口了世界各国主要汽车生产厂家的各种类型牌号的汽车,其中日本丰田汽车公司生产的各种型号汽车的数量较大。这些汽车都装有各种各样的电子装置,电路也较复杂,它的维护修理也随之提到日程上来。要使用好和维修好这些汽车电路和电子设备,必须要具有完整的汽车电路图,但这类资料零散,而且缺乏。为了解决用户、管理和维修工作人员的需要,我们进行了收集汇编的工作,整理出《80年代丰田汽车电路图选集》。这套书收编了进口的丰田汽车公司1984年~1989年期间生产的轿车、旅行车、客车、载重汽车等不同车种的电路图,主要有:CROWN 克罗纹(皇冠)、COROLLA 克罗拉(花冠)、CORONA 克罗娜(光冠)、YOYOACE 丰田之花、STARLET 斯塔莱特(小星)、TERCEL 特赛尔(雄鹰)、LEXUS 雷克萨斯(凌志)、CELICA 赛利卡、CARINA 卡利娜、CRESSIDA 克罗西塔、MODEL (小霸王)、LITEACE 莱特艾斯、HIACE 海艾斯(海狮)、LAND CRUISER 兰塔·可露斯(陆地巡洋舰)、HILUX 海拉克斯、DYNA 黛娜等车型牌号。

本书将汽车电路图按生产年份顺序编排,分成四集出版。为了使用和阅读的方便,每册文前有使用说明和零部件编号及英汉名称;在每种牌号汽车电路图中有单元电路位置页码索引。

由于编者水平有限,书中错误和不妥之处,恳请读者指正。

编 者

1994. 2.

目 录

说明	(1)
零部件英汉名称及编号	(3)
CROWN 克罗纹 (皇冠)	(19)
COROLLA 70 克罗拉 70 (花冠)	(55)
COROLLA FF 克罗拉 FF (花冠)	(71)
COROLLA FR 克罗拉 FR (花冠)	(95)
CORONA FR 克罗娜 FR (光冠)	(116)
CORONA FF AND CARINA II 克罗娜 FF (光冠) 和卡利娜 II	(138)
STARLET 斯塔莱特 (小星)	(169)
TERCEL 特赛尔 (雄鹰)	(186)
CRESSIDA 克罗西塔	(201)
CELICA 赛利卡	(242)
MODEL-F (小霸王)	(274)
LITEACE 莱特艾斯	(303)

说 明

1. “零部件编号及英汉名称”适用于各种型号牌号的汽车，与电路图中的零部件编号是一致的。只用于一个单元电路的零部件从 1 开始编号；而用于多个单元电路的零部件则从 50 开始编号。

2. 每一种型号汽车的电路图前均有单元电路位置索引，在索引中各单元电路名称的次序是按电路图位置的顺序排列，并标出图例和页码。

3. 电路导线颜色

电路中导线的颜色是用英文字母来标示的：

B=Black 黑色 O=Orange 桔黄色

BR=Brown 棕色 R=Red 红色

G=Green 绿色 W=White 白色

GR=Grey 灰色 Y=Yellow 黄色

L=Light Blue 浅蓝 P=Pink 粉红色

LG=Light Green 浅绿 V=Violet 紫色

其中第一个字母表示导线的基本颜色，若出现第二个字母，则表示条纹的颜色。例如：

R·G 表示红色电线带有绿色条纹。

4. 缩略语

在电路图中用了以下一些缩略语：

A/C = Air Conditioner

空调

A. B. S= Anti Lock Brake System

防抱死制动系统

A/P = Air Purifier

空气净化器

A/T = Automatic Transmission

自动变速器

CB = Circuit Breaker

断电器

C/P = Coupe Type

双座式小轿车

ECT =Electronic Controlled Transmission

电子控制变速器

EDIC = Electrical Diesel Injection Cintrol

电子柴油喷射

EUR = Europe

欧洲

FF = Front Engine Front Drive

前置发动机前轮驱动

FL = Fusible LinK

保险丝环节

FR = Front Engine Rear Drive

前置发动机后轮驱动

GEN = General

普通的

IG = Ignition

点火

LH = Left-hand

左手

LHD = Left-hand Drive Vehicles

左座驾驶汽车

LWR = Lower	下方, 下降
O/D= Over Drive	超速行驶
PKB= Parking Brake	停车制动器
PPS= Progressive Power Steering	渐进式动力转向
RH = Right-hand	右手
RHD = Right-hand Drive Vehicles	右座驾驶汽车
S/C = Spark Control	点火时间调节
S/D = Sedan Type	双排座式轿车
S/W = Switch	开关
TEMP = Temperature	温度
TP = Throttle Positioner	节气门怠速开度控制阀
UPR = Upper	上方, 向上
VPS = Vrogressive Power Steering	可变动力转向机
VSV = Vacuum Switching Valve	真空通道控制阀
W/G = Wagon Type	小型客车, 旅行车

5. 电路图中括号内的符号表示电路的接合处; 断线表示对于不同型号的汽车或是在此处适用于一些可选择的设备。

零部件英汉名称及编号

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
 电源 Power Source		
1	电瓶	BATTERY
2	点火开关	IGNITION S/W
57	保险丝	FUSIBLE LINK
 起动 Starting		
1	冷起动喷油咀	COLD START INJECTOR
2	起动机	STARTER
3	起动继电器	STARTER RELAY
4	起动喷油咀定时开关	START INJECTOR TIME S/W
65	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
 点火 Ignition		
1	火花塞	IGNITER
2	点火线圈	IGNITION COIL
3	点火线圈(带电阻)	IGNITION COIL(W/Resistor)
4	电子点火组件	IIA
53	分电器	DISTRIBUTOR
66	噪音滤波(电容器)	NOISE FILTER
70	电阻器	RESISTOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
 充电 Charging		
1	发电机	ALTERNATOR
2	发电机(带集成电路调节器)	ALTERNATOR(W/IC Regulator)
3	充电指示灯继电器	CHARGE LIGHT RELAY
4	充电警告灯	CHARGE WARNING LIGHT
5	调压器	VOLTAGE REGULATOR
52	阻风门加热器	CHOKE HEATER
54	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
55	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
59	点火主继电器	IG MAIN RELAY
66	噪音滤波(电容器)	NOISE FILTER
67	进气控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
 化油器 Carburetor		
52	阻风门加热器	CHOKE HEATER
55	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
56	燃油切断真空通道控制阀	FUEL CUT VSV

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
60	进气切断真空通道控制阀	INTAKE AIR SHUT-OFF VSV
67	外进气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
76	真空通道控制阀	VSV



预热塞 Glow Plugs

1	预热塞	GLOW PLUG
2	预热塞电流传感器	GLOW PLUG CURRENT SENSOR
3	预热塞继电器	GLOW PLUG RELAY
4	预热塞继电器(预热后用)	GLOW PLUG RELAY(After Glow)
5	预热塞电阻器	GLOW PLUG RESISTOR
6	预热定时器	PRE-HEATING TIMER
54	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
73	速度传感器	SPEED SENSOR
78	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
86	预热塞指示灯	GLOW PLUG INDICATOR LIGHT



排气控制 Emission Control

1	排气控制计算机	EMISSION CONTROL COMPUTER
2	二次减速切断	SECONDARY SLOW CUT
3	增温器开关	THERMO S/W
4	高速档开关	TOP S/W
5	真空通道控制阀(点火时间调节)	VSV(Spark Control)
6	真空通道控制阀(节气门怠速开度)	VSV(TP)
7	真空通道控制阀(变速器控制火花)	VSV(TCS)
8	冷混合气加热器	COLD MIXTURE HEATER
9	冷混合气加热器继电器	COLD MIXTURE HEATER RELAY
10	真空通道控制阀(电动放气)	VSV(EBCV)
11	节气门开关	THROTTLE S/W
12	真空通道控制阀(蒸发器)	VSV(EVAPO)
52	加热器检查	CHOKE HEATER
55	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
56	燃油切断真空通道控制阀	FUEL CUT VSV
67	外通气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
75	真空开关	VACUUM S/W
85	氧化传感器	OX SENSOR



组合仪表 Combination Meter

1	制动液位开关	BRAKE FLUID LEVEL S/W
2	制动警告灯	BRAKE WARNING LIGHT
3	灯泡检查继电器	BULB CHECK RELAY

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
4	清除开关	CANCEL S/W
5	音乐声	CHIME
6	乐声开关	CHIME S/W
7	阻风门警告灯	CHOKE WARNING LIGHT
8	阻风门警告灯开关	CHOKE WARNING LIGHT S/W
9	倾斜仪	CLINOMETER
10	差速器开关	DIFFERENTIAL S/W
11	节油表	ECONOMY METER
12	节油表警告灯	ECONOMY METER WARNING LIGHT
13	节油表警告灯开关	ECONOMY METER WARNING LIGHT S/W
14	特低速指示器灯	EXTRA LOW INDICATOR LIGHT
15	特低速指示灯开关	EXTRA LOW INDICATOR LIGHT S/W
16	燃油滤清器警告蜂鸣器	FUEL FILTER WARNING BUZZER
17	燃油滤清器警告灯	FUEL FILTER WARNING LIGHT
18	燃油滤清器警告开关	FUEL FILTER WARNING S/W
19	燃油表	FUEL GAUGE
20	油位警告灯	FUEL LEVEL WARNING LIGHT
21	油位警告开关	FUEL LEVEL WARNING S/W
22	燃油标度变换	FUEL SCALE CHANGE
23	燃油发送器	FUEL SENDER
25	前照灯故障警告灯	HEADLIGHT FAILURE WARNING LIGHT
26	机油压力表	OIL PRESSURE GAUGE
27	油压发送器	OIL PRESSURE SENDER
28	机油压力警告灯	OIL PRESSURE WARNING LIGHT
29	机油压力警告灯开关	OIL PRESSURE WARNING LIGHT S/W
30	加速传感器	PICKUP SENSOR
31	停车制动器警告灯	PKB WARNING LIGHT
32	停车制动器警告灯开关	PKB WARNING LIGHT S/W
33	电源功率警告灯	POWER WARNING LIGHT
34	后灯故障警告灯	REAR LIGHT FAILURE WARNING LIGHT
35	速度报警器	SPEED ALARM
36	速度表	SPEED GAUGE
37	速度比例变换	SPEED SCALE CHANGE
38	转速表	TACHOMETER
39	正时皮带警告灯	TIMING BELT WARNING LIGHT
40	涡轮增压器指示器	TURBO INDICATOR
41	增压器压力开关	TURBO PRESSURE S/W
42	电压表	VOLTMETER
43	水温表	WATER TEMP. GAUGE
44	水温发送器	WATER TEMP. SENDER

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
45	四轮驱动指示灯灯	4WD INDICATOR LIGHT
46	四轮驱动指示灯灯开关	4WD INDICATOR LIGHT S/W
73	速度传感器	SPEED SENSOR
75	真空开关	VACUUM S/W
82	可变电阻	RHEOSTAT
86	预热塞指示灯	GLOW PLUG INDICATOR LIGHT



空调,冷却器和加热器 Air Conditioner, Cooler and Heater

1	调节连接器	ADJUSTING CONNECTOR
2	空调增强器	A/C AMPLIFIER
3	自动空调继电器	A/C AUTO RELAY
4	空调增强器断路器	A/C CUT AMPLIFIER
5	空调断路继电器	A/C CUT RELAY
6	空调温度度断路开关	A/C CUT TEMP S/W
7	空调主继电器	A/C MAIN RELAY
8	空调微调开关,	A/C MICRO S/W
9	空调继电器	A/C RELAY
10	空调开关	A/C S/W
11	气温传感器	AMBIENT SENSOR
12	鼓风机控制继电器	BLOWER CONTROL RELAY
13	鼓风机高速继电器	BLOWER HIGH SPEED RELAY
14	鼓 风机中速继电器	BLOWER MEDIAM SPEED RELAY
15	鼓风电动机	BLOWER MOTOR
16	鼓风机电阻	BLOWER RESISTOR
17	组合阀	COMBINATION VALVE
18	压缩机传感器	COMPRESSOR SENSOR
19	双真空阀	DOUBLE VACUUM VALVE
20	加热器鼓风开关	HEATER BLOWER S/W
21	加热器控制开关	HEATER CONTROL S/W
22	加热器空转温度开关	HEATER IDLE-UP TEMP S/W
23	加热器空转真空通道控制阀	HEATER IDLE-UP VSV
24	加热器继电器	HEATER RELAY
25	热方式开关	HEAT MODE S/W
26	高速继电器	HIGH SPEED RELAY
27	慢速继电器	IDLE-UP RELAY
28	检查连接器	INSPECTION CONNECTOR
29	进入车辆传感器	IN-CAR SENSOR
30	低压开关	LOW PRESSURE S/W
31	电磁离合器	MAGNET CLUTCH
32	电磁离合器继电器	MAGNET CLUTCH RELAY
33	方式控制真空通道控制阀	MODE CONTROL VSV

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
34	方式开关	MODE S/W
35	功率伺服装置	POWER SERVO
36	压力开关	PRESSURE S/W
37	阳光传感器	SOLAR SENSOR
38	电磁阀	SOLENOID VALVE
39	摆动格栅	SWING GRILL
40	热敏电阻	THERMISTOR
41	市区开关	TOWN S/W
42	容积开关	VOLUME S/W
43	真空通道控制水阀	WATER VALVE VSV
44	暖机运转继电器	WARM-UP RELAY
57	保险丝环节	FUSIBLE LINK
58	怠速真空通道控制阀	IDLE-UP VSV
60	杂声滤波电容器	NOISE FILTER
71	附属开关	SATELLITE S/W
76	真空通道控制阀	VSV
77	水温开关	WATER TEMP S/W
78	水温传感器	WATER THERMO SENSOR



后部空调 Rear Air Conditioner

1	空气净化器鼓风电动机	A/P BLOWER MOTOR
2	空气净化器鼓风机电阻	A/P BLOWER RESISTOR
3	电磁阀	MAGNET VALVE
4	后部空调增强器	REAR A/C AMPLIFIER
5	后部空调继电器	REAR A/C RELAY
6	后部空调前开关	REAR A/C S/W FRONT
7	后部空调后开关	REAR A/C S/W REAR
66	杂声滤波电容器	NOISE FILTER



超速行驶 Over drive

1	换低档开关	KICK DOWN S/W
2	超速行驶计算机	O/D COMPUTER
3	超速行驶油压开关	O/D OIL PRESSURE S/W
4	超速行驶继电器	O/D RELAY
5	超速行驶电磁线圈	O/D SOLENOID
6	水温开关	WATER THERMO S/W
68	超速行驶主开关	O/D MAIN S/W
69	超速行驶关断指示器	O/D OFF INDICATOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR



电子控制变速器 ECT(Electronic Control Transmission)

1	电控变速器计算机	ECT COMPUTER
---	----------	--------------

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
2	超速行驶指示器	O/D INDICATOR
3	模式选择开关	PATTERN SELECT S/W
4	变速器	T/M SOLENOID
65	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
68	超速行驶主开关	O/D MAIN S/W
69	超速行驶关断指示器	O/D OFF INDICATOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
74	节气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
75	真空开关	VACUUM S/W
83	变速器速度传感器	T/M SPEED SENSOR

EFI 电子燃油喷射 EFI

1	空气流量计	AIR FLOW METER
2	空气温度传感器	AIR THERMO SENSOR
3	空气阀	AIR VALVE
4	发动机检查	CHECK ENGINE
5	发动机检查连接器	CHECK ENGINE CONNECTOR
6	电路切断继电器	CIRCUIT OPENING RELAY
7	电子控制单元	ECU(Electronic Control Unit)
8	电子燃油喷射计算机	EFI COMPUTER
9	电子燃油喷射主继电器	EFI MAIN RELAY
10	排气循环真空通道控制阀	EGR VSV
11	燃油泵	FUEL PUMP
12	燃油泵检查连接器	FUEL PUMP CHECK CONNECTOR
13	传感器	HAC SENSOR
14	喷油咀	INJECTOR
15	喷油咀继电器	INJECTOR RELAY
17	真空传感器	VACUUM SENSOR
18	可变电阻器	VARIABLE RESISTOR
19	真空通道空制阀(空气喷射)	VSV(AI)
20	真空通道空制阀	VSV(T-VIS)
22	燃油泵继电器	FUEL PUMP RELAY
23	燃油泵电阻器	FUEL PUMP RESISTOR
24	燃油控制开关	FUEL CONTROL S/W
53	分电器	DISTRIBUTOR
70	电阻器	RESISTOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
74	节气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
76	真空通道控制阀	VSV
77	水温开关	WATER TEMP S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
78	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
81	点火时间调节阀	ISC VALVE
85	传感器	OX SENSOR
 自动变速指示器 Automatic Transmission Indicator		
1	自动变速指示器	A/T INDICATOR
2	自动变速指示器开关	A/T INDICATOR S/W
 倒车灯 Back-up Light or Back-up Lights		
1	倒车灯	BACK-UP LIGHT
2	倒车灯继电器	BACK-UP LIGHT RELAY
3	右倒车灯	BACK-UP LIGHT,RH
4	左倒车灯	BACK-UP LIGHT,LH
5	倒车灯开关	BACK-UP LIGHT S/W
 渐进式动力转向 PPS(Progressive Power Steering)		
1	渐进动力转向计算机	PPS COMPUTER
2	渐进动力转向电磁线圈	PPS SOLENOID
 座椅安全带警告 Seat Belt Warning		
1	安全带扣开关	BUCKLE S/W
2	辅助安全带扣开关	BUCKLE S/W,ASSISTANT
3	司机安全带扣开关	BUCKLE S/W,DRIVER
4	座椅安全带警告灯	SEAT BELT WARNING LIGHT
5	座椅安全带警告继电器	SEAT BELT WARNING RELAY
6	拉力减压器电磁线圈	TENSION REDUCER SOLENOID
84	1号综合继电器	INTEGRATION RELAY NO.1
 门锁 Door Locks		
1	门锁控制继电器	DOOR LOCK CONTROL RELAY
2	门锁按钮开关	DOOR LOCK KNOB S/W
3	右侧门锁按钮开关	DOOR LOCK KNOB S/W,RH
4	左侧门锁按钮开关	DOOR LOCK KNOB S/W,LH
5	门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR
6	辅助门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,ASSISTANT
7	司机门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,DRIVER
8	前右侧门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,FRONT RH
9	前左侧门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,FRONT LH
10	后右侧门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,REAR RH
11	后左侧门锁电动机	DOOR LOCK MOTOR,REAR LH
12	门锁继电器	DOOR LOCK RELAY
13	门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID
14	辅助门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID,ASSISTANT

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
15	后门门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, BACK DOOR
16	司机门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, DRIVER
17	前右侧门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, FRONT RH
18	前左侧门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, FRONT LH
19	后右侧门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, REAR RH
20	后左侧门锁电磁线圈	DOOR LOCK SOLENOID, REAR LH
21	门锁开关	DOOR LOCK S/W
22	点火钥匙位置开关	IGNITION KEY POSITION S/W
23	辅助点火钥匙位置开关	IGNITION KEY POSITION S/W, ASSISTANT
24	司机点火钥匙位置开关	IGNITION KEY POSITION S/W, DRIVER
25	右侧开启键开关	KEY UNLOCK S/W, RH
26	左侧开启键开关	KEY UNLOCK S/W, LH
27	开启警告开关	UNLOCK WARNING S/W
28	辅助开启键开关	KEY UNLOCK S/W, ASSISTANT
29	司机开启键开关	KEY UNLOCK S/W, DRIVER
30	右侧门锁钥匙开关	DOOR LOCK KEY S/W, RH
31	左侧门锁钥匙开关	DOOR LOCK KEY S/W, LH
32	前右侧门锁控制开关	DOOR LOCK CONTROL S/W, FRONT RH
33	前左侧门锁控制开关	DOOR LOCK CONTROL S/W, FRONT LH
34	辅助门锁钥匙开关	DOOR LOCK KEY S/W, ASSISTANT
35	司机门锁钥匙开关	DOOR LOCK KEY S/W, DRIVER
36	司机门锁开关	DOOR LOCK S/W, DRIVER
37	司机门锁控制开关	DOOR LOCK CONTROL S/W, DRIVER
39	后门门锁控制开关	DOOR LOCK CONTROL S/W, BACK DOOR
40	辅助门锁控制开关	DOOR LOCK CONTROL S/W, ASSISTANT



阳光车顶 Sun Roof

1	限位开关	LIMIT S/W
3	阳光车顶控制计算机	SUN ROOF CONTROL COMPUTER
4	阳光车顶控制继电器	SUN ROOF CONTROL RELAY
5	阳光车顶电动机	SUN ROOF MOTOR
6	阳光车顶开关	SUN ROOF S/W
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
80	主电源继电器	POWER MAIN RELAY



电动车窗 Power Windows

2	电动车窗总开关	POWER WINDOW MASTER S/W
3	辅助电动车窗电动机	POWER WINDOW MOTOR, ASSISTANT
4	司机电动车窗电动机	POWER WINDOW MOTOR, DRIVER
5	后右侧电动车窗电动机	POWER WINDOW MOTOR, REAR RH
6	后左侧电动车窗电动机	POWER WINDOW MOTOR, REAR LH

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
7	电动车窗继电器	POWER WINDOW RELAY
8	辅助电动车窗开关	POWER WINDOW S/W, ASSISTANT
9	后右侧电动车窗开关	POWER WINDOW S/W, REAR RH
10	后左侧电动车窗开关	POWER WINDOW S/W, REAR LH
80	主电源继电器	POWER MAIN RELAY
 动力座椅 Power Seats		
1	动力座椅电动机	POWER SEAT MOTOR
2	右侧动力座椅电动机	POWER SEAT MOTOR, RH
3	左侧动力座椅电动机	POWER SEAT MOTOR, LH
4	动力座椅开关	POWER SEAT S/W
5	右侧动力座椅开关	POWER SEAT S/W, RH
6	左侧动力座椅开关	POWER SEAT S/W, LH
7	动力座椅腰部支柱电动机	POWER SEAT MOTOR, LUMBAR SUPPORT
8	动力座椅侧面支柱电动机	POWER SEAT MOTOR, SIDE SUPPORT
 后刮水器和洗涤器 Rear Wiper and Washer		
1	后洗涤器电动机	REAR WASHER MOTOR
2	后洗涤器开关	REAR WASHER S/W
3	后刮水器电动机	REAR WIPER MOTOR
4	后刮水器继电器	REAR WIPER RELAY
5	后刮水器开关	REAR WIPER S/W
6	洗涤器阀	WASHER VALVE
 前刮水器和洗涤器 Front Wiper and Washer		
1	间歇时间开关	INTERMITTENT TIME S/W
2	洗涤器电动机	WASHER MOTOR
3	洗涤器开关	WASHER S/W
4	刮水器电动机	WIPER MOTOR
5	刮水器继电器	WIPER RELAY
6	刮水器开关	WIPER S/W
 行李箱开启 Trunk Opener		
1	行李箱开启主开关	TRUNK OPENER MAIN S/W
2	行李箱开启继电器	TRUNK OPENER RELAY
3	行李箱开启电磁线圈	TRUNK OPENER SOLENOID
4	行李箱开启开关	TRUNK OPENER S/W
 方向和危险指示器 Turn Signal and Hazard		
1	红色危险指示灯	HAZARD RED INDICATOR LIGHT
2	红色危险指示灯继电器	HAZARD RED INDICATOR LIGHT RELAY
3	危险信号开关	HAZARD S/W
4	转向信号闪烁器	TURN SIGNAL FLASHER

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
5	前右侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,FRONT RH
6	前左侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,FRONT LH
7	右转弯信号指示器灯	TURN SIGNAL LIGHT ,INDICATOR RH
8	左转弯信号指示器灯	TURN SIGNAL LIGHT,INDICATOR LH
9	后右侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,REAR RH
10	后左侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,REAR LH
11	右侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,SIDE RH
12	左侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT,SIDE LH
13	转向信号开关	TURN SIGNAL S/W



喇叭 Horn

1	喇叭	HORN
2	喇叭继电器	HORN RELAY
3	右侧喇叭	HORN,RH
4	左侧喇叭	HORN,LH
5	喇叭开关	HORN S/W



恒速装置 Cruise Control

1	恒速装置启动器	CRUISE CONTROL ACTRATOR
2	恒速装置离合器开关	CRUISE CONTROL CLUTCH S/W
3	恒速装置计算机	CRUISE CONTROL COMPUTER
4	恒速装置主开关	CRUISE CONTROL MAIN S/W
5	恒速装置停止开关	CRUISE CONTROL STOP S/W
6	恒速装置开关	CRUISE CONTROL S/W
7	恒速装置真空泵	CRUISE CONTROL VACUUM PUMP
8	恒速装置真空开关	CRUISE CONTROL VACUUM S/W
9	恒速装置主继电器	CRUISE CONTROL MAIN RELAY
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
83	变速器速度传感器	T/M SPEED SENSOR



制动灯 Stop Lights

1	右侧制动灯	STOP LIGHT,RH
2	左侧制动灯	STOP LIGHT,LH
3	制动灯开关	STOP LIGHT S/W
62	灯故障传感器	LIGHT FAILURE SENSOR



前照灯 Headlights

1	自动开关	AUTO S/W
2	自动灯扫描器	AUTOMATIC LIGHT SCANNER
3	变光器继电器	DIMMER RELAY
4	变光器开关	DIMMER S/W
5	前灯继电器	HEADLIGHT RELAY