



VCD-SVCD-DVD 机 典型故障 检修 2500 例

张新德 刘素华 编 著

福建科学技术出版社

前 言

随着人们生活水平的提高特别是居住环境的改善,激光影碟机已成为家庭视听设备的重要组成部分,给人们的生活和娱乐带来极大的方便。由于消费者的层次千差万别,对家电的操作熟练程度也有很大的差异,再加上元器件的老化损坏,影碟机出现各种各样的故障在所难免。又由于影碟机技术日新月异,集成化程度越来越高,高新技术应用也越来越多,在提高影碟机性能的同时,也给维修带来了许多难题。为此,笔者编写了本书,其目的是为了便于家电维修人员进行故障分析,节省维修时间和费用,提高工作效率。

本书是笔者在总结自己的维修实践和吸收同行维修经验的基础上编写而成的。全书共介绍了 VCD、超级 VCD、DVD 及部分 LD 影碟机 2500 多个实例和 12 个国内外典型影碟机的故障检修流程,这些实例既涉及到品牌机又涉及到杂牌机,既涉及到故障多发期的老机型又涉及到目前流行的新机型,特别是在超级 VCD 和 DVD 上,无论是假性故障还是实质性故障都进行了介绍。内容全面、新颖,涉及范围广,并以双栏形式进行编排,易于查阅和使用。

本书在出版过程中,得到了福建科学技术出版社的大力支持和帮助;另外,张荣坤、刘素华、陈珍贵、美男、泽宁、阳雪、小鹏等同志也参加了本书部分内容的编写和录入工作,在此一并表示衷心的感谢!

由于时间仓促,书中错误和疏漏之处在所难免,敬请广大读者指正。

编 者

目 录

第一篇 VCD (LD) 影碟机篇

一、厦新 VCD 影碟机..... (1)	34. 厦新 777 型 无声音..... (3)
1. 厦新 751 型 不能出盒..... (1)	二、厦华 VCD 影碟机..... (3)
2. 厦新 751 型 图像异常..... (1)	35. 厦华 VCD-168 型 无屏显..... (3)
3. 厦新 751 型 不能工作..... (1)	36. 厦华 VCD-168 型 不工作..... (3)
4. 厦新 759 型 不读碟..... (1)	37. 厦华 VCD-168 型 不工作..... (3)
5. 厦新 768 型 无声无图..... (1)	38. 厦华 VCD-168 型 不工作..... (3)
6. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	39. 厦华 VCD-168 型 不工作..... (4)
7. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	40. 厦华 VCD-168 型 死机..... (4)
8. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	41. 厦华 VCD-168 型 无图无声..... (4)
9. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	42. 厦华 VCD-168 型 声音无混响效果..... (4)
10. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	43. 厦华 7R323 型 碟片转动慢..... (4)
11. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	三、TCL 王牌 VCD 影碟机..... (4)
12. 厦新 768 型 不读碟..... (1)	44. TCL 王牌 D302A 型 屏显错乱..... (4)
13. 厦新 768 型 不能进出盒..... (2)	45. TCL 王牌 D302A 型 不读碟..... (4)
14. 厦新 768 型 不能进出盒..... (2)	46. TCL 王牌 D302A 型 不读碟..... (4)
15. 厦新 768 型 无显示..... (2)	47. TCL 王牌 D302A 型 不能播放..... (4)
16. 厦新 768 型 无蓝屏..... (2)	48. TCL 王牌 D302A 型 不能播放..... (4)
17. 厦新 769 型 图声异常..... (2)	49. TCL 王牌 D302A 型 控制键失控..... (4)
18. 厦新 777 型 不读碟..... (2)	50. TCL 王牌 D302A 型 屏显 DISC..... (4)
19. 厦新 777 型 不读碟..... (2)	51. TCL 王牌 968VCP 型 屏显 NO DISC... (4)
20. 厦新 777 型 无显示..... (2)	52. TCL 王牌 968VCP 型 碟片不转..... (5)
21. 厦新 777 型 无显示..... (2)	53. TCL 王牌 986VCP 型 不读碟..... (5)
22. 厦新 777 型 无显示..... (2)	四、万利达 VCD 影碟机..... (5)
23. 厦新 777 型 无图无声..... (2)	54. 万利达 CVD-A1 型 屏显错乱..... (5)
24. 厦新 777 型 无图无声..... (2)	55. 万利达 K10 型 不能进出盒..... (5)
25. 厦新 777 型 无图无声..... (2)	56. 万利达 K10 型 不能进出盒..... (5)
26. 厦新 777 型 无图像..... (3)	57. 万利达 K10 型 无图无声..... (5)
27. 厦新 777 型 无彩色..... (3)	58. 万利达 K10 型 无图无声..... (5)
28. 厦新 777 型 伴音小..... (3)	59. 万利达 K10 型 无图无声..... (5)
29. 厦新 777 型 伴音小..... (3)	60. 万利达 K10 型 无图像..... (5)
30. 厦新 777 型 伴音小..... (3)	61. 万利达 K10 型 有噪音..... (5)
31. 厦新 777 型 无声音..... (3)	62. 万利达 VCP-N10 型 不出盒..... (5)
32. 厦新 777 型 无声音..... (3)	63. 万利达 VCP-N10 型 不出盒..... (5)
33. 厦新 777 型 无声音..... (3)	64. 万利达 VCP-N10 型 不工作..... (5)

65. 万利达 VCP—N10 型	无显示	(6)	109. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
66. 万利达 VCP—N10 型	无显示	(6)	110. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
67. 万利达 VCP—N10 型	图像暗淡无光	(6)	111. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
68. 万利达 VCP—N10 型	有噪音	(6)	112. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
69. 万利达 VCP—N10 型	有噪音	(6)	113. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
70. 万利达 VCP—N10 型	无蓝屏	(6)	114. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
71. 万利达 VCP—N10 型	播放不稳定	(6)	115. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
72. 万利达 VCP—N10 型	不读碟	(6)	116. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
73. 万利达 VCP—N10 型	不读碟	(6)	117. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
74. 万利达 VCP—N10 型	碟片反转	(6)	118. 万利达 N28 型	不读碟	(9)
75. 万利达 N28 型	不出盒	(6)	119. 万利达 N28 型	不读 TOC	(9)
76. 万利达 N28 型	不出盒	(6)	120. 万利达 N28 型	不读 TOC	(9)
77. 万利达 N28 型	不出盒	(6)	121. 万利达 N28 型	不读 TOC	(10)
78. 万利达 N28 型	不出盒	(6)	122. 万利达 N28 型	读碟错误	(10)
79. 万利达 N28 型	不进盒	(6)	123. 万利达 N28 型	读碟错误	(10)
80. 万利达 N28 型	不能进出盒	(7)	124. 万利达 N28 型	读碟错误	(10)
81. 万利达 N28 型	死机	(7)	125. 万利达 N28 型	读碟错误	(10)
82. 万利达 N28 型	停机	(7)	126. 万利达 N28 型	读碟错误	(10)
83. 万利达 N28 型	不工作	(7)	127. 万利达 N28 型	屏显 NO DISC	(10)
84. 万利达 N28 型	不工作	(7)	128. 万利达 N28 型	屏显 NO DISC	(10)
85. 万利达 N28 型	控制键失控	(7)	129. 万利达 N28 型	碟片不转	(10)
86. 万利达 N28 型	自动复位	(7)	130. 万利达 N28 型	碟片不转	(10)
87. 万利达 N28 型	自动复位	(7)	131. 万利达 N28 型	碟片不转	(10)
88. 万利达 N28 型	播放失常	(7)	132. 万利达 N28 型	碟片不转	(10)
89. 万利达 N28 型	不播放	(7)	133. 万利达 N28 型	碟片转速失常	(10)
90. 万利达 N28 型	不播放	(7)	134. 万利达 N28 型	碟片转速失常	(10)
91. 万利达 N28 型	不播放	(7)	135. 万利达 N28 型	碟片转速失常	(11)
92. 万利达 N28 型	不读碟	(7)	136. 万利达 N28 型	碟片反转	(11)
93. 万利达 N28 型	不读碟	(7)	137. 万利达 N28 型	碟片反转	(11)
94. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	138. 万利达 N28 型	碟片反转	(11)
95. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	139. 万利达 N28 型	激光头抖动不停	(11)
96. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	140. 万利达 N28 型	激光头抖动不停	(11)
97. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	141. 万利达 N28 型	屏幕只显菜单	(11)
98. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	142. 万利达 N28 型	屏显错乱	(11)
99. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	143. 万利达 N28 型	屏显错乱	(11)
100. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	144. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
101. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	145. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
102. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	146. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
103. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	147. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
104. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	148. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
105. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	149. 万利达 N28 型	无屏显	(11)
106. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	150. 万利达 N28 型	无显示	(12)
107. 万利达 N28 型	不读碟	(8)	151. 万利达 N28 型	无显示	(12)
108. 万利达 N28 型	不读碟	(9)	152. 万利达 N28 型	屏幕呈红色	(12)

153. 万利达 N28 型	无蓝屏	(12)	197. 万利达 N28B 型	无图无声	(15)
154. 万利达 N28 型	无蓝屏	(12)	198. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
155. 万利达 N28 型	彩色不稳定	(12)	199. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
156. 万利达 N28 型	图像停顿	(12)	200. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
157. 万利达 N28 型	图像停顿	(12)	201. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
158. 万利达 N28 型	图像有干扰	(12)	202. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
159. 万利达 N28 型	无图像	(12)	203. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
160. 万利达 N28 型	无图像	(12)	204. 万利达 N28B 型	碟片反转	(15)
161. 万利达 N28 型	无图像	(12)	205. 万利达 N28B 型	停机保护	(16)
162. 万利达 N28 型	无图像	(12)	206. 万利达 N28B 型	停机保护	(16)
163. 万利达 N28 型	无图像	(13)	207. 万利达 N28B 型	停机保护	(16)
164. 万利达 N28 型	无图像	(13)	208. 万利达 N28B 型	停机保护	(16)
165. 万利达 N28 型	无图像	(13)	209. 万利达 N28B 型	停机保护	(16)
166. 万利达 N28 型	无图像	(13)	210. 万利达 N28B 型	不出盒	(16)
167. 万利达 N28 型	无图像	(13)	211. 万利达 N28B 型	不进盒	(16)
168. 万利达 N28 型	无声音	(13)	212. 万利达 N28P 型	不出盒	(16)
169. 万利达 N28 型	无声音	(13)	213. 万利达 N28P 型	不出盒	(16)
170. 万利达 N28 型	无声音	(13)	214. 万利达 N28K 型	不出盒	(16)
171. 万利达 N28 型	无声音	(13)	215. 万利达 N30 型	不读目录	(16)
172. 万利达 N28 型	无声音	(13)	216. 万利达 N30 型	不读碟	(16)
173. 万利达 N28 型	声音失真	(13)	217. 万利达 N30 型	不读碟	(16)
174. 万利达 N28 型	有噪音	(13)	218. 万利达 N30 型	不读碟	(16)
175. 万利达 N28 型	有噪音	(13)	219. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
176. 万利达 N28 型	有噪声	(13)	220. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
177. 万利达 N28 型	有噪声	(14)	221. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
178. 万利达 N28 型	有噪声	(14)	222. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
179. 万利达 N28 型	无图无声	(14)	223. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
180. 万利达 N28 型	无图无声	(14)	224. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
181. 万利达 N28 型	无图无声	(14)	225. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
182. 万利达 N28 型	无图无声	(14)	226. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
183. 万利达 N28 型	无图无声	(14)	227. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
184. 万利达 N28 型	无回声	(14)	228. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
185. 万利达 N28 型	卡拉 OK 无声	(14)	229. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
186. 万利达 N28 型	无彩色	(14)	230. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
187. 万利达 N28 型	图像失常	(14)	231. 万利达 N30 型	不读碟	(17)
188. 万利达 N28 型	跳迹	(14)	232. 万利达 N30 型	不能播放	(18)
189. 万利达 N28 型	有电流声	(14)	233. 万利达 N30 型	碟位切换不停	(18)
190. 万利达 N28B 型	不能进出盒	(14)	234. 万利达 N30 型	碟位切换异常	(18)
191. 万利达 N28B 型	不能进出盒	(15)	235. 万利达 N30 型	碟位切换异常	(18)
192. 万利达 N28B 型	不读碟	(15)	236. 万利达 N30 型	碟位转换异常	(18)
193. 万利达 N28B 型	不读碟	(15)	237. 万利达 N30 型	图像不正常	(18)
194. 万利达 N28B 型	不读碟	(15)	238. 万利达 N30 型	图像不正常	(18)
195. 万利达 N28B 型	纠错能力差	(15)	239. 万利达 N30 型	无图像	(18)
196. 万利达 N28B 型	无图无声	(15)	240. 万利达 N30 型	无图像	(18)

241. 万利达 N30 型	无图像	(18)	285. 万利达 N30 型	无射频输出	(21)	
242. 万利达 N30 型	无图像	(18)	286. 万利达 N30 型	停机	(21)	
243. 万利达 N30 型	无图像	(18)	287. 万利达 N30 型	屏显 “.....”	(21)	
244. 万利达 N30 型	无图像	(18)	288. 万利达 N30 型	无声音	(21)	
245. 万利达 N30 型	有噪音	(19)	289. 万利达 N 30 型	无声音	(22)	
246. 万利达 N30 型	有噪音	(19)	290. 万利达 N30 型	纠错力差	(22)	
247. 万利达 N30 型	屏显残缺	(19)	291. 万利达 N30 型	图像停顿	(22)	
248. 万利达 N30 型	碟盘转速快	(19)	292. 万利达 N30 型	自动返回前曲	(22)	
249. 万利达 N30 型	碟片旋转太快	(19)	293. 万利达 MN3300 型	卡拉 OK 异常	(22)	
250. 万利达 N30 型	图像两边有蓝底	(19)	294. 万利达 MN3000 型	卡拉 OK 异常	(22)	
251. 万利达 N30 型	读碟错误	(19)	五、熊猫 VCD 影碟机			(22)
252. 万利达 N30 型	无正常画面	(19)	295. 熊猫 2818 型	自动出盒	(22)	
253. 万利达 N30 型	转盘不停转	(19)	296. 熊猫 2622CD 改装机	出现打盘	(22)	
254. 万利达 N30 型	加载盘转动不停	(19)	297. 熊猫 2858 型	播放不畅	(22)	
255. 万利达 N30 型	碟盘转动不停	(19)	298. 熊猫 2858 型	自动停机	(22)	
256. 万利达 N30 型	碟架旋转不停	(19)	299. 熊猫 2858 型	无声音	(22)	
257. 万利达 N30 型	碟片转动不停	(19)	300. 熊猫 2858 型	机芯有响声	(22)	
258. 万利达 N30 型	图声停顿	(19)	301. 熊猫 2858 型	无图像	(22)	
259. 万利达 N30 型	图声不稳定	(19)	302. 熊猫 2858 型	无图像	(23)	
260. 万利达 N30 型	三碟不转换	(20)	303. 熊猫 2858 型	无声音	(23)	
261. 万利达 N30 型	三碟不转换	(20)	304. 熊猫 2858 型	不工作	(23)	
262. 万利达 N30 型	不能三碟连放	(20)	六、长虹 VCD 影碟机			(23)
263. 万利达 N30 型	无回声	(20)	305. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
264. 万利达 N30 型	无显示	(20)	306. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
265. 万利达 N30 型	不能跟唱	(20)	307. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
266. 万利达 N30 型	不能跟唱	(20)	308. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
267. 万利达 N30 型	不工作	(20)	309. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
268. 万利达 N30 型	不工作	(20)	310. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
269. 万利达 N30 型	无图无声	(20)	311. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
270. 万利达 N30 型	无图无声	(20)	312. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
271. 万利达 N30 型	无图无声	(20)	313. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
272. 万利达 N30 型	碟片不转	(20)	314. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
273. 万利达 N30 型	碟片不转	(20)	315. 长虹 VD3000 型	无图无声	(23)	
274. 万利达 N30 型	碟片不转	(20)	316. 长虹 VD3000 型	无图无声	(24)	
275. 万利达 N30 型	碟片不转	(21)	317. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
276. 万利达 N30 型	碟片不转	(21)	318. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
277. 万利达 N30 型	伴音小	(21)	319. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
278. 万利达 N30 型	死机	(21)	320. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
279. 万利达 N30 型	碟盒不到位	(21)	321. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
280. 万利达 N30 型	碟盒不到位	(21)	322. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
281. 万利达 N30 型	不进盒	(21)	323. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
282. 万利达 N30 型	不进盒	(21)	324. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
283. 万利达 N30 型	左声道音小	(21)	325. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	
284. 万利达 N30 型	显示屏工作异常	(21)	326. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	

327. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	371. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(27)
328. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	372. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(27)
329. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	373. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(27)
330. 长虹 VD3000 型	无声音	(24)	374. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(27)
331. 长虹 VD3000 型	死机	(24)	375. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
332. 长虹 VD3000 型	死机	(25)	376. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
333. 长虹 VD3000 型	死机	(25)	377. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
334. 长虹 VD3000 型	死机	(25)	378. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
335. 长虹 VD3000 型	死机	(25)	379. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
336. 长虹 VD3000 型	死机	(25)	380. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
337. 长虹 VD3000 型	不能进出盒	(25)	381. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
338. 长虹 VD3000 型	不能进出盒	(25)	382. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(28)
339. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	383. 长虹 VD3000 型	图像不稳定	(28)
340. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	384. 长虹 VD3000 型	图像不稳定	(28)
341. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	385. 长虹 VD3000 型	图像不稳定	(28)
342. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	386. 长虹 VD3000 型	无图像	(28)
343. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	387. 长虹 VD3000 型	无图像	(28)
344. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	388. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
345. 长虹 VD3000 型	控制键失控	(25)	389. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
346. 长虹 VD3000 型	不读碟	(25)	390. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
347. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	391. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
348. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	392. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
349. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	393. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
350. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	394. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
351. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	395. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
352. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	396. 长虹 VD3000 型	无图像	(29)
353. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	397. 长虹 VD3000 型	图声停顿	(29)
354. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	398. 长虹 VD3000 型	无彩色	(29)
355. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	399. 长虹 VD3000 型	碟片不转	(29)
356. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	400. 长虹 VD3000 型	碟片不转	(29)
357. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	401. 长虹 VD3000 型	碟盘转动不停	(29)
358. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	402. 长虹 VD3000 型	碟盘转动不停	(29)
359. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	403. 长虹 VD3000 型	碟盘转动不停	(29)
360. 长虹 VD3000 型	不读碟	(26)	404. 长虹 VD3000 型	不能播放	(30)
361. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	405. 长虹 VD3000 型	不能播放	(30)
362. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	406. 长虹 VD3000 型	激光头抖动	(30)
363. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	407. 长虹 VD3000 型	不工作	(30)
364. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	408. 长虹 VD3000 型	不工作	(30)
365. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	409. 长虹 VD3000 型	不工作	(30)
366. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	410. 长虹 VD3000 型	不工作	(30)
367. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	411. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
368. 长虹 VD3000 型	不读碟	(27)	412. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
369. 长虹 VD3000 型	读不出 TOC	(27)	413. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
370. 长虹 VD3000 型	不能读出 TOC	(27)	414. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)

415. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
416. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
417. 长虹 VD3000 型	无屏显	(30)
418. 长虹 VD3000 型	跳轨	(31)
419. 长虹 VD3000 型	话筒无声	(31)
420. 长虹 VD3000 型	碟盘不到位	(31)
421. 长虹 VD6000 型	无图无声	(31)
422. 长虹 VD6000 型	无图无声	(31)
423. 长虹 VD6000 型	无图无声	(31)
424. 长虹 VD6000 型	无图像	(31)
425. 长虹 VD6000 型	无图像	(31)
426. 长虹 VD6000 型	无显示	(31)
427. 长虹 VD6000 型	话筒功能失效	(31)
428. 长虹 VD6000 型	助唱功能失效	(31)
429. 长虹 VD6000 型	不工作	(31)
430. 长虹 VD6000 型	读碟失常	(31)
431. 长虹 VD8000 型	不能进出盒	(31)
432. 长虹 VD8000 型	不读碟	(32)
433. 长虹 VD8000 型	不读碟	(32)
434. 长虹 VD8000 型	不读碟	(32)
435. 长虹 VD8000 型	不能播放	(32)
436. 长虹 VD8000 型	碟片转速失控	(32)
437. 长虹 VD8000 型	图像有干扰	(32)
438. 长虹 VD8000 型	无卡拉 OK 声音	(32)
439. 长虹 VD8000 型	死机	(32)
440. 长虹 VD8000 型	不能开机	(32)
441. 长虹 VD8000 型	不能开机	(32)
442. 长虹 VD8000 型	无声音	(32)
443. 长虹 VD8000 型	无图像	(32)
444. 长虹 VD8000 型	图像失常	(32)
445. 长虹 VD9000 型	无图无声	(32)
446. 长虹 VD9000 型	无图无声	(32)
447. 长虹 VD9000 型	无图无声	(32)
448. 长虹 VD9000 型	出盒失常	(33)
449. 长虹 VD9000 型	不出盒	(33)
450. 长虹 VD9000 型	图声不正常	(33)
七、上海 VCD 影碟机		
451. 上海 K99 型	不读碟	(33)
452. 上海 K99 型	不读碟	(33)
453. 上海 K99 型	无声音	(33)
454. 上海 K99 型	死机	(33)
455. 上海 K99 型	无图无声	(33)
456. 上海 K99 型	无图无声	(33)
457. 上海 K218 型	纠错能力差	(33)

458. 上海 K300 型	自动复位	(33)
八、先科 VCD 影碟机		
459. 先科 612 型	不能播放	(34)
460. 先科 AL—P628 型	屏显暗	(34)
461. 先科 AL—P628 型	屏显暗	(34)
462. 先科 AL—P628 型	不读 TOC	(34)
463. 先科 AL—P628B 型	不能播放	(34)
464. 先科 AL—P638K 型	不读碟	(34)
465. 先科 AL—P638K 型	显示屏不亮	(34)
466. 先科 AL—P638K 型	无显示	(34)
467. 先科 AL—P638K 型	不工作	(34)
468. 先科 AL—P638K 型	无彩色	(34)
469. 先科 AL—P638K 型	显示屏不亮	(34)
470. 先科 AL—P638K 型	声音小	(34)
471. 先科 AL—P668 型	播放失常	(34)
472. 先科 AL—P668 型	播放失常	(35)
九、先驱 VCD 影碟机		
473. 先驱 323 型	突然停机	(35)
474. 先驱 323 型	突然停机	(35)
475. 先驱 917 型	不能播放	(35)
476. 先驱 917 型	自动停机	(35)
477. 先驱 917 型	自动停机	(35)
478. 先驱 917 型	自动停机	(35)
479. 先驱 917 型	自动停机	(35)
480. 先驱 917 型	不读碟	(35)
十、新科 VCD 影碟机		
481. 新科 10C 型	不读碟	(35)
482. 新科 VCD—10 型	无图无声	(35)
483. 新科 VCD—10 型	无图无声	(35)
484. 新科 VCD—10 型	跳迹	(36)
485. 新科 VCD—10 型	打碟	(36)
486. 新科 VCD—10 型	读碟不畅	(36)
487. 新科 VCD20 型	不工作	(36)
488. 新科 VCD—20B 型	碟片不转	(36)
489. 新科 VCD—20B 型	碟片反转	(36)
490. 新科 VCD—20B 型	碟片反转	(36)
491. 新科 VCD—20C 型	读碟能力差	(36)
492. 新科 VCD—20C 型	读碟能力差	(36)
493. 新科 VCD—20C 型	不工作	(36)
494. 新科 VCD—20C 型	纠错能力差	(36)
495. 新科 VCD—20C 型	纠错能力差	(36)
496. 新科 VCD—20C 型	不读碟	(36)
497. 新科 VCD—20C 型	不读碟	(37)
498. 新科 VCD—20C 型	不读碟	(37)

499. 新科 VCD—20C 型 不读碟	(37)	543. 新科 25C 型 自动停机	(40)
500. 新科 VCD—20C 型 不读碟	(37)	544. 新科 25C 型 播放不稳定	(40)
501. 新科 VCD—20C 型 不读目录	(37)	545. 新科 25C 型 无图无声	(40)
502. 新科 VCD—20C 型 不读目录	(37)	546. 新科 26C 型 屏显 NO DISC	(40)
503. 新科 VCD—20C 型 不读目录	(37)	547. 新科 26C 型 不读碟	(40)
504. 新科 22C 型 纠错力差	(37)	548. 新科 28C 型 无显示	(40)
505. 新科 22C 型 有异响	(37)	549. 新科 28C 型 不能进出盒	(40)
506. 新科 22C 型 不读碟	(37)	550. 新科 28C 型 不能进出盒	(40)
507. 新科 22C 型 不读碟	(37)	551. 新科 28C 型 不能进出盒	(40)
508. 新科 22C 型 不读碟	(37)	552. 新科 28C 型 不出盒	(40)
509. 新科 22C 型 自动停机	(37)	553. 新科 28C 型 不读碟	(41)
510. 新科 22C 型 图像停顿	(37)	554. 新科 28C 型 不读碟	(41)
511. 新科 22C 型 图声失常	(38)	555. 新科 28C 型 控制键失控	(41)
512. 新科 22C 型 不工作	(38)	556. 新科 30B 型 不出盒	(41)
513. 新科 22C 型 电机不转	(38)	557. 新科 30B 型 不出盒	(41)
514. 新科 22C 型 不能播放	(38)	558. 新科 30B 型 不出盒	(41)
515. 新科 22C 型 不能播放	(38)	559. 新科 30B 型 不能播放	(41)
516. 新科 22C 型 不能播放	(38)	560. 新科 30B 型 不能播放	(41)
517. 新科 22C 型 不能播放	(38)	561. 新科 30B 型 无图无声	(41)
518. 新科 25C 型 停机保护	(38)	562. 新科 30B 型 无图无声	(41)
519. 新科 25C 型 无彩色	(38)	563. 新科 30B 型 无图无声	(41)
520. 新科 25C 型 不工作	(38)	564. 新科 30B 型 无图无声	(41)
521. 新科 25C 型 不工作	(38)	565. 新科 30B 型 不读碟	(41)
522. 新科 25C 型 不工作	(38)	566. 新科 30B 型 不读碟	(41)
523. 新科 25C 型 不工作	(38)	567. 新科 VCD—30 型 不工作	(42)
524. 新科 25C 型 不工作	(38)	568. 新科 VCD—30 型 不工作	(42)
525. 新科 25C 型 不读碟	(39)	569. 新科 A120 型 不工作	(42)
526. 新科 25C 型 不读碟	(39)	570. 新科 220 型 不工作	(42)
527. 新科 25C 型 不读碟	(39)	571. 新科 300 型 无图像	(42)
528. 新科 25C 型 不读碟	(39)	572. 新科 320 型 话筒声小	(42)
529. 新科 25C 型 不读碟	(39)	573. 新科 320 型 话筒声小	(42)
530. 新科 25C 型 不读碟	(39)	574. 新科 320 型 话筒声小	(42)
531. 新科 25C 型 不读碟	(39)	575. 新科 320 型 声音小	(42)
532. 新科 25C 型 不读碟	(39)	576. 新科 320 型 无声音	(42)
533. 新科 25C 型 不读碟	(39)	577. 新科 320 型 一个声道无声	(42)
534. 新科 25C 型 不读碟	(39)	578. 新科 320 型 R 声道无声	(42)
535. 新科 25C 型 不读碟	(39)	579. 新科 320 型 R 声道无声	(42)
536. 新科 25C 型 不出盒	(39)	580. 新科 320 型 不读碟	(42)
537. 新科 25C 型 不出盒	(39)	581. 新科 320 型 不读碟	(43)
538. 新科 25C 型 不能进出盒	(39)	582. 新科 320 型 不读碟	(43)
539. 新科 25C 型 不能进出盒	(40)	583. 新科 320 型 不读碟	(43)
540. 新科 25C 型 不能进出盒	(40)	584. 新科 320 型 不读碟	(43)
541. 新科 25C 型 不能进出盒	(40)	585. 新科 320 型 碟片不转	(43)
542. 新科 25C 型 自动停机	(40)	586. 新科 320 型 碟片不转	(43)

587. 新科 320 型	碟片不转	(43)	631. 新科 330 型	不能进出盒	(46)
588. 新科 320 型	不出盒	(43)	632. 新科 330 型	不能进出盒	(46)
589. 新科 320 型	不出盒	(43)	633. 新科 330 型	不出盒	(46)
590. 新科 320 型	不出盒	(43)	634. 新科 330 型	不出盒	(47)
591. 新科 320 型	彩色不稳定	(43)	635. 新科 330 型	不出盒	(47)
592. 新科 320 型	无图像	(43)	636. 新科 330 型	无屏显	(47)
593. 新科 320 型	无图像	(43)	637. 新科 330 型	无屏显	(47)
594. 新科 320 型	机芯无动作	(43)	638. 新科 330 型	无屏显	(47)
595. 新科 320 型	不放前部曲目	(44)	639. 新科 330 型	无屏显	(47)
596. 新科 320 型	不放前部曲目	(44)	640. 新科 330 型	右声道无声	(47)
597. 新科 320 型	不能播放	(44)	641. 新科 330 型	左声道有噪声	(47)
598. 新科 320 型	播放失常	(44)	642. 新科 330 型	有异常响声	(47)
599. 新科 320 型	不工作	(44)	643. 新科 330 型	话筒声小	(47)
600. 新科 320 型	不工作	(44)	644. 新科 330 型	话筒声小	(47)
601. 新科 320 型	纠错能力差	(44)	645. 新科 330 型	出现停顿	(47)
602. 新科 320 型	有马赛克	(44)	646. 新科 330 型	出现停顿	(47)
603. 新科 320 型	有马赛克	(44)	647. 新科 330 型	出现停顿	(47)
604. 新科 320 型	无显示	(44)	648. 新科 330 型	无彩色且音小	(48)
605. 新科 320 型	无显示	(44)	649. 新科 330 型	无彩色且音小	(48)
606. 新科 320 型	无显示	(44)	650. 新科 330 型	无彩色且伴音小	(48)
607. 新科 320 型	无显示	(44)	651. 新科 330 型	彩色不稳定	(48)
608. 新科 320 型	无图无声	(45)	652. 新科 330 型	控制键失控	(48)
609. 新科 320 型	无图无声	(45)	653. 新科 330 型	不读碟	(48)
610. 新科 VCD330A 型	无图无声	(45)	654. 新科 330 型	不读碟	(48)
611. 新科 VCD330A 型	不能播放	(45)	655. 新科 330 型	不读碟	(48)
612. 新科 VCD330A 型	无显示	(45)	656. 新科 330 型	不读碟	(48)
613. 新科 VCD330A 型	无屏显	(45)	657. 新科 330 型	不读碟	(48)
614. 新科 330 型	无图无声	(45)	658. 新科 330 型	不读碟	(48)
615. 新科 330 型	无图无声	(45)	659. 新科 330 型	主轴电机失控	(48)
616. 新科 330 型	无图无声	(45)	660. 新科 330 型	主轴电机反转	(48)
617. 新科 330 型	无图无声	(45)	661. 新科 330 型	不能放后部曲目	(49)
618. 新科 330 型	不能开机	(45)	662. 新科 330 型	无图像	(49)
619. 新科 330 型	不工作	(45)	663. 新科 VCD500 型组合音响	不出盒	(49)
620. 新科 330 型	不工作	(45)	664. 新科 VCD500 型组合音响	不工作	(49)
621. 新科 330 型	不工作	(46)	665. 新科 VCD500 型组合音响	不工作	(49)
622. 新科 330 型	不工作	(46)	666. 新科 VCD500 型组合音响	不读碟	(49)
623. 新科 330 型	不工作	(46)	667. 新科 VCD500 型组合音响	不能播放	(49)
624. 新科 330 型	不工作	(46)	668. 新科 VCD500 型组合音响	有嗡嗡声	(49)
625. 新科 330 型	死机	(46)	669. 新科 VCD500 型组合音响	无彩色	(49)
626. 新科 330 型	死机	(46)	670. 新科 VCD500 型组合音响	伴音失常	(49)
627. 新科 330 型	自动停机	(46)	671. 新科 VCD500 型组合音响	无声音	(49)
628. 新科 330 型	自动停机	(46)	672. 新科 VCD500 型组合音响	无图像	(49)
629. 新科 330 型	不能播放	(46)	673. 新科 VCD500A 型组合音响	激光头运行	
630. 新科 330 型	不能播放	(46)		失控	(49)

674. 新科 VCD500A 型组合音响 不读碟 … (50)
675. 新科 VCD500A 型组合音响 无彩色 … (50)
676. 新科 VCD500A 型组合音响 不播放 … (50)
677. 新科 VCD500A 型组合音响 不工作 … (50)
678. 新科 VCD500A 型组合音响 不工作 … (50)
679. 新科 VCD500B 型组合音响 无屏显 … (50)
680. 新科 VCD500B 型组合音响 不工作 … (50)
681. 新科 VCD500B 型组合音响 有交流声
…………… (50)
682. 新科 VCD500B 型组合音响 有交流声
…………… (50)
683. 新科 VCD500B 型组合音响 不读碟 … (50)
684. 新科 VCD500B 型组合音响 不读碟 … (50)
685. 新科 VCD500B 型组合音响 不读碟 … (50)
686. 新科 VCD500B 型组合音响 无声音 … (50)
- 十一、松立 VCD 影碟机** …………… (51)
687. 松立 S-6001 型 不出盒 …………… (51)
688. 松立 S-6001 型 不能进出盒 …………… (51)
689. 松立 S-9001 型 不能播放 …………… (51)
690. 松立 S-9001 型 图像暗淡 …………… (51)
691. 松立 S-9001B 型 控制键失控 …………… (51)
692. 松立 S-9001B 型 不能播放 …………… (51)
693. 松立 S-9001B 型 不能播放 …………… (51)
694. 松立 S-9001B 型 不能播放 …………… (51)
695. 松立 S-9001B 型 不读碟 …………… (51)
696. 松立 S-9001B 型 不读碟 …………… (51)
697. 松立 S-9001B 型 不读碟 …………… (51)
698. 松立 S-9001B 型 遥控失灵 …………… (51)
699. 松立改装机 碟片不转 …………… (51)
- 十二、锦电 VCD 影碟机** …………… (52)
700. 锦电 JVD2000 型 不读碟 …………… (52)
701. 锦电 JVD-2028 型 有异响声 …………… (52)
702. 锦电 JVD-2060 型 彩色不稳定 …………… (52)
703. 锦电 JVD-2060 型 声音失真 …………… (52)
704. 锦电 JVD-2060 型 不能进出盒 …………… (52)
705. 锦电 JVD-2060 型 控制键失控 …………… (52)
706. 锦电 JVD-2060 型 不读碟 …………… (52)
707. 锦电 JVD-2060 型 不读碟 …………… (52)
708. 锦电 JVD-2060 型 无图像 …………… (52)
709. 锦电 JVD-2060 型 无图像 …………… (52)
710. 锦电 JVD-2060A 型 控制键失控 …………… (52)
711. 锦电 JVD-2060A 型 不出盒 …………… (52)
712. 锦电 JVD-2060A 型 不能聚焦 …………… (53)
713. 锦电 JVD-2060A 型 不读碟 …………… (53)
714. 锦电 JVD-2060A 型 不读碟 …………… (53)
715. 锦电 JVD-2060A 型 不能播放 …………… (53)
716. 锦电 JVD-2060A 型 显示屏不亮 …………… (53)
717. 锦电 JVD-2060A 型 显示屏不亮 …………… (53)
718. 锦电 JVD-2060A 型 话筒无声 …………… (53)
719. 锦电 JVD-2060A 型 无声音 …………… (53)
- 十三、鼎天 VCD 影碟机** …………… (53)
720. 鼎天 420 型 出盒不畅 …………… (53)
721. 鼎天 420 型 无声音 …………… (53)
722. 鼎天 420 型 无屏显 …………… (53)
723. 鼎天 420 型 无图无声 …………… (53)
724. 鼎天 VCD-420B 型 不工作 …………… (54)
725. 鼎天 VCD-420B 型 不读碟 …………… (54)
726. 鼎天 VCD-420B 型 不读碟 …………… (54)
- 十四、爱多 VCD 影碟机** …………… (54)
727. 爱多 IV-S20NK 型 纠错能力差 …………… (54)
728. 爱多 IV-S20NK 型 不能播放 …………… (54)
729. 爱多 IV-S20NK 型 死机 …………… (54)
730. 爱多 IV-S20NK 型 死机 …………… (54)
731. 爱多 IV-S20NK 型 死机 …………… (54)
732. 爱多 IV-S20NK 型 无图像 …………… (54)
733. 爱多 IV-S20NK 型 S 端子无彩色 …………… (54)
734. 爱多 IV-S20NK 型 控制键失控 …………… (54)
735. 爱多 IV-300BK 型 无图无声 …………… (54)
736. 爱多 IV-300BK 型 不工作 …………… (54)
737. 爱多 IV-300BK 型 工作失常 …………… (55)
738. 爱多 IV-305BK 型 控制键失控 …………… (55)
739. 爱多 IV-308 型 卡拉 OK 无效 …………… (55)
740. 爱多 IV-308 型 不读碟 …………… (55)
741. 爱多 IV-308 型 控制键失控 …………… (55)
742. 爱多 IV-308 型 死机 …………… (55)
743. 爱多 IV-308BK 型 无图无声 …………… (55)
744. 爱多 IV-308BK 型 不读碟 …………… (55)
745. 爱多 IV-308BK 型 控制键失控 …………… (55)
746. 爱多 IV-308BK 型 无蓝屏 …………… (55)
747. 爱多 IV-308BK 型 无蓝屏 …………… (55)
748. 爱多 IV-308BK 型 无蓝屏 …………… (55)
749. 爱多 IV-308BK 型 蓝屏失常 …………… (55)
750. 爱多 IV-308BK 型 蓝屏失常 …………… (55)
751. 爱多 IV-308BK 型 蓝屏失常 …………… (55)
752. 爱多 IV-308BK 型 蓝屏失常 …………… (56)
753. 爱多 IV-308BK 型 碟片不转 …………… (56)
754. 爱多 IV-308BK 型 碟片不转 …………… (56)
755. 爱多 IV-308BK 型 碟片不转 …………… (56)

756. 爱多 IV-308BK 型	碟片不转	(56)	799. 爱多 IV-720 型	不出盒	(59)
757. 爱多 IV-308BK 型	碟片不转	(56)	800. 爱多 IV-720 型	不出盒	(59)
758. 爱多 IV-308BK 型	碟片不转	(56)	801. 爱多 IV-720 型	不读碟	(59)
759. 爱多 IV-308BK 型	碟片不转	(56)	802. 爱多 IV-720A 型	不出盒	(59)
760. 爱多 IV-308BK 型	图声异常	(56)	803. 爱多 IV-720A 型	出盒失控	(59)
761. 爱多 IV-308BK 型	无图像	(56)	804. 爱多 IV-720A 型	自动出盒	(59)
762. 爱多 IV-308BK 型	无图像	(56)	805. 爱多 IV-720A 型	死机	(59)
763. 爱多 IV-308BK 型	无图像	(56)	806. 爱多 IV-720A 型	不放前部曲目	(59)
764. 爱多 IV-308BK 型	无图像	(56)	807. 爱多 IV-720A 型	播放失常	(59)
765. 爱多 IV-308BK 型	无图无声	(57)	808. 爱多 IV-720A 型	不读碟	(60)
766. 爱多 IV-308BK 型	无图声	(57)	809. 爱多 IV-720A 型	不读碟	(60)
767. 爱多 IV-308BK 型	无声音	(57)	810. 爱多 IV-720A 型	不读碟	(60)
768. 爱多 IV-308BK 型	无声音	(57)	811. 爱多 IV-720A 型	不读碟	(60)
769. 爱多 IV-308BK 型	无声音	(57)	812. 爱多 IV-720A 型	不读碟	(60)
770. 爱多 IV-308BK 型	无回响	(57)	813. 爱多 IV-720A 型	不工作	(60)
771. 爱多 IV-308BK 型	话筒无声	(57)	814. 爱多 IV-720A 型	不工作	(60)
772. 爱多 IV-308BK 型	话筒无声	(57)	815. 爱多 IV-720B 型	不出盒	(60)
773. 爱多 IV-620AK 型	无图无声	(57)	816. 爱多 IV-720BK 型	自动回初始位	(60)
774. 爱多 IV-620AK 型	无图无声	(57)	817. 爱多 IV-720BK 型	不能播放	(60)
775. 爱多 IV-620AK 型	话筒无声	(57)	818. 爱多 IV-720V 型	停机	(60)
776. 爱多 IV-620AK 型	碟片不转	(57)	819. 爱多 IV-730 型	不能播放	(60)
777. 爱多 IV-620AK 型	不读碟	(57)	820. 爱多 IV-730BK 型	不工作	(60)
778. 爱多 IV-620AK 型	不读碟	(57)	821. 爱多 IV-730BK 型	播放不良	(60)
779. 爱多 IV-620AK 型	不读碟	(57)	822. 爱多 IV-730BK 型	停机	(61)
780. 爱多 IV-620AK 型	不读碟	(57)	823. 爱多 IV-730BK 型	不读碟	(61)
781. 爱多 IV-620AK 型	不读碟	(58)	824. 爱多 IV-820BK 型	不读碟	(61)
782. 爱多 IV-620BK 型	无图无声	(58)	825. 爱多 IV-820BK 型	不读碟	(61)
783. 爱多 IV-620BK 型	不工作	(58)	826. 爱多 IV-820BK 型	不读碟	(61)
784. 爱多 IV-620BK 型	图像失常	(58)	827. 爱多 IV-820BK 型	不能播放	(61)
785. 爱多 IV-620BK 型	图像失常	(58)	828. 爱多 IV-820BK 型	停顿	(61)
786. 爱多 IV-620BK 型	彩色异常	(58)	829. 爱多 IV-820BK 型	控制键失控	(61)
787. 爱多 IV-620BK 型	彩色异常	(58)	830. 爱多 IV-820BK 型	不能开机	(61)
788. 爱多 IV-620BK 型	彩色异常	(58)	831. 爱多 IV-820BK 型	无声音	(61)
789. 爱多 IV-620BK 型	不能放前部曲目	(58)	832. 爱多 IV-820BK 型	无声音	(61)
790. 爱多 IV-620BK 型	工作不良	(58)	833. 爱多 IV-820BK 型	有“咔咔”声	(61)
791. 爱多 IV-620BK 型	不读碟	(58)	834. 爱多 IV-820BK 型	有噪声	(61)
792. 爱多 IV-720 型	播放不良	(58)	835. 爱多 IV-820BK 型	无图像	(61)
793. 爱多 IV-720 型	播放不良	(58)	836. 爱多 IV-820NK 型	无声音	(61)
794. 爱多 IV-720 型	播放不良	(58)	837. 爱多 IV-820NK 型	无声音	(62)
795. 爱多 IV-720 型	播放不良	(59)	838. 爱多 IV-830BK 型	自动停机	(62)
796. 爱多 IV-720 型	进出盒失控	(59)	十五、万燕 VCD 影碟机		(62)
797. 爱多 IV-720 型	不出盒	(59)	839. 万燕 RS232 型	不读碟	(62)
798. 爱多 IV-720 型	不出盒	(59)	840. 万燕 RS232 型	不读碟	(62)
			841. 万燕 RS232 型	不读碟	(62)

842. 万燕 CDK-320 型	无图无声	(62)	883. 步步高 AB001 型	碟片不转	(65)
843. 万燕 CDK-320 型	无图无声	(62)	884. 步步高 AB001 型	选碟	(65)
844. 万燕 CDK-320 型	不读碟	(62)	885. 步步高 AB002 型	不能播放	(65)
845. 万燕 CDK-320 型	自动停止	(62)	886. 步步高 AB002 型	不读碟	(66)
846. 万燕 CDK-320 型	屏显暗	(62)	887. 步步高 AB002 型	纠错力差	(66)
847. 万燕 CDK-320 型	不工作	(62)	888. 步步高 AB005 型	不能进出盒	(66)
848. 万燕 CDK-320 型	不工作	(62)	889. 步步高 AB005 型	无图无声	(66)
849. 万燕 CDK-320 型	读碟不畅	(63)	890. 步步高 AB005 型	纠错能力差	(66)
850. 万燕 CDK-320 型	有喀喀声	(63)	891. 步步高 AB005 型	左声道不正常	(66)
十六、雄鹰 VCD 影碟机			892. 步步高 AB005 型	不读 TOC	(66)
851. 雄鹰 FD-2028 型	自动停机	(63)	893. 步步高 AB006 型	不读碟	(66)
852. 雄鹰 FD-2028 型	不能播放	(63)	894. 步步高 AB006 型	碟片不转	(66)
853. 雄鹰 FD-2028 型	不能播放	(63)	895. 步步高 AB006 型	碟片不转	(66)
854. 雄鹰 FD-2028 型	控制键失控	(63)	896. 步步高 AB006 型	碟片不转	(66)
855. 雄鹰 FD-2028 型	遥控失灵	(63)	897. 步步高 AB006 型	碟片不转	(66)
856. 雄鹰 FD-2038 型	控制键失控	(63)	898. 步步高 AB006 型	碟片不转	(66)
857. 雄鹰 FD-2038 型	遥控失灵	(63)	899. 步步高 AB006 型	碟片不转	(67)
858. 雄鹰 FD2038 型	不出盒	(63)	900. 步步高 AB006 型	碟片不转	(67)
859. 雄鹰 FD2038 型	不读碟	(63)	901. 步步高 AB006 型	碟片不转	(67)
860. 雄鹰 FD2048 型	声音失常	(63)	902. 步步高 AB006 型	碟片不转	(67)
861. 雄鹰 FD2068 型	无图无声	(63)	903. 步步高 AB007 型	有沙沙声	(67)
862. 雄鹰 FD2068 型	无声音	(64)	904. 步步高 AB007 型	屏显 NO DISC	(67)
863. 雄鹰 FD2068 型	有交流声	(64)	905. 步步高 AB007 型	不工作	(67)
864. 雄鹰 FD2068 型	有交流声	(64)	十九、实达 VCD 影碟机		
865. 雄鹰 FD2089 型	出现停顿	(64)	906. 实达 SV-230 型	不读碟	(67)
866. 雄鹰 FD2089 型	出现停顿	(64)	907. 实达 SV-230 型	读碟困难	(67)
867. 雄鹰 FD2089 型	控制键失控	(64)	908. 实达 SV-230 型	无声音	(67)
868. 雄鹰 FD2089 型	控制键失控	(64)	909. 实达 SV-230 型	不工作	(67)
十七、雷霆 VCD 影碟机			910. 实达 SV-230 型	不工作	(67)
869. 雷霆 VCP-K10 型	彩色异常	(64)	911. 实达 SV-230 型	不工作	(67)
870. 雷霆 VCP-K10 型	有噪音	(64)	912. 实达 SV-230 型	无图像	(68)
871. 雷霆 VCP-K10 型	图声失常	(64)	913. 实达 SV-230 型	伴音失常	(68)
872. 雷霆 VCP-K10 型	播放失常	(64)	二十、东鹏 VCD 影碟机		
873. 雷霆 VCP-K10 型	播放失常	(65)	914. 东鹏 LHG-950 型	无图无声	(68)
874. 雷霆 VCP-K10 型	播放失常	(65)	915. 东鹏 LHG-950 型	屏显 NO DISC	(68)
875. 雷霆 VCP-K10 型	不能播放	(65)	916. 东鹏 LHG-950 型	不读碟	(68)
876. 雷霆 VCP-K10 型	不能播放	(65)	917. 东鹏 LHG-950 型	不读碟	(68)
877. 雷霆 DX-V333 型	控制键失控	(65)	918. 东鹏 LHG-950 型	纠错能力差	(68)
878. 雷霆 DX-V333 型	不出盒	(65)	919. 东鹏 LHG-950 型	纠错能力差	(68)
十八、步步高 VCD 影碟机			920. 东鹏 LHG-950 型	纠错能力差	(68)
879. 步步高 AB001 型	不工作	(65)	921. 东鹏 LHG-950 型	纠错能力差	(68)
880. 步步高 AB001 型	不出盒	(65)	922. 东鹏 LHG-950 型	纠错能力差	(68)
881. 步步高 AB001 型	图像不稳定	(65)	923. 东鹏 LHG-950 型	图像有马赛克	(68)
882. 步步高 AB001 型	播放不稳定	(65)	924. 东鹏 LHG-950 型	图像有马赛克	(69)

925. 东鹏 LHG—950 型	出盒不畅	(69)	968. 东鹏 LHG—966K 型	音频失常	(72)
926. 东鹏 LHG—950 型	卡拉 OK 无效	(69)	969. 东鹏 LHG—966K 型	不能进出盒	(72)
927. 东鹏 LHG—950 型	碟片不转	(69)	970. 东鹏 LHG—966K 型	不能进出盒	(72)
928. 东鹏 LHG—950 型	不消原唱	(69)	971. 东鹏 LHG—970 型	播放失常	(72)
929. 东鹏 LHG—950 型	不消原声	(69)	972. 东鹏 LHG—970A 型	停机	(72)
930. 东鹏 LHG—950 型	有异声	(69)	973. 东鹏 LHG—970A 型	整机死机	(72)
931. 东鹏 LHG—950 型	无彩色	(69)	974. 东鹏 LHG—970A 型	整机死机	(72)
932. 东鹏 LHG—952 型	不出盒	(69)	975. 东鹏 LHG—970A 型	整机死机	(72)
933. 东鹏 LHG—952 型	屏显 NO DISC	(69)	976. 东鹏 LHG—970A 型	碟片转速快	(72)
934. 东鹏 LHG—955 型	不消原唱声	(69)	977. 东鹏 LHG—970A 型	碟片旋转快	(72)
935. 东鹏 LHG—955 型	不消原唱	(69)	978. 东鹏 LHG—970A 型	出盒不到位	(73)
936. 东鹏 LHG—955 型	无彩色	(69)	979. 东鹏 LHG—970A 型	读碟不畅	(73)
937. 东鹏 LHG—955 型	无图无声	(69)	980. 东鹏 LHG—970A 型	读碟不畅	(73)
938. 东鹏 LHG—955 型	无图无声	(70)	981. 东鹏 LHG—970A 型	有马赛克	(73)
939. 东鹏 LHG—955 型	不读碟	(70)	982. 东鹏 LHG—970A 型	不读碟	(73)
940. 东鹏 LHG—955 型	播放失常	(70)	983. 东鹏 LHG—970A 型	图像暗淡	(73)
941. 东鹏 LHG—955 型	图像有干扰	(70)	984. 东鹏 LHG—970A 型	图像暗淡	(73)
942. 东鹏 LHG—955 型	图像有马赛克	(70)	985. 东鹏 LHG—970A 型	不工作	(73)
943. 东鹏 LHG—960 型	不工作	(70)	986. 东鹏 LHG—970A 型	不工作	(73)
944. 东鹏 LHG—960K 型	不工作	(70)	987. 东鹏 LHG—970A 型	不能播放	(73)
945. 东鹏 LHG—966 型	无图像	(70)	988. 东鹏 LHG—970A 型	碟片不转	(73)
946. 东鹏 LHG—966 型	无声音	(70)	989. 东鹏 LHG—977 型	不能播放	(73)
947. 东鹏 LHG—966 型	图像失常	(70)	990. 东鹏 LHG—977 型	不能播放	(73)
948. 东鹏 LHG—966 型	无彩色	(70)	991. 东鹏 LHG—977 型	无图像	(73)
949. 东鹏 LHG—966 型	卡拉 OK 功能不正常	(70)	992. 东鹏 LHG—977 型	无图像	(73)
950. 东鹏 LHG—966K 型	不读碟	(70)	二十一、威兰仕 VCD 影碟机		(74)
951. 东鹏 LHG—966K 型	控制键失控	(71)	993. 威兰仕 LV938 型	死机	(74)
952. 东鹏 LHG—966K 型	控制键失控	(71)	994. 威兰仕 LV938 型	无显示	(74)
953. 东鹏 LHG—966K 型	按键失控	(71)	995. 威兰仕 LV938 型	不工作	(74)
954. 东鹏 LHG—966K 型	无彩色	(71)	996. 威兰仕 LV938 型	不工作	(74)
955. 东鹏 LHG—966K 型	画面重叠	(71)	997. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
956. 东鹏 LHG—966K 型	图像抖动	(71)	998. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
957. 东鹏 LHG—966K 型	画面跳动	(71)	999. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
958. 东鹏 LHG—966K 型	出现马赛克	(71)	1000. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
959. 东鹏 LHG—966K 型	图像存在自激	(71)	1001. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
960. 东鹏 LHG—966K 型	有交流声	(71)	1002. 威兰仕 LY938 型	突然停机	(74)
961. 东鹏 LHG—966K 型	出现停顿	(71)	二十二、星王 VCD 影碟机		(74)
962. 东鹏 LHG—966K 型	指示灯不亮	(71)	1003. 星王 VCP—K10 型	控制键失控	(74)
963. 东鹏 LHG—966K 型	无屏显	(71)	1004. 星王 VCP—K10 型	控制键失控	(74)
964. 东鹏 LHG—966K 型	无屏显	(72)	1005. 星王 VCP—K10 型	不工作	(75)
965. 东鹏 LHG—966K 型	无屏显	(72)	1006. 星王 VCP—K10 型	不读碟	(75)
966. 东鹏 LHG—966K 型	显示器失常	(72)	1007. 星王 VCP—K10 型	有噪声	(75)
967. 东鹏 LHG—966K 型	碟片反转	(72)	1008. 星王 VCP—K10 型	放 1.1 版本不正常	(75)

1009. 星王 VCP-K10 型 停顿	(75)
1010. 星王 VCP-K10 型 有马赛克	(75)
1011. 星王 VCP-K10 型 纠错能力差	(75)
1012. 星王 VCP-K10 型 纠错能力差	(75)
1013. 星王 VCP-K10 型 纠错能力差	(75)
1014. 星王 VCP-K10 型 播放失常	(75)
1015. 星王 F11 型 不读碟	(75)
1016. 星王 F11 型 不读碟	(75)
1017. 星王 K333 型 控制键失控	(76)
1018. 星王 3D-333 型 有噪声	(76)
1019. 星王 3DK-770 型 碟片不转	(76)
1020. 星王 3DK-770 型 不能播放	(76)
1021. 星王 K999B 型 屏显错乱	(76)
1022. 星王 K999B 型 不工作	(76)
1023. 星王 VCD 组装机 不能播放	(76)
二十三、奇声 VCD 影碟机	
1024. 奇声 830 型 无声音	(76)
1025. 奇声 868 型 无声音	(76)
1026. 奇声 868 型 不读 TOC	(76)
1027. 奇声 868T 型 进盒不畅	(76)
1028. 奇声 868T 型 不读碟	(76)
1029. 奇声 868T 型 不读碟	(77)
1030. 奇声 868T 型 无声音	(77)
1031. 奇声 869 型 不读碟	(77)
1032. 奇声 869 型 不读碟	(77)
1033. 奇声 869 型 无图像	(77)
1034. 奇声 869 型 图像不稳定	(77)
1035. 奇声 870 型 不读碟	(77)
1036. 奇声 870 型 不读碟	(77)
1037. 奇声 870 型 不读碟	(77)
1038. 奇声 870 型 不读碟	(77)
1039. 奇声 870 型 不读碟	(77)
1040. 奇声 870 型 无蓝背景	(77)
1041. 奇声 870 型 无蓝背景	(77)
1042. 奇声 870 型 自动停机	(77)
1043. 奇声 873 型 不读碟	(78)
1044. 奇声 873 型 不读碟	(78)
1045. 奇声 873 型 不读碟	(78)
1046. 奇声 880 型 不读碟	(78)
1047. 奇声 890 型 不出盒	(78)
1048. 奇声 890 型 进出盒失常	(78)
1049. 奇声 890 型 不读碟	(78)
1050. 奇声 890 型 不读碟	(78)
1051. 奇声 890 型 不读碟	(78)

1052. 奇声 892 型 无声音	(78)
1053. 奇声 893 型 控制键失控	(78)
1054. 奇声 893 型 不读碟	(78)
1055. 奇声 893 型 不读碟	(78)
1056. 奇声 896 型 不读碟	(78)
1057. 奇声 900 型 自动复位	(79)

二十四、爱华 VCD (LD) 影碟机

1058. 爱华 V30 三碟改装机 不出盒	(79)
1059. 爱华 LX-X200 型 不能进出盒	(79)
1060. 爱华 DX-K377 型 无显示	(79)
1061. 爱华 DX-K377 型 无显示	(79)
1062. 爱华 DX-K377 型 无显示	(79)
1063. 爱华 DX-K377 型 屏显错乱	(79)
1064. 爱华 DX-K377 型 无图无声	(79)
1065. 爱华 DX-K377 型 无图无声	(79)
1066. 爱华 DX-K377 型 整机不工作	(79)
1067. 爱华 DX-K377 型 碟片不转	(79)
1068. 爱华 LV-X800 型 不读碟	(79)
1069. 爱华 LV-X800 型 无声音	(80)
1070. 爱华 LV-X800 型 无显示	(80)
1071. 爱华 NSX-K900D 型音响 VCD 无图 无声音	(80)
1072. 爱华 ZD-3000 型改装机 无图无声...	(80)
1073. 爱华 3100 型改装机 图声停顿	(80)
1074. 爱华 3100 改装机 死机	(80)
1075. 爱华 K9000 型音响 VCD 自动出盒...	(80)

二十五、万事达 VCD 影碟机

1076. 万事达 K10 型 控制键失控	(80)
1077. 万事达 K10 型 控制键失控	(80)
1078. 万事达 K10 型 无图无声	(80)
1079. 万事达 K10 型 无图无声	(80)
1080. 万事达 K10 型 无图无声	(80)
1081. 万事达 K10 型 无图无声	(81)
1082. 万事达 K10 型 无图像	(81)
1083. 万事达 K10 型 不能播放	(81)
1084. 万事达 K10 型 不能播放	(81)

二十六、ONE 牌 VCD 影碟机

1085. ONE K100 型 不能播放	(81)
1086. ONE K100 型 纠错能力差	(81)
1087. ONE K100 型 纠错能力差	(81)
1088. ONE K110 型 遥控部分键失效	(81)
1089. ONE K110 型 播放失常	(81)
1090. ONE K150 型 不出盒	(81)
1091. ONE K160 型 不读碟	(81)

1092. ONE K160 型 有马赛克 (81)
1093. ONE K160 型 有马赛克 (82)
1094. ONE K170 型 无声音 (82)
1095. ONE 497 型改装机 主轴电机飞转... (82)
1096. ONE 497 型改装机 停顿 (82)
1097. ONE 797 型改装机 图声停顿 (82)
- 二十七、夏普 VCD (LD) 影碟机** (82)
1098. SHARP 三碟 VCD 组装机 控制键失控 ...
..... (82)
1099. SHARP 三碟 VCD 组装机 不工作 ... (82)
1100. 夏普 MDP-K3 型 LD 机 不能出盒... (82)
1101. 夏普 MDP-K3 型 LD 机 不能进出盒
..... (82)
1102. 夏普 MDP-K3 型 LD 机 不能放 LD 片
..... (82)
1103. 夏普 MDP-K3 型 LD 机 不消原声... (82)
1104. 夏普 K30 型 LD 机 无混响效果 (82)
1105. 夏普 MV-K30X 型 LD 机 不能进出盒
..... (83)
1106. 夏普 MV-K30X 型 LD 机 不能进出盒
..... (83)
1107. 夏普 MV-K30X 型 LD 机 不工作... (83)
1108. 夏普 MV-K30X 型 LD 机 不能播放
..... (83)
1109. 夏普 MV-K30X 型 LD 机 不读碟... (83)
1110. 夏普 MV-K70 型 LD 机 不能播放... (83)
1111. 夏普 MV-K70 型 LD 机 不读碟..... (83)
1112. 夏普 MV-70X 型 LD 机 图声异常... (83)
1113. 夏普 MV-70X 型 LD 机 图声异常... (83)
1114. 夏普 MV-70X 型 LD 机 图声异常... (83)
1115. 夏普 MV-70X 型 LD 机 不读碟..... (83)
1116. 夏普 MV-70X 型 LD 机 卡拉 OK 功
能失效 (83)
1117. 夏普 MV-70X 型 LD 机 卡拉 OK 功
能失效 (83)
1118. 夏普 MV-K70X 型 LD 机 碟片不转
..... (83)
1119. 夏普 MV-K70X 型 LD 机 无图像... (83)
1120. 夏普 MV-K70X 型 LD 机 无声音... (83)
1121. 夏普 MV-K70X 型 LD 机 不能播放
..... (84)
1122. 夏普 MV-D100 型兼容机 不能放 LD
片 (84)
1123. 夏普 DX-V200X 型 不播放..... (84)
1124. 夏普 DX-V200X 型 不工作..... (84)
1125. 夏普 DX-V200X 型 不工作..... (84)
1126. 夏普 DX-V200X 型 不读碟..... (84)
1127. 夏普 DX-V200X 型 无图无声..... (84)
1128. 夏普 DX-V333 型 控制键失控 (84)
1129. 夏普 DX-V333 型 控制键失控 (84)
1130. 夏普 DX-V333 型 控制键失控 (84)
1131. 夏普 DX-V333 型 控制键失控 (84)
1132. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (84)
1133. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (84)
1134. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (85)
1135. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (85)
1136. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (85)
1137. 夏普 DX-V333 型 出现停顿 (85)
1138. 夏普 DX-V333 型 不出盒 (85)
1139. 夏普 DX-V333 型 不出盒 (85)
1140. 夏普 DX-V333 型 不能出盒 (85)
1141. 夏普 DX-V333 型 不出盒 (85)
1142. 夏普 DX-V333 型 不出盒 (85)
1143. 夏普 DX-V333 型 不出盒 (85)
1144. 夏普 DX-V333 型 不能进出盒 (85)
1145. 夏普 DX-V333 型 进出盒不畅 (85)
1146. 夏普 DX-V333 型 进出盒不畅 (85)
1147. 夏普 DX-V333 型 无图无声 (86)
1148. 夏普 DX-V333 型 无图无声 (86)
1149. 夏普 DX-V333 型 无图无声 (86)
1150. 夏普 DX-V333 型 无图像 (86)
1151. 夏普 DX-V333 型 无图像 (86)
1152. 夏普 DX-V333 型 无图像 (86)
1153. 夏普 DX-V333 型 无彩色 (86)
1154. 夏普 DX-V333 型 无彩色 (86)
1155. 夏普 DX-V333 型 工作失常 (86)
1156. 夏普 DX-V333 型 不能播放 (86)
1157. 夏普 DX-V333 型 不能播放 (86)
1158. 夏普 DX-V333 型 不能播放 (86)
1159. 夏普 DX-V333 型 不读碟 (86)
1160. 夏普 DX-V333 型 不读碟 (86)
1161. 夏普 DX-V333 型 碟盘转动不停 ... (86)
1162. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不工作... (87)
1163. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不工作... (87)
1164. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不工作... (87)
1165. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不工作... (87)
1166. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不读碟... (87)
1167. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不读碟... (87)

1168. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 有咔咔声 (87)
1169. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 图像有干扰 (87)
1170. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 死机 (87)
1171. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 死机 (87)
1172. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 死机 (87)
1173. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 图像失常 (87)
1174. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 图像失常 (87)
1175. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 碟片不转 (87)
1176. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 播放失常 (87)
1177. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 播放失常 (87)
1178. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 播放失常 (88)
1179. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 播放失常 (88)
1180. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 播放失常 (88)
1181. 夏普 MV-K5000 型 LD 机 不能进盒 (88)
1182. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不工作... (88)
1183. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不工作... (88)
1184. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不工作... (88)
1185. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不工作... (88)
1186. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不工作... (88)
1187. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 工作失常 (88)
1188. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 工作失常 (88)
1189. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 工作失常 (88)
1190. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 工作失常 (88)
1191. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 自动停机 (88)
1192. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不读碟 (89)
1193. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不能播放 (89)
1194. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 播放失常 (89)
1195. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 激光头不动作 (89)
1196. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 激光头不动作 (89)
1197. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 自动出盒 (89)
1198. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 自动出盒 (89)
1199. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 自动出盒 (89)
1200. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不能进出盒... (89)
1201. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 无彩色 (89)
1202. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 声音异常 (89)
1203. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 声音异常 (89)
1204. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 无数字声音... (89)
1205. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不能放 B 面... (89)
1206. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不能放 B 面... (90)
1207. 夏普 MV-K7000 型 LD 机 不能放 B 面... (90)
1208. 夏普 MV-7000X 型 LD 机 控制键失控... (90)
1209. 夏普 MV-7000X 型 LD 机 控制键失控... (90)
1210. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 控制键失控... (90)
1211. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 不工作 (90)
1212. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 不能播放... (90)
1213. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 不能播放... (90)
1214. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 不能播放... (90)
1215. 夏普 MV-K7000X 型 LD 机 不能播放... (90)