



维修千方

维修千方

维修千方

Q4. 第1辑

家电维修杂志社 编

《家电维修》增辑之一

维修千方

家电维修杂志社

1994

内容简介

第一辑《维修千方》共选编故障实例 628 条。其中彩色电视机 372 条、黑白电视机 103 条、录(放)象机 116 条、收录音机 37 条。本书可供专业维修人员和业余无线电爱好者参考。

维修千方

家电维修杂志社编

天津市蓟县新蕾印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 1994 年 7 月第一版

印张:8.4375 字数:137,000

印数:1—10000 册

国内统一刊号:CN11—2505

定价:6.50 元

编者的话

《家电维修》杂志“维修千方”栏目深受广大读者喜爱,并得到大力支持。我们编辑这套丛书的目的,一是答谢读者的厚爱,二是为读者提供更多的维修千方内容。

维修千方的最大特点是实用,拿过来就能用,不问理论不讲原理,“干”得很。有些疑难故障,一时讲不清楚,但照“方”维修便能见效;还有一些特殊故障则为某机种所特有,只要对号入座,就能取得事半功倍的效果。维修千方的另一特点是杂。所谓千方即是千奇百方,对那些杂牌、无图纸、或过时的机器,在这套丛书中或许也能找到维修的方法。

维修千方是广大维修人员和业余无线电爱好者的经验结晶。成千上万名维修千方的读者同时又是作者,他们毫无保留地把自己多年积累的维修经验奉献出来。这些经验中既有维修专家的大手笔,更有初涉维修阵地小战将的点滴发现。文稿之多难以一次全部编完,除择其具有代表性作品外,更多的文稿将在以后的续编中陆陆续续与读者见面。

由于本丛书作者较多,加之编者水平、知识有限,错误之处难免,望广大读者不吝批评指正。

作者

(按姓氏笔画为序)

丁 勤	丁勤妹	于永军	于希林	万金龙	万海伟	马旺华
马元友	马光军	马 力	马 旺	飞绍福	王龙盛	王文彬
王明良	王云庄	王红伟	王 平	王茂盛	王立本	王兆春
王若盛	王国恩	王亿台	王立平	王再霞	王爱民	王永喜
王 强	王中村	王兴权	王德源	王朝建	王 增	王道成
王文凯	王长华	毛坦诚	毛太成	方坦钊	尹建和	尤建林
邓 斌	邓新华	左 林	左德州	左长贵	冯传刚	冯长青
申光华	申崇海	龙顺喜	龙 村	龙世禄	龙小材	石建国
石治刚	白贵村	艾灵仙	乌功相	卢 阳	卢 斌	卢福友
刘树行	刘泽强	刘传清	刘晓明	刘金山	刘玉鹏	刘晓华
刘新成	刘海宁	刘 勇	刘晓梅	刘秀虎	刘殿臣	刘国岐
刘亮生	刘 留	刘开明	朱 刚	朱新东	朱捷鸣	朱顺利
朱式庆	朱显伦	朱 顺	朱培生	吉祖齐	吉 祥	孙业才
孙恩祥	孙代新	孙 鹏	孙 超	孙利先	朴世然	齐业藻
乔卫锋	成国武	闫庆斌	向贡桂	向春臣	吕钟远	许 坚
安庆卫	江骑翔	李世录	李耀奎	李继华	李春安	李长杰
李佑奇	李君良	李逸升	李学广	李 峰	李 新	李 俊
李建军	李建光	李连智	李定越	吴文忠	吴林华	吴常勇
吴 静	吴跃鸣	吴付恕	吴 强	吴瑞祥	吴美亮	吴近容
何文霖	何国祯	何黎强	何建刚	何维民	何初明	肖文国
肖 晖	陆长友	陆加明	邵忠诚	汪良海	汪武生	沈本民
沈学斌	宋东顺	宋时新	汤志成	匡易阳	匡羿祥	应鸣阳
谷明玲	欧阳天	庞帮艺	陈家仁	陈俊锐	陈光有	陈宝生
陈玉明	陈良和	陈元来	陈和伟	陈木鑫	陈广珠	陈丹鹤
陈华雨	陈立仁	陈孟红	陈应忠	陈佰润	陈军红	陈代华
陈如明	陈双林	陈德胜	陈祥发	陈跃良	陈军华	陈春娟

尚旭彤	杨言孝	杨致	杨少伟	杨文峰	杨立存	杨琳
杨晓勇	杨克全	杨兆玉	杨建华	杨宝琼	杨训洁	杨开镜
杨军	杨绥生	周虎雄	周怀宇	周姜鑫	周仁	罗东宁
罗良信	罗进甫	林洋湘	林平	林凤翔	范良钱	范志彬
建会德	金桂华	姜德全	郑湘云	征月宏	张福喜	张德生
张建华	张全国	张鸿灿	张智华	张建清	张慧军	张丕洪
张宗江	张现桂	张施	张辅仁	张立明	张银志	张玉敏
张秀斌	张世辉	张景荣	张远遂	张绍武	张望	张亚奎
张光华	张孟川	张从文	张宝玉	张君	张新柱	张加毅
赵明堂	赵玉成	赵汝良	赵家玉	赵志敏	赵明堂	郭立军
郭新海	胡加明	胡全明	胡卫良	胡鹏	闽田生	项春臣
贺建权	段作军	段宾飞	洪涛	高重民	高维景	夏永华
夏昆山	夏平远	夏祯雄	姚善化	姚怀德	姚公印	姚传勇
顾晓岗	姚军	徐尖平	徐卫东	徐辉	徐铁军	袁琳
袁梁林	陶付平	陶建国	陶广冰	莫忠元	栾凤海	柴梁干
秦振富	梁智高	耿立仁	黄会雄	黄天星	黄丕应	黄广顺
黄文伟	黄志建	黄国贤	黄健华	黄辉林	曹玉章	曹国新
曹泉祥	商喜彬	商京满	扈瑞明	符南群	盛庭显	湛贻兵
傅学胜	章郑	梁桂全	谢更新	谢松舟	谢友谊	谢水平
谢绚辉	解德振	曾嘉麟	曾文武	曾邵远	靳国党	靳荣芬
彭辉	彭新	彭军	蒋谋勇	覃荣祥	童有超	雷国胜
雷延顺	葛虎	崔绍福	管廷玉	翟韧然	翟贵荣	翟传民
瞿良才	瞿荣仁	蔡豹贤	蔡炳钊	廖勇	舒防国	熊勇植
熊国新	潘章铜	潘太剑	潘龙	樊子胜	樊光华	霍燕滨
藏永辉	鲁嘉麟	谭金飞	颜世海	韩永庆		

目 录

彩色电视机

- 故障实例 1 北京 14"彩电亮度失控图象模糊满幅回扫线 (1)
- 故障实例 2 北京 836 无光无声 (1)
- 故障实例 3 北京 836 出现三幅重叠图象,光栅变暗 (1)
- 故障实例 4 北京 837 无光无声 (1)
- 故障实例 5 北京 837 无光无声 (1)
- 故障实例 6 北京 837 无彩色 (2)
- 故障实例 7 北京 837 全蓝光栅 (2)
- 故障实例 8 北京 837 音量小但无噪声;没信号时有噪声 (2)
- 故障实例 9 北京 837 不时音量失控 (3)
- 故障实例 10 北京 837—1“三无” (3)
- 故障实例 11 北京 837—1 垂直幅度变窄有“暗角” (3)
- 故障实例 12 北京 838 无光栅无伴音 (4)
- 故障实例 13 北京 838 自动关机 (4)
- 故障实例 14 北京 838 强信号图象失步,弱信号图象模糊 (5)
- 故障实例 15 北京 838 突然无声 (5)
- 故障实例 16 北京 838 光栅成一条水平亮线 (5)
- 故障实例 17 北京 838 瞬间断电 (5)
- 故障实例 18 北京 839 间歇无光无声 (6)
- 故障实例 19 北京 839—2 转换频道瞬间丢失图象及伴音 (6)
- 故障实例 20 北京 839 收不到图象和伴音 (6)
- 故障实例 21 北京 839—1 时而出现图声皆无 (6)
- 故障实例 22 北京 839 无图无声 (7)
- 故障实例 23 北京 839—1 音量小且有交流声 (7)
- 故障实例 24 北京 839 第一预选器“锁死”不能更换 (7)
- 故障实例 25 北京 839 失去电视功能 (8)

故障实例 26	北京 8303 无光无图	(8)
故障实例 27	北京 8303 转换频道时跑台	(8)
故障实例 28	北京 8303 图象变差、跑台	(8)
故障实例 29	北京 8303“逃台”	(9)
故障实例 30	北京 8303 跑台	(9)
故障实例 31	北京 8303 光栅成一条水平亮带	(9)
故障实例 32	北京 8303 图象有“白横条”干扰伴音有干扰声 ...	(10)
故障实例 33	北京 8303 光栅时有时无	(10)
故障实例 34	北京 8303 无图象无伴音	(10)
故障实例 35	北京 8303 图象扭曲晃动	(10)
故障实例 36	北京 8303 图象模糊不清	(11)
故障实例 37	北京 8303 屏幕呈色块状图象不清	(11)
故障实例 38	北京 8303 无光栅无伴音频道指示不亮	(11)
故障实例 39	北京 8303 有伴音无光栅	(12)
故障实例 40	北京 8303 无光无声	(12)
故障实例 41	北京 8306“三无”	(12)
故障实例 42	北京 8306 无光无声	(12)
故障实例 43	北京 8306 无光无声	(13)
故障实例 44	北京 8306 突然失色	(13)
故障实例 45	北京 8306 图象杂乱无章	(14)
故障实例 46	北京 8306 无图无声	(14)
故障实例 47	北京 8306 无光栅无伴音	(14)
故障实例 48	北京 8306 伴音失真	(15)
故障实例 49	北京 8306 出现一条水平亮线	(15)
故障实例 50	北京 8306 图象紊乱伴音变小	(15)
故障实例 51	北京 8311 开机十分钟帧幅逐渐变大	(15)
故障实例 52	北京 8316 行幅不满信号不同步	(16)
故障实例 53	北京 8316 光栅一片白且无伴音	(16)

故障实例 54	北京 8316 无光无声	(16)
故障实例 55	北京 8316—2 无伴音	(17)
故障实例 56	北京 8316—2 各控制钮和遥控键均失灵	(17)
故障实例 57	北京 8320 突然无光无声	(18)
故障实例 58	北京 8329 断续“三无”	(18)
故障实例 59	长虹 14"彩电 V 频道无法收看	(18)
故障实例 60	长虹 CJ37A1 无光无声	(18)
故障实例 61	长虹 CJ37A 无光栅	(19)
故障实例 62	长虹 CJ37A 出现绿光栅且亮度不可调	(19)
故障实例 63	长虹 18"彩电光栅过亮且亮度失控	(19)
故障实例 64	长虹 18"彩电频道锁不住	(19)
故障实例 65	长虹 18"彩电行管多次烧坏	(19)
故障实例 66	长虹 21 遥图象有白竖线并有绿色拖尾	(20)
故障实例 67	长虹 CJ47A 屏幕出现水平亮线	(20)
故障实例 68	长虹 CJK47A 光栅偏暗无图有声	(20)
故障实例 69	长虹 CJK47A 无图无声	(21)
故障实例 70	长虹 CJK47A 屏幕出现水平亮线	(21)
故障实例 71	长虹 CJK49A 遥控失灵	(22)
故障实例 72	长虹 CJK49A 不能记忆	(22)
故障实例 73	长虹 CJK49A 开机一分钟出现一条水平亮线	(22)
故障实例 74	长虹 CJK51A 行输出变压器烧坏	(22)
故障实例 75	长虹 CJK53A 有图无声	(23)
故障实例 76	长虹 CJK53A 不能贮存锁定静噪失常	(23)
故障实例 77	长虹 CJK53B2 伴音时有时无	(24)
故障实例 78	长虹 CJ47A 图象逐渐变模糊	(24)
故障实例 79	长虹 CJ47A 突然无光声音失常	(24)
故障实例 80	长虹 CJ47A 画面出现阵发性抖动,伴音串台	(25)
故障实例 81	长虹 CJ47A 屏幕中央出现一条亮线	(25)

故障实例 82	长虹 CJ47A 突然出现“三无”	(25)
故障实例 83	长虹 CJ47A 出现底片式图象	(25)
故障实例 84	长虹 CJK47A 不能接通 220V 电源出现“三无”	(25)
故障实例 85	长虹 CJ47A 图、声不正常	(26)
故障实例 86	长虹 CJ47A 亮度对比度失控有红色回扫线	(26)
故障实例 87	长虹 CJK51 无光无声	(26)
故障实例 88	长虹 CJ51A 节目不能存储	(27)
故障实例 89	长虹 CJ51B2 开机数十分钟后功能键失效	(27)
故障实例 90	长虹 CJK51B1 无声无象	(27)
故障实例 91	长虹 CJK51A 开机一分钟后自停	(28)
故障实例 92	长虹 CJK53A 图象上部卷边	(28)
故障实例 93	长虹 51cm 遥控彩电调谐信息不能存贮	(28)
故障实例 94	长虹 51cm 遥控彩电自动搜台节目不能锁定	(29)
故障实例 95	长虹 CJK53B2 光栅消失	(29)
故障实例 96	金星 G37401 伴音干扰图象	(29)
故障实例 97	金星 C37401 屏幕出现一水平亮线	(30)
故障实例 98	金星 C37401 图象从左向右慢慢变暗	(31)
故障实例 99	金星 C37401 图象上下翻滚	(31)
故障实例 100	金星 C37401 光栅极暗	(31)
故障实例 101	金星 C37401 光栅突然熄灭	(32)
故障实例 102	金星 C37401 无光栅无伴音	(32)
故障实例 103	金星 C37401 无彩色	(33)
故障实例 104	金星 C37401 行不同步	(33)
故障实例 105	金星 C37401 行同步时好时坏	(34)
故障实例 106	金星 C422 开机半小时后帧上部压缩	(34)
故障实例 107	金星 C472 缺少红色	(35)
故障实例 108	金星 C472 行同步范围窄	(35)
故障实例 109	金星 C472 光栅呈蓝色一会儿便消失	(35)

故障实例 110	金星 C472 行失步且图象不稳	(36)
故障实例 111	金星 C461“三无”	(36)
故障实例 112	金星 C461“三无”	(36)
故障实例 113	金星 C374 无光无声	(37)
故障实例 114	金星 C374 突然无光无声	(37)
故障实例 115	金星 C37401 开机一段时间后图象消失	(37)
故障实例 116	金星 C4718 无字符	(37)
故障实例 117	金星 C56402 无光栅无伴音	(38)
故障实例 118	金星 C461 伴音失真	(38)
故障实例 119	金星 C472 图象左移、右侧出现一条黑带	(38)
故障实例 120	金星 18"彩电 4 频道无图无声	(39)
故障实例 121	金星 C47 图象压缩场幅不稳	(39)
故障实例 122	金星 C471 屏幕无光	(39)
故障实例 123	金星 C471 无光无声	(40)
故障实例 124	金星 C472 无彩色	(40)
故障实例 125	金星 C472 强信号时出现“三无”	(41)
故障实例 126	金星 C472 无光无声	(41)
故障实例 127	金星 C472 打开电源开关便打火	(42)
故障实例 128	金星 C473 无光无声并有打火	(42)
故障实例 129	金星 C4717 音量失控	(42)
故障实例 130	金星 C4718 无光无声功能键失灵	(43)
故障实例 131	金星 C541 色彩失真	(43)
故障实例 132	金星 C56402 无光无声	(43)
故障实例 133	金星 C56402 无光无声	(44)
故障实例 134	金星 C56402 L 波段收不到节目	(44)
故障实例 135	金星 C56402 图象散焦场幅小行幅大	(44)
故障实例 136	金星 C56402 图象上部压缩	(45)
故障实例 137	金星 C56402 只有一条水平亮线	(45)

故障实例 138	金星 C56402 无光栅无伴音	(45)
故障实例 139	金星 C56402 烧坏电源开关管	(45)
故障实例 140	金星 C56 图象下部卷边	(45)
故障实例 141	金星 C56402 机内打火	(46)
故障实例 142	金星 C56402 常出现水平一条亮线	(46)
故障实例 143	金星 C56402 无图无声	(46)
故障实例 144	金星 C56402“三无”	(47)
故障实例 145	福日 14"彩电突然无光栅无伴音	(48)
故障实例 146	福日 14"彩电光栅为一水平亮线	(49)
故障实例 147	福日 HFC1421 白板光栅	(49)
故障实例 148	福日 HFC1421 无图无声	(50)
故障实例 149	福日 18"彩电无光无声	(50)
故障实例 150	福日 HFC1814R 场幅变窄	(51)
故障实例 151	福日 HFC236“三无”	(51)
故障实例 152	福日 HFC236 烧电源保险丝	(51)
故障实例 153	福日 HFC236 无光无声	(52)
故障实例 154	福日 HFC236 图象突然模糊不清	(52)
故障实例 155	福日 HFC321 开机即进入保护状态	(52)
故障实例 156	福日 HFC321 无光无声	(53)
故障实例 157	福日 HFC321 突然无光无声	(53)
故障实例 158	福日 HFC321 开机烧保险丝	(53)
故障实例 159	福日 HFC321 只能收看低频端电台	(54)
故障实例 160	福日 HFC450 突然无光无声	(54)
故障实例 161	福日 HFC450G 无光无声	(54)
故障实例 162	牡丹 TC818PS/47C3 无光栅	(54)
故障实例 163	牡丹 TC818PS/47C3 自动关机	(55)
故障实例 164	牡丹 TC47C7 无光无声	(56)
故障实例 165	牡丹 TC47C7 光栅暗淡无图象	(56)

故障实例 166	牡丹 TC483 亮度失控	(56)
故障实例 167	牡丹 TC483D 伴音时有时无	(57)
故障实例 168	牡丹 TC483P 图象布满雪花且扭曲	(57)
故障实例 169	牡丹 TC483C 亮度过强失控	(57)
故障实例 170	牡丹 TC483C 场中心偏上	(58)
故障实例 171	牡丹 TC483D 无规律地出现一条亮线	(58)
故障实例 172	牡丹 TC483D 水平一条亮线	(58)
故障实例 173	牡丹 20"彩电伴音有“喊喊”声	(59)
故障实例 174	牡丹 TC483P 无光无声	(59)
故障实例 175	牡丹 TC51C5A 不能存贮节目	(59)
故障实例 176	牡丹 TC54C4A 能自动搜索但不能记忆	(60)
故障实例 177	牡丹 21"彩电收不到 VL、U 频段节目	(60)
故障实例 178	牡丹 21"彩电每次开机必须重新调台	(61)
故障实例 179	牡丹 TC483D 图象灰暗黑白图象颠倒	(62)
故障实例 180	牡丹 TC483D 彩色图象变为黑白图象	(62)
故障实例 181	牡丹 TC483D VH Ⅱ 波段和 U 波段不能接收	(62)
故障实例 182	牡丹 51C5A 每次开机声音都最大	(63)
故障实例 183	牡丹 TC54C3A 只能收看低频段一个电台	(63)
故障实例 184	牡丹 TC54C3A 按键按下后有光栅无显示	(63)
故障实例 185	牡丹 TC54C3A “三无”	(63)
故障实例 186	牡丹 TC54C3A 自动搜索不记忆	(63)
故障实例 187	牡丹 TC483P 无图象,光栅暗淡	(64)
故障实例 188	牡丹 TC483P 屏幕中部有一梭形亮带	(64)
故障实例 189	牡丹 TC483P 不定时“三无”	(64)
故障实例 190	牡丹 TC51C5A 无图无声	(64)
故障实例 191	昆仑 S471 无光无声	(65)
故障实例 192	昆仑 18"彩电先音量减小后彩色消失	(65)
故障实例 193	厦华 XT3702 V _H 信号小不能收看	(65)

故障实例 194	厦华 XT3702 无光无声	(65)
故障实例 195	厦华 XT3718 无伴音	(66)
故障实例 196	厦华 XT4201 无光无声	(66)
故障实例 197	厦华 XT4201 无图无声	(66)
故障实例 198	厦华 XT4201 无图无声伴有高压打火	(67)
故障实例 199	厦华 20"彩电开机不久声光消失	(67)
故障实例 200	厦华 XT5101 "三无"	(67)
故障实例 201	厦华 XT5101 有雪花点行场均不同步	(68)
故障实例 202	厦华 XT5101 无彩色	(68)
故障实例 203	厦华 XT5101 开机后图象极暗	(68)
故障实例 204	厦华 XT5101 无彩色	(69)
故障实例 205	厦华 XT5101 图象暗淡	(69)
故障实例 206	厦华 XT5101 彩色缺绿色	(69)
故障实例 207	厦华 XT5101 "三无"	(69)
故障实例 208	厦华 XT5101 开机时无光无声关机时有彩斑	(69)
故障实例 209	厦华 XT5101 本地台消色	(70)
故障实例 210	厦华 XT5101 屏幕四周有异常色斑	(70)
故障实例 211	厦华 XT5102 无光无声	(71)
故障实例 212	厦华 XT5102 无色	(71)
故障实例 213	厦华 XT5102 无色	(71)
故障实例 214	厦华 XT5103 "三无"	(72)
故障实例 215	厦华 XT5103 "三无"	(72)
故障实例 216	厦华 XT5103 "三无"	(72)
故障实例 217	厦华 XT5103D 行幅窄有"兹兹"声	(73)
故障实例 218	厦华 XT5103 突然无光无声	(73)
故障实例 219	厦华 XT5103 彩条顺序错位有色斑	(74)
故障实例 220	厦华 XT5103 图象光栅变化无常	(74)
故障实例 221	厦华 XT5125 开机几小时后出现交流声	(74)

故障实例 222	厦华 XT5125 光栅上部有多条水平亮线	(74)
故障实例 223	厦华 XT5125 反复自动关机、自动开机	(75)
故障实例 224	厦华 XT5125 图象无蓝色	(75)
故障实例 225	厦华 XT5125 开机后无任何反应	(76)
故障实例 226	厦华 51cm 彩电故障元件速查	(76)
故障实例 227	厦华 51cm 彩电垂直方向图象压缩画面暗乱	(77)
故障实例 228	松下 TC29C 无光栅无伴音	(77)
故障实例 229	松下 TC230D 彩色时有时无	(77)
故障实例 230	松下 TC230D 无声无图	(78)
故障实例 231	松下 TC482D 屏幕中心有水平窄带	(78)
故障实例 232	松下 TC801DH 亮度失控	(78)
故障实例 233	松下 TC816DH 无声无光	(79)
故障实例 234	松下 TC817T 图象时有时无	(79)
故障实例 235	松下 TC840D U 频段图象时有时无	(79)
故障实例 236	松下 TC2173DHER 有图无声	(80)
故障实例 237	松下 TC2173DR “三无”	(80)
故障实例 238	松下 TC2173D 无图无光	(80)
故障实例 239	松下 TC2177 开机时屏幕亮度很低	(80)
故障实例 240	松下 TC7751B 声光全无	(81)
故障实例 241	康佳 KKT918A 图象缺红色	(81)
故障实例 242	康佳 KKT918A 电源不能启动	(81)
故障实例 243	康佳 T918A 满幅回扫线	(82)
故障实例 244	康佳 T918 “三无”	(82)
故障实例 245	康佳 T918A 无光栅	(82)
故障实例 246	康佳 T918A 时而水平亮线时而帧线性变差	(82)
故障实例 247	康佳 T920C II 音量失控	(82)
故障实例 248	康佳 T920C II 伴音失真	(83)
故障实例 249	康佳 T920C II 屏幕始终出现 VHF 字符	(83)

故障实例 250	康佳 T920C I 无光无声	(83)
故障实例 251	康佳 T953FS 图象逐渐模糊有臭氧味	(83)
故障实例 252	康佳 T953P“三无”	(84)
故障实例 253	康佳 KK3820 有交流哼声	(84)
故障实例 254	康佳 MR5178 无光无声	(84)
故障实例 255	夏普 NC—I 机心彩电电源集成块击穿	(85)
故障实例 256	夏普 NC—I 机心彩电无光栅无伴音	(85)
故障实例 257	夏普 NC—I 机心彩电有伴音无光栅	(86)
故障实例 258	夏普 NC—I 机心彩电无彩色	(86)
故障实例 259	夏普 NC—I 机心彩电帧幅上部压缩	(86)
故障实例 260	夏普 NC—2T 帧幅压缩亮度变暗	(86)
故障实例 261	夏普 C2101V1 放象时图象摆动	(87)
故障实例 262	夏普 18”彩电“三无”	(87)
故障实例 263	夏普 C1800DK 彩色反常	(87)
故障实例 264	夏普 C1803DK 放象时图象摆动	(88)
故障实例 265	夏普 C1803 无光无声	(88)
故障实例 266	夏普 C1803DK 扫描线稀疏	(88)
故障实例 267	夏普 C1803 强信号不能收看	(89)
故障实例 268	夏普机心彩电屏幕有一条水平滚动色带	(89)
故障实例 269	夏普 C1803DK 无光栅	(89)
故障实例 270	夏普 C1803DK 彩色时有时无	(89)
故障实例 271	夏普 C1803DK 无光无声	(89)
故障实例 272	夏普 C1804DK 无光无声	(90)
故障实例 273	夏普 C1805DK 场幅不足	(90)
故障实例 274	夏普 C1805 屏幕全黑	(90)
故障实例 275	夏普 C1805DK 无伴音	(91)
故障实例 276	夏普 C1805DK 无图无声	(91)
故障实例 277	夏普 C1805DK“三无”	(91)

故障实例 278	夏普 C1805DK 亮度失控几秒后自动关机	(92)
故障实例 279	夏普 C1814MK 电源有时不能启动	(92)
故障实例 280	夏普 C1814MK 图象模糊对比度下降	(92)
故障实例 281	夏普 C1814MK 无光栅	(93)
故障实例 282	夏普 C1814MK 收不到 1~5 频道节目	(93)
故障实例 283	夏普 C1820CK 时而“三无”时而正常	(93)
故障实例 284	夏普 C1820CK 光栅伴音突然消失	(94)
故障实例 285	夏普 C1820CK “三无”	(94)
故障实例 286	夏普 C1820CK 光栅和图象时有时无	(94)
故障实例 287	夏普 C1826DK 满屏红色	(95)
故障实例 288	夏普 C1826DK 无光无声	(95)
故障实例 289	夏普 C1826DK 垂直不同步	(96)
故障实例 290	夏普 C1833DK 图象在水平方向分成两幅	(96)
故障实例 291	夏普 C1835DK 遥控不能调节色饱和度	(97)
故障实例 292	夏普 C1835 图象晃动	(97)
故障实例 293	夏普 C1835DK 时而正常时而自动关机	(97)
故障实例 294	夏普 C1836K 光栅变成绿色亮度失控	(98)
故障实例 295	夏普 C1892 图象只显黑白色	(99)
故障实例 296	夏普 C2001DK 无光无声	(100)
故障实例 297	夏普 C2001DK 反复自动关机自动开机	(100)
故障实例 298	夏普 C2001DK 彩色时有时无	(100)
故障实例 299	夏普 C2007 场幅只有半个屏幕	(101)
故障实例 300	夏普 C2007DK 无光无声	(101)
故障实例 301	夏普 C2007DK 无光无声	(101)
故障实例 302	夏普 C2101VI 开机几分钟后图象变暗	(102)
故障实例 303	夏普 C2101V 伴音时有时无	(102)
故障实例 304	夏普 C3700DK 在 NOR 位置彩色不稳	(103)
故障实例 305	夏普 C3700 “三无”	(103)