

家电维修丛书

无绳电话机

常见故障检修实例

何建军 何雁 主编



广东科技出版社

家电维修丛书

无绳电话机常见故障 检修实例

何建军 何 雁 主编

广东科技出版社
广 州

图书在版编目 (CIP) 数据

无绳电话机常见故障检修实例/何建军, 何雁主编. —广州:
广东科技出版社, 2002.11
(家电维修丛书)
ISBN 7-5359-3149-9

I. 无… II. ①何… ②何… III. 无绳电话—故障修复
IV. TN929.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 066341 号

出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)
E-mail: gdkjzbb@21cn.com
http: //www.gdstp.com.cn
出版人: 黄达全
经 销: 广东新华发行集团
印 刷: 广东省肇庆市科建印刷有限公司
(广东省肇庆市星湖大道 邮码: 526060)
规 格: 787mm×1092mm 1/16 印张 12.5 字数 250 千
版 次: 2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1~4 000 册
定 价: 25.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 介 绍

本书收编无绳电话机故障检修实例 400 余例。这些实例涉及国内外多种机型，既有常见故障，也有疑难故障。每一实例不仅给出故障现象、故障分析，同时还讲述了故障的检修思路与排除方法，并附有部分无绳电话机维修数据检测资料。为了方便读者查阅，本书所有实例均按电路和机型分类编排，语言通俗易懂，形式图文并茂。

本书适合广大通信电器维修人员、电子爱好者及家电维修培训班学员阅读与参考。

前 言

通信电器是世界上发展速度最快的高科技产品，目前已进入社会的各行各业以及人们生活之中。各类电话机的使用已非常广泛，特别是近几年，新型无绳电话（俗称子母机）以其功能众多、使用方便、通话清晰、安全性高而大量进入家庭，并受到大家的欢迎。

由于无绳电话机同时具有发射和接收电路，集成度高，电路复杂，因此，一旦出现故障，维修难度也较大。为了适应广大无绳电话维修人员及电子爱好者的需要，笔者编写了《无绳电话机常见故障检修实例》，供广大读者参考。

本书共收编国内外各种型号无绳电话机故障检修 400 余例，其品牌包括：侨兴、美之声、王牌、爱多、夏新、天神、富江、富尔、步步高、神龙、环球通、曼哈顿、三洋、黑珍珠、万德莱等上百种，电路涉及数百种机型。这些检修实例，均为广大维修一线人员的技术与经验。书中所有实例既有常见故障，也有疑难故障；既有故障现象与原理分析，也有检修思路与排除方法的介绍，非常适合广大初学者和维修人员阅读和参考。为方便读者查阅，所有实例均按故障产生电路与机型分类编排，语言通俗易懂、资料全面翔实。

本书在编写与出版过程中，广东科技出版社给予了大力支持和帮助，蒋丽凤、段姗姗、何明生、袁跃进、龚红艳、龚菲、刘燕、张莉莉、彭忠辉、张新德、刘运、李军等同志参加了本书有关章节的编写与文字录入工作。另外，本书编写过程中，参考和引用了部分报刊杂志上的有关资料，由于文章及作者较多，未能一一列出，在此一并向他们表示衷心的感谢。

由于笔者水平有限，书中难免有错，欢迎广大读者批评指正。

编 者

2002 年 8 月

1111111111

目 录

第一章 无绳电话故障检修实例

美之声 HW868 型来电显示无绳电话机不能设置联机密码	(1)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机不能实行空中键链, 但对码设置正常	(1)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机送话声音小	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机受话声音小	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机通信距离太近	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机液晶显示不良	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机无振铃	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机与主机对不上码	(2)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机主机与手机对码正常, 但无法实行空中键链	(3)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机外线挂不断, 摘机无拨号音	(3)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机主机无绳电路不工作	(3)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机来电后主机不能振铃	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机无音乐保持信号	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手机不能与主机内部对讲, 也不能打外线	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手柄无受话功能	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机主机不能免提受话	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机主机拨号监听音太强	(4)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机主机无免提送话功能	(5)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手柄无送话功能	(5)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机手柄/免提均不能通话	(5)
美之声 HW868 型来电显示无绳电话机 FSK/DTMF 制来电均不显示号码	(5)
王牌 HW868 (4) 型无绳电话机对不上码	(5)
王牌 HW868 (4) 型无绳电话机手机无振铃功能	(6)
王牌 HW868 (8) 型无绳电话机手机总处于电池低落状态	(6)
王牌 HW868 (8) 型无绳电话机主机无摘机功能	(6)
王牌 HW868 (9) 型无绳电话机手机拨号无液晶显示	(6)
王牌 HW868 (9) 型无绳电话机手机与主机对不上码	(6)
王牌 HW868 (12) P/TSD 型无绳电话机手机、主机均无来电显示功能	(7)
王牌 HW868 (12) P/TSD 型无绳电话机主机免提手柄不能拨号, 手机呼叫主机, 主机免提手柄不能内部通话	(7)

步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机不能挂机, 外线打不进	(7)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机不能脉冲拨号	(7)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机不能双音频拨号	(7)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机不能拨号	(8)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机不振铃	(8)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机摘机后无“嘟”提示音	(8)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机与主机不能对码	(9)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机不能对码	(9)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机不能对码	(9)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机免提不能通话, 受话也不正常	(9)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机免提不能送话	(10)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机充电座失灵	(10)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机电池低压告警失灵	(10)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机不能打电话	(10)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机无液晶显示	(10)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机无振铃功能	(11)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机受话声音很小	(11)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机送话声音太小	(11)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机手机对不上码	(11)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机外接不间断电源无输出	(12)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机手柄不能通话	(12)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机手柄不能送话	(12)
步步高 HW007 (3) P/TSD 型无绳电话机主机手柄不能受话	(12)
黑珍珠 T38 型无绳电话机主机不能摘机	(12)
黑珍珠 T38 型无绳电话机主机不能挂机	(13)
黑珍珠 739 型无绳电话机主机启动后, 喇叭有“喀喀”杂音, 手机对讲不能工 作	(13)
黑珍珠 739 型无绳电话机主机电源开启后, CALL 指示灯亮, 机器发出“吱吱” 声, 通话与对讲均不正常	(13)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机不能双音频拨号, 手机与主机对讲正常	(14)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机无振铃功能	(15)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机不振铃	(15)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机不振铃	(16)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机无接收或受话声音极小	(16)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机无摘机功能	(16)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机不摘机	(17)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机不摘机	(17)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机不摘机	(17)

黑珍珠 738 型无绳电话机手机通话时背景噪声太大	(18)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机始终摘机而不能挂机	(18)
黑珍珠 738 型无绳电话机主机不能挂机	(18)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机无接收功能，也无任何噪声	(19)
黑珍珠 738 型无绳电话机手机处于挂机状态时振铃声不停	(19)
三洋 35A 型无绳电话机主机与手机不能对讲通话	(19)
三洋 35A 型无绳电话机主机与手机不能对讲	(19)
三洋 35A 型无绳电话机受话正常，但不能通话	(20)
三洋 35A 型无绳电话机主机与手机不能通话	(20)
三洋 35A 型无绳电话机不能摘机	(20)
三洋 35A 型无绳电话机手机电池充不进电，充电指示灯不亮	(21)
三洋 35A 型无绳电话机主机无任何反应	(21)
三洋 35A 型无绳电话机拨号指示灯不亮	(21)
三洋 35A 型无绳电话机低电压指示灯不亮	(21)
三洋 35A 型无绳电话机手机送话时，话音时大时小，不稳定	(22)
三洋 35A 型无绳电话机拨号时受话器听不到发号声	(22)
三洋 35A 型无绳电话机手机受话声音太小	(22)
三洋 35A 型无绳电话机手机通话时噪声大，距离拉不开	(22)
三洋 35A 型无绳电话机手机受话正常，送话音小	(22)
三洋 35A 型无绳电话机手机无送话功能	(23)
三洋 35A 型无绳电话机手机不发号	(23)
三洋 35A 型无绳电话机手机不发号及错号	(23)
三洋 35A 型无绳电话机将手机功能开关拨至“通话”位置时主机的“使用”指示 灯不亮	(23)
三洋 35A 型无绳电话机手机振铃时，铃声很小	(24)
三洋 35A 型无绳电话机手机振铃时，铃声很小	(24)
三洋 35A 型无绳电话机手机无振铃	(24)
三洋 35A 型无绳电话机手机无振铃	(24)
三洋 35A 型无绳电话机手机无铃声	(25)
三洋 35A 型无绳电话机手机脉冲拨号功能失效	(25)
三洋 35A 型无绳电话机手机拨号经常错号	(26)
三洋 35A 型无绳电话机手机无拨号音，主机与手机对讲正常	(26)
三洋 35A 型无绳电话机主机收不到手机信号	(26)
三洋 CLT35A 型无绳电话机手机不会振铃	(26)
三洋 CLT35A 型无绳电话机手机打电话时常出现拨号错号的现象	(27)
三洋 CLT3UK 型无绳电话机外线通话时，手机中有“嗡嗡”杂音干扰	(27)
三洋 6110 型无绳电话机主机与手机均有背景噪声	(27)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机整机不能自动对码	(28)

爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机与主机不能对码	(28)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机不能对码	(28)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机无振铃功能	(28)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机不工作	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机无液晶显示	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机无振铃功能	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机通话时受话声音小	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机通话时送话声音很小	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机与手机对不上码	(29)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机对不上码	(30)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机不能通话	(30)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手柄不能通话	(30)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手柄无受话功能	(30)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机无免提通话功能	(31)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机无免提送话功能	(31)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机无免提受话功能	(31)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机整机无拨号功能	(31)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机无双音频拨号功能	(32)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机手机不能双音频拨号	(32)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机无脉冲拨号功能	(32)
爱多 HW1819P/TSDL 型无绳电话机主机不能挂机	(32)
爱多 HWP1819P/TSDDL 型无绳电话机手机不能振铃	(32)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机显示异常	(33)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机免提不能通话	(33)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机手柄不能受话	(33)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机无拨号功能	(33)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手柄无送话功能	(33)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机手柄不能送、受话	(34)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机不能振铃	(34)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机不能受话	(34)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机不能传送手机送话信号	(34)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机置通话位时外线不能摘机	(34)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机不能对码	(35)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机拨号不正常	(35)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机无送话信号发出	(35)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机无受话声	(35)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机手机无低压报警功能	(35)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机无振铃功能	(35)

富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机主机与手机不能对码	(36)
富尔 HW600 (2) P/TSD 型无绳电话机对不上密码	(36)
罗马 0407 型无绳电话机刚通话时正常, 稍后即有杂音, 之后主机自动关机.....	(36)
罗马 0407 型无绳电话机外线通话正常, 内部对讲声音不清晰, 有时拨号也不 正常	(36)
荷兰 CXT-2N 型无绳电话机打电话及内部对讲时均有噪声	(37)
荷兰 CXT600/N 型无绳电话机手机呼叫及振铃不正常	(37)
荷兰 CXT600/N 型无绳电话机手机与主机对讲通话有杂音	(37)
加拿大 HB0505 型无绳电话机打电话时主机喇叭有杂音出现	(38)
加拿大 HB0505 型无绳电话机手机开机时有杂音	(38)
加拿大 HB0505 型无绳电话机手机开机有杂音	(39)
美国 BT1000 型无绳电话机通话时有噪声, 且喇叭中也有轻微的啸叫声	(39)
美国 BT1000 型无绳电话机通话中喇叭发出啸叫声	(39)
美国 BT1000 型无绳电话机放音有中断现象	(39)
美国 C799 型无绳电话机振铃后自动录音有杂音, 有时振铃 4 次也不能接通外 线	(40)
美国 C810/C820 型无绳电话机通话及拨号时有杂音	(40)
美国 C8000 型无绳电话机通话有噪声	(40)
美国 C8000 型无绳电话机手机开时杂音大, 通话时也有噪声干扰	(40)
美国 N798 型无绳电话机打电话时, 某些频道杂音较大	(41)
台湾 SN320 型无绳电话机主机不能呼叫手机	(41)
台湾 SN320 型无绳电话机主机不能呼叫手机, 即振铃不响、不摘机	(41)
台湾 SN739 型无绳电话机时好时坏	(42)
曼哈顿 209 型无绳电话机手机能拨号, 但不能接听电话	(42)
曼哈顿 209 型无绳电话机主机始终处于呼叫手机的通话状态, 手机振铃不止, 主机壳发烫	(42)
曼哈顿 209 型无绳电话机手机能拨号, 但无拨号音, 接电话时不能正常通话 ..	(42)
曼哈顿 209 型无绳电话机手机发射正常, 但呼叫失灵	(42)
香港 980LCD 型无绳电话机按 PWR 键能开机, 松开该键便自动关机	(43)
香港 980LCD 型无绳电话机按 PWR 键能开机, 松开该键便立即关机	(43)
香港 980LCE 型无绳电话机按 PWR 键能开机, 松开该键便立即关机	(43)
环球通 168Ⅲ型无绳电话机手机能呼叫主机, 但主机不能呼叫手机	(43)
环球通 168Ⅲ型无绳电话机主机不能呼叫手机	(43)
环球通 168Ⅲ型无绳电话机电源无指示, 不能工作	(44)
汇通 HT9900L 型无绳电话机手机不能接通市话, 但与主机呼叫、对讲正常 ...	(44)
汇通 HT9900L 型无绳电话机外线来电话时手机无振铃	(44)
松下 KT 型无绳电话机手机不能正常关机	(44)
索尼 SPP55 型无绳电话机手机无法开启主机	(45)

索尼 1.2km 型无绳电话机主机与手机通信距离太近, 噪声增大甚至无法通话	(45)
万德莱 HW9000 型无绳电话机手机不能接收主机呼叫指令, 也不能开启主机	(45)
泰丰 HW888 (Ⅱ) P/TS 型无绳电话机手机按“取线”键能听到拨号音, 按键 后对方也能够摘机, 且能听到对方声音, 但对方听不到主叫声音	(46)
夏新 HW786 型无绳电话机手机呼叫主机, 主机不响铃。按手机通话键, 通 话灯闪烁 7、8s 后发出 5 声失效音, 不能工作	(46)
亿利达 HW388P/TD 型无绳电话机主机与手机不能对码	(47)
上海 8510 型无绳电话机手机与主机不能对讲, 电话也打不出去.....	(47)
白云山 HW886P/TD 型无绳电话机来电时手机不振铃	(47)
天时达 HW833 (Ⅲ) P/TD 型无绳电话机手机或主机手柄及免提均挂不断机 ...	(48)
HW8336P/TSD 型无绳电话机对不上密码	(48)
HW8188P/TD 型无绳电话机开机后不能对码, 手机工作指示灯闪亮	(48)
HW7168 (4) P/TSD 型无绳电话机手机通话不良, 灵敏度下降	(49)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机外线呼入手机无振铃	(50)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机主机无发射	(50)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机主机无液晶显示	(51)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机能对讲但不能打外线	(51)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机对不上码	(51)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手柄不能打电话	(51)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机、主机不能对讲	(52)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机主机无接收功能	(52)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机不能工作	(52)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机无接收功能	(52)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机无接收功能	(53)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机无发射功能	(53)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机无发射功能	(53)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机整机控制失常	(53)
HW1868 (Ⅲ) P/TSdL 型无绳电话机手机电池无法充满	(54)
HW929 (2) 型无绳电话机开机后手机通信距离只有 0.5m 左右.....	(54)
HW929 (2) 型无绳电话机手机不能摘机, 但偶尔又正常	(54)
HW929 (2) P/TSD 型无绳电话机摘机无拨号音, 外线呼入只有忙音	(55)
HW929 (2) P/TSDLCD 型无绳电话机摘机无拨号音	(55)
HW890P/T 型无绳电话机手机与主机通话正常, 主机振铃正常, 手机不振铃	(56)
HW890P/T 型无绳电话机手机摘机后听不到拨号音, 但有噪声变化, 拍一下手 机又完全正常	(56)

HW890P/T 型无绳电话机主机与手机之间能正常呼叫,但不能通话	(57)
HW890 型无绳电话机主机免提通话时“嗡嗡”声很大	(57)
HW890 型无绳电话机手机通话杂音增大,有效距离缩短	(57)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机受话严重失真	(58)
HW868P/TSD 型无绳电话机话机 TALK LED 指示灯不闪,对不上密码	(58)
HW868P/TSD 型无绳电话机主机免提不能送话	(58)
HW868P/TSD 型无绳电话机主机免提无受话功能	(58)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机与主机对码正常,但不能通话	(59)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机不能送话	(59)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机不能受话	(59)
HW868P/TSD 型无绳电话机外线来电时无振铃	(59)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机按 TALK 通话键时无法使主机摘机	(59)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机充电正常,不能对码	(60)
HW868P/TSD 型无绳电话机手机送话声音失真	(60)
HW868P/TSD 型无绳电话机对不上码	(60)
HW868P/TSD 型无绳电话机话机 TALK LED 指示灯闪几次,对不上密码	(60)
HW868P/TSD 型无绳电话机主机无振铃功能	(61)
HW868 (Ⅲ) P/TSD 型无绳电话机手机与主机对不上密码	(61)
HW833P/TSD 型无绳电话机主机与手机对不上密码	(61)
HW833 (2) P/TSDL 型无绳电话机拨号音微弱,不发号,不挂机	(61)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机外线呼入无铃声	(62)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手机无振铃功能	(62)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手柄不能通话	(62)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手柄不能受话	(62)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手柄/免提及内部对讲均无送话功能	(63)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机主机无免提受话功能	(63)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机不能拨号	(63)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机不能脉冲拨号	(63)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机无液晶显示功能	(64)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机无双音频拨号功能	(64)
HW868 (4) P/TSD 型无绳电话机用双音频拨号错号	(64)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手机置 TALK 通话位,主机不能摘机	(64)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机主机无绳收发电路均不能工作	(65)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机主机、手机不能内部对讲	(65)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机无绳通话距离太短	(65)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手机无通话功能	(65)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手机不能拨号	(66)

HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机按 K1 待机/通话键, 主机 IN 工作指示灯 不亮	(66)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机手机受话无声, 振铃正常	(67)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机通话距离短、噪声很大	(67)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机无发送功能	(67)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机电源指示灯不亮	(67)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机双音频拨号错号	(67)
HW833 (4) P/TSD 型无绳电话机外线呼入时或主机呼叫手机无振铃	(68)
HW833 (7) P/TSD 型无绳电话机 1 号手机对密码正常, 其他手机对密码时发 出对不上密码的告警声	(68)
HW833 (12) P/TSD 型无绳电话机摘机无拨号音	(68)
HW829 (5) P/TSD 型无绳电话机手机摔在地上后不能对码	(68)
HW628P/TS 型无绳电话机手机能摘机、振铃, 但无送话和受话功能	(69)
HW628P/TS 型无绳电话机手机无送话功能	(69)
HW628P/TS 型无绳电话机手机发号通话正常, 但收不到主机呼叫信号	(69)
HW628P/TS 型无绳电话机手机不振铃, 但拨号、通话正常	(69)
HW628P/TS 型无绳电话机主机与手机之间不能内部对讲	(70)
HW628P/TS 型无绳电话机手机不能拨号与通话	(70)
HW628P/TS 型无绳电话机手机放在主机上充电时, 充电灯 CHARGE 不亮, 无法充电	(70)
HW628P/T 型无绳电话机外线来电手机不响铃, 主机振铃正常	(71)
HW628 型无绳电话机来电时手机不振铃	(71)
HW586P/TSD 型无绳电话机手机振铃、拨号正常, 但开机无拨号音	(72)
HW586P/TSD 型无绳电话机手机不振铃	(73)
HW388P/TD 型无绳电话机主机不工作, 也不能充电	(73)
HW200 型无绳电话机手机摘机无拨号音	(73)
HW33 (II) 型无绳电话机手机有振铃, 但不能拨号, 也不能进行内部对讲 ...	(73)
HW33P/TD 型无绳电话机主机有振铃, 但手机不能拨号, 也不能与主机对讲	(74)
BT1000 型语音无绳电话机主机电流大, 无法开机	(74)
BT1000 型语音无绳电话机主机不能充电, 充电灯不亮	(75)
BT1000 型语音无绳电话机 Data DEV 的频偏值偏大, 其他正常	(75)
BT1000 型语音无绳电话机有 RX, 但 RX Sens 低	(75)
BT1000 型语音无绳电话机有 RX, 但喇叭无声	(75)
BT1000 型语音无绳电话机主机有振铃声, 但铃声失真	(75)
BT1000 型语音无绳电话机主机与手机对讲时失真、杂音大	(75)
BT1000 型语音无绳电话机手机发射功率小	(76)
BT1000 型语音无绳电话机手机接收通话正常, 但无振铃声	(76)

BT1000 型语音无绳电话机电流大, 不开机, 有时开机后显示也不正常	(76)
BT1000 型语音无绳电话机 BeeP 声响后, 数码管缺笔画显示	(76)
BT1000 型语音无绳电话机无 BeeP 声响, 但显示正常	(76)
BT1000 型语音无绳电话机无留言录音, 但有 Beep 声响	(76)
BT1000 型语音无绳电话机 OGM 留言放音有杂音干扰	(77)
BT0404 型无绳电话机打电话及内部对讲通话均有杂音, 转换频道后仍有杂音	(77)
BT0405 型无绳电话机对讲时话音失真大、有噪声	(77)
BT0405 型无绳电话机主机通话有噪声干扰	(78)
SN320 型无绳电话机主机不能呼叫手机	(78)
SN320 型无绳电话机使用中出现主机不能呼叫手机的现象	(78)
SN736 型无绳电话机外线来电时, 手机不振铃, 通话正常	(79)
SN736 型无绳电话机通信距离太短	(79)
SN736 型无绳电话机手机不能进行脉冲与双音频拨号	(79)
SN736 型无绳电话机手机能正常向外打电话, 但来话时无振铃	(80)
SN736 型无绳电话机手机不能拨号、通话, 主机也不能摘机	(80)
SN736 型无绳电话机手机拨号、通话正常, 外线呼入后无振铃	(80)
SN736 型无绳电话机手机发号、送话正常, 但无受话功能	(80)
SN736 型无绳电话机受话声音小	(81)
SN736 型无绳电话机手机不能呼叫主机	(81)
SN736 型无绳电话机手机使用距离长短, 噪声大, 信号弱	(81)
SN738 型无绳电话机手机无拨号功能	(82)
SN738 型无绳电话机手机重拨功能失效	(82)
SN738 型无绳电话机手机脉冲拨号正常, 双音频拨号不正常	(82)
SN738 型无绳电话机整机挂机有时正常, 有时挂不掉	(83)
SN738 型无绳电话机主机不能呼叫手机, 其他功能正常	(83)
SN738 型无绳电话机手机能打开主机, 但本身无任何声音	(83)
SN738 型无绳电话机通信距离太短	(83)
SN738 型无绳电话机手机不振铃, 也无受话功能	(84)
SN738 型无绳电话机手机不振铃	(84)
SN738 型无绳电话机手机加电压指示灯不亮	(84)
SN738 型无绳电话机手机按摘机键不能使主机开机	(84)
SN738 型无绳电话机电池很快亏电	(85)
SN738 型无绳电话机手机不振铃	(85)
SN739 型无绳电话机手机发射距离只约 200m, 收话则正常	(85)
SN739 型无绳电话机手机无振铃, 也不能发话, 但受话正常	(85)
SN739 型无绳电话机主机 CALL 灯不亮, 不工作	(85)
SN739 型无绳电话机主机不摘机, 主机与手机也不能对讲	(86)

SN739 型无绳电话机主机能呼叫手机, 但手机不能开启主机	(87)
SN739 型无绳电话机外线电话打不进	(87)
SN739 型无绳电话机通话噪声大, 通信距离明显缩短	(87)
SN739 型无绳电话机手机无拨号音	(87)
SN739 型无绳电话机受话时有时无语音, 有时语音很小	(88)
SN739 型无绳电话机外线来电手机不振铃	(88)
SN739 型无绳电话机主机不能呼叫手机	(88)
SN739 型无绳电话机通话正常, 手机不振铃	(88)
SN739 型无绳电话机手机不振铃	(89)
SN739 型无绳电话机外线不振铃	(89)
SN739 型无绳电话机手机无市话拨号音, 号码也发不出	(89)
SN739 型无绳电话机遭雷击后, 主机手机均不振铃	(90)
SN739 型无绳电话机手机开机时主机不启动, 但电源指示灯亮	(90)
SN739 型无绳电话机主机始终处于发射状态	(90)
SN739 型无绳电话机手机无送话功能	(91)
SN739 型无绳电话机主机不能呼叫手机, 主机面板呼叫指示灯常亮	(91)
SN739 型无绳电话机手机能振铃, 按下摘机键, 有时不能打开主机	(91)
SN739 型无绳电话机通信距离大大缩短	(91)
SN739 型无绳电话机主机不能对电池充电	(91)
SN739 型无绳电话机主机不挂机	(91)
SN739 型无绳电话机手机重拨功能不起作用	(92)
SN739 型无绳电话机手机不能启动主机 (一)	(92)
SN739 型无绳电话机手机不能启动主机 (二)	(92)
SN739 型无绳电话机主机与手机之间不能内部对讲, 按下手机呼叫键, 主机立 刻关机	(93)
SN739 型无绳电话机手机开关置 TALK 位时, BATT LOW 指示灯闪亮, 手机不能摘机	(93)
SN739 型无绳电话机双向呼叫对讲正常, 但有时拨打市话挂机后再摘机即出现 市话忙音, 且不能挂机	(94)
SN739 型无绳电话机指示灯不亮, 主机无法启动工作	(94)
SN739 型无绳电话机手机开关置 TALK 位置, 主机便振铃, 指示灯全亮, 但听 不到市话音	(94)
SN739 型无绳电话机手机不振铃	(95)
SN739 型无绳电话机手机振铃不停	(95)
SN739 型无绳电话机开机后主机面板灯全亮	(95)
SN739 型无绳电话机主机不摘机	(95)
Randix8320 型无绳电话机双音频不能拨号	(95)
Randix8320 型无绳电话机拨号中有“嘀嘀”声	(96)

Randix8320 型无绳电话机手机不能呼叫主机, 其他功能均正常	(96)
Randix8320 型无绳电话机主机不能音频拨号	(97)
Randix8320 型无绳电话机接通后随即无声	(97)
Randix8320 型无绳电话机摘机无声	(97)
Randix8320 型无绳电话机免提不摘机	(98)
Randix8320 型无绳电话机音频发号失效	(98)
Randix8320 型无绳电话机免提无送话功能	(98)
Randix8320 型无绳电话机手机能呼叫主机, 但无拨号功能	(98)
Randix8320 型无绳电话机当手机处于等待状态时, 出现“哗哗”的叫声	(99)
AT&T4330 型无绳电话机手机放在主机上充电时, 充电指示灯不亮, 不能开机	(99)
AT&T4330 型无绳电话机手机自动关机	(100)
AT&T4330 型无绳电话机手机无拨号音	(100)
AT&T4336 型无绳电话机手机开机时提示“嘀嘀”两声, 然后自动关机, 有时 偶尔能开机且能正常使用.....	(100)
AT&T4336 型无绳电话机手机刚通话就自动关机	(101)
AT&T4336 型无绳电话机待机时突然一声巨响, 然后不能使用	(101)
AT&T4336 型无绳电话机主机的充电指示灯常亮, 手机开机时提示“嘀嘀”两 声后自动关机.....	(101)
AT&T7620 型无绳电话机整机录音后重放失真严重	(101)
TL8820 型无绳电话机主机、手机均不振铃	(101)
TL8820 型无绳电话机主机 IN USE 灯常亮	(102)
TL8820 型无绳电话机主机不能呼叫手机	(102)
TL6901 型无绳电话机主机能呼叫手机, 但不能通话, 当手机置 TALK 位时 听不到拨号音, 主机 IN USE 指示灯亦不亮	(102)
TL6901 型无绳电话机手机与主机不能对讲	(102)
TL6901 型无绳电话机手机收不到信号音	(103)
TL6719 型无绳电话机手机不能接打电话, 且故障的出现与环境温度有关	(103)
TL6713 型无绳电话机手机拨号时干扰音极大	(103)
TL6709 型无绳电话机主机拨号无效	(104)
TL6709 型无绳电话机手机不能呼叫主机, 也不能打开主机	(104)
TL6706 型无绳电话机手机接收不到主机发射的信号	(104)
TL6706 型无绳电话机主机无摘机功能	(105)
TL6706 型无绳电话机主机接通电源后便自动摘机	(105)
TL6706 型无绳电话机手机不振铃, 但手机能控制主机摘机	(106)
TL6706 型无绳电话机手机收不到主机呼叫	(106)
TL6706 型无绳电话机主机不能摘机, 也收不到手机的呼叫	(107)
TL6706 型无绳电话机外线来电时手机和主机均不振铃	(107)

TL6706 型无绳电话机手机开关打到 SB 位置时, 有白噪声出现	(107)
TL780 型无绳电话机自动关机无效	(108)
TL780 型无绳电话机手机通话时交流声大	(108)
TL780 型无绳电话机主机没有呼叫时, 手机也振铃	(108)
TL780 型无绳电话机通话时经常中断信号	(108)
TL780 型无绳电话机打电话, 突然跳至对讲状态	(108)
TL780 型无绳电话机远距离通话噪声大	(108)
TL780 型无绳电话机远距离不能开机	(109)
TL780 型无绳电话机液晶显示缺笔少画	(109)
TL780 型无绳电话机主机继电器跳动不止	(109)
TL780 型无绳电话机电池耗电极快, 待机时手机天线发热	(109)
TL780 型无绳电话机用音频方式拨号, 电话打不通	(109)
TL780 型无绳电话机外来电话时, 手机不振铃	(109)
TL780 型无绳电话机操作主机 CALL 按钮, 手机铃声不响	(110)
TL780 型无绳电话机手机呼叫主机, 主机无振铃声	(110)
TL780 型无绳电话机主机不能开机	(110)
TL709 型无绳电话机主机拨号无效	(111)
WT8900 型无绳电话机手机不振铃	(111)
WT8900 型无绳电话机手机无受话功能, 亦无噪声传出	(111)
WT8900 型无绳电话机手机不能内部对讲, 拨打电话正常	(111)
WT8900 型无绳电话机手机待机耗电大	(112)
WT8900 型无绳电话机电池欠压指示不正常	(112)
WT8900 型无绳电话机手机与主机不能对码	(112)
WT8900 型无绳电话机手机无脉冲拨号功能	(113)
WT8900 型无绳电话机主机不能与手机对讲	(113)
WT8900 型无绳电话机手机自动关机	(113)
WT8900 型无绳电话机手机接收不到信号, 但送话正常	(113)
CLT39 型无绳电话机常处于摘机状态, 无法挂机拨号	(114)
CLT39 型无绳电话机手机呼叫主机无任何反应	(114)
CLT39 型无绳电话机手机接收不到主机的振铃信号	(114)
CLT39 型无绳电话机手机无拨号功能	(114)
CLT39 型无绳电话机手机低电压指示灯不亮	(115)
CLT35A 型无绳电话机手机与主机无法联系	(115)
CLT35A 型无绳电话机手机拨号时, 一直出现“号码错, 请再拨一次”的提示音	(115)
CLT35A 型无绳电话机机器插上电源后, 无电源指示	(116)
CTS7080DX 型无绳电话机主机与手机间通信距离太短	(116)
CTS7080DX 型无绳电话机主机与手机间通信距离仅有几米	(116)