

SUNRAY 星锐
品质驱动价值 QUALITY DRIVING VALUE



星锐用户使用说明书

SUNRAY USER INSTRUCTIONS



1 一般信息.....	5
2 安全性.....	15
3 操作说明.....	23
4 驾驶提示.....	73
5 维修指引.....	81
6 车辆保养.....	95
7 车辆参数.....	119

注:每一部分开头均配有详细目录, 请根据需要检索及阅读。

感谢您选择江淮汽车多功能商用车公司

诚挚祝贺您拥有一辆江淮汽车多功能商用车，同时衷心感谢您对本公司及本公司产品的厚爱！江淮汽车多功能商用车公司特约服务单位的全体员工接受过良好的专业培训，他们将竭诚为您提供最优质的服务。

江淮汽车多功能商用车技术先进，性能卓越。选择江淮汽车多功能商用车证明您对汽车的性能和款式都有极高的要求。

请务必在使用本公司产品前认真阅读《星锐用户使用说明书》。

本说明书旨在介绍江淮汽车多功能商用车技术特性、使用方法及有关注意事项。

请仔细阅读本说明书，以便您尽快熟悉本车的特点、正确使用和保养您的车辆，充分利用本车的优良特性，确保行驶安全性及保持您车辆的优良性能，并从中获得最大程度的驾驶享受。

本说明书仅适用于江淮汽车多功能商用车公司星锐系列车型。

1 一般信息.....	5
2 安全性.....	15
3 操作说明.....	23
4 驾驶提示.....	73
5 维修指引.....	81
6 车辆保养.....	95
7 车辆参数.....	119

注:每一部分开头均配有详细目录,请根据需要检索及阅读。

1 一般信息

用户资料.....	6
手册使用说明.....	8
保养说明.....	10
车辆磨合.....	12

交车检验证明

本车已按江淮汽车多功能商用车公司规定完成了交车检查，质量符合国家标准及江淮汽车多功能商用车公司技术规范，兹证明。

交车日期：_____

经销单位盖章：

本车车主姓名（单位）：

地 址：

授权服务单位名称：

负责人：_____

车辆资料

经销商盖章

交车日期： _____

车 型

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

车身VIN码

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

发动机号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

变速箱号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

在您阅读说明书之前，您应了解这些：

感谢您购买江淮汽车汽车多功能商用车，为了正确使用您的车辆，维护您的权益，请您花点宝贵时间，仔细阅读本说明书。

本说明书提供了有关日常行驶和常规维护保养的重要说明和提示，可以使您熟悉本车的操控。只有对您的车辆有较好的了解，才能保证驾驶汽车的安全性、经济性并享受到乐趣。

任何不当的操作都可能损坏您的车辆，同时也可能使您的车辆失去质量担保权。

对汽车进行定期保养与维护有助于维持汽车的性能和提升二手价值。遍布全国的江淮汽车汽车多功能商用车公司授权服务单位拥有众多维修专家，随时为您提供服务。各授权服务单位经过专业培训的维修人员可正确维修您的车辆设备。江淮汽车多功能商用车授权服务单位的配件来源于本公司原厂配件。在保修期内未到江淮汽车多功能商用车公司授权服务单位进行走合保养、定期保养，你将失去质量担保权。

本书讲述了到印刷时为止江淮汽车多功能商用车公司星锐车型计划安装的最大可能的配置范围，即江淮汽车多功能商用车公司星锐系列车型的所有的标准配置和选装配置，一部分配置可能在将来供货或仅在一定的市场上供货，因此书中某些项目可能不适用于您的汽车，江淮汽车多功能商用车公司拥有最终解释权。

本说明书内使用的警示符号

您和他人的安全是极其重要的，安全驾驶您的车辆是车主的重要责任。
本说明书中，前面标有  符号的文字关涉重要的安全说明，其含义如下：

 **警告** 若未按说明操作，可能导致导致危害到您和他人生命的严重后果。请按警告内容处理。

 **注意** 若未按说明操作，可能导致导致毁坏您的车辆或者其配置的结果。请按注意内容处理。

环境保护说明

 前面有这个符号标记的文字是重要的环境保护说明。

保养要点

江淮汽车多功能商用车的保养要求见本说明书第6章。作为车主，您有责任仔细阅读制造商提供的正确保养方法。尤其车辆在恶劣的环境下行驶时，车辆需要更多更好的保养。在环境恶劣的情况下行驶时所需的保养知识也请参阅该章节。

油品使用注意事项

因使用品质不合格的燃料和润滑油导致的发动机和变速器的损坏，，即使在保修期内，本公司也不提供质量担保。请您务必使用合格的燃料和润滑油。

不要随意改装您的车辆

改装的组件不在制造商的保修范围之内。

改装可能影响车辆的安全性、耐久性及其他性能，所以在任何情况下不要试图改装您的车辆。由于改装带来的相关问题，不在制造商的责任范围之内。

请使用江淮纯正配件

- 什么是江淮纯正配件？

江淮纯正配件是指与江淮汽车公司生产车辆时使用的配件相一致的配件。这些配件的设计和检验能够给顾客提供最佳的安全保证。

- 为什么要使用纯正配件？

江淮纯正配件是严格的生产管理和质量检验条件下制造出来的配件。使用仿制品、伪造品或者走私配件而出现的故障将不在本公司的保修范围之内，并且本公司不对由此引起的其它正品毁坏的情况承担任何责任。

- 请正确辨认并选择购买江淮纯正配件。

新车的检查

交车

江淮汽车多功能商用车公司的经销商在将车辆交给您之前，已按江淮汽车多功能商用车公司规定进行了车辆检查。江淮汽车多功能商用车公司的经销商应在本说明书的“交车检验证明”栏内填写交车日期，并加盖经销单位公章。

经销单位将对照《江淮汽车多功能商用车公司售车交车卡》向您交验车辆的整车性能，介绍车辆的使用常识，并由销售员和用户签字。

新车的磨合

磨合

新车上路的最初一段时间，发动机内部磨损程度要比所有运转部件磨合后高得多。此磨合过程的效果主要取决于最初2000km~3000km的行驶情况。

1000km以内

以下是一些值得参考的经验：

- 不要全开油门。
- 行驶速度应保持在80km/h以内。
- 避免发动机高转速运转。
- 不要将新车用于牵引其它车辆。
- 在磨合期间尽量不要满载运行。

△ 注意

新轮胎必须磨合，这样才能达到最佳的附着性能。在开始500km内要特别小心，平稳妥当地驾驶车辆。

►新的制动摩擦片也需要磨合，因为开始200km内不会有最佳的摩擦性能。在制动效果不是最佳的情况下，请适当增加制动踏板力。更换制动摩擦片后也是如此。

从1000km到2000km

可以逐渐提高到最高车速或发动机允许的最高转速。

以下适用于磨合时或磨合以后:

● 发动机在冷态情况下绝不可高速运转, 无论变速器是空档或其他档位。

● 不要以过低的转速行驶。如果发动机运行不稳定, 换到低档位。

● 不要以不必要的发动机高转速行驶, 早换到高档有利于节约燃料, 降低工作噪声和保护环境。

磨合以后

切勿使转速指针到达转速表红色范围, 否则可能造成发动机损坏, 必须换入邻近高档。应避免让发动机以不必要的高转速运转, 及早换入高档有利于节省燃油、减少工作噪声并有助于减少环境污染。

冷车时, 无论在空档还是在各行驶档, 不要使发动机在最高转速状态工作。

新车行驶800km时, 必须重新将车轮螺母拧紧到规定扭矩。正确的扭矩值参见本说明书第6章中“检查和更换车轮”部分。同样, 如果更换过车轮或车轮螺母被松开过, 行驶800km时也应该按照规定扭矩再次拧紧车轮螺母。

带涡轮增压器的发动机

带有涡轮增压装置的发动机, 发动机每次启动后, 都应让发动机怠速(发动机启动后, 不踩油门踏板, 发动机转速会稳定在800r/min左右, 此转速状态下称为怠速)运转3-5分钟再行车, 以使涡轮增压器得到良好的润滑。

带有涡轮增压装置的发动机, 车辆行驶一段时间后不能立即熄火, 停机前应让发动机怠速运转3-5分钟, 以使涡轮增压器更好的散热, 从而延长涡轮增压装置的使用寿命, 避免涡轮增压器过早损坏。

2 安全性

安全带.....	16
安全带高度调整装置.....	16
三点式锁紧型自动安全带.....	17
二点式静止型安全带.....	18
安全带预紧装置.....	18
儿童及孕妇的保护.....	19
安全气囊.....	20
SRS部件和功能.....	20
SRS如何工作.....	21
SRS维护.....	21
座椅安全.....	22