

丰田汽车电路图选集

①

電子工業出版社



80 年代丰田汽车 电路图选集 ①

本书编写组 编

电子工业出版社

(京)新登字 055 号

内 容 提 要

本图集收编了我国从日本进口丰田汽车公司 1984 年~1985 年生产的轿车、旅行车、客车和货车等车种的电路图,具体牌号为:克罗纹(皇冠)、克罗拉(花冠)、克罗娜(光冠)、斯塔莱特(小星)、特赛尔(雄鹰)、卡利娜、赛利卡、克罗西塔、莱特艾斯、小霸王、海艾斯(海狮)、斯托特等 18 种。并附有零部件编号及英汉名称和电路位置页码索引。

本书可供广大汽车驾驶员、汽车维修人员以及有关院校汽车专业师生阅读参考。

80 年代丰田汽车电路图集①

本书编写组 编

责任编辑 史明生

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

河北省迁安县印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:19.875 字数:472 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数:3000 册 定价:25.00 元

ISBN7-5053-2284-2/U·5

前 言

自我国改革开放以来,交通运输业蓬勃发展,为适应高速增长的经济需要,从80年代开始,进口了世界各国主要汽车生产厂家的各种类型牌号的汽车,其中日本丰田汽车公司生产的各种型号汽车的数量较大。这些汽车都装有各种各样的电子装置,电路也较复杂,它的维护修理也随之提到日程上来。要使用好和维修好这些汽车电路和电子设备,必须要具有完整的汽车电路图,但这类资料零散,而且缺乏。为了解决用户、管理和维修工作人员的需要,我们进行了收集汇编的工作,整理出《80年代丰田汽车电路图选集》。这套书收编了进口的丰田汽车公司1984年~1989年期间生产的轿车、旅行车、客车、载重汽车等不同车种的电路图,主要有:CROWN 克罗纹(皇冠)、COROLLA 克罗拉(花冠)、CORONA 克罗娜(光冠)、YOYOACE 丰田之花、STARLET 斯塔莱特(小星)、TERCEL 特赛尔(雄鹰)、LEXUS 雷克萨斯(凌志)、CELICA 赛利卡、CARINA 卡利娜、CRESSIDA 克罗西塔、MODEL (小霸王)、LITEACE 莱特艾斯、HIACE 海艾斯(海狮)、LAND CRUISER 兰塔·可露斯(陆地巡洋舰)、HILUX 海拉克斯、DYNA 黛娜等车型牌号。

本书将汽车电路图按生产年份顺序编排,分成四集出版。为了使用和阅读的方便,每册文前有使用说明和零部件编号及英汉名称;在每种牌号汽车电路图中有电路位置页码索引。

由于编者水平有限,书中错误和不妥之处,恳请读者指正。

编 者

1994. 2.

目 录

说明	(1)
零部件编号及英汉名称	(3)
CROWN 克罗纹 (皇冠)	(18)
COROLLA 70 克罗拉 70 (花冠)	(52)
COROLLA FF 克罗拉 FF (花冠)	(66)
COROLLA FR 克罗拉 FR (花冠)	(82)
CORONA 克罗娜 (光冠)	(100)
STARLET 斯塔莱特 (小星)	(114)
TERCEL 特赛尔 (雄鹰)	(125)
CORONA FF AND CARINA II 克罗娜 FF (光冠) 和卡利娜 II	(137)
CELICA 赛利卡	(158)
CELICA SUPR “超”赛利卡	(176)
CRESSIDA 克罗西塔	(198)
CAMRY 加利	(222)
LITEACE 莱特艾斯	(243)
MODEL-F (小霸王)	(257)
HIACE Van Type 海艾斯 (海狮) 厢式货车	(275)
HIACE Truck Type 海艾斯 (海狮) 载重货车	(291)
STOUT 斯托特	(305)

说 明

1. “零部件编号及英汉名称”适用于各种型号牌号的汽车，与电路图中的零部件编号是一致的。只用于一个单元电路的零部件从1开始编号；而用于多个单元电路的零部件则从50开始编号。

2. 每一种型号汽车的电路图前均有电路位置索引，在索引中各单元电路名称的次序是按电路图位置的顺序排列，并标出图例和页码。

3. 电路导线颜色

电路中导线的颜色是用英文字母来标示的：

B=Black 黑色 O=Orange 桔黄色

BR=Brown 棕色 R=Red 红色

G=Green 绿色 W=White 白色

GR=Grey 灰色 Y=Yellow 黄色

L=Light Blue 浅蓝 P=Pink 粉红色

LG=Light Green 浅绿 V=Violet 紫色

其中第一个字母表示导线的基本颜色，若出现第二个字母，则表示条纹的颜色。例如：R

· G 表示红色电线带有绿色条纹。

4. 缩略语

在电路图中用了以下一些缩略语：

A/C = Air Conditioner

空调

A/P = Air Purifier

空气净化器

A/T = Automatic Transmission

自动变速器

CB = Circuit Breaker

断路器

C/P = Coupe Type

双座式小轿车

EDIC = Electrical Diesel Injection Control

电子柴油喷射

EUR = Europe

欧洲

FF = Front Engine Front Drive

前置发动机前轮驱动

FL = Fusible Link

保险丝环节

FR = Front Engine Rear Drive

前置发动机后轮驱动

GEN = General

普通的

IG = Ignition

点火

LH = Left-hand

左手

LHD = Left-hand Drive Vehicles

左座驾驶汽车

LWR = Lower

下方，下降

PKB = Parking Brake

停车制动器

RH = Right-hand	右手
RHD = Right-hand Drive Vehicles	右座驾驶汽车
SC = Spark Control	点火时间调节
S/D = Sedan Type	双排座式轿车
S/W = Switch	开关
TEMP = Temperature	温度
TP = Throttle Positioner	节气门怠速开度控制阀
UPR = Upper	上方, 向上
VPS = Vrogressive Power Steering	可变动力转向机
VSV = Vacuum Switching Valve	真空通道控制阀
W/G = Wagon Type	小型客车, 旅行车

5. 电路图中括号内的符号表示电路的接合处; 断线表示对于不同型号的汽车或是在此处适用于一些可选择的设备。

零部件英汉名称及编号

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
 电源 Power Source		
1	电瓶	BATTERY
2	点火开关	IGNITION S/W
54	保险丝	FUSIBLE LINK
 充电 Charging		
1	发电机	ALTERNATOR
2	发电机(IC 调压器)	ALTERNATOR(With IC Regu lator)
3	充电指示灯	CHARGE LIGHT RELAY
4	充电警告灯	CHARGE WARNING LIGHT
5	加热控制继电器扼流圈	CHOKE CONTROL HEATER RELAY
7	调节器	REGULATOR
52	电容器	CONDENSER
53	燃油切断电磁阀	FUEL UT SOLENOID
55	点火主继电器	IG MAIN RELAY
57	总继电器	MAIN RELAY
69	刮水器继电器	WIPER MAIN RELAY
72	加热扼流圈	HEATER CHOKE COIL
75	外部通风孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
79	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
 起动 Starting		
1	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
2	起动电动机	STARTER MOTOR
3	起动继电器	STARTER RELAY
63	起动喷油嘴	START INJECTOR
64	起动喷油咀定时开关	START INJECTOR TIME S/W
 冷却风扇(发动机) Cooling Fan(Engine)		
2	风扇继电器	COOLING FAN RELAY
3	发动机冷却液温度检测开关	ENGINE COOLANT TEMP DETECT S/W
4	高压切断开关	HIGH PRESSURE CUT S/W
53	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
54	保险丝	FUSIBLE LINK
55	点火主继电器	IG MAIN RELAY
67	热开关	THERMO S/W
79	发动机总继电器	ENGINE MAIN RELAY

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
85	风扇电动机	COOLING FAN MOTOR
86	1号风扇继电器	COOLING FAN RELAY NO. 1



点火 Ignition

1	分电器	DISTRIBUTOR
2	火花塞	IGNITER
3	点火线圈	IGNITION COIL
4	点火线圈(带电阻)	IGNITION COIL (With Resistor)
5	加速线圈	PICKUP COIL
6	全部	IIA
62	电容器	CONDENSER
61	电阻器	RESISTOR
84	供电接头	SERVICE CONNECTOR



预热塞 Glow Plug

1	降压电阻器	DROPPING RESISTOR
2	预热塞	GLOW PLUG
3	预热塞继电器	GLOW PLUG RELAY
4	预热塞继电器(预热后用)	GLOW PLUG RELAY (For After Glow)
5	预热塞定时器	GLOW PLUG TIMER
6	传感电阻器	SENSING RESISTOR
61	电阻器	RESISTOR
62	速度传感器	SPEED SENSOR
68	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
79	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY



化油器 Carburetor

1	燃油切断真空通道控制阀	FUEL CUT VSV
2	进气门真空通道控制阀	INTAKE SHUTTER VSV
53	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
72	加热扼流线圈	HEATER CHOKE COIL
75	外排气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE



组合仪表 Combination Meter

1	制动液水平开关	BRAKE FLUID LEVEL S/W
2	制动警告信号灯	BRAKE WARNING LIGHT
3	灯光控制继电器	BULB CHECK RELAY
4	清除开关	CANCEL S/W
5	阻气门警告灯	CHOKE WARNING LIGHT
6	阻气门警告灯开关	CHOKE WARNING LIGHT S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
7	油量表	FUEL GAUGE
8	油量传感器	FUEL LEVEL SENDER
9	油量警告灯	FUEL LEVEL WARNING LIGHT
10	油量警告灯开关	FUEL LEVEL WARNING LIGHT S/W
11	火花塞指示灯	GLOW PLUG INDICATOR LIGHT
12	火灯(车头灯)故障警告灯	HEADLIGHT FAILURE WARNING LIGHT
13	油压计	OIL PRESSURE GAUGE
14	油压传感器	OIL PRESSURE SENDER
15	油压警告灯	OIL PRESSURE WARNING LIGHT
16	油压警告灯开关	OIL PRESSURE WARNING LIGHT S/W
17	加速传感器	PICKUP SENSOR
18	手制动警告灯	PKB WARNING LIGHT
19	手制动警告灯开关	PKB WARNING LIGHT S/W
20	冷却器液位警告灯	RADIATOR FLUID LEVEL WARNING LIGHT
21	冷却器液位警告灯开关	RADIATOR FLUID LEVEL WARNING LIGHT S/W
22	后灯故障警告灯	REAR LIGHT FAILURE WARNING LIGHT
23	滤清器警告蜂鸣器	SEDIMENTER WARNING BUZZER
24	滤清器警告灯	SEDIMENTER WARNING LIGHT
25	滤清器警告灯开关	SEDIMENTER WARNING LIGHT S/W
26	转速计	TACHOMETER
27	变速器皮带警告灯	TIMING BELT WARNING LIGHT
28	电压表	VOLTMETER
29	洗涤器液位警告灯	WASHER FLUID LEVEL WARNING LIGHT
30	洗涤器液位警告灯开关	WASHER FLUID LEVEL WARNIG LIGHT S/W
31	水温计	WATER TEMP. GAUGE
32	水温传感器	WATER TEMP. SENDER
33	节油表警告灯	ECONOMY METER WARNING LIGHT
34	节油表警告灯开关	ECONOMY METER WARNING LIGHT S/W
35	4轮驱动指示灯	4WD INDICATOR LIGHT
36	4轮驱动指示灯开关	4WD INDICATOR LIGHT S/W
37	倾斜仪	CLINOMETER
38	速度表	SPEED GAUGE
39	超速报警器	SPEED ALARM
40	音乐声	CHIME
41	乐声开关	CHIME S/W
42	电源警告灯	POWER WARNING LIGHT
62	速度传感器	SPEED SENSOR
71	真空状态开关	VACUUM S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
78	节油表	ECONOMY METER
83	后部组合灯故障继电器	REAR COMBINATION LIGHTS FAILURE RELAY
 自动速度指示器 Automatic Transmission Indicator		
1	变速指示器开关	T/M INDICATOR S/W
74	度速指示器	T/M INDICATOR
 前灯 Headlight		
1	变光继电器	DIMMER RELAY
2	变光开关	DIMMER S/W
3	大灯失效继电器	HEADLIGHT FAILURE RELAY
4	右前灯	HEADLIGHT RH
5	左前灯	HEADLIGHT LH
6	大灯继电器	HEADLIGHT RELAY
7	远光指示灯	HIGH BEAM INDICATOR LIGHT
8	缩进控制继电器	RETRACT CONTROL RELAY
9	右缩进电动机	RETRACT MOTOR RH
10	左缩进电动机	RETRACT MOTOR LH
11	缩进继电器	RETRACT RELAY
12	缩进吸附继电器	RETRACT HOLK RELAY
56	灯光控制开关	LIGHT CONTROL S/W
81	灯光保持继电器	LIGHT RETAINER RELAY
 前灯清洁器 Headlight Cleaner		
1	大灯清洁器电动机	HEADLIGHT CLEANER MOTOR
2	大灯清洁器继电器	HEADLIGHT CLEANER RELAY
 尾灯和照明 Taillight and lilunination		
1	烟灰盒灯	ASHTRAY LIGHT
2	后烟灰盒灯	ASHTRAY LIGHT, REAR
3	自动指示灯	A/T INDICATOR LIGHT
4	点烟器灯	CIGARETTE LIGHTER LIGHT
5	后点烟器灯	CIGARETTE LIGHTER LIGHT, REAR
6	右外廓灯	CLEARANCE LIGHT, RH
7	左外廓灯	CLEARANCE LIGHT, LH
8	时钟灯(模拟)	CLOCK LIGHT(Analog)
9	组合仪表灯	COMBINATION METER LIGHT
10	巡行控制指示器灯	CRUISE CONTROL INDICATOR LIGHT
11	发动机舱灯	ENGINE ROOM LIGHT
12	发动机舱灯开关	ENGINE ROOM LIGHT S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
13	手套箱灯	GLOVE BOX LIGHT
14	手套箱灯开关	GLOVE BOX LIGHT S/W
15	加热器控制盘灯	HEATER CONTROL PANEL LIGHT
16	检查灯	INSPECTION LIGHT
17	检查灯开关	INSPECTION LIGHT S/W
18	右牌照灯	LICENSE PLATE LIGHT, RH
19	左牌照灯	LICENSE PLATE LIGHT, LH
21	超速行驶指示灯	O/D INDICATOR LIGHT
22	收音机灯	RADIO LIGHT
23	后部右个人用灯	PERSONAL LIGHT REAR RH
24	后部左个人用灯	PERSONAL LIGHT, REAR LH
25	后部右个人用灯开关	PERSONAL LIGHT S/W, REAR RH
26	后部左个人用灯开关	PERSONAL LIGHT S/W, REAR LH
28	变阻器	RHEOSTAT
29	右尾灯	TAILLIGHT, RH
30	左尾灯	TAILLIGHT, LH
31	尾灯继电器	TAILLIGHT RELAY
32	梳妆镜灯	VANITY MIRROR LIGHT
33	梳妆镜灯开关	VANITY MIRROR LIGHT S/W
34	倾斜仪灯	CLINOMETER LIGHT
35	除雾器开关灯	DEFOGGER S/W LIGHT
36	时间指示器灯	T/M INDICATOR LIGHT
37	后雾灯开关灯	REAR FOG LIGHT S/W LIGHT
38	节油表灯	ECONOMY METER LIGHT
39	前烟灰盒灯	ASHTRAY LIGHT, FRONT
40	后右烟灰盒灯	ASHTRAY LIGHT, REAR RH
41	后左烟灰盒灯	ASHTRAY LIGHT, REAR LH
42	仪表板灯	CONSOLE LIGHT
43	后部空调开关灯, 前	REAR A/C S/W LIGHT, FRONT
44	后部空调开关灯, 后	REAR A/C S/W LIGHT, REAR
45	危险开关灯	HAZARD S/W LIGHT
46	动力车座开关灯	POWER SEAT S/W LIGHT
47	前雾灯开关	FRONT FOG LIGHT S/W
56	灯光控制开关	LIGHT CONTROL S/W
58	地图灯	MAP LIGHT
59	地图灯开关	MAP LIGHT S/W
65	右停车灯	STOP LIGHT, RH
66	左停车灯	STOP LIGHT, LH

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
76	检查连接器	CHECK CONNECTOR
81	灯光保持继电器	LIGHT RETAINER RELAY
83	后组合灯故障继电器	REAR COMBINATION LIGHTS FAILURE RELAY
 制动灯 Stop Light		
1	制动灯故障继电器	STOP LIGHT FAILURE RELAY
2	制动灯开关	STOP LIGHT S/W
65	右制动灯	STOP LIGHT, RH
66	左制动灯	STOP LIGHT, LH
 雾灯 Fog Light		
1	雾灯	FOG LIGHT
2	雾灯继电器	FOG LIGHT RELAY
3	右雾灯	FOG LIGHT, RH
4	左雾灯	FOG LIGHT, LH
5	雾灯开关	FOG LIGHT, S/W
 后雾灯 Rear Fog Light		
1	后雾灯指示灯	REAR FOG INDICATOR LIGHT
2	后雾灯	REAR FOG LIGHT
3	后雾灯继电器	REAR FOG LIGHT RELAY
4	右后雾灯	REAR FOG LIGHT, RH
5	左后雾灯	REAR FOG LIGHT, LH
6	后雾灯开关	REAR FOG LIGHT S/W
 余光灯 Light Remainder		
1	余光灯	LIGHT REMAINDER
 倒车灯 Back-up light		
1	右倒车灯	BACK-UP LIGHT, RH
2	左倒车灯	BACK-UP LIGHT, LH
3	倒车灯继电器	BACK-UP LIGHT RELAY
4	倒车灯开关	BACK-UP LIGHT S/W
5	倒车灯	BACK-UP LIGHT
 方向和危险指示器 Turn Signal and Hazard		
1	闪烁继电器	FLASHER RELAY
2	红色危险指示灯	HAZARD RED INDICATOR LIGHT
3	红色危险指示灯继电器	HAZARD RED INDICATOR LIGHT RELAY
4	危险信号开关	HAZARD S/W
5	前方右转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, FRONT RH
6	前方左转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, FRONT LH

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
7	右转弯信号指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, INDICATOR RH
8	左转弯信号指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, INDICATOR LH
9	后部右转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR RH
10	后部左转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR LH
11	侧面右转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE RH
12	侧面左转弯信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE LH
13	转向信号开关	TURN SIGNAL S/W



车内灯 Interior light

1	后门开关	BACK DOOR S/W
2	前右门灯	DOOR COURTESY LIGHT, FRONT RH
3	前左门灯	DOOR COURTESY LIGHT, FRONT LH
4	后右门灯	DOOR COURTESY LIGHT, REAR RH
5	后左门灯	DOOR COURTESY LIGHT, REAR LH
6	右门灯	DOOR COURTESY LIGHT, RH
7	左门灯	DOOR COURTESY LIGHT, LH
8	前右门开关	DOOR COURTESY S/W, FRONT RH
9	前左门开关	DOOR COURTESY S/W, FRONT LH
10	后右门开关	DOOR COURTESY S/W, REAR RH
11	后左门开关	DOOR COURTESY S/W, REAR LH
12	右门开关	DOOR COURTESY S/W, RH
13	左门开关	DOOR COURTESY S/W, LH
14	门钥匙柱形照明灯	DOOR KEY CYLINDER ILLUMINATION LIGHT
15	门钥匙柱形照明灯开关	DOOR KEY CYLINDER ILLUMINATION LIGHT S/W
16	点火钥匙柱形照明灯	IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LIGHT
17	点火钥匙柱形照明灯继电器	IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LIGHT RELAY
18	车厢灯	INTERIOR LIGHT
19	车厢灯开关	INTERIOR LIGHT S/W
20	行李箱灯	LUGGAGE ROOM LIGHT
21	行李箱灯开关	LUGGAGE ROOM LIGHT S/W
22	开门警告灯	OPEN DOOR WARNING LIGHT
23	个人用灯	PERSONAL LIGHT
24	个人用灯开关	PERSONAL LIGHT S/W
25	车内灯控制继电器	ROOM LIGHT CONTROL RELAY
26	梯级灯	STEP LIGHT
27	车尾行李箱灯	TRUNK ROOM LIGHT
28	车尾行李箱灯开关	TRUNK ROOM LIGHT S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
29	右梯级灯	STEP LIGHT,RH
50	左梯级灯	STEP LIGHT,LH
58	阅读灯	MAP LIGHT
59	阅读灯开关	MAP LIGHT S/W
O/D 超速行驶 Overdrive		
1	超速行驶计算机	O/D COMPUTER
2	超速行驶主开/关	O/D MAIN S/W
3	超速行驶油压开关	O/D OIL PRESSURE S/W
4	超速行驶继电器	O/D RELAY
5	超速行驶线圈	O/D SOLENOID
6	超速行驶开关	O/D S/W
7	起动开关	KICK DOWN S/W
62	速度传感器	SPEED SENSOR
74	时间指示器	T/M INDIXATOR
ECT 电子控制变速器 ECT		
1	电控变速器电磁开关	ECT SOLENOID
2	电控变速器计算机	ECT COMPUTER
3	模式选择开关	PATTERN SELECT S/W
4	怠速起动开关	NEUTRAL START S/W
5	超速行驶指示器	O/D INDICATOR
6	超速行驶主开关	O/D MAIN S/W
62	速度传感器	SPFED SENSOR
71	真空度开关	VACUUM S/W
74	时间指示器	T/M INDICATOR
76	检查连接器	CHECK CONNECTOR
87	节气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
EFI 电子燃料喷射 EFI		
1	空气流量计	AIR FLOW METER
2	空气阀	AIR VALVE
4	电路断路继电器	CIRCUIT OPENING RELAY
5	EFI 计算机	EFI COMPUTER
6	EFI 主继电器	EFI MAIN RELAY
7	1 号 EFI 主继电器	EFI MAIN RELAY NO. 1
8	2 号 EFI 主继电器	EFI MAIN RELAY NO. 2
9	燃料泵	FUEL PUMP
10	燃料泵检查连接器	FUEL PUMP CHECK CONNECTOR
11	喷油泵电阻	INJECTOR RESISTOR

编号	零部件名称	英文名称
12	主喷射器	MAIN INJECTOR
14	电子控制单元	ECU (Electronic Control Unit)
15	真空通道控制阀(空气喷射)	VSV (AI)
16	控制电阻	CO CONTROL RESISTOR
17	发动机检查	CHECK ENGINE
18	发动机检查连接器	CHECK ENGINE CONNECTOR
19	进气传感器	IN AIR SENSOR
20	热量传感器	THERMO SENSOR
21	真空传感器	VACUUM SENSOR
22	分配器	DISTRIBUTOR
23	3号EFI主继电器	EFI MAIN RELAY NO. 3
62	速度传感器	SPEED SENSOR
63	起动喷油器	START INJECTOR
64	起动喷油器时间开关	START INJECTOR TIME S/W
68	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
73	真空通道控制阀(排气循环)	VSV (EGR)
76	检查连接器	CHECK CONNECOTR
82	真空通道控制阀	VSV
84	维修连接器	SERVICE CONNECTOR
87	气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
 节油表 Economy Meter		
1	节油表	ECONOMY METER
62	速度传感器	SPEED SENSOR
 动力座椅 Power Seat		
1	动力椅电动机	POWER SEAT MOTOR
2	右动力椅开关	POWER SEAT S/W,RH
3	左动力椅开关	POWER SEAT S/W,LH
4	后部右动力椅电动机	PSWER SEAT MOTOR,REAR RH
5	后部左动力椅电动机	POWER SEAT MOTOR,REAR LH
6	电动椅开关	POWER SEAT S/W
7	后部右动力椅开关	POWER SEAT S/W,REAR RH
8	后部左动力椅开关	POWER SEAT S/W,REAR LH
9	右动力椅电动机	POWER SEAT MOTOR,RH
10	左动力椅电动机	POWER SEAT MOTOR,LH
 喇叭 Horn		
1	喇叭	HORN
2	右喇叭	HORN,RH

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
3	左喇叭	HORN,LH
4	喇叭开关	HORN S/W
5	高音喇叭	HORN,Hi
6	低音喇叭	HORN,Lo
7	喇叭继电器	HORN RELAY
 怠速上限 Idle-up		
1	怠速上限计算机	IDLE-UP COMPUTER
80	怠速上限真空通道控制阀	IDLE-UP VSV
 座椅加热装置 Seat Heater		
1	座椅加热装置	SEAT HEATER
2	座椅加热装置开关	SEAT HEATER S/W
 座椅安全带 Seat Belt		
1	座椅安全带扣开关	SEAT BELT BUCKLE S/W
2	座椅安全电磁阀	SEAT BELT SOLENOID
3	座椅安全带警告灯	SEAT BELT WARNING LIGHT
4	座椅安全带警告继电器	SEAT BELT WARNIGN RELAY
5	右侧座椅安全带扣开关	SEAT BELT BUCKLE S/W,RH
6	左侧座椅安全带扣开关	SEAT BELT BUCKLE S/W,LH
7	减压器电磁阀	TENSION REDUCER SOLENOID
 空调、冷却和热风装置 Air Conditioner, Cooler and Heater		
1	空调增强器	A/C AMPLIFIER
2	空调断路继电器	A/C CUT RELAY
3	空调主继电器	A/C MAIN RELAY
4	空调微调开关	A/C MICRO S/W
5	空调电阻箱	A/C RHEOSTAT
6	空调开关	A/C S/W
7	周围热量传感器	AMBIENT THERMO SENSOR
8	暖风机电阻	BLOWER MOTOR RESISTOR
10	冷风机继电器	COOLING FAN RELAY
12	加热器吹风电动机	HEATER BLOWER MOTOR
13	加热器吹风开关	HEATER BLOWER S/W
14	加热器控制开关	HEATER CONTROL S/W
15	加热器主继电器	HEATER MAIN RELAY
16	加热器继电器	HEATER RELAY
18	内部热量传感器	INSIDE THERMO SENSOR
19	低压断路开关	LOW PRESSURE CUT S/W