

80 年代

丰田汽车电路图选集

④

本书编写组 编



电子工业出版社

80 年代 丰 田 汽 车 电 路 图 选 集 ④

本书编写组 编

電 子 工 業 出 版 社

(京)新登字 055 号

内 容 提 要

本图集收编了我国从日本进口丰田汽车公司 1988 年~1989 年生产的轿车、旅行车和客车的电路图,具体牌号为:克罗纹(皇冠)、克罗拉(花冠)、克罗娜(光冠)、卡利娜、斯塔莱特(小星)、超级丰田、克罗西塔、小霸王等 10 种。并附有零部件编号及英汉名称和单元电路位置页码索引。

本书可供广大汽车驾驶员、汽车维修人员以及有关院校汽车专业师生阅读参考。

80年代丰田汽车电路图选集④

本书编写组 编

责任编辑 史明生

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

迁安县印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:20.75 字数:500 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数:3000 册 定价:26.50 元

ISBN7-5053-2287-7/U·8

前 言

自我国改革开放以来,交通运输业蓬勃发展,为适应高速增长的经济需要,从80年代开始,进口了世界各国主要汽车生产厂家的各种类型牌号的汽车,其中日本丰田汽车公司生产的各种型号汽车的数量较大。这些汽车都装有各种各样的电子装置,电路也较复杂,它的维护修理也随之提到日程上来。要使用好和维修好这些汽车电路和电子设备,必须要具有完整的汽车电路图,但这类资料零散,而且缺乏。为了解决用户、管理和维修工作人员的需要,我们进行了收集汇编的工作,整理出《80年代丰田汽车电路图选集》。这套书收编了进口的丰田汽车公司1984年~1989年期间生产的轿车、旅行车、客车、载重汽车等不同车种的电路图,主要有:CROWN 克罗纹(皇冠)、COROLLA 克罗拉(花冠)、CORONA 克罗娜(光冠)、YOYOACE 丰田之花、STARLET 斯塔莱特(小星)、TERCEL 特赛尔(雄鹰)、LEXUS 雷克萨斯(凌志)、CELICA 赛利卡、CARINA 卡利娜、CRESSIDA 克罗西塔、MODEL (小霸王)、LITEACE 莱特艾斯、HIACE 海艾斯(海狮)、LAND CRUISER 兰塔·可露斯(陆地巡洋舰)、HILUX 海拉克斯、DYNA 黛娜等车型牌号。

本书将汽车电路图按生产年份顺序编排,分成四集出版。为了使用和阅读的方便,每册文前有使用说明和零部件编号及英汉名称;在每种牌号汽车电路图中有单元电路位置页码索引。

由于编者水平有限,书中错误和不妥之处,恳请读者指正。

编 者
1994. 2.

7/11/82/5

目 录

说明	(1)
零部件英汉名称及编号	(3)
CROWN 克罗纹 (皇冠)	(23)
COROLLA 克罗拉 (花冠)	(79)
CORONA FR (YT140, CT141) 克罗娜 FR (光冠)	(118)
CORONA FR (ST140) 克罗娜 FR (光冠)	(131)
CORONA FF AND CARINA II 克罗娜 FF (光冠) 和卡利娜 II	(142)
STARLET 斯塔莱特 (小星)	(193)
TOYOTA SUPRA (超级丰田)	(212)
CRESSIDA (80 Series) 克罗西塔 (80系列)	(251)
MODEL-F/TARAGO (小霸王) /塔那高	(295)

说 明

1. “零部件编号及英汉名称”适用于各种型号牌号的汽车，与电路图中的零部件编号是一致的。只用于一个单元电路的零部件从1开始编号；而用于多个单元电路的零部件则从50开始编号。

2. 每一种型号汽车的电路图前均有单元电路位置索引，在索引中各单元电路名称的次序是按电路图位置的顺序排列，并标出图例和页码。

3. 电路导线颜色

电路中导线的颜色是用英文字母来标示的：

B=Black 黑色 O=Orange 桔黄色

BR=Brown 棕色 R=Red 红色

G=Green 绿色 W=White 白色

GR=Grey 灰色 Y=Yellow 黄色

L=Light Blue 浅蓝 P=Pink 粉红色

LG=Light Green 浅绿 V=Violet 紫色

其中第一个字母表示导线的基本颜色，若出现第二个字母，则表示条纹的颜色。例如：

R·G 表示红色电线带有绿色条纹。

4. 缩略语

在电路图中用了以下一些缩略语：

A/C = Air Conditioner	空调
A. B. S= Anti Lock Brake System	防抱死制动系统
A/P = Air Purifier	空气净化器
A/T = Automatic Transmission	自动变速器
CB = Circuit Breaker	断路器
C/P = Coupe Type	双座式小轿车
ECT =Electronic Controlled Transmission	电子控制变速器
EDIC = Electrical Diesel Injection Control	电子柴油喷射
EUR = Europe	欧洲
FF = Front Engine Front Drive	前置发动机前轮驱动
FL = Fusible Link	保险丝环节
FR = Front Engine Rear Drive	前置发动机后轮驱动
GEN = General	普通的
IG = Ignition	点火
LH = Left-hand	左手
LHD = Left-hand Drive Vehicles	左座驾驶汽车

LWR = Lower	下方, 下降
O/D= Over Drive	超速行驶
PKB= Parking Brake	停车制动器
PPS= Progressive Power Steering	渐进式动力转向
RH = Right-hand	右手
RHD = Right-hand Drive Vehicles	右座驾驶汽车
S/C = Spark Control	点火时间调节
S/D = Sedan Type	双排座式轿车
S/W = Switch	开关
TEMP = Temperature	温度
TP = Throttle Positioner	节气门怠速开度控制阀
UPR = Upper	上方, 向上
VPS = Vrogressive Power Steering	可变动力转向机
VSV = Vacuum Switching Valve	真空通道控制阀
W/G = Wagon Type	小型客车, 旅行车

5. 电路图中括号内的符号表示电路的接合处; 断线表示对于不同型号的汽车或是在此处适用于一些可选择的设备。

零部件英汉名称及编号

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
 电源 Power Source		
1	电瓶	BATTERY
2	点火开关	IGNITION S/W
57	保险丝	FUSIBLE LINK
 起动 Starting		
1	冷起动喷油嘴	COLD START INJECTOR
2	起动机	STARTER
3	起动继电器	STARTER RELAY
4	起动喷油嘴定时开关	START INJECTOR TIME S/W
65	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
 点火 Ignition		
3	点火线圈(带电阻器)	IGNITION COIL(W/Resistor)
4	电子点火组件	IIA
53	分电器	DISTRIBUTOR
66	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER
70	电阻器	RESISTOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
87	火花塞	IGNITER
88	点火线圈	IGNITION COIL
 充电和化油器 Charging and Carburetor		
1	发电机	ALTERNATOR
2	发电机(带集成电路调节器)	ALTERNATOR(W/IC Regulator)
3	充电指示灯继电器	CHARGE LIGHT RELAY
4	充电警告灯	CHARGE WARNING LIGHT
5	调压器	VOLTAGE REGULATOR
52	阻风门加热器	CHOKE HEATER
54	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
55	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
66	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER
67	外通气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
 化油器 Carburetor		
1	2号冷混合气加热继电器	COLD MIXTURE HEATER RELAY No. 2
52	阻风门加热器	CHOKE HEATER
55	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
56	燃油切断真空通道控制阀	FUEL CUT VSV

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
60	进气切断真空通道控制阀	INTAKE AIR SHUT-OFF VSV
67	外进气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
76	真空通道控制阀	VSV
77	水温开关	WATER TEMP. SW
97	冷混合气加热器	COLD MIXTURE HEATER
98	冷混合气加热继电器	COLD MIXTURE HEATER RELAY



进气切断系统 Intake Air Shut-Off System

60	进气切断真空通道控制阀	INTAKE AIR SHUT-OFF VSV
----	-------------	-------------------------



预热塞 Glow Plugs

1	预热塞	GLOW PLUG
2	预热塞电流传感器	GLOW PLUG CURRENT SENSOR
3	预热塞主继电器	GLOW PLUG MAIN RELAY
4	预热塞继电器(预热后用)	GLOW PLUG RELAY(After Glow)
5	预热塞电阻器	GLOW PLUG RESISTOR
6	预热定时器	PRE-HEATING TIMER
54	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
55	燃油切断电磁线圈	FUEL CUT SOLENOID
57	保险丝环节	FUSIBLE LINK
73	速度传感器	SPEED SENSOR
78	水温传感器	WATER TEMP. SENSOR
86	预热指示灯	GLOW INDICATOR LIGHT



电子燃油喷射,(发动机)计算机集中控制系统 EF1,TCCS



1	空气流量计	AIR FLOW METER
2	空气温度传感器	AIR TEMP. SENSOR
3	空气阀	AIR VALVE
4	凸轮状态传感器	CAM POSITION SENSOR
5	发动机检查警告灯	CHECK ENGINE WARNING LIGHT
6	发动机检查连接器	CHECK ENGINE CONNECTOR
7	电路断开继电器	CIRCUIT OPENING RELAY
8	冷却控制电阻	CO CONTROL RESISTOR
9	冷却液面开关	COOLANT LEVEL SW
11	电子燃油喷射计算机	EFI COMPUTER
12	电子燃油喷射主继电器	EFI MAIN RELAY
13	电子燃油喷射水温传感器	EFI WATER TEMP. SENSOR
14	排气循环真空控制阀	EGR VSV
15	燃油控制开关	FUEL CONTROL SW
16	燃油泵检查连接器	FUEL PUMP CHECK CONNECTOR
17	燃油泵控制继电器	FUEL PUMP CONTROL RELAY
18	燃油泵电阻	FUEL PUMP RESISTOR

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
19	油门开关	FUEL THROTTLE SW
20	热空气传感器	HAC SENSOR
21	进入空气温度传感器	IN AIR TEMP. SENSOR
22	喷油咀	INJECTOR
23	喷油咀继电器	INJECTOR RELAY
24	中间冷却器计算机	INTERCOOLER COMPUTER
25	中间冷却器电动机	INTERCOOLER MOTOR
26	中间冷却器泵	INTERCOOLER PUMP
27	换低档开关	KICK DOWN SW
28	爆震传感器	KNOCK SENSOR
29	1号爆震传感器	KNOCK SENSOR No. 1
30	2号爆震传感器	KNOCK SENSOR No. 2
31	混合传感器	LEAN SENSOR
32	辅助检查器件	IDCL
33	涡轮增压压力传感器	TURBO CHARGING PRESSURE SENSOR
34	涡轮增压指示器灯	TURBO INDICATOR LIGHT
35	真空传感器	VACUUM SENSOR
36	可变电阻(冷调节)	VARIABLE RESISTOR (C) Adjustment)
37	真空通道控制阀(空气喷射)	VSV(AD)
38	真空通道控制阀(发动机怠速)	VSV(Engine Idle-up)
39	真空通道控制阀(燃油压力)	VSV(Fuel Pressure up)
40	真空通道控制阀(涡轮增压器压力)	VSV(Turbo Charging Pressure)
41	真空通道控制阀	VSV(T-VIS)
53	分电器	DISTRIBUTER
66	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER
70	电磁线圈	SOLENOID RESISTOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
74	节气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
76	真空通道控制阀	VSV
77	水温开关	WATER TEMP. SW
78	水温传感器	WATER TEMP. SENSOR
81	怠速控制阀	ISC VALVE
85	氧传感器	O ₂ SENSOR
87	点火装置	IGNITER
88	点火线圈	IGNITION COIL
95	燃油泵	FUEL PUMP
96	燃油泵继电器	FUEL PUMP RELAY
99	计算机集中控制系统电子控制单元	TCCS ECU
空调,冷却器和加热器		Air Conditioner, Cooler and Heater

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
1	调节连接器	ADJUSTING CONNECTOR
2	空调气温传感器	A/C AMBIENT SENSOR
3	空调增强器	A/C AMPLIFIER
4	空调自动继电器	A/C AUTO RELAY
5	空调压缩机控制增强器	A/C COMPRESSOR CONTROL AMPLIFIER
6	空调压缩机传感器	A/C COMPRESSOR SENSOR
7	空调冷却风扇继电器	A/C COOLING FAN RELAY
8	空调增强器断路器	A/C CUT AMPLIFIER
9	空调断路继电器	A/C CUT RELAY
10	空调温度断路开关	A/C CUT TEMP SW
11	进入车辆空调传感器	A/C IN-CAR SENSOR
12	空调电磁离合器	A/C MAGNET CLUTCH
13	空调电磁离合器继电器	A/C MAGNET CLUTCH RELAY
14	空调主继电器	A/C MAIN RELAY
15	空调微调开关	A/C MICRO SW
16	空调功率晶体管	A/C POWER TRANSISTOR
17	空调继电器	A/C RELAY
18	空调阳光传感器	A/C SOLAR SENSOR
19	空调开关	A/C SW
20	空调增强器系统	A/C SYSTEM AMPLIFIER
21	空调热敏电阻	A/C THERMISTOR
22	气流方式控制伺服电动机	AIR FLOW MODE CONTROL SERVO MOTOR
23	进气口控制伺服电动机	AIR INLET CONTROL SERVO MOTOR
24	双水平缓冲器控制伺服电动机	BI-LEVEL DAMPER CONTROL SERVO MOTOR
25	鼓风机控制继电器	BLOWER CONTROL RELAY
26	鼓风机中速继电器	BLOWER MEDIUM SPEED RELAY
27	鼓风电动机	BLOWER MOTOR
28	鼓风机电阻	BLOWER RESISTOR
29	组合阀	COMBINATION VALVE
30	压缩机传感器	COMPRESSOR SENSOR
31	双真空阀	DOUBLE VACUUM VALVE
32	特高速继电器	EXTRA HIGH SPEED RELAY
33	加热器鼓风机开关	HEATER BLOWER SW
34	加热器控制开关	HEATER CONTROL SW
35	加热器慢速温度开关	HEATER IDLE-UP TEMP. SW
36	加热器慢速真空通道控制阀	HEATER IDLE-UP VSV
37	加热器继电器	HEATER RELAY
38	热方式开关	HEAT MODE SW
39	高速继电器	HIGH SPEED RELAY
40	慢速继电器	IDLE-UP RELAY

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
41	检修连接器	INSPECTION CONNECTOR
42	低压开关	LOW PRESSURE SW
43	方式控制真空阀	MODE CONTROL VSV
44	方式开关	MODE SW
45	功率伺服装置	POWER SERVO
46	压力开关	PRESSURE SW
47	电磁阀	SOLENOID VALVE
48	起动机中断继电器	STARTER CUT RELAY
49	摆动格栅	SWING GRILL
50	温度容积调节	TEMP. SET VOLUME
101	热敏电阻放大器	THERMISTOR AMPLIFIER
102	市区开关	TOWN SW
103	容积开关	VOLUME SW
104	预热继电器	WARM-UP RELAY
105	真空控制水阀	WATER VALVE VSV
57	保险丝环节	FUSIBLE LINK
58	慢速真空通道控制阀	IDLE-UP VSV
66	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER
71	附属开关	SATELLITE SW
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
76	真空通道控制阀	VSV
77	水温开关	WATER TEMP. SW
78	水温传感器	WATER TEMP. SENSOR



后空调 Rear Air Conditioner

1	空气净化器电动机	BLOWER MOTOR
2	空气净化器电阻	BLOWER RESISTOR
3	电磁阀	MAGNET VALVE
4	后空调增强器	REAR A/C AMPLIFIER
5	后空调继电器	REAR A/C RELAY
6	后空调前开关	REAR A/C SW FRONT
7	后空调后开关	REAR A/C SW REAR
86	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER



散热器风扇和冷凝器风扇 Radiator Fan and Condenser Fan

1	空调冷凝器风扇电动机	A/C CONDENSER FAN MOTOR
2	2号空调冷凝器风扇电动机	A/C CONDENSER FAN MOTOR No. 2
3	空调冷凝器风扇继电器	A/C CONDENSER FAN RELAY
4	1号空调风扇继电器	A/C FAN RELAY No. 1
5	2号空调风扇继电器	A/C FAN RELAY No. 2
6	3号空调风扇继电器	A/C FAN RELAY No. 3

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
7	空调高压开关	A/C HIGH PRESSURE SW
8	2号冷凝器风扇继电器	A/C CONDENSER FAN RELAY No. 2
9	3号冷凝器风扇继电器	A/C CONDENSER FAN RELAY No. 3
10	风扇控制放大器	FAN CONTROL AMPLIFIER
11	冷却风扇计算机	FAN COOL COMPUTER
12	风扇主继电器	FAN MAIN RELAY
13	风扇温度传感器	FAN TEMP. SENSOR
15	压力开关	PRESSURE SW
16	散热器风扇电动机	RADIATOR FAN MOTOR
17	散热器风扇继电器	RADIATOR FAN RELAY
18	1号散热器风扇继电器	RADIATOR FAN RELAY No. 1
54	发动机主继电器	ENGINE MAIN RELAY
57	保险丝环节	FUSIBLE LINK
77	水温开关	WATER TEMP. SW
78	水温传感器	WATER TEMP. SENSOR



排气控制 Emission Control

1	排气控制计算机	EMISSION CONTROL COMPUTER
2	加热器	PTC HEATER
3	燃油二次切断电磁线圈	SECONDARY FUEL CUT SOLENOID
5	节气门开关	THROTTLE SW
6	高速档开关	TOP SW
7	1号真空开关	VACUUM SW No. 1
8	2号真空开关	VACUUM SW No. 2
9	真空通道控制阀(制动)	VSV(BRK)
10	真空通道控制阀(冷混合气加))	VSV(Cold Mixtrue Heater)
11	真空通道控制阀(电动放气)	VSV(EBCV)
12	真空通道控制阀(蒸发)	VSV(EVAPO)
13	真空通道控制阀(混合气浓度控制阀)	VSV(MCV)
14	真空通道控制阀(点火时间调节)	VSV(Spark Control)
15	真空通道控制阀(变速器控制火花)	VSV(TCS)
16	真空通道控制阀(节气门开度)	VSV(TP)
52	阻风门加热器	CHOKE HEATER
55	燃油切断电磁线圈	FUEL CUT SOLENOID
56	燃油切断真空控制阀	FUEL CUT VSV
67	化油器外通气口控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
75	真空开关	VACUUM SW
77	水温开关	WATER TEMP. SW
85	氧传感器	O ₂ SENSOR

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
97	冷混合气加热器	COLD MIXTURE HEATER
98	冷混合气加热继电器	COLD MIXTURE HEATER RELAY
 组合仪表 Combination Meter		
1	制动液位开关	BRAKE FLUID LEVEL S/W
2	制动警告灯	BRAKE WARNING LIGHT
3	灯泡检查继电器	BULB CHECK RELAY
4	清除开关	CANCEL S/W
5	音乐声	CHIME
6	乐声开关	CHIME S/W
7	阻风门警告灯	CHOKE WARNING LIGHT
8	阻风门警告灯开关	CHOKE WARNING LIGHT S/W
9	倾斜仪	CLINOMETER
10	差速器开关	DIFFERENTIAL S/W
11	驱动电路(涡轮)	DRIVE CIRCUIT (Turbo)
12	节油表	ECONOMY METER
13	节油表警告灯	ECONOMY METER WARNING LIGHT
14	节油表警告灯开关	ECONOMY METER WARNING LIGHT S/W
15	特低速指示器灯	EXTRA LOW INDICATOR LIGHT
16	特低速指示灯开关	EXTRA LOW INDICATOR LIGHT S/W
17	燃油滤清器警告蜂鸣器	FUEL FILTER WARNING BUZZER
18	燃油滤清器警告灯	FUEL FILTER WARNING LIGHT
19	燃油滤清器警告开关	FUEL FILTER WARNING S/W
20	燃油表	FUEL GAUGE
21	油位警告灯	FUEL LEVEL WARNING LIGHT
22	油位警告开关	FUEL LEVEL WARNING S/W
23	燃油标度变换	FUEL SCALE CHANGE
24	燃油发送器	FUEL SENDER
25	前灯故障警告灯	HEADLIGHT FAILURE WARNING LIGHT
26	机油压力表	OIL PRESSURE GAUGE
27	油压发送器	OIL PRESSURE SENDER
28	油压开关	OIL PRESSURE SW
29	机油压力警告灯	OIL PRESSURE WARNING LIGHT
30	加速传感器	PICK-UP SENSOR
31	停车制动器警告灯	PKB WARNING LIGHT
32	停车制动器警告灯开关	PKB WARNING LIGHT S/W
33	电源警告灯	POWER WARNING LIGHT
34	后灯故障警告灯	REAR LIGHT FAILURE WARNING LIGHT
35	速度报警器	SPEED ALARM
36	速度表	SPEED GAUGE
37	速度比例变换	SPEED SCALE CHANGE

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
38	转速表	TACHOMETER
39	正时皮带警告灯	TIMING BELT WARNING LIGHT
40	涡轮增压器指示器	TURBO INDICATOR
41	涡轮压力传感器	TURBO PRESSURE SENSOR
42	涡轮压力开关	TURBO PRESSURE SW
43	电压表	VOLTMETER
44	水温表	WATER TEMP. GAUGE
45	水温发送器	WATER TEMP. SENDER
46	水温警告蜂鸣器	WATER TEMP. WARNING BUZZER
47	水温警告灯	WATER TEMP. WARNING LIGHT
48	四轮驱动指示器灯	4WD INDICATOR LIGHT
49	四轮驱动指示器开关	4WD INDICATOR LIGHT SW
50	四轮驱动油温警告灯	4WD OIL TEMP. WARNING LIGHT
101	四轮驱动油温开关	4WD OIL TEMP. SW
73	速度传感器	SPEED SENSOR
75	真空开关	VACUUM SW
77	水温开关	WATER TEMP. SW
82	可变电阻	RHEOSTAT
86	预热指示器灯	GLOW INDICATOR LIGHT
89	座椅安全带警告灯	SEAT BELT WARNING LIGHT
[O/D] 超速行驶 Overdrive		
1	换低挡开关	KICK DOWN SW
2	超速行驶计算机	O/D COMPUTER
3	超速行驶油压开关	O/D OIL PRESSURE SW
4	超速行驶继电器	O/D RELAY
5	超速行驶电磁线圈	O/D SOLENOID
68	超速行驶主开关	O/D MAIN SW
69	超速行驶关断指示器	O/D OFF INDICATOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
77	水温开关	WATER TEMP. SW
[ECT] 电子控制变速器 ECT(Electronic Control Transmission)		
1	电控变速器计算机	ECT COMPUTER
2	电控变速器电磁线圈	ECT SOLENOID
3	超速行驶指示器	O/D INDICATOR
4	模式选择开关	PATTERN SELECT SW
65	空档起动开关	NEUTRAL START SW
68	超速行驶主开关	O/D MAIN SW
69	超速行驶关断指示器	O/D OFF INDICATOR
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
74	节气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
75	真空开关	VACUUM SW
83	变速器速度传感器	T/M SPEED SENSOR
 自动变速指示器 Automatic Transmission Indicator		
1	自动变速指示器	A/T INDICATOR
2	自动变速指示器开关	A/T INDICATOR SW
 倒车灯 Back-up Light or Back-up Lights		
1	倒车灯	BACK-UP LIGHT
2	倒车灯继电器	BACK-UP LIGHT RELAY
3	右侧倒车灯	BACK-UP LIGHT, RH
4	左侧倒车灯	BACK-UP LIGHT, LH
5	倒车灯开关	BACK-UP LIGHT SW
 转向和危险信号 Turn Signal and Hazard		
1	危险主继电器	HAZARD MAIN RELAY
2	危险红色指示灯	HAZARD RED INDICATOR LIGHT
3	危险开关	HAZARD SW
4	转向信号闪烁器	TURN SIGNAL FLASHER
5	前右转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, FRONT RH
6	前左转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, FRONT LH
7	右转向信号指示器灯	TURN SIGNAL LIGHT, INDICATOR RH
8	左转向信号指示器灯	TURN SIGNAL LIGHT, INDICATOR LH
9	右后转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR RH
10	左后转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR LH
11	右侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE RH
12	左侧转向信号灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE LH
13	转向信号开关	TURN SIGNAL SW
14	危险信号继电器	HAZARD RELAY
66	噪声滤波(电容器)	NOISE FILTER
 喇叭 Horn		
1	喇叭	HORN
2	喇叭继电器	HORN RELAY
3	右侧喇叭	HORN, RH
4	左侧喇叭	HORN, LH
5	喇叭开关	HORN SW
 恒速装置 Cruise Control		
1	恒速装置启动器	CRUISE CONTROL ACTUATOR
2	恒速装置离合器开关	CRUISE CONTROL CLUTCH SW
3	恒速装置计算机	CRUISE CONTROL COMPUTER

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
4	恒速装置指示器灯	CRUISE CONTROL INDICATOR LIGHT
5	恒速装置主开关	CRUISE CONTROL MAIN SW
6	恒速装置主继电器	CRUISE CONTROL MAIN RELAY
7	恒速装置停止开关	CRUISE CONTROL STOP SW
8	恒速装置开关	CRUISE CONTROL SW
9	恒速装置真空泵	CRUISE CONTROL VACUUM PUMP
10	恒速装置真空开关	CRUISE CONTROL VACUUM SW
72	检查连接器	CHECK CONNECTOR
73	速度传感器	SPEED SENSOR
83	变速器速度传感器	T/M SPEED SENSOR
 渐进式动力转向 PPS(Progressive Power Steering)		
1	动力转向计算机	PPS COMPUTER
2	动力转向电磁线圈	PPS SOLENOID
 怠速 Idle-up		
1	电子怠速真空通道控制阀	ELECTRICAL IDLE-UP VSV
2	怠速计算机	IDLE-UP COMPUTER
58	怠速真空通道控制阀	IDLE-UP VSV
81	点火正时调节阀	ISC VALVE
 防抱死制动系统 A. B. S. (Anti-lock Brake System)		
1	防抱死制动系统促动器	A. B. S. ACTUATOR
2	防抱死制动系统检查连接器	A. B. S. CHECK CONNECTOR
3	防抱死制动系统计算机	A. B. S. COMPUTER
4	防抱死制动系统继电器	A. B. S. RELAY
5	防抱死制动系统警告灯	A. B. S. WARNING LIGHT
6	前右侧速度传感器	SPEED SENSOR, FRONT RH
7	前左侧速度传感器	SPEED SENSOR, FRONT LH
8	后速度传感器	SPEED SENSOR, REAR
9	右后侧速度传感器	SPEED SENSOR, REAR RH
10	左后侧速度传感器	SPEED SENSOR, REAR LH
 前刮水器和洗涤器 Front Wiper and Washer		
1	间歇时间开关	INTERMITTENT TIME SW
2	洗涤器电动机	WASHER MOTOR
3	洗涤器开关	WASHER SW
4	刮水器控制继电器	WIPER CONTROL RELAY
5	刮水器电动机	WIPER MOTOR
6	刮水器继电器	WIPER RELAY
7	刮水器开关	WIPER SW
 后刮水器和洗涤器 Rear Wiper and Washer		