

80年代

丰田汽车电路图选集

②

本书编写组 编



电子工业出版社

80 年代丰田汽车 电路图选集 ②

本书编写组 编

電子工業出版社.

(京)新登字 055 号

内 容 提 要

本图集收编了我国从日本进口丰田汽车公司 1985 年~1986 年生产的旅行车、越野车、客车和货车等车型的电路图,具体牌号为:莱特艾斯、小霸王、海艾斯(海狮)、兰塔·可露斯(陆地巡洋舰)、海拉克斯、丰田、丰田之花、斯托特、黛娜、考斯特等 20 种。并附有零部件编号及英汉名称和单元电路位置页码索引。

本书可供广大汽车驾驶员、汽车维修人员以及有关院校汽车专业师生阅读参考。

80 年代丰田汽车电路图选集②

本书编写组 编

责任编辑 史明生

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

河北省迁安县印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:21.125 字数:500 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数:3000 册 定价:26.00 元

ISBN7-5053-2285-0/U·6

前 言

自我国改革开放以来,交通运输业蓬勃发展,为适应高速增长的经济需要,从80年代开始,进口了世界各国主要汽车生产厂家的各种类型牌号的汽车,其中日本丰田汽车公司生产的各种型号汽车的数量较大。这些汽车都装有各种各样的电子装置,电路也较复杂,它的维护修理也随之提到日程上来。要使用好和维修好这些汽车电路和电子设备,必须要具有完整的汽车电路图,但这类资料零散,而且缺乏。为了解决用户、管理和维修工作人员的需要,我们进行了收集汇编的工作,整理出《80年代丰田汽车电路图选集》。这套书收编了进口的丰田汽车公司1984年~1989年期间生产的轿车、旅行车、客车、载重汽车等不同车种的电路图,主要有:CROWN 克罗纹(皇冠)、COROLLA 克罗拉(花冠)、CORONA 克罗娜(光冠)、YOYOACE 丰田之花、STARLET 斯塔莱特(小星)、TERCEL 特赛尔(雄鹰)、LEXUS 莱克萨斯(凌志)、CELICA 赛利卡、CARINA 卡利娜、CRESSIDA 克罗西塔、MODEL (小霸王)、LITEACE 莱特艾斯、HIACE 海艾斯(海狮)、LAND CRUISER 兰塔·可露斯(陆地巡洋舰)、HILUX 海拉克斯、DYNA 黛娜等车型牌号。

本书将汽车电路图按生产年份顺序编排,分成四集出版。为了使用和阅读的方便,每册文前有使用说明和零部件编号及英汉名称;在每种牌号汽车电路图中有单元电路位置页码索引。

由于编者水平有限,书中错误和不妥之处,恳请读者指正。

编 者

1994. 2.

目 录

说明	(1)
零部件英汉名称及编号	(3)
LITEACE 莱特艾斯	(21)
MODEL-F (小霸王)	(41)
HIACE Van Type 海艾斯 (海狮)	(67)
LAND CRUISER (Light Duty) 兰塔·可露斯 (陆地巡洋舰) 轻型	(85)
LAND CRUISER (Heavy Duty) 兰塔·可露斯 (陆地巡洋舰) 重型	(124)
HILUX 海拉克斯	(181)
TOYOACE 丰田之花	(199)
TOYOTA 1000 丰田1000	(209)
COASTER 考斯特	(218)
DYNA Regular Cab 黛娜 (标准驾驶室)	(255)
DYNA Wide Cab 黛娜 (宽体驾驶室)	(281)
DYNA 100, 150 黛娜 100, 150	(297)
STOUT 斯托特	(314)
TRUCK DA Series 重型卡车 DA 系列	(322)

说 明

1. “零部件编号及英汉名称”适用于各种型号牌号的汽车,与电路图中的零部件编号是一致的。只用于一个单元电路的零部件从1开始编号;而用于多个单元电路的零部件则从50开始编号。

2. 每一种型号汽车的电路图前均有单元电路位置索引,在索引中各单元电路名称的次序是按电路图位置的顺序排列,并标出图例和页码。

3. 电路导线颜色

电路中导线的颜色是用英文字母来标示的:

B=Black 黑色	O=Orange 桔黄色
BR=Brown 棕色	R=Red 红色
G=Green 绿色	W=White 白色
GR=Grey 灰色	Y=Yellow 黄色
L=Light Blue 浅蓝	P=Pink 粉红色
LG=Light Green 浅绿	V=Violet 紫色

其中第一个字母表示导线的基本颜色,若出现第二个字母,则表示条纹的颜色。例如:
R·G表示红色电线带有绿色条纹。

4. 缩略语

在电路图中用了以下一些缩略语:

A/C = Air Conditioner	空调
A/P = Air Purifier	空气净化器
A/T = Automatic Transmission	自动变速器
CB = Circuit Breaker	断电器
C/P = Coupe Type	双座式小轿车
EDIC = Electrical Diesel Injection Control	电子柴油喷射
EUR = Europe	欧洲
FF = Front Engine Front Drive	前置发动机前轮驱动
FL = Fusible Link	保险丝环节
FR = Front Engine Rear Drive	前置发动机后轮驱动
GEN = General	普通的
IG = Ignition	点火
LH = Left-hand	左手
LHD = Left-hand Drive Vehicles	左座驾驶汽车
LWR = Lower	下方,下降
PKB = Parking Brake	停车制动器

RH = Right-hand	右手
RHD = Right-hand Drive Vehicles	右座驾驶汽车
S/C = Spark Control	点火时间调节
S/D = Sedan Type	双排座式轿车
S/W = Switch	开关
TEMP = Temperature	温度
TP = Throttle Positioner	节气门怠速开度控制阀
UPR = Upper	上方, 向上
VPS = Vrogressive Power Steering	可变动力转向机
VSV = Vacuum Switching Valve	真空通道控制阀
W/G = Wagon Type	小型客车, 旅行车

5. 电路图中括号内的符号表示电路的接合处; 断线表示对于不同型号的汽车或是在此处适用于一些可选择的设备。

零部件英汉名称及编号

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
 电源 Power Source		
1	电流表	AMMETER
2	电瓶	BATTERY
3	点火开关	IGNITION S/W
58	保险丝	FUSIBLE LINK
71	检查连接器	CHECK CONNECTOR
 起动 Starting		
1	过量喷射磁铁	OVER INJECTION MAGNET
2	起动机	STARTER
3	起动继电器	STARTER RELAY
4	辅助起动机开关	SUB STARTER S/W
5	冷起动喷油咀	COLD START INJECTOR
6	起动喷油咀定时开关	START INJECTOR TIME S/W
63	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
 点火 Ignition		
1	分电器	DISTRIBUTOR
2	火花塞	IGNITER
3	点火线圈	IGNITION COIL
4	点火线圈(带电阻)	IGNITION COIL(W/Resistor)
5	全部	HIA
6	加速线圈	PICKUP COIL
64	滤波器	NOISE FILTER
70	电阻器	RESISTOR
71	检查连接器	CHECK CONNECTOR
 预热塞 Glow Plugs		
1	预热塞	GLOW PLUG
2	预热塞控制器	GLOW PLUG CONTROLLER
3	预热塞电流传感器	GLOW PLUG CURRENT SENSOR
4	预热塞灯光指示器	GLOW PLUG INDICATOR LIGHT
5	预热塞继电器	GLOW PLUG RELAY
6	预热塞继电器(预热后用)	GLOW PLUG RELAY(After Glow)
7	预热塞电阻器	GLOW PLUG RESISTOR
8	预热塞开关	GLOW PLUG S/W
9	进气加热器	INTAKE HEATER

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
10	进气加热灯光指示器	INTAKE HEATER INDICATOR LIGHT
11	进气加热定时器	INTAKE HEATER TIMER
12	进气继电器	INTAKE RELAY
13	预热定时器	PRE-HEATING TIMER
14	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
57	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
58	保险丝	FUSIBLE LINK
59	点火主继电器	IG MAIN RELAY
 充电 Charging		
1	发电机	ALTERNATOR
2	发电机(IC 调压器)	ALTERNATOR(W/IC Regulator)
3	充电指示灯继电器	CHARGE LIGHT RELAY
4	调压器	VOLTAGE REGULATOR
55	充电警告灯	CHARGE WARNING LIGHT
56	阻风门加热器	CHOKE HEATER
57	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
59	点火主继电器	IG MAIN RELAY
64	噪音滤波器	NOISE FILTER
66	外通气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
 化油器 Carburator		
56	阻风门加热器	CHOKE HEATER
57	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
66	外通气孔控制阀	OUTER VENT CONTROL VALVE
 电子控制柴油喷射 EDIC		
1	电子控制柴油喷射电动机	EDIC MOTOR
2	电子控制柴油喷射继电器	EDIC RELAY
57	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
58	保险丝	FUSIBLE LINK
59	点火主继电器	IG MAIN RELAY
61	进气切断真空通道控制阀	INTAKE AIR SHUT-OFF VSV
65	油压开关	OIL PRESSURE S/W
 电子燃料喷射 EFI		
1	空气流量计	AIR FLOW METER
2	空气阀	AIR VALVE
3	发动机检查	CHECK ENGINE
4	发动机检查连接器	CHECK ENGINE CONNECTOR

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
5	电路断开继电器	CIRCUIT OPENING RELAY
6	电子控制单元	ECU(Electronic Control Unit)
7	电子燃料喷射主继电器	EFI MAIN RELAY
8	燃料泵	FUEL PUMP
9	燃料泵检查连接器	FUEL PUMP CHECK CONNECTOR
10	喷油咀	INJECTOR
11	气门	ISC VALVE
12	气门位置传感器	THROTTLE POSITION SENSOR
13	水温传感器	WATER THERMO SENSOR
70	电阻器	RESISTOR
71	检查连接器	CHECK CONNECTOR
72	速度传感器	SPEED SENSOR
78	真空通道控制阀	VSV
79	水温开关	WATER TEMP. S/W
88	OX 传感器	OX SENSOR



排气控制 Emission Control

1	冷混合气加热器	COLD MIXTURE HEATER
2	冷混合气加热器继电器	COLD MIXTURE HEATER RELAY
3	排气循环真空通道控制阀	EGR VSV
4	排气控制计算机	EMISSION CONTROL COMPUTER
5	排气控制继电器	EMISSION CONTROL RELAY
6	增温器开关	THERMO S/W
7	高速档开关	TOP S/W
8	真空通道控制阀	VSV(AI)
9	真空通道控制阀(蒸发器)	VSV(EVAP)
10	真空通道控制阀(点火时间调节)	VSV(SC)
11	真空通道控制阀(点火时间调节)	VSV(Spark Control)
12	真空通道控制阀(节气门怠速开度)	VSV(TP)
13	电动空气量控制阀	EACV
14	电动放气控制阀	EBCV
15	1号真空开关	VACUUM S/W NO. 1
16	2号真空开关	VACUUM S/W NO. 2
17	真空通道控制阀	VSV(DP)
56	阻风门加热器	CHOKE HEATER
57	燃油切断电磁阀	FUEL CUT SOLENOID
61	进气切断真空通道控制阀	INTAKE AIR SHUT-OFF VSV



辅助仪表 Accessory Meter

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
1	辅助仪表	ACCESSORY METER
2	燃油输送电磁阀	FUEL TRANSFER SOLENOID
3	副燃油发送器	SUB FUEL SENDER
85	进入车辆传感器	IN-CAR SENSOR
90	气温传感器	AMBIENT SENSOR
 四轮驱动 4WD		
1	分动器控制继电器	TRANSFER CONTROL RELAY
2	分动器控制电磁线圈	TRANSFER CONTROL SOLENOID
3	分动器控制开关	TRANSFER CONTROL S/W
4	分动器(L4)状态开关	TRANSFER L4 POSITION S/W
 冷和热箱 Cool and Hot Box		
1	放大器	AMPLIFIER
2	冷、热箱灯	COOL AND HOT BOX LIGHT
3	冷、热箱开关	COOL AND HOT BOX S/W
4	电磁阀继电器	MAGNETIC VALVE RELAY
5	电动机	MOTOR
6	加热器	PTC HEATER
7	加热继电器	PTC HEATER RELAY
74	热敏电阻	THERMISTOR
89	电磁阀	MAGNETIC VALVE
 空调、冷却和热风装置 Air Conditioner, Cooler and Heater		
1	空调增强器	A/C AMPLIFIER
2	空调增强器中断器	A/C CUT AMPLIFIER
3	空调断路继电器	A/C CUT RELAY
4	空调风扇继电器	A/C FAN RELAY
5	空调主继电器	A/C MAIN RELAY
6	空调微调开关	A/C MICRO S/W
7	空调继电器	A/C RELAY
8	空调开关	A/C S/W
9	进气调节开关	AIR INTAKE CONTROL S/W
10	进气指示灯	AIR INTAKE INDICATOR LIGHT
11	进气伺服电动机	AIR INTAKE SERVO MOTOR
12	加速器开关	ACCELERATOR S/W
13	鼓风电动机	BLOWER MOTOR
14	鼓风机电阻	BLOWER RESISTOR
15	冷凝器风扇电动机	CONDENSER FAN MOTOR
16	冷凝器风扇继电器	CONDENSER FAN RELAY

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
17	1号冷凝器风扇继电器	CONDENSER FAN RELAY NO.1
18	2号冷凝器风扇继电器	CONDENSER FAN RELAY NO.2
19	3号冷凝器风扇继电器	CONDENSER FAN RELAY NO.3
20	冷却器增强器	COOLER AMPLIFIER
21	冷却器鼓风电动机	COOLER BLOWER MOTOR
22	冷却器控制箱	COOLER CONTROL BOX
23	冷却器控制开关	COOLER CONTROL S/W
24	冷却器指示器灯	COOLER INDICATOR LIGHT
25	蒸发器电动机	EVAP MOTOR
26	蒸发器继电器	EVAP RELAY
27	1号蒸发器继电器	EVAP RELAY NO.1
28	2号蒸发器继电器	EVAP RELAY NO.2
29	1号风扇继电器	FAN RELAY NO.1
30	2号风扇继电器	FAN RELAY NO.2
31	加热器鼓风机开关	HEATER BLOWER S/W
32	加热器继电器	HRATER RELAY
33	高压开关	HIGH PRESSURE S/W
34	空转继电器	IDLE-UP RELAY
35	空转电磁阀	IDLE-UP SOLENOID
36	空转开关	IDLE-UP S/W
37	空转真空通道控制阀	IDLE-UP VSV
38	低压开关	LOW PRESSURE S/W
39	电磁离合器	MAGNET CLUTCH
40	电磁离合器继电器	MAGNET CLUTCH RELAY
42	前电磁阀	MAGNETIC VALVE.FRONT
43	后电磁阀	MAGNETIC VALVE.REAR
44	冷冻机	REFRIGERATOR
45	换气风扇电动机	VENTILATION FAN MOTOR
46	送风继电器	VENTILATION RELAY
47	水温继电器	WATER TEMP. RELAY
48	冷气传感器	COOL AIR SENSOR
49	电磁开关	MAGNET S/W
58	保险丝	FUSIBLE LINK
59	点火主继电器	IG MAIN RELAY
64	噪声滤波器	NOISE FILTER
70	电阻器	RESISTOR
74	热敏电阻	THERMISTOR
77	量度开关	VOLUME S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
78	真空通道控制阀	VSV
79	水温开关	WATER TEMP. S/W
80	后鼓风机电动机	REAR BLOWER MOTOR
81	后鼓风机电阻	REAR BLOWER RESISTOR
82	后加热器鼓风机开关	REAR HEATER BLOWER S/W

后部空调 Rear Air Conditioner

1	后空调增强器	REAR A/C AMPLIFIER
2	后空调继电器	REAR A/C RELAY
3	后空调开关	REAR A/C S/W
6	1号后鼓风机电阻	REAR BLOWER RESISTOR, NO. 1
7	2号后鼓风机电阻	REAR BLOWER RESISTOR, NO. 2
8	后冷风机开关	BEAR COOLER BLOWER S/W
9	后冷却器继电器	BEAR COOLER RELAY
11	后加热器鼓风机开关和指示灯	BEAR HEATER BLOWER S/W AND INDICATOR
14	后电磁阀	REAR MAGNETIC VALVE
16	鼓风机继电器	BLOWER RELAY
17	1号后鼓风电动机	REAR BLOWER MOTOR NO. 1
18	2号后鼓风电动机	REAR BLOWER MOTOR NO. 2
19	后加热器增强器	REAR HEATER AMPLIFIER
20	暖机运转继电器	WARM-UP RELAY
74	热敏电阻	THERMISTOR
77	量度继电器	VOLUME S/W
79	水温开关	WATER TEMP. S/W
80	后鼓风机电动机	REAR BLOWER MOTOR
81	后鼓风机电阻	REAR BLOWER RESISTOR
82	后加热器鼓风机开关	REAR HEATER BLOWER S/W
83	后加热器继电器	REAR HEATER RELAY
84	后加热器开关	REAR HEATER S/W

组合仪表 Combination Meter

1	空气滤清器警告灯开关	AIR CLEANER WARNING LIGHT S/W
2	制动液压力开关	BRAKE FLUID PRESSURE S/W
3	灯泡检验开关	BULB CHECK S/W
4	清除开关	CANCEL S/W
5	音乐声	CHIME
6	乐声开关	CHIME S/W
7	阻风门警告灯	CHOKE WARNING LIGHT
8	阻风门警告灯开关	CHOKE WARNING LIGHT S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
9	差速器开关	DIFFERENTIAL S/W
10	节油表警告灯	ECONOMY METER WARNING LIGHT
11	发动机油位开关	ENGINE OIL LEVEL S/W
12	发动机油位警告灯	ENGINE OIL LEVEL WARNING LIGHT
13	发动机油位警告灯开关	ENGINE OIL LEVEL WARNING LIGHT S/W
14	散热器机油位继电器	ENGINE OIL & RADIATOR LEVEL RELAY
15	燃油滤清器警告蜂鸣器	FUEL FILTER WARNING BUZZER
16	燃油滤清器警告灯	FUEL FILTER WARNING LIGHT
17	燃油滤清器警告开关	FUEL FILTER WARNING S/W
18	燃油表	FUEL GAUGE
19	油位警告灯	FUEL LEVEL WARNING LIGHT
20	油位警告开关	FUEL LEVEL WARNING S/W
21	燃油发送器	FUEL SENDER
22	预热塞指示器灯	GLOW PLUG INDICATOR LIGHT
23	位置控制开关	LEVEL CHECK S/W
24	空档指示器灯	NEUTRAL INDICATOR LIGHT
25	油位警告计算机	OIL LEVEL WARNING COMPUTER
26	机油压力表	OIL PRESSURE GAUGE
27	机油压力传感器	OIL PRESSURE SENDER
28	机油压力警告灯	OIL PRESSURE WARNING LIGHT
29	油温警告灯	OIL TEMP. WARNING LIGHT
30	汽车加速度传感器	PICKUP SENSOR
31	散热器液面开关	RADIATOR FLUID LEVEL S/W
32	散热器液面警告灯	RADIATOR FLUID LEVEL WARNING LIGHT
33	速度警告蜂鸣器	SPEED WARNING BUZZER
34	转速表	TACHOMETER
35	正时皮带警告灯	TIMING BELT WARNING LIGHT
36	正时皮带警告灯开关	TIMING BELT WARNING LIGHT S/W
37	副变速器空档位置开关	TRANSFER NEUTRAL POSITION S/W
38	真空传感器	VACUUM SENSOR
39	电压表	VOLTMETER
40	水温表	WATER TEMP. GAUGE
41	水温传感器	WATER TEMP. SENDER
42	四轮驱动指示器灯	4WD INDICATOR LIGHT
43	四轮驱动指示器灯开关	4WD INDICATOR LIGHT S/W
44	自动变速器液温警告灯	A/T FLUID TEMP. WARNING LIGHT
45	滑轮增压器指示器灯	TURBO INDICATOR LIGHT
46	涡轮增压器指示器开关	TURBO INDICATOR S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
47	涡轮增压器警告灯	TURBO WARNING LIGHT
48	涡轮增压器警告灯开关	TURBO WARNING S/W
51	空气滤清器警告灯	AIR CLEANER WARNING LIGHT
52	制动液位开关	BRAKE FLUID LEVEL S/W
53	制动警告灯	BRAKE WARNING LIGHT
54	灯泡控制继电器	BULB CHECK RELAY
55	充电警告灯	CHARGE WARNING LIGHT
63	空档起动开关	NEUTRAL START S/W
64	滤波器	NOISE FILTER
65	油压开关	OIL PRESSURE S/W
67	停车制动器警告灯	PKB WARNING LIGHT
68	停车制动器警告灯开关	PKB WARNING LIGHT S/W
72	速度传感器	SPEED SENSOR
75	真空开关	VACUUM S/W
76	真空警告蜂鸣器	VACUUM WARNING BUZZER
86	动力输出机构指示器灯	PTO INDICATOR LIGHT
87	动力输出机构指示器灯开关	PTO INDICATOR LIGHT S/W
 自动变速器液温警告 A/T Fluid Temp. Warning		
1	自动变速器液温传感器	A/T FLUID TEMP. SENSOR
2	变速器控制计算机	T/M CONTROL COMPUTER
 座椅安全带警告 Seat Belt Warning		
1	安全带扣开关	BUCKLE S/W
2	座椅安全带警告灯	SEAT BELT WARNING LIGHT
3	座椅安全带警告继电器	SEAT BELT WARNING RELAY
 座椅加热器 Seat Heaters		
1	座椅加热器	SEAT HEATER
2	座椅加热器开关	SEAT HEATER S/W
 方向和危险指示灯 Turn Signal and Hazard		
1	红色危险指示器灯	HAZARD RED INDICATOR LIGHT
2	红色危险指示器灯继电器	HAZARD RED INDICATOR LIGHT RELAY
3	危险信号开关	HAZARD S/W
4	快速闪烁器继电器	QUICK FLASHER RELAY
5	方向指示闪烁器	TURN SIGNAL FLASHER
6	右前方方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT.FRONT RH
7	左前方方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT.FRONT LH
8	右危险方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT.INDICATOR RH

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
9	左危险方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT INDICATOR LH
10	右后方方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR RH
11	左后方方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, REAR LH
12	右侧方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE RH
13	左侧方向指示灯	TURN SIGNAL LIGHT, SIDE LH
14	右方向指示灯继电器	TURN SIGNAL RELAY, RH
15	左方向指示灯继电器	TURN SIGNAL RELAY, LH
16	方向指示器开关	TURN SIGNAL S/W
 倒车灯 Back-up Light		
1	倒车蜂鸣器	BACK-UP BUZZER
2	倒车灯	BACK-UP LIGHT
3	右倒车灯	BACK-UP LIGHT, RH
4	左倒车灯	BACK-UP LIGHT, LH
5	倒车灯开关	BACK-UP LIGHT S/W
6	倒退警告蜂鸣器	BUZZER REVERSE WARNING
 超速行驶 Over Drive		
1	超速行驶计算机	O/D COMPUTER
2	超速行驶主开关	O/D MAIN S/W
3	超速行驶关断指示器	O/D OFF INDICATOR
4	超速行驶油压开关	O/D OIL PRESSURE S/W
5	超速行驶继电器	O/D RELAY
6	超速行驶电磁线圈	O/D SOLENOID
7	超速行驶温度传感器	O/D TEMP. SENSOR
8	水温开关	WATER THERMO S/W
9	调低速开关	KICK DOWN S/W
72	速度传感器	SPEED SENSOR
 恒速装置 Cruise Control		
1	恒速装置启动器	CRUISE CONTROL ACTUATOR
2	恒速装置离合器开关	CRUISE CONTROL CLUTCH S/W
3	恒速装置计算机	CRUISE CONTROL COMPUTER
4	恒速装置主开关	CRUISE CONTROL MAIN S/W
5	恒速装置停止开关	CRUISE CONTROL STOP S/W
68	停车制动器警告灯开关	PKB WARNING LIGHT S/W
72	速度传感器	SPEED SENSOR
 后窗除霜器 Rear Window Defogger		
1	除霜器开关	DEFOGGER S/W

编号	零 部 件 名 称	英 文 名 称
2	后窗除霜器	REAR WINDOW DEFOGGER
3	除霜器定时器	DEFOGGER TIMER
 雾灯 Fog Lights		
1	右雾灯	FOG LIGHT .RH
2	左雾灯	FOG LIGHT .LH
3	雾灯开关	FOG LIGHT S/W
 后雾灯 Rear Fog Lights		
1	后雾灯指示器灯	REAR FOG INDICATOR LIGHT
2	后雾灯	REAR FOG LIGHT
3	后雾灯继电器	REAR FOG LIGHT RELAY
4	右后雾灯	REAR FOG LIGHT .RH
5	左后雾灯	REAR FOG LIGHT .LH
6	后雾灯开关	REAR FOG LIGHT S/W
7	短接头	SHORT CONNECTOR
 停车灯 Stop Lights		
1	右停车灯	STOP LIGHT .RH
2	左停车灯	STOP LIGHT .LH
3	停车灯开关	STOP LIGHT S/W
64	滤波器	NOISE FILTER
 燃油加热器 Fuel Heater		
1	燃油加热器	FUEL HEATER
2	燃油加热器继电器	FUEL HEATER RELAY
3	燃油压力开关	FUEL PRESSURE S/W
75	真空开关	VACUUM S/W
 前刮水器和洗涤器 Front Wiper and Washer		
1	间歇时间开关	INTERMITTENT TIME S/W
2	洗涤器电动机	WASHER MOTOR
3	洗涤器开关	WASHER S/W
4	刮水器同步继电器	WIPER LOCK RELAY
5	刮水器同步开关	WIPER LOCK S/W
6	刮水器电动机	WIPER MOTOR
7	刮水器继电器	WIPER RELAY
8	刮水器继电器(高)	WIPER RELAY(High)
9	刮水器继电器(低)	WIPER RELAY(Low)
10	刮水器开关	WIPER S/W
11	洗涤器继电器	WASHER RELAY