



▼ ▼
 编译 孟昭蓉
 审订 杨春生

译名手册

世界民用机场航空公司



中国民航出版社

世界民用机场航空公司

译名手册

孟昭蓉 编译
杨春生 审订

中国民航出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界民用机场航空公司译名手册/孟昭蓉编译. —北京: 中国民航出版社, 2002.1
ISBN 7-80110-426-9

I. 世…

II. 孟

III. ①民用航空-机场-译名-世界-手册

②民用航空-运输企业-译名-世界-手册

IV. F561.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092683 号

世界民用机场航空公司译名手册

孟昭蓉 编译

出版	中国民航出版社
社址	北京市朝阳区光熙门北里甲 31 号楼 (100028)
发行	中国民航出版社 新华书店经销
电话	64290477
印刷	北京飞达印刷厂
照排	中国民航出版社激光照排室
开本	850 × 1168 1/32
印张	9.75
字数	210 千字
版本	2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

书号	ISBN 7-80110-426-9/V·161
定价	18.00 元

(如有印装错误, 本社负责调换)

前 言

《世界民用机场航空公司译名手册》经过几年努力终于问世，它为航空运输、航空工业、外贸企业、旅游业等及有关院校的广大读者提供了一本实用的工具书。

本《手册》根据国际民航组织 2001 年最新出版的《机场性能数据库》和英国 2001 年出版的《国际飞行》及本人多年收集积累资料编译而成。

本《手册》包括世界 222 个国家和地区在国际民航组织注册的近 1300 个机场的中英文名称、地理位置、机场使用性质、所属国家或地区及所在城市、国际民航组织指定的 4 字代码和在国际航空运输协会使用的 3 字代码；世界 1500 多家航空公司的中英文名称、所属国家或地区、国际民航组织指定的 3 字代码及国际航空运输协会指定的 2 字代码；还包括中国民用和军民合用机场、中国航空运输企业的中文名称及所在地。

本《手册》遵照国家制定的以音译为主、力求准确、适当照顾习惯译名的准则，参考中国地名委员会编写的《外国地名译名手册》编译而成。

在编写过程中，得到了汤恩庆、刘平、魏汉东、李庚等同志的支持和帮助，在此表示感谢！

由于编此《手册》属初次尝试，加之水平有限，错误之处希望广大读者批评指正。

编者

2002.1

使用说明

1. 机场名称中文译名后的（）内，是该机场所属国家或地区的代称，例：曼谷国际机场（泰）。
2. 机场 ICAO 代码是国际民航组织指定的该机场的 4 字代码。
3. 机场 IATA 代码是指该机场在国际航空运输协会使用的 3 字代码。
4. 机场性质是指该机场使用性质：
 - RS: 定期航空运输
 - RN: 非定期航空运输
 - RG: 通用航空和支线航空
 - AS: 定期航空运输备用机场
 - AN: 非定期航空运输备用机场
5. 机场位置是指该机场所在的经纬度，其中：
 - E: 东经
 - W: 西经
 - N: 北纬
 - S: 南纬

国家和地区代称名称对照表

(以汉语拼音字母为序)

代 称 名 称

A

阿尔巴	阿尔巴尼亚
阿尔及	阿尔及利亚
阿富	阿富汗
阿根	阿根廷
阿联酋	阿拉伯联合酋长国
阿鲁(荷)	阿鲁巴(荷)
阿曼	阿曼
阿塞	阿塞拜疆
爱	爱尔兰
爱沙	爱沙尼亚
埃	埃及
埃塞	埃塞俄比亚
安的(法)	法属安的列斯
安的(荷)	荷属安的列斯
安哥	安哥拉
安圭拉(英)	安圭拉(英)
安提	安提瓜和巴布达
澳	澳大利亚
奥	奥地利

B

巴巴多	巴巴多斯
巴布	巴布亚新几内亚
巴哈	巴哈马
巴基	巴基斯坦
巴拉	巴拉圭
巴勒	巴勒斯坦
巴林	巴林
巴拿	巴拿马
巴西	巴西
百(英)	百慕大(英)
白俄	白俄罗斯
保	保加利亚
贝宁	贝宁
比	比利时
秘	秘鲁
冰	冰岛
博	博茨瓦纳
波	波兰
玻	玻利维亚
伯	伯利兹
波多(美)	波多黎各(美)

波黑	波斯尼亚和黑塞哥维那
波利(法)	法属波利尼西亚
布	布隆迪
布基	布基纳法索
不	不丹

C

朝	朝鲜
赤几	赤道几内亚

D

丹	丹麦
德	德国
多哥	多哥
多米	多米尼加
多米共	多米尼加共和国

E

厄	厄瓜多尔
厄立	厄立特里亚
俄	俄罗斯
俄联	俄罗斯联邦

F

法	法国
法/瑞	法国/瑞士
菲	菲律宾
斐	斐济
芬	芬兰
福	福克兰岛
佛	佛得角

G

冈	冈比亚
刚果	刚果
刚果共	刚果共和国
格林	格林纳达
格陵	格陵兰
格鲁	格鲁吉亚
哥伦	哥伦比亚
哥斯	哥斯达黎加
古	古巴
瓜德(法)	法属瓜德罗普
关岛(美)	关岛(美)
圭	圭亚那
圭(法)	法属圭亚那

H

哈萨	哈萨克斯坦
海	海地
韩	韩国
荷	荷兰
洪	洪都拉斯

J

几	几内亚
几比	几内亚比绍
吉布	吉布提
吉尔	吉尔吉斯斯坦
基里	基里巴斯
加	加拿大
加纳	加纳
加蓬	加蓬

柬	柬埔寨
捷	捷克
津	津巴布韦

K

喀	喀麦隆
卡塔	卡塔尔
开曼(英)	开曼群岛(英)
科	科威特
科摩	科摩罗
科索	科索沃
科特	科特迪瓦
克罗	克罗地亚
肯	肯尼亚
库克	库克群岛

L

拉脱	拉脱维亚
莱索	莱索托
老	老挝
黎	黎巴嫩
利	利比亚
利比	利比里亚
立	立陶宛
留(法)	留尼汪岛(法)
卢森	卢森堡
卢旺	卢旺达
罗	罗马尼亚

M

马达	马达加斯加
马尔	马尔代夫

马耳他	马耳他
马拉	马拉维
马来	马来西亚
马里	马里
马利亚纳(美)	马利亚纳群岛(美)

马其	马其顿
马绍尔	马绍尔群岛
马提(法)	马提尼克(法)
毛里求	毛里求斯
毛里塔	毛里塔尼亚
美	美国
孟	孟加拉国
蒙	蒙古
蒙特(英)	蒙塞拉特(英)
密	密克罗尼西亚
缅甸	缅甸
莫	莫桑比克
墨	墨西哥
摩尔	摩尔多瓦
摩洛哥	摩洛哥
摩纳	摩纳哥

N

纳	纳米比亚
南	南斯拉夫
南非	南非
瑙	瑙鲁
尼	尼泊尔
尼加	尼加拉瓜
尼日尔	尼日尔
尼日利	尼日利亚
纽埃(新西)	纽埃(新西)

挪 挪威

P

帕劳 帕劳
葡 葡萄牙

R

日 日本
瑞典 瑞典
瑞士 瑞士

S

萨 萨尔瓦多
萨摩 萨摩亚
萨摩(美) 萨摩亚(美)
塞拉 塞拉利昂
塞内 塞内加尔
塞浦 塞浦路斯
塞舌 塞舌尔
沙特 沙特阿拉伯
圣多 圣多美和普林西比
圣基 圣基茨和尼维斯
圣卢 圣卢西亚
圣文 圣文森特和格林纳丁斯
斯里 斯里兰卡
斯洛 斯洛伐克
斯洛文 斯洛文尼亚
斯威 斯威士兰
苏丹 苏丹
苏里 苏里南
所 所罗门群岛
索 索马里

T

塔 塔吉克斯坦
泰 泰国
坦桑 坦桑尼亚
汤加 汤加
特克(英) 特克斯和凯克斯(英)
特立 特立尼达和多巴哥
土 土耳其
土库 土库曼斯坦
突 突尼斯
图瓦卢 图瓦卢

W

瓦利(法) 瓦利斯群岛(法)
瓦努 瓦努阿图
危 危地马拉
委 委内瑞拉
维(美) 维尔京群岛(美)
维(英) 维尔京群岛(英)
文莱 文莱
乌干 乌干达
乌克 乌克兰
乌拉 乌拉圭
乌兹 乌兹别克斯坦

X

西 西班牙
希 希腊
西撒 西撒哈拉
西萨 西萨摩亚
新 新加坡

新喀(法)	新喀里多尼亚(法)
新西	新西兰
匈	匈牙利
叙	叙利亚

Y

牙	牙买加
亚美	亚美尼亚
也门	也门
以	以色列
意	意大利
伊拉	伊拉克
伊朗	伊朗
印	印度

印尼	印度尼西亚
英	英国
约	约旦
约翰斯(美)	约翰斯顿岛(美)
越	越南

Z

赞	赞比亚
乍	乍得
直(英)	直布罗陀(英)
智	智利
中	中国
中非	中非

目 录

使用说明	(ii)
国家和地区代称名称对照表	(iv)
一、世界机场.....	(1)
二、各国（地区）机场	(70)
三、世界航空公司	(149)
四、各国（地区）航空公司	(196)
五、中国民用和军民合用机场	(248)
六、中国航空运输企业	(254)
七、中文译名索引	(257)
1. 世界机场部分	(257)
2. 世界航空公司部分	(275)

一、世界机场

(以机场英文名称排序)

机场名称	位 置	IATA 代 码	ICAO 代 码	性质
A				
A coruna	43 18 07 N	LCC	LECO	RN
阿科鲁尼亚机场(西)	008 22 38 W			
Aalborg	57 05 34 N	AAL	EKYT	RS
奥尔堡机场(丹)	009 50 57 E			
Aarhus	56 18 00 N	AAR	EKAH	RS
奥胡斯机场(丹)	010 37 09 E			
*Aarhus Jutlandia			EK21	
奥胡斯日德兰机场(丹)				
A. B. Won Pat Guam Int'l Airport	13 28 54 N	GUM	PGUM	RS
旺佩特关岛国际机场(关岛)(美)	144 47 36 E			
Abakan	53 44 30 N	ABA	UNAA	RS
阿巴坎机场(俄联)	091 23 06 E			
Abbotsford	49 01 31 N	YXX	CYXX	AS
阿伯茨福德机场(加)	122 21 48 W			
Abraham Gonzalez Intl	31 38 10 N	CJS	MMCS	RGAS
冈萨雷斯国际机场(墨)	106 25 41 W			
Abu-Simbel	22 22 33 N	ABS	HEBL	RG
阿布-辛拜勒机场(埃)	031 36 42 E			
Abu Dhabi Intl	24 25 59 N	AUH	OMAA	RS
阿布扎比国际机场(阿联酋)	054 39 04 E			
Abuja	09 00 15 N	ABV	DNAA	RS
阿布贾机场(尼日利)	007 15 30 E			

Acsakovo	43 14 00 N	VAR	LBWN	RS
阿克萨科夫机场(保)	027 49 30 E			
Adana	36 58 57 N	ADA	LTAF	RN
阿达纳机场(土)	035 16 59 E			
Adelaide	34 56 42 S	ADL	YPAD	RS
阿德莱德机场(澳)	138 31 48 E			
Aden Intl	12 49 44 N	ADE	OYAA	RS
亚丁国际机场(也门)	045 01 47 E			
Adnan Menderes	38 17 21 N	ADB	LTLJ	RS
阿德南门德雷斯机场(土)	027 09 18 E			
Aerop. Intl. C/C Carlosa. Curbelo	34 51 30 S	...	SULS	RS
卡洛斯库贝洛机场(乌拉)	055 05 30 W			
Aeroparque Jorge Newbery	34 33 32 S	AEP	SABE	RS
豪尔赫纽伯里机场(阿根廷)	058 24 59 W			
Aéroport de Guadeloupe Pole Caraibes	16 15 51 N	PTP	TFFR	RS
瓜德罗普波莱卡莱贝斯机场(安的)(法)	061 31 33 W			
*Aeropuerto Intl. Jorge Willsterman			SL21	
乔治威尔斯特曼国际机场(玻)				
Agno	46 00 13 N	LUG	LSZA	RS
阿尼奥机场(瑞士)	008 54 37 E			
Aguennar	22 48 53 N	TMR	DAAT	RNAS
阿盖纳尔机场(阿尔及)	005 27 33 E			
Agostino Neto	04 48 53 S	PNR	FCPP	RS
阿戈斯蒂诺内托机场(刚果)	011 53 11 E			
Ahmadabad	23 04 14 N	AMD	VAAH	AS
艾哈迈达巴德机场(印)	072 37 37 E			
*Aitutaki			NC21	
艾图塔基机场(库克)				
Aix-Les-Bains	45 38 21 N	CMF	LFLB	RG
艾克斯莱班机场(法)	005 52 48 E			
Akstafa		...	UBBA	RG
阿克斯塔法机场(阿塞)				
Aktyubinsk	50 14 42 N	AKX	UATT	RS
阿克纠宾斯克机场(哈萨)	057 12 12 E			
Akureyi	65 39 21 N	AEY	BIAR	AS
阿克雷里机场(冰)	018 04 35 W			
Al Massira	30 19 30 N	AGA	GMAD	RS
阿尔马西拉机场(摩洛哥)	009 24 47 W			

Albenga	44 02 41 N	ALL	LIMG	RN
阿尔本加机场(意)	008 07 35 E			
Aldergrove	54 39 27 N	BFS	EGAA	RS
奥尔德格罗夫机场(英)	006 12 57 W			
Alexandria	31 10 54 N	ALY	HEAX	RS
亚力山大机场(埃)	029 56 47 E			
Alfonso Bonilla Aragon	03 32 46 N	CLO	SKCL	RS
阿拉贡机场(哥伦)	076 23 06 W			
Alfredo Vasquez Cobo	04 11 24 S	LET	SKLT	AS
阿尔弗雷多瓦斯奎斯科博机场(哥伦)	069 56 27 W			
Alicante	38 16 56 N	ALC	LEAL	RS
阿利坎特机场(西)	000 33 29 W			
Alice Springs	23 48 24 S	ASP	YBAS	AS
艾丽斯斯普林斯机场(澳)	133 54 06 E			
Almaty	43 21 06 N	ALA	UAAA	RS
阿拉木图机场(哈萨)	077 02 18 E			
Almeria	36 50 38 N	LEI	LEAM	RS
阿尔梅利亚机场(西)	002 22 12 W			
Alta	69 58 34 N	ALF	ENAT	RN
阿尔塔机场(挪)	023 22 18 E			
Ambouli	11 32 48 N	JIB	HDAM	RS
昂布利机场(吉布)	043 09 32 E			
Amil Car Cabral	16 44 29 N	SID	GVAC	RS
阿米尔卡卡布拉尔机场(佛)	022 56 58 W			
Amritsar	31 42 17 N	ATQ	VIAR	RS
阿姆利则机场(印)	074 48 11 E			
Anchorage Intl	61 10 28 N	ANC	PANC	RS
安克雷奇国际机场(美)	149 59 46 W			
Andersen Air Force Base	13 34 52 N	UAM	PGUA	AS
安德森空军基地机场(关岛)(美)	144 55 28 E			
Andravida	37 55 31 N	...	LGAD	RNAS
安德拉维扎机场(希)	021 17 29 E			
Angads	34 47 20 N	OUT	GMFO	RS
安加兹机场(摩洛哥)	001 55 38 W			
Angkor	13 24 22 N	REP	VDSR	AS
吴哥机场(柬)	103 48 38 E			
Antalya	36 54 01 N	AYT	LTAI	RS
安塔利亚机场(土)	030 47 34 E			

Antonio Maceo Intl. Airport 安东尼奥马西奥国际机场(古)	19 58 12 N 075 50 08 W	SCU	MUCU	RN
Antsiranana 安齐拉纳纳机场(马达)	12 21 04 N 049 17 39 E	DIE	FMNA	RS
Antwerp Intl 安特卫普国际机场(比)	51 11 22 N 004 27 37 E	ANR	EBAW	RS
Aosta 奥斯塔机场(意)	45 44 19 N 007 21 45 E	AOT	LIMW	RG
Arad 阿拉德机场(罗)	46 10 36 N 021 15 43 E	ARW	LRAR	RN
Arlanda 阿兰达机场(瑞典)	59 39 07 N 017 55 07 E	ARN	ESSA	RS
Armor 阿摩机场(法)	48 32 15 N 002 51 24 W	SBK	LFRT	RN
Arpt Intl Ezeiza, Min. Pistarini 埃塞萨国际机场(阿根廷)	34 49 20 S 058 32 09 W	EZE	SAEZ	RS
Arturo Merino Benitez 贝尼特斯机场(智)	33 23 26 S 070 47 09 W	SCL	SCEL	RS
Ashgabat 阿什戈巴特机场(土库)	37 59 30 N 058 21 48 E	ASB	UTAA	RS
Asmara Intl 阿斯马拉国际机场(厄立)	15 18 . . N 038 55 . . E	ASM	HHAS	RS
Assab International 阿萨布国际机场(厄立)	13 04 00 N 042 38 00 E	ASA	HHSB	RS
Asturias 阿斯图利亚机场(西)	43 33 49 N 006 02 05 W	OVD	LEAS	RN
Aswan 阿斯旺机场(埃)	23 57 50 N 032 49 19 E	ASW	HESN	RG
*Aswan New 阿斯旺新机场(埃)			HE21	
A. T. D. Yilma Intl 伊马尔国际机场(埃塞)	09 36 51 N 041 51 36 E	DIR	HADR	RS
Atar 阿塔尔机场(毛里塔)	20 30 03 N 013 02 48 W	...	GQPA	RS
Ataturk 阿塔图尔克机场(土)	40 58 34 N 028 48 50 E	IST	LTBA	RS
Athinai 雅典机场(希)	37 53 45 N 023 43 40 E	ATH	LGAT	RS

*Athinal-Spata				LG22
雅典—斯帕塔机场(希)				
Atlantique	47 09 25 N	NTE	LFRS	RS
大西洋机场(法)	001 36 28 W			
Auckland Intl	37 00 29 S	AKL	NZAA	RS
奥克兰国际机场(新西)	124 47 30 E			
Augsburg	48 25 31 N	AGB	EDMA	RG
奥格斯堡机场(德)	010 55 54 E			
Augusto Cesar Sandino Intl	12 08 26 N	MGA	MNMG	RS
桑迪诺国际机场(尼加)	080 10 16 W			
Augusto Severo	05 54 30 S	NAT	SBNT	EA
奥古斯托塞韦机场(巴西)	035 14 57 W			
Auvergne	45 47 09 N	CFE	LFLC	RS
欧文机场(法)	003 09 45 E			

B

Baai	28 34 22 S	ALJ	FAAB	RS
海湾机场(南非)	016 32 06 E			
Badala	10 00 22 N	FAA	GUFH	RG
巴达拉机场(几)	010 45 37 W			
Bahias de Huatulco	15 46 27 N	...	MMBT	RN
瓦图尔科湾机场(墨)	096 15 39 W			
Bahrain Intl	26 16 15 N	BAH	OBBI	RS
巴林国际机场(巴林)	050 38 01 E			
Baita	40 51 12 N	HET	ZBHH	RS
白塔机场(中)	111 49 18 E			
Baiyun	23 11 00 N	CAN	ZGGG	RS
白云机场(中)	113 16 00 E			
Balandino	55 18 12 N	CEK	USCC	RS
巴兰迪诺机场(俄联)	061 30 24 E			
Bale-Mulhouse	47 35 24 N	BSL	LFSB	RS
巴塞尔—米卢兹机场(法/瑞)	007 31 45 E			
Bali Intl(Ngurah Rai)	08 45 09 S	DPS	WRRR	RS
巴厘国际机场(伍拉赖)(印尼)	115 10 .. E			
Balice JPS International Airport	50 04 40 N	KRK	EPKK	RS
巴利采国际机场(波)	019 47 05 E			

Baltimore-Washington Intl	39 10 32 N	BWI	KBWI	RS
巴尔的摩—华盛顿国际机场(美)	076 40 06 W			
Bandar Abbas Intl	27 13 07 N	BND	OIKB	RS
阿巴斯港国际机场(伊朗)	056 22 40 E			
Bandaranaike Intl	07 10 49 N	CMB	VCBI	RS
班达拉奈克国际机场(斯里)	079 53 07 E			
Baneasa	44 30 13 N	BBU	LRBS	RS
伯尼亚萨机场(罗)	026 06 13 E			
Bangkok Intl	13 54 52 N	BKK	VTBD	RS
曼谷国际机场(泰)	100 36 20 E			
Bangoka	00 29 00 N	FKI	FZIC	AS
邦戈卡机场(刚果共)	025 20 00 E			
Bangor Intl	44 48 27 N	BGR	KBGR	AS
班戈国际机场(美)	068 49 43 W			
Banja Luka		. . .	LQBK	RN
巴尼亚卢卡机场(波黑)				
Banjul Intl	13 20 31 N	BJL	GBYD	RS
班朱尔国际机场(冈)	016 39 32 W			
Barajas	40 28 20 N	MAD	LEMD	RS
巴拉哈斯机场(西)	003 33 39 W			
Baralande	10 57 22 N	BKJ	GUOK	RS
巴拉兰德机场(几)	014 18 25 W			
Barbers Point Nas	21 18 45 N	NAX	PHNA	AS
巴伯斯角纳斯机场(美)	158 04 38 W			
Barcelona	41 17 49 N	BCN	LEBL	RS
巴塞罗那机场(西)	002 04 42 W			
Basrah Intl	30 32 47 N	BSR	ORMM	RS
巴士拉国际机场(伊拉)	047 39 55 E			
Bassel Al-Assad	35 24 35 N	LTK	OSLK	RS
巴塞尔—阿拉萨德机场(叙)	035 56 46 E			
Bauerfield	17 42 14 S	VLI	NVVV	RS
鲍尔机场(瓦努)	168 19 12 E			
Bayreuth	49 59 04 N	BYU	EDQD	RG
拜罗伊特机场(德)	011 38 19 E			
Beef Island	18 27 00 N	EIS	TUPJ	RS
比夫岛机场(维)(英)	064 32 00 W			
Beira	19 47 41 S	BEW	FQBR	RS
贝拉机场(莫)	034 53 57 E			