




# 进口汽车 电控元件位置图集

石凡 主编

 辽宁科学技术出版社  
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



# 进口汽车电控元件位置图集

责任编辑 董 波  
封面设计 庄庆芳



ISBN 7-5381-3574-X



9 787538 135749 >

ISBN 7-5381-3574-X  
U·211 定价：65.00 元

# 进口汽车电控元件位置图集

石 凡 主编

辽宁科学技术出版社  
·沈阳·

### 图书在版编目 (CIP) 数据

进口汽车电控元件位置图集/石凡主编 .—沈阳：  
辽宁科学技术出版社，2002.6  
ISBN 7-5381-3574-X

I. 进… II. 石… III. 汽车－电子系统：控制系统  
－电子器件－结构图 IV. U463.6－64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098313 号

---

出版者：辽宁科学技术出版社  
(地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编：110003)

印刷者：朝阳新华印刷厂

发行者：各地新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：928 千字

印 张：41.25

印 数：1~4000

出版时间：2002 年 6 月第 1 版

印刷时间：2002 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑：董 波

封面设计：庄庆芳

版式设计：于 浪

责任校对：立 岩

---

定 价：65.00 元

编辑部电话：024-23284372

联系电话：024-23284360

邮购咨询电话：024-23284502

E-mail：elecom@mail.lnptc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

## 前　　言

目前,我国进口汽车的保有量达几百万辆之多,而随着我国加入世界贸易组织(WTO),其数量将呈进一步增长的态势。进口汽车普遍采用了电控燃油喷射系统、电子点火系统、废气再循环控制系统、故障自诊断系统、防抱死制动系统、安全气囊系统、防盗系统、定速巡航系统等许多电控系统,由于其结构复杂、技术先进,因此维修起来有较大难度。汽车上的各种电控系统都是由电控元件组成的,而这些电控元件的特点是:不仅数量多、位置隐蔽,而且各车型的电控元件位置均不相同,因此,在维修进口汽车时,准确快速地找到每个电控元件的位置,便成为维修成功的前提和关键,鉴于此,我们编写了《进口汽车电控元件位置图集》一书。

本书共分二十章,全面直观地介绍了各种进口汽车发动机、自动变速器、防抱死制动系统、安全气囊系统及其他电气系统的电控元件位置图。为了维修方便,书中还介绍了保险丝和继电器的位置图和分解图。

本书不仅包括凌志 LS400、丰田佳美等保有量大的车型,而且还包括许多最新款(2000 款或 2001 款)的车型,例如:凌志 IS200、凌志 LS430、丰田大霸王 2000 款、丰田陆地巡洋舰、日产风度 A33、日产阳光 N16、三菱帕杰罗 V73、本田奥德赛、本田 CR-V、欧宝威达、大宇蓝龙和旅行家等,因此本书的资料性极强。

本书由石凡主编,参加本书编写工作的人员有:敖强、刘瑞明、张以诺、刘九辉、王荣、姜慧、杨晓青、郭红建、敖木秀、温世宏、刘春凌、冯兰英、刘日耀、卢凌、彭在化、万俊平、李智勇、曾晓春、石求煌、王平允、张华、朱军、王新旗、尹力会、程玉光、周建平、孟祥震等。参加本书描图工作的人员有:刘天元、张秀颖、王子宾、李宝成、王丽萍、赵中玲、赵爽等。

由于时间仓促,水平有限,书中不当或错误之处在所难免,欢迎读者批评指正。

编　者

石凡

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 丰田(TOYOTA)车系电控元件位置图</b>	
<b>第一节 凌志 LS400 汽车电控元件位置图</b>	1
一、发动机电控元件位置图	1
二、底盘电控元件位置图	2
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	2
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	3
3. 牵引力控制系统(TRAC)电控元件位置图	4
三、车身电气系统电控元件位置图	4
1. 空调系统电控元件位置图	4
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	5
3. 多路控制系统电控元件位置图	5
4. 防盗系统电控元件位置图	6
5. 换档锁止系统电控元件位置图	6
6. 电动倾斜和伸缩转向柱系统电控元件位置图	6
7. 定速控制系统电控元件位置图	7
8. 控制模块和继电器位置图	7
9. 发动机室配线和部件位置图	8
10. 保险丝位置图	9
<b>第二节 凌志 ES300 汽车电控元件位置图</b>	10
一、发动机电控元件位置图	10
二、底盘电控元件位置图	11
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	11
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	11
三、车身电气系统电控元件位置图	13
1. 空调系统电控元件位置图	13
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	14
3. 防盗系统电控元件位置图	14
4. 换档锁止系统电控元件位置图	15
5. 定速控制系统电控元件位置图	15
6. 控制模块和继电器位置图	16
7. 发动机室配线和部件位置图	17
8. 保险丝位置图	17
<b>第三节 凌志 GS300 和 GS400 汽车电控元件位置图</b>	

## 元件位置图 ..... 19

一、发动机电控元件位置图	19
二、底盘电控元件位置图	20
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	20
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	21
三、车身电气系统电控元件位置图	21
1. 空调系统电控元件位置图	21
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	22
3. 多路控制系统电控元件位置图	23
4. 防盗系统电控元件位置图	23
5. 换档锁止系统电控元件位置图	25
6. 电动倾斜和伸缩转向柱系统电控元件位置图	25
7. 定速控制系统电控元件位置图	25
8. 控制模块和继电器位置图	26
9. 发动机室配线和部件位置图	27
10. 保险丝位置图	29
<b>第四节 凌志 SC300 和 SC400 汽车电控元件位置图</b>	30
一、发动机电控元件位置图	30
二、底盘电控元件位置图	31
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	31
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	32
三、车身电气系统电控元件位置图	32
1. 空调系统电控元件位置图	32
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	33
3. 定速控制系统电控元件位置图	33
4. 防盗系统电控元件位置图	33
5. 电动倾斜和伸缩转向柱系统电控元件位置图	34
6. 控制模块和继电器位置图	35
7. 配线和部件位置图	36
8. 保险丝位置图	38
<b>第五节 凌志 LS430 汽车电控元件位置图</b>	39
一、全车主要配线和部件位置图	39
1. 发动机室配线和部件位置图	39
2. 仪表板配线和部件位置图	41

3. 车身配线和部件位置图	43	2. 定速控制系统电控元件位置图	74
4. 坐椅配线和部件位置图	45	3. 防盗系统电控元件位置图	75
<b>二、保险丝和继电器位置图</b>	<b>46</b>	4. 控制模块和继电器位置图	76
<b>第六节 凌志 IS200 汽车电控元件位置图</b>	<b>50</b>	5. 发动机室配线和部件位置图	78
一、发动机电控元件位置图	50	6. 保险丝位置图	78
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	<b>51</b>	<b>第十节 亚洲龙(AVALON)汽车电控元件位置图</b>	<b>81</b>
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	51	一、发动机电控元件位置图	81
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	52	二、底盘电控元件位置图	81
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>52</b>	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	81
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	52	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	81
2. 定速控制系统电控元件位置图	53	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>81</b>
3. 防盗系统电控元件位置图	53	1. 空调系统电控元件位置图	81
4. 发动机禁止起动系统电控元件位置图	54	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	82
5. 车身控制系统电控元件位置图	54	3. 组合仪表系统电控元件位置图	82
6. 导航系统电控元件位置图	54	4. 电动门锁和遥控门锁电控元件位置图	83
<b>第七节 MR2 汽车电控元件位置图</b>	<b>55</b>	5. 电动天窗系统电控元件位置图	83
一、发动机电控元件位置图	55	6. 电动坐椅系统电控元件位置图	84
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	<b>56</b>	7. 定速控制系统电控元件位置图	84
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	56	8. 换档锁止系统电控元件位置图	85
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	56	9. 控制模块和继电器位置图	85
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>57</b>	10. 保险丝位置图	86
1. 空调系统电控元件位置图	57	<b>第十一节 佳美(CAMRY)2.2L/3.0L 汽车电控元件位置图</b>	<b>88</b>
2. 定速控制系统电控元件位置图	57	一、发动机电控元件位置图	88
3. 防盗系统电控元件位置图	58	二、底盘电控元件位置图	88
4. 电动门锁系统电控元件位置图	58	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	88
5. 动力转向系统电控元件位置图	59	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	89
6. 控制模块和继电器位置图	59	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>89</b>
7. 保险丝位置图	60	1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	89
<b>第八节 考斯特(COASTER)汽车电控元件位置图</b>	<b>61</b>	2. 防盗系统电控元件位置图	89
一、发动机电控元件位置图	61	3. 发动机禁止起动系统电控元件位置图	90
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>64</b>	4. 电动门锁和遥控门锁电控元件位置图	90
1. 驾驶室配线和部件位置图	64	5. 电动坐椅系统电控元件位置图	91
2. 车身配线和部件位置图	65	6. 定速控制系统电控元件位置图	91
3. 保险丝和继电器位置图	67	7. 控制模块和继电器位置图	92
<b>第九节 花冠(COROLLA)汽车电控元件位置图</b>	<b>70</b>	8. 全车主要配线和部件位置图	93
一、发动机电控元件位置图	70	9. 保险丝位置图	97
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	<b>71</b>	<b>第十二节 皇冠(CROWN)3.0 汽车电控元件位置图</b>	<b>99</b>
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	71	一、发动机电控元件位置图	99
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	73	二、底盘电控元件位置图	100
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>73</b>	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	100
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	73	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	101

<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	101	1. 空调系统电控元件位置图	135
1. 发动机室配线和部件位置图	101	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	136
2. 驾驶室配线和部件位置图	102	3. 定速控制系统电控元件位置图	136
3. 车身配线和部件位置图	103	4. 防盗系统电控元件位置图	137
4. 坐椅配线和部件位置图	104	5. 组合仪表系统电控元件位置图	137
5. 控制模块位置图	105	6. 电动门锁控制系统电控元件位置图	138
6. 保险丝和继电器位置图	106	7. 电动天窗系统电控元件位置图	138
<b>第十三节 RAV4 汽车电控元件位置图</b>	109	8. 继电器和控制模块位置图	139
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	109	9. 全车主要配线和部件位置图	142
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	109	10. 保险丝和继电器位置图	149
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	109		
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	110		
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	111		
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	111		
2. 定速控制系统电控元件位置图	111		
3. 电动门锁系统电控元件位置图	112		
4. 控制模块和继电器位置图	112		
5. 发动机室配线和部件位置图	113		
6. 保险丝位置图	114		
<b>第十四节 陆地巡洋舰(LAND CRUISER)汽车电控元件位置图</b>	116		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	116		
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	117		
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	117		
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	119		
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	120		
1. 空调系统电控元件位置图	120		
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	120		
3. 定速控制系统电控元件位置图	121		
4. 防盗系统电控元件位置图	122		
5. 电动门锁系统电控元件位置图	122		
6. 电动倾斜和伸缩转向柱系统电控元件位置图	123		
7. 电动坐椅系统电控元件位置图	123		
8. 控制模块和继电器位置图	124		
9. 全车主要配线和部件位置图	126		
10. 保险丝位置图	131		
<b>第十五节 大霸王(PREVIA)汽车电控元件位置图</b>	133		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	133		
<b>二、底盘系统电控元件位置图</b>	133		
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	133		
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	134		
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	135		
<b>第十六节 克利卡(CELICA)汽车电控元件位置图</b>	155		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	155		
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	156		
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	156		
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	156		
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	157		
1. 空调系统电控元件位置图	157		
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	157		
3. 定速控制系统电控元件位置图	158		
4. 电动门锁系统电控元件位置图	158		
5. 控制模块和继电器位置图	159		
6. 保险丝位置图	159		
<b>第十七节 海狮(HIACE)汽车电控元件位置图</b>	161		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	161		
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	161		
<b>第二章 日产(NISSAN)车系电控元件位置图</b>	162		
<b>第一节 无限(INFINITI)Q45汽车电控元件位置图</b>	162		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	162		
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	163		
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	163		
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	164		
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	166		
1. 空调系统电控元件位置图	166		
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	167		
3. 防盗系统电控元件位置图	168		
4. 电动倾斜和伸缩转向柱系统电控元件位置图	168		
5. 继电器、控制模块、车身部件位置图	169		
<b>第二节 QX4汽车电控元件位置图</b>	172		
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	172		

<b>二、底盘电控元件位置图</b>	173	5. 继电器位置图	195
1. 自动变速器电控元件位置图	173	6. 保险丝位置图	195
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	173	<b>第六节 蓝鸟(BLUEBIRD)汽车电控元件位置图</b>	196
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	174	一、发动机电控元件位置图	196
1. 空调系统电控元件位置图	174	二、底盘电控元件位置图	197
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	174	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	197
3. 防盗系统电控元件位置图	175	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	197
4. 车速自动控制装置(ASCD)电控元件位置图	175	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	198
5. 控制模块和车身部件位置图	176	1. 空调系统电控元件位置图	198
6. 继电器位置图	177	2. 电动车窗和电动门锁电控元件位置图	200
<b>第三节 探索(QUEST)汽车电控元件位置图</b>	178	3. 车速自动控制装置(ASCD)电控元件位置图	201
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	178	4. 继电器位置图	202
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	179	5. 配线位置图	203
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	180	<b>第七节 风度(CEFIRO)汽车电控元件位置图</b>	210
1. 空调系统电控元件位置图	180	一、发动机电控元件位置图	210
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	183	二、底盘电控元件位置图	212
3. 防盗系统电控元件位置图	183	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	212
4. 车身部件位置图	183	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	214
5. 继电器位置图	184	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	214
<b>第四节 千里马(MAXIMA)汽车电控元件位置图</b>	185	1. 空调系统电控元件位置图	214
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	185	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	220
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	186	3. 车速自动控制装置(ASCD)电控元件位置图	221
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	187	4. 防盗系统电控元件位置图	223
1. 空调系统电控元件位置图	187	5. 继电器和控制模块位置图	225
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	188	6. 配线位置图	230
3. 防盗系统电控元件位置图	188	7. 保险丝位置图	245
4. 车身部件位置图	189	<b>第八节 阳光(SUNNY)汽车电控元件位置图</b>	247
5. 继电器位置图	189	一、发动机电控元件位置图	247
6. 保险丝位置图	190	二、底盘电控元件位置图	250
<b>第五节 阿特马(ALTIMA)汽车电控元件位置图</b>	191	1. 自动变速器系统(A/T)电控元件位置图	250
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	191	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	251
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	192	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	251
1. 空调系统电控元件位置图	192	1. 空调系统电控元件位置图	251
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	193	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	256
3. 防盗系统电控元件位置图	194	3. 自动变速器(A/T)换挡锁止系统电控元件位置图	256
4. 车身部件位置图	194	4. 防盗系统电控元件位置图	257

7. 保险丝位置图	277
<b>第九节 途乐汽车电控元件位置图</b>	279
一、发动机电控元件位置图	279
二、底盘电控元件位置图	280
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	280
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	281
三、车身电气系统电控元件位置图	281
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	281
2. 空调系统电控元件位置图	282
3. 车速自动控制装置(ASCD)电控元件位置图	285
4. 继电器和控制模块位置图	286
5. 配线位置图	287
6. 保险丝位置图	295
<b>第十节 公爵王(CEDRIC)汽车电控元件位置图</b>	296
一、发动机电控元件位置图	296
二、底盘电控元件位置图	298
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	298
2. 换挡锁止系统电控元件位置图	299
3. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	299
三、车身电气系统电控元件位置图	300
1. 空调系统电控元件位置图	300
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	302
3. 多路遥控系统电控元件位置图	302
4. 继电器和控制模块位置图	303
5. 配线位置图	304
6. 保险丝位置图	312
<b>第三章 三菱(MITSUBISHI)车系电控元件位置图</b>	314
<b>第一节 戈蓝(GALANT)/蓝瑟(LANCER)汽车电控元件位置图</b>	314
一、发动机电控元件位置图	314
二、底盘电控元件位置图	315
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	315
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	315
三、车身电气系统电控元件位置图	316
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	316
2. 全车配线和部件位置图	316
3. 保险丝和继电器位置图	326
<b>第二节 帕杰罗(PAJERO)汽车电控元件位置图</b>	327
一、发动机室电控元件位置图	327
二、自动变速器电控元件位置图	329
三、车身电气配线和部件位置图	330
1. 仪表板配线和部件位置图	330
2. 仪表板、落地操纵箱配线和部件位置图	333
3. 地板、车顶配线和部件位置图	335
4. 车门配线和部件位置图	337
5. 车身主要配线位置图	340
6. 保险丝位置图	341
<b>第三节 GT3000 汽车电控元件位置图</b>	342
一、发动机电控元件位置图	342
二、车身电气系统电控元件位置图	343
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	343
2. 保险丝位置图	343
<b>第四节 蒙特罗(MONTERO)汽车电控元件位置图</b>	344
一、发动机电控元件位置图	344
二、车身电气系统电控元件位置图	344
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	344
2. 继电器位置图	345
3. 继电器和控制模块位置图	345
4. 二极管和连接器位置图	346
<b>第五节 太空车(SPACE WAGON)汽车电控元件位置图</b>	347
一、发动机室电控元件位置图	347
二、车身电气配线和部件位置图	348
1. 仪表板配线和部件位置图	348
2. 转向柱配线和部件位置图	349
3. 地板、车顶配线和部件位置图	350
4. 车门配线和部件位置图	350
5. 行李箱配线和部件位置图	351
6. 车身配线位置图	351
7. 保险丝和继电器位置图	352
<b>第四章 本田(HONDA)车系电控元件位置图</b>	353
<b>第一节 雅阁(ACCORD)汽车电控元件位置图</b>	353
一、发动机电控元件位置图	353
二、底盘电控元件位置图	356
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	356
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	358
三、车身电气系统电控元件位置图	359
1. 空调系统电控元件位置图	359
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	360
3. 多路控制系统电控元件位置图	361

4. 防盗和无钥匙进入系统电控元件位置图	361	4. 继电器位置图	395
5. 电动座椅系统电控元件位置图	362	5. 保险丝位置图	397
6. 继电器和控制模块位置图	363	<b>第六节 里程(LEGEND)汽车电控元件位置图</b>	398
7. 保险丝位置图	366	一、发动机电控元件位置图	398
<b>第二节 思域(CIVIC)汽车电控元件位置图</b>	368	二、底盘电控元件位置图	399
一、发动机电控元件位置图	368	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	399
二、底盘电控元件位置图	370	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	400
三、车身电气系统电控元件位置图	371	三、车身电气系统电控元件位置图	401
1. 空调系统电控元件位置图	371	1. 空调系统电控元件位置图	401
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	371	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	401
3. 继电器和控制模块位置图	372	3. 继电器、控制模块位置图	402
<b>第三节 奥德赛(ODYSSEY)汽车电控元件位置图</b>	374	4. 保险丝位置图	404
一、发动机电控元件位置图	374	<b>第五章 马自达(MAZDA)车系电控元件位置图</b>	405
二、底盘电控元件位置图	376	<b>第一节 929 汽车电控元件位置图</b>	405
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	376	一、全车主要配线和部件位置图	405
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	377	二、自动变速器(A/T)电控元件位置图	407
三、车身电气系统电控元件位置图	378	三、车身电气系统电控元件位置图	408
1. 空调系统电控元件位置图	378	1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	408
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	382	2. 保险丝位置图	408
3. 继电器和控制模块位置图	382	<b>第二节 626 汽车电控元件位置图</b>	409
4. 保险丝位置图	386	一、发动机电控元件位置图	409
<b>第四节 CR-V 汽车电控元件位置图</b>	388	二、底盘电控元件位置图	411
一、发动机电控元件位置图	388	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	411
二、底盘电控元件位置图	388	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	412
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	388	三、车身电气系统电控元件位置图	413
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	389	1. 空调系统电控元件位置图	413
三、车身电气系统电控元件位置图	389	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	414
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	389	3. 换档锁止系统电控元件位置图	414
2. 继电器和控制模块位置图	390	4. 防盗禁止起动系统电控元件位置图	415
<b>第五节 序曲(PRELUDE)汽车电控元件位置图</b>	392	5. 驾驶室部件位置图	415
一、发动机电控元件位置图	392	6. 保险丝位置图	416
二、底盘电控元件位置图	393	<b>第三节 MPV 汽车电控元件位置图</b>	418
1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	393	一、全车主要部件位置图	418
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	393	二、底盘电控元件位置图	419
三、车身电气系统电控元件位置图	394	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	419
1. 空调系统电控元件位置图	394	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	419
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	394	三、车身电气系统电控元件位置图	420
3. 控制模块位置图	395	1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	420
		2. 空调系统电控元件位置图	420
		3. 保险丝位置图	421
<b>第四节 千年(MILLENNIA)汽车电控元件位置图</b>	422		

<b>一、全车主要部件位置图</b>	422	<b>TAGE)汽车电控元件位置图</b>	442
<b>二、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	425	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	442
1.2.5L汽车GF4A-EL型A/T电控元件 位置图	425	<b>二、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	442
2.2.3L汽车IJ4A-EL型A/T电控元件 位置图	425	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	443
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	426	1.控制模块和继电器位置图	443
1.空调系统电控元件位置图	426	2.保险丝位置图	444
2.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	426	<b>第八章 现代(HYUNDAI)车系电控元 件位置图</b>	445
3.保险丝位置图	427	<b>第一节 奏鸣曲(SONATA)汽车电控元 件位置图</b>	445
<b>第五节 MX-6汽车电控元件位置图</b>	428	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	445
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	428	<b>二、底盘和车身电气系统电控元件 位置图</b>	446
<b>二、底盘电控元件位置图</b>	428	1.防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	446
1.自动变速器(A/T)电控元件位置图	428	2.电动坐椅系统电控元件位置图	447
2.防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	428	3.电动门锁系统电控元件位置图	448
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	428	4.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	448
1.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	428	5.电动天窗系统电控元件位置图	449
2.驾驶室部件位置图	429	6.保险丝位置图	449
3.保险丝位置图	429	7.保险丝、熔断丝和继电器位置图	450
<b>第六章 大宇(DAEWOO)车系电控元 件位置图</b>	430	<b>第二节 雅绅(ACCENT)汽车电控元件 位置图</b>	451
<b>第一节 蓝龙(LANOS)汽车电控元件 位置图</b>	430	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	451
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	430	<b>二、底盘和车身电气系统电控元件位 置图</b>	452
<b>二、配线和部件位置图</b>	431	1.防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	452
1.发动机配线和部件位置图	431	2.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	452
2.乘客侧配线和部件位置图	432	3.继电器位置图	452
3.仪表板配线和部件位置图	432	4.保险丝位置图	453
4.安全气囊系统(SRS)配线和部件位置图	433	<b>第九章 通用(GM)车系电控元件位 置图</b>	454
5.底板配线和部件位置图	433	<b>第一节 开拓者(BLAZER)汽车电控元 件位置图</b>	454
6.车门配线和部件位置图	435	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	454
7.车顶配线和部件位置图	436	<b>二、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	456
8.后车身底板配线和部件位置图	436	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	457
9.后行李箱配线和部件位置图	437	1.发动机室部件位置图	457
<b>三、继电器和保险丝位置图</b>	437	2.保险丝位置图	458
<b>第二节 旅行家(NUBIRA)汽车电控元 件位置图</b>	438	<b>第二节 卡迪拉克帝威(CADILLAC DEVILLE)汽车电控元件 位置图</b>	459
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	438	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	459
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件 位置图</b>	440	<b>二、底盘电控元件位置图</b>	460
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	440		
1.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	440		
2.继电器和保险丝位置图	441		
<b>第七章 起亚(KIA)多用途运动型(SPOR</b>			

1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	460
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	460
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>461</b>
1. 电动座椅系统电控元件位置图	461
2. 继电器和控制模块位置图	461
3. 保险丝位置图	462
<b>第三节 别克世纪(BUICK CENTURY)</b>	
<b>汽车电控元件位置图</b>	463
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>463</b>
<b>二、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	<b>465</b>
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>465</b>
1. 继电器和控制模块位置图	465
2. 保险丝位置图	466
<b>第四节 鲁米娜 APV(LUMINA APV)</b>	
<b>汽车电控元件位置图</b>	468
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>468</b>
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	<b>469</b>
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>469</b>
1. 电动滑动侧门系统电控元件位置图	469
2. 保险丝位置图	470
<b>第五节 柯西佳(CORSICA)汽车电控元件位置图</b>	471
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>471</b>
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	<b>472</b>
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>473</b>
1. 继电器位置图	473
2. 保险丝位置图	474
<b>第十章 福特(FORD)车系电控元件位置图</b>	475
<b>第一节 稳达(WINDSTER)汽车电控元件位置图</b>	475
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>475</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>476</b>
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	476
2. 驾驶室主要配线和部件位置图	476
3. 车身主要配线和部件位置图	477
4. 地板主要配线和部件位置图	478
5. 保险丝位置图	478
<b>第二节 村民(VILLAGER)汽车电控元件位置图</b>	479
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>479</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>480</b>
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	480
2. 驾驶室主要配线和部件位置图	481
3. 车身主要配线和部件位置图	481
4. 保险丝和继电器位置图	482
<b>第三节 探险者(EXPLORER)汽车电控元件位置图</b>	483
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>483</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>484</b>
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	484
2. 保险丝和继电器位置图	485
<b>第四节 林肯城市(LINCOLN TOWN CAR)</b>	
<b>汽车电控元件位置图</b>	486
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>486</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>486</b>
1. 空调系统电控元件位置图	486
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	487
3. 自动停车制动分离系统电控元件位置图	487
4. 电动空气悬架系统电控元件位置图	488
5. 驾驶室配线和部件位置图	488
6. 保险丝位置图	489
<b>第五节 林肯大陆(LINCOLN CONTINENTAL)汽车电控元件位置图</b>	490
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>490</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>491</b>
1. 空调系统电控元件位置图	491
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	491
3. 可变辅助动力转向系统电控元件位置图	491
4. 电控悬架系统电控元件位置图	492
5. 全车主要配线和部件位置图	492
6. 保险丝位置图	494
<b>第六节 金牛座(TAURUS)汽车电控元件位置图</b>	495
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>495</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>495</b>
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	495
2. 可变辅助动力转向系统电控元件位置图	496
3. 驾驶室配线和部件位置图	496
4. 保险丝位置图	497
<b>第七节 黑貂(SABLE)汽车电控元件位置图</b>	498

一、发动机电控元件位置图	498	位置图	521
二、车身电气系统电控元件位置图	499	三、车身电气系统电控元件位置图	522
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	499	1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	522
2. 驾驶室配线和部件位置图	499	2. 保险丝和继电器位置图	522
3. 保险丝位置图	500		
<b>第八节 美洲狮(COUGAR)汽车电控元件位置图</b>	501	<b>第五节 卷云(CIRRUS)汽车电控元件位置图</b>	524
一、发动机电控元件位置图	501	一、发动机电控元件位置图	524
二、车身电气系统电控元件位置图	502	二、自动变速器(A/T)电控元件位置图	525
1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	502	三、车身电气系统电控元件位置图	526
2. 驾驶室配线和部件位置图	502	1. 发动机室电控元件位置图	526
3. 车身配线和部件位置图	503	2. 保险丝和继电器位置图	527
4. 保险丝位置图	504		
<b>第九节 天霸(TEMPO)汽车电控元件位置图</b>	505	<b>第十二章 奔驰(BENZ)车系电控元件位置图</b>	528
一、发动机电控元件位置图	505	<b>第一节 C级汽车电控元件位置图</b>	528
二、车身电气系统电控元件位置图	505	一、发动机电控元件位置图	528
1. 安全气囊(SRS)电控元件位置图	505	1. CLK320, CLK420 汽车发动机电控元件位置图	528
2. 自动安全带系统电控元件位置图	506	2. C230 汽车发动机电控元件位置图	528
3. 驾驶室配线和部件位置图	506	3. C280 汽车发动机电控元件位置图	529
4. 保险丝位置图	507	4. C220 汽车发动机电控元件位置图	530
<b>第十一章 克莱斯勒(CHRYSLER)汽车电控元件位置图</b>	508	<b>二、底盘电控元件位置图</b>	531
<b>第一节 大切诺基(GRAND CHEROKEE)汽车电控元件位置图</b>	508	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	531
一、发动机电控元件位置图	508	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	532
二、自动变速器(A/T)电控元件位置图	511	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	534
三、车身电气系统电控元件位置图	512	1. 空调系统电控元件位置图	534
1. 发动机室配线和部件位置图	512	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	536
2. 保险丝和继电器位置图	513	3. 气动和电动门锁系统电控元件位置图	536
<b>第二节 捷龙(CARAVAN)和航海家(VOYAGER)汽车电控元件位置图</b>	514	4. 控制模块位置图	537
一、发动机电控元件位置图	514	<b>第二节 E级汽车电控元件位置图</b>	538
二、发动机室配线和部件位置图	517	一、自动变速器(A/T)电控元件位置图	538
三、保险丝和继电器位置图	518	二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	539
<b>第三节 帝王(INTREPID)和君王(CONCORDE)汽车电控元件位置图</b>	519	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	539
一、发动机电控元件位置图	519	1. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	539
二、配线和部件位置图	520	2. 防盗系统电控元件位置图	540
<b>第四节 纽约克(NEW YORKER)汽车电控元件位置图</b>	521	3. 气动和电动门锁系统电控元件位置图	540
一、发动机电控元件位置图	521	4. 保险丝和继电器位置图	540
二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	521	5. 控制模块位置图	541

1. 空调系统电控元件位置图	546	元件位置图	570
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	546	第一节 911 汽车电控元件位置图	570
3. 防盗系统电控元件位置图	546	一、发动机电控元件位置图	570
4. 气动和电动门锁系统电控元件位置图	547	二、底盘电控元件位置图	571
5. 控制模块位置图	548	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	571
6. 保险丝和继电器位置图	549	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	571
<b>第四节 ML320、ML430 汽车电控元件 位置图</b>	<b>550</b>	<b>三、行李箱和发动机室保险丝和继电器 位置图</b>	<b>572</b>
<b>一、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	<b>550</b>	<b>第二节 宝斯特(BOXSTER)汽车电控元 件位置图</b>	<b>573</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>551</b>	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>573</b>
1. 空调系统电控元件位置图	551	二、防抱死制动系统(ABS)电控元件 位置图	574
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	551	三、车身电气系统电控元件位置图	575
3. 控制模块位置图	551	1. 防盗系统电控元件位置图	575
<b>第十三章 宝马(BWM)车系电控元件 位置图</b>	<b>552</b>	2. 控制模块、继电器盒和保险丝盒位置图	576
<b>第一节 318/323/328/M3 系列汽车电 控元件位置图</b>	<b>552</b>	3. 继电器位置图	577
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>552</b>	<b>第十六章 沃尔沃(VOLVO)车系电控元 件位置图</b>	<b>578</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>553</b>	<b>第一节 S80 汽车电控元件位置图</b>	<b>578</b>
1. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	553	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>578</b>
2. 控制模块位置图	554	<b>二、变速器电控元件位置图</b>	<b>579</b>
3. 保险丝和继电器位置图	555	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>579</b>
<b>第二节 Z3 汽车电控元件位置图</b>	<b>556</b>	1. 空调系统电控元件位置图	579
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>556</b>	2. 继电器位置图	580
<b>二、继电器、保险丝位置图</b>	<b>557</b>	<b>第二节 C70、S70、V70、850 汽车电控元 件位置图</b>	<b>582</b>
<b>第十四章 索宝(SAAB)车系电控元件 位置图</b>	<b>559</b>	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>582</b>
<b>第一节 900、9000 汽车电控元件位 置图</b>	<b>559</b>	<b>二、底盘电控元件位置图</b>	<b>583</b>
<b>一、自动变速器(A/T)电控元件位置图</b>	<b>559</b>	1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	583
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>560</b>	2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	583
1. 空调系统电控元件位置图	560	<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>584</b>
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	560	1. 空调系统电控元件位置图	584
3. 电动车窗电控元件位置图	561	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	584
4. 电动坐椅电控元件位置图	561	3. 倾翻保护系统电控元件位置图	585
5. 电控模块位置图	562	4. 防盗系统电控元件位置图	586
6. 继电器和保险丝位置图	563	5. 活动车顶电控元件位置图	586
<b>第二节 9-3、9-5 汽车电控元件 位置图</b>	<b>565</b>	6. 电动坐椅系统电控元件位置图	587
<b>一、空调系统电控元件位置图</b>	<b>565</b>	7. 继电器位置图	588
<b>二、电控模块位置图</b>	<b>567</b>	<b>第三节 S90、V90、960 汽车电控元件 位置图</b>	<b>590</b>
<b>三、继电器位置图</b>	<b>568</b>	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>590</b>
<b>第十五章 保时捷(PORSCHE)车系电控</b>		<b>二、底盘电控元件位置图</b>	<b>591</b>

1. 自动变速器(A/T)电控元件位置图	591	第二节 帕萨特(PASSAT)汽车电控元 件位置图	608
2. 防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	591	一、发动机电控元件位置图	608
<b>三、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>592</b>	<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>608</b>
1. 空调系统电控元件位置图	592	1. 空调系统电控元件位置图	608
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	592	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	609
3. 电动座椅电控元件位置图	592	3. 车身电控元件位置图	609
4. 防盗系统电控元件位置图	592	4. 继电器位置图	610
5. 继电器和保险丝位置图	593	5. 保险丝位置图	610
<b>第十七章 捷豹(JAGUAR)车系电控元 件位置图</b>	<b>594</b>	<b>第三节 高尔夫(GOLF)汽车电控元件 位置图</b>	<b>611</b>
<b>第一节 XK8 汽车电控元件位置图</b>	<b>594</b>	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>611</b>
<b>一、防抱死制动系统电控元件位置图</b>	<b>594</b>	<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>612</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>595</b>	1. 空调系统电控元件位置图	612
1. 空调系统电控元件位置图	595	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	612
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	595	3. 电动门锁系统电控元件位置图	612
3. 电控模块位置图	596	4. 继电器和保险丝位置图	613
4. 继电器位置图	597	<b>第十九章 奥迪(AUDI)车系电控元件 位置图</b>	<b>614</b>
<b>第二节 XJ8、XJR 汽车电控元件位置 图</b>	<b>598</b>	<b>第一节 A4 汽车电控元件位置图</b>	<b>614</b>
<b>一、防抱死制动系统(ABS)电控元件 位置图</b>	<b>598</b>	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>614</b>
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>598</b>	<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>615</b>
1. 空调系统电控元件位置图	598	1. 空调系统电控元件位置图	615
2. 控制模块位置图	599	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	616
3. 继电器位置图	600	3. 电动门锁系统电控元件位置图	616
<b>第三节 XJ6 汽车电控元件位置图</b>	<b>601</b>	4. 控制模块位置图	617
<b>一、防抱死制动系统(ABS)电控元件 位置图</b>	<b>601</b>	5. 保险丝位置图	617
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>601</b>	<b>第二节 A6 汽车电控元件位置图</b>	<b>618</b>
1. 空调系统电控元件位置图	601	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>618</b>
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	601	<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>619</b>
3. 控制模块位置图	602	1. 空调系统电控元件位置图	619
4. 继电器位置图	603	2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	620
<b>第十八章 大众车系电控元件 位置图</b>	<b>604</b>	3. 电动门锁系统电控元件位置图	621
<b>第一节 甲壳虫(BEETLE)汽车电控元 件位置图</b>	<b>604</b>	4. 控制模块位置图	621
<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>604</b>	5. 继电器位置图	622
<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>605</b>	6. 保险丝位置图	622
1. 空调系统电控元件位置图	605	<b>第三节 90 汽车电控元件位置图</b>	<b>623</b>
2. 安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	606	<b>一、发动机电控元件位置图</b>	<b>623</b>
3. 电动门锁系统电控元件位置图	606	<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	<b>624</b>
4. 控制模块位置图	607	1. 空调系统电控元件位置图	624
5. 继电器位置图	607	2. 车身部件和控制模块位置图	625

<b>二、车身电气系统电控元件位置图</b>	627
1.空调系统电控元件位置图	627
2.继电器位置图	628
3.保险丝位置图	628
<b>第二十章 欧宝(OPEL)车系电控元件位置图</b>	629
<b>第一节 威达(VECTRA)汽车电控元件位置图</b>	629
一、发动机电控元件位置图	629
二、底盘电控元件位置图	630
1.自动变速器(A/T)电控元件位置图	630
2.防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	631
三、车身电气系统电控元件位置图	631
1.安全气囊系统(SRS)电控元件位置图	631
2.防盗警报系统(ATWS)电控元件位置图	632
3.中央门锁系统电控元件位置图	633
4.音响系统电控元件位置图	633
5.全车主要部件位置图	634
<b>第二节 雅特(ASTRA)汽车电控元件位置图</b>	634
一、发动机电控元件位置图	634
<b>二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图</b>	635
<b>三、中央门锁系统(带防盗警报系统)电控元件位置图</b>	636
<b>第三节 赛飞利(ZAFIRA)汽车电控元件位置图</b>	636
一、发动机电控元件位置图	636
二、全车主要部件位置图	637
<b>第四节 欧米佳(OMEGA)汽车电控元件位置图</b>	637
一、发动机电控元件位置图	637
二、防抱死制动系统(ABS)电控元件位置图	639
三、车身电气系统电控元件位置图	640
1.空调系统电控元件位置图	640
2.防盗警报系统电控元件位置图	640
3.中央门锁系统电控元件位置图	641
4.音响系统电控元件位置图	641
<b>附录 常用汽车英文缩略语中文含义对照表</b>	642