


家用录像机速修精要

刘殿臣 戚衿式 主编



学苑出版社

家用录像机速修精要

刘殿臣 戚衿式 主编

学苑出版社

内 容 提 要

本书汇集了家庭常见的夏普、松下、东芝、日立、爱华、索尼、欧丽安、福奈、摩力士等49个型号录像机、摄录机、放像机的检修方法。由于是以逻辑程序图的方式介绍检修步骤，因此具有查找故障快捷和一目了然的特点。本书最适于维修人员及业余爱好者阅读，同时也可作为专业人员参考。

(京)新登字15号

家用录像机速修精要

主 编 者：刘殿臣 戚衿武

责任编辑：陈 辉

责任校对：范 峰

封面设计：邱笠玲

出版发行：学苑出版社 邮政编码：100052

社 址：北京市西城区成方街33号

印 刷：北京顺义县太平印刷厂

经 销：新华书店北京发行所

开 本：787×1092 1/16

印 张：17 字 数：440千字

印 数：0001—3200册

面 次：1993年6月北京第1版第1次

ISBN7—5077—0425—4/TN·5

定 价：14.50元

学苑版图书印、装错误可随时退换。

目 录

1. 夏普VC-90ET Hi-Fi录像机故障检修	(1)
2. 夏普VC-582/VC-583/VC-8583录像机故障检修	(20)
3. 夏普VC-789ET录像机故障检修	(24)
4. 夏普VC-890ET/VC-80ETN录像机故障检修	(31)
5. 夏普VC-A103D/VC-A504DT录像机故障检修	(54)
6. 夏普VC-A114D录像机故障检修	(61)
7. 夏普VC-A508DT/VC-A62DT录像机故障检修	(65)
8. 夏普VC-B78DT/VC-B66WT录像机故障检修	(81)
9. 夏普VC-A508DT/VC-A62DT/VC-B78DT/VC-B66WT 录像机机械部分检修	(99)
10. 夏普VL-C7400E/VL-C7450E/VL-C780/VL-C790/VL-C690/VL-C6400E 摄录机故障检修	(111)
11. 松下Panasonic NV-S1/NV-S100摄录机故障检修	(121)
12. 松下NV-370录像机故障检修	(164)
13. 松下NV-450录像机故障检修	(179)
14. 松下NV-G10录像机故障检修	(188)
15. 松下NV-G33录像机故障检修	(194)
16. 松下NV-L15录像机故障检修	(199)
17. 东芝V-73DC录像机故障检修	(203)
18. 东芝DV-90/DV-98录像机故障检修	(211)
19. 日立VT-340/VT-330录像机故障检修	(219)
20. 日立VT-426/VT-427录像机故障检修	(225)
21. 爱华HV-G900GPSH录像机故障检修	(229)
22. 索尼SL-C30CH录像机故障检修	(246)
23. 欧丽安(ORION) VH-2B录像机故障检修	(262)
24. 福奈VIP-1000/摩力士777放像机故障检修	(266)

第一章 夏普VC—90ET Hi-Fi录像机故障检修

一、电源故障检修

- 1. 录像机不通电
- 2. 电源开关控制不起作用

二、定时器系统故障检修

- 1. 录像机显示屏不亮
- 2. 操作键不起作用
- 3. 红外线遥控不起作用

三、系统控制故障检修

- 1. 带盒不能装入
- 2. 带盒装入后立即退出
- 3. 带盒不能退出
- 4. 无收带盘脉冲

四、伺服电路故障检修

- 1. 主导轴电机不转
- 2. 主导轴伺服功能失效
- 3. 磁鼓电机不转
- 4. 磁鼓电机转动数秒后停转
- 5. 磁鼓伺服功能失效
- 6. 无磁头切换脉冲

五、图像信号通道故障检修


- 1. 放像状态亮度信号故障检修（放像无图像）
- 2. 放像状态色度信号故障检修（放像无彩色）
- 3. 录像状态亮度信号故障检修（录不上图像）
- 4. 录像状态色度信号故障检修（录像无彩色）
- 5. 电源状态故障检修
- 6. SECAM制放像状态色度信号故障检修（放像无彩色）
- 7. SECAM制录像状态色度信号故障检修（录像无彩色）

六、Hi-Fi电路故障检修

- 1. 电-电状态无Hi-Fi伴音
- 2. 不能重放Hi-Fi音频信号
- 3. 不能记录Hi-Fi音频信号

一、电源故障检修

1. 番像机不通电




二、定时器系统故障检修


1. 摄像机显示屏不亮



2. 操作键不起作用




3. 红外线遥控器不起作用



三、系统控制故障检修


1. 带盒不能装入




2. 带盒装入后立即退出



3. 带盒不能退出




4. 无收带盘脉冲




四、伺服电路故障检修


1. 主导轴电机不转




2. 主导轴伺服功能失效




3. 磁鼓电机不转



4. 磁鼓电机转动数秒后停转




5. 磁鼓伺服功能失效




6. 无磁头切换脉冲

IC701-9



IC701-7


约1.8V_{pp}



五、图像信号通道故障检修


1. 放像状态亮度信号故障检修

(放像无图像)



2. 放像状态色度信号故障检修

(放像无彩色)



3. 景像状态亮度信号故障的检修 (景不上图像)

