

进口汽车 结构图册

(英汉对照)

■ 简占甫 刘林 编译 ■ 叶鸿藩 校

Jinkou Qiche Jiegou Tuce Jinkou Qiche Jiegou Tuce



广东科技出版社

进口汽车结构图册

(英汉对照)

简占甫 刘 林 编译

叶鸿藩 校

广东科技出版社

内容简介

本书选取日野、丰田、三菱、五十铃等牌号的进口汽车结构图，编成包括大客车、载重货车、农用车、面包车和小轿车等几种类型汽车的结构图册，每幅结构图都分解画出零部件，并一一注上中、英文名称。

汽车驾驶员、维修人员阅读本图册，可以加深对汽车零部件的认识，并掌握其中文、英文名称。对从事汽车行业工作的工程技术人员、供销人员，本书也是一本很有实用价值的工具书。

进口汽车结构图册 (英汉对照)

Jin kou qiche jiegou tuc (Ying han duizhao)

简占甫 刘 林 编译
叶鸿藩 校

*

广东科技出版社出版发行

广东省新华书店经销

肇庆新华印刷厂印刷

787×1092毫米16开本53.75印张106,000字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数1--21,300册

ISBN 7-5359-0474-2

U·10 定价: 28.00元

前 言

为便于用户熟悉、使用、维修和保养各种进口汽车，我们选取几个类型的汽车的结构图，汇编成册，供广大汽车驾驶人员、维修人员参阅。

本书收入大客车、载重货车、农用车、面包车和小轿车的结构图。为方便阅读，大部分结构图都用立体图表示，并分解出组件、零件，加上英汉对照的零、部件名称。书末的“汽车特种修理工具名称”，也用英汉对照形式列出，以便读者查阅。

由于资料收集范围所限，本书难免有不详尽之处，恳请广大读者批评指正。

马平、郑枫、陆晓芳、彭云、李云龙、张伯祥、刘捷荣等同志，也参加了本书的编译工作。

编 者

一九八九年十二月

总 目 录

一、日野牌 (HINO) 汽车 (载重货车、大客车) 结构图	1
二、丰田黛娜牌 (TOYOTA · DYNA) 汽车 (面包车、农用车) 结构图	159
三、三菱牌 (MITSUBISHI) 汽车 (载重货车、大客车) 结构图	339
四、五十铃牌 (ISUZU) 汽车 (载重货车、大客车) 结构图	559
五、丰田皇冠牌 (TOYOTA · CROWN) 汽车 (小轿车) 结构图	665
六、特种修理工具名称	834

目 录

一、日野牌 (HINO) 汽车 (载重货车、大客车) 结构图

FIG1-1 ENGINE CROSS SECTION, FRONT VIEW	图 1-11 燃油滤清器	22
图 1-1 发动机机截面图·正面图	FIG1-12 FUEL TANK AND RELATED PARTS	
FIG1-2 ENGINE CROSS SECTION, SIDE VIEW	图 1-12 油箱及有关部件	24
图 1-2 发动机机截面图·侧面图	FIG1-13 PRE-FUEL FILTER	
FIG1-3 CYLINDER HEAD	图 1-13 燃油粗滤器	26
图 1-3 气缸盖	FIG1-14 SEDIMENTER	
FIG1-4 CYLINDER HEAD AND RELATED PARTS	图 1-14 沉淀杯	28
图 1-4 气缸盖及其附件	FIG1-15 OIL FILTER	
FIG1-5 VALVE SYSTEM	图 1-15 机油滤清器	30
图 1-5 气门系	FIG1-16 OIL PAN	
FIG1-6 CYLINDER BLOCK	图 1-16 机油底盘	32
图 1-6 气缸体	FIG1-17 COOLANT PUMP	
FIG1-7 PISTON AND CONNECTING ROD	图 1-17 冷却泵	34
图 1-7 活塞连杆组	FIG1-18 RADIATOR AND RELATED PARTS	
FIG1-8 CRANKSHAFT AND FLYWHEEL	图 1-18 散热器及有关部件	36
图 1-8 曲轴飞轮组	FIG1-19 THERMOSTAT AND COOLANT MANI-FOLD	
FIG1-9 CAMSHAFT	图 1-19 节温器及冷却歧管	38
图 1-9 凸轮轴	FIG1-20 AIR INTAKE EXHAUST SYSTEM	
FIG1-10 TIMING GEAR CASE	图 1-20 进排气系	40
图 1-10 正时齿轮室		
FIG1-11 FUEL FILTER		

FIG1-21	EXHAUST PIPE AND RELATED PARTS	图 1-33	发电机	66
图 1-21	排气管及其有关部件	FIG1-34	MASTER CYLINDER	
FIG1-22	EXHAUST PIPE AND RELATED PARTS (AM)	图 1-34	总泵	68
图 1-22	排气管及有关部件 (AM 型)	FIG1-35	SLAVE CYLINDER (AM)	
FIG1-23	THROTTLE NOZZLE	图 1-35	从动泵 (AM 型)	70
图 1-23	节流喷嘴	FIG1-36	SLAVE CYLINDER	
FIG1-24	FUEL INJECTION PUMP BODY	图 1-36	从动泵	72
图 1-24	喷油泵体	FIG1-37	MAIN CYLINDER NORMAL CONTROL	
FIG1-25	STRUCTURE OF THE GOVERNOR	图 1-37	垂直控制式主泵	74
图 1-25	调速器的结构	FIG1-38	FRONT RELATED PARTS	
FIG1-26	GOVERNOR COMPONENT PARTS	图 1-38	车身前端有关附件	76
图 1-26	调速器组成部分	FIG1-39	REAR SPRING (AM)	
FIG1-27	COUPLING	图 1-39	后钢板弹簧 (AM 型)	78
图 1-27	联接器	FIG1-40	FRONT SPRING (AM)	
FIG1-28	AUTOMATIC TIMER	图 1-40	前钢板弹簧 (AM 型)	80
图 1-28	自动喷油定时器	FIG1-41	REAR SPRING (KL)	
FIG1-29	FEED PUMP	图 1-41	后钢板弹簧 (KL 型)	82
图 1-29	输油泵	FIG1-42	FRONT SPRING (KL)	
FIG1-30	CLUTCH UNIT	图 1-42	前钢板弹簧 (KL 型)	84
图 1-30	离合器部件	FIG1-43	TRANSMISSION GEAR SHIFT LEVER HOUSING ASSEMBLY (KM AND BM)	
FIG1-31	CLUTCH CONTROL	图 1-43	变速器换挡滑杆壳体总成 (KM 和 BM 型)	86
图 1-31	离合器操纵系	FIG1-44	TRANSMISSION GEAR SHIFT HOUSING ASSEMBLY (AM)	
FIG1-32	STARTER	图 1-44	变速器换挡滑杆壳体总成 (AM 型)	88
图 1-32	起动机马达			
FIG1-33	ALTERNATOR			

FIG1-45	TRANSMISSION GEAR SHIFT HOUSING ASSEMBLY (KM500)	90
图 1-45	变速器换挡滑杆壳体总成 (KM500 型)	90
FIG1-46	TRANSMISSION CASE AND RELATED PARTS	92
图 1-46	变速器箱体及有关部件	92
FIG1-47	MAIN DRIVE PINION, MAIN SHAFT AND GEAR (LA05S)	94
图 1-47	主动齿轮、主轴及齿轮 (LA05S 型)	94
FIG1-48	MAIN DRIVE PINION, MAIN SHAFT AND GEAR (LC05S, LD05S)	96
图 1-48	主动齿轮、主轴和齿轮 (LC05S, LD05S 型)	96
FIG1-49	COUNTERSHAFT AND GEAR (LA05S)	98
图 1-49	中间轴及齿轮 (LA05S 型)	98
FIG1-50	COUNTERSHAFT AND GEAR	100
图 1-50	中间轴及齿轮	100
FIG1-51	TRANSMISSION CONTROL UNIT (KL)	102
图 1-51	变速器操纵部分 (KL 型)	102
FIG1-52	TRANSMISSION CONTROL UNIT (LA, LB)	104
图 1-52	变速器操纵部分 (LA, LB 型)	104
FIG1-53	ELECTRICAL SYSTEM (CAB)	106
图 1-53	电气系 (驾驶室)	106

FIG1-54	ELECTRICAL SYSTEM (BODY)	108
图 1-54	电气系 (车身、底盘)	108
FIG1-55	PROPELLER SHAFT (KM, KL, BM)	110
图 1-55	传动轴 (KM, KL, BM 型)	110
FIG1-56	PROPELLER SHAFT (KL421, KM520)	112
图 1-56	传动轴 (KL421 型, KM520 型)	112
FIG1-57	PROPELLER SHAFT (BX, AM, KR)	114
图 1-57	传动轴 (BX, AM, KR 型)	114
FIG1-58	AXLE HOUSING, WHEEL HUB AND RELATED PARTS	116
图 1-58	后桥壳、轮毂及有关部件	116
FIG1-59	DIFFERENTIAL AND HOUSING	118
图 1-59	差速器及座架	118
FIG1-60	FRONT AXLE AND STEERING KNUCKLE	120
图 1-60	前桥及转向节	120
FIG1-61	STEERING CONTROLLING SYSTEM	122
图 1-61	转向操纵系	122
FIG1-62	STEERING CONTROLLING UNITS	124
图 1-62	转向操纵部分	124
FIG1-63	STEERING GEAR RELATED PARTS	126
图 1-63	转向齿轮及其部件	126
FIG1-64	REAR BRAKE COMPONENT PARTS	128
图 1-64	后刹车构件	128
FIG1-65	SAFETY VALVE BODY	130
图 1-65	安全阀体	130

FIG1-66	图 1-66	刹车组件	132
FIG1-67	图 1-67	刹车真空泵	134
FIG1-68	图 1-68	刹车总泵	136
FIG1-69	图 1-69	后轮衬板和刹车分泵	138
FIG1-70	图 1-70	前轮刹车分泵	140
FIG1-71	图 1-71	后轮刹车分泵	142
FIG1-72	图 1-72	刹车灯开关	144
FIG1-73	图 1-73	刹车助力器及连接管	146
FIG1-74	图 1-74	刹车助力器	148
FIG1-75	图 1-75	刹车操纵 (LA 型)	150
FIG1-76	图 1-76	刹车操纵部件	152
FIG1-77	图 1-77	手刹及拉索	154
FIG1-78	图 1-78	驾驶室有关附件	156

二、丰田黛娜牌 (TOYOTA · DYNA)

汽车 (面包车、农用车) 结构图

FIG2-1	图 2-1	外形特征	160
FIG2-2	图 2-2	气缸盖 (B 型)	160
FIG2-3	图 2-3	气缸盖 (H 型)	162
FIG2-4	图 2-4	气缸体 (B 型)	164
FIG2-5	图 2-5	气缸体 (H 型)	166
FIG2-6	图 2-6	正时齿轮盖及后端盖 (B 型)	168

FIG2-7	TIMING GEAR COVER AND REAR END PLATE (H)	170	图 2-18	进排气歧管 (B 型)	192
图 2-7	正时齿轮盖及后端盖 (H 型)	170	FIG2-19	MANIFOLD (H)	
FIG2-8	CRANKSHAFT AND PISTON (B)	172	图 2-19	进排气歧管 (H 型)	194
图 2-8	曲轴和活塞 (B 型)	172	FIG2-20	EXHAUST PIPE	
FIG2-9	CRANKSHAFT AND PISTON (H)	174	图 2-20	排气管	196
图 2-9	曲轴和活塞 (H 型)	174	FIG2-21	AIR CLEANER	
FIG2-10	CAMSHAFT AND VALVE (B)	176	图 2-21	空气滤清器	198
图 2-10	凸轮轴及气门 (B 型)	176	FIG2-22	AIR CLEANER SCHNORKEL	
FIG2-11	CAMSHAFT AND VALVE (H)	178	图 2-22	空气滤清器通气管道	200
图 2-11	凸轮轴和气门 (H 型)	178	FIG2-23	ALTERNATOR	
FIG2-12	OIL PUMP	180	图 2-23	发电机	202
图 2-12	机油泵	180	FIG2-24	STARTER	
FIG2-13	OIL FILTER (B)	182	图 2-24	起动机	204
图 2-13	机油滤清器 (B 型)	182	FIG2-25	VACUUM PUMP	
FIG2-14	WATER PUMP (B)	184	图 2-25	真空泵	206
图 2-14	水泵 (B 型)	184	FIG2-26	INJECTION PUMP BODY	
FIG2-15	WATER PUMP (H)	186	图 2-26	喷油泵体	208
图 2-15	水泵 (H 型)	186	FIG2-27	PNEUMATIC GOVERNOR	
FIG2-16	RADIATOR AND WATER OUTLET (B)	188	图 2-27	气动调节器	210
图 2-16	散热器和出水管 (B 型)	188	FIG2-28	FUEL FEED PUMP	
FIG2-17	RADIATOR AND WATER OUTLET (H)	190	图 2-28	燃油供给泵	212
图 2-17	散热器和出水管 (H 型)	190	FIG2-29	FUEL FILTER (B)	
FIG2-18	MANIFOLD (B)	214	图 2-29	燃油滤清器 (B 型)	214
			FIG2-30	FUEL FILTER (H)	
			图 2-30	燃油滤清器 (H 型)	216
			FIG2-31	VENTURI (B)	

图 2-31 细腰管 (B 型)	218
FIG2-32 VENTURI (H)	
图 2-32 细腰管 (H 型)	220
FIG2-33 CLUTCH AND RELEASE FORK (JU)	
图 2-33 离合器和分离叉 (JU 型)	222
FIG2-34 CLUTCH AND RELEASE FORK (HU)	
图 2-34 离合器和分离叉 (HU 型)	224
FIG2-35 CLUTCH RELEASE CYLINDER (JU)	
图 2-35 离合器分离泵 (JU 型)	226
FIG2-36 CLUTCH RELEASE CYLINDER (HU)	
图 2-36 离合器分离泵 (HU 型)	228
FIG2-37 CLUTCH HOUSING	
图 2-37 离合器壳	230
FIG2-38 CLUTCH HOUSING AND TRANS MISSION CASE	
图 2-38 离合器壳和变速器壳体	232
FIG2-39 TRANSMISSION GEAR (M41)	
图 2-39 变速器齿轮 (M41 型)	234
FIG2-40 TRANSMISSION GEAR (M51)	
图 2-40 变速器齿轮 (M51 型)	238
FIG2-41 TRANSMISSION GEAR (H50)	
图 2-41 变速器齿轮 (H50 型)	242
FIG2-42 GEAR SHIFT FORK AND LEVER	

SHAFT (M41)	
图 2-42 变速叉和杆轴 (M41 型)	246
FIG2-43 GEAR SHIFT FORK AND LEVER SHAFT (H50)	
图 2-43 变速叉和杆轴 (H50 型)	250
FIG2-44 CONTROL SHAFT AND CROSSSHAFT (F)	
图 2-44 操纵杆及叉轴 (前半部分)	254
FIG2-45 CONTRDL SHAFT AND CROSSSHAFT (R)	
图 2-45 操纵杆及叉轴 (后半部分)	256
FIG2-46 SHIFT LEVER AND RETAINER	
图 2-46 变换杆及支承座	258
FIG2-47 POWER TAKE-OFF CASE AND GEAR	
图 2-47 功率输出端箱体及齿轮	260
FIG2-48 OIL PUMP (P)	
图 2-48 动力油泵	262
FIG2-49 DRIVE SHAFT	
图 2-49 驱动轴	264
FIG2-50 PROPELLER SHAFT AND UNIVER-SAL JOINT KNUCKLE	
图 2-50 传动轴和万向节	266
FIG2-51 CONTROL LEVER AND LINK (F)	
图 2-51 操纵杆及连杆 (前半部分)	268
FIG2-52 CONTROL LEVER AND LINK (R)	
图 2-52 操纵杆及连杆 (后半部分)	270

FIG2-53	DIFFERENTIAL		
图 2-53	差速器	272	WHEEL CYLINDER
FIG2-54	REAR AXLE SHAFT		图 2-65 前轮衬板及刹车分泵
图 2-54	后桥半轴	274	FIG2-66 EXHAUST BRAKE ASSEMBLY AND VACUUM CYLINDER
FIG2-55	REAR AXLE HOUSING		图 2-66 刹车排气组件及真空泵
图 2-55	后桥壳	276	FIG2-67 VACUUM CYLINDER
FIG2-56	STEERING COLUMN		图 2-67 真空泵
图 2-56	方向盘杆	278	FIG2-68 FRONT AXLE HUB
FIG2-57	STEERING GEAR AND HOUSING		图 2-68 前桥轮毂
BODY			FIG2-69 FRONT AXLE ARM AND STEERING KNUCKLE
图 2-57	转向齿轮和壳体	280	图 2-69 前桥臂及转向节
FIG2-58	STEERING LINK		FIG2-70 FRONT SPRING AND SHOCK ABSORBER
图 2-58	转向拉杆	282	图 2-70 前钢板弹簧及避震器
FIG2-59	PARKING BRAKE AND CABLE		FIG2-71 FRONT SPRING
图 2-59	手刹车及拉索	284	图 2-71 前钢板弹簧
FIG2-60	PARKING BRAKE		FIG2-72 REAR SPRING AND SHOCK ABSORBER (ST)
图 2-60	手刹车装置	286	图 2-72 后钢板弹簧及避震器 (ST 型)
FIG2-61	BRAKE PEDAL AND BRACKET		FIG2-73 REAR SPRING AND SHOCK ABSORBER (RU)
图 2-61	刹车脚踏板和支架	288	图 2-73 后钢板弹簧及避震器 (RU 型)
FIG2-62	BRAKE BOOSTER		FIG2-74 REAR SPRING
图 2-62	刹车加力器	290	图 2-74 后钢板弹簧
FIG2-63	BRAKE BOOSTER PIPE		FIG2-75 INSTRUMENT PANEL AND GLOVE
图 2-63	刹车加力器连接管	292	
FIG2-64	EXHAUST BRAKE ASSEMBLY		
图 2-64	刹车排气组件	294	
FIG2-65	FRONT BACKING PLATE AND		

COMPARTMENT	
图 2-75 仪表板及小贮盒	316
FIG2-76 FRONT FLOOR PANEL (1)	
图 2-76 前底板 (1)	318
FIG2-77 FRONT FLOOR PANEL (2)	
图 2-77 前底板 (2)	320
FIG2-78 SIDE MEMBER (TR)	
图 2-78 侧面构件 (小吨位货车型)	322
FIG2-79 SIDE MEMBER (RHD)	
图 2-79 侧面构件 (右座驾驶型)	324
FIG2-80 ROOF PANEL AND BACK PANEL	
图 2-80 车顶板及后背板	326
FIG2-81 ROOF PANEL (RU)	
图 2-81 车顶板 (RU 型)	328
FIG2-82 ROOF PANEL (V)	
图 2-82 车顶板 (大篷货车型)	330
FIG2-83 FUEL TANK AND TUBE	
图 2-83 燃油箱及管	332
FIG2-84 REAR COMBINATION LAMP (TR)	
图 2-84 后组合灯 (小吨位货车型)	334
FIG2-85 REAR COMBINATION LAMP (V)	
图 2-85 后组合灯 (大篷货车型)	336

三、三菱牌 (MITSUBISHI) 汽车

(载重货车, 大客车) 结构图

FIG3-1 CYLINDER HEAD		FIG3-6 CRANKCASE ACCESSORY	
图 3-1 气缸盖	340	图 3-6 曲轴箱附件	350
FIG3-2 VALVE MECHANISM		FIG3-7 TIMING GEAR CASE	
图 3-2 气门机构	342	图 3-7 正时齿轮室	352
FIG3-3 ROCKER COVER		FIG3-8 TIMING GEAR	
图 3-3 摇臂罩	344	图 3-8 正时齿轮	354
FIG3-4 CAMSHAFT		FIG3-9 OIL PAN	
图 3-4 凸轮轴	346	图 3-9 机油盘	356
FIG3-5 CRANKCASE		FIG3-10 ENGINE MOUNTING	
图 3-5 曲轴箱	348	图 3-10 发动机支架	358

FIG3-11	PISTON AND CONNECTING ROD		
图 3-11	活塞连杆	360	
FIG3-12	CRANKSHAFT AND FLYWHEEL		
图 3-12	曲轴和飞轮	362	
FIG3-13	FLYWHEEL HOUSING		
图 3-13	飞轮壳	364	
FIG3-14	AIR DUCT AND BRACKET		
图 3-14	通风道及托架	366	
FIG3-15	OIL PUMP		
图 3-15	机油泵	368	
FIG3-16	OIL SYSTEM		
图 3-16	机油系统	370	
FIG3-17	OIL COOLER		
图 3-17	机油冷却器	372	
FIG3-18	OIL FILTER		
图 3-18	机油过滤器	374	
FIG3-19	BREAHER		
图 3-19	通气装置	376	
FIG3-20	WATER PUMP		
图 3-20	水泵	378	
FIG3-21	COOLING UNIT		
图 3-21	冷却组件	380	
FIG3-22	INJECTION PUMP GENERAL UNIT		
图 3-22	喷油泵普通组件	382	
FIG3-23	INJECTION PUMP		
图 3-23	喷油泵	384	
FIG3-24	GOVERNOR		
图 3-24	调速器	386	
FIG3-25	AUTOMATIC TIMER		
图 3-25	自动定时器	388	
FIG3-26	FUEL FEED PUMP		
图 3-26	输油泵	390	
FIG3-27	FUEL FEED SYSTEM		
图 3-27	燃油输送系统	392	
FIG3-28	FUEL NOZZLE		
图 3-28	喷油嘴	394	
FIG3-29	FUEL FILTER		
图 3-29	燃油过滤器	396	
FIG3-30	STARTER		
图 3-30	起动机	398	
FIG3-31	GENERATOR		
图 3-31	发电机	400	
FIG3-32	GENERATOR ASSEMBLY		
图 3-32	发电机总成	402	
FIG3-33	AIR CLEANER		
图 3-33	空气滤清器	404	
FIG3-34	CLUTCH PRESSURE PLATE		
图 3-34	离合器压板	406	
FIG3-35	PEDAL AND BRACKET		
图 3-35	踏板及支架	408	
FIG3-36	CLUTCH MASTER CYLINDER		
图 3-36	离合器主泵	410	

FIG3-37 OIL TANK		
图 3-37 机油箱	412	
FIG3-38 CLUTCH HOUSING		
图 3-38 离合器壳	414	
FIG3-39 CLUTCH RELEASE FORK		
图 3-39 离合器拨叉	416	
FIG3-40 CLUTCH CONTROL AND POWER CYLINDER		
图 3-40 离合器操纵与动力泵	418	
FIG3-41 TRANSMISSION MAINSHAFT		
图 3-41 变速器主轴	420	
FIG3-42 TRANSMISSION COUNTERSHAFT AND REVERSE SHAFT		
图 3-42 变速器副轴与倒档轴	422	
FIG3-43 TRANSMISSION CASE		
图 3-43 变速箱	424	
FIG3-44 TRANSMISSION GEAR SHIFTER LOWER		
图 3-44 变速箱下部拨叉	426	
FIG3-45 TRANSMISSION GEAR SHIFTER UPPER		
图 3-45 变速器上部拨叉	428	
FIG3-46 CROSSMEMBER		
图 3-46 车身横梁	430	
FIG3-47 GEAR SHIFT LEVER		
图 3-47 变速杆	432	
FIG3-48 TRANSMISSION CONTROL CROSSSHAFT		
图 3-48 变速器横拉杆	434	
FIG3-49 TRANSMISSION CONTROL ROD A		
图 3-49 变速器控制杆 A	436	
FIG3-50 TRANSMISSION CONTROL ROD B		
图 3-50 变速器控制杆 B	438	
FIG3-51 PROPELLER SHAFT		
图 3-51 传动轴	440	
FIG3-52 REDUCTION AND DIFFERENTIAL		
图 3-52 减速器和差速器	442	
FIG3-53 REAR AXLE		
图 3-53 后桥	444	
FIG3-54 REAR WHEEL BRAKE		
图 3-54 后轮刹车装置	446	
FIG3-55 REAR WHEEL CYLINDER		
图 3-55 后轮刹车分泵	448	
FIG3-56 BRAKE PIPE		
图 3-56 刹车油管	450	
FIG3-57 FRONT AXLE, KNUCKLE, TIEROD		
图 3-57 前桥, 肘节, 转向横拉杆	452	
FIG3-58 HUB AND DRUM		
图 3-58 轮毂及刹车鼓	454	
FIG3-59 FRONT WHEEL BRAKE		
图 3-59 前轮刹车装置	456	
FIG3-60 FRONT WHEEL CYLINDER		

图 3-60 前轮刹车分泵	458	FIG3-73 FRONT LEAF SPRING	484
FIG3-61 STEERING WHEEL	460	图 3-73 前桥钢板弹簧	484
图 3-61 方向盘	460	FIG3-74 TANK AND JOINT	486
FIG3-62 STEERING SHAFT	462	图 3-74 真空罐及接头	486
图 3-62 转向轴	462	FIG3-75 REAR SUSPENSION	488
FIG3-63 STEERING GEAR CASE	464	图 3-75 后桥悬挂	488
图 3-63 转向齿轮箱	464	FIG3-76 REAR LEAF SPRING	490
FIG3-64 DRAW LINK	466	图 3-76 后桥钢板弹簧	490
图 3-64 转向纵拉杆	466	FIG3-77 SHOCK ABSORBER	492
FIG3-65 MASTER CYLINDER	468	图 3-77 避震器	492
图 3-65 刹车总泵	468	FIG3-78 RADIATOR	494
FIG3-66 HYDROMASTER	470	图 3-78 散热器	494
图 3-66 液压加力器	470	FIG3-79 ACCELERATOR PEDAL	496
FIG3-67 HAND BRAKE LEVER	472	图 3-79 油门加速踏板	496
图 3-67 手刹拉杆	472	FIG3-80 ENGINE CONTROL FLEXIBLE WIRE	498
FIG3-68 HAND BRAKE CONTROL FLEXIBLE WIRE	474	AND FUEL BUTTON	498
图 3-68 手刹控制钢丝绳	474	图 3-80 发动机操纵钢丝绳及燃油调节按钮	498
FIG3-69 HAND BRAKE	476	FIG3-81 EXHAUST PIPE	500
图 3-69 手刹车装置	476	图 3-81 排气管	500
FIG3-70 SPRING BRACKET	478	FIG3-82 INLET AND EXHAUST SYSTEM	502
图 3-70 钢板弹簧支架	478	图 3-82 进排气系统	502
FIG3-71 ENGINE SUPPORT AND HOOK	480	FIG3-83 COMBINATION SWITCH	504
图 3-71 发动机支架与拖钩	480	图 3-83 组合开关	504
FIG3-72 FRONT SUSPENSION	482	FIG3-84 FUEL MAIN TANK	506
图 3-72 前桥悬挂	482	图 3-84 主燃油箱	506
		FIG3-85 FUEL TANK BRACKET	

图 3-85 燃油箱托架	508	FIG3-98 WINDOW WASHER	
FIG3-86 FUEL PIPING		图 3-98 风窗喷液器	534
图 3-86 燃油管	510	FIG3-99 CLUSTER METER	
FIG3-87 TIRE CARRIER		图 3-99 组合仪表	536
图 3-87 备胎架	512	FIG3-100 GRILLE AND BUMPER	
FIG3-88 CAB HINGE AND TORSION BAR		图 3-100 格栅及保险杠	538
图 3-88 驾驶室铰链和扭力杆	514	FIG3-101 FRONT AND INSTRUMENT PANEL	
FIG3-89 CAB STAY		图 3-101 车前端及仪表板	540
图 3-89 驾驶室撑条	516	FIG3-102 INSTRUMENT PANEL EQUIPMENT	
FIG3-90 CAB MOUNTING		图 3-102 仪表板附件	542
图 3-90 驾驶室托架	518	FIG3-103 VENTILATOR	
FIG3-91 UNDER BODY		图 3-103 通风口	544
图 3-91 驾驶室底部	520	FIG3-104 WINDOW	
FIG3-92 BACK PANEL		图 3-104 车窗	546
图 3-92 背板	522	FIG3-105 DOOR WINDOW	
FIG3-93 DOOR PANEL		图 3-105 车门窗	548
图 3-93 车门板	524	FIG3-106 DOOR CONTROL	
FIG3-94 DRIVER SEAT		图 3-106 车门控制	550
图 3-94 司机座椅	526	FIG3-107 DOOR EQUIPMENT	
FIG3-95 ASSISTANT SEAT		图 3-107 车门附件	552
图 3-95 副司机座椅	528	FIG3-108 CAB HEATER	
FIG3-96 BATTERY BRACKET		图 3-108 驾驶室暖气装置	554
图 3-96 蓄电池托架	530	FIG3-109 LAMP	
FIG3-97 WINDOW WIPER		图 3-109 车灯	556
图 3-97 风窗雨刮器	532		