

现 代 电 器 维 修 实 例 系 列 丛 书

DVD与VCD视盘机

故障检修 1000 例

张新德 何建军 刘丽 小帆 主编



电子科技大学出版社
[Http://www.uestcp.com.cn](http://www.uestcp.com.cn)

现代电器维修实例系列丛书

DVD 与 VCD 视盘机故障检修 1000 例

张新德 何建军 刘丽丽 小 帆 主编

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

DVD 与 VCD 视盘机故障检修 1000 例/张新德等主编. 成都: 电子科技大学出版社, 2001. 12
(现代电器维修实例系列丛书)

ISBN 7-81065-849-2

I. D… II. 张… III. 激光放像机—检修 IV. TN946.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098462 号

现代电器维修实例系列丛书
DVD 与 VCD 视盘机故障检修 1000 例
张新德 何建军 刘丽丽 小帆 编著

出版: 电子科技大学出版社 (成都建设北路二段四号, 邮编 610054)

责任编辑: 吴艳玲

发行: 新华书店

印刷: 西南冶金地质印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张 22.25 字数 520 千字

版次: 2001 年 12 月第一版

印次: 2001 年 12 月第一次印刷

书号: ISBN 7-81065-849-2/TM·38

印数: 1—3000 册

定价: 28.00 元

内 容 提 要

本书共整理编写了 DVD 与 VCD 机各类故障检修 1000 余例，每一个实例分机型、故障现象、分析与检修、处理结果、检修经验（提示）和应急检修（可选项）进行阐述。每一个实例都具有一定的典型性和代表性，既有机械故障又有电路故障，既有品牌机，又有杂牌机和组装机，内容全面而具体，具有较强的实用性和针对性，书末还以较大的篇幅对新型 DVD 和 VCD 视盘机的重要实测数据进行介绍，供检修时参考。

该书适用于家电维修人员、职校培训学员和无线电爱好者使用。

前 言

激光视盘机已成为现代家庭所必备,随着人们生活水平的提高特别是居住环境的改善,激光影碟机成为家庭影院的重要组成部分,并给人们的生活和娱乐带来极大的方便。由于消费者的层次千差万别,对家电的操作熟练程度也有很大的差异,再加上元器件的老化损坏,使之出现各种各样的故障在所难免。特别是小工厂组装的激光影碟机,元器件检验选用不严格,图纸与实物不相符,甚至无图纸,故障率较高,维修难度更大,给广大的激光视盘机维修人员带来很大的压力。鉴于此,笔者编写了此书,其目的是为了减少广大家电维修人员进行原理分析的繁杂劳动,节约维修时间和费用,提高工作效率,以适应人们的现代生活节奏。

《DVD与VCD视盘机故障检修1000例》一书是笔者根据自己的维修实践和总结同行的维修经验的基础上编写而成。全书没有复杂的原理述说,也没有高深的理论分析,而是实实在在一看就会的检修实例。这些实例既涉及到品牌机又涉及到杂牌机和组装机,既涉及到故障多发期的老机型又涉及到目前流行的新机型,对较为复杂的故障进行了简洁的原理分析和附图说明,对难得的图纸,通过实物测绘列出。全书内容全面、形式新颖,图文并茂。书末还附录了部分视盘机的实测数据,供检修时查用。

本书在出版过程中,得到了电子科技大学出版社领导和编辑的大力支持和帮助,另外,本书在编写过程中,刘淑华、胡红娟、王小红、周燕、张美男、张泽宁、欧阳雪、林小鹏等同志也参加了本书部分内容的编写和录字工作,在此一并表示衷心的感谢!

由于时间仓促,书中错误和疏漏之处在所难免,敬请广大读者指正。

编著者

2001年8月

目 录

第一部分 DVD 视盘机故障检修实例

例 1 新科 850 型,不能开机	(1)	例 33 飞利浦 DVD-840 型,图声停顿	(11)
例 2 新科 850 型,不能开机	(1)	例 34 飞利浦 DVD-840 型,图声停顿	(11)
例 3 新科 850 型,不能开机	(1)	例 35 夏普 500D 型,不工作	(11)
例 4 新科 850 型,不能开机	(2)	例 36 夏普 500D 型,托盘不能进出	(11)
例 5 新科 850 型,不能开机	(2)	例 37 夏普 800D 型,不读碟	(12)
例 6 新科 850 型,不能开机	(2)	例 38 东芝 SD-K310P 型,不读碟	(12)
例 7 新科 850 型,不能开机	(3)	例 39 东芝 SD-K310P 型,不读碟	(12)
例 8 新科 850 型,不能开机	(3)	例 40 东芝 SD-K310P 型,自动停机	(13)
例 9 新科 850 型,不读碟	(3)	例 41 东芝 SD-K310P 型,无图无声	(13)
例 10 新天利 2000G 型,播放 DVD 碟片异常	(4)	例 42 东芝 SD-K310P 型,图声失常	(13)
例 11 新天利 D2000G 型,加载游戏黑屏	(4)	例 43 东芝 SD-K310P 型,图像停顿	(14)
例 12 创维 650/650S 型,死机	(4)	例 44 东芝 SD-K310P 型,显示“H7”错误码	(14)
例 13 万利达 N980 型,无蓝底、无显示	(4)	例 45 先锋 K800 型,无法读 CD 碟	(14)
例 14 万利达 N980 型,行不同步	(5)	例 46 松下 A100 型,不能开机	(15)
例 15 万利达 N980 型,无图像	(5)	例 47 松下 A100 型,自动关机	(15)
例 16 万利达 N980 型,无立体声	(5)	例 48 松下 A100 型,无电压输出	(16)
例 17 万利达 N980 型,伴音失常	(5)	例 49 松下 A100 型,自动保护	(16)
例 18 万利达 DVD-N980 型,不读碟	(5)	例 50 松下 A100 型,不工作	(16)
例 19 新科 850 型,机内异响	(6)	例 51 松下 A300MU 型,死机	(18)
例 20 新科 850 型,不读碟	(6)	例 52 松下 A300MU 型,中置声道无声	(18)
例 21 新科 850 型,不读碟	(7)	例 53 松下 A300MU 型,声场不明显	(19)
例 22 新科 850 型,不读碟	(7)	例 54 松下 A300MU 型,图像抖动	(19)
例 23 新科 850 型,不能播放	(8)	例 55 松下 A300MU 型,图像失常	(20)
例 24 新科 850 型,自动停机	(8)	例 56 松下 A300MU 型,图像模糊	(21)
例 25 新科 850 型,播放 DVD 碟片第二层时自动关机	(8)	例 57 松下 A300MU 型,图像异常	(21)
例 26 宏图 GK560 型,不能开机	(9)	例 58 松下 A300MU 型,图声停顿	(21)
例 27 宏图 GK560 型,不能播放	(9)	例 59 松下 A300MU 型,不能开机	(21)
例 28 宏图 GK560 型,不读碟	(9)	例 60 松下 A300MU 型,不能开机	(23)
例 29 前锋 2000 型,不能播放劣质品 DVD 碟片	(10)	例 61 松下 A300MU 型,不能开机	(23)
例 30 飞利浦 DVD-840 型,无蓝色背景	(10)	例 62 松下 A300MU 型,不能开机	(23)
例 31 飞利浦 DVD-840 型,显示“H7”错误码	(10)	例 63 松下 A300MU 型,不能开机	(24)
例 32 飞利浦 DVD-840 型,显示“E2”错误码	(10)	例 64 松下 A300MU 型,不工作	(24)
		例 65 松下 A300MU 型,不工作	(24)
		例 66 松下 A300MU 型,不工作	(25)
		例 67 松下 A300MU 型,不能正常工作	(25)

例 68 松下 A300MU 型, 自动停机	(25)	例 88 松下 A450MU 型, 无图无声	(35)
例 69 松下 A300MU 型, 自动停机	(26)	例 89 松下 880CMC 型, 无伴音	(35)
例 70 松下 A300MU 型, 自动停机	(26)	例 90 松下 880CMC 型, 无伴音	(36)
例 71 松下 A300MU 型, 操作功能紊乱	(26)	例 91 松下 880CMC 型, 无伴音	(36)
例 72 松下 A300MU 型, 无 OSD 字符显示	(27)	例 92 松下 800CMC 型, 不读碟	(36)
例 73 松下 A300MU 型, 自动复位	(28)	例 93 松下 800CMC 型, 不读碟	(37)
例 74 松下 A300MU 型, 显示“U11”代码	(28)	例 94 松下 880CMC 型, 不读碟	(37)
例 75 松下 A300MU 型, 托盘不能进/出盒	(29)	例 95 松下 800CMC 型, 不能开机	(37)
例 76 松下 A300MU 型, 有“喀喀”异声	(29)	例 96 松下 800CMC 型, 不能开机	(37)
例 77 松下 A300MU 型, 不读碟	(30)	例 97 松下 880CMC 型, 不能开机	(38)
例 78 松下 A300MU 型, 不读碟	(30)	例 98 松下 880CMC 型, 不能开机	(38)
例 79 松下 A300MU 型, 不读碟	(30)	例 99 松下 880CMC 型, 不能开机	(39)
例 80 松下 A300MU 型, 不读碟	(31)	例 100 松下 880CMC 型, 显示错误代码	(39)
例 81 松下 A300MU 型, 不读碟	(31)	例 101 松下 880CMC 型, 显示错误代码	(41)
例 82 松下 A300MU 型, 发出异响	(31)	例 102 松下 880CMC 型, 无图像	(41)
例 83 松下 A300MU 型, 不能播放 DVD 碟片	(32)	例 103 松下 880CMC 型, 图声失常	(41)
例 84 松下 A450MU 型, 不读碟	(32)	例 104 松下 880CMC 型, 图声停顿	(41)
例 85 松下 A450MU 型, 不能开机	(34)	例 105 松下 890CMC 型, 无伴音	(41)
例 86 松下 A450MU 型, 不能开机	(34)	例 106 松下 890CMC 型, 不能开机	(42)
例 87 松下 A450MU 型, 不工作	(35)	例 107 松下 890CMC 型, 不能开机	(42)

第二部分 VCD (超级 VCD) 视盘机故障检修实例

例 1 步步高 AB001 型, 不读碟	(43)	例 23 步步高 VCD4B-007B 型, 无图无声	(48)
例 2 步步高 AB001 型, 屏显多笔画	(43)	例 24 步步高 VCD4B-007B 型, 伴音有干扰	(48)
例 3 步步高 AB001A 型, 无图无声	(43)	例 25 万利达 K10 型, 无图像	(48)
例 4 步步高 AB001A 型, 无伴音	(43)	例 26 万利达 K10 型, 无图无声	(49)
例 5 步步高 AB001A 型, 不读碟	(44)	例 27 万利达 K10 型, 无图无声	(49)
例 6 步步高 AB001V 型, 出盒不到位	(44)	例 28 万利达 K10 型, 无图无声	(49)
例 7 步步高 AB001V 型, 不进盒	(44)	例 29 万利达 K10 型, 不能进出盒	(49)
例 8 步步高 AB001V 型, 功能键失控	(44)	例 30 万利达 N28 型, 开机无显示	(49)
例 9 步步高 AB002 型, 图像有“马赛克”现象	(45)	例 31 万利达 N28 型, 机内冒烟	(50)
例 10 步步高 AB002 型, 整机不工作	(45)	例 32 万利达 N28 型, 唱卡拉 OK 时有噪声	(50)
例 11 步步高 AB002 型, 整机不工作	(45)	例 33 万利达 N28 型, 卡拉 OK 无声	(50)
例 12 步步高 AB005 型, 读不出碟	(45)	例 34 万利达 N28 型, 无屏显	(51)
例 13 步步高 AB006 型, 不读碟	(45)	例 35 万利达 N28 型, 功能键失效	(51)
例 14 步步高 AB007K 型, 托盘自动伸缩	(46)	例 36 万利达 N28 型, 伴音有干扰	(51)
例 15 步步高 AB007K 型, 激光头进给不止	(46)	例 37 万利达 N28 型, 图像异常	(51)
例 16 步步高 AB007K 型, 功能键失效	(46)	例 38 万利达 N28 型, 图像异常	(52)
例 17 步步高 AB007K 型, 不读碟	(47)	例 39 万利达 N28 型, “马赛克”现象严重	(52)
例 18 步步高 AB007K 型, 不读碟	(47)	例 40 万利达 N28 型, 图像无彩色	(52)
例 19 步步高 AB007K 型, 有时不读碟	(47)	例 41 万利达 N28 型, 无图无声	(52)
例 20 步步高 AB007K 型, 无图无声	(47)	例 42 万利达 N28 型, 无图无声	(52)
例 21 步步高 AB103K 型, 不读碟	(48)	例 43 万利达 N28 型, 不能出盒	(53)
例 22 步步高 VCD4B-007B 型, 中途无图无声	(48)	例 44 万利达 N28 型, 不能出盒	(53)
		例 45 万利达 N28 型, 不出盒	(53)

例 46	万利达 N28 型, 托盘不出盒	(53)	例 91	万利达 N30 型, 无图像、无屏显	(63)
例 47	万利达 N28 型, 不能出盒	(54)	例 92	万利达 N30 型, 无图无声	(63)
例 48	万利达 N28 型, 托盘出盒后自动返回	(54)	例 93	万利达 N30 型, 图声停顿	(63)
例 49	万利达 N28 型, 托盘出/入盒失常	(54)	例 94	万利达 N30 型, 左声道伴音失常	(64)
例 50	万利达 N28 型, VCD 碟片读成 CD-DA	(54)	例 95	万利达 N30 型, 伴音小	(64)
例 51	万利达 N28 型, VCD 片读成 CD-DA	(54)	例 96	万利达 N30 型, 噪音大	(64)
例 52	万利达 N28 型, 不读碟	(55)	例 97	万利达 N30 型, 无屏显	(64)
例 53	万利达 N28 型, 不读碟	(55)	例 98	万利达 N30 型, 开机无显示	(64)
例 54	万利达 N28 型, 不读碟	(55)	例 99	万利达 N30 型, 无蓝屏及 OSD 显示	(65)
例 55	万利达 N28 型, 不读碟	(55)	例 100	万利达 N30 型, 卡拉 OK 无混响效果	(65)
例 56	万利达 N28 型, 不读碟	(55)	例 101	万利达 N30 型, 不能自动跟唱	(65)
例 57	万利达 N28 型, 不读碟	(56)	例 102	万利达 N30B 型, 功能键失效	(65)
例 58	万利达 N28 型, 不读碟	(56)	例 103	万利达 N30B 型, 功能键失控	(66)
例 59	万利达 N28 型, 不读碟	(56)	例 104	万利达 N30B 型, 功能键失效	(66)
例 60	万利达 N28 型, 不读碟	(56)	例 105	万利达 N30B 型, 蓝底状态显示绿色	(66)
例 61	万利达 N28 型, 不读碟	(57)	例 106	万利达 N30B 型, 无屏显	(66)
例 62	万利达 N28 型, 机内异响	(57)	例 107	万利达 N30B 型, 不读碟	(67)
例 63	万利达 N28 型, 自动停机	(57)	例 108	万利达 MVD-330 型, 不读碟	(67)
例 64	万利达 N28 型, 自动停机	(57)	例 109	万利达 MVD-330 型, 不读碟	(67)
例 65	万利达 N28 型, 自动跟唱功能失效	(57)	例 110	万利达 MVD-330 型, 无伴音	(67)
例 66	万利达 N28B 型, 有回响自激声	(57)	例 111	万利达 MN-3300 型, 演唱卡拉 OK 时无电子配乐声。	(67)
例 67	万利达 N28B 型, 托盘自动出盒	(58)	例 112	万利达歌王 MVD-5500 型, 自动换盘和出盒	(68)
例 68	万利达 N28B 型, 自动出盒	(58)	例 113	万利达歌王 MVD-5500 型, 显示屏全黑	(68)
例 69	万利达 N28B 型, 自动出盒	(58)	例 114	万利达歌王 MVD-5500 型, 卡拉 OK 方式下不能评分	(68)
例 70	万利达 N28B 型, “马赛克”现象严重	(58)	例 115	万利达歌王 MVD-5500 型, 电视屏幕有滚动的黑白横条	(68)
例 71	万利达 N28B 型, 不读碟	(59)	例 116	万利达歌王 MVD-5500 型, 机内异响	(69)
例 72	万利达 N28B 型, 不能播放	(59)	例 117	万利达歌王 MVD-5500 型, 伴音中有噪声	(69)
例 73	万利达 N28B 型, 不能开机	(59)	例 118	万利达歌王 MVD-5500 型, 伴音噪声大	(69)
例 74	万利达 N30 型, 不读碟	(59)	例 119	万利达歌王 MVD-5500 型, 无伴音	(69)
例 75	万利达 N30 型, 不读碟	(60)	例 120	万利达歌王 MVD-5500 型, 死机	(70)
例 76	万利达 N30 型, 不读碟	(60)	例 121	万利达歌王 MVD-5500 型, 开机无任何显示	(70)
例 77	万利达 N30 型, 不读碟	(60)	例 122	万利达歌王 MVD-5500 型, 播放失常	(70)
例 78	万利达 N30 型, 不读碟	(61)	例 123	万利达歌王 MVD-5500 型, 播放异常	(70)
例 79	万利达 N30 型, 不读碟	(61)	例 124	万利达歌王 MVD-5500 型, 播放 MIDI 盘有杂音	(71)
例 80	万利达 N30 型, 不读碟	(61)	例 125	万利达歌王 MVD-5500 型, 播放 MIDI 有“沙沙”声	(71)
例 81	万利达 N30 型, 不读碟	(61)	例 126	万利达歌王 MVD-5500 型, 不能播放	(71)
例 82	万利达 N30 型, 不读碟	(61)			
例 83	万利达 N30 型, 不读碟	(62)			
例 84	万利达 N30 型, 不读碟	(62)			
例 85	万利达 N30 型, 不读碟	(62)			
例 86	万利达 N30 型, 不读碟	(62)			
例 87	万利达 N30 型, 不能正常播放	(63)			
例 88	万利达 N30 型, 屏显“——”	(63)			
例 89	万利达 N30 型, 彩色异常	(63)			
例 90	万利达 N30 型, 无图像	(63)			

例 127	万利达歌王 MVD-5500 型, 不读碟	(72)	例 168	长虹 VD6000 型, 无声音	(83)
例 128	万利达歌王 MVD-5500 型, 不读碟	(72)	例 169	长虹 VD6000 型, 无声音	(83)
例 129	万利达歌王 MVD-5500 型, 读碟错误	(72)	例 170	长虹 VD6000 型, 无屏显	(83)
例 130	万利达歌王 MVD-5500 型, 图像有色块	(73)	例 171	长虹 VD6000 型, 无屏显	(84)
例 131	万利达歌王 MVD-5500 型, 无图像, 只有灰色条纹	(73)	例 172	长虹 VD6000 型, 不出盒	(84)
例 132	万利达歌王 MVD-5500 型, 电视屏幕出现灰色的条纹	(73)	例 173	长虹 VD8000 型, 无图像	(84)
例 133	万利达歌王 MVD-5500 型, 电视屏幕出现灰色条纹	(73)	例 174	长虹 VD8000 型, 不读碟	(84)
例 134	万利达歌王 MVD-5500 型, 无图像	(73)	例 175	厦新 759 型, 托盘进出困难	(85)
例 135	长虹 VD3000 型, 图像停顿	(74)	例 176	厦新 759 型, 托盘不进盒	(85)
例 136	长虹 VD3000 型, 不能播放	(74)	例 177	厦新 759 型, 读碟困难	(85)
例 137	长虹 VD3000 型, 自动停机	(74)	例 178	厦新 759 型, 不读碟	(85)
例 138	长虹 VD3000 型, 自动停机	(75)	例 179	厦新 768 型, 伴音小	(86)
例 139	长虹 VD3000 型, 机内异响, 不工作	(75)	例 180	厦新 768 型, 不读碟	(86)
例 140	长虹 VD3000 型, 整机不工作	(75)	例 181	厦新 768 型, 不读碟	(86)
例 141	长虹 VD3000 型, 整机不工作	(75)	例 182	厦新 768 型, 不读碟	(87)
例 142	长虹 VD3000 型, 不读碟	(76)	例 183	厦新 768 型, 不读碟	(87)
例 143	长虹 VD3000 型, 不读碟	(76)	例 184	厦新 768 型, 不读碟	(88)
例 144	长虹 VD3000 型, 不读碟	(76)	例 185	厦新 768 型, 不读碟	(88)
例 145	长虹 VD3000 型, 不读碟	(77)	例 186	厦新 768 型, 不读碟	(88)
例 146	长虹 VD3000 型, 不读碟	(77)	例 187	厦新 768 型, 不能播放	(89)
例 147	长虹 VD3000 型, 不读碟	(77)	例 188	厦新 768 型, 托盘不出盒	(89)
例 148	长虹 VD3000 型, 不读碟	(78)	例 189	厦新 768 型, 不出盒	(89)
例 149	长虹 VD3000 型, 不读碟	(78)	例 190	厦新 768 型, 冷机不工作	(89)
例 150	长虹 VD3000 型, 不读碟	(78)	例 191	厦新 768 型, 不工作	(90)
例 151	长虹 VD3000 型, 不读碟	(79)	例 192	厦新 768 型, 图声消失, 功能键失效	(90)
例 152	长虹 VD3000 型, 自检正常, 不读碟	(79)	例 193	厦新 768 型, 无图无声	(90)
例 153	长虹 VD3000 型, 读碟时间长	(79)	例 194	厦新 768 型, 无蓝屏	(92)
例 154	长虹 VD3000 型, 碟片不转	(79)	例 195	厦新 768 型, 无屏显	(92)
例 155	长虹 VD3000 型, 碟片不转	(79)	例 196	厦新 768 型, 发出异响	(92)
例 156	长虹 VD3000 型, 不能播放	(80)	例 197	厦新 768 型, 发出异响	(93)
例 157	长虹 VD3000 型, 跳轨	(80)	例 198	厦新 768 型, 机内异响	(94)
例 158	长虹 VD3000 型, 无图无声	(80)	例 199	厦新 777 型, 无伴音	(94)
例 159	长虹 VD3000 型, 无图无声	(81)	例 200	厦新 777 型, 无图无声	(94)
例 160	长虹 VD3000 型, 无图无声	(81)	例 201	厦新 777 型, 无画面无伴音	(95)
例 161	长虹 VD6000 型, 无图无声	(81)	例 202	厦新 777 型, 话筒无声	(95)
例 162	长虹 VD6000 型, 无图像	(81)	例 203	爱多 300BK 型, 托盘不出盒	(95)
例 163	长虹 VD6000 型, 无图像	(81)	例 204	爱多 300BK 型, 图像呈负像	(95)
例 164	长虹 VD6000 型, 无彩色	(82)	例 205	爱多 305BK 型, 图、声间歇性打隔	(95)
例 165	长虹 VD6000 型, 卡拉 OK 无奏音	(82)	例 206	爱多 305BK 型, 死机	(96)
例 166	长虹 VD6000 型, 卡拉 OK 不能自动助唱	(82)	例 207	爱多 305BK 型, 不能开机	(96)
例 167	长虹 VD6000 型, 伴音有杂音	(83)	例 208	爱多 305BK 型, 不能开机	(96)
			例 209	爱多 308 型, 托盘不能进盒	(97)
			例 210	爱多 308 型, 不读碟	(97)
			例 211	爱多 320BK 型, 不读碟	(97)
			例 212	爱多 320BK 型, 不读碟	(97)
			例 213	爱多 620 型, 不读碟	(97)

例 214	爱多 620AK 型, 话筒无声	(98)	例 259	新科 22 型, 有“马赛克”现象	(107)
例 215	爱多 620BK 型, 不能开机	(98)	例 260	新科 22 型, 图声停顿	(108)
例 216	爱多 620BK 型, 不读碟	(98)	例 261	新科 22C 型, 机内异响, 不读碟	(108)
例 217	爱多 620BK 型, 无图像	(98)	例 262	新科 22C 型, 不读碟	(108)
例 218	爱多 620BK 型, 图声失常	(99)	例 263	新科 22C 型, 无屏显, 整机不工作	(108)
例 219	爱多 620BK 型, 图像不清晰	(99)	例 264	新科 22C 型, 死机	(109)
例 220	爱多 720 型, 红色图像	(99)	例 265	新科 22C 型, 图声失常	(109)
例 221	爱多 720 型, 不出盒	(99)	例 266	新科 22C 型, 无伴音	(109)
例 222	爱多 720 型, 不读碟	(100)	例 267	新科 22C 型, 托盘自动退出	(110)
例 223	爱多 720 型, 不读碟	(100)	例 268	新科 25C 型, 机内异响, 不读碟	(110)
例 224	爱多 720 型, 有“马赛克”现象	(100)	例 269	新科 25C 型, 不读碟	(110)
例 225	爱多 720 型, 有“马赛克”现象	(100)	例 270	新科 25C 型, 不读碟	(111)
例 226	爱多 720BK 型, 不读碟	(100)	例 271	新科 25C 型, 不读碟	(111)
例 227	爱多 720BK 型, 不读碟	(101)	例 272	新科 25C 型, 不读碟	(111)
例 228	爱多 720BK 型, 无图无声	(101)	例 273	新科 25C 型, 不读碟	(112)
例 229	爱多 730BK 型, 不读碟	(101)	例 274	新科 25C 型, 不读碟	(112)
例 230	爱多 820 型, 有“马赛克”图像	(101)	例 275	新科 25C 型, 自动停机	(112)
例 231	爱多 820 型, 不工作	(102)	例 276	新科 25C 型, 死机	(112)
例 232	爱多 820 型, 不读碟	(102)	例 277	新科 25C 型, 整机不工作	(112)
例 233	爱多 820 型, 无伴音	(102)	例 278	新科 25C 型, 不能进出盒	(112)
例 234	爱多 820BK 型, 不读碟	(102)	例 279	新科 25C 型, 托盘不出盒	(113)
例 235	爱多 820BK 型, 不读碟	(102)	例 280	新科 26C 型, 跳槽	(113)
例 236	爱多 820BK 型, 伴音失常	(103)	例 281	新科 26C 型, 遥控失灵	(113)
例 237	爱多 820BK 型, 图声停顿	(103)	例 282	新科 26C 型, 不读碟	(113)
例 238	爱多 820BK 型, 无图无声	(103)	例 283	新科 26C 型, 不读碟	(113)
例 239	爱多 820BK 型, 播放时“打嗝”	(103)	例 284	新科 26C 机, 主轴电机失控	(114)
例 240	爱多 820BK 型, 不能开机	(103)	例 285	新科 26C 型, 进出盒缓慢	(114)
例 241	爱多 830BK 型, 托盘不出盒	(104)	例 286	新科 28C 型, 不读碟	(114)
例 242	爱多 830BK 型, 自动停机	(104)	例 287	新科 28C 型, 面板键失效	(114)
例 336	爱多 830BK 型, 自动停机	(104)	例 288	新科 28C 型, 托盘不出盒	(115)
例 243	爱多 830BK 型, 不能开机	(104)	例 289	新科 28C 型, 托盘不出盒	(115)
例 244	爱多 830BK 型, 中途死机	(104)	例 290	新科 28C 型, 图声失常	(115)
例 245	新科 20C 型, 读碟不正常	(105)	例 291	新科 30 型, 托盘不出盒	(115)
例 246	新科 20C 型, 不读碟	(105)	例 292	新科 30 型, 无图无声	(115)
例 247	新科 22 型, 不工作	(105)	例 293	新科 A120 型 (带功放 VCD), 不读碟	(116)
例 248	新科 22 型, 不能开机	(105)	例 294	新科 308 型, 不读碟	(116)
例 249	新科 22 型, 有“吱吱”声	(105)	例 295	新科 320 型, 图声停顿	(116)
例 250	新科 22 型, 唱卡拉 OK 时图像扭曲	(106)	例 296	新科 320 型, 无画面显示	(116)
例 251	新科 22 型, 无混响	(106)	例 297	新科 320 型, 有“马赛克”现象	(116)
例 252	新科 22 型, 遥控失效	(106)	例 298	新科 320 型, 伴音小	(117)
例 253	新科 22 型, 托盘不转	(106)	例 299	新科 320 型, 一个声道无声	(117)
例 254	新科 22 型, 无屏显	(106)	例 300	新科 320, 伴音有噪声	(117)
例 255	新科 22 型, 无伴音	(107)	例 301	新科 320 型, 不读碟	(118)
例 256	新科 22 型, R 道无伴音	(107)	例 302	新科 320 型, 不读碟	(118)
例 257	新科 22 型, 图像出现百叶窗效应	(107)	例 303	新科 320 型, 不读碟	(118)
例 258	新科 22 型, 有“马赛克”现象	(107)			

- 例 304 新科 320 型, 不读碟 (118)
- 例 305 新科 320 型, 不读碟 (119)
- 例 306 新科 320 型, 整机不工作 (119)
- 例 307 新科 320 型, 整机不工作 (119)
- 例 308 新科 320 型, 面板功能键失效 (119)
- 例 309 新科 320 型, 无屏显 (119)
- 例 310 新科 320 型, 自动停机 (120)
- 例 311 新科 320 型, 托盘不能出入 (120)
- 例 312 新科 320 型, 不出盒 (120)
- 例 313 新科 330 型, 读碟不正常 (120)
- 例 314 新科 330 型, 不读碟 (121)
- 例 315 新科 330 型, 不读碟 (121)
- 例 316 新科 330 型, 不能正常播放 (121)
- 例 317 新科 330 型, 不能进入播放状态 (121)
- 例 318 新科 330 型, 有“马赛克”现象 (121)
- 例 319 新科 330 型, 有“马赛克”现象 (122)
- 例 320 新科 330 型, 话筒声音小 (122)
- 例 321 新科 330 型, 机内有异响 (122)
- 例 322 新科 330 型, R 声道有噪声 (122)
- 例 323 新科 330 型, 无彩色 (123)
- 例 324 新科 330 型, 托盘不出盒 (123)
- 例 325 新科 330 型, 托盘不出盒 (123)
- 例 326 新科 330 型, 托盘错位 (123)
- 例 327 新科 330 型, 无图无声 (124)
- 例 328 新科 330 型, 无屏显 (124)
- 例 329 新科 330A 型, 不出盒 (124)
- 例 330 新科 330A 型, 无图无声 (124)
- 例 331 新科 330A 型, 无屏显 (124)
- 例 332 新科 360 型, 出现杂乱横条 (125)
- 例 333 新科 360 型, 托盘不能出/入盒 (125)
- 例 334 新科 360 型, 不读碟 (125)
- 例 335 新科 360 型, 无寻碟动作 (126)
- 例 336 新科 500 型, 有“咔咔”异响 (126)
- 例 337 新科 500 型, 无图像 (126)
- 例 338 新科 500 型, 无彩色 (127)
- 例 339 新科 500 型, 不读碟 (127)
- 例 340 新科 500 型, 无伴音 (127)
- 例 341 新科 S2021 VCD, 屡烧熔断器 (127)
- 例 342 东鹏 LHG-950 型, 有“马赛克”现象 (127)
- 例 343 东鹏 LHG-950 型, 纠错能力差 (127)
- 例 344 东鹏 LHG-950 型, 读碟能力下降 (128)
- 例 345 东鹏 LHG-950 型, 整机不工作 (128)
- 例 346 东鹏 LHG-952 型, 不能出盒 (128)
- 例 347 东鹏 LHG-955 型, 不能消除原唱 (129)
- 例 348 东鹏 LHG-955 型, 无卡拉 OK 功能 (129)
- 例 349 东鹏 LHG-955 型, 无图无声 (129)
- 例 350 东鹏 LHG-955 型, 不能检索目录 (130)
- 例 351 东鹏 LHG-955 型, 有“马赛克”现象 (130)
- 例 352 东鹏 LHG-955 型, 有“马赛克”现象 (130)
- 例 353 东鹏 LHG-955 型, 有“马赛克”现象 (130)
- 例 354 东鹏 LHG-966 型, 彩色时有时无 (131)
- 例 355 东鹏 LHG-966K 型, 挑碟 (131)
- 例 356 东鹏 LHG-966K 型, 卡拉 OK 功能不正常 (131)
- 例 357 东鹏 LHG-966K 型, 图像不正常 (131)
- 例 358 东鹏 LHG-966K 型, 有“马赛克”现象 (131)
- 例 359 东鹏 LHG-966K 型, 部分画面重叠 (132)
- 例 360 东鹏 LHG-966K 型, 图像不规则抖动 (132)
- 例 361 东鹏 LHG-966K 型, 自动停机 (132)
- 例 362 东鹏 LHG-966K 型, 伴音有交流声 (132)
- 例 363 东鹏 LHG-966K 型, 机内异响 (132)
- 例 364 东鹏 LHG-966K 型, 整机不工作 (132)
- 例 365 东鹏 LHG-970 型, 电源无输出电压 (133)
- 例 366 东鹏 LHG-970 型, 声音时断时续 (133)
- 例 367 东鹏 LHG-970 型, 无伴音 (133)
- 例 368 东鹏 973 型, 不读碟 (133)
- 例 369 星王 3D8 型, 挑碟 (134)
- 例 370 星王 VCP-K10 型, 不读碟 (134)
- 例 371 星王 VCP-K10 型, 不读碟 (134)
- 例 372 星王 VCP-K10 型, 不读碟 (135)
- 例 373 星王 VCP-K10 型, 不读碟 (135)
- 例 374 星王 VCP-K10 型, 功能键失效 (135)
- 例 375 星王 VCP-K10 型, “马赛克”现象严重 (135)
- 例 376 星王 VCP-K10 型, 无图无声 (136)
- 例 377 星王 VCP-K10 型, 有噪音 (136)
- 例 378 星王 VCP-K10B 型, 图像彩色失真 (136)
- 例 379 星王 VCP-K10B 型, 不读碟 (136)
- 例 380 星王 F11 型, 不读碟 (137)
- 例 381 星王 K33 型, 操作失灵 (137)
- 例 382 富丽 FV-55 型, 不工作 (138)
- 例 383 富丽 FV-55 型, 不工作 (138)
- 例 384 富丽 MD-K919 型, 碟片不转 (139)
- 例 385 先科 AL-P612 型, 不能出盒 (139)
- 例 386 先科 AL-P612 型, 不能播放 (139)
- 例 387 先科 AL-P628 型, 屏显暗淡 (139)
- 例 388 先科 AL-P628B 型, 不读碟 (139)

- 例 389 先科 AL-P630K 型, 无图像 (140)
- 例 390 先科 AEP-633 型, 图像扭曲 (140)
- 例 391 先科 AEP-633 型, 不能出入盒 (141)
- 例 392 先科 AL-637 型, 不能开机 (141)
- 例 393 先科 AL-P638 型, 无屏显 (141)
- 例 394 先科 AL-P638K 型, 不读碟 (142)
- 例 395 先科 AL-P638K 型, 不读碟 (143)
- 例 396 先科 AL-P638K 型, 开机不工作 (143)
- 例 397 先科 AL-P638K 型, 功能键失效 (143)
- 例 398 先科 AL-P638K 型, 无屏显 (143)
- 例 399 先科 AL-P668K 型, 不出盒 (144)
- 例 400 先科 AL-P668K 型, 不能播放 (144)
- 例 401 先科 AL-P668K 型, 播放过程中图声消失 (144)
- 例 402 先科 AL-P668K 型, 工作失常 (145)
- 例 403 先科 AL-P668K 型, 按键失控 (145)
- 例 404 先科 AL-P678K 型, 不出盒 (145)
- 例 405 先科 AL-P678K 型, 图像有干扰 (145)
- 例 406 先科 AL-P678K 型, 有图无声 (146)
- 例 407 先科 AL-P698 型, 不读碟 (146)
- 例 408 先科 AL-P698 型, 读碟异常 (146)
- 例 409 先科 AL-P698 型, 童锁后, 忘记密码不能开机 (146)
- 例 410 先科 AL-P698 型, 整机不工作 (147)
- 例 411 先科 AL-P698K 型, 不能开机 (147)
- 例 412 科洋 MCE-K700 型, 不读碟 (147)
- 例 413 锦电 JVD-2000 型, 声图停顿 (147)
- 例 414 锦电 JVD-2060 型, 无图像 (147)
- 例 415 锦电 JVD-2060A 型, 卡拉 OK 无声 (148)
- 例 416 锦电 JVD-2060A 型, 功能键失控 (148)
- 例 417 锦电 JVD-2060A 型, 无屏显 (148)
- 例 418 锦电 JVD-2060A 型, 不能播放 (148)
- 例 419 锦电 JVD-2060A 型, 不读碟 (148)
- 例 420 锦电 JVD-2060A 型, 不出盒 (149)
- 例 421 万事达 K10 型, 无图无声 (149)
- 例 422 万事达 K10 型, 图声停顿, 不能进行跳跃式选曲 (149)
- 例 423 万事达 K10 型, 无图像 (149)
- 例 424 万事达 K10 型, 碟片反向飞转 (149)
- 例 425 万事达 K10 型, 不工作 (150)
- 例 426 万里通 3DK-770 型, 不读碟 (150)
- 例 427 万里通 3DK-770 型, 找不到碟位 (150)
- 例 428 万里通 3DK-832 型, 无图像 (150)
- 例 429 雄鹰 FD-2038 型, 激光头进给不止 (150)
- 例 430 雄鹰 FD-2038 型, 不出盒 (151)
- 例 431 雄鹰 FD-2048 型, 不能播放 (151)
- 例 432 雄鹰 FD-2068 型, 伴音有交流声 (151)
- 例 433 雄鹰 FD-2068 型, 无图无声 (151)
- 例 434 TCL-D302A 型, 不读碟 (152)
- 例 435 TCL-D302A 型, 屏显混乱 (152)
- 例 436 先驱 911CD 型, 图像有马赛克现象 (152)
- 例 437 先驱 917 型, 不读碟 (152)
- 例 438 先驱 917 型, 中途自动停机 (152)
- 例 439 奇声 868 型, 图像时有时无 (153)
- 例 440 奇声 868 型, 不读碟 (153)
- 例 441 奇声 868T 型, 无伴音 (153)
- 例 442 奇声 868T 型, 图声质量差 (153)
- 例 443 奇声 868T 型, 图像有“马赛克”现象 (153)
- 例 444 奇声 868T 型, 图像暗淡, 不同步 (154)
- 例 445 奇声 868T 型, 操作功能失效 (154)
- 例 446 奇声 868T 型, 操作键失效 (154)
- 例 447 奇声 868T 型, 无显示 (155)
- 例 448 奇声 868T 型, 不出盒 (155)
- 例 449 奇声 869 型, 整机不工作 (155)
- 例 450 奇声 869 型, 无声音 (155)
- 例 451 奇声 869 型, 不读碟 (156)
- 例 452 奇声 870 型, 不读碟 (156)
- 例 453 奇声 870 型, 自动停机 (157)
- 例 454 奇声 870 型, 死机 (157)
- 例 455 奇声 870 型, 无蓝色背景 (157)
- 例 456 奇声 870 型, 功能键失效 (157)
- 例 457 奇声 873 型, 不读碟 (158)
- 例 458 奇声 888T 型, 无伴音 (158)
- 例 459 奇声 890 型, 不读碟 (158)
- 例 460 奇声 890 型, 功能键失控 (158)
- 例 461 奇声 893 型, 不读碟 (159)
- 例 462 奇声 896 型, 不读碟 (159)
- 例 463 奇声 980 型, 读不出 TOC 目录 (159)
- 例 464 万燕 RS-232 型, 不读碟 (159)
- 例 465 万燕 CDK-300 型, 无图无声 (160)
- 例 466 万燕 CDK-303Z 型, 整机不工作 (160)
- 例 467 万燕 CDK-320 型, 整机不工作 (160)
- 例 468 万燕 CDK-320 型, 无图无声 (160)
- 例 469 宝声 CD8200 型, 不读碟 (161)
- 例 470 SUPER K770 型, 死机 (161)
- 例 471 爱特 2213 型组装机, 无伴音 (161)
- 例 472 爱特 2208HR 型组装机, 不读碟 (161)
- 例 473 乐华 VCD 机, 播放失常 (162)
- 例 474 乐华 VCD 机, 不能开机 (162)
- 例 475 埃力生 A929 型, 工作失常 (163)
- 例 476 奇星 VCD-980 机, 不能播放 (163)

- 例 477 奇星 3000 型, 不读碟 (164)
- 例 478 ANSDE A330 型, 无图无声 (164)
- 例 479 M12UDA K-200 型, 只能出盒一小部分
..... (164)
- 例 480 今朝 AD-981 型, 不能播放 (164)
- 例 481 深科 399 型, 按键失效 (165)
- 例 482 超捷 830 型, 无规律死机 (165)
- 例 483 全家福 VCD 机, 显示屏全亮 (165)
- 例 484 南方组装 VCD 机, 不能快进和快退 (166)
- 例 485 Kexing 组装 VCD 机, 无伴音 (166)
- 例 486 日威 8803 型, 功能键失效 (166)
- 例 487 力星 VCD 机, 不读碟 (166)
- 例 488 赛格达声组装 VCD 机, 有“马赛克”现象
..... (167)
- 例 489 日浪 818K 型, 不读碟 (167)
- 例 490 日浪 818 型, 托盘进出不畅 (167)
- 例 491 RIFENG K10 型, 不能正常播放 (167)
- 例 492 SHENKE VCD-399 机, 功能键失效
..... (168)
- 例 493 无名牌组装 VCD 机, 伴音有交流声 (168)
- 例 494 鑫威 VCD 机, 不读碟 (168)
- 例 495 松霸 SB-168 型, 功能键失效 (168)
- 例 496 松霸 SB-168 型, 不读碟 (169)
- 例 497 松霸 SB-168 型, 卡拉 OK 失真 (169)
- 例 498 松霸 SB-198 型, 不读碟 (169)
- 例 499 松霸 SB-198 型, 无图像 (169)
- 例 500 松霸 SB-368 型, “马赛克” (170)
- 例 501 松霸 SB-368 型, 不能播放 (170)
- 例 502 声达 SD972 型, 读 DVCD 碟片不能选曲
..... (170)
- 例 503 日立 DA-P77V 型, 无图像 (170)
- 例 504 天鹅 MCE-K700 型, 播放失常 (171)
- 例 505 创维 SV-757A 型, 无视频输出 (171)
- 例 506 创维 SV-757A 型, 不能正常播放碟片
..... (171)
- 例 507 创维 SV-767E 型, 播放失常 (171)
- 例 508 八达 SV-12 型, 屏幕、面板均无显示 (172)
- 例 509 金正 SVCD-N108D 型, 不读碟 (172)
- 例 510 金正 VCD-J6801H 型, 托盘不能完全伸出
..... (172)
- 例 511 金正 J7001H 型, 不读碟 (172)
- 例 512 索华 K-820 型, 不读碟 (173)
- 例 513 科声 VCD-A300 型, 托盘不出盒 (173)
- 例 514 YAMAKAWA VCD-422K 型, 不读碟
..... (173)
- 例 515 YAMAKAWA VCD-422K 型, 无图像
..... (173)
- 例 516 美声 VCD-980 型, 不读碟 (174)
- 例 517 得胜 VCD-393 型, 不读碟 (175)
- 例 518 CODIAS DX-V333 型, 图像频繁停顿
..... (175)
- 例 519 DK810 型, 不读碟 (175)
- 例 520 声博 980 型, 功能键失效 (175)
- 例 521 声博 980 型, 功能键失效 (176)
- 例 522 凌峻牌 K160 型, 出盒后立即缩回 (176)
- 例 523 雅莱视 V-188 型, 不读碟 (177)
- 例 524 SONDA K333 型, 频繁停顿 (177)
- 例 525 科利普 VCD-991K 型 (组装机), 无图无声
..... (178)
- 例 526 声丽 880 型, 不读碟 (178)
- 例 527 声丽 880 型, 无图像 (178)
- 例 528 四通博石 K-870 型, 播放停顿 (179)
- 例 529 天鹏 MCE-K700 型, 播放停顿 (179)
- 例 530 天鹏 MCE-K700 型, 播放停顿 (179)
- 例 531 雅豪 (Yahoo) VCD-858K 组装机, 不能进出盒
..... (180)
- 例 532 福星 980 型, 不出盒 (181)
- 例 533 福星 980VCD 机, 无图像 (181)
- 例 534 万燕 CDK-320 型, 显示屏不亮 (181)
- 例 535 新马士 NCD-2000CR 型, 不读碟 (181)
- 例 536 新马士 NCD-2000CR 型, 不能选曲播放
..... (181)
- 例 537 新马士 NCD-2000CR 型, 整机不工作
..... (182)
- 例 538 新马士 NCD-2000CR 型, 无屏显 (182)
- 例 539 新马士 NCD-2000CR 型, 无图无声 (182)
- 例 540 巨大 MCE-F11 型, 无图像 (182)
- 例 541 巨大 MCE-F11 型, 无图无声 (182)
- 例 542 巨大 MCE-F11 型, “马赛克”严重 (182)
- 例 543 雷庭 VCP-K10 型, 无图无声 (183)
- 例 544 雷庭 VCP-K10 型, 自动出盒 (183)
- 例 545 雷霆 VCP-K10 型, 卡拉 OK 功能失效
..... (183)
- 例 546 雷庭 DX-V333 型, 不能正常播放 (183)
- 例 547 雷庭 DX-V333 型, 不能出盒 (184)
- 例 548 索田 DX-333 型, 播放时出现有规律性停顿
..... (184)
- 例 549 索田 DX-333 型, 读碟错误 (184)
- 例 550 索田 K-330B 型, 整机不工作 (184)
- 例 551 声科 VCD 机, 不能出盒 (185)
- 例 552 声科 VCD 机, 无屏显、无图像 (185)
- 例 553 万达 VCD-189 型, 无图像 (186)
- 例 554 百骏 V333 型, 无图无声 (186)

- 例 555 百骏 V333 型, 自动出盒…………… (186)
- 例 556 蜚华 VP-301E 型, 不读碟…………… (186)
- 例 557 蜚华 VP-403E 型, 不读碟…………… (187)
- 例 558 蜚华 VP-403E 型, 无伴音…………… (187)
- 例 559 蜚华 VP-501H 型, 不读碟…………… (188)
- 例 560 蜚华 VP-603KB 型, 显示失常…………… (188)
- 例 561 蜚华 VP-603KB 型, 不工作…………… (188)
- 例 562 四通 K870 型, 进出盒不畅…………… (189)
- 例 563 四通 K872 型, 读碟错误…………… (189)
- 例 564 金辉 DB-97A 型, 不读碟…………… (189)
- 例 565 金辉 DB-97A 型, 不能播放…………… (189)
- 例 566 金格 AV-1040 型, 不能进出盒…………… (190)
- 例 567 金格 AV-1040 型, 不读碟…………… (190)
- 例 568 金格 AV-1040 型, 不能读碟…………… (190)
- 例 569 金格 AV-6030 型, 不能进出盒…………… (190)
- 例 570 霸王 SBK-3000 型, 播放失常…………… (191)
- 例 571 小霸王 S200 型, 不能正常播放…………… (191)
- 例 572 奇峰 K10 型, 不能出盒…………… (192)
- 例 573 爱佳 DX-V333 型, 读碟能力下降…………… (192)
- 例 574 爱佳 DX-V333 型, 出现有规律性停顿…………… (192)
- 例 575 爱佳 K700 型, 不能读碟…………… (193)
- 例 576 爱琴 DX-333 型, 按键不能关机…………… (193)
- 例 577 天乐 VCK-1720L 型, 操作失控…………… (193)
- 例 578 德加拉 VCD-18K 型, 无声音…………… (194)
- 例 579 德加拉 VCD-300K 型, 不能读目录…………… (194)
- 例 580 利蜂 DX-V333 型, 无图无声…………… (194)
- 例 581 山川 CD-420 型, 不能进出盒…………… (194)
- 例 582 山星 VCD-18 型, 自动停机…………… (195)
- 例 583 皇牌 3DK-770 型, 无彩色…………… (195)
- 例 584 山田 VCP-K10B 型, 伴音失真…………… (195)
- 例 585 格力 VML-113 型, 无图无声…………… (196)
- 例 586 格力 VML-113V 型, 不能播放首部曲目…………… (196)
- 例 587 厦华 VCD-168 型, 开机无反应…………… (196)
- 例 588 厦华 VCD-168 型, 原唱效果差…………… (196)
- 例 589 厦华 TR323 型, 不能正常播放…………… (197)
- 例 590 科图 DV-7 型, 有交流声…………… (197)
- 例 591 日本天龙 DCD-700 型 (组装机), 整机无反应…………… (197)
- 例 592 日本天龙 DCD-700 型 (组装机), 第四首歌曲后不能播放…………… (197)
- 例 593 庭威组装机, 机内有“咔咔”声…………… (198)
- 例 594 Yamakawa CD420 拼装 VCD 机, 无屏显…………… (198)
- 例 595 宝佳 K10B 型, 不读碟…………… (198)
- 例 596 宝佳 V900A 型, 无显示且按键失效…………… (199)
- 例 597 宝佳 CD-8200R 型, 不读碟…………… (199)
- 例 598 Pansenic 组装机, 无声音…………… (199)
- 例 599 松立 S-9001 型, 不读碟、不出盒…………… (199)
- 例 600 松立 S-9001 型, 图像暗淡…………… (200)
- 例 601 松立 S-9001B 型, 不读碟…………… (200)
- 例 602 松立 S-9001B 型, 碟片反转…………… (200)
- 例 603 松立 S-9001B 型, 寻碟不停…………… (200)
- 例 604 松立 S-9601B 型, 播放失常…………… (201)
- 例 605 和丰 330 型, 无图像…………… (201)
- 例 606 和丰 330 型, 有“沙沙”声…………… (201)
- 例 607 和丰 6105 型, 声图停顿…………… (202)
- 例 608 和丰 6107 型, 有杂音…………… (202)
- 例 609 熊猫 2818 型, 不同步…………… (202)
- 例 610 熊猫 2838 型, 无图无声且有“吱吱”声…………… (204)
- 例 611 熊猫 2838 型, 不能播放…………… (204)
- 例 612 熊猫 2838V 型, 不能出盒…………… (204)
- 例 613 熊猫 2858 型, 有“喀喀”声…………… (204)
- 例 614 熊猫 2858 型, 自动返回至起始点…………… (205)
- 例 615 凯创 K333 型, 自动出盒…………… (205)
- 例 616 科凌 KV-801AR 型, 无伴音…………… (205)
- 例 617 科凌 KV-6000A 型, 自动出盒…………… (205)
- 例 618 科凌 KV-6000A 型, 无图像…………… (205)
- 例 619 科凌 KV-7000 型, 开机无反应…………… (206)
- 例 620 康佳 V28 型, 不能播放…………… (206)
- 例 621 康佳 V28 型, 自动出盒…………… (207)
- 例 622 康佳 V28C 型, 整机不工作…………… (207)
- 例 623 康佳 V68 型, 不能开机…………… (207)
- 例 624 松尚 MCE-F11 型, “马赛克”现象严重…………… (208)
- 例 625 松尚 MCE-F11 型, 操作键失控…………… (208)
- 例 626 松尚 MCE-F11 型, 无图无声…………… (209)
- 例 627 卡西欧 1000 型, 声图有规律停顿…………… (209)
- 例 628 卡西欧 1000 型, 图像中有杂乱色块…………… (209)
- 例 629 华声 K10 型, 自动出盒…………… (210)
- 例 630 华声 DX-V333 型, 不读碟, 不出盒…………… (210)
- 例 631 华声 1720 型, 不工作…………… (210)
- 例 632 华声 A6001 型, 无彩色…………… (211)
- 例 633 海月 SA-8800 型, 图像有干扰条…………… (211)
- 例 634 海月 SA-8800 型, 不能播放…………… (211)
- 例 635 梅花 M-4588 型, 不读碟…………… (211)
- 例 636 梅花 M-4588A 型, 不能进行卡拉 OK 伴唱…………… (211)
- 例 637 上海 K99 型, 播放过程中图像和声音消失…………… (211)

- 例 638 北方 MDP-V9K1 型, 图像有横干扰条 (212)
- 例 639 北方 MDP-V9K1 型, 不出盒 (212)
- 例 640 山水 VCD-270 型, 声音停顿 (212)
- 例 641 山水 VCD-270 型, 不出盒 (212)
- 例 642 东宝 F21 型, 播放失常 (213)
- 例 643 东宝 F21 型, 不读碟 (213)
- 例 644 东宝 F21 型, 不能进出盒 (213)
- 例 645 东宝 F21 型, 无图像 (213)
- 例 646 东宝 F21 型, 伴音小 (213)
- 例 647 高士牌组装机, 有较大的噪声 (213)
- 例 648 爱邦 9800 型, 显示屏不亮 (214)
- 例 649 伟邦 930 型, 无图像 (214)
- 例 650 伟邦 930 型, 将 VCD 读成 CD-DA (214)
- 例 651 阳光牌 VCD 机, 播放停顿 (215)
- 例 652 五星牌 VCD 机, 不读碟 (215)
- 例 653 五星 (5-STAR) 组装机, 不读碟 (215)
- 例 654 五星 (5-STAR) 组装机, 图像停顿 (215)
- 例 655 五星 (5-STAR) 组装机, 马赛克现象严重 (216)
- 例 656 五星 (5-STAR) 组装机, 有高频干扰噪声 (216)
- 例 657 圣天 VCD-V333 型, 不能播放 (216)
- 例 658 马自达 (MAZDA) VCP-K10 型, 无图无声 (216)
- 例 659 马自达 DV-1750DK 型, 不读碟 (216)
- 例 660 马自达 DV-1750DK 型, 不读碟 (217)
- 例 661 先驱 911 型, 遥控器对 CD 部分失控 (218)
- 例 662 先驱 911 型, 声音停顿 (218)
- 例 663 乐华 VCD-038 型, 不出盒 (218)
- 例 664 乐华 VCD-038 型, 不能播放后部曲目 (218)
- 例 665 小乐声 VCD-333L 型, 屏显异常 (219)
- 例 666 小乐声 VCD-333L 型, 监视器始终显示厂标 (219)
- 例 667 小乐声 VCD-K780 型, 操作失灵 (219)
- 例 668 爱华 320 型 (组装机), 有“马赛克”现象 (219)
- 例 669 爱华 720 型 (组装机), 有“嗡嗡”杂声 (220)
- 例 670 爱华 LV-Z1000 型, 循迹不良 (220)
- 例 671 爱华 LV-Z1000 型, 旋转不停 (220)
- 例 672 星河 VCD-Ⅱ型, 不读碟 (220)
- 例 673 星河 VCD-Ⅱ型, 自动停机 (220)
- 例 674 星河 W-VCD 型, 无图无声 (221)
- 例 675 永立 VCP-K100 型, 不读碟 (221)
- 例 676 永立 VCP-K600 型, 不读碟 (221)
- 例 677 永立 VCP-K600, 挑碟 (221)
- 例 678 东大索尼 988 型, 选曲变慢 (222)
- 例 679 夏宝 K10 型, 自动停机 (222)
- 例 680 科达 S260 型, 每次只能从第六首歌曲开始播放 (222)
- 例 681 科达 S260 型, 主轴电机转动异常 (222)
- 例 682 实达 SV-270 型, 显示屏闪烁且伴音失常 (223)
- 例 683 科王 505D 型, 播放时出现跳槽、停顿现象 (223)
- 例 684 华乐 A300P 型, 不能播放 (223)
- 例 685 鸿威 980 型, 图声失常 (223)
- 例 686 鸿威 980 型, 自动出盒 (224)
- 例 687 富星 DX-V333 型, 无法读取总目录 (224)
- 例 688 富星 DX-V333 型, 纠错能力差 (224)
- 例 689 富星 DX-V333 型, 不读碟 (225)
- 例 690 科东 K30 型, 面板操作失控 (225)
- 例 691 金格川谷 5010TG 型, 不能进入播放状态 (225)
- 例 692 金格川谷 5010TG 型, 自动关机 (225)
- 例 693 金格川谷 5010BG 型, 无图像 (226)
- 例 694 金格川谷 5010BG 型, 不能出盒 (226)
- 例 695 金索利克 DX-3DV333 型, 不工作 (226)
- 例 696 金索利克 DX-3DV333 型, 不工作 (226)
- 例 697 新星 VCD, 不能进出盒 (227)
- 例 698 新天利 TLV-K202A 型, 不进盒 (227)
- 例 699 新天利 TL-989GE 型, 不能播放 (228)
- 例 700 汤姆逊 368K 型, 有“哒哒”声 (228)
- 例 701 ONE 牌 K136 型, 加载不到位 (228)
- 例 702 ONE K150 型, 不能进出盒 (228)
- 例 703 ONE K-160 型, 不能演唱卡拉 OK (229)
- 例 704 ONE K-160 型, 无彩色 (229)
- 例 705 ONE K-160 型, 有马赛克现象 (229)
- 例 706 ONE-497 型, 不工作 (230)
- 例 707 ONE-797 型 (组装机), 不读碟 (230)
- 例 708 ONE-797 型, 显示乱字符 (230)
- 例 709 ONE-797 型, 图声停顿 (230)
- 例 710 ONE-797CD 型 (组装机), 射频输出时图声失常 (231)
- 例 711 SOYA VCD-3DK770 型, 碟片旋转不停 (231)
- 例 712 SOYA VCD-3DK770 型, 不能读 TOC (231)
- 例 713 KING VD-200 型, 无图像 (232)
- 例 714 KING 333 型, 自动出盒 (232)

- 例 715 KING STAR MCE-K700 型, 自动出盒 (232)
- 例 716 KING 1770K 型, 不读碟 (233)
- 例 717 PIFENG-K10 型, 不能出盒 (233)
- 例 718 SMC VP-301E 型, 无显示 (233)
- 例 719 Nintaus VCD-J188 型, 不读碟 (234)
- 例 720 TANSNOIC-K333 型, 无图无声 (234)
- 例 721 DB-97A 型, 不读碟 (234)
- 例 722 DMB DX-900K 型, 演唱卡拉 OK 无声 (234)
- 例 723 DMB DX-900K 型, 不能读碟 (235)
- 例 724 VISON 牌 4218K 型, 不读碟 (235)
- 例 725 VISON 牌 4218K 型, 碟片飞转 (235)
- 例 726 VISON 牌 4218K 型, 不读目录 (235)
- 例 727 VISON 牌 4218K 型, 进盒不到位 (235)
- 例 728 VISON 牌 4218K 型, 只出一次盒 (236)
- 例 729 VISON 牌 4218K 型, 无图无声 (236)
- 例 730 VISON 牌 4218K 型, 遥控失灵 (236)
- 例 731 心声 XIN-330 型, 自动跳曲 (236)
- 例 732 WAYO 牌, 自动停机 (237)
- 例 733 SONKEN 2.0 版组装机, 无图无声 (237)
- 例 734 SONDA-K32 型, 不能正常播放 (237)
- 例 735 RNG-500KV2 型, 不能播放 VCD 碟 (238)
- 例 736 SOVA-K10 型, 图像停顿 (238)
- 例 737 SOVA-830 型, 频繁停顿 (238)
- 例 738 Panasonic A300MU 型, 无伴音 (239)
- 例 739 Panasonic A300MU 型, “马赛克” (239)
- 例 740 Panasonic DX-V333 型, 出现图声暂停 (239)
- 例 741 Paiaic K10 型, 不读碟 (240)
- 例 742 Paiaic CDP-777 型, 读不出 TOC 信号 (240)
- 例 743 Paiaic CDP-777 型, 不能正常播放 (240)
- 例 744 MAX-450V 型, 不能正常播放 (241)
- 例 745 GIEC VD-220 型, 工作异常 (241)
- 例 746 GIEC VD-230 型, 无图像 (241)
- 例 747 SUN-K2300 型, 不读碟 (241)
- 例 748 SUN-K2300 型, 操作失灵 (242)
- 例 749 SUNRAYS DX-V333 型, 不读碟 (242)
- 例 750 (日本) BODYSONIC 组合音响附 VCD 机, 不读碟 (242)
- 例 751 URANUS K383B 型, 无图像 (242)
- 例 752 VCD-630 型, 自动返回起始处播放 (243)
- 例 753 科达 KD-680BRF 解压板组装机, 伴音失真 (244)
- 例 754 PCB-802 板组装机, 显示 “Err” 字符 (244)
- 例 755 PCB-802 板组装机, 读不出总目录 (244)
- 例 756 PCB-802 板组装机, 读不出总目录 (245)
- 例 757 PCB-802 板组装机, 机内异响, 屏显 “Err” 字符 (245)
- 例 758 PCB-802 板组装机, 机内异响, 屏显 “Err” 字符 (245)
- 例 759 JVC XL-MV33BK 型, 不出盒 (245)
- 例 760 JVC XL-MV308 型, 功能键失控 (246)
- 例 761 JVC XL-MV308 型, 无声音 (246)
- 例 762 JVC XL-MV308 型, 无声音 (246)
- 例 763 JVC XL-MV308 型, 伴音有杂音 (246)
- 例 764 JVC XL-MV308 型, 图像呈负像 (247)
- 例 765 JVC XL-MV308 型, 黑屏 (247)
- 例 766 JVC XL-MV308 型, 死机 (247)
- 例 767 三星 DX-V333 型, 不工作 (247)
- 例 768 三星 DX-V333 型, 不读碟 (248)
- 例 769 三星 DV-430 型, 图像失常 (248)
- 例 770 三星 DV-530K 型 (兼容机), 屏显 “——” (248)
- 例 771 三星 DV-530K 型 (兼容机), 不读碟 (248)
- 例 772 三星 DV-530K 型 (兼容机), 不读碟 (249)
- 例 773 三星 DV-530K 型 (兼容机), 不能播放 LD (249)
- 例 774 三星 DV-532KV 型, 操作失灵 (249)
- 例 775 三星 DV-532KV 型, 无声音 (249)
- 例 776 三星 MAX-560 型, 不能开机 (250)
- 例 777 三星 MAX-560 型, 图像色彩不同步 (250)
- 例 778 三星 MAX-560 型, 色彩不同步 (250)
- 例 779 三星 DVC-650 型, 不读碟 (250)
- 例 780 三星 DVC-650 型, 不读碟 (250)
- 例 781 三星 DVC-650 型, 读碟失常 (251)
- 例 782 三星 DVC-650 型, 不能播放 (251)
- 例 783 三星 DVC-650 型, 不能开机 (251)
- 例 784 三星 DVC-650 型, 屏显不亮 (251)
- 例 785 三星 DVC-650 型, 无声音 (251)
- 例 786 三星 DVC-650 型, 无声音 (252)
- 例 787 三星 DVC-650 型, 无声音 (252)
- 例 788 三星 DVC-650 型, 声音失真 (252)
- 例 789 三星 DVC-650 型, 一个声道无声 (252)
- 例 790 三星 DVC-650 型, 无图无声 (252)
- 例 791 三星 DVC-650 型, 唱卡拉 OK 时不能原声替换 (252)
- 例 792 三星 DVC-650 型, 不能消原唱 (253)
- 例 793 三星 DVC-650S 型, 自动停机后, 不能开机 (253)
- 例 794 三星 DVC-850 型, 不能开机 (253)

- 例 795 三星 DVC-850 型, 选曲失常 (253)
- 例 796 三星 DVC-850 型, 不能启动 (255)
- 例 797 三星 DVC-850 型, 有黑条闪动 (255)
- 例 798 三星 DVC-850 型, 挑碟 (255)
- 例 799 三星 DVC-850 型, 无声音 (255)
- 例 800 三星 DVC-850 型, 无显示 (256)
- 例 801 三星 888 型, 不读碟 (256)
- 例 802 三星 888 型, 不读碟 (256)
- 例 803 三星 DVC-960F 型, 纠错能力差 (256)
- 例 804 三星 DV-5500 型 (兼容机), 图声断断续续 (257)
- 例 805 三星 DV-5500 型 (兼容机), 无图无声 (257)
- 例 806 三星 DV-5500 型 (兼容机), 无图像 (257)
- 例 807 三星 DV-5500V 型 (兼容机), 不能播放 (257)
- 例 808 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 有噪音 (257)
- 例 809 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 有“喀喀”声 (258)
- 例 810 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 有“马赛克”现象 (258)
- 例 811 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 不能播放 (258)
- 例 812 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 无屏显 (258)
- 例 813 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 无声音 (259)
- 例 814 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 无声音 (259)
- 例 815 三星 DV-5500KV 型 (兼容机), 无图像 (260)
- 例 816 三星 DV-7500KV 型 (兼容机), 不能播放 (260)
- 例 817 三星 DV-7500KV 型 (兼容机), 无声音 (260)
- 例 818 三星 DV-7500KV 型 (兼容机), 图像彩色反相 (260)
- 例 819 三星 DV-7500KV 型 (兼容机), 图像失常 (260)
- 例 820 三星 DV-7620KV 型, 不能开机 (260)
- 例 821 三星组装机, 图像失常 (261)
- 例 822 索尼 VCP-C1 型, 无图像 (261)
- 例 823 索尼 VCD-08 型, 挑碟 (261)
- 例 824 索尼 MDP-V8K 型 (兼容机), 功能键失效 (261)
- 例 825 索尼 MDP-V9K 型 (兼容机), 不能出盒 (262)
- 例 826 索尼 VCD-S55 型, 整机不工作 (262)
- 例 827 索尼 VCP-K10 型 (组装机), 图声失常 (262)
- 例 828 索尼 VCP-K10 型, 无屏显 (262)
- 例 829 索尼 VCP-K10 型, 读碟失常 (262)
- 例 830 索尼 VCP-K10 型, 不读碟 (263)
- 例 831 索尼 VCP-K10 型, 不能出盒 (263)
- 例 832 索尼 VCP-K10 型, 操作失灵 (263)
- 例 833 索尼 VCP-K10 型, 操作失灵 (263)
- 例 834 索尼 F11 型 (组装机), 不读碟 (264)
- 例 835 索尼 F11 型 (组装机), 播放失常 (264)
- 例 836 索尼 CDP-M97 型, 自动出盒 (264)
- 例 837 索尼 CDP-M97 型, 有“沙沙”声 (265)
- 例 838 索尼 CDP-195 型, 自动出盒 (265)
- 例 839 索尼 MDP-A300MU 型 (组装机), 不读碟 (265)
- 例 840 索尼 MDP-A600K 型, 碟片不转 (265)
- 例 841 索尼 MDP-A600K 型, 自动停机 (265)
- 例 842 索尼 K7000 型, 读不出碟片内容 (266)
- 例 843 索尼组装机, 碟片不转 (266)
- 例 844 索尼组装机, 不读碟 (266)
- 例 845 索尼组装机, 进盒后又自动出盒 (266)
- 例 846 现代 HCV-3000 型, 工作失常 (266)
- 例 847 现代 HCV-3000 型, 不读碟 (267)
- 例 848 现代 HCV-8800 型, 不读碟 (267)
- 例 849 高士达 FL-200V 型, 无彩色 (267)
- 例 850 高士达 FL-300V 型, 无图像 (267)
- 例 851 高士达 FL-300V 型, 无图无声 (267)
- 例 852 高士达 FL-R300V 型, 屏显“00” (268)
- 例 853 高士达 FL-R300V 型, 不读碟 (268)
- 例 854 高士达 FL-R300V 型, 图像失常 (268)
- 例 855 高士达 FL-R300V 型, 彩色失常 (268)
- 例 856 高士达 FL-R333V 型, NTSC 制碟片效果差 (268)
- 例 857 高士达 FL-R515V 型, 不工作 (269)
- 例 858 高士达 FL-R515V 型, 不能播放 (269)
- 例 859 高士达 FL-R515V 型, 碟片不转 (269)
- 例 860 高士达 FL-R515V 型, 无伴音 (270)
- 例 861 高士达 FL-R515V 型, 无彩色 (270)
- 例 862 高士达 FL-R515V 型, 无图无声 (270)
- 例 863 高士达 FL-R515V 型, 图、声均不正常 (270)
- 例 864 高士达 FL-R515V 型, 无菜单显示 (270)
- 例 865 高士达 FL-R515V 型, 不能进盒 (271)