

电器故障速修
“啄木鸟”系列丛书之一



激光音像播放机 故障速修 2000 例

刘丽 小凡 编著



中国计量出版社

电器故障速修“啄木鸟”系列丛书之一

激光音像播放机 故障速修 2000 例

刘丽 小凡 编著

中国计量出版社

图书在版编目(CIP)数据

激光音像播放机故障速修 2000 例/刘丽,小凡编著.-北京:中国计量出版社,1999.1
(电器故障速修“啄木鸟”系列丛书)

ISBN 7-5026-1120-7

I.激… II.①刘… ②小… III.激光放像机-故障修复 IV.TN912.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 32542 号

内 容 提 要

本书共整理编写激光音像播放机(VCD、CD、LD、DVD)各类故障检修 2000 多例,涉及国内外数百种机型。这些实例均源于作者的维修实践,每个实例均具有一定的典型性和代表性,既有特殊故障也有常见故障,初学维修者可以“拿来就用”。为方便读者查阅,书中所有实例均按机型分类,并采用表格式编排,简洁明了,信息量大。

该书适合广大家电维修人员和电子爱好者阅读与参考。

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787mm×1092mm 16 开本 印张 19 字数 406 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

*

印数 4000 定价:29.00 元

出版前言

随着现代电子科学技术的高速发展和人民生活水平的不断提高,各类电子产品越来越多地走进工作场所和普通家庭,大大提高了工作效率和工作质量,丰富了人们的业余生活,成为人们工作和生活中不可缺少的一部分。

虽然这些现代化家用电器和电子设备电路设计先进,制作水平高,但由于使用不当、环境不良、元器件老化或某些产品制作工艺水平等原因,致使各类电器产品的故障不断出现,众多的现代电器产品需要维修是广大维修人员面临的一个新课题。因此,维修人员需要全面提高各类现代电器产品的维修技术和水平。这不仅要求他们要系统地学习现代电器的各种原理和基本知识,而且更需要掌握和借鉴大量的维修资料和经验。正是基于这样的目的,我社聘请有关专家组织编写了这套《电器故障速修“啄木鸟”系列丛书》。其内容包括了《激光音像播放机故障速修 2000 例》《彩色电视机故障速修 2800 例》《家用摄录像机故障速修 2800 例》《黑白电视机故障速修 2800 例》《组合音响收录机故障速修 2000 例》《复印机传真机打印机电话机故障速修实例》《电冰箱空调机微波炉洗衣机故障速修实例》。该套丛书均以表格形式指出故障现象、故障原因和排除方法,简洁明了,信息量大,对维修者可以起到“立杆见影”的显著效果。

我们衷心希望该套丛书能为广大维修人员提供有益的帮助,并恳请读者对这套丛书的编辑出版提出宝贵意见。

中国计量出版社

1999.1

前 言

随着人民生活水平的不断提高,激光音像产品越来越多地走进普通百姓家庭,成为人们生活中不可缺少的一种家用电器,特别是近几年来,新型 VCD 机更为广大居民所欢迎。

虽然激光音像产品是集光、电、磁和精密机械加工技术于一体的现代高科技产品,电路设计先进、工艺制作水平高、故障率较低,但由于目前一些用户使用方法不当或环境不佳,再加一些拼装 VCD 机工艺制作水平低,致使目前 VCD 等激光音像产品故障率不断上升,使很多不应该发生的故障也越来越多。而面对如此多的激光音像产品需要维修,对于广大维修人员来说是一个新课题,目前这方面的资料也还比较缺乏,经验也不足。因此,要全面提高激光音像产品的维修技术和水平,不仅需要系统地学习激光音像产品的电路原理和基本知识,还要掌握和借鉴大量的维修资料和经验,正是基于这样一个目的,笔者编写了《激光音像播放机故障速修 2000 例》一书,希望它的出版能为广大家电维修工作者提供有益的参考。

《激光音像播放机故障速修 2000 例》一书为电器故障速修“啄木鸟”系列丛书之一,是笔者根据自己的维修实践并总结维修同行的经验编写而成的,全书共整理编写 VCD、CD、LD、DVD 等激光音像播放机各类故障 2000 多例,这些实例既有特殊故障又有常见故障,其现象和检修方法涉及国内外数百种机型,为了减少读者开支,尽量加大书中信息量,这些故障均采用表格式编排,书中每一个实例均直接指出故障部位和排除办法,对广大初学维修者可以起到“立杆见影”的效果。有一定维修经验的人,也可以起到触类旁通和相互借鉴的作用。

本书在编写及出版过程中,得到了中国计量出版社的鼎力帮助和热情指导,责任编辑刘宝兰同志对全书进行了仔细审阅和编辑加工,在此谨表示衷心感谢。另外,书中参考了部分同行的维修经验,在此,也一并向他们表示谢意。

由于时间仓促,笔者水平有限,书中难免有疏漏和错误之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

1999 年 1 月



目 录

一、东鹏激光音像播放机

1. 东鹏 LHG-950 型 VCD 机 (1)
 - 机器入碟后不转, 不能读出总目录 (1)
 - 机器不能使用卡拉 OK 功能, 其他正常 (1)
 - 机器读碟能力太差, 大多数碟片无法播放 (1)
 - 重放时图像常出现“马赛克”和停顿现象且平时读碟时间稍长 (1)
 - 机器放入碟片后不转 (1)
2. 东鹏 LHG-955 型 VCD 机 (2)
 - 重放卡拉 OK 碟时无法消除原唱, 其他正常 (2)
 - 重放数十分钟后图像彩色消失但伴音正常 (2)
3. 东鹏 LHG-960K 型 VCD 机 (2)
 - 机器通电后按电源开关指示灯亮但面板按键失效 (2)
4. 东鹏 LHG-966K 型 VCD 机 (2)
 - 按电源开关指示灯不亮机器无任何反应 (2)
 - 重放时图像上出现大块“马赛克”现象和色斑且存在自激停顿故障 (2)
 - 机器读碟时有异声尔后自动停机, 所有功能键均失效 (3)
 - 机器重放时有交流声干扰, 其他基本正常 (3)
 - 重放时画面经常跳动, 伴音正常 (3)
 - 机器除电源开关有作用外, 其他功能键均不起作用 (3)
 - 机器播放一段时间后即出现停机状态或停顿现象 (3)
 - 机器无屏显示, 其他工作均正常 (3)
 - 机器放入碟片后出现反转现象不能读盘 (3)
5. 东鹏 LHG-970A 型 VCD 机 (3)
 - 机器重放时选碟速度太快 (3)
 - 机器托盘进出盒不到位 (4)
 - 机器无法进行遥控操作 (4)
 - 机器入碟后不能正常读盘 (4)
 - 重放时图像彩色呈异常状态 (4)
 - 机器话筒声音时有时无接触不良 (4)
 - 机器放入碟片后读盘转速明显超过正常机速 (4)
 - 重放碟片时图像暗淡无光 (4)
 - 机器碟片能旋转但不能读盘 (4)



- 机器进出盒正常但不能正常工作..... (5)
- 机器有时不能读盘能读盘时速度也极慢..... (5)

二、长虹激光音像播放机

- 长虹 VD-3000 型 VCD 机 (6)
- 重放时图像正常但无声音输出..... (6)
- 机器通电后无任何反应..... (6)
- 机器重放时经常出现停滞现象..... (6)
- 机器操作功能显示均正常但无法重放..... (6)
- 重放时无图声输出按键操作均正常..... (6)
- 机器通电后无任何反应..... (7)
- 通电后屏幕呈黑暗光栅屏显闪烁, 机器也不能读盘..... (7)
- 机器开机不能重放但蓝屏正常..... (7)
- 机器检测后激光头即抖动不止不能读盘..... (7)
- 机器通电后除有屏显外其他无反应..... (7)
- 机器不能读盘..... (7)
- 机器碟片进入后不能进行自检..... (7)
- 通电开机后无屏显示, 其他正常..... (7)
- 机器入碟后读碟太慢, 有时碟片转动后又停止..... (8)
- 机器放 1.1 版碟片有时不能正常读盘, 但放 2.0 版碟一般正常..... (8)
- 机器重放时出现跳迹和停顿现象..... (8)
- 机器重放时图像闪跳不稳, 声音一切正常..... (8)
- 机器通电后显示屏信息全无, 显示操作键失灵..... (8)
- 机器重放时无图像无声音输出..... (8)
- 机器话筒无声音输出..... (8)
- 机器通电后内有齿轮转动异响..... (8)
- 机器通电后无任何反应..... (9)
- 机器托盘不能正常出入..... (9)
- 机器入碟后能旋转但不能到位和检测..... (9)
- 机器面板显示不正常..... (9)
- 机器托盘不能正常进出, 按操作键无效..... (9)
- 机器托盘架转动不正常..... (9)
- 机器入碟后无聚焦动作..... (9)
- 机器入碟后不转..... (10)
- 机器入碟后碟片转动一会儿又停止..... (10)
- 机器重放时无声音..... (10)
- 机器重放时无图像..... (10)
- 机器不能开机也无屏显示..... (10)
- 机器通电开机后无任何显示, 所有操作键均无效..... (11)



机器显示屏无显示,其他基本正常	(11)
机器通电后显示屏全亮	(11)
机器入碟后旋转片刻即自停不能读盘	(11)
机器重放时图像经常出现跳迹和停顿现象	(12)
机器开机后碟片不转,无法读取目录	(12)
机器通电后激光头在导轨上下抖动不停,不能读碟	(12)
机器重放时有伴音无图像	(12)
机器重放时图像正常但无声音	(12)
机器放入碟片后能读盘但按重放键无图像无伴音输出	(13)
机器通电开机后按出盒键托盘不能出盒	(14)
机器入碟后碟盘不转	(14)
机器入碟后不转,不能读盘,无激光发射	(14)
机器不能正常读盘,按操作键没有操作显示	(15)
机器重放时图像时有时无但伴声一直正常	(15)

三、新科激光音像播放机

1. 新科 VCD-30B 型 VCD 机	(16)
机器通电后按出盒键托盘不能伸出但有操作屏显示	(16)
机器放入碟片读盘正常但重放时无图声输出,其他功能也均正常	(16)
机器能读盘也有曲目显示但无时间显示也不能重放	(16)
机器通电放入碟片光头不动作,显示“OPEN”后又自动退出	(16)
2. 新科 VCD-320 型 VCD 机	(17)
机器重放时无图像无伴音,屏显及进出盒均正常	(17)
机器重放时按 EX-CHANGE 键,在托盘伸出时机内另一碟播放时画面有 “马赛克”现象	(17)
机器播放停止后按出盒键托盘不能出盒	(17)
机器通电后屏显正常但碟片不能转换也不能出盒和重放	(17)
通电后机器无屏显示,其他功能正常	(17)
机器重放碟片时图像正常,但 R 声道无声音输出	(18)
机器重放时不能放碟片的前两首曲目	(18)
机器重放时唱卡拉 OK 话筒音量太小,其他及伴音正常	(18)
机器托盘不能正常进出按 OPEN/CLOSE 键无作用,但屏显正常	(18)
3. 新科 VCD-22C 型 VCD 机	(18)
机器重放一小时后便无图声输出但进出盒正常,其他功能不起作用	(18)
机器通电后显示为“0”,放入碟片后激光头不断抖动无法读盘	(19)
机器重放时图像经常出现停顿并呈“马赛克”状	(19)
机器通电后光头组件不断发出“咔咔”异声	(19)
机器在市电太低时不能工作或能重放但图像频繁出现停滞现象	(19)
机器放入碟片后不转,不能读盘和重放	(20)



4. 新科 VCD-20C 型 VCD 机 (20)
 - 机器通电开机后显示“NO DISC”不正常 (20)
 - 机器通电后显示为“0”，放入碟片后激光头不断抖动无法读盘 (20)
 - 机器重放时图像呈小方块型，声音也时常停顿 (20)
 - 机器通电后碟片反转并发出“哒哒”声后停机 (21)
5. 新科 VCD-10 型 VCD 机 (21)
 - 机器放入碟片一般不能读盘，有时能读盘但重放无图像和伴音 (21)
 - 机器重放时经常出现跳迹和撞碟现象，严重则停机 (21)
6. 新科 VCD-28C 型 VCD 机 (21)
 - 机器通电后无屏显，按出盘键也无法出盘，不能装碟 (21)
 - 机器通电后除电源开关有作用外其他功能键均失效 (22)
7. 新科 VCD-330 型 VCD 机 (22)
 - 机器重放一段时间后图像彩色消失及伴音变小 (22)
 - 机器重放半小时后彩色消失但图像及伴音均一切正常 (22)
8. 新科 VCD-500A 型 VCD 机 (22)
 - 机器通电后电源指示灯亮但不能工作 (22)
 - 机器能读盘但重放时激光头抖动不止 (23)
 - 机器装碟入盒后不能检索，屏显示“NO DISC”不能工作 (23)
9. 新科 VCD-500B 型 VCD 机 (23)
 - 机器收放音正常但放 VCD 不工作 (23)
 - 机器通电后有交流声工作不正常 (23)
 - 机器不能重放碟片 (23)
 - 重放 VCD 时图像一切正常但伴音只有“扑扑”声响 (23)
10. 新科 VCD-25C 型 VCD 机 (24)
 - 机器通电后不能工作 (24)
 - 机器通电后按进出盒键托盘不能进出 (24)
 - 机器重放时有图像但无彩色 (24)
 - 机器不能正常聚焦循迹，碟片旋转不停无法检索 (24)
 - 机器入碟后不能正常读碟 (24)
 - 机器重放时无图像无声音 (25)
11. 新科 30 型 VCD 机 (25)
 - 机器通电后按出盒键托盘不能出盒 (25)

四、爱多激光音像播放机

1. 爱多 IV-730KB 型 VCD 机 (26)
 - 机器出盒屏显一切正常但放入碟片后不能读盘 (26)
 - 机器重放时碟片有时高速反转且时有自动停机故障 (26)
2. 爱多 IV-720A 型 VCD 机 (26)



- 机器进出盒一切正常,重放碟片时经常出现无规律性停机现象 (26)
- 机器重放时间较长时则出现“死机”现象,按任何键无效 (26)
- 机器进入重放时不能放碟片的前几首曲目 (27)
- 机器放入碟片后不转,无法读盘和重放 (27)
- 机器重放时图像呈粗黑线纹状,伴音一切正常 (27)
- 机器通电后不能正常工作 (27)
- 机器重放数分钟后又从头开始播放 (27)
- 机器通电开机后屏显示“NO DISC”,机器不能读碟 (28)
- 机器读盘后显示“NO DISC”不工作 (28)
3. 爱多 IV-620BK 型 VCD 机 (28)
- 机器读碟不正常有时读碟有时不读碟 (28)
- 机器开机后呈红色屏幕,彩色也为异常状态 (28)
4. 爱多 IV-620AK 型 VCD 机 (29)
- 机器放入碟片后能旋转但不读盘,屏显为“NO DISC” (29)
- 机器唱卡拉 OK 时话筒无声音输出 (29)
5. 爱多 IV-820BK 型 VCD 机 (29)
- 机器重放时有图像无伴音其他功能均正常 (29)
- 机器通电后放入碟片不能读碟 (29)
- 机器重放时有伴音无图像输出 (30)
6. 爱多 IV-720BK 型 VCD 机 (30)
- 机器不能读碟有屏显示 (30)
7. 爱多 IV-308BK 型 VCD 机 (30)
- 机器开机后无蓝屏显示 (30)
- 机器重放时碟片不旋转 (30)
- 机器读碟后播放时无图出现且有噪声 (30)
- 机器能读碟也有屏显但重放时无图像无伴音输出 (31)
- 机器重放数十分钟后图像及伴音均消失 (31)

五、华声激光音像播放机

1. 华声 V333 型 VCD 机 (32)
- 机器通电首次按出盒键有效外,尔后其他功能键均无效不能工作 (32)
2. 华声 3DK770 型 VCD 机 (32)
- 机器通电后有屏显,检测功能也正常但面板及遥控不起作用 (32)
- 机器放入碟片后三碟不能检测但不停转换无法读盘 (32)
- 机器通电开机后无屏显,功能键均不能操作 (32)
3. 华声 1720K 型 VCD 机 (33)
- 机器重放时图像有移动的彩色斑块且无规律性 (33)



六、先科激光音像播放机

1. 先科 612 型 VCD 机 (34)
 - 机器读碟正常但不能重放 (34)
2. 先科 628 型 VCD 机 (34)
 - 机器重放时正常但无屏显示 (34)
3. 先科 638 型 VCD 机 (35)
 - 机器显示屏无显示但按操作键有屏幕功能显示 (35)
 - 机器通电后无任何显示屏操作也无字符出现 (35)
 - 机器放入碟片后显示“NO DISC”不工作 (35)
 - 机器重放时图像无彩色其他正常 (35)
4. 先科 638K 型 VCD 机 (35)
 - 机器托盘不能伸出而在机内不断转动无法装碟 (35)

七、万事达激光音像播放机

- 万事达 K10 型 VCD 机 (36)
- 机器开机后有屏显但重放碟片时无图无声 (36)
 - 机器面板操作键均不起作用但使用遥控功能正常 (36)
 - 机器重放时无图无声且显示屏也不正常 (36)

八、奇声激光音像播放机

1. 奇声 830 型 VCD 机 (37)
 - 机器重放时图像正常但无伴音输出 (37)
2. 奇声 880 型 VCD 机 (37)
 - 机器读盘有时正常有时不正常无规律性 (37)
 - 机器经常不能出盒, 若出盒后再重放一切正常 (37)
3. 奇声 869 型 VCD 机 (38)
 - 机器重放时图像极不稳定有时无图像无伴音 (38)
 - 机器入碟片后能旋转但片刻即停止显示“NO DISC”不工作 (38)
 - 机器重放时图像时有时无屏显示也不正常 (38)

九、山田激光音像播放机

- 山田 VCP-K10B 型 VCD 机 (39)
- 机器重放 30 分钟左右即出现伴音失真变小, 图像一切正常 (39)
 - 机器重放一段时间后图声均消失 (39)
 - 机器能重放部分碟片, 有些碟片不能读盘或读盘时间太长 (39)
 - 机器托盘不能正常进出盒 (39)
 - 机器托盘进盒后又立即自动退出盒外 (39)



十、东大尼索激光音像播放机

- 东大尼索 988 型 VCD 机 (40)
- 机器重放时图声经常出现停顿现象且停机时机内有异响 (40)
- 机器重放时图声正常但选曲速度较慢 (40)
- 机器重放一段时间后即自动停机, 过一会儿又能重放一段时间故障反复出现 (40)

十一、爱华激光音像播放机

1. 爱华 K9000 型 VCD 机 (41)
- 机器入碟后不读盘, 除进出盒键有效外其余各键均死机 (41)
- 机器重放 CD 碟正常但放 VCD 无图声输出 (41)
2. 爱华 3100 型 VCD 机 (41)
- 机器重放时画面和伴音常出现停顿现象或死机 (41)
- 机器重放时无图声输出 (41)
- 机器通电后全无 (42)
3. 爱华 V30 型 VCD 机 (42)
- 机器读盘后不能重放也不能出盒所有功能键均失效 (42)
4. 爱华 NSX-K900D 型 VCD 机 (42)
- 机器重放 CD 正常但放 VCD 无图像无声音输出 (42)
5. 爱华 LV-Z1000 型 VCD 机 (42)
- 机器通电后碟片旋转不停但不能读盘 (42)
6. 爱华 LY-X800 型 VCD 机 (43)
- 机器重放时无数字音频输出 (43)

十二、雄鹰激光音像播放机

1. 雄鹰 FD-2809 型 VCD 机 (44)
- 机器面板操作键有时失灵但用遥控器操作一切正常 (44)
- 机器面板按键及遥控器均不能操作 (44)
2. 雄鹰 FD-2030 型 VCD 机 (44)
- 机器托盘不能正常出盒其他基本正常 (44)
- 机器碟片入盒后机内有齿轮异响, 数分钟后自动停机 (44)
3. 雄鹰 FD-2028 型 VCD 机 (45)
- 机器入碟后屏显示“NO DISC”不工作, 反复按压进出盒键有时能工作, 但故障
 出现时其他功能均不起作用 (45)
4. 雄鹰 FD-2068 型 VCD 机 (45)
- 机器重放时有屏显但无图像和伴音输出 (45)
- 机器重放时图像正常但右声道有交流声干扰影响播放效果 (45)



十三、星河激光音像播放机

- 星河 VCD-III 型 VCD 机 (46)
- 机器入碟后屏显示“NO DISC”不工作，随即托盘自动退出 (46)
- 机器重放数小时后即自停死机，此时除进出盒键有用外其余功能均无效 (46)
- 机器重放 2.0 版本碟片时工作正常，但重放 1.1 版本碟片常有停顿和
 跳迹现象出现 (46)
- 机器通电后按出盒键不能伸出托盘，屏显示“NO DISC”字样且机内有
 “吱吱”声 (46)
- 机器重放时一切正常，但停止后突然不能出盒 (46)

十四、星王激光音像播放机

1. 星王 VCD-K10 型 VCD 机 (47)
- 机器通电开机后不能读盘，屏显示“NO DISC”不工作 (47)
- 机器面板和遥控器操作键均失去一切功能 (47)
- 机器重放时伴音背景有噪音干扰 (47)
- 机器不能重放 (47)
- 机器通电后面板功能键均失控不能正常工作 (47)
2. 星王 K333 型 VCD 机 (48)
- 机器面板操作及遥控器操作均不起任何作用 (48)
3. 星王 F11 型 VCD 机 (48)
- 机器放入碟片后不转不能读盘与重放 (48)
4. 星王 K-999B 型 VCD 机 (48)
- 机器通电开机屏显示混乱且所有功能操作键不起作用 (48)
5. 星王 3DK770 型 VCD 机 (49)
- 机器入碟后不能工作 (49)

十五、万燕激光音像播放机

1. 万燕 CDK-320 型 VCD 机 (50)
- 机器入碟后按重放键数十秒后自动停机 (50)
- 机器通电后显示屏亮度太暗且闪烁不停有时又全黑 (50)
- 机器通电后无任何反应及无屏显示 (50)
- 机器经常不能读盘纠错能力太差 (50)
- 机器重放时图像异常有时不同步 (50)
2. 万燕 RS232 型 VCD 机 (51)
- 机器通电开机后不能读盘无法重放 (51)

十六、夏华激光音像播放机

- 夏华 VCD-168 型 VCD 机 (52)



- 机器通电后无任何反应 (52)
- 机器通电开机后有屏显示但重放无图像声音 (52)
- 机器重放 OK 碟时声音图像输出正常但无回音混响效果 (52)

十七、王牌激光音像播放机

- 王牌 VCP-968 型 VCD 机 (53)
- 机器通电开机后进出盒正常屏显示“NO DISC”不能工作 (53)
- 机器不能读盘碟片不转 (53)

十八、万利达激光音像播放机

- 1. 万利达 N28 型 VCD 机 (54)
- 机器开机后无显示不久后显示“NO DISC”不能工作 (54)
- 机器开机后一直无显示不能正常工作 (54)
- 机器重放时图像正常但伴音有噪声 (54)
- 机器通电后电视屏幕呈全红色状态 (54)
- 机器开机后屏显示无字符但功能操作无异常 (54)
- 机器重放时图像彩色极不稳定时隐时现 (55)
- 机器重放 30 分钟后图像逐渐消失伴音正常 (55)
- 机器不能重放屏显示“NO DISC” (55)
- 机器重放时图像有方块和白条干扰但伴音一切正常 (55)
- 机器读盘时碟片速度失控 (55)
- 机器重放时图像无彩色 (55)
- 机器开机后蓝屏正常但不能正常读盘 (56)
- 机器读盘显示“CDAA”信息不能重放 (56)
- 机器进出盒正常不能读取碟片曲目 (56)
- 机器开机后无显示声道不断跳动, 循环换转功能操作键均失去作用 (56)
- 机器入碟后不读盘无法正常工作 (56)
- 机器不能读盘屏幕呈泛白色 (57)
- 机器不能正常出盒 (57)
- 机器不能读盘且机内有异响 (57)
- 机器入碟后光头一直向前滑动不能读盘 (57)
- 机器入碟后主轴即高速反转 (57)
- 机器开机后无显示其他一切正常 (57)
- 机器重放时无射频输出, AV 输出正常 (57)
- 机器重放时图像正常无伴音 (58)
- 机器重放时图声严重停顿 (58)
- 机器读盘有时正常有时不正常 (58)
- 唱卡拉 OK 时按回音键有噪声干扰 (58)
- 机器重放一段时间后图像逐渐消失但伴音一直正常 (58)



机器重放 VCD 碟时显示为 CD 信息不能重放	(58)
机器重放时图像呈黑色条纹无伴音	(59)
机器出现死机所有功能键均失效	(59)
机器重放时无显示无图像无伴音	(59)
机器入碟后碟片有时反转有时不能读盘	(59)
机器入碟后转动一下后停止, 显示“NO DISC”信息	(59)
机器重放时图像正常伴音杂音严重	(59)
机器通电后有“嗒嗒”异响	(60)
机器使用卡拉 OK 时无回音效果其他功能正常	(60)
机器经常不能读盘显示正常	(60)
机器入碟后主轴电机转速不稳无法正常读盘	(60)
机器不读盘且内部有机械滑动声	(60)
机器重放时激光头常返回重新开始播放	(61)
机器放入碟片后显示读盘错误信息	(61)
机器屏显及入碟均正常但不能工作	(61)
机器重放时图像无彩色但伴音正常	(61)
机器重放数分钟后图像停顿伴音正常	(61)
机器重放时无图像无伴音	(61)
机器重放画面停顿有“马赛克”现象伴音也失真	(61)
机器进出盒正常但放入碟片后碟转而不能读盘	(62)
机器通电后屏显示混乱不能重放	(62)
机器不能读盘	(62)
2. 万利达 N30 型 VCD 机	(62)
机器三碟盘不能正常转换无法读盘	(62)
机器碟片运转正常但读盘后不能重放	(62)
机器重放时用 S 端子输出信号时无彩色	(62)
机器开机后显示异常三碟转换也不正常	(63)
机器通电后重放正常但无显示	(63)
机器重放时无图像有伴音	(63)
机器能检索但不能读盘, 进出盒正常	(63)
机器通电开机自动转动碟盘不停不能装碟读盘	(63)
机器入碟后不能读盘和选碟	(63)
机器能读盘但制式自动不停地转换面板及遥控均失效	(63)
机器显示暗淡面板及遥控均失效	(63)
机器卡拉 OK 自动跟唱功能失效	(63)
机器开机屏幕暗淡无光不能重放	(64)
机器单碟重放正常但不能进行三碟连放	(64)
机器重放时图声全无	(64)
机器入碟后不转	(64)



机器重放时图像正常但伴音音量太小	(64)
机器开机后无显示但屏幕呈灰底色不能重放	(64)
机器通电后不能工作也无屏显示	(64)
机器托盘进盒不能正常到位	(65)
机器托盘不能进出盒也不能转碟	(65)
机器入碟后碟片不转不能读盘和重放	(65)
机器重放一段时间后左声道伴音变小及失真	(65)
机器不能读盘无法重放	(65)
机器通电开机后屏显闪烁不断各功能键不起作用	(65)
机器重放时图像暗淡伴音一直正常	(66)
机器使用卡拉 OK 功能音频噪音较大	(66)
机器重放时画面正常但光头不能初始复位	(66)
机器重放时射频无输出	(66)
机器三碟转换不停不能检测和放碟	(66)
机器重放时画面呈暗黑色	(66)
机器三碟转换时选碟速度太快	(66)
机器显示屏光暗且数据显示不全	(67)
机器重放时彩色不正常画面两边有蓝框线	(67)
机器选碟时太快无法正确读碟	(67)
机器重放时图像及伴音出现规律停顿现象	(67)
机器不能正确读碟主轴电机不转	(67)
3. 万利达 N10 型 VCD 机	(67)
机器重放时图像暗淡无光其他功能无异常	(67)
机器通电后面板无任何显示	(67)
机器通电开机即出现噪声	(68)
机器通电后屏幕无蓝屏	(68)
机器重放 PAL 制式碟片图像极不稳定和彩色不正常	(68)
机器仓盒不能正常伸出用手拉时似有异物卡塞	(68)
机器使用遥控和按键均无法进出托盘	(68)
机器不能读盘	(68)
机器装碟后出现快速反转不能读盘	(68)
机器通电后内部有异响	(68)
机器重放时伴音有噪声干扰	(69)
机器重放时图像及伴音均出现停顿现象	(69)
机器放入碟片后显示“NO DISC”不工作	(69)
机器重放时伴音正常但无图像输出	(69)

十九、ONE 激光音像播放机

ONE-797 型改装 VCD 机	(70)
-------------------------	------



机器通电开机后主轴电机即飞速旋转不能读盘, 进出托盘正常	(70)
机器在市电稍低时不能正常重放	(70)
机器托盘不能进出盒	(70)
机器不读盘	(70)

二十、东洋激光音像播放机

东洋 VCD 机	(71)
机器能正常读盘但重放后无图像无伴音输出	(71)
机器通电后无任何反应	(71)
机器重放时碟片旋转时有摩擦声	(71)
机器入碟片后各功能键不起作用	(71)

二十一、汤姆逊激光音像播放机

汤姆逊 368K 型 VCD 机	(72)
机器入碟后内部发出机械“咔咔”打齿声不能读盘	(72)
机器入碟后不能读盘	(72)
机器有时不能读盘	(72)

二十二、爱佳激光音像播放机

爱佳 DX-V333 型 VCD 机	(73)
机器重放时出现有规律性停顿现象	(73)
机器重放时图像经常出现“马赛克”现象	(73)
机器检索时间太长且内有异常机械杂音	(73)
机器不能进出盒按功能键不起作用	(73)

二十三、永立激光音像播放机

永立 VCP-K100 型 VCD 机	(74)
机器入碟后不能读盘无法读取目录	(74)
机器入碟后不能读盘尔后又自动退出碟片	(74)
机器不能重放	(74)
机器不能进出盒	(74)

二十四、夏新激光音像播放机

夏新 777 型 VCD 机	(75)
机器重放时有图像但无伴音输出	(75)
重放时屏显时间一切正常但无图像无伴音输出	(75)
机器通电开机后激光头即发出抖动声不能读盘	(75)
机器重放时图像伴音均一切正常但无屏显示	(75)