China-pub.com
下载

附录C 系统变量

AutoCAD通过358个系统变量，保存其自身、图以及操作系统的当前状态信息。这些变量帮助那些使用菜单宏和AutoLISP的编程者确定AutoCAD系统的状态。

下面将列出所有文档说明了的系统变量和一些 Autodesk文档来说明的变量。表中用到如下表示法：

表示法	意义
斜体	文档未说明的系统变量
~~*斜体*~~	AutoCAD中去掉的系统变量
	必须通过SetVar命令来访向
	AutoCAD中的新变量
缺省	在Acad.Dwg原型图中设置的缺省值
R/O	只读；用户或程序不可改变它
Loc	系统变量值保存的位置：

位置	表示
ACAD	AutoCAD
DWG	当前图
REG	Windows 注册表
…	不保存

提示

- SetVar命令可以改变除了那些标明只读的变量之外的所有变量的值。
- 在SetVar命令的命令提示中使用？选项可以得到系统变量列表：

  Command: SetVar

  Variable name or ?:?

  Variable(s) to list <*>:回车
- 当系统变量保存在Windows注册文件中时，该变量对所有图起作用。
- 当系统变量保存在当前图中时，则只对当前图起作用。
- 当系统变量不保存时，在AutoCAD加载时变量被设置。变量取值或者从操作系统中读取，或者设置成缺省值。

变 量 名	缺 省	R/O	位置	意 义
_LInfo	“ ”	R/O	ACAD	硬件锁的序列号；未锁的软件返回“ ”，必须通过AutoLISP使用它:(getvar “ _linfo ”)
_PkSer	各不相同	R/O	ACAD	软件包序列号，如“117-69999999 ”
_Server	0	R/O	REG	网络授权编码
_VerNum	各不相同	R/O	REG	内部程序号，如“ T.0.98 ”

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

A

AcadLspAsDoc	0		REG	Acad.Lsp加载到： 0 仅仅是第一幅图 1 每幅图
AcadPrefix	各不相同	R/O	...	由ACAD环境变量指定的路径，如“ d:\acad 2000\support;d:\acad2000\fonts ”
AcadVer	“ 15.0 ”	R/O	...	AutoCAD版本号
AcisOutVer	40	R/O	...	ACIS版本号，可以是 15、16、17、18、20、21、30、40
AFlags	0	...	...	属性显示编码： 0 未指定模式 1 不可见 2 常数 3 变化 8 预置
AngBase	0.0000	...	DWG	相对于UCS的零度角方向
AngDir	0	...	DWG	旋转角： 0 顺时针 1 逆时针
ApBox	0	...	REG	自动捕捉的孔径光标： 0 关闭 1 打开
Aperture	10	...	REG	对象捕捉的孔径像素数： 1 最小 10 缺省大小 50 最大
Area	0.0000	R/O	...	由Area、List或Dblist测量的区域
AttDia	0	...	DWG	属性的输入界面： 0 命令行提示 1对话框
AttMode	1	...	DWG	属性的显示： 0 关闭 1 正常 2 打开
AttReq	1	...	REG	在插入期间的属性值是： 0 缺省值 1 提示输入值

China-pub.com
下载

AuditCtl	0	...	REG	确定生成ADT审计日志文件： 0 不生成ADT文件 1 生成ADT文件
AUnits	0	...	DWG	角度单位模式： 0十进制角度 1 度-分-秒 2 grad(9/10度) 3 弧度 4 测量者的单位
AUPrec	0	...	DWG	显示角的小数位
AutoSnap	55	...	REG	控制自动捕捉显示： 0关闭所有自动捕捉特性 1 打开标志 2 打开捕捉提示 4 打开磁性光标 8 打开极坐标跟踪 16 打开对象捕捉跟踪 32 打开极坐标跟踪和对象捕捉跟踪的工具提示
AuxStat	0	...	DWG	-32768 最小值 32767 最大值
AxisMode	0	...	DWG	废弃的系统变量
AxisUnit	0.0000	...	DWG	废弃的系统变量
B				
BackZ	0.0000	R/O	DWG	后剪切平面偏移量
BindType	0	...	...	当连接一个外部引用或编辑一个外部引用时,该外部引用的名字是: 0从xref|name转换成xref0name 1从xref|name转换成name
BlipMode	0	...	DWG	光点标志的显示： 0 关闭 1 打开
C				
CDate	各不相同	R/O	...	当前日期和时间;格式为YyyyMmDd.HhMmSsDd
CeColor	“BYLAYER”	...	DWG	当前颜色
CeLtScale	1.0000	...	DWG	当前线型比例

China-pub.com 下载

CeLType	“BYLAYER”	...	DWG	当前线型
CeLWeight	-1	...	DWG	以毫米为单位的当前线宽;有效值限制为:0、5、9、13、15、18、20、25、35、40、50、53、60、70、80、90、100、106、120、140、158、200和211: -1设置线宽为BYLAYER -2设置线宽为BYBLOCK -3设置线宽为DEFAULT,由系统变量LwDdefault定义
ChamferA	0.5000	...	DWG	第一倒角距离
ChamferB	0.5000	...	DWG	第二倒角距离
ChamferC	1.0000	...	DWG	倒角长度
ChamferD	0.0000	...	DWG	倒角角度
ChamMode	0	...	...	倒角输入模式: 0 由两个长度进行倒角 1 由长度和角度进行倒角
CircleRad	0.0000	...	...	最近绘制的圆的半径
CLayer	“0”	...	DWG	当前层名
CmdActive	1	R/O	...	当前命令类型: 1 普通命令 2 透明命令 4 脚本文件 8 对话框 16 AutoLISPactive
CmdDia	1	...	REG	过去用于确定Plot命令是在命令提示行显示还是通过对话框显示;在AutoCAD 2000中不再有效;由PlQuiet代替
CmdEcho	1	...	...	AutoLISP命令显示: 0 无命令显示 1 有命令显示
CmdNames	各不相同	R/O	...	当前命令,如“SETVAR”
CMLJust	0	...	DWG	复线调整模式 0 上 1 中 2 下
CMLScale	1.0000	...	DWG	复线的比例宽度: -n 表示复线的偏移

China-pub.com
下载

				0重叠为单线 1缺省 2加倍复线宽度
CMLStyle	“STANDARD”	...	DWG	当前复线风格名:
Compass	0	...	...	切换3D罗盘图标的显示 0 关闭 1 打开
Coords	1	...	DWG	坐标显示风格： 0 由屏幕选择更新 1 连续显示 2 按需要进行极坐标显示
CPlotStyle	“BYLAYER”	...	DWG	当前输出风格,值由AutoCAD定义： “ByLayer” “ByBlock” “Normal” “User Defined”
CProfile	“<<Unnamed Profile>>”	R/O	REG	当前配置文件
CTab	“Model”	R/O	DWG	当前标签
~~*CurrentProfile*~~	“<<Unnamed Profile>>”	...	...	已从AutoCAD2000中删除,由CProfile取代
CursorSize	5	...	REG	光标尺寸,以视图窗的百分比表示： 1最小值 5缺省大小 100 整个视图窗
CVport	2	...	DWG	当前视图窗号： 2最小(*缺省*)
D				
Date	各不相同	R/O	...	Julian格式的当前日期;如2448860.54043252
DBGListAll	0	...	ACAD	切换
DBMod	0	R/O	...	在如下区域改变图形： 0 自最后一次保存后没有任何改动 1 对象数据库 2 符号表 4 数据库变量 8 窗口

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

				16 视图
DctCust	“ d:\acad 2000\support\sample.cus ”			
		...	REG	定制的拼写词典的名称
DctMain	“ enu ”	...	REG	拼写词典编码：

ca Catalan.
cs Czech.
da Danish.
de German; sharp 'ß'.
ded German; double 'ß'.
ena English; Australian.
enc English; British 'ise'.
enu English; American.
enz English; British 'ize'.
es Spanish; unaccented capitals.
esa Spanish; accented capitals.
fi Finish
fr French; unaccented capitals.
fra French; accented capitals.
it Italian
nl Dutch; primary.
nls Dutch; secondary.
no Norwegian; Bokmal.
non Norwegian; Nynorsk.
pt Portuguese; Iberian.
ptb Portuguese; Brazilian.
ru Russian; infrequent 'ю'.
rus Russian; frequent 'ю'.
sv Swedish.

DefLPlStyle	“ ”	R/O	REG	新层的缺省输出风格
DefPlStyle	“ BYLAYER ”	R/O	REG	新对象的缺省输出风格
DelObj	1	...	REG	切换源对象删除：
				0 对象删除
				1对象保留
DemandLoad	3	...	REG	AutoCAD在图中包含代理对象时载入应用程序：
				0 关闭需要时载入
				1 当图打开时载入
				2 在第一条命令处载入
				3 当图打开或在第一条命令时载入
DiaStat	1	R/O	...	用户通过哪个按钮退出对话框：
				0 Canced按钮
				1 OK 按钮

China-pub.com
下载

标注变量

DimADec	-1	...	DWG	角度标注的精度： -1使用DimDec设置(缺省) 0零小数位(最小) 8八位小数位
DimAlt	Off	...	DWG	替代单位已选择
DimAltD	2	...	DWG	替代单位的小数位
DimAltF	25.40000	...	DWG	替代单位的比例因子
DimAltRnd	0.00	...	DWG	替代单位的取舍因子
DimAltTD	2	...	DWG	替代单位公差的小数位
DimAltTZ	0	...	DWG	替代公差单位中禁止零： 0 不禁止零 1 禁止所有的零 2 允许零英尺，但是禁止零英寸. 3 允许零英寸，但是禁止零英尺. 4 禁止首位为零. 8 禁止尾数为零.
DimAltU	2	...	DWG	替代单位： 1 科学 2 十进制 3 工程 4 建筑；上下叠放 5 分数：上下叠放 6 建筑 7 分数 8 Windows桌面单位设置
DimAltZ	0		DWG	对替代单位禁止零： 0 禁止零英尺和英寸 1 允许零英尺和英寸 2 允许零英尺，禁止零英寸 3 禁止零英尺，允许零英寸 4 在十进制中禁止首位为零 8 在十进制中禁止尾数为零 12 禁止首位和尾数为零
DimAPost	“ ”	...	DWG	替代文本的后缀。
DimAso	On	...	DWG	切换关联型标注： On 生成关联型标注

China-pub.com 下载

				Off标注为非关联型
DimASz	0.1800	...	DWG	箭头长度
DimAtFit	3	...	DWG	当尺寸标注辅助线之间的空间不够大时，标注文字和箭头会按如下处理： 0 文字和箭头放在标注辅助线外侧 1 箭头先外置，然后是文字 2 文字先外置，然后是箭头 3 或者是文字或者是箭头，看怎样安排更好
DimAUnit	0	...	DWG	角度标注格式： 0 十进制角度 1 度.分.秒 2 grad(9/10度) 3 弧度 4 测量者单位
DimAZin	0	...	DWG	角度标注中禁止零： 0 显示所有首位和尾位的零 1 在小数前禁止零 2 在小数的尾数后禁止零 3 在小数的前后都禁止零
DimBlk	“ ”	R/O	DWG	箭头块名： 建筑记号：“ Archtick ” 填充框：“ Boxfilled ” 框：“ Boxblank ” 闭合的空白：“ Closedblank ” 闭合填充：“ ” (缺省) 闭合：“ Closed ” 填充的基准三角：“ Datumfilled ” 基准三角：“ Datumblank ” 虚点：“ Dotblank ” 小点：“ Dotsmall ” 点：“ Dot ” 整型：“ Integral ” 无：“ None ” 45度角斜线：“ Oblique ” 开30度角：“ Open30 ” 开：“ Open ”

China-pub.com
下载

				原点指示：“ Origin ” 右角：“ Open90 ”
DimBlk1	“ ”	R/O	DWG	第一箭头块名；使用与 DimBlk 下的相同的名字列表： . 没有箭头
DimBlk2	“ ”	R/O	DWG	第二箭头块名；使用与 DimBlk 下的相同的名字列表： . 没有箭头
DimCen	0.0900	...	DWG	圆心标志大小： -n画中心线 0 无圆心标志或线 +n画长度为n的圆心标志
DimClrD	0	...	DWG	标注线颜色： 0 BYBLOCK(缺省) 1红 ... 256级灰度 256BYLAYER
DimClrE	0	...	DWG	标注辅助线和引出线的颜色
DimClrT	0	...	DWG	标注文字颜色
DimDec	0.0000	...	DWG	基本公差的小数位
DimDLE	0.0000	...	DWG	尺寸标注线延伸
DimDLI	0.3800	...	DWG	标注线连续增量
DimDSep	.	...	DWG	小数分隔符(必须单个字符)
DimExe	0.1800	...	DWG	标注线上部的延伸
DimExO	0.0625	...	DWG	辅助线原点偏移
DimFit	3	...	DWG	废弃：Autodesk推荐使用DimATfit和DimTMove替代。在辅助线间文字和箭头的放置： 0 如果可能，文字和箭头都放 1 文字优先于箭头 2 哪个适合辅助线间的空间选哪个 3 选合适的 4 将文字放在引出线端 5 放置文字而没有引出线
DimFrac	0	...	DWG	当DimLUnit设置成4或5时的分数格式： 0 水平 1 对角斜放

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

				2 非叠放
DimGap	0.0900	...	DWG	标注线和文字之间的空隙
DimJust	0	...	DWG	水平文字位置： 0 中心对齐 1 与第一辅助线对齐 2 与第二辅助线对齐 3 第一辅助线上方 4 第二辅助线上方
DimLdrBlk	“ ”	...	DWG	≮引出线的箭头块名；使用与DimBlock相同的名字： .禁止箭头显示
DimLFac	1.0000	...	DWG	线性单位比例因子
DimLim	Off	...	DWG	生成标注限度
DimLUnit	2	...	DWG	≮标注单位(不包括角度)；取代DimUnit： 1 科学 2 十进制 3 工程 4 建筑 5 分数 6 Windows桌面
DimLwd	BYBLOCK	...	DWG	≮标注线线宽；有效值有BYLAYER、BYBLOCK或0.01mm的整数倍数
DimLwe	BYBLOCK	...	DWG	≮辅助线宽；有效值有BYLAYER、BYBLOCK或0.01mm的整数倍数
DimPost	“ ”	...	DWG	缺省标注文字的后缀 (最多13个字符)： “ ” 无后缀 <>mm 毫米后缀 <>≈ 埃后缀
DimRnd	0.000	...	DWG	近似值
DimSAh	Off	...	DWG	分离箭头块： Off 使用由DimBlk定义的箭头。 On 使用由DimBlk1和DimBlk2定义的箭头
DimScale	1.0000	...	DWG	总体比例因子： 0以当前模型空间视图窗和图纸

China-pub.com
下载

				空间之间的比例计算出的值 >0文字和箭头的比例
DimSD1	Off	...	DWG	禁止第一条标注线： ON 第一条标注线禁止 Off 不禁止
DimSD2	Off	...	DWG	禁止第二条标注线： ON 第二条标注线禁止 Off 不禁止
DimSE1	Off	...	DWG	禁止第一条标注辅助线： ON 第一条标注辅助线禁止 Off 不禁止
DimSE2	Off	...	DWG	禁止第二条标注辅助线： ON 第二条标注辅助线禁止 Off 不禁止
DimSho	On	...	DWG	在拖拽时更新标注： On在拖拽时更新标注 Off在拖拽完成后更新标注
DimSOXD	Off	...	DWG	禁止标注线超出辅助线： On标注线超出辅助线 Off标注线不超出辅助线
DimStyle	“STANDARD”	R/O	DWG	当前标注风格
DimTAD	0	...	DWG	标注文字的垂直位置： 0 在两条辅助线中心 1 在标注线上方，除非标注线不水平且DimTIH=1 2 标注线上离定义点最远的一侧 3 依照JIS
DimTDec	4	...	DWG	基本公差的小数位
DimTFac	1.0000	...	DWG	公差文字高度比例因子
DimTIH	On	...	DWG	辅助线间文字： Off 文字与标注线平行 On文字水平
DimTIX	Off	...	DWG	将文字放在辅助线之间： Off 如果空间允许，文字放在辅助线之间 On 将文字强行放在辅助线之间
DimTM	0.0000	...	DWG	负公差
DimTMove	0	...	DWG	确定标注文字怎样移动： 0 文字随标注线移动

China-pub.com 下载

				1 当文字移动时增加引出线 2 文字任意移动，没有引出线
DimTOFL	Off	...	DWG	强行在辅助线间划线： Off 当箭头在外侧时不划标注线 On即使箭头在外侧，仍划标注线
DimTOH	On	...	DWG	在辅助线外侧的文字是水平的： Off 文字平行于标注线 On文字水平
DimTol	Off	...	DWG	生成标注公差： Off 不绘制公差 On绘制公差
DimTolJ	1	...	DWG	公差垂直调整： 0 下 1 中 2 上
DimTP	0.0000	...	DWG	正公差
DimTSz	0.0000	...	DWG	斜线标志的大小： 0箭头 >0斜线标志
DimTVP	0.0000	...	DWG	当DimTAD=0时，文字的垂直位置： 1DimTAD 打开 >-0.7或<0.7标注线被文字分开
DimTxSty	“STANDARD”	...	DWG	标注文字风格
DimTxt	0.1800	...	DWG	文本高度
DimTZin	0	...	DWG	公差零禁止： 0 禁止零英尺和零英寸 1 允许零英尺和零英寸 2 允许零英尺，禁止零英寸 3 允许零英寸，禁止零英尺 4 在十进制中禁止首位为0 8 在十进制中禁止尾数为0 12 禁止首位、尾位为0
DimUnit	2	...	DWG	废除；由DimLUnit或DimFrac替代；标注单位格式： 1 科学 2 十进制 3 工程 4 建筑：叠放 5 分数：叠放

China-pub.com
下载

				6 建筑 7 分数 8 Windows桌面单位设置
DimUPT	Off	...	DWG	用户指定位置的文字： Off光标决定标注线的位置 On光标同时决定文字的位置
DimZIN	0	...	DWG	在英制单位中禁止零： 0 禁止零英尺和零英寸 1 允许零英尺和零英寸 2 允许零英尺，禁止零英寸 3 禁止零英尺，允许零英寸 4 禁止十进制中首位为零 8 禁止十进制中尾位为零 12 禁止首尾为零
DispSilh	0	...	DWG	3D实体的轮廓显示： 0 关闭 1 打开
Distance	0.0000	R/O	...	由Dist命令测量出的距离
~~Dither~~				已经从14版本中删除
DonutId	0.5000	...	...	环体的内径
DonutOd	1.0000	...	...	环体的外径
DragMode	2	...	REG	拖拽模式： 0 无拖拽 1 如果需要，则打开 2 自动
DragP1	10	...	REG	重构拖拽显示
DragP2	25	...	REG	快速拖拽显示
DwgCheck	0	...	REG	检查是否图是由其他软件编辑而不是由AutoCAD编辑的： 0 禁止对话框 1 显示警告对话框
DwgCodePage	各不相同	...	REG	图编码页，如“ANSI_1252”
DwgName	各不相同	R/O	...	当前图文件名，如“Drawing1.dwg”
DwgPrefix	各不相同	R/O	...	图所在的驱动器和子目录，如“d:\”
DwgTitled	0	R/O	...	图文件名： 0“Drawing1.dwg” 1 用户指定的名

China-pub.com 下载

~~*DwgWrite*~~				已经从 14版本中删除
E				
EdgeMode	0	...	REG	Trim和Extend命令的边缘模式切换： 0 无扩展 1 扩展剪切边缘
Elevation	0.0000	...	DWG	当前的标高，相对于当前UCS
EntExts	1	R/O	...	控制图形范围的计算： 0 每次计算范围，AutoCAD的速度慢但是使用很少的内存 1 每个对象的范围以两字节值缓存(缺省) 2 每个对象的范围以四字节值缓存(更快但用更多内存)
EntMods	0	R/O	...	在每次对象更改时递增以显示出自从图被打开以来对象已改变；取值范围为4.29497E9
ErrNo	0	...	...	AutoLISP、ADS、Arx的错误号
~~*ExeDir*~~				已经从14版本中删除
Expert	0	...	...	禁止显示提示： 0 正常提示 1 提示“About to regen,proceed?”和“Really want to turn the current layer off?” 2 提示“Block already defined. Redefined it?”和“A block with this name already exists. Overwrite it?” 3 Linetype命令消息 4 UCS Save和VPorts Save. 5 DimStyle Save 和DimOverride
ExplMode	1	...	...	决定是否使用 Explode和Xpolde命令炸开非统一比例的块： 0 不炸开 1 炸开
ExtMax	-1.0000E+20,-1.0000E+20,-1.0000E+20			
		R/O	DWG	图形范围的右上坐标

China-pub.com
下载

ExtMax	1.0000E+20,1.0000E+20,1.0000E+20			
		R/O	DWG	图形范围的左下坐标
ExtNames	1	...	DWG	命名对象的格式: 0 名字应限制在31个字符,可以包括A～Z、0～9、美圆($)、下划线(_)和连字符(-). 1 名字限制在255个字符,可以包括A～Z、0～9、空格以及任何Windows或AutoCAD没有用于特殊目的的字符
F				
FaceTRatio	0	...	...	控制圆柱和锥形 ACIS实体上面的显示比率： 0 产生n乘1的网格 1 产生n乘m的网格
FaceTRres	0.5	...	DWG	调整阴影和隐藏线对象的光滑度: 0.01最小值 0.5缺省值 10.0最大值
~~*FfLimit*~~	...	...	...	已经从14版本中删除
FileDia	1	...	REG	用户界面: 0 命令行提示 1 当可用时,出现对话框
FilletRad	0.5000	...	DWG	当前倒圆角半径
FillMode	1	...	DWG	实体对象的填充： 0 关闭 1 打开
Flatand	0	R/O	...	废除的系统变量
FontAlt	“ simplex.shx ”	...	REG	替代字体名
FontMap	“ acad.fmp ”	...	REG	字体映射文件名
Force_Paging	0	...	...	0 最小(缺省) 4.2947E9最大
FrontZ	0.0000	...	DWG	前剪切平面偏移量
FullOpen	1	R/O	...	图形: 0 部分载入 1 完全打开
G				
GlobCheck	0	...	...	在对话框中报告的统计：

China-pub.com 下载

				-1 关闭本地语言 0关闭 1 如果大于640×480警告 2 同时报告像素尺寸 3 其他信息
GridMode	0	...	DWG	网格显示 0 关闭 1 打开
GridUnit	0.5000,0.5000	...	DWG	网格的XY间距
GripBlock	0	...	REG	在块中捕捉框的显示： 0 在插入点 1 在块中的所有对象
GripColor	5	...	REG	未选择的捕捉框的颜色： 1 最小颜色数;红 5 缺省颜色:蓝 255 最大颜色数
GripHot	1	...	REG	选择的捕捉框的颜色： 1 缺省颜色;红 255 最大颜色数
Grips	1	...	REG	捕捉框的显示： 0 关闭 1 打开
GripSize	3	...	REG	捕捉框的大小,以像素计： 1 最小尺寸 3 缺省尺寸 255 最大尺寸

H

Handles	1	R/O	...	废除的系统变量
HidePrecision	0	...	...	控制隐藏计算的精度： 0 单精度,不太精确,快速 1 双精度,精确,慢速
Highlight	1	...	...	对象选择的高亮： 0 禁止 1 使能
HPAng	0	...	...	当前阴影图案角度
HPBound	1	...	...	由BHatch和Boundary命令生成的对象: 0 多义线 1 区域

China-pub.com
下载

HPDouble	0	...	...	双阴影图案： 0 禁止 1 使能
HPName	“ANSI31”	...	...	当前阴影图案名称： “ ”无缺省 .(小数点)设置无缺省
HPScale	1.0000	...	...	当前阴影图案比例因子;不能是零
HPSpace	1.0000	...	...	当前用户定义阴影图案的间隔 ；不能为零
HyperlinkBase	“ ”	...	DWG	相对超级链接的路径
I				
ImageHlt	0	...	REG	当选择了光栅图像时： 0 图像框架是高亮度的 1 整个图像是高亮的
IndexCtl	0	...	DWG	生成层和空间索引： 0 不生成索引 1 生成层索引 2 空间索引 3 生成两种索引
InetLocation	“home.htm”	...	REG	缺省浏览器URL
InsBase	0.0000,0.0000,0.0000	...	DWG	相对于当前UCS的插入基点；用于Insert和DdInsert
InsName	“ ”	...	...	当前块名： .(小数点)设置为无缺省
InsUnits				当一个块从AutoCAD DesignCenter拖拽到图中时的绘图单位： 0 无单位 1 英寸 2 英尺 3 英里 4 毫米 5 厘米 6 米 7 千米 8 微寸 9 哩

需要全本请访问 www.ertongbook.com