



唐金松 主编

# 简明 机械设计手册

JIANMING  
JIXIE SHEJI SHOUCE  
(第三版)

上海科学技术出版社

# 简明机械设计手册

(第三版)

唐金松 主编

上海科学技术出版社

图书在版编目( C I P )数据

简明机械设计手册 / 唐金松主编. —3 版. —上海: 上海科学技术出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5323 - 9506 - 4 / TH · 114

I. 简... II. 唐... III. 机械设计 - 技术手册 IV.  
TH122 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 100571 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行  
上海科学技 术出版社  
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 44 插页 4

字数: 983 千字

1992 年 6 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 版

2009 年 1 月第 3 版 2009 年 1 月第 7 次印刷

印数: 35 501 - 39 000

定价: 98.00 元

---

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,  
请向工厂联系调换

## 内 容 简 介

本书是一本简明实用的机械设计工具书,其主要内容包括:一般设计资料、机械制图、一般标准和规范、公差与配合、形位公差与表面粗糙度、材料、联接与紧固、机械传动、轴、轴承、联轴器、离合器、润滑、密封及电动机等。

本书中所引用的标准均为目前新颁布的国家标准和有关专业标准。全书采用国家法定计量单位。

本书可供从事机械设计的工程技术人员使用,也可供高等院校有关专业的师生参考使用。

## 第三版序

本手册第一版于1992年出版。后经修订，于2000年出版了第二版。第二版问世后这几年来，我国工业发展和科技进步成绩显著，也推动了机械工程理论和技术水平的提高。同时，许多国家标准和专业标准进行了修订和更新。因此，我们对本手册再一次进行修订。

本次修订在保持前两版体系和简明实用特色的基础上，对书中的内容进行了更新，以反映机械设计领域内的进步和发展。书中的有关标准全部引用当前最新的国家标准、专业标准和技术规范。

此次修订分工情况如下：第一、二、三、四章由刘谨编写；第五、八、十六章由邓召义编写；第六、七章由傅燕鸣、唐金松编写；第九、十四、十八、十九章由施高义编写；第十、十一、十二、十三章由李钊刚编写；第十五章由杜飞龙、王惠澄编写；第十七章由施高义、唐金松编写。全书由唐金松主编。

限于编者水平，此次修订后仍难免存在不少缺点和不妥之处，欢迎广大读者批评指正。

编 者

## 第二版序

本手册第一版于1992年出版。根据几年来的使用实践经验和考虑到这几年来不少零部件的国家标准和有关专业技术标准的修订和更新,现对本手册进行了修订。

第二版是在保持第一版的体系和特色的基础上,对有关章节的内容作了一些更新或适当增删,并新增了“电动机”一章。修订时,凡第一版中引用的国家标准和有关专业技术标准现已修订或更新的,均按已颁布的最新标准进行了改写。此外,修订时对第一版中存在的文字、插图等的疏漏和印刷错误等作了订正。

参加本手册修订编写工作的有:刘谨(第一、二、三、四章)、邓召义(第五、八章)、唐金松、傅燕鸣(第六、七章)、李键(第九章)、施高义(第十四、十七、十八、十九章)、李钊刚(第十、十一、十二、十三章)、杜飞龙、王惠澄(第十五章)、邓召义、沈宗源(第十六章)。修订工作中,施高义协助参加了对全部书稿的校阅。

由于编者的水平所限,此次修订后,书中仍难免会有不妥和误漏之处,殷切期望广大读者批评指正。

编 者

# 第一版序

编写本手册的主要目的是为广大从事机械设计的工程技术人员提供一本简明而实用的机械设计工具书。编写时力求在有限的篇幅内收入机械设计所必需的常用标准和规范、通用零部件设计的计算方法、公式和数据资料。本手册也可供高等工科院校《机械设计》、《机械设计基础》等课程的理论教学和课程设计时参考。

编写本手册时注意到了如下二点：

1. 本手册采用国家颁布的法定计量单位，及最新颁布的国家标准和有关专业标准。
2. 手册的编写力求简明实用，为了便于读者理解和应用，有关章节附有必要的设计计算实例。

本手册由唐金松担任主编。参加编写的有：刘谨（第一、二、三、四章）；盛福旗（第五章一部分）；唐金松（第六章）；鲍慧敏（第七章）；邓召义（第八章和第五章一部分）；施高义（第九、十四、十七和十八章）；李钊刚（第十、十一、十二和十三章）；杜飞龙、王惠澄（第十五章）；沈宗源（第十六章）。

本手册编写时引用了国内出版的有关手册、图册中的数据、资料和插图等，谨向它们的作者表示衷心的感谢。由于编者水平有限，书中一定有不少缺点和不妥之处，热诚欢迎广大读者批评指正。

编 者

# 目 录

## 第一篇 一般设计资料

<b>第一章 常用数据和资料</b> .....	1	<b>明细栏的格式</b>	
<b>一、计量单位</b> .....	1	(GB/T 10609.1—1989) .....	15
SI 基本单位(GB 3100—1993) .....	1	图线(GB/T 4457.4—2002) .....	16
SI 词头(GB 3100—1993) .....	1	剖面符号(GB/T 4457.5—1984) .....	17
具有专门名称的 SI 导出单位 (GB 3100—1993) .....	2	<b>二、常用零件的画法</b> .....	18
与 SI 并用的我国法定计量单位 (GB/T 3102.1~7—1993) .....	2	螺纹和螺纹联接的画法 (GB/T 4459.1—1995) .....	18
常用物理量符号及其法定单位 (GB/T 3102.1~7—1993) .....	3	齿轮、齿条、蜗轮及链轮的画法 (GB/T 4459.2—2003) .....	19
<b>二、常用数据</b> .....	6	花键的画法及其尺寸标注 (GB/T 4459.3—2003) .....	21
常用材料密度 .....	6	滚动轴承的画法 (GB/T 4459.7—1998) .....	22
常用材料的弹性模量及泊松比 .....	6	弹簧的画法(GB/T 4459.4—2003) .....	24
黑色金属硬度及强度换算之一 (GB/T 1172—1999) .....	7	<b>第三章 一般标准和规范</b> .....	26
黑色金属硬度及强度换算之二 (GB/T 1172—1999) .....	8	<b>一、一般标准</b> .....	26
常用材料线膨胀系数 $\alpha_i$ .....	8	标准尺寸(GB/T 2822—2005) .....	26
常用材料熔点、热导率及比热容 .....	9	圆锥的锥度和锥角 (GB/T 157—2001) .....	27
材料的摩擦因数 .....	9	棱体的角度与斜度 (GB/T 4096—2001) .....	28
零件的摩擦因数 .....	10	莫氏和公制锥度(附斜度对照) .....	29
滚动摩擦因数(估计值) .....	10	60°中心孔(GB/T 145—2001) .....	29
机械传动效率的估计值 .....	11	砂轮越程槽(GB/T 6403.5—1986) .....	30
各种传动的传动比(参考值) .....	12	零件倒圆与倒角 (GB/T 6403.4—1986) .....	30
<b>三、国内外部分标准代号</b> .....	12	圆形零件自由表面过渡圆角半径 和静配合联接轴用倒角 .....	31
国内部分标准代号 .....	12	T 形槽(GB/T 158—1996) .....	31
常用国外标准代号 .....	13	燕尾槽(JB/ZQ 4241—1997) .....	32
<b>第二章 机械制图</b> .....	14	刨切、插、珩磨越程槽 .....	32
<b>一、一般规定</b> .....	14	退刀槽(JB/ZB 4238—1997) .....	33
图纸幅面及格式 (GB/T 14689—1993) .....	14	滚人字齿轮退刀槽 (JB/ZQ 4238—1997) .....	34
图样比例(GB/T 14690—1993) .....	15		
标题栏的格式 (GB/T 10609.2—1989) .....	15		

弧形槽端部半径 .....	34	轴的极限偏差 .....	53
滚花(GB/T 6403.3—1986) .....	35	4. 线性尺寸的一般公差	
<b>二、铸件设计一般规范 .....</b>	<b>35</b>	(GB/T 1804—1992) .....	62
最小壁厚(不小于) .....	35	线性尺寸的极限偏差数值 .....	62
外壁、内壁与肋的厚度 .....	35	倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差	
铸造内圆角(JB/ZQ 4255—1997) .....	36	数值 .....	62
铸造外圆角(JB/ZQ 4256—1997) .....	36	5. 公差带、基准制和配合 .....	62
铸造斜度(JB/ZQ 4257—1997) .....	37	基准制的选择依据 .....	64
铸造过渡斜度(JB/ZQ 4254—1997) .....	37	基孔制优先、常用配合 .....	64
<b>三、锻件设计一般规范 .....</b>	<b>37</b>	基轴制优先、常用配合 .....	65
锤上锻件外模锻斜度 $\alpha$ 数值 .....	37	优先配合特性及应用举例 .....	65
平锻件各种模锻斜度数值 .....	38	6. 圆锥公差(GB/T 11334—1989) .....	66
锻件圆角半径 .....	38	圆锥公差项目及圆锥公差数值 .....	66
扁钢锻成圆柱形端尺寸 .....	38	圆锥长度 $L$ 为100 mm, 圆锥直径公差 $T_D$	
圆钢锤扁尺寸 .....	38	所能限制的最大圆锥角误差 $\Delta\alpha$ .....	67
<b>四、冲压设计一般规范 .....</b>	<b>39</b>	<b>二、形位公差 .....</b>	<b>68</b>
弯曲件直边高度及孔边距离 .....	39	1. 形位公差的符号与标注	
弯曲线的位置 .....	39	(GB/T 1182—1996) .....	68
拉深件圆角半径		形位公差的符号 .....	68
(JB/T 4378.1—1999) .....	39	形位公差框格标注基本符号 .....	69
圆形无凸缘拉深件		被测要素的标注方法 .....	69
(JB/T 4378.1—1999) .....	39	基准要素的标注方法 .....	70
翻孔件结构要素		2. 形位公差数值(GB/T 1184—1996) .....	71
(JB/T 4378.1—1999) .....	39	直线度、平面度公差值	
圆形拉深件的孔径和孔距		(GB/T 1184—1996) .....	71
(JB/T 6959—1993) .....	39	圆度、圆柱度公差值	
拉深件的尺寸注法		(GB/T 1184—1996) .....	73
(JB/T 6959—1993) .....	40	平行度、垂直度、倾斜度公差值	
铁皮咬口类型、用途和余量 .....	40	(GB/T 1184—1996) .....	74
卷边直径 .....	40	同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值	
<b>第四章 公差与配合、形位公差和表面粗糙度 .....</b>	<b>41</b>	(GB/T 1184—1996) .....	75
<b>一、公差与配合 .....</b>	<b>41</b>	3. 形位公差未注公差值	
1. 基本偏差及其代号 .....	41	(GB/T 1184—1996) .....	76
2. 公差等级 .....	41	直线度和平面度未注公差值 .....	76
标准公差数值		垂直度未注公差值 .....	76
(GB/T 1800.3—1998) .....	42	对称度未注公差值 .....	76
公差等级的应用说明 .....	43	圆跳动未注公差值 .....	77
公差等级与加工方法的关系 .....	44	<b>三、表面粗糙度 .....</b>	<b>77</b>
3. 孔和轴的极限偏差数值		1. 表面粗糙度参数及其数值系列 .....	77
(GB/T 1800.4—1999) .....	45	表面粗糙度参数及其数值系列	
孔的极限偏差 .....	45	(GB/T 3505—2000) .....	77

2. 表面粗糙度数值的选用 .....	79	(GB/T 18254—2002) .....	116
表面粗糙度选用举例 .....	79	高碳铬轴承钢的热处理与硬度	
常用工作表面的表面粗糙度数值 $R_a$ .....	81	(GB/T 18254—2002) .....	116
3. 表面粗糙度代号、注法及其在图样上 的标注方法 .....	81	渗碳轴承钢常用牌号、特点及用途	
表面粗糙度代号及其注法 (GB/T 131—1993) .....	81	(GB/T 18254—2002) .....	116
表面粗糙度代号在图样上标注方法 (GB/T 131—1993) .....	84	渗碳轴承钢的室温力学性能	
表面粗糙度标注示例 .....	86	(GB/T 18254—2002) .....	117
<b>第五章 材料 .....</b>	<b>87</b>	不锈钢轴承钢常用牌号、特点和用途	
<b>一、黑色金属材料 .....</b>	<b>87</b>	(GB/T 18254—2002) .....	118
碳素结构钢(GB/T 700—1998) .....	87	不锈钢轴承钢室温力学性能	
优质碳素结构钢(GB/T 699—1999) .....	88	(GB/T 18254—2002) .....	118
低合金结构钢(GB/T 1591—1994) .....	92	一般工程用铸钢	
合金结构钢(GB/T 3077—1999) .....	92	(GB/T 11352—1989) .....	118
奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型 不锈钢(GB/T 1220—1992) .....	110	灰铸铁件(GB/T 9439—1988) .....	119
不锈钢的特性和用途 (GB/T 1220—1992) .....	111	可锻铸铁件(GB/T 9440—1988) .....	120
奥氏体型、铁素体型耐热钢 (GB/T 1221—1992) .....	113	球墨铸铁件(单铸试块) (GB/T 1348—1988) .....	120
耐热钢的特性和用途 (GB/T 1221—1992) .....	114	<b>二、有色金属材料 .....</b>	<b>121</b>
弹簧钢(GB/T 1222—1984) .....	115	有色合金铸造方法和热处理状态名称 及其代号 .....	121
高碳铬轴承钢常用牌号、特点和用途		铸造铜合金(GB/T 1176—1987) .....	121
<b>第六章 螺纹和螺纹联接 .....</b>	<b>131</b>	铸造铝合金(GB/T 1173—1995) .....	123
<b>一、螺纹 .....</b>	<b>131</b>	铸造轴承合金(GB/T 1174—1992) .....	124
1. 普通螺纹 .....	131	<b>三、常用工程塑料 .....</b>	<b>125</b>
普通螺纹直径与螺距标准组合系列 (GB/T 193—2003) .....	131	常用塑料品种、特性及应用 .....	125
普通螺纹基本尺寸 (GB/T 196—2003) .....	132	常用工程塑料的物理、力学性能 .....	128
2. 管螺纹 .....	134		
普通螺纹的管路系列 (GB/T 1414—2003) .....	134		
非螺纹密封的 55°管螺纹的基本尺寸和公差 (GB/T 7307—2001) .....	134		
螺纹密封的 60°圆锥管螺纹的基本尺寸			

## 第二篇 联接与紧固

<b>第六章 螺纹和螺纹联接 .....</b>	<b>131</b>	(GB/T 12716—2002) .....	135
<b>一、螺纹 .....</b>	<b>131</b>	米制锥管螺纹基本尺寸	
1. 普通螺纹 .....	131	(GB/T 1415—1992) .....	137
普通螺纹直径与螺距标准组合系列 (GB/T 193—2003) .....	131	3. 梯形螺纹 .....	138
普通螺纹基本尺寸 (GB/T 196—2003) .....	132	梯形螺纹设计牙型尺寸 (GB/T 5796. 1—2005) .....	138
2. 管螺纹 .....	134	梯形螺纹直径与螺距组合系列 (GB/T 5796. 2—2005) .....	138
普通螺纹的管路系列 (GB/T 1414—2003) .....	134	梯形螺纹基本尺寸 (GB/T 5796. 3—2005) .....	139
非螺纹密封的 55°管螺纹的基本尺寸和公差 (GB/T 7307—2001) .....	134	梯形螺纹旋合长度 (GB/T 5796. 4—2005) .....	141
螺纹密封的 60°圆锥管螺纹的基本尺寸		4. 锯齿形(3°、30°)螺纹 .....	142

锯齿形( $3^\circ$ 、 $30^\circ$ )螺纹牙型尺寸 (GB/T 13576.1—1992) .....	142	(GB/T 75—1985) .....	164
锯齿形( $3^\circ$ 、 $30^\circ$ )螺纹基本尺寸 (GB/T 13576.3—1992) .....	143	内六角平端紧定螺钉(GB/T 77—2000)、 内六角锥端紧定螺钉(GB/T 78—2000)、 内六角圆柱端紧定螺钉(GB/T 79—2000)、 内六角凹端紧定螺钉 (GB/T 80—2000) .....	165
<b>二、螺纹零件的结构要素</b> .....	145	吊环螺钉(GB/T 825—1988) .....	166
普通螺纹的螺纹收尾、肩距、退刀槽 (GB/T 3—1997) .....	145	<b>4. 螺母</b> .....	168
米制锥螺纹的螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角 (GB/T 3—1997) .....	146	六角螺母(GB/T 6170—2000)、 GB/T 6172.1—2000) .....	168
螺纹零件沉孔尺寸 (GB/T 152.2~152.4—1988) .....	147	<b>I型六角开槽螺母—A 和 B 级</b> (GB/T 6178—1986) .....	169
粗牙螺栓、螺钉的旋入深度和螺纹孔 尺寸 .....	148	六角开槽薄螺母—A 和 B 级 (GB/T 6181—1986) .....	170
扳手空间(JB/ZQ 4005—1997) .....	149	<b>5. 垫圈</b> .....	171
地脚螺栓孔和凸缘 (Q/ZB 144—1973) .....	150	小垫圈 A 级(GB/T 848—2002)、 平垫圈 A 级(GB/T 97.1—2002、 GB/T 97.2—2002) .....	171
<b>三、螺纹联接零件</b> .....	151	弹簧垫圈(GB/T 93—1987、 GB/T 859—1987) .....	171
<b>1. 螺栓</b> .....	151	单耳止动垫圈(GB/T 854—1988) .....	172
六角头螺栓(GB/T 5782—2000)、 六角头螺栓全螺纹 (GB/T 5783—2000) .....	151	双耳止动垫圈(GB/T 855—1988) .....	173
六角头铰制孔用螺栓—A 和 B 级 (GB/T 27—1988) .....	153	方斜垫圈(GB/T 852—1988、 GB/T 853—1988) .....	174
T 形槽用螺栓(GB/T 37—1988) .....	154	<b>6. 螺纹零件的力学性能</b> .....	175
地脚螺栓(GB/T 799—1988) .....	155	螺栓、螺钉和螺柱的力学性能 (GB/T 3098.1—2000、 GB/T 3098.2—2000) .....	175
<b>2. 双头螺柱</b> .....	155	常用螺纹零件材料的疲劳极限 .....	175
双头螺柱 $b_m = 1.25 d$ (GB/T 898—1988) .....	155	<b>四、螺纹联接的计算</b> .....	176
<b>3. 螺钉</b> .....	157	<b>1. 螺栓组联接的受力分析</b> .....	176
开槽圆柱头螺钉(GB/T 65—2000) .....	157	几种典型受载情况下螺栓组联接的受力 分析 .....	176
内六角圆柱头螺钉 (GB/T 70.1—2000) .....	158	螺纹联接接合面间的摩擦因数 $f$ .....	177
十字槽圆柱头螺钉 (GB/T 822—2000) .....	159	<b>2. 单个螺栓的强度计算</b> .....	177
十字槽沉头螺钉 (GB/T 819.1—2000) .....	160	单个螺栓的强度计算公式 .....	177
开槽锥端紧定螺钉 (GB/T 71—1985) .....	161	紧螺栓联接剩余预紧力 $F''$ 的推荐值 .....	178
开槽平端紧定螺钉 (GB/T 73—1985) .....	162	螺栓的相对刚度 $K_e$ .....	178
开槽凹端紧定螺钉 (GB/T 74—1985) .....	163	螺栓联接的许用应力 .....	178
开槽长圆柱端紧定螺钉 .....		接合面材料的许用挤压应力 $[\sigma]_p$ .....	179
<b>第七章 键、花键及销联接</b> .....	180		
<b>一、键联接</b> .....	180		

1. 键的类型、特点和应用	180	(GB/T 10081—1988)	192																																																														
平键、楔键、切向键的特点和应用	180	矩形花键的尺寸公差																																																															
2. 键联接的标准	181	(GB/T 1144—2001)	193																																																														
平键和键槽的剖面尺寸(GB/T 1095—2003)、 普通平键的类型和尺寸	181	矩形花键的位置度公差																																																															
(GB/T 1096—2003)	181	(GB/T 1144—2001)	193																																																														
薄型平键和键槽的剖面尺寸(GB/T 1566— 2003)、薄型平键的类型和尺寸	183	矩形花键的对称度公差																																																															
(GB/T 1567—2003)	183	(GB/T 1144—2001)	194																																																														
导向平键的类型和尺寸	184	(2) 矩形花键联接的强度计算	194																																																														
(GB/T 1097—2003)	184	花键联接的许用挤压应力 $[\sigma]_p$ 和 许用压强 $[p]$	194																																																														
半圆键和键槽的剖面尺寸(GB/T 1098— 1979)、半圆键的类型和尺寸	185	三、销联接	195																																																														
(GB/T 1099.1—2003)	185	键槽宽度 $b$ 的公差	186	1. 销的分类	195	楔键和键槽的剖面尺寸(GB/T 1563— 2003)、普通楔键的类型和尺寸	186	销的类型、特点和应用	195	(GB/T 1564—2003)、钩头楔键的 类型和尺寸(GB/T 1565—2003)	186	2. 销的标准	197	普通切向键、强力切向键及键槽尺寸	187	圆柱销 不淬硬钢和奥氏体不锈钢 (GB/T 119.1—2000)、圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢 (GB/T 119.2—2000)	197	(GB/T 1974—2003)	188	内螺纹圆柱销(GB/T 120.1—2000、 GB/T 120.2—2000)	197	3. 键的选择及联接的强度计算	190	螺纹圆柱销(GB/T 878—1986)	198	键联接的强度计算公式	190	弹性圆柱销 直槽重型(GB/T 879.1—2000)、 弹性圆柱销 直槽轻型 (GB/T 879.2—2000)	199	键联接的许用挤压应力 $[\sigma]_p$ 和许用 压强 $[p]$	191	圆锥销(GB/T 117—2000)	200	二、花键联接	191	内螺纹圆锥销(GB/T 118—2000)	200	1. 花键联接的类型	191	螺尾锥销(GB/T 881—2000)	201	花键联接的类型、特点和应用	191	开尾圆锥销(GB/T 877—2000)	201	2. 矩形花键	191	带孔销(GB/T 880—2000)	202	(1) 矩形花键的标准	191	销轴(GB/T 882—2000)	202	矩形花键的基本尺寸系列	192	开口销(GB/T 91—2000)	203	(GB/T 1144—2001)	192	3. 销的选择及联接的强度计算	203	矩形内花键的长度系列		销联接的强度计算公式	203
键槽宽度 $b$ 的公差	186	1. 销的分类	195																																																														
楔键和键槽的剖面尺寸(GB/T 1563— 2003)、普通楔键的类型和尺寸	186	销的类型、特点和应用	195																																																														
(GB/T 1564—2003)、钩头楔键的 类型和尺寸(GB/T 1565—2003)	186	2. 销的标准	197																																																														
普通切向键、强力切向键及键槽尺寸	187	圆柱销 不淬硬钢和奥氏体不锈钢 (GB/T 119.1—2000)、圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢 (GB/T 119.2—2000)	197																																																														
(GB/T 1974—2003)	188	内螺纹圆柱销(GB/T 120.1—2000、 GB/T 120.2—2000)	197																																																														
3. 键的选择及联接的强度计算	190	螺纹圆柱销(GB/T 878—1986)	198																																																														
键联接的强度计算公式	190	弹性圆柱销 直槽重型(GB/T 879.1—2000)、 弹性圆柱销 直槽轻型 (GB/T 879.2—2000)	199																																																														
键联接的许用挤压应力 $[\sigma]_p$ 和许用 压强 $[p]$	191	圆锥销(GB/T 117—2000)	200																																																														
二、花键联接	191	内螺纹圆锥销(GB/T 118—2000)	200																																																														
1. 花键联接的类型	191	螺尾锥销(GB/T 881—2000)	201																																																														
花键联接的类型、特点和应用	191	开尾圆锥销(GB/T 877—2000)	201																																																														
2. 矩形花键	191	带孔销(GB/T 880—2000)	202																																																														
(1) 矩形花键的标准	191	销轴(GB/T 882—2000)	202																																																														
矩形花键的基本尺寸系列	192	开口销(GB/T 91—2000)	203																																																														
(GB/T 1144—2001)	192	3. 销的选择及联接的强度计算	203																																																														
矩形内花键的长度系列		销联接的强度计算公式	203																																																														

### 第三篇 机 械 传 动

第八章 带传动	205
一、传动带的分类	205
传动带的基本类型、特点和应用	205
二、普通 V 带传动	207
1. V 带的规格	207
普通 V 带和 SP 型窄 V 带的截面基本	

尺寸(GB/T 11544—1997)	207
普通 V 带基准长度及带长修正系数 $K_L$	
(GB/T 11544—1997)	208
N 型窄 V 带(有效宽度制)截面基本尺寸	
(GB/T 11544—1997)	209
N 型窄 V 带(有效宽度制)有效长度及长度	

修正系数(GB/T 11544—1997) .....	209	第九章 滚子链传动	236	
2. V带传动的设计计算 .....	210		一、滚子链的结构、基本参数和尺寸 .....	236
V带传动的设计计算内容和步骤 .....	210		传动用短节距精密滚子链的基本参数 和尺寸(GB/T 1243—1997) .....	237
工况系数 $K_A$ .....	211		二、滚子链传动的设计计算 .....	239
普通V带和SP型窄V带带轮的 基准直径系列和外径 (GB/T 10412—2002) .....	213		1. 中、高速时滚子链传动的设计计算 .....	239
普通V带和SP型窄V带带轮的 最小基准直径 $d_{dmin}$ (GB/T 10412—2002) .....	215		滚子链传动的设计计算 (GB/T 18150—2000) .....	239
N型窄V带带轮有效直径 $d_e$ 系列 (GB/T 10413—2002) .....	215		工况系数 $f_1$ (GB/T 18150—2000) .....	240
小带轮包角修正系数 $K_a$ .....	215		$f_3$ 的计算值(GB/T 18150—2000) .....	241
普通V带额定功率 $P_1$ 和增量 $\Delta P_1$ .....	216		$f_4$ 的计算值 .....	241
3. V带轮 .....	219		2. 低速时滚子链传动的设计计算 .....	243
基准宽度制窄V带额定功率 $P_1$ .....	220	滚子链每米质量 $q$ .....	244	
有效宽度制窄V带额定功率 $P_1$ 和 增量 $\Delta P_1$ .....	224	三、滚子链链轮 .....	244	
V带轮的结构形式和辐板厚度 .....	227	1. 链轮的齿形和主要尺寸 .....	244	
V带轮轮缘及轮槽尺寸 .....	228	滚子链链轮的基本参数和主要尺寸 (GB/T 1243—1997) .....	244	
V带轮的圆跳动公差 $t$ (GB/T 10412—2002) .....	229	最大和最小齿槽形状尺寸参数 (GB/T 1243—1997) .....	245	
三、平带传动 .....	229	三圆弧一直线齿槽形状尺寸参数 .....	246	
1. 平带的常用传动型式和规格 .....	229	轴向齿廓和尺寸(GB/T 1243—1997) .....	247	
平带的常用传动型式及主要性能 .....	229	2. 链轮的材料 .....	247	
普通平带(胶帆布带)规格 (GB/T 524—1989) .....	230	链轮材料、热处理及齿面硬度 .....	247	
2. 平带传动的设计计算 .....	230	3. 链轮的结构 .....	247	
平带传动的设计方法和步骤 .....	230	整体式钢制小链轮的主要结构尺寸 .....	248	
包边式平带轮最小直径 $d_{min}$ (GB/T 524—1989) .....	232	腹板式单排铸造链轮的主要结构尺寸 .....	248	
带的不同承载层材料的 $S$ 值 (GB/T 15531—1995) .....	232	腹板式多排铸造链轮的主要结构尺寸 .....	249	
包角修正系数 $K_a$ .....	232	4. 链轮的公差、技术要求和工作图 .....	249	
传动布置系数 $K_p$ .....	233	链轮齿根圆直径极限偏差与量柱测量距 极限偏差(GB/T 1243—1997) .....	250	
覆胶帆布平带单位截面积传递的 额定功率 $P_0$ .....	233	滚子链链轮的量柱测量距 $M_R$ (GB/T 1243—1997) .....	250	
3. 平带轮 .....	233	滚子链链轮齿根圆径向与端面圆跳动 (GB/T 1243—1997) .....	250	
带宽和相应带轮宽度(GB/T 11358—1999) 及其环形带内周长度 .....	234	链轮轮坯公差 .....	250	
平带轮直径 $d$ 及其轮缘凸面高度 $h$ (GB/T 11358—1999) .....	234	四、链传动的布置、张紧和润滑 .....	251	
平带轮结构型式和辐板厚度 .....	234	链传动的布置 .....	251	

第十章 渐开线圆柱齿轮传动 .....	255
一、基本齿条齿廓及模数系列 .....	255
基本齿条齿廓(GB/T 1356—2001) .....	255
模数系列(GB/T 1357—1987) .....	256

<b>二、圆柱齿轮传动几何计算</b>	257	方式三的齿廓修形量	288
1. 标准圆柱齿轮传动几何计算	257	8. 齿轮材料选择	289
标准圆柱齿轮传动几何计算公式	257	齿轮常用材料及力学性能	289
2. 变位圆柱齿轮传动几何计算	260	9. 设计计算举例	291
变位圆柱齿轮传动(外啮合、内啮合) 的几何计算公式	260	<b>四、圆柱齿轮精度制</b>	296
3. 渐开线函数	263	1. 轮齿同侧齿面偏差	297
渐开线函数 $\text{inv}\alpha = \tan\alpha - \alpha$	263	轮齿同侧齿面偏差的定义	297
<b>三、圆柱齿轮传动的设计计算</b>	264	有关齿廓偏差、螺旋线偏差的主要术语 和计值范围的规定	298
1. 变位系数的选择	264	2. 齿轮精度制的构成	300
变位圆柱齿轮传动的分类与比较	264	参数的范围和分段	300
2. 主要参数的选择	267	5 级精度齿轮偏差允许值的计算公式	300
刚性结构中的 $\varphi_d$ 值	267	3. 径向综合偏差与径向跳动	301
3. 受力计算	267	径向综合偏差、径向跳动的定义与 5 级 精度公差的计算公式	301
圆柱齿轮传动轮齿受力计算	268	单个齿距偏差 $f_{pt}$ 、齿距累积总偏差 $F_p$ 、 齿廓总偏差 $F_a$	302
4. 主要尺寸的初步确定	268	螺旋线总偏差 $F_b$	303
圆柱齿轮传动主要尺寸简化计算公式	268	4. 齿坯公差	303
综合系数 $K$	269	基准面与安装面的形状公差	305
5. 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳 强度校核计算	269	安装面的跳动公差	305
圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度和齿根 弯曲疲劳强度校核计算公式	269	中心距偏差 $f_a$ 参考值	306
使用系数 $K_A$	270	轴线平行度偏差的最大值	306
调质齿轮的 $C_1, C_4$ 值	271	5. 齿厚和侧隙	307
硬齿面齿轮的 $C_1, C_4$ 值	271	齿厚和侧隙的定义	307
齿轮的 $C_2$ 值	271	一般工业齿轮的最小侧隙 $j_{ln min}$ 的 推荐值	309
齿轮的 $C_3$ 值	271	油膜厚度系数 $\delta^*$	309
齿向载荷分配系数 $K_{H_a}, K_{F_a}$	272	6. 齿面粗糙度	310
弹性系数 $Z_E$	272	齿面粗糙度的算术平均偏差 $R_a$ 的 推荐极限值	310
最小安全系数参考值	282	7. 轮齿的接触斑点	310
圆柱齿轮齿面和齿根弯曲静强度 核算公式	282	斜齿轮装配后的接触斑点	310
6. 齿面胶合强度校核计算	283	直齿轮装配后的接触斑点	311
齿面胶合强度校核计算公式	283	<b>五、圆柱齿轮结构与工作图</b>	311
啮入冲击系数 $X_Q$	285	圆柱齿轮结构形式与尺寸	311
重合度系数 $X_e$	286	<b>第十一章 锥齿轮传动</b>	315
材料焊合系数 $X_w$	286	一、锥齿轮传动的类型	315
试验小齿轮转矩 $T_{IT}$	286	锥齿轮传动的类型、特点和应用	315
油品的 FZG 胶合载荷级	287	二、锥齿轮传动的几何计算	318
胶合承载能力最小安全系数 $S_{Bmin}$	287	直齿、曲线齿锥齿轮的常用齿形参数	318
7. 轮齿修形	287	直齿锥齿轮正交传动的几何计算	318
方式一的齿廓修形量	287		
方式二的齿廓修形量	288		

曲线齿锥齿轮正交传动的几何计算	320	锥齿轮副接触斑点	343
$z_1 < 12, \alpha = 20^\circ, \beta_m = 35^\circ \sim 40^\circ$ 的弧齿锥		五、锥齿轮结构	343
齿轮参数	323	锥齿轮结构图形及尺寸	343
锥齿轮不同传动比时大小轮的最少齿数 (齿形角 $20^\circ$ )	323	六、锥齿轮工作图上应注明的尺寸 数据	344
三、锥齿轮传动的设计计算	324	1. 需标注的一般尺寸数据	344
1. 锥齿轮的轮齿受力分析	324	2. 需用表格列出的数据及参数	344
锥齿轮轮齿受力计算公式	324	第十二章 蜗杆传动	346
2. 锥齿轮主要尺寸的初步确定和主要 参数的选择	324	一、圆柱蜗杆传动的主要类型、特点 和应用	346
锥齿轮传动简化设计计算公式	325	圆柱蜗杆的主要类型、加工情况、特点 和应用	346
克林根贝格铣齿机加工范围	325	二、普通圆柱蜗杆传动的基本参数	348
克林根贝格铣齿机加工模数范围	326	1. 基准齿形(GB/T 10087—1988)	348
弧齿锥齿轮副的推荐法向侧隙	326	2. 蜗杆模数和直径 (GB/T 10088—1988)	348
3. 锥齿轮传动的强度校核计算 (GB/T 10062—2003)	326	3. 圆柱蜗杆传动的基本参数 (GB/T 10085—1988)	348
校核计算基本公式	326	$m, d_1$ 的搭配与 $q, m\sqrt[3]{q}$ 值	348
校核计算基本公式中代号及系数的 意义及确定方法	326	$q, z_1$ 与 $\gamma$ 的对应值	349
装配系数 $K_{H\beta-be}$	329	圆柱蜗杆、蜗轮参数的匹配	349
跑合量 $y_a$	329	三、圆柱蜗杆传动的几何计算	354
辅助系数 $F_1, F_2$	329	圆柱蜗杆、蜗轮齿形的名称代号和 几何计算的公式及说明	354
当量圆柱齿轮端面参数( $\Sigma = 90^\circ$ )	330	四、普通圆柱蜗杆传动承载能力 计算	357
当量圆柱齿轮法向参数( $\Sigma = 90^\circ$ )	330	1. 轮齿受力计算	357
4. 设计计算举例	330	轮齿受力分析及计算公式	357
四、锥齿轮精度	336	2. 强度计算	358
1. 精度等级和检验项目	336	普通圆柱蜗杆传动强度计算公式	358
锥齿轮常用检验项目的代号和定义	336	蜗杆常用材料	358
2. 锥齿轮齿坯公差	338	蜗轮常用材料 $N = 10^7$ 时的许用接触 应力 $\sigma_{Hbp}$ 及 $N = 10^6$ 时的许用弯曲 应力 $\sigma_{Fbp}$	359
齿坯尺寸公差	338	无锡青铜及铸铁的许用接触应力 $\sigma_{HP}$	359
锥齿轮轮齿坯顶锥母线跳动和基准 端面跳动公差	338	蜗轮齿形系数 $Y_F$	359
锥齿轮轮齿坯轮冠距和顶锥角极限 偏差	338	3. 传动效率及散热计算	360
3. 锥齿轮副侧隙	338	普通圆柱蜗杆传动的当量摩擦角 $\rho_V$	360
锥齿轮副最小法向侧隙 $j_{min}$	339	风冷传热系数 $k'$	361
锥齿轮副轴交角极限偏差 $\pm E_\Sigma$	339	4. 蜗杆轴的刚度计算	361
锥齿轮齿厚上偏差 $E_{ss}$ 值	340	五、圆柱蜗杆、蜗轮精度	
锥齿轮齿厚公差 $T_s$	340		
锥齿轮副最大法向侧隙 $j_{max}$ 的制造误 差补偿量 $E_{s\Delta}$ 值	341		
锥齿轮安装距极限偏差 $f_{AM}$	342		
锥齿轮副轴间距极限偏差 $\pm f_a$	343		

(GB/T 10089—1988) .....	362
1. 定义及代号 .....	362
蜗杆、蜗轮的误差、传动误差和 侧隙代号 .....	362
2. 精度等级、检验与公差 .....	362
蜗杆、蜗轮和蜗杆传动公差组的 检验组 .....	362
蜗杆的公差和极限偏差 $f_{px}$ 、 $f_{pxl}$ 、 $f_{fl}$ 值 .....	363
蜗杆齿槽径向跳动公差 $f_r$ 值 .....	363
蜗轮齿距累积公差 $F_p$ .....	363
蜗轮公差 $F_r$ 、土 $f_{p1}$ 、 $f_{f2}$ 值 .....	363
传动接触斑点 .....	364
传动轴交角极限偏差土 $f_z$ 值 .....	364
传动中心距极限偏差土 $f_a$ 和中间平面 极限偏移土 $f_x$ 值 .....	364
蜗杆、蜗轮齿坯尺寸和形状公差 .....	364
蜗杆、蜗轮齿坯基准面径向和端面跳动 公差 .....	364
3. 侧隙 .....	365
传动的最小法向侧隙 $j_{nmin}$ 值 .....	365
蜗杆齿厚公差 $T_{s1}$ 值 .....	365
蜗杆齿厚上偏差 $E_{s1}$ 中的误差补偿量 $E_{s\Delta}$ 值 .....	366
蜗轮齿厚公差 $T_{s2}$ 值 .....	366
4. 图样标注 .....	366
六、蜗杆、蜗轮的结构 .....	367
蜗杆、蜗轮的典型结构及特点 .....	367
七、例题 .....	367
第十三章 减速器 .....	371
一、定轴传动减速器的主要类型 和特点 .....	371
定轴传动减速器的类型、简图、特点 及应用 .....	371
二、减速器的设计程序和主要 参数 .....	372
1. 减速器的设计程序 .....	372
2. 通用圆柱齿轮减速器的基本参数 .....	372
单级减速器的中心距 $a$ .....	372
3. 多级减速器的传动比分配 .....	373
三、减速器的结构设计 .....	373
1. 减速器的整体结构 .....	373
2. 箱体结构 .....	381
铸铁箱体结构尺寸 .....	382
焊接箱体尺寸的概略值 .....	383
3. 轴承和偏心套 .....	383
偏心套尺寸 .....	384
4. 减速器的密封 .....	384
5. 减速器附件 .....	385
通气螺塞、六角螺塞 .....	385
通气罩 .....	386
焊接钩形吊耳 .....	386
铸造钩形吊耳 .....	387
轴承端盖 .....	387
测油杆 .....	388
四、通用减速器 .....	388
1. PR 模块式齿轮减速器 (JB/T10467—2004) .....	388
减速器的型式代号 .....	388
工况系数 $K_{SP}$ .....	391
环境温度系数 $K_T$ .....	393
运转周期系数 $K_W$ .....	393
海拔高度系数 $K_{alt}$ .....	393
尖峰载荷系数 $K_{ST}$ .....	393
P2、PMK2、PMD2、PHK2、PHD2、PV2 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	394
P3、PMK3、PMD3、PHK3、PHD3、PV3 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	396
P4、PMK4、PMD4、PHK4、PHD4、PV4 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	399
R2、RMK2、RMD2、RHK2、RHD2、RV2 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	402
R3、RMK3、RMD3、RHK3、RHD3、RV3 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	405
R4、RMK4、RMD4、RHK4、RHD4、RV4 型 减速器的额定功率和许用热功率 .....	408
P2、PMK2、PMD2、PHK2、PHD2 型减速器 外形及安装尺寸 .....	412
P3、PMK3、PMD3、PHK3、PHD3 型减速器 外形及安装尺寸 .....	414
P4、PMK4、PMD4、PHK4、PHD4 型减速器 外形及安装尺寸 .....	416
R2、RMK2、RMD2、RHK2、RHD2 型减速器 外形及安装尺寸 .....	419
R3、RMK3、RMD3、RHK3、RHD3 型减速器	

外形及安装尺寸 .....	420
R4、RMK4、RMD4、RHK4、RHD4 型减速器 外形及安装尺寸 .....	422
PV2 型减速器外形及安装尺寸 .....	425
RV2 型减速器外形及安装尺寸 .....	427
键联接空心轴尺寸 .....	428
收缩盘联接空心轴尺寸 .....	429
2. 圆弧圆柱蜗杆减速器 (GB/T 9147—1988) .....	431
CWU、CWS、CWO 型减速器外形及 安装尺寸 .....	432
CWU、CWS、CWO 型减速器的承载能 力和效率 .....	434

## 第四篇 轴、轴承、联轴器和离合器

<b>第十四章 轴.....</b>	<b>437</b>
<b>一、轴的材料.....</b>	<b>437</b>
轴的常用材料及其主要力学性能 .....	437
<b>二、轴的结构.....</b>	<b>439</b>
轴上零件的轴向固定方式 .....	439
降低轴应力集中和提高疲劳强度的 主要措施 .....	441
配合表面处的圆角半径和倒角尺寸 (GB/T 6403.4—1986) .....	442
常用轴表面粗糙度的推荐值 .....	442
小圆螺母(GB/T 810—1988)、圆螺母 (GB/T 812—1988) .....	442
圆螺母用止动垫圈 (GB/T 858—1988) .....	444
螺钉锁紧挡圈(GB/T 884—1986) .....	445
螺钉紧固轴端挡圈(GB/T 891—1986)、 螺栓紧固轴端挡圈 (GB/T 892—1986) .....	446
孔用弹性挡圈(GB/T 893.1—1986， GB/T 893.2—1986) .....	447
轴用弹性挡圈-A型(GB/T 894.1—1986)、 轴用弹性挡圈-B型 (GB/T 894.2—1986) .....	451
<b>三、轴的强度计算.....</b>	<b>455</b>
1. 按转矩计算 .....	455
几种常用轴材料的 $[\tau]$ 和 A 值 .....	455
2. 按弯曲和扭转合成强度计算 .....	455
轴的许用弯曲应力 .....	457
3. 按疲劳强度的安全系数校核计算 .....	457
疲劳强度的许用安全系数 .....	458
钢的平均应力折算系数 $\phi_s$ 、 $\psi_r$ .....	458
抗弯和抗扭截面模量计算公式 .....	458
螺纹、键槽、花键、横孔及配合边缘处的 有效应力集中系数 .....	459
圆角处的有效应力集中系数 .....	460
环槽处的有效应力集中系数 .....	460
不同表面粗糙度的表面质量系数 $\beta$ .....	461
各种腐蚀情况的表面质量系数 $\beta$ .....	461
各种强化方法的表面质量系数 $\beta$ .....	461
绝对尺寸影响系数 .....	461
<b>4. 按静强度的安全系数校核计算 .....</b>	<b>462</b>
静强度计算的许用安全系数 .....	462
<b>5. 轴的强度计算举例 .....</b>	<b>462</b>
<b>四、轴的刚度计算.....</b>	<b>465</b>
轴的许用挠度、偏转角和扭转角 .....	465
<b>1. 轴的扭转刚度计算 .....</b>	<b>466</b>
<b>2. 轴的弯曲刚度计算 .....</b>	<b>466</b>
<b>3. 轴的刚度计算举例 .....</b>	<b>466</b>
轴的挠度 y 和偏转角 $\theta$ 计算公式 .....	467
<b>五、软轴.....</b>	<b>469</b>
<b>1. 软轴的结构型式与规格 .....</b>	<b>469</b>
钢丝软轴的规格 .....	469
常用软管的结构形式与规格 .....	470
常用的软轴接头结构形式 .....	471
常用软轴接头与钢丝软轴的联接 方式 .....	471
软管接头与软管的联接方式 .....	472
<b>2. 软轴的选择 .....</b>	<b>472</b>
软轴在额定转速 $n_0$ 时能传递的最大 转矩 $T_0$ .....	473
<b>第十五章 滚动轴承.....</b>	<b>474</b>
<b>一、滚动轴承的类型、特点及应用 .....</b>	<b>474</b>
常用滚动轴承的类型、主要性能和 特点 .....	474