




全国高等院校“十二五”特色精品课程建设成果

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 产品设计实用教程

(第2版)

◎主 编 徐文华 叶久新 ◎主 审 卢远志



Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
CHANPIN SHEJI SHIYONG JIAOCHENG

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS






全国高等院校

课程建设成果

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 产品设计实用教程

(第2版)



○主 编 徐文华 叶久新
○主 审 卢远志



版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据


Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 产品设计实用教程/徐文华, 叶久新主编.
—2 版.—北京: 北京理工大学出版社, 2012.8
ISBN 978 - 7 - 5640 - 6637 - 6

I . ①P… II . ①徐… ②叶… III . ①工业产品 - 计算机辅助设计 -
应用软件 - 高等学校 - 教材 IV . ①TB472 - 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 192658 号

出版发行 / 北京理工大学出版社
社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号
邮 编 / 100081
电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)
网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>
经 销 / 全国各地新华书店
印 刷 / 北京市通州富达印刷厂
开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 / 17.75
彩 插 / 1
字 数 / 411 千字
版 次 / 2012 年 8 月第 2 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
印 数 / 1 ~ 1500 册 责任校对 / 陈玉梅
定 价 / 49.00 元 责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 本社负责调换



出版说明 >>>>

北京理工大学出版社为了顺应国家对机电专业技术人才的培养要求，满足企业对毕业生的技能需求，以服务教学、立足岗位、面向就业为方向，经过多年的大力发展，开发了 30 多个系列 500 多个品种的高等教育机电类产品，覆盖了机械设计与制造、材料成型与控制技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、焊接技术及自动化等 30 多个制造类专业。

为了进一步服务全国机电类高等教育的发展，北京理工大学出版社特邀请一批国内知名行业专业、高等院校骨干教师、企业专家和相关作者，根据高等教育教材改革的发展趋势，从业已出版的机电类教材中，精心挑选一批质量高、销量好、院校覆盖面广的作品，集中研讨、分别针对每本书提出修改意见，修订出版了该高等院校“十二五”特色精品课程建设成果系列教材。

本系列教材立足于完整的专业课程体系，结构严整，同时又不失灵活性，配有大量的插图、表格和案例资料。作者结合已出版教材在各个院校的实际使用情况，本着“实用、适用、先进”的修订原则和“通俗、精炼、可操作”的编写风格，力求提高学生的实际操作能力，使学生更好地适应社会需求。

本系列教材在开发过程中，为了更适宜于教学，特开发配套立体资源包，包括如下内容：


- 教材使用说明；
- 电子教案，并附有课程说明、教学大纲、教学重难点及课时安排等；
- 教学课件，包括：PPT 课件及教学实训演示视频等；
- 教学拓展资源，包括：教学素材、教学案例及网络资源等；



- 教学题库及答案，包括：同步测试题及答案、阶段测试题及答案等；
- 教材交流支持平台。

北京理工大学出版社

本书导读



目前 Pro/ENGINEER 版本较多，本教程使用的为最新版本，独具特色。

本书对于初学者来说，是一本教程而不是帮助系统。内容的安排专门从产品设计角度考虑（设计思路如上图所示）。全书共分十二章：第一章比较系统地介绍 Pro/ENGINEER 的工作界面、文件的操作以及鼠标和键盘的使用；第二章介绍草绘；第三章介绍拉伸、扫描、旋转、混合及可变截面扫描等基础命令的使用；第四章介绍孔、圆角、倒角、筋、壳及拔模等命令的使用；第五章专门介绍基准的创建；第六章重点介绍父子关系、特征编辑及家族表的应用；第七章主要介绍曲面的创建及编辑；第八章介绍特征的复制及阵列命令的使用；第九章介绍零件的装配；第十章介绍工程图的创建方法；第十一章主要介绍扭曲等高级命令；第十二章专门从实际出发，介绍了手机设计的一般方法、步骤及注意事项，其设计思路同样适用于消费类电子产品的开发、设计；附录部分主要介绍 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 的一些操作技巧、新功能以及安装方法。全书的实例都分步列出了操作过程，读者可以根据书中所列步骤轻松完成实例操作。在刚开始的学习过程中，不会觉得目标定得太高，每学完一章，都会觉得有所提高，能够在学习的过程中获得满足感。而课后安排的练习，刚好又能满足渴望新挑战的需要。

另外，本教程内容实用、全面，在每一章前面列出该章的经典实例及重要知识点，有些附图旁用“楷体”介绍一些具体的操作步骤以及相关操作的注意事项，可让读者能较轻松地掌握所使用命令的重点及难点。

本书可作为高等院校机械工程专业及模具专业的 CAD/CAM 课程教材，也可为广大工程技术人员的自学和参考书。

本书所附光盘中包括书中所有实例以及部分实例动画教程。

本书由叶久新教授策划，徐文华主编，湖南大学卢远志博士主审；副主编有胡彦辉、陈健美、徐友良、张秀玲、罗正斌、张海筹等；参编者有刘义清、刘卫东、易小奇、朱艳、胡钢、王辉、丁虹元、王井玲、张群、曹荣龙等，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

编者

Pro/ENGINEER 软件概况

1985年,PTC公司成立于美国波士顿,开始参数化建模软件的研究,于1988年推出Pro/ENGINEER 1.0。经过20多年的发展,Pro/ENGINEER已经发展成为CAD/CAE/CAM一体化软件,目前已经发布了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。PTC的系列软件可应用于工业设计和机械设计等方面,还包括对大型装配管理、功能仿真、制造、产品数据的管理等。Pro/ENGINEER提供了目前所能达到的功能最全面、集成最紧密的产品开发环境,下面就Pro/ENGINEER的主要特点进行简单介绍。

全相关性: Pro/ENGINEER的所有模块都是全相关的。这就意味着在产品开发过程中,任意一处进行的修改都能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸以及制造数据。全相关性鼓励在开发周期的任一点进行修改,却没有任何损失,并使并行工程成为可能,所以能够使开发后期的一些功能提前发挥其作用。

基于特征的参数化造型: Pro/ENGINEER使用用户熟悉的特征作为产品几何模型的构造要素。这些特征是一些普通的机械对象,并且可以按预先设置很方便地进行修改。例如:设计特征有壳、圆角、倒角等,它们对于工程人员来说是很熟悉的,因而易于使用。装配、加工、制造以及其他学科都使用这些领域的特征。通过给这些特征设置参数(不但包括几何尺寸,还包括非几何属性),然后修改参数,可以很容易地进行多次设计迭代,实现产品开发。

数据管理: 加速投放市场,需要在较短的时间内开发更多的产品。为了实现这种效率,必须允许多个学科的工程师同时对同一产品进行开发。数据管理模块的开发研制,正是专门用于管理并行工程中同时进行的各项工作的,由于使用了Pro/ENGINEER独特的全相关性功能,因而使之成为可能。

装配管理: Pro/ENGINEER的基本结构能够使用户利用一些直观的命令,例如“匹配”、“插入”、“对齐”等很容易地把零件装配起来,同时保持设计意图,高级的功能支持大型复杂装配体的构造和管理,这些装配体中零件的数量不受限制。

易于使用: 用比较直观的图标来取代以前版本中的菜单,同时还提供了简短的图标描述和完整的在线帮助,这种形式使得Pro/ENGINEER的学习和使用更加容易。




目 录

第1章 概述	1	4.4 筋	72
1.1 Pro/E 的工作界面	1	4.5 壳	73
1.2 文件的基本操作	4	4.6 拔模	75
1.3 工作模式	6	4.7 练习	78
1.4 鼠标和键盘的使用	6		
1.5 创建第一个实体模型	7		
1.6 练习	8		
第2章 草绘	9		
2.1 草绘简介	9		
2.2 视图操作命令	11		
2.3 草图绘制	12		
2.4 选择工具	14		
2.5 编辑草图	15		
2.6 练习	19		
第3章 基础特征	22		
3.1 拉伸特征	24		
3.2 视角控制	28		
3.3 旋转特征	31		
3.4 扫描特征	32		
3.5 混合特征	34		
3.6 可变截面扫描	38		
3.7 螺旋扫描及混合扫描	42		
3.8 练习	50		
第4章 工程特征	60		
4.1 孔特征	61		
4.2 圆角	65		
4.3 倒角	69		
第5章 基准特征	86		
5.1 基准平面	87		
5.2 基准轴	90		
5.3 基准点	92		
5.4 基准曲线	95		
5.5 基准坐标系	99		
5.6 基准显示控制	100		
5.7 练习	101		
第6章 特征编辑	105		
6.1 父子关系	105		
6.2 特征编辑	106		
6.3 家族表	109		
6.4 练习	111		
第7章 曲面	112		
7.1 简单曲面	114		
7.2 边界曲面	117		
7.3 工具栏自定义	124		
7.4 选择的技巧	125		
7.5 曲面编辑工具	127		
7.6 综合实例	130		
7.7 练习	142		
第8章 特征复制	149		
8.1 特征复制	150		

8.2 阵列.....	153
8.3 练习.....	166
第 9 章 装配.....	170
9.1 装配基本操作.....	172
9.2 零件设计变更.....	181
9.3 组件设计.....	182
9.4 练习.....	203
第 10 章 工程图.....	206
10.1 概述.....	207
10.2 创建工程视图.....	208
10.3 尺寸标注.....	216
10.4 文件交换.....	217
10.5 练习.....	218
第 11 章 高级特征.....	220
11.1 扭曲.....	221
11.2 管道.....	225
11.3 耳.....	226
11.4 骨架折弯.....	227
第 12 章 手机设计.....	229
12.1 手机设计流程.....	229
12.2 建模过程及注意事项.....	234
附录	263
参考文献.....	275

第1章 概述

- 1.1 Pro/E 的工作界面
- 1.2 文件的基本操作
- 1.3 工作模式
- 1.4 鼠标和键盘的使用
- 1.5 创建第一个实体模型
- 1.6 练习

实 例	
主要命令	旋转 (Rotate) 
知 识 点	<ol style="list-style-type: none">1. 必须画中心线作为旋转轴;2. 截面必须闭合, 且应位于中心线一侧。

本章将主要介绍 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 (以下简称 Pro/E) 的工作界面、文件的基本操作、工作模式、菜单管理器、模型树对话框的内容及简单应用。

《》 1.1 Pro/E 的工作界面 《》

Pro/E 的主窗口如图 1-1 所示 (为了方便介绍, 此窗口为打开文件后的窗口)。




图 1-1

其工作界面的组成元素从上至下分别介绍如下。

- 标题栏 (Title Bar)

标题栏显示打开文件的类型和名称 (如本例为 QQ)。其右边的 3 个按钮从左至右分别为主窗口“最小化”、“最大化”(还原) 和“退出”按钮, 如图 1-2 所示。



图 1-2

- 菜单栏 (Menu Bar)

为了便于操作, 菜单栏将所有的功能命令进行依类分组, 包括“文件 (File)”、“编辑 (Edit)”、“视图 (View)”、“插入 (Insert)”、“分析 (Analysis)”、“信息 (Info)”、“应用程序 (Applications)”、“工具 (Tools)”、“窗口 (Windows)”、“帮助 (Help)”, 如图 1-3 所示, 按住 Alt 键的同时按每个菜单后面的大写字母键可打开此菜单。




图 1-3

● 工具栏 (Toolbar)

工具栏中列出了常用的命令图标，单击图标可以执行相关的命令，如图 1-4 所示。



图 1-4

● 导航栏 (Navigator)

Wildfire 版新增加的导航栏不仅包括了以往的模型树，而且还有文件夹浏览器、收藏夹和相关网络资源。它们之间的相互切换只需单击上方的标签即可，如图 1-5 所示，单击导航栏右边的“<”按钮可以隐藏导航栏（隐藏状态下可单击“>”按钮打开）。




图 1-5

● 与 IE 浏览器集成

单击导航栏的右向箭头，即可打开 IE 浏览器，它完全可以像 IE 一样浏览网页，但更重要的是可以用来显示特征信息。

● 信息提示区 (Information Area)

信息提示区显示各种提示信息，也称为提示栏，如图 1-1 所示。

● 绘图显示区 (Graphical Area)

绘图显示区显示绘制或打开的图形，如图 1-1 所示。

● 选择过滤器 (Selection Filter)

右下方的选择过滤器可以让用户指定选取某一类型对象，如特征、曲面、基准等，在提高工作效率的同时大大降低了选择的错误率，如图 1-6 所示。




图 1-6

❖ 1.2 文件的基本操作 ❖

1. 新建文件

单击“新建 (New)”按钮将弹出工作模式选择框，选定一种工作模式，并输入文件名（不支持中文输入），单击“确定”按钮进入指定的工作模式界面窗口，如图 1-7 所示。

2. 存储文件

存储 (Save): 以同一文件名存盘，文件自动保存为新版本。




图 1-7

保存副本 (Save as): 更名存盘。在弹出的对话框中选定要保存的目录，输入文件名后单击“保存”按钮即可。

3. 打开文件

“文件→打开”: 在弹出的对话框中选择要打开的文件目录和文件名后，单击“打开 (Open)”按钮。

可以同时打开多个窗口，每个窗口包括一个模型。当前工作的窗口被称为激活窗口，可以通过“窗口→激活（Windows→Activate）”命令激活选择的窗口。

4. 关闭窗口

关闭窗口后，仅仅是在窗口中不显示该文件的模型，而该模型并没有从当前内存中拭除。

5. 拭除内存

拭除内存有以下两个选项。

当前（Current）：选择此项，则将当前窗口中的文件从内存中拭除。

不显示（Not Displayed）：选择此项，则将拭除全部不在视窗中显示却存在于内存中的文件。

6. 删除硬盘中的文件

删除硬盘中的文件有以下两个选项。

旧版本（Old Versions）：将一个文件的旧版本从硬盘中删除，仅保存最新版本的文件。

所有版本（All Versions）：将一个文件的全部版本从硬盘中删除。

7. 设置工作目录

所谓工作目录就是系统默认的文件操作目录。选择“文件→设置工作目录（File→Set Working Directory）”命令，会弹出如图 1-8 所示的对话框，然后选择一个合适的目录作为工作目录，单击“确定”按钮即可。




图 1-8

1.3 工作模式

选择菜单“文件→新建（File→New）”命令，将弹出如图 1-7 所示的对话框，在该对话框中可选择不同的工作模式。

- 草绘（Sketch）：创建二维截面图形（.sec）。
- 零件（Part）：创建三维模型（.prt）。
- 组件（Assembly）：创建组件（.asm）。
- 制造（Manufacturing）：制造（.mfg）。
- 绘图（Drawing）：由零件模式或装配模式创建工程图（.drw）。
- 格式（Format）：创建一个“绘图”与“布局”的默认文件（.frm）。
- 报表（Report）：创建报告书（.rep）。
- 图表（Diagram）：建立电路、管路流程图（.dgm）。
- 布局（Layout）：建立二维装配示意图（.lay）。
- 标记（Markup）：对零件、组合件、工程图、加工模型建立批注文件。

1.4 鼠标和键盘的使用

Pro/E 中鼠标的使用与以往版本区别很大，基本上只需鼠标的滚轮式中键就可以完成模型的缩放、旋转及平移，在 Pro/E 2.0 以前的版本则需要按 Ctrl 键 + 鼠标的左、中、右键来完成。

1. 缩放

直接单击滚动中键即可，也可以使用 Ctrl + 鼠标中键上下拖动鼠标。

2. 旋转

按住中键后拖动鼠标。

3. 平移

同时按住 Shift 键和鼠标中键后拖动鼠标或通过在不同位置滚动滚轮即可实现平移。在绘制工程图时，只需按住中键即可实现平移。

4. 定向模式

单击  按钮，则可以选择定向模式进行旋转，Pro/E 共有 4 种定向模式，通过“视图→方向→方向类型”命令，可在“动态”、“固定”、“延迟”、“速度”4 种模式之间进行切换。

- 动态：以按住中键时光标所在点为旋转中心对对象进行旋转。
- 固定：类似于动态。
- 延迟：旋转动作在拖动光标后才执行。
- 速度：持续旋转。

快捷键操作有以下几种：

- Ctrl+A：回到组件模式。
- Ctrl+D：回到默认视角。
- Ctrl+G：切换线型（将实线更改成虚线，此处虚线为构造线，在绘图时起辅助作用）。

1.5 创建第一个实体模型

(1) 双击桌面图标(或在“开始”菜单中选择该程序快捷方式)进入Pro/E的工作界面,选择菜单“文件→新建”命令,弹出如图1-7所示的对话框,接受类型为默认的零件,子类型为实体,输入模型文件名称“1-1”,单击“确定”按钮。

(2) 单击“旋转”特征按钮将出现如图1-9所示窗口。单击“显示基准平面”按钮,将基准平面显示在屏幕上。




图1-9

(3) 单击适当位置,在弹出的菜单中选择“定义”命令,选择FRONT面作为草绘平面,系统自动选取RIGHT面作为右方向参照,单击“草绘”按钮,进入二维草绘界面,画出如图1-10所示的草图。

(4) 单击按钮完成并自动退出草绘。

(5) 单击特征控制区右边的按钮,完成零件,如图1-11所示。

(6) 保存文件退出。




图 1-10




图 1-11

⊗ 1.6 练习 ⊗

1. 了解 Pro/E 的工作界面，熟悉各菜单的命令选项，尽可能熟悉英文菜单，最好能够中英文互译。
2. 在计算机 D 盘创建一名为 Pro/E-DONE 的文件夹，启动 Pro/E，将其工作目录设置至“D: \Pro/E-DONE”。

在 Pro/E 的快捷图标上右击，将其起始位置修改为“D: \Pro/E-DONE”，比较两次改变的区别。
3. 新建文件，改变“类型”以及“子类型”，然后单击“确定”按钮，观察类型及子类型下各界面的区别。