

縫紉手冊

嚴黎東著

上海新科學書店出版

缝纫手册

縫紉手冊

編著者：嚴黎東

出版者：新科學書店

上海福州路606號 電話93223

印刷者：中和印刷廠

上海淮安路727弄30號

發行者：新科學書店

上海福州路606號 電話93223

1952年11月初版 36開 48面 22000字

1954年6月重四版 印數25001—30000本

定價2,400元

前　　言

這本小冊子是根據本人十餘年來研習裁剪縫紉工作的經驗寫成的，可以供給裁剪縫紉學校採做教本，也可供一般家庭婦女作為自學縫紉的參考書。

關於縫衣機使用方法、各種縫合法、開紐洞和釘紐子法、插袋挖袋貼袋縫紉法、各式衣服縫紉法、各式袖子縫紉法、各式服裝縫紉步驟、童裝及成人裝的標準尺寸，本書用簡明而扼要的圖表，有詳盡而通俗的敘述。

在“裁剪手冊”一書中，我曾經提到正在編寫着“童裝縫紉法”及“成人裝縫紉法”兩本書，現在為了使書名易於記憶起見，採用了“縫紉手冊”的書名。

由於繪製圖稿較為費時，本書的出版，延遲了三個月，曾蒙很多讀者來信催詢，特在這裏表示一些歉意。

本書內容如有欠妥的地方，請讀者同志們提出批評和指教，以便重版時修正。

嚴黎東 一九五二年十一月

量身材尺寸的部位名稱



縫 級 手 冊 目 次

第一章 概說

- 第一節 縫製的重要性 5
- 第二節 縫衣機的種類 5
- 第三節 用縫衣機應該注意的幾點 6
- 第四節 縫製時必需的用具 6

第二章 縫衣機各個部份的使用方法

- 第一節 停動螺旋 8
- 第二節 練習腳踏機方法 8
- 第三節 穿針法 9
- 第四節 按置針的方法 9
- 第五節 棱子和棱心取下的方法 10
- 第六節 棱心捲線法 10
- 第七節 棱子穿線法 11
- 第八節 放回棱子的方法 11
- 第九節 預備紗線 12
- 第十節 上下兩線的調整法 12
- 第十一節 改變針腳疏密法 13

第三章 縫衣機上最普通的幾種押腳使用法

- 第一節 基本押腳 14
- 第二節 摻邊押腳 14
- 第三節 滾邊押腳 15
- 第四節 打禰押腳 15

第四章 各種縫合法

- 第一節 平縫 16
- 第二節 來去縫 16
- 第三節 包縫 17
- 第四節 滾邊 18
- 第五節 嵌線 19
- 第六節 打禰 19
- 第七節 基礎縫級法 20

第五章 開各種鈕洞和釘各種鈕子法

- 第一節 普通衣服上用 21
- 第二節 厚料衣服上用 21
- 第三節 大衣雨衣等上用 22
- 第四節 包鈕做法和釘法 23
- 第五節 普通鈕子的釘法 24

第六章 各式插袋挖袋及貼袋的縫級法

- 第一節 普通挖袋 25
- 第二節 有蓋挖袋 26
- 第三節 西裝褲兩邊的插袋 27

第四節 各式貼袋	27	第二節 中山裝袖子縫襠法	36
第七章 各式衣領縫紉 法		第三節 女式長袖縫襠法	37
第一節 西裝襯衫領縫襠法	30	第四節 短袖和燈籠袖子的縫 襠法	37
第二節 中山裝領的縫襠法	31	第九章 各式服裝縫紉 步驟	
第三節 圓領縫紉法(附加)後 背開叉法及飾褶縫襠 法	32	第一節 西裝襯衫縫襠步驟	39
第四節 各式衣領縫襠法	34	第二節 中山裝縫襠的步驟	41
第八章 各式袖子縫紉 法		第三節 男子西裝褲縫襠的步 驟	43
第一節 西裝襯衫袖子的縫襠 法	35	第四節 女式西裝褲和男式西 裝褲縫襠法不同點	45
附：量身材尺寸的部位名稱	4		
童裝標準尺寸表	46		
成人裝標準尺寸表	46		
市尺折合公分表	46		

縫紉手冊

第一章

概說

第一節 縫紉的重要

製成一件美觀的衣服，最初一步的工作是裁剪，接著就是縫紉，縫紉和裁剪是同樣重要的工作，並且有相互的關係；就是說，有了確當的裁剪方法，同時必需要有優越的縫紉技術。在本書中，例示了各種部門的縫紉方法，以供讀者們的研究與參考。

第二節 縫衣機的種類

縫衣機在目前市上所見到的，大概可分三種，手搖機、腳踏機、電搖機。在這三種中，以電搖機為最理想，既輕快，又省力，惟價格關係，除一部份大型內衣廠採用外，一般家庭購用者很少，手搖機為了使用不方便，不為一般用者所歡迎，所以惟有腳踏機在我國很普遍的使用着。

第三 第 用縫衣機應該注意的幾點

運用吃力——經久不用，用時就覺吃力，宜用機油注灌各部。

跳 線——應該檢查針是否安全，有針曲，針端不銳的弊病否，或檢查牙齒是否清潔。

斷 線——倘遇針線中斷，應檢查穿針法對否，面線張力過緊過寬否，針線粗細均勻否。

斷 針——針曲或面線太緊，或縫紉時縫件牽動太快。

針腳打圈——視察梭子及針所穿的線是否適當，粗細是否配合。

第四 節 縫紉時必需的用具

縫針、縫製物和縫線的配合方法：

11號針——薄布、細麻布、細綢等——細絲線或最細紗線。

14號針——襯衣、棉布、普逼綢緞等——40、50號木紗團等。

16號針——呢絨等——30號木紗圓。

縫製物縫線的配合法：縫製物和縫線應該採取同一的顏色為最適宜。縫製物是布料，應當用木紗圓，縫製物是毛織物及綢緞應當用絲線。

點線器——使縫製物左右或前後幅正面和正面對合，依上幅縫線(除邊縫)將點線器(第一圖)

滾過，

第一圖

使上下

幅均有

線印，縫合時即依照此線印縫成。

小別針——是縫合時，使縫製物不致有牽動，同時在學習時可以使縫紉比較便利。

剪刀——刀口宜長，尖端略帶圓形。

尺——分二種，一為公尺，一為市尺。(縫紉時利用軟尺比較適宜)使縫製物尺寸準確。

熨斗——有三種，一為炭火熨斗，一為電氣熨斗，一為炭火上烘熱用熨斗(這種大都是洗衣作所用)，在縫製完畢後整理衣服時用。

第二章

縫衣機各個部份的使用方法

第一節 停動螺旋

這個螺旋可以使均力輪自由旋轉，使梭心可以捲線，而又可使其他機件不能同時轉動，使初學縫紉者練習運用腳踏板。假使要均力輪自由旋轉，可以先用左手拿住均力輪，再用右手把停動螺旋向裏(向自己身體)轉(第二圖)。

第二圖



第二節 練習腳踏機的方法

兩脚放在踏板上，先把均力輪向內轉動，同時兩腳跟隨踏板慢慢地輕輕地踏動，這樣連續的練習，要做到能夠運用踏腳板很熟練，可以使牠要停就停，要轉就轉，但最要緊的一件事，是勿使均力輪向外轉。


這樣的練習得很純熟以後，可將布料放在押腳的下

面，針孔不須穿線，再繼續練習，直到布料可以隨你心裏需要的方向任意牽動為止。

第三節 穿針法

先把均力輪向內轉動，同時使挑線杆（第三圖中〔1〕）提高到最高，然後把木紗團放在軸釘上，把線初步先穿過凹糟（第三圖中〔2〕），再向下從後面經過兩個緊線錢（第三圖中〔3〕）的中間，再向上從後面轉過護線鉤（第三圖中〔4〕），再向前面穿過挑線簧（第三圖中〔5〕）再從後面穿過挑線桿（第三圖中〔1〕）上之小孔，再向下穿過小眼（第三圖中〔6〕）一直向下穿過線圈（第三圖中〔7〕），然後從左到右，把線穿過針眼，留三寸左右長的線頭，以便縫紉。

第三圖



第四節 安置針的方法

先使針桿提高，把夾針的螺旋（第三圖中〔8〕）旋寬，用左手拿針，將針的平面部向右，圓面部向左，插進針夾

(第三圖中〔9〕)的裏面，放到最深的地方為止，然後再將夾針螺旋旋緊。

第五節 梭子和梭心取下的方法

首先使縫衣針全部在上面，將車上的抽板拉開，然後用左手的大拇指和食指把梭門扳開，這樣就可把梭子拿出，拿出時梭門板開着，梭心仍舊在梭子內，等梭門放回原樣時，梭心就可以拿出來了(參看第四圖)。


第四圖



第六節 梭心捲線法

先把捲線具提起，再以梭心放在捲線具的桿上，使梭心旁邊的小孔銜接着捲線具上的凸起處，然後再把捲線具放下，上面的彈簧能自然彈下，將捲線具上的滑輪壓在均力輪上，再開始腳踏機器，把線捲滿梭心，捲線具自動停止(第五圖)

第五圖




第七節 梭子穿線法

用右手大拇指和食指拿梭心，同時將左手拿梭子，然後把梭心放進梭子內，同時用右手拉住線頭，使牠能藏進梭子旁邊的縫中，繼續將線頭牽到右旁嵌入梭簍的下面，再拉到小孔中（參看第六、七、八圖）。

第六圖

第七圖

第八圖




第八節 放回梭子的方法

梭子內裝梭心後（已經捲滿線了），即可放入機器內，將抽板移開，以左手拿梭子的梭門，套進中央的釘頭，使梭子很針對的位子軋上缺口，然後放去左手拿住的梭門，再把抽板關上，就可準備縫紉（第四圖）。

第九節 預備縫紉

用左手拿住已穿在針上的線頭（要放鬆），用右手將均力輪向內轉動，使針向下又向上，這時針上的線可牽出下面梭心上的線頭，然後將兩線頭都放在押腳的後面，再將布放在押腳的下面，同時放下押腳，向內轉動均力輪，就可開始縫紉，但切不可用力拉布，以免針曲或針斷（第九圖）。

第九圖



第十節 上下兩線的調整法

正確完美的針腳，是上下兩線很平均（第十圖），不太緊也不太鬆。假定發現上線太鬆，則需要把螺旋帽捻緊，上線太緊，則需要把螺旋帽捻鬆。但也許螺旋帽捻緊或捻鬆都不能使上下線平均，這時就需要注意梭子了；只要把梭子外面的梭簧螺旋捻緊或捻鬆，就可以調整針腳。（參看第十、十一、十二、十三各圖）。

第十一圖



第十三圖



第十一圖



第十二圖



第十一節 改變針腳疏密法

在近捲線處的下面，有一個
金螺旋，這就是可以使針腳疏
密的，將它捻鬆向上移，針腳
密，向下移，針腳疏，但注意針
調整後，必定要把螺旋捻緊
(參看第十四圖)。

第十四圖




第三章

縫衣機上最普通的幾種押腳使用

第一節 基本押腳

安放在機上經常需用的一具押腳（第十五圖），用法可參看第九圖。



第二節 捲邊押腳

將機上的縫衣針提高，裝置捲邊押腳，裝好後即將布的邊，放在捲邊押腳下面，使布料的邊角，引入捲邊押腳捲圈內，然後再放下押腳，使針放在捲邊押腳內，慢慢縫紉，用右手將布料慢慢引出，很平的一直捲

第十六圖

