

超声换能器 的原理及设计

林书玉 著



科学出版社
www.sciencep.com

超声换能器的原理及设计

林书玉 著

陕西师范大学出版基金资助出版

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是一本介绍超声换能器的理论专著,内容涉及有关超声换能器的所有内容,其中许多章节是作者多年来从事科研和教学实践的总结.书中紧紧围绕超声换能器这一内容,对各种类型的超声换能器,从基础知识到理论分析、从设计计算到实际应用以及该领域的最新发展进行了详细的论述,条理分明,深入浅出.

全书共分 12 章,第 1 章是绪论,对超声换能器的基本概念进行了简要的介绍;第 2 章至第 11 章对 10 种不同类型的超声换能器进行了介绍;第 12 章对超声换能器的电学和声学匹配进行了分析;最后给出了相关的参考文献,以供读者查阅.

本书可供从事超声换能器研究工作的科技工作者、专业技术人员以及高等院校师生参考.

图书在版编目(CIP)数据

超声换能器的原理及设计 / 林书玉著. —北京:科学出版社, 2004

ISBN 7-03-013419-2

I . 超… II . 林… III . 超声-声换能器 IV . TB552

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 045716 号

责任编辑:李 锋 胡 凯 / 责任校对:钟 洋

责任印制:钱玉芬 / 封面设计:陈 敏

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

深海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 6 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2004 年 6 月第一次印刷 印张:17

印数:1—3 000 字数:391 000

定价: 40.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(环伟))

前　　言

近十几年来,超声技术的发展极为迅速,其应用日益广泛,已经深入到工业、农业、国防、电子、能源、材料、生物技术、医药卫生和环境保护等行业部门,并在迅速地不断扩大到新的应用领域,诸如超声马达、超声化学以及超声悬浮等。目前超声学这门年轻而又充满活力的学科已经成为国际上公认的高新技术领域。超声技术又是超声学中内容丰富、交叉性及外延性极强的部分。

超声换能器是超声技术的核心内容和技术之一,它涉及众多的学科,如数学、物理学、力学、材料学、电子学、数字信息处理等。而在众多的超声应用技术中,超声换能器是决定系统性能的关键因素之一。发现新的超声换能器材料、研究新型的超声换能器以及改善超声换能器的性能,是超声技术工作者十分重视的研究课题。超声波技术的发展历史实际上就是超声换能器材料、超声换能器的研制工艺和设计理论以及超声电子技术的发展史。

本书是根据作者多年来所从事的有关超声方面的研究、为研究生开设的超声换能器的课程讲义以及有关超声换能器技术方面的最新研究成果积累,经过多次修改和补充而成。全书共分 12 章,第 1 章为绪论;第 2 章为压电超声换能器;第 3 章为磁致伸缩超声换能器;第 4 章为气介超声换能器;第 5 章为流体动力型超声换能器;第 6 章为聚焦超声换能器;第 7 章为夹心式压电陶瓷超声换能器;第 8 章为扭转振动超声换能器;第 9 章为弯曲振动超声换能器;第 10 章为复合振动模式压电超声换能器;第 11 章为检测超声换能器;第 12 章为压电超声换能器的电学及声学匹配。作者希望,通过学习本书,读者能够基本掌握有关超声换能器的基本理论分析、设计方法和生产工艺,以便为从事超声技术的研究和开发奠定初步的基础。

由于作者的学识和水平有限,书中难免存在缺点和错误,恳请广大的读者给予批评指正。如果本书的出版能使读者对超声换能器的原理与技术的了解和进一步的深化有所裨益,作者将不胜欣喜。

林书玉
2003 年 8 月

目 录

前言

第1章 绪论	1
1.1 超声换能器简介	1
1.2 超声换能器的主要性能指标	4
1.3 超声换能器的研究方法	7
第2章 压电超声换能器	10
2.1 压电材料和压电效应	11
2.2 压电陶瓷振子的振动模式	22
2.3 压电陶瓷振子的谐振特性	31
2.4 压电陶瓷振子的动态特性及其集中参数等效电路	32
2.5 压电陶瓷振子的导纳和阻抗特性	34
2.6 压电陶瓷振子的等效电路	36
第3章 磁致伸缩超声换能器	50
3.1 磁致伸缩材料	50
3.2 磁致伸缩效应	52
第4章 气介超声换能器	56
4.1 气介式超声换能器的研究现状	56
4.2 气介超声换能器的种类	58
4.3 气介超声换能器的应用	65
第5章 流体动力型超声换能器	67
5.1 流体动力型发声器的种类	67
5.2 流体动力型发声器的现状和展望	71
第6章 聚焦超声换能器	73
6.1 超声聚焦系统的基本工作原理	73
6.2 常用的几种超声聚焦系统的声场计算	78
第7章 夹心式压电陶瓷超声换能器	91
7.1 概论	91
7.2 夹心式压电陶瓷复合换能器的理论分析及设计	98
第8章 扭转振动超声换能器	112
8.1 切向极化压电陶瓷细长棒的扭转振动	112
8.2 切向极化压电陶瓷薄圆环的扭转振动	118

8.3	切向极化压电陶瓷晶片堆的扭转振动	123
8.4	夹心式压电陶瓷扭转振动换能器的设计理论	126
第 9 章	弯曲振动超声换能器	132
9.1	叠片式弯曲振动压电陶瓷换能器	133
9.2	有限宽度矩形板压电陶瓷振子的弯曲振动	142
9.3	夹心式弯曲振动压电陶瓷超声换能器	148
9.4	模式转换型弯曲振动超声换能器	161
第 10 章	复合振动模式压电超声换能器	178
10.1	纵扭复合模式超声振动系统	179
10.2	夹心式纵弯复合模式超声换能器	188
10.3	夹心式扭转变曲复合模式超声换能器	192
10.4	夹心式模式转换型纵扭复合模式超声换能器	199
第 11 章	检测超声换能器	207
11.1	检测超声探头	208
11.2	检测超声换能器的一些基本要求	220
11.3	检测超声换能器的声阻抗匹配以及背衬选择	230
11.4	检测超声换能器的电匹配	235
第 12 章	压电超声换能器的电学及声学匹配	238
12.1	压电陶瓷超声换能器的动态特性分析	238
12.2	压电陶瓷超声换能器的电匹配	244
12.3	压电超声换能器的声学匹配	258
参考文献	262

第1章 绪论

1.1 超声换能器简介

声学是一门古老而又年轻的科学，有关声学以及与其相关物理学科的研究总是处在物理学研究的前列。随着科学技术的发展，声学已经渗透到其他许多自然科学领域，推动了许多边缘学科的产生和发展。现在，近代声学已成为近代物理学中非常活跃的一个分支学科。

经典声学的发展主要和乐器振动的研究有关^[1]，而乐器的振动促使许多物理学家对物体振动进行研究。因为对物体振动的研究不仅为换能器的理论基础的研究和发展，而且为近代声学的发展提供了极为重要的手段。当19世纪后期经典声学的发展达到顶峰的时候，正是电子学和电声换能器的应用，把研究声学的手段提高到一个崭新的阶段，从而导致了近代声学各个分支的出现和迅速发展。

超声学出现于20世纪初期。它是以经典声学理论为基础，同时结合无线电电子学、数字信号处理技术、雷达技术、固体物理、流体物理、生物技术及计算技术等其他领域的成就而发展起来的一门综合性高技术学科^[2]。近1个世纪的发展历史表明，超声学是声学发展中最为活跃的一部分，它不仅在一些传统的工农业技术中获得广泛应用，而且已经渗透到国防、生物、医学及航空航天等高技术领域。

超声学主要研究超声波在不同介质中的产生、传播、接收、信息处理及有关的效应等问题。超声物理和超声工程是超声学的两个主要方面。超声物理是超声工程的基础，它为各种各样的超声工程应用技术提供必需的理论及实验依据。超声工程的研究内容主要包括各种超声应用技术中超声波产生、传输和接收系统的工程设计及工艺研究。超声换能器是超声工程技术中极其重要的部分之一，是声学换能器中发展最快的一个分支领域。

顾名思义，换能器就是进行能量转换的器件^[3~10]，是将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的装置。在声学研究领域，换能器主要是指电声换能器，它能实现电能和声能之间的相互转换。值得指出的是，这里所说的电声换能器的含义比电声学领域中的扬声器和传声器等所谓的电声换能器的含义要广泛得多。目前，从大到像整幢楼房的水声换能器基阵，到小至可以深入血管的小探针式换能器，各式各样声学换能器的应用已经使声学技术深入到科学的研究和工程技术的各个领域^[11~23]。

用来发射声波的换能器称为发射器。当换能器处于发射状态时，将电能转换

成机械能，再转换成声能。用来接收声波的换能器称为接收器。当换能器处于接收状态时，将声能变成机械能，再转换成电能。在有些情况下换能器既可以用作发射器，又可以用作接收器，即所谓的收发两用型换能器。换能器的工作原理大体是相同的。通常换能器都有一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发射器时，从激励电源的输出级送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化，这种电场或磁场的变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力，使其进入振动状态，从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动，向介质中辐射声波。接受声波的过程正好与此相反，在接收声波的情况下，外来声波作用在换能器的振动面上，从而使换能器的机械振动系统发生振动，借助于某种物理效应，引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化，从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。

超声换能器是在超声频率范围内将交变的电信号转换成声信号或者将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。由于超声波在介质中传播时会产生许多物理、化学及生物等效应，同时因为超声波穿透力强、集束性好、信息携带量大、易于实现快速准确的在线无损检测和无损诊断，因而在工业、农业、国防、生物医药和科学的研究等方面得到广泛的应用。

超声换能器的种类很多。按照能量转换的机理和利用的换能材料，可分为压电换能器、磁致伸缩换能器、静电换能器（电容型换能器）、机械型超声换能器等。按照换能器的振动模式，可分为纵向（厚度）振动换能器、剪切振动换能器、扭转振动换能器、弯曲振动换能器、纵-扭复合以及纵-弯复合振动模式换能器等。按照换能器的工作介质，可分为气介超声换能器、液体换能器以及固体换能器等。按照换能器的工作状态，可分为发射型超声换能器、接收型超声换能器和收发两用型超声换能器。按照换能器的输入功率和工作信号，可分为功率超声换能器、检测超声换能器、脉冲信号换能器、调制信号换能器和连续波信号换能器等。按照换能器的形状，可分为棒状换能器、圆盘型换能器、圆柱型换能器、球形换能器等。另外，不同的应用需要不同形式的超声换能器，如平面波超声换能器、球面波超声换能器、柱面波超声换能器、聚焦超声换能器以及阵列超声换能器等^[24~36]。

超声换能器是一种能量转换器件，其性能描述与评价需要许多参数。超声换能器的特性参数包括共振频率、频带宽度、机电耦合系数、电声效率、机械品质因数、阻抗特性、频率特性、指向性、发射及接收灵敏度等等。不同用途的换能器对性能参数的要求不同，例如，对于发射型超声换能器，要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率；而对于接收型超声换能器，则要求宽的频带和高的灵敏度等。因此，在换能器的具体设计过程中，必须根据具体的应用，对换能器的有关参数进行合理的设计。

按照实现超声换能器机电转换的物理效应的不同可将换能器分为电动式、电

磁式、磁致伸缩式、压电式和电致伸缩式等。目前压电式换能器的理论研究和实际应用最为广泛。

压电换能器的发展和应用是以压电效应的发现和压电材料的发展为前提条件的。1880年居里兄弟发现了晶体的压电效应，但直到电子管放大器的发明，压电材料的压电效应才真正用于电声转换上来。在第一次世界大战期间，法国物理学家朗之万于1916年研制成功了第一个真正实用的压电换能器，并将其应用于潜艇的探测中。在朗之万发明的换能器中，压电石英片被夹在两块厚钢板中，后来这种换能器被广泛地应用于超声探测仪中。直到现在，朗之万型换能器仍在得到广泛的应用，如功率超声和水声中。同时，由于压电换能器作为高频声源的出现，使得高频声的研究成为现实，而声学的应用也被迅速地扩展，一个重要的声学分支——超声学也迅速发展起来，并得到了越来越多的重视。

超声技术的迅速发展对压电石英材料的需求急剧增长，于是人们着手寻求新的压电材料。压电陶瓷是一种新的压电材料，它的出现成为另一种换能材料，即磁致伸缩材料的有力竞争对手，并逐渐处于换能材料的统治地位。目前除了压电陶瓷材料以外，压电单晶、压电高聚物以及压电复合材料也在不断发展，它们的出现对于换能器的发展具有重要的作用。

如上所述，在众多的超声换能器类型中，压电超声换能器是应用最广的一种^[37~51]。压电超声换能器是通过各种具有压电效应的电介质，如石英、压电陶瓷、压电复合材料以及压电薄膜等，将电信号转换成声信号，或将声信号转换成电信号，从而实现能量的转换。压电陶瓷材料是目前超声研究及应用中极为常用的材料。其优点包括：

- (1) 机电转换效率高，一般可达到80%左右；
- (2) 容易成型，可以加工成各种形状，如圆盘、圆环、圆筒、圆柱、矩形以及球形等；
- (3) 通过改变成分可以得到具有各种不同性能的超声换能器，如发射型、接收型以及收发两用型等；
- (4) 造价低廉，性能较稳定，易于大规模推广应用。

压电陶瓷材料的不足之处是脆性大、抗张强度低、大面积元件成型较难以及超薄高频换能器不易加工等。在这一方面，压电薄膜，如PVDF等，则具有压电陶瓷难以比拟的优点。

磁致伸缩材料是传统的超声换能器材料，由于其性能稳定，至今仍在一些特殊领域被继续应用。磁致伸缩换能器的优点包括性能稳定、功率容量大及机械强度好等。其不足之处在于换能器的能量转换效率较低、激发电路复杂以及材料的机械加工较困难等。随着压电陶瓷材料的大规模推广应用，在一个时期内磁致伸缩材料有被压电材料替代的迹象。然而，随着一些新型的磁致伸缩材料的出现，如铁氧体、稀土超磁致伸缩材料以及铁磁流体换能器材料等，磁致伸缩换能器又

受到了人们的重视。可以预见，随着材料加工工艺的提高以及成本的降低，一些新型的磁致伸缩材料将在水声以及超声等领域中获得广泛的应用。

随着超声技术的发展，气体中的超声技术应用越来越广。气介超声换能器也受到了人们的普遍重视。除了传统的气介超声换能器以外，静电式气介超声换能器由于具有频率高、振动位移大、机械阻抗低、声波的辐射和接收面积大以及灵敏度高等独特优点，因而在气体中的超声检测等技术中获得了广泛的应用。

1.2 超声换能器的主要性能指标

描述超声换能器的性能指标有工作频率、机电耦合系数、机电转换系数、品质因数、方向特性、发射功率、效率、灵敏度等^[21]。根据实际用处不同，以及使用场合的不同对不同的换能器性能提出不同的要求，例如对军事上用的换能器与对超声测量仪器上用的换能器所提出的要求不一样，对发射和接收用的换能器所提出的要求也不一样。

1.2.1 发射换能器和接收换能器共同要求的性能指标

1.2.1.1 工作频率

超声换能器的工作频率的选择是很重要的，它不仅直接关系到换能器的频率特性和方向特性，也影响到换能器的发射功率、效率和灵敏度等重要性能指标，换能器的工作频率应该与整个超声设备的工作频率相一致。一般情况下，它是根据对整个超声设备的技术论证针对一定的应用来确定的。

通常，发射换能器工作频率就等于它本身的谐振基频，这样可以获得最佳工作状态、取得最大的发射功率和效率。主动式超声换能器处在接收状态下的工作频率是与发射状态下的工作频率近似相等的，而对被动式接收换能器而言它的工作频率是一个较宽的频带，同时要求换能器自身的谐振基频要比频带的最高频率还要高，以保证换能器有平坦的接收响应。

1.2.1.2 换能器的机电转换系数 n 和机电耦合系数 k

超声换能器的机电转换系数，是指在机电转换过程中转换后的力学量（或电学量）与转换前的电学量（或力学量）之比。对于发射换能器

$$\text{机电转换系数 } n = \frac{\text{力或振速}}{\text{电压或电流}}$$

对于接收换能器

$$\text{机电转换系数 } n = \frac{\text{应电势或应电流}}{\text{力或振速}}$$

换能器的机电耦合系数，是描述它在能量转换过程中，能量相互耦合程度的一个物理量，其定义为，对于发射换能器

$$k^2 = \frac{\text{机械振动系统因力效应而获得的交变机械能}}{\text{电磁系统所储存的交变电磁能}}$$

对于接收换能器

$$k^2 = \frac{\text{电磁系统因电效应获得的交变电磁能}}{\text{机械系统因声场信号作用而储存的交变机械能}}$$

对各种不同形式的换能器，其机电转换系数和机电耦合系数均有具体的表达式，我们将在有关章节里给出。

1.2.1.3 换能器的阻抗特性

换能器作为一机电四端网络，它具有一定的特性阻抗和传输常数。由于换能器在电路上要与发射机的末级回路和接收机的输入电路相匹配，所以在换能器设计时计算出换能器的等效输入电阻抗是十分重要的。

同时，还要分析它的各种阻抗特性，例如等效电阻抗、等效机械阻抗、静态和动态的阻抗、辐射阻抗等。

1.2.1.4 换能器的品质因数 Q

我们在电子学课与声学课里已经学过电路的电品质因数 Q_e 和机械系统的机械品质因数 Q_m ，由于换能器本身是由机械系统和电路系统两大部分组成，所以人们也常用电路系统的品质因数 Q_e 和机械系统的品质因数 Q_m 来共同描写换能器的品质因数。通常是利用换能器的等效电路图和等效机械图，来求出换能器等效的 Q_e 和 Q_m 。

换能器的 Q 值与其工作频带宽度和传输能量的效率有密切的关系， Q 值的大小不仅与换能器的材料、结构、机械损耗的大小有关，还与辐射声阻抗有关。所以同一个换能器处于不同介质中的 Q 值是不相同的。

1.2.1.5 方向特性

超声换能器不论是用做发射还是接收，本身都具有一定的方向特性。不同应用的换能器对方向性的要求也不相同。对于一个发射换能器，其方向特性曲线的尖锐程度决定了它的发射声能的集中程度。而对一个接收换能器，它的方向特性曲线的尖锐程度决定了其探索空间方向角的范围。所以超声换能器的方向性的好坏直接关系到超声设备的作用距离。

1.2.1.6 换能器的频率特性

换能器的频率特性是指换能器的一些重要参数指标随工作频率变化的特性。例如一接收换能器的接收灵敏度随工作频率变化的特性，对一个发射器要看它的发射功率和效率随工作频率的变化特性。对不同的换能器我们对它的频率特性也提出了不同的要求，例如：对被动式的换能器，要求它的接收灵敏度频率特性曲线尽量平滑，使其不论是低频噪声，还是高频噪声，只要是它的幅度差不多，则水听器产生的输出电压的大小是近似相等的。

1.2.2 对发射换能器特别要求的性能指标

1.2.2.1 发射声功率

它是描写一个发射器在单位时间里向介质声场辐射声能多少的物理量，它的大小直接影响超声处理的作用效果。换能器的发射声功率一般是随着工作频率而变化的，在其机械谐振频率时可以获得最大的发射声功率。此外，我们还经常遇到另外两种功率概念：一是换能器所消耗的总的电功率 P_e ，二是换能器的机械振动系统所消耗的机械功率 P_m 。

1.2.2.2 发射效率

换能器作为能量传输网络，其传输效率通常采用不同的三个效率概念来描写：机电效率 η_{me} 、机声效率 η_{ma} 和电声效率 η_{ea} ，其定义分别如下：

机电效率 η_{me} ——换能器本身将电能转换为机械能的效率，其大小等于机械系统所获得的全部有功功率 P_m 与输入换能器的总的信号电功率之比，即

$$\eta_{me} = \frac{P_m}{P_e}$$

式中， $P_e = P_{en} + P_m$ 。 P_{en} 是表示换能器的电路系统的有功电磁损耗功率。换能器的机电效率越高，表示其电损耗功率越小。

机声效率 η_{ma} ——换能器的机械振动系统将机械能转换成声能的效率，其大小等于发射的声功率 P_a 与机械振动系统所获得的有功功率 P_m 之比

$$\eta_{ma} = \frac{P_a}{P_m}$$

式中， $P_m = P_{mn} + P_a$ 。 P_{mn} 是表示机械振动系统的摩擦损耗功率。所以换能器的机声效率越高，表明它的机械损耗越小。

电声效率 η_{ea} ——换能器将电能转换成声能的总效率，它等于发射声功率 P_a 与输入换能器的总的信号电功率 P_e 之比

$$\eta_{ea} = \frac{P_a}{P_e} = \eta_{me} \eta_{ma}$$

显见，换能器的电声效率等于它的机电效率与机声效率的乘积。

换能器的各种效率不仅与其工作频率有关，也与换能器的类型、材料、结构等方面的因素有关。对于发射换能器有时也用发射响应（发射灵敏度）和非线性失真系数两种性能指标。

1.2.3 对接收换能器特别要求的性能指标

1.2.3.1 接收换能器的灵敏度（接收声场的响应）

这是对接收换能器最重要的一个指标，又有电压灵敏度、电流灵敏度之分。

所谓接收换能器的自由场电压灵敏度，就是指接收换能器的输出电压与在声

场中引入换能器之前该点的自由声场声压的比值

$$M_u(\omega) = \frac{U(\omega)}{P_f(\omega)} (\text{V}/\mu\text{Pa})$$

式中, $U(\omega)$ 表示接收换能器电负载上所产生的电压(V); $P_f(\omega)$ 表示接收换能器接收面处自由声场的声压(μPa), 有时也用 dB 表示

$$N_u(\omega) = 20 \lg \frac{M_u(\omega)}{M_{u_0}(\omega)} (\text{dB})$$

其基准灵敏度取为 $M_{u_0}(\omega) = 1\text{V}/\mu\text{Pa}$. $N_u(\omega)$ 称自由场电压灵敏度级.

所谓接收换能器的自由场电流灵敏度 $M_i(\omega)$ (自由场电流响应), 是指接收换能器的输出电流与在声场中引入接收器之前的自由声场声压的比值, 记为

$$M_i(\omega) = \frac{i(\omega)}{P_f(\omega)} (\text{A}/\mu\text{Pa})$$

式中, $i(\omega)$ 单位是 A, P_f 单位是 μPa .

在实际中, 我们一般都采用电压灵敏度讨论问题, 不常用电流灵敏度.

1.2.3.2 等效噪声压

当换能器用于接收器时, 由于接收器内部的电声转换器件(例如压电陶瓷片) 在一定的温度下内部分子的热运动等将产生噪声, 称为自噪声或固有噪声. 这种自噪声的大小决定了接收器所能测量的有用信号的最小可能值, 它包含有许多频率成分, 可取在一赫兹频带宽度上的均方根电压来量度其大小.

设有一正弦声波入射到接收器上(如果接收器尺寸不比声波小很多, 则应当沿正入射方向投射到振动面上), 当此电压输出的有效值等于接收器自噪声在一赫兹带宽上的均方根电压值时, 则入射声压的有效值叫做等效噪声压. 接收器等效噪声压在数值上等于自噪声在一赫兹带宽上的均方根电压值与接收器灵敏度的比值. 等效噪声压对 $1\mu\text{bar}$ 基准声压所取的分贝数, 称为接收换能器的等效噪声声压级.

以上我们只对换能器的一些最基本、最重要的性能指标进行了简单的介绍, 在今后研究各种具体的换能器时, 还要进行深入的讨论.

1.3 超声换能器的研究方法

换能器的内部电路系统, 通常包含一个电容 C_0 或一个电感 L_0 的储能元件, 当换能器处在发射状态时, 从发射机的输出级送来一个电振荡信号, 使其储能元件的电场或磁场发生变化, 而借助电场或磁场的某种“力效应”, 产生了一个对换能器的机械振动系统的推动力, 使之进入振动状态, 从而向负载介质中辐射出声波信号, 这就是发射声信号的全部过程. 当换能器处在接收状态时, 其能量的转换过程与上相反, 首先是声场的信号-声压作用在换能器的振动面上, 使其机

械振动系统进入振动状态，此时就引起换能器的电路储能元件的电场或磁场发生相应的变化，借助于系统的某种“电效应”，就在其电路系统中产生一个相应于声信号的电动势或电流，这就是接收声信号的全部过程。

由上述可知，超声换能器包含了电路系统、机械振动系统和声学系统，并且三者在换能器工作时，有机地结合在一起成为一个统一的整体。这样就决定了对它的研究方法是融合了电子学、力学、声学等诸方面的研究方法，并且通过电-力-声类比，使三者能够用统一的等效机电图和等效方程式，方便地对其进行深入的研究。

对应电子学的研究方法，例如电的耦合网络、传输线、等效图和等效方程式，在超声换能器中就有机电耦合网络、机械传输线、机电等效图和机电等效方程式等。实际上超声换能器就是一个机电耦合网络。

超声换能器中的电声能量互换均是借助于电场或磁场的物理效应来实现的，而且不论是哪种类型的换能器，这种效应都包括两个方面：一个是力效应，把作用在换能器电路系统中的电流或电压转换为作用在机械振动系统的推动力的物理效应，即实现把电学量（电流、电压）转换为力学量（振速或力）的效应，例如电动力效应；另一个是电效应，把作用在换能器机械振动系统上的力或振速转换为电路系统中的应电势或应电流的物理效应，即实现把力学量（或声学量）转换为电学量的效应，如电磁感应等。所以根据各种换能器的“力效应”和“电效应”，我们就能得到它们的机电参量转换关系式（也叫机电相关方程式），这是分析研究换能器首先应建立的一组关系式。

另外，为了确定换能器的工作状态，还需求出它的机械振动系统的状态方程式和电路系统状态方程式。当这些关系式都确立之后，换能器的工作状态也就完全确定了。换能器机械系统的状态方程式（简称为机械振动方程）是换能器处于工作状态时，描述其机械振动系统的力与振速的关系式，也就是说该方程式是描写机械系统振动特性的；而电路系统的状态方程式（简称电路状态方程式）是描述电路系统振动特性的，即具体描述电路系统中的信号电压与信号电流间的关系。由于换能器的机械系统和电路系统是相互耦合的，所以机械系统的振动会影响到电路的特性，而电路的变化也会影响到机械系统的振动，因此我们总是利用这些方程组来分析讨论换能器的工作特性。

由上述换能器的三组基本关系式，可以对应地做出换能器三种形式的等效图。第一种是等效机械图，即将换能器等效为一个纯机械系统的等效图；第二种是把机械的元件和参量，通过机电转换化为电路的元件和参量，即把一个换能器等效为一个纯电路系统，称此为等效电路图；第三种称为等效机电图，是同时包含电路和机械的等效图。利用这些等效图可以方便地求出若干换能器的重要性能指标。

上面只简略地谈了对换能器的分析研究方法，至于如何推导三组基本方程、

建立等效图和计算换能器的一系列的工作特性指标，将在以后详细讨论。

前面已经提到换能器本身是一个机电耦合网络，为了更好地理解它，我们可把它同变压器的若干方面做一简要的比较。

一般说来，换能器总是要求被在相同频率下进行能量互换，而变压器也是在同一频率下实现低压电振荡能与高压电振荡能之间互换的，两者的不同之处在于，变压器是通过磁耦合来实现电振荡能的互换，而换能器是通过机电耦合系统来实现机电声能量互换。

变压器的初级电压通过磁路使次级有一电压，相当于换能器中，机械一边通过机电耦合给电路一边一个电压或电流，或电路一边通过机电耦合给机械一边一个推动力或振速。所以如同变压器的次级与初级有一电压（或电流）的转换关系式一样，换能器中电路一边与机械一边也有一转换关系式。

描述变压器能量传输时，有三个关系式：①初级电路关系式；②次级电路关系式；③初级与次级间的转换关系式。如前所述，在研究换能器的能量转换与传输时也需要三组基本方程式：①机械振动方程式；②电路状态方程式；③机电转换关系式。另外在研究变压器时常把初级元件反映到次级一边建立次级等效电路图或把次级元件反映到初级建立初级的等效电路图，这与超声换能器的“等效机械图”、“等效电路图”也是相对应的。

第2章 压电超声换能器

在超声领域，压电超声换能器是应用最为广泛的一种声电转换元件。其优点在于以下几个方面：

第一，在高频范围，压电超声换能器能够产生一个类似于刚性活塞的均匀振动发声器，而其他的换能器，如用于低频振动的电动扬声器等，是很难做到这一点的。

第二，结构简单，易于激励。当经过极化以后的压电陶瓷元件被用于换能器以后，换能器的激励将不再需要极化电源，从而简化了压电换能器的激励电路。其他类型的换能器，如磁致伸缩换能器等，由于需要一个直流极化电源，因而使换能器的激励变得复杂。

第三，压电换能器易于成型和加工，因而可用于许多不同的应用场合。

鉴于压电超声换能器的广泛应用，在下面的章节中，将对其有关内容进行较为详细的介绍。

压电超声换能器的最简单形式就是一个两面镀有银层的、圆形或方形的压电陶瓷薄片。镀有银层的两面被称为换能器的两个电极。当把一定频率和功率的交流信号加到换能器的两个电极以后，压电陶瓷片的厚度将随着交变电场的变化频率而变化。此时，相对于外部介质而言，这一结构就变成了一个产生活塞振动的简单声源。

在实际应用中，压电超声换能器的结构及形式是多种多样的^[52~66]。然而，大部分的压电超声换能器具有圆盘或板的结构形式。有时，为了改善压电超声换能器的共振特性或脉冲响应，可以在压电陶瓷元件的两面附加质量元件或一些特殊的阻尼材料。

在超声的各种应用中，压电超声换能器基本上采用厚度振动模式、径向振动模式和纵向振动模式。除此以外，在一些特殊的应用场合，其他的一些振动模式，如剪切振动模式、弯曲振动模式和扭转振动模式等，也得到了一定的应用。

压电超声换能器的振动模式由陶瓷元件的极化方向和电激励方向决定，同时也与陶瓷材料的几何形状和尺寸有关系。另外，对于同一形状和几何尺寸的压电陶瓷振子，在不同的频段，换能器的振动模式也不同。例如，对于沿厚度方向极化的压电陶瓷薄圆盘，在低频段，振子的振动模式是频率较低的径向振动模式，而在高频段，陶瓷振子的振动模式则为厚度伸缩振动；对于沿长度方向极化的压电陶瓷细长圆棒，在低频段，振子的振动模式为纵向伸缩振动，而在高频段，其振动模式则是压电陶瓷细长圆柱的径向振动模式。在压电陶瓷换能器中，陶瓷振

子的常用形状为圆盘或板。除此以外，圆环和球形换能器振子也得到了较为广泛的应用。

2.1 压电材料和压电效应

压电效应是法国物理学家居里兄弟于 1880 年发现的。当把一定数量的砝码放在一些天然晶体上时，如石英、电气石以及罗谢尔盐等，在这些天然晶体的表面会产生一定数量的电荷，而且所产生的电荷的数量与砝码的重量成正比，这种现象就称为压电效应。1881 年科学家们又从理论上预计并从实验上证实了逆压电效应的存在。压电效应的存在是具有一定的阈值的，当压电材料的温度超过一定的值时，压电效应便不再存在，这一临界温度称为压电材料的居里温度，也称为居里点。天然压电晶体的居里温度一般来说是固定不变的，而人工压电晶体，如压电陶瓷等，其居里温度可以通过成分、配方以及工艺等的改变而加以调整，以适应不同的应用需要。由于压电效应是可逆的，因此利用压电材料制成的压电换能器既可以用作发射器，也可用于接收器。从原理上讲，描述压电材料压电效应的压电方程以及有关的压电常数，可适用于压电发射器和接收器。压电效应和逆压电效应是超声学发展史上的重大发现，这一发现大大加速了声学在国防以及国民经济各行各业中的广泛应用。

2.1.1 压电材料

由于压电材料是压电换能器的关键部分，而压电换能器是绝大部分超声应用技术的核心，因此有关压电材料的研究很多，其发展也较为迅速。从最早的天然压电晶体到人工合成的压电多晶体及压电复合材料，压电材料的性能得到了很大的改善，其种类也越来越多。目前，应用较多的压电材料主要有五大类，即压电单晶体、压电多晶体（压电陶瓷）、压电高分子聚合物、压电复合材料以及压电半导体等。

2.1.1.1 压电单晶体

石英晶体是人类所发现最早的压电单晶体。它有天然生长和人工培育两种。石英晶体的居里温度较高，可达 573℃。石英晶体性能稳定，其材料参数随温度和时间的变化较小。石英晶体的机械性能良好，易于切割、研磨和抛光加工。另外，天然石英晶体的机械损耗小、机械品质因数高、介电系数较低、谐振阻抗高，因而被广泛应用于制作标准振源以及高选择性的滤波器。石英晶体属于一种各向异性材料，其材料参数包括六个独立的弹性常数分量、两个独立的压电常数分量和两个独立的介电常数分量。

值得注意的是，当石英晶体的切割取向和切割方位不同时，石英晶体的性能不同。石英晶体的切割方式很多，每一种切割方式可以产生不同性质和不同用途