

輕工業中等專業學校教學用書

甘蔗糖厂裝备

广东省輕工业学校 編

(上冊)

輕工业出版社

轻工业中等专业学校教学用书

甘蔗糖厂装备

(上册)

广东省轻工业学校编

轻工业出版社

1960年·北京

內容介紹

隨着輕工業生產的發展和輕工業系統中技術革命和文化革命運動的開展，輕工業中等專業學校和輕工業職工的业余技術學習，有了很大的發展，迫切需要各種專業技術教材。為了適應這方面的需要，特組織出版這套輕工業中等專業學校教學參考用書。本書曾在廣東省輕工業學校使用。內容專述甘蔗糖廠各種生產設施的類型、結構、裝置及設備計算等，分上、下兩冊出版。上冊專述甘蔗糖廠原料處理階段的設備，有甘蔗壓榨機、卸蔗機、輸蔗機、切蔗機、壓碎機、壓榨機等，以及主要的輔助設備。對壓榨機的結構、裝置、功率、生產能力、傳動裝置等尤有詳細的闡述。

輕工業中等專業學校教學用書
甘蔗糖廠裝備
(上冊)
廣東省輕工業學校編

*
輕工業出版社出版

(北京市710000內白雲樓)

北京小豪用出版發售許可證字第0559號

輕工業出版社印刷廠印刷

新华書店科技發行所發行

各地新华書店經銷

*

960×1180毫米1/82×4·18印張·100·000字
32

1960年6月第1版

1960年6月北京第1次印製

印數：1—3·000 定價：10·0·78元

統一書號：15042·1071

目 录

第一編 壓榨設備

第一章 甘蔗起卸及运输设备	(7)
第一节 起重机	(7)
一、起重系統	(8)
二、动臂升降系統	(9)
三、机座旋转系統	(9)
四、起重机的計算	(10)
第二节 卸蔗机	(10)
一、自持耙式卸蔗机	(10)
二、卸蔗斜台	(11)
第三节 甘蔗輸送机	(13)
一、甘蔗輸送机的构造	(13)
二、蔗带的結構	(15)
三、甘蔗輸送机所需功率計算	(16)
第二章 原料处理设备	(17)
第一节 切蔗机	(18)
一、采用的目的	(18)
二、切蔗机的构造	(18)
三、切蔗刀	(19)
四、切蔗机的带动	(20)
五、切蔗机的装配	(21)
六、蔗刀的轉速及功率消耗	(23)
第二节 甘蔗細裂机	(27)
一、锤裂机	(27)
二、碎裂机	(31)
三、辊裂机	(31)

四、磨裂机	(31)
第三章 压碎机	(31)
一、压碎甘蔗的目的	(31)
二、压碎机的类型	(32)
三、压碎机机架的斜度	(37)
四、压碎机辊子的直径	(37)
五、速度及功率	(38)
六、两辊式压碎机结构	(39)
七、三辊式压碎机	(39)
第四章 压榨机的结构	(40)
一、概 述	(40)
二、机 架	(42)
三、顶 盖	(42)
四、侧 盖	(44)
五、辊 轴	(44)
六、辊 壳	(47)
七、辊轴与辊壳的套合	(48)
八、凸缘和蔗汁环	(48)
九、轴 承	(49)
第五章 压榨机的加压设备	(53)
第一节 概 述	(53)
一、加压装置的作用	(53)
二、加压设备的分类	(53)
第二节 加压装置的构造	(53)
一、螺旋弹簧加压装置	(53)
二、水压及油压加压装置	(55)
第六章 压榨辊的沟纹	(63)
第一节 辊纹的作用及分类	(63)
第二节 纵 沟	(63)

一、沟纹的大小	(64)
二、大小不同沟纹辊辘的啮合	(65)
三、通用辊辘	(65)
四、压榨机列的辊纹配合	(66)
五、前后辊的排汁沟——麦氏沟	(67)
第三节 横沟、斜纹沟及特种沟	(70)
第七章 压榨机的辊距安装	(72)
第一节 前辊开口及后辊开口的辊距的调整	(72)
一、开口的概念	(73)
二、两辊间隙与有效距离的关系	(74)
三、工作开口的计算方法	(75)
四、安装开口的计算方法	(77)
五、压榨机列各座开口尺寸的确定	(80)
六、开口调节的方法	(81)
第二节 托渣板及其调节	(83)
一、托渣板形状的简易求法	(83)
二、托渣板的装嵌	(85)
三、不同座数压榨机组的托渣板位置的高度	(87)
四、托渣板的磨损	(88)
五、托渣板的调节装置	(89)
第三节 压榨机的装嵌程序	(91)
第八章 压榨机作用力的分析	(91)
一、压榨机运转时压力的分析	(91)
二、压榨机力矩的分析	(94)
三、压力及蔗渣压缩度的分析	(96)
第九章 压榨机的功率	(103)
一、伦基 (Ricardo Lehky) 公式	(103)
二、雨戈 (E. Hugot) 公式	(106)
三、压榨机组功率	(107)

第十章	压榨机组的生产能力	(167)
	一、概說	(167)
	二、兩戈繩杜公式及其推演	(168)
	三、杜兰甫(Tromp)榨量公式及其推演	(110)
	四、标准比纤维负荷及压榨机组生产能力 的鑑別	(111)
第十一章	附属设备	(112)
第一节	落蔗斜槽	(112)
第二节	中間蔗带	(114)
	一、耙齿式蔗带	(114)
	二、鏈板式蔗带	(116)
	三、固定式蔗带	(118)
	四、最后一座压榨机的排渣斜板	(119)
第三节	浸透设备	(119)
第四节	打渣机	(120)
第五节	强制喂料器	(121)
	一、旋转式强制喂料器(入辊器)	(121)
	二、交替式强制喂料器(插辊器)	(123)
第六节	最后蔗渣的輸送机	(124)
第七节	复榨机	(126)
第十二章	传动装置	(130)
第一节	齒輪系統的裝置	(130)
第二节	压榨机三星齒輪	(134)
	一、三星齒輪	(134)
	二、連接器和方軸	(136)
第十三章	压榨机的类型	(138)
	一、压榨机的分类	(138)
	二、机架的类型及其演变	(138)
第十四章	压榨管理	(142)

第一編 壓榨設備

第一章 甘蔗起卸及運輸設備

第一节 起 重 机

起重机之主要作用是用机械代替人力起卸，提高工作效率。目前糖厂一般都是用起重机将甘蔗从船或车上或吊起，再卸落在厂内的蔗卡上。然后由起卸工人将蔗卡沿路轨推至地台或称重机（蔗磅），称重后，再推至甘蔗输送带旁，由扒蔗机卸落蔗带。适用于甘蔗糖厂的起重机有多种，一般使用的多为动臂式N型起重机，单轨或双轨架空式起重机（即吊车），固定臂旋转式起重机，弹光車式起重机等。其工作原理皆是根




图1 动臂式N型起重机

据力矩平衡原理制成，兹仅举 N型动臂起重机为例，說明其机械结构和工作原理，其结构如图 1 所示，全机主要可分为鋼索 G，动臂 d，支承臂 a，b，中軸 c 及机座 e 五部分。

起重机的传动装置可分为起重系統，动臂升降系統及机座旋转系統三部分，由三个电动机分別带动。




图 3 起重系統

一、起重系統

起重系統如图 2 所示，电动机 A 繼聯軸器 P 和刹车盤 F 再經兩級齒輪 20/80, 13/12I 減速，將動力傳至鋼索捲筒 B。捲筒另一端借齒輪 H 帶動一螺杆 J 旋轉。螺杆上與一螺母 G 旋合，它可借螺杆的轉動而左右移動。在 G 移動的範圍內，裝有電鉗 D，當捲筒轉動將鋼索抽緊或放鬆時，起重鉤則上升或下降，起重鉤如圖 3。在吊鉤上升或下降至一定極限高度時，由於螺母 G 的移動而推動電鉗 D，使電路關斷，此時另有一電磁制

动器装置，其电磁铁因电路关断而失去磁性，铁锤由重力压下，皮带被抽紧，将刹车盘F勒紧，则电动机无从反转，甘蔗悬空时亦不致下墜。

二、动臂升降系统

其传动原理大致与起直系統相同，动力由电动机經減速齒輪傳至鋼索捲筒，便拉动两条臂索將动臂的傾斜角度增大或减小，使吊钩能到达远近距离，以使吊起不同距离的甘蔗。通常动臂下降时与水平夹角不小于 25° ，上升时不大于 45° ，故亦装有自动跳动掣及刹车裝置。



图 3

三、机座旋转系統

机座旋轉系統如图 4 所示，电动机A，带动蜗輪B，經減




图 4 机座轉动系統

速齒輪組K而帶動齒輪R。R齒輪則環繞著固定大齒輪工作圓周運動，于是机座、中軸及动臂皆隨面旋轉至所需方向。由于动臂轉动范围受支承牽臂的限制，故通常最大旋轉角度不超过 270° 。亦有安全跳动掣及刹车裝置，以策安全。

四、起重机的计算

起重机所需的起重功率可用下式计算：

$$N = \frac{GV}{75\eta_1\eta_2} \text{ 马力}$$

式中：G——起重甘蔗重量，公斤

V——起重钩上升速度，米/秒

η_1 ——电动机效率（约为0.85）

η_2 ——机械效率（约为0.8）

起重机的生产能力可用下式计算：

$$Q = \frac{24 \times 60}{t} \times q \text{ 吨/日}$$

式中：q——每次起蔗重量，吨

t——每次起重工作循环所需时间，分钟

第二节 卸 蔗 机

一、自持耙式卸蔗机

自持耙式卸蔗机的结构如图5所示，耙臂用槽铁制成，耙




图 5 自持耙式卸蔗机

臂的上升或下降，由蜗輪蜗杆組合b，連接至耙臂上的c而引動之。

耙臂的往復運動，是靠耙臂上d及e處所挂的滾鏈，並以扣鏈齒操縱之。

這種卸蔗機用兩個操縱器來操作，管制了在a及b軸上兩套相反的齒輪聯軸器，一司耙前進後退，一司耙上下起落。耙式卸蔗機可用皮帶或電動機帶動，每晝夜處理甘蔗2000噸的糖廠，卸蔗機的功率消耗約10馬力。

二、卸 蘭 斜 台

卸蔗斜台是一個大而短的送蔗裝置，用單獨的電動機帶動。

卸蔗台的斜面是長方形或接近於正方形，台板向甘蔗輸送機傾斜。甘蔗由起重機吊起，放在卸蔗台上，由於蔗台的往復運動，甘蔗被振動跌落蔗槽中如圖6。斜台的傾斜度一般在 10° 左右。卸蔗台的優點是跌落蔗槽時比較零亂，有利於切蔗機的工作。

卸蔗台的尺寸，隨壓榨生產能力的大小而異，通常可採用下列經驗公式求出之：

$$S = 0.6C \text{米}^2$$

式中：S——卸蔗台斜面的面積（平方米）

C——糖廠的生產能力 蘭噸/時或（T.C.H.）

每小時生產能力為50T.C.H.時，卸蔗台的尺寸為 5×6 米。

由於卸蔗台的尺寸較大，它的運轉速度應比甘蔗輸送機的速度低，可以採用3~6米/分，速度太快，甘蔗有在短時間全部落入蔗槽中，會引起堵塞切蔗機的危險。

帶動卸蔗台的電動機所需的功率約為：

$$N = 0.55 \text{馬力}$$

式中：N——卸蔗台电动机的功率（马力）

S——斜台的面积（平方米）

此外尚有倾侧式卸蔗台，由机械传动耙吊车式起重机送来




图 6 卸蔗斜台

的甘蔗承接之后，随即由传动装置把蔗台倾侧，将蔗倒至副蔗槽中，然后再转移至正蔗槽。大型糖厂多采用卸蔗台，中型厂多用扒蔗机。

第三节 甘蔗輸送机

甘蔗輸送机俗称蔗带，它是一条滚动的鏈帶，甘蔗卸入輸送机而被送入車間，同时連續地及均匀地喂送入甘蔗压碎机。

为了便利压碎机的入料，甘蔗輸送机的末端必須具有落蔗槽，与压碎机相連接。

一、甘蔗輸送机的构造

甘蔗輸送机分为三个部分，即：水平部分，傾斜部分，喂料入压碎机的頂部，如图 7 所示。傾斜部分蔗带的斜度最小为 15° ，最大为 22° ，斜角太大，甘蔗会滑下，因而蔗鏈虽上升，甘蔗不能运上，較为常用及比較适当的角度为 $17\sim21^{\circ}$ 。

蔗带傾斜部分的长度和蔗带的斜度有关，同时也和落蔗槽的高度有关，通常落蔗槽离甘蔗輸送机地面高度为：

二辊压碎机 6~7米

三辊压碎机 4~5米

但此高度与压碎机高度有关。

若甘蔗輸送机地面与压榨机基础相差 1 米，同时斜度为 18° 时，则蔗带傾斜部分的长度为：

二辊压碎机 21~24米

三辊压碎机 16~18米

甘蔗輸送机水平部分的长度，可用下式求出之：

$$L_H = 5\sqrt{C}$$


式中： L_H ——甘蔗輸送机水平部分的长度（米）

C——糖厂的生产能力 蔗吨/时

另一方法，是使 L_H 等于約 4~5 部蔗卡的长度。

甘蔗輸送机的宽度應該和压榨机辊的长度一样，若蔗鏈的宽度过大，会引起压碎机入料困难，太小則必然要加快速度，

图7 甘蔗榨汁机



同树在压碎机两边的甘蔗片压碎不良。蔗带运转的速度不是绝对固定的，它和压碎机或压榨机的线速有关，有些厂蔗带的速度为压榨机线速的50%，但广东各厂则约为90%。

二、蔗带的结构

蔗带的结构如图8所示，由滚子链条上装有盖踏着的钢板制成。由销轴将链节及滚子串结而成滚子链条，每节链条之上焊接一块两端有弧形凸起之钢板，由于前后钢板之凸起弧形如




图8 蔗带的结构

瓦面之互相盖踏，因而能承载甘蔗。通常每条蔗带有两条滚子链，由电动机或蒸汽机经减速齿轮传动而拉动链条，使蔗带两

旁的滾子沿蔗槽鋼軌滾動前進。及至蔗帶把蔗卸落壓碎機的喂料斜槽後，則沿導輪及下層鋼軌滑動回行，以便再次載蔗。

三、甘蔗輸送機所需功率計算

甘蔗輸送機平均所消耗的功率包括下列兩部分：

(一) 克服摩擦所必需的功率

這項功率可用下式表示之

$$P_f = \frac{(Q+K) f + Kf'}{60 \times 75} v \lambda$$

式中： P_f —— 克服摩擦所必需的功率（馬力）

Q —— 輸送機上的甘蔗重量（公斤）

K —— 輸送機下面蔗帶本身的重量（公斤）=輸送機
鏈條蔗帶（轉動部分）重量的一半

f —— 上面蔗帶的摩擦系數，令為 0.6

f' —— 下面蔗帶的滑動摩擦系數，令為 0.1（如用導
輪則為 0.1，如用滑板則為 0.6）

v —— 蘭帶的速度（米/分）

λ —— 齒輪傳動的功率系數，令為 1.4~1.5

上式 $\frac{(Q+K) fv}{60 \times 75}$ 一項，表示上蔗帶負荷時所發生的摩

擦，而 $\frac{Kf'v}{60 \times 75}$ 一項，則表示下蔗帶空轉的摩擦。

其中：

$$Q = Zc Lhd$$

式中： Zc —— 甘蔗輸送機負荷長度（米）

L —— 甘蔗輸送機的寬度（米）

h —— 輸送機上甘蔗層的高度（米）

d —— 輸送機上甘蔗層的假密度