


# 油渣車的修理



陳鐵君編著



江南大学图书馆



90902742

# 油渣車的修理



香港三育圖書文具公司出版

# 油渣車的修理

## 油渣車的修理

陳鐵君編著  
定價港幣十四元

出版

三育圖書文具公司

發行

*San Yu Stationery & Publishing Co.,*

九龍柯士甸道三十三號二樓  
33, Austin Road 1/F., Kowloon Hong Kong

印刷

光輝印刷廠

香港英皇道677號7/F B座

---

1980年10月版

版權所有·翻印必究

## 前　　言

首先說明的……

這是一本綜合性的專門參考書。它所包括的，是有關一般大型柴油車及建造工程方面使用的鏟泥機等維修知識，內容豐富、實際。相信讀者們在應用這本參考書的時候，當有特別親切之感。

為什麼在編寫本書的時候，要把兩種不同作業性質的車輛拉在一起談論呢？說清楚了，理由是很簡單的。

站在從事修理工程的技術員立場來說，實際上，當然希望所獲得的知識越多越好，這樣，在工作中就不致於對某些比較陌生的問題感到茫無頭緒了。何況，各種不同用途的大型柴油車和建造工程上應用的鏟泥機、推土機等，都是經常有機會聚集在一起工作的，關係也非常密切。正因為這原故，讀者們總希望在這方面是個多手面的人才吧。

說到車型的問題，大型柴油車與小型柴油車有什麼區別呢？由於前者的造型與用途都較為複雜，在結構上較之後者必然有許多不同之點，這是作者特別要編寫這一本書的目的。

其次，各種作業範圍不同的大型柴油車，即使在同一製造廠的產品，但年來在製作上較之若干年前的規格及設計已有了不同程度的改進。凡此種種，都是值得我們時刻去探討鑽研的。加之，汽車工程在這個年代裏本來就是一門重要的學問，它和所有的科學一樣，也跟着時代的需要不斷發展。而本書所羅列的全部資料及實例，在大型客車方面還包括了雙層公共汽車，其餘就是各種用途的貨車、特種運輸車，以及鏟泥機等，全是目前地方及東南亞國家所

最流行的類型。因此，本書特別適宜上述地方的汽車使用人士、駕駛人、修理技術員等應用參考；同時亦可供汽車工程學生作為補充讀物。

## 前 言

在人類文明史上，車輛的發明和發展，是與人類社會的進步一樣重要的。在古代時代，車輛多數為畜力牽引或人拉的，後來才出現由馬匹牽引的車輛。到了中世紀，車輛的形狀和結構已大致定型，但當時的車輛還沒有發動機，都是靠人力或畜力來推動的。到了十八世紀，法國人富爾頓發明了蒸汽船之後，陸地上的交通工具也開始有了進步。到了十九世紀，英國人史蒂芬遜發明了蒸汽火車之後，車輛的發展就更進一步了。到了二十世紀，內燃機的發明，使得車輛的發展又邁上了一個新的臺階。到了二十一世紀，由於電子技術的飛速發展，車輛的性能和外觀都得到了很大的改善。現在的車輛已經不再是簡單的交通工具，它已經成為了一種文化、一種藝術。車輛的設計和製造已經成為了一個國家的軟實力。車輛的發展，不僅僅是科技的進步，更是人類文明進步的一個重要標誌。

## 目 次

一、大型柴油車簡介	1
大型柴油車的主要組合	2
動力裝置	4
傳動組合	6
行路機構	8
二、使用汽車的時候	14
一般保養	15
對於通用配件的注意事項	15
例行保養規程	18
三、燃油系統	24
保養工作	24
油箱	24
油箱的拆裝	27
油箱洩漏的修理	27
油管及濾清器	28
四、引擎的潤滑	30
潤滑油的運行狀況	30
油唧筒的修理	34
潤滑油濾清器	34
什麼時候換油	35
五、引擎的拆卸及修理	37
汽缸蓋及汽塞機構	46

汽缸蓋的拆裝.....	46
汽塞的檢修.....	51
清除碳積、更換汽塞導管及研磨汽塞.....	56
汽塞的開閉時間檢查.....	58
噴射定時.....	59
汽缸座與歪心輪軸.....	60
汽缸襯筒的拆裝.....	64
連桿及活塞.....	65
活塞環的裝配.....	70
連桿的裝配.....	71
曲軸與主軸承.....	71
曲軸的拆裝.....	72
重磨曲軸.....	74
正時齒輪.....	76
冷卻系統.....	78
冷卻水的放洩.....	78
拆卸水箱.....	81
水唧筒.....	82
節溫器.....	82
<b>六、燃油噴射咀.....</b>	<b>83</b>
噴射咀故障的特徵.....	83
噴射咀的拆裝.....	84
噴射咀的校驗.....	86
噴射咀的拆修及清潔.....	87
噴咀及針塞座的研磨.....	90
噴射咀的裝配及試驗.....	90
<b>七、噴射唧筒及限速器.....</b>	<b>95</b>
噴射唧筒的結構.....	95

## 目 次

3

例行保養.....	98
大修.....	98
噴射唧筒的拆修.....	100
裝配噴射唧筒的注意事項.....	101
相角檢查.....	105
出油量的校正.....	105
<b>八、燃油抽送唧筒及濾清器.....</b>	<b>107</b>
抽送唧筒的試驗及拆裝.....	107
燃油濾清器.....	109
<b>九、壓氣機及空氣濾清器.....</b>	<b>111</b>
壓氣機的構造.....	111
保養.....	111
拆裝工序.....	111
空氣濾清器.....	115
<b>十、冷却及排氣體系.....</b>	<b>118</b>
冷却水的問題.....	118
排氣體系.....	119
排氣總管.....	119
排氣管.....	119
消聲器.....	120
<b>十一、接合器.....</b>	<b>121</b>
保養工作.....	121
拆修工序及注意事項.....	123
更換面料及其他.....	125
液壓系統.....	126
放氣.....	127
一般故障.....	129

十二、變速箱與傳力裝置.....	131
選擇式變速箱.....	131
運行期間的保養.....	131
大修.....	138
傳力裝置.....	139
傳力裝置的檢修.....	142
十三、液體傳動器與預選式變速箱.....	143
一般保養.....	143
預選式變速體系.....	144
預選式變速箱.....	145
四速位運行裝置.....	146
選位及制動機構.....	150
制動帶的自動調整機構.....	152
潤滑與維修.....	152
前進速位滑動的調整.....	152
倒速位滑動的調整.....	155
前進速位變速激動的調整.....	155
倒速位變速激動的調整.....	155
選位困難的調整方法.....	155
十四、傳動軸與萬向節.....	157
萬向節的保養.....	158
扭轉減震器.....	158
十五、後輪軸.....	161
雙級減速輪軸.....	161
後輪軸的保養.....	166
檢修事項.....	166
後推齒輪.....	167
十六、前輪軸及轉向機.....	173

## 目 次

5

前輪定位.....	175
故障原因及修理方法.....	178
轉向機.....	180
潤滑.....	180
維修大要.....	183
轉向機的故障檢修.....	183
<b>十七、制動系的保養及修理.....</b>	<b>187</b>
先決條件.....	187
運行校正.....	187
制動系的故障現象、原因及檢修.....	188
液體制動.....	190
液體制動的清潔工作.....	190
總機筒的拆裝.....	191
後輪機筒.....	192
後輪機筒的拆裝工序.....	194
前輪機筒.....	195
制動的校正.....	199
真空加力制動裝置.....	199
真空制動的保養.....	201
真空缸.....	202
氣壓制動.....	203
機械制動.....	203
<b>十八、電氣裝備及儀錶.....</b>	<b>206</b>
蓄電池的選擇與保養.....	206
發電機.....	210
發電機的運行保養.....	211
發電機的試驗.....	211
皮帶鬆弛度的校正.....	212

限電器及截電器.....	212
起動機.....	215
一般儀錶及開關.....	215
前大燈的光線調整及檢修.....	217
邊燈及尾燈.....	219
電動喇叭.....	219
<b>十九、車架與懸置構件.....</b>	<b>220</b>
車架的檢查及校正.....	221
懸置構件.....	221
彈簧的潤滑.....	222
U形螺絲.....	222
彈簧的拆裝.....	222
氣壓彈簧.....	222
避震機.....	224
<b>二十、車輪與輪胎.....</b>	<b>225</b>
車輪的拆裝.....	225
輪胎的使用及其他.....	225
輪胎的拆裝.....	227

## 一、大型柴油車簡介

各種用途不同的大型柴油汽車，最常見的載重量約自 1.5 噸起至 20 噸不等，但有些用於特殊作業的特大型載重車，它們的載重量常達 50~60 噸之數。

無論是載客，或載貨的大型柴油汽車，越來越普遍的代替了原來汽油車的地位，原因是柴油汽車在製作上比較堅固耐用，長久以來一直保持着優良的傳統品質，深為使用人士所信賴。因此，年來在歐洲大陸及東南亞一帶地方所行駛的大型貨車當中，柴油汽車可說是十居其九，而公共交通企業機構，更百分之一百採用柴油客車，日日夜夜的為廣大的地方羣衆服務，運行不息。我們由此即可以了解柴油汽車的普遍性已達人所共知的程度，而且佔盡優勢，把汽油客貨車的地位遠遠的拋出市場。這種現象，對於柴油汽車的未




圖 1 載重 $57\frac{1}{2}$ 噸的 G.M.C. 牽引拖車




圖2. 載重 24 噸的英國萊蘭 Leyland 拖車

來遠景來說實在是一個良好的開始。

### 大型柴油車的主要組合

各種類型的載重車或客車，除開車身（Body）以外，一般稱為底盤（Chassis）。底盤又包括動力裝置（Power-Plant）、傳動組合（Transmission Group）、行路機構（Running Gear）三個部分和相應配合的管理裝備。由於汽車必須具有適應路面情況的特殊設計，加之引擎的轉速不時變換，車架的式樣和載荷能力，亦因車輛的類別而有所不同。

SERVICE BUS



圖3 單層大型公共汽車



圖4 具有 $80^{\circ}$ 斜角的9噸自動傾卸車




圖5 載重5噸的福特(Ford)飲料運輸車

## 動力裝置

柴油引擎 (Diesel-engine) 屬於高壓內燃機，所以又簡稱為 C.I. Engine，它的工作能力，主要是由空氣與適量的柴油 (Diesel oil) 混合，在汽缸內藉壓縮空氣本身的高熱力燃燒爆發而產生的。工作效率亦較同等規格的汽油引擎為大。

現代各種大型汽車所裝用的引擎，大體上以 3 ~ 8 汽缸為多，

馬力則自 40 匹起至 400 匹不等，視車輛類別而定。引擎的安裝法除習慣上放置在車架前上部，或車架的中部底下之外，亦有採用後置式的，而且相當普遍。




圖 6 10噸汽車起重車

10-TON MOBILE CRANE




圖 7 採用後置式引擎的雙層公共汽車



圖 8 載重 7 噸的三合土混合車

### 傳動組合

傳動組合包括接合器 (Clutch)、變速箱 (Gearbox)、推動軸 (Propeller shaft)，及分速齒輪 (Differential gear) 等。一般大型客貨車的接合器，除採用機械操縱的單片式接合片外，在客車方面以液壓傳動 (Fluid-drive) 為多，而變速箱則通常有三種至十二種不同比率的前進速度，和一種後退速度配合。常見的變速箱有選擇式 (Selective-type)，周轉式 (Epicyclic-type)，或半自動，空氣直接推動，複合周轉式等多種類型。而推動軸 (Propeller-shaft) 與萬向節 (Universal-joint) 的裝置是依車架的本身長度而定的，因此有許多客貨車往往使用多段推動軸和萬向節來適應車架的設計，使引擎與推動齒輪之間避免因行車震動而發生直接磨擦及位置偏差等情形。

至於後推齒輪的型式，一般載重車多採用單差速的歪角齒輪傳