

# 工段營造錄

「清」李斗 著

營造經典集成三·上

中國建築工業出版社

營造經典集成三·上

工段營造錄

〔清〕李斗 著

中國建築工業出版社

## 出版說明

時至今日，中國古代城市規劃、園林和建築等方面取得的輝煌成就及其重要地位，已經得到了廣泛而充分的肯定。中國古代文化典籍極為發達，對應如此成就，本應留下浩如烟海的資料和記載，但可惜的是，囿于重道輕器、重土輕工的思想，中國古代並沒有留下足夠的總結記錄或技術資料。

但是，這並不意味着文化譜系的斷裂。事實上，中國古代先民們在實踐的同時也在不斷總結，并留下了不少珍貴的資料。

宋代李誠修編的《營造法式》是我國歷史上第一套官方欽定刊刻的營造典章，是當代了解唐、宋時期建築風格、樣式、標準及規範的重要典籍，在中國古代建築史上有着極其重要的地位和研究價值。明代著名造園專家計成積多年造園經驗而完成的園林學經典《園冶》，留下了中國古代園林的豐富資料，為後世園林建造提供了理論框架以及可供模仿的範本。此外，還有衆多散落在《周禮》·考工記》等經典著作以及衆多文人作品中的資料。

爲了弘揚中國優秀傳統建築文化，中國建築工業出版社擬以「營造經典集成」形式，整理出版、原汁原味再現一批中國古代營造經典風貌，希冀通過經典再造的方式，爲研習者打開親近、體貼元典的渠道，把握、傳承中國古代建築文化精髓。

「營造經典集成」書目的選擇得到了各方面專家的大力支持。目前選定第一批分四輯出版。其中第一輯收錄明代計成的《園冶》，第二輯收錄明代文震亨完成于崇禎七年（一六三三年）的《長物志》和清代李漁《一家言》中《居室器玩部》，第三輯收錄李斗《揚州畫舫錄》中的《工段營造錄》以及明代漆匠黃成所著《髹飾錄》，第四輯收錄元代王士點的《禁扁》。

「營造經典集成」將以開放態勢，吸納出版更多的經典著作。

儀徵李斗遺著

工段營造錄

朱啟鈞題



工段營造錄

儀徵 李牛著

造屋者先下地盤平地盤又先于畫屋樣尺幅中畫出濶狹淺深高低尺寸搭綻註明謂之圖說又以紙裱使厚按式做紙屋樣令工匠依格放線謂之燙樣工匠守成法中立一方表下作十字拱頭蹄腳上橫過一方分作三分開水池中表安二線垂下將小石墜正中心水池中立水鴨子三個所以定木端正壓尺十字以平正四方也

平基惟土作是任土作有大小夯礎灰土黃土素土之分以虛

上折寃土夯築以把論先用大礮排底將灰上拌勻下槽頭夯充開海窩每窩打夯頭築銀錠餘隨充溝充剝大小梗取平落水壓渣子起平夯打高夯取平旋滿築拐眼落水起高夯高礮至頂步平串礮此夯築法也夯築填墊房屋地面海墁素土每槽用夯五把雁別翅四夯頭築打取平落水撒渣子復築打後起高礮一遍頂步平串礮一遍此平基法也平基之始卽今俗所謂勤土日陳希夷玉鑰中最忌犯土皇方若刨槽壓槽另法有差其房身遊廊諸柏木丁橋椿土椿皆謂地丁及刨夫壯夫工用有制若柵木牆竹籬柳葦欄刨溝子每四丈用壯夫二名古者亭郵立木以文其端名曰華表卽今牌樓也大木做法謂

之三檩垂花門法在中柱以面闊加四定長面闊十之一見方  
所用中柱邊柱垂蓮柱脊額枋棋枋坐斗枋正心簷脊枋懸山  
枋條簷脊檩木麻葉抱頭樑穿插枋簷額枋簷椽飛簷椽連簷  
瓦口裏口椽椀博縫板兩山博縫頭抱鼓石上壺瓶牙子兩山  
穿插枋下雲拱雀替三伏雲子拱子十八斗廂穿插擋用假雀  
替墊拱板廂象眼用角背及象眼板簷脊檩柱頭科大斗及斗  
科諸件見方折數

碑亭方圓互用大木有四角攢尖方亭做法用簷柱箍頭簷枋  
四角花樑頭折角樑四角交金墩金枋金枋雷公柱仔角  
樑老角樑錢枕頭木簷椽翼角翹椽飛簷椽翹飛椽腦椽大小

連簷瓦口閘檣橫望諸板六柱圓亭做法進深以面闊加倍定面闊以進深減半定用簷柱圓柱花櫟頭圓柄條扒梁井口扒梁交金欵金枋金桁由錢雷公柱六面簷椽飛簷椽腦椽大小連簷瓦口閘檣望墊諸板四柱八柱同科

大木做法以面闊進深寬厚高長見方以斗口尺寸分數爲準如九檩單簷廡殿圍廊翹昂做法用簷柱金柱大小額枋平板枋挑尖樑隨樑枋挑簷枋枋正心枋裏外兩拽枋兩機枋井口枋老簷枋天花樑枋板七架梁柁榦上下金枋順扒梁四角交金欵五架樑土金瓜柱角背交金瓜柱三架樑脊瓜柱脊角背脊枋桁扒脊木仔角樑老角樑上下花架由錢脊由錢兩枕頭

木簷椽上下花架椽腦椽飛簷椽翼角翹椽翹飛椽椽仔閘檔  
板連簷瓦口裏口翹飛翼角並墊望諸板九檩歇山轉角前後  
廊單翹單昂做法與廡殿同多採步金枋交金檁兩山出稍啞  
叭花架腦椽榻脚木單架柱子山花博望板諸件次之七檩有  
轉角六檩有前出廊轉角兩做法七檩轉角房見方以兩邊房  
之進深得轉角之面闊進深柱高徑寸與兩邊房屋同如簷柱  
假簷柱裏金柱斜雙步樑斜合頭枋金瓜柱斜單步樑斜三架  
樑脊瓜柱脊角背簷枋裏外金檩脊檩仔角樑老角樑花架由  
戧脊由戧裏掖角花架由戧角樑腦椽簷椽仔角樑枕頭木簷  
椽花架椽腦飛簷椽翼角椽翹飛椽連簷瓦口裏口閘檔板椽

櫩並望墊諸板見方尺寸有差六檩前出簷轉角與七檩轉角同法如斜抱樑斜穿插枋遙角樑隨樑枋另科見方自此以下硬山懸山做法按柱高加三出簷一丈以外如將面闊進深柱高改放寬敞高矮均照法尺寸加算其耳房配房羣廊諸房照正房配合高寬次之有九檩八檩七檩六檩五檩四檩及五檩川堂之洪九檩做法柱檩枋桁與六七檩轉角法同多抱頭樑懸山桁帽兒樑貼樑單枝條連二枝條諸件八檩多頭瓜柱月樑機枋條子頭椽諸件七檩多山柱單雙步樑諸件六檩多合頭枋後簷封護簷椽諸件五檩同四檩卽爲四架樑五檩川堂卽用三五架樑法增象眼板并脊餘同科至于小式大木則有

七檩六檩五檩四檩之分與前法同而無飛簷

上簷七檩三滴水歇山正樓下簷斗口單昂做法明間例以城門洞寬定面闊次稍間以斗科攢數定面闊以城牆頂寬收一廊定進深此樓制之例也做法用下簷柱裏外金柱下簷大額枋平板枋正斜採步樑穿插枋隨樑承椽仔角樑老角樑正心枋枋挑簷枋枋簷椽飛簷椽翼角翹椽翹飛椽翹飛翼角裏口連簷瓦口椽椀枕頭木順望檻檔板諸件次之平臺品字斗科做法平臺海墁下桐柱卽平臺簷柱法與下簷同多掛落枋沿邊木滴珠板門枋承重楞木樓板諸件次之中覆簷斗口重昂斗科做法與下簷同多擎簷柱貼樑海墁元花四角頂柱次之

覆簷與中覆簷同多桐柱七五三架樑上下金柁櫛脊瓜柱金  
脊桁枋後尾壓利枋兩山出稍啞叭花架腦椽扶脊木楣脚木  
單架柱子山花博縫板諸牛又重簷七檩歇山轉角樓臺四層  
做法下簷面闊進深以斗科攢數而定用下簷柱前簷金柱山  
柱轉角房山柱下中二層承重轉角斜承重下層間枋中上層  
間枋上中下三層楞木上層挑簷承重樑斜挑簷承重樓板三  
層兩山四角挑簷採步樑正心桁枋挑簷桁枋坐斗枋採斗枋  
仔角樑老角樑枕頭木承椽枋簷椽飛簷椽翼角翹椽翹飛椽  
橫望板裏口閘檔板連簷瓦口椽碗週圍榻脚木其上簷單翹  
單昂斗科做法用桐柱大額枋平枋板正斜三五七架隨樑枋

兩山由額枋扒樑採步金枋遞角樑上下金柁墩四角瓜柱脊  
瓜柱正心桁枋挑簷桁枋拽枋後尾壓科枋轉角諸桁枋裏掖  
角外面假桁條枕頭木四面脊由錢諸件前接簷一檩轉角雨  
搭做法以正樓面闊與廡坐平分定進深用桐柱簷桁枋墊板  
算背走馬板正斜穿插枋裏角樑簷椽博縱山花板諸件雨搭  
前接簷三檩轉角廡坐做法用簷柱大額枋正斜承重正斜五  
三架遞角樑柁墩脊瓜柱金脊桁枋坐斗枋採斗板正心桁挑  
簷桁枋仔角老角裏角諸椽飛簷同七檩歇山箭樓四層做法  
以斗科攢數定面闊進深所用與角樓同五檩歇山轉角闌樓  
做法明間以門洞之寬定面闊稍間以明間面闊十之七定面

潤以甃城牆之頑寬折半定進深用上下簷柱承重枋楞木櫓板墜于金棧轉柱轉杆兩旁承重枋上簷順扒樑採步金枋四角交金榦三五架樑金瓜脊瓜諸柱簷枋桁墊板金脊桁兩山代樑頭四角花樑頭仔角老角諸樑枕頭木及飛簷全五檩硬山闌樓做法與歇山闌樓同

折料法則柱以淨徑加荒淨長加小頭荒至不足之徑分辨別攢以瓣數加荒十二瓣以外加寬荒一丈內以榦木加荒一丈外用圓木以本身高厚湊高均分一半用七五歸及七歸得徑寸別楞長蒸另法加荒如柁樑採步金角樑由餓平板枋承重間枋承椽枋瓜柱柁榦斗盤代樑大小額枋金脊簷枋天花隨

標陣脊壓科正心枋機枋挑簷枋採擗枋採斗板山額墊板金  
脊擔墊板天花墊板井口板衍條帽兒樑扶脊木樹腳木襯頭  
木角背雀替雲拱替木草架柱子圓方椽飛羅鍋連簷瓦口諸  
椽椽椀椽中板機枋條燕尾枋貼樑支條穿帶沿邊木脊椿順  
望橫望諸板山花博縫過木樓板榻板滴珠諸板上下檻連檻  
托泥替椿抱框風檻櫛柱間柱各邊挺床頭穿帶轉軸拴杖巡  
杖橫拴之屬皆是也如絲環簾璫諸板襦扇檻窓橫披簾架支  
窓頂格橫直櫺子穿條琵琶柱連二楹單楹拴斗荷葉欒插關  
門櫺壘銀錠扣門簪門枕幞頭皴子引條之屬均用欒木其門  
心餘塞走馬棋枋隔斷裝板壁板山花象眼間板諸件與順望