

226集(段)  
高清自学视频  
4大建筑设计  
综合案例

快速成为建筑设计高手!


**专业精讲:** 使用最新国家建筑设计标准, 将10余年建筑设计经验融入其中, 分模块讲解设计要点

**适用性强:** 最新软件版本, 适用天正TArch 7~2013建筑设计

**案例详尽:** 讲解过程中, 使用200多个案例讲解建筑设计知识, 简单易上手, 降低建筑设计入门用户的学习成本

# 天正TArch 2013 建筑设计 从入门到精通

云海科技 © 编著



超值赠送




1.92GB共226个视频文件, 全部案例文档**103MB**的天正建筑图库附送**2.17GB**的AutoCAD入门视频, 附送《AutoCAD常见的快捷命令》和《AutoCAD使用技巧精华》电子书

中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

# 天正TArch 2013 建筑设计 从入门到精通

云海科技 © 编著



中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

## 内 容 简 介

本书通过住宅、别墅、写字楼、医院和学校等典型建筑工程案例，详尽、深入地讲解了最新的天正 TArch 2013 建筑软件的各项功能及其在建筑工程设计中的应用。

全书共 19 章，第 1~2 章介绍建筑设计基础知识，以及国家最新的建筑制图标准规范；第 3~15 章循序渐进地介绍了轴网、墙体、室内外设施及房间的创建与编辑方法，立面图和剖面图的生成，以及文字和表格、尺寸标注、三维建模及图形导出、打印输出等内容；第 16~19 章通过 4 个大型建筑设计案例，全面演练前面所学知识，积累工作经验。

本书配套光盘除提供全书所有实例 DWG 源文件外，还免费赠送全书 4 大综合案例、20 多个典型实例、170 多个课堂实例共 200 多个视频教学。

采用“基础讲解+课堂举例”的写作模式，适合教师讲解和学生自学，以及建筑设计师、工程技术人员使用，也可作为各高等院校及高职、高专建筑专业教学用书。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

天正 TArch2013 建筑设计从入门到精通/云海科技编  
著. —北京: 中国铁道出版社, 2013. 6  
ISBN 978-7-113-16073-9

I. ①天… II. ①云… III. ①建筑设计—计算机辅助  
设计—应用软件 IV. ①TU201.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 039543 号

书 名: 天正 TArch 2013 建筑设计从入门到精通  
作 者: 云海科技 编著

责任编辑: 刘 伟  
特邀编辑: 赵树刚  
责任印制: 赵星辰

读者热线电话: 010-63560056  
封面设计: 多宝格

出版发行: 中国铁道出版社 (北京市西城区右安门西街 8 号 邮政编码: 100054)

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 28.75 字数: 684 千

书 号: ISBN 978-7-113-16073-9

定 价: 59.00 元 (附赠 1DVD)

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社发行部联系调换。

# 多媒体视听光盘使用说明

## 光盘播放方法

将随书赠送的光盘放入电脑光驱中，几秒钟后将自动运行光盘程序。如果没有自动运行，可在桌面上双击“我的电脑”图标，在打开的窗口中右击光盘所在的盘符，在弹出的快捷菜单中选择“自动播放”命令，即可启动并进入多媒体视频教学的主界面。

## 光盘所含内容


本书包含超大容量多媒体讲解视频，让读者体验另一种学习方式，快速提高操作技能。光盘中收录了书中所有实例的源文件和素材，读者可进行重新编辑再操作，做到能听、能看、能操作。



视频选择主界面



软件下载链接



视频播放主界面



附送资料文件夹

素材文件

①

查看视频文件


②

③ 关闭光盘


④ 光盘介绍




中国铁道出版社联系各行业一线工作者倾情打造入门与精通类图书，以最新国家标准为依据，以行业实操应用为主，使用最新的软件版本，现推荐如下：




书名：中文版AutoCAD 2012室内设计自学手册  
书号：ISBN 978-7-113-15001-3  
定价：49.80元 编著 张有龙 李建平




书名：15037-2 中文版AutoCAD 2012 完全自学手册  
书号：ISBN 978-7-113-15037-2  
定价：49.80元 编著 李璐璐



书名：中文版Solidworks 2012完全自学手册  
书号：ISBN 978-7-113-15369-4  
定价：49.80元 编著 刘晓宇 裴东风



书名：中文版AutoCAD 2012建筑绘图自学手册  
书号：ISBN 978-7-113-15696-1  
定价：49.80元 编著 裴东风 毛磊



书名：中文版UG NX 8 完全自学手册  
书号：ISBN 978-7-113-14534-7  
定价：49.80元 编著 陈丽 陈娟 江志磊

 **中国铁道出版社**  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

中国铁道出版社 计算机图书批销部  
地址：北京市宣武区右安门西街8号  
邮编：100054

网址：<http://www.tqbooks.net>  
读者热线电话：(010) 63583215  
销售服务电话：(010) 83550290/91



天正建筑 TArch 是国内率先利用 AutoCAD 平台开发的最新一代建筑设计软件, 它以其先进的建筑设计理念服务于建筑施工图设计, 现已成为建筑 CAD 正版化的首选软件之一, 也成为用户之间交换文件的事实标准。

在各级建筑设计单位中, 90% 以上的设计师们都在使用天正软件, 如国内最高建筑之一的上海金茂大厦施工图, 正是由天正建筑软件辅助完成的。

## 本书内容

本书以目前最新的 AutoCAD 2013 和 TArch 2013 为蓝本进行编写。首先介绍了 TArch 建筑设计和天正建筑软件的基础知识, 以及国家最新的建筑制图标准和规范。然后深入讲解了 TArch 建筑软件的应用知识, 包括绘制轴网、墙体、柱子、门窗、楼梯、室内外设施、房间及屋顶的创建与编辑, 立面图和剖面图的生成, 以及文字和表格、标注、三维建模及图形导出等内容。通过 4 个大型建筑设计案例, 全面实战演练前面所学知识, 积累实际工作经验。

本书按照建筑工程设计的流程安排相关内容, 书中列举了大量的工程实际应用案例, 不仅便于读者理解所学内容, 而且还能活学活用。

## 本书特点

本书具有以下特色:

零点快速起步 天正建筑全面掌握	本书从基本的建筑结构和绘图规范讲起, 结合精心设计的范例进行细心讲解, 通俗易懂、易学易用, 零基础读者也可全面掌握天正建筑软件的使用方法。
案例贴身实战 技巧原理细心解说	本书采用“基础讲解+课堂举例”的写作模式, 既有细心贴心的原理讲解, 又有实战性强的教学案例, 两者相辅相成, 全面提高读者的技术水平和绘图能力。
六大建筑类型 行业应用全面接触	本书讲解的建筑类型涉及住宅、别墅、写字楼、医院和学校等常见类型, 读者可以从中学积累相关经验, 以快速适应灵活多变的建筑设计行业绘图要求。
170 个课堂实例 制作技能快速提升	本书几乎每个知识点都配有相关的课堂举例, 这些案例经过作者精挑细选, 具有重要的参考价值, 读者可以边做边学, 从新手快速成长为天正建筑绘图高手。

## 本书光盘

本书附赠 DVD 多媒体学习光盘, 配备了全书 200 多个实例 15 个小时的高清语音视频教学, 细心讲解每个实例的制作方法和过程, 生动、详细的讲解, 迅速地提高学习兴趣和效率, 真正的物超所值。

## 本书编者

本书由云海科技组织编写，具体参加编写和资料整理的有：李红萍、陈运炳、刘清平、申玉秀、陈志民、李红艺、李红术、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、钟睦、刘里锋、朱海涛、廖博、喻文明、易盛、陈晶、张绍华、黄柯、何凯、黄华、陈文轶、杨少波、杨芳、刘有良、刘珊、赵祖欣、齐慧明、胡莹君等。

由于编者水平有限，书中错误、疏漏之处在所难免。在感谢您选择本书的同时，也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

E-mail: 6v1206@gmail.com

编者  
2013年3月



第 1 章 建筑设计基础	1	2.1.1 天正建筑软件与 AutoCAD 的关系和兼容性	20
1.1 建筑设计概述	1	2.1.2 使用天正建筑软件绘图的优点	21
1.1.1 建筑设计流程	1	2.1.3 安装、启动和退出天正建筑软件	22
1.1.2 建筑设计规范	2	2.2 天正建筑软件的操作界面	23
1.1.3 建筑设计特点	2	2.2.1 折叠式屏幕菜单	23
1.2 建筑的类型及组成	2	2.2.2 常用和自定义工具栏	24
1.2.1 建筑的类型	2	2.2.3 文档标签	25
1.2.2 建筑的组成	3	2.2.4 状态栏	26
1.3 建筑设计基本概念	4	2.2.5 工程管理工作	26
1.3.1 开间/进深	4	2.3 天正建筑软件的设置	26
1.3.2 标高	5	2.3.1 热键与自定义热键	26
1.3.3 建筑模数	6	2.3.2 图层设置	27
1.4 建筑施工图分类及组成	6	2.3.3 视口控制	28
1.4.1 施工图的分类	6	2.3.4 软件初始化设置	28
1.4.2 建筑施工图的组成	7	2.4 典型实例——绘制楼梯间标准层平面图	29
1.5 建筑制图统一标准	10	2.5 要点精讲	33
1.5.1 总则	11	第 3 章 轴网	34
1.5.2 图线	11	3.1 创建轴网	34
1.5.3 比例	12	3.1.1 直线轴网	34
1.5.4 图例	12	3.1.2 圆弧轴网	36
1.5.5 平面图	13	3.1.3 墙生轴网	37
1.5.6 立面图	14	3.2 编辑轴网	37
1.5.7 剖面图	15	3.2.1 添加轴线	37
1.5.8 其他规定	15	3.2.2 轴线裁剪	39
1.5.9 尺寸标注	15	3.2.3 轴网合并	40
1.6 建筑绘图的流程	16	3.2.4 轴改线型	41
1.6.1 绘制轴网	16	3.3 创建轴网标注	42
1.6.2 绘制墙体	17	3.3.1 轴网标注	42
1.6.3 绘制柱子	17	3.3.2 单轴标注	45
1.6.4 绘制门窗	18	3.4 编辑轴号	46
1.6.5 绘制楼梯	18	3.4.1 添补轴号	46
1.6.6 绘制厨卫设备	19	3.4.2 删除轴号	47
1.6.7 添加尺寸标注及文字说明	19		
第 2 章 TArch 2013 绘制基础	20		
2.1 认识天正建筑软件	20		


3.4.3	重排轴号	48	4.6	典型实例——绘制住宅楼墙体 平面图	86
3.4.4	倒排轴号	49	4.7	典型实例——绘制办公楼墙体 平面图	88
3.4.5	轴号的夹点编辑	50	4.8	要点精讲	91
3.4.6	轴号的在位编辑	50	第 5 章	柱子	93
3.5	典型实例——绘制住宅楼轴网	51	5.1	创建柱子	93
3.6	典型案例——绘制办公楼轴网	52	5.1.1	标准柱	93
3.7	要点精解	55	5.1.2	角柱	96
第 4 章	墙体	56	5.1.3	构造柱	97
4.1	创建墙体	56	5.2	编辑柱子	98
4.1.1	绘制墙体	56	5.2.1	替换柱子	98
4.1.2	等分加墙	57	5.2.2	柱子特性编辑	98
4.1.3	单线变墙	58	5.2.3	柱齐墙边	99
4.1.4	墙体分段	60	5.3	典型实例——绘制住宅楼柱子	100
4.1.5	幕墙转换	62	5.4	典型实例——绘制办公楼柱子	101
4.2	墙体编辑	63	5.5	要点精讲	104
4.2.1	倒墙角	63	第 6 章	门窗	105
4.2.2	倒斜角	64	6.1	创建门窗	105
4.2.3	修墙角	66	6.1.1	普通门窗	105
4.2.4	基线对齐	67	6.1.2	组合门窗	108
4.2.5	边线对齐	67	6.1.3	带形窗	109
4.2.6	净距偏移	68	6.1.4	转角窗	111
4.2.7	墙柱保温	69	6.1.5	异形洞	112
4.2.8	墙体造型	71	6.2	门窗编号和门窗表	112
4.2.9	墙齐屋顶	73	6.2.1	门窗编号	112
4.3	墙体工具	74	6.2.2	门窗检查	113
4.3.1	改墙厚	74	6.2.3	门窗表和门窗总表	114
4.3.2	改外墙厚	75	6.3	门窗编辑和工具	115
4.3.3	改高度	76	6.3.1	内外翻转	115
4.3.4	改外墙高	78	6.3.2	左右翻转	116
4.3.5	平行生线	79	6.3.3	添加门窗套	116
4.3.6	墙端封口	80	6.3.4	添加门口线	118
4.4	墙体立面	81	6.3.5	添加装饰套	120
4.4.1	墙面 UCS	81	6.3.6	窗棂展开	121
4.4.2	异形立面	82	6.3.7	窗棂映射	122
4.4.3	矩形立面	83	6.4	典型实例——绘制住宅楼平 面图门窗	123
4.5	识别内外墙	84			
4.5.1	识别内外	85			
4.5.2	指定内墙	86			
4.5.3	指定外墙	86			
4.5.4	加亮外墙	86			

6.5 典型实例——绘制办公楼平面 图门窗 .....	126	8.1.8 面积统计 .....	165
6.6 要点精解 .....	130	8.2 房间布置 .....	165
第 7 章 创建室内外设施 .....	131	8.2.1 加踢脚线 .....	165
7.1 创建楼梯 .....	131	8.2.2 奇数分格 .....	167
7.1.1 直线梯段 .....	131	8.2.3 偶数分格 .....	168
7.1.2 圆弧梯段 .....	132	8.2.4 布置洁具 .....	168
7.1.3 任意梯段 .....	133	8.2.5 布置隔断 .....	170
7.1.4 双跑楼梯 .....	134	8.2.6 布置隔板 .....	171
7.1.5 多跑楼梯 .....	135	8.3 创建屋顶 .....	171
7.1.6 双分平行楼梯 .....	137	8.3.1 搜屋顶线 .....	171
7.1.7 双分转角楼梯 .....	137	8.3.2 任意坡顶 .....	172
7.1.8 双分三跑楼梯 .....	138	8.3.3 人字坡顶 .....	173
7.1.9 交叉楼梯 .....	139	8.3.4 攒尖屋顶 .....	175
7.1.10 剪刀楼梯 .....	140	8.3.5 矩形屋顶 .....	175
7.1.11 三角楼梯 .....	141	8.3.6 加老虎窗 .....	176
7.1.12 矩形转角 .....	141	8.3.7 加雨水管 .....	177
7.1.13 添加扶手 .....	142	8.4 典型实例——绘制住宅楼屋顶 平面图 .....	178
7.1.14 连接扶手 .....	143	8.5 典型实例——绘制办公楼卫生间 平面图 .....	183
7.1.15 创建电梯 .....	144	8.6 要点精解 .....	186
7.1.16 自动扶梯 .....	146	第 9 章 文字和表格 .....	188
7.2 创建室外设施 .....	147	9.1 文字工具 .....	188
7.2.1 阳台 .....	147	9.1.1 文字样式 .....	188
7.2.2 台阶 .....	148	9.1.2 单行文字 .....	189
7.2.3 坡道 .....	150	9.1.3 多行文字 .....	189
7.2.4 散水 .....	151	9.1.4 曲线文字 .....	190
7.3 典型实例——绘制住宅楼的室内 外设施 .....	152	9.1.5 专业词库 .....	191
7.4 典型实例——绘制办公楼室内外 设施 .....	154	9.1.6 转角自纠 .....	192
7.5 要点精解 .....	157	9.1.7 文字转化 .....	192
第 8 章 房间和屋顶 .....	159	9.1.8 文字合并 .....	192
8.1 房间查询 .....	159	9.1.9 统一字高 .....	193
8.1.1 搜索房间 .....	159	9.1.10 查找替换 .....	193
8.1.2 房间轮廓 .....	160	9.1.11 繁简转换 .....	194
8.1.3 房间排序 .....	161	9.2 表格工具 .....	194
8.1.4 查询面积 .....	162	9.2.1 新建表格 .....	194
8.1.5 套内面积 .....	163	9.2.2 转出 Excel .....	195
8.1.6 公摊面积 .....	164	9.2.3 全屏编辑 .....	195
8.1.7 面积计算 .....	164	9.2.4 拆分表格 .....	196
		9.2.5 合并表格 .....	197
		9.2.6 表列编辑 .....	197

9.2.7 表行编辑 .....	198	第 11 章 符号标注 .....	229
9.2.8 增加表行 .....	199	11.1 标高符号 .....	229
9.2.9 删除表行 .....	199	11.1.1 标高标注 .....	229
9.2.10 单元编辑 .....	199	11.1.2 标高检查 .....	230
9.2.11 单元递增 .....	201	11.1.3 标高对齐 .....	230
9.2.12 单元复制 .....	201	11.2 工程符号的标注 .....	230
9.2.13 单元合并 .....	202	11.2.1 箭头引注 .....	231
9.2.14 撤销合并 .....	203	11.2.2 引出标注 .....	231
9.3 典型实例——创建工程设计说明 .....	203	11.2.3 做法标注 .....	232
9.4 要点精解 .....	206	11.2.4 索引符号 .....	233
第 10 章 尺寸标注 .....	207	11.2.5 索引图名 .....	234
10.1 创建尺寸标注 .....	207	11.2.6 剖切符号 .....	235
10.1.1 门窗标注 .....	207	11.2.7 绘制云线 .....	236
10.1.2 墙厚标注 .....	209	11.2.8 加折断线 .....	237
10.1.3 两点标注 .....	210	11.2.9 画对称轴 .....	238
10.1.4 内门标注 .....	211	11.2.10 画指北针 .....	239
10.1.5 快速标注 .....	212	11.2.11 图名标注 .....	239
10.1.6 楼梯标注 .....	214	11.3 典型实例——创建某建筑	
10.1.7 逐点标注 .....	214	平面图的工程符号 .....	240
10.1.8 半径标注 .....	215	11.4 要点精解 .....	243
10.1.9 直径标注 .....	216	第 12 章 立面 .....	245
10.1.10 角度标注 .....	216	12.1 楼层表与工程管理 .....	245
10.1.11 弧长标注 .....	217	12.1.1 新建工程 .....	245
10.2 编辑尺寸标注 .....	217	12.1.2 添加图纸 .....	246
10.2.1 文字复位 .....	217	12.1.3 创建楼层表 .....	246
10.2.2 文字复值 .....	218	12.2 创建立面图 .....	248
10.2.3 裁剪延伸 .....	218	12.2.1 建筑立面 .....	248
10.2.4 取消尺寸 .....	219	12.2.2 构件立面 .....	249
10.2.5 连接尺寸 .....	220	12.3 立面编辑与深化 .....	250
10.2.6 尺寸打断 .....	221	12.3.1 立面门窗 .....	250
10.2.7 合并区间 .....	222	12.3.2 门窗参数 .....	252
10.2.8 尺寸等距 .....	223	12.3.3 立面窗套 .....	252
10.2.9 对齐标注 .....	223	12.3.4 立面阳台 .....	253
10.2.10 增补尺寸 .....	224	12.3.5 立面屋顶 .....	254
10.2.11 切换角标 .....	225	12.3.6 雨水管线 .....	255
10.2.12 尺寸转化 .....	226	12.3.7 柱立面线 .....	256
10.2.13 尺寸自调 .....	226	12.3.8 图形裁剪 .....	257
10.3 典型实例——绘制某建筑平面		12.3.9 立面轮廓 .....	257
的尺寸标注 .....	226	12.4 典型实例——绘制住宅楼	
10.4 要点精解 .....	227	立面图 .....	258
		12.5 要点精解 .....	266

第 13 章 剖面	267	14.2.6 厚线变面	293
13.1 创建建筑剖面图	267	14.2.7 线面加厚	293
13.1.1 建筑剖面	267	14.3 图形导出	294
13.1.2 构件剖面	268	14.3.1 旧图转换	294
13.2 剖面绘制	269	14.3.2 图形导出	294
13.2.1 画剖面墙	269	14.3.3 图纸保护	295
13.2.2 双线楼板	270	14.3.4 插件发布	295
13.2.3 预制楼板	271	14.4 要点精解	296
13.2.4 加剖断梁	272	第 15 章 打印输出	297
13.2.5 剖面门窗	273	15.1 模型打印	297
13.2.6 剖面檐口	273	15.2 单比例打印	299
13.2.7 门窗过梁	273	15.3 多比例打印	301
13.3 剖面楼梯与栏杆	274	15.4 多视口打印	302
13.3.1 参数楼梯	274	第 16 章 多层住宅施工图	304
13.3.2 参数栏杆	275	16.1 绘制一层平面图	304
13.3.3 楼梯栏杆	276	16.1.1 绘制轴网	304
13.3.4 楼梯栏板	277	16.1.2 绘制墙体	306
13.3.5 扶手接头	278	16.1.3 绘制标准柱	307
13.4 剖面填充与加粗	278	16.1.4 绘制门窗	309
13.4.1 剖面填充	278	16.1.5 绘制楼梯	309
13.4.2 居中加粗	279	16.1.6 绘制洁具	310
13.4.3 向内加粗	280	16.1.7 绘制阳台	312
13.4.4 取消加粗	280	16.1.8 文字标注	312
13.5 典型实例——创建办公楼 剖面图	281	16.1.9 图名标注	313
13.6 要点精解	284	16.2 绘制屋顶平面图	314
第 14 章 三维建模及图形导出	285	16.2.1 绘制屋顶平面图外轮廓	314
14.1 三维造型对象	285	16.2.2 绘制屋顶造型	315
14.1.1 平板	285	16.2.3 绘制雨水管及排水坡道	316
14.1.2 竖板	287	16.2.4 坡道标注	316
14.1.3 路径曲面	288	16.2.5 标高标注	318
14.1.4 变截面体	289	16.2.6 引出标注	318
14.1.5 等高建模	289	16.3 绘制立面图	320
14.1.6 三维网架	289	16.3.1 生成立面图	320
14.2 三维编辑工具	290	16.3.2 替换立面门窗	321
14.2.1 线转面	290	16.3.3 替换阳台	323
14.2.2 实体转面	291	16.3.4 绘制立面装饰	324
14.2.3 面片合成	292	16.3.5 立面装饰材料标注	335
14.2.4 隐去边线	292	16.3.6 标高标注	336
14.2.5 三维切割	292	16.4 绘制剖面图	338

16.4.1 生成剖面图	338	18.2 绘制屋面平面图	394
16.4.2 绘制剖面图形	339	18.2.1 绘制轴网和墙体	394
16.4.3 绘制剖面装饰	342	18.2.2 绘制柱子	395
16.4.4 绘制剖面图的标注	345	18.2.3 绘制屋面构件	397
<b>第 17 章 绘制办公空间施工图</b>	<b>347</b>	18.2.4 绘制屋面图标注	398
17.1 绘制写字楼标准层平面图	347	18.3 绘制立面图	400
17.1.1 绘制轴网	347	18.3.1 生成立面图	400
17.1.2 轴网标注	348	18.3.2 替换立面门窗	402
17.1.3 绘制墙体	349	18.3.3 绘制立面装饰	405
17.1.4 绘制标准柱	350	18.3.4 绘制立面图标注	410
17.1.5 绘制门窗	351	18.4 绘制剖面图	411
17.1.6 绘制楼梯	352	18.4.1 生成剖面图	412
17.1.7 绘制电梯	353	18.4.2 绘制剖面图形	413
17.1.8 布置洁具	354	18.4.3 绘制剖面图标注	415
17.1.9 绘制平面图标注	356	<b>第 19 章 绘制教育空间建筑施工图</b>	<b>416</b>
17.2 绘制屋顶平面图	359	19.1 绘制半地下室平面图	417
17.3 绘制立面图	362	19.1.1 绘制轴网	417
17.3.1 生成立面图	362	19.1.2 轴网标注	418
17.3.2 绘制/替换立面门窗图形	364	19.1.3 绘制标准柱	419
17.3.3 绘制墙面装饰	369	19.1.4 绘制墙体	420
17.3.4 绘制立面图标注	372	19.1.5 绘制门窗	421
17.4 绘制剖面图	374	19.1.6 绘制楼梯	422
17.4.1 生成剖面图	374	19.1.7 绘制车位及车道图形	423
17.4.2 绘制剖面图图形	375	19.1.8 绘制散水	424
17.4.3 绘制剖面图标注	377	19.2 绘制一层平面图	426
<b>第 18 章 绘制公共空间建筑施工图</b>	<b>379</b>	19.2.1 整理半地下室平面图	426
18.1 绘制医院平面图	379	19.2.2 绘制台阶及其他图形	427
18.1.1 绘制轴网	379	19.2.3 绘制无障碍卫生间	429
18.1.2 轴网标注	380	19.2.4 绘制平面图标注	430
18.1.3 绘制墙体	381	19.3 屋顶平面图	431
18.1.4 绘制标准柱	382	19.4 绘制立面图	435
18.1.5 绘制门窗	384	19.4.1 生成立面图	435
18.1.6 绘制楼梯	385	19.4.2 替换立面窗	436
18.1.7 绘制电梯	386	19.4.3 绘制立面装饰	439
18.1.8 布置洁具	386	19.5 绘制剖面图	445
18.1.9 绘制坡道	389	19.5.1 生成剖面图	445
18.1.10 绘制台阶	390	19.5.2 绘制剖面图形	446
18.1.11 绘制散水	391	19.5.3 绘制剖面图标注	450
18.1.12 绘制平面图标注	392		



# 第 1 章

## 建筑设计基础

作为全书的开篇，本章首先介绍建筑设计的流程、规范、特点等一些基本知识，使读者对建筑设计和建筑绘图规范有一个全面的了解和认识。

### 1.1 建筑设计概述

建筑是供人们生产、生活和进行其他活动的房屋和场所。建筑工程设计是指建筑在建造之前，设计者按照建设任务，把施工过程和使用过程中所存在的或者可能发生的问题，事先作通盘的设想。

#### 1.1.1 建筑设计流程

建筑设计流程通常分为 3 个阶段，主要是方案设计、技术设计及施工图绘制。

##### 1. 方案设计阶段

了解客户的实际要求，丈量场地以获得必要设计数据。绘制各层平面图、剖面图和立面图，有时也需要绘制效果图。在所绘制的图纸上要标注房屋的主要尺寸、面积、高度，门窗位置和设设备位置等，以在结构形式和构造特点的基础上充分表达出设计意图。

在该阶段，设计师与客户接触比较多，方案确定后，即可进入下一步的技术设计阶段。

##### 2. 技术设计阶段

技术设计阶段主要是和其他建筑工种互相提供资料，提出要求，协调与各工种（比如结构、水电、暖通、电气等）之间的关系，为后续绘制施工图打下基础。

而对建筑设计而言，这一步骤就是要求建筑工种标明与其他技术工种有关的详细尺寸，并编制建筑部分的技术说明。

##### 3. 施工图绘制阶段

施工图绘制是建筑设计的最后阶段。它的主要任务是满足施工要求，把对工程设计的各项具体要求反映在图纸上，做到整套图纸齐全、准确无误。

施工图绘制的内容主要包括：确定全部工程尺寸和用料，绘制建筑、结构、设备等全部施工图纸，编制工程说明书、结构计算书和预算书等。

### 1.1.2 建筑设计规范

建筑设计标准规范是广大工程建设者必须遵守的准则和规定,在提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进步,建设资源友好型社会等方面起到了显著的作用。

一般建筑设计必须遵守如下国家建筑设计规范:

- 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001—2010)
- 《建筑制图标准》(GB/T50104—2010)
- 《建筑装修设计防火规范》(GB/50222—95)
- 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)
- 《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)
- 《建筑设计防火规范》(GBJ18—87)
- 《建筑采光设计标准》(GB/T50033—2001)
- 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)
- 《建筑照明设计标准》(GB50038—2004)
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—97)
- 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50088—2001)(2005年版)
- 《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)

建筑设计规范中 GB 是国家标准,此外进行建筑设计还必须遵守行业规范、地方标准等。

### 1.1.3 建筑设计特点

建筑设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,运用物质技术手段和建筑美学原理,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内外空间环境。设计构思时,需要运用物质技术手段,如各类装饰材料和设施设备等;还需要遵循建筑美学原理,综合考虑建筑物的使用功能、结构施工、材料设备、造价标准等多种因素。

## 1.2 建筑的类型及组成

建筑的类型可以分成混凝土结构、钢结构等。而组成部分主要有基础、墙柱等构件,下面简单介绍建筑的类型及组成的基本知识。

### 1.2.1 建筑的类型

建筑可以按不同的方法进行分类。

#### 1. 按建筑物的使用功能分类

按使用功能分类,建筑物可分为民用建筑、工业建筑、农业建筑和园林建筑四种类型。

民用建筑包括居住建筑和公共建筑两种。居住建筑是指供人们生活起居的建筑物,如宿舍、住宅、公寓等。公共建筑是指供人们进行各类社会活动的非生产性建筑物,如办公楼、医院、图书馆、商店、影剧院等。

工业建筑是指各类生产用房和为生产服务的附属用房，如钢铁、机械、化工、纺织、食品等工业企业中的生产车间及发电站、锅炉房等。

农业建筑是指用于农业、牧业生产和加工用的建筑，如粮库、畜禽饲养场、温室、农机修理站等。

园林建筑是指建造在园林内供游憩用的建筑物，如亭、台、楼、阁、厅等。

## 2. 按建筑物的层数或总高度分类

住宅建筑 1~3 层为低层，4~6 层为多层，7~9 层为中高层，10 层及以上为高层。

公共建筑建筑物总高度在 24m 以下者为非高层建筑，总高度超过 24m 者为高层建筑（不包括高度超过 24m 的高层主体建筑）。

建筑物总高度超过 100m 时，不论其是住宅建筑或公共建筑均为超高层。

## 3. 按建筑物承重结构体系分类

按主要承重构件（指墙、柱、楼板、屋顶等）采用的材料分类，建筑物可分为以下几种类型。

**砖木结构：**是用砖墙、木楼层和木屋架建造的房屋。这种结构耐火性能差，耗费木材多，已很少采用。

**砖混结构：**用砖墙，钢筋混凝土楼楼层、钢、木屋架或钢筋混凝土屋面板建造的房屋，又称混合结构。这种结构多用于层数不多（6 层或 6 层以下）的民用建筑及小型工业厂房中。其中木屋架已很少采用。

**钢筋混凝土结构：**建筑物的主要承重构件均用钢筋混凝土制作，这种结构形式普遍应用于单层或多层工业建筑、大型公共建筑以及高层建筑中。

**钢结构：**建筑的主要承重构件全部采用钢材。这种结构类型多用于某些工业建筑和高层、大空间、大跨度的民用建筑中。

## 1.2.2 建筑的组成

在学习利用 AutoCAD 2013 绘制建筑图之前，首先应该对建筑的组成有一个了解。本节以民用建筑为例介绍建筑的一般组成。如图 1-1 所示，一幢建筑基本包括以下几个主要部分。

- **基础：**基础是房屋最下部埋在土中的扩大构件，它承受着房屋的全部荷载，并把它传给地基（基础下面的土层）。为了保证建筑物的稳定性，要求基础要坚固、稳定、耐水、耐腐蚀、耐冰冻，并且能够防止不均匀沉降。
- **墙和柱：**墙和柱是房屋的垂直承重构件，它承受楼地面和屋顶传来的荷载，并把这些荷载传给基础。墙体还是分隔、围护构件。其中外墙阻隔雨水、风雪、寒暑对室内的影响，内墙起着分隔房间的作用。
- **隔墙：**隔墙是用来分隔建筑内部空间的非承重墙体。为了尽可能地少占用房屋的使用面积，隔墙厚度要小，而且有较好的防火、防潮、隔音、易拆装等性能。
- **楼面和地面：**楼面和地面是房屋的水平承重与分隔构件。楼面是指二层或二层以上的楼板或楼盖。地面又称为底层地坪，是指第一层使用的水平部分。它们承受着房间的家具、设备和人员的重量。
- **楼梯：**楼梯是楼房建筑中的垂直交通设施，供人们上下楼层和紧急疏散之用。




图 1-1 房屋的基本组成

- 屋顶：也称屋盖，是房屋顶部的围护和承重构件。它一般由承重层、防水层和保温（隔热）层三大部分组成，主要承受着风、霜、雨、雪的侵蚀、外部荷载以及自身重量。
- 女儿墙：女儿墙是外墙延续到屋顶以上的部分，也称为压檐墙。
- 门和窗：是房屋的围护构件。门主要供人们出入通行。窗主要供室内采光、通风、眺望之用。同时，门窗还具有分隔和围护作用。

## 1.3 建筑设计基本概念

在建筑设计中，会使用到许多专业术语，如果不懂得专业术语，将会给读图和绘图带来麻烦。本节将介绍在建筑设计中比较重要的几个专业术语的概念、意义。

### 1.3.1 开间/进深

#### 1. 开间

在住宅设计中，住宅的宽度是指一间房屋内一面墙皮到另一面墙皮之间的实际距离。因为是一自然间的宽度而言，故又称开间，如图 1-2 所示。

一般来说，住宅开间一般不超过 3.0~3.9m，砖混结构住宅开间一般不超过 3.3m。规格较小的开间尺度可缩短楼板的跨度，增强住宅结构整体性、稳定性和抗震性。