

室內設計就業實務

(上冊)傢俱設計與施工圖繪製

作者 董勝忠



1525 82

室內設計就業實務

上冊 傢俱設計與施工圖繪製

作者董勝忠

只要看完即能從事室內設計繪圖的工作

- ：基本製圖知識
- ：平面設計原則
- ：平面圖繪製
- ：天花板設計
- ：天花板圖繪製
- ：傢俱結構介紹
- ：傢俱設計原則
- ：施工圖繪製原則
- ：室內建材介紹
- ：全套施工圖實例



內政部著作權執照

執照字號台內著字第104676號

備註	期間	著作權	或發行所及 人	人權著作	著作人	著作人	著作名稱
△依著作權法第十五條第一項規定暨申請人陳報推定著作權人自著作權。 民國八十年二月十五日起終	董勝忠	董勝忠	董勝忠	董勝忠	董勝忠	董勝忠	室內設計就業實務上下冊
							出生年月日
民國四十五年五月廿七日	年月日	年月日	80年3月	80年2月	2册		文字著述
山東省博山縣	籍貫		日	日			



最新室內設計就業實務 上冊 傢俱設計與施工圖繪製

作 者：董勝忠
研 究 室／董勝忠室內設計就業實務研習班
地址：台中市永定二街93-3號4F
電話：2348360

出 版 社：名閣出版社
登 記 所：台中市永定二街93-3號4F
電 話：2348360
登 記 証：行政院新聞局版台業字第 5007 號
印 刷 者：金蘭堂印刷事務商行
出版日期：中華民國80年3月初版
：中華民國81年9月修訂二版
郵政劃撥帳號：02516499 董勝忠帳號

定 價：平裝400元

出 版 者	著 作 者

版權所有 翻印必究

目 錄

第一篇 基本製圖學	8
第一章 製圖工具介紹	8
第二章 基本製圖法介紹	10
一、基本製圖法	10
二、線條	10
三、工程字	12
四、比例尺	12
第三章 三視圖及立體圖	13
第二篇 施工圖	16
第一章 平面圖	17
一、現場丈量	17
二、放樣	17
三、平面圖設計構圖	20
四、平面設計基本原則	20
第一節 住宅平面設計	22
一、玄關平面設計	22
二、客廳平面設計	24
三、餐廳平面設計	26
四、廚房平面設計	28
五、臥室平面設計	31
六、小孩房平面設計	34
七、和室平面設計	35
八、浴廁平面設計	37
九、休閒性空間設計	40
第二節 平面圖繪製	43
一、平面圖上墨	43
二、平面圖註記	43
三、平面圖修飾	43
第二章 天花板施工圖	50
第一節 天花板設計	50
一、天花板基本形式	50
二、天花板材料	50

第二節 天花板施工圖繪製	51
一、天花板形體平面及剖面表示法	51
二、天花板詳細圖	57
三、天花板平面圖繪製	58
四、天花板剖面圖繪製	62
第三章 傢俱基本結構與設計	63
一、傢俱基本結構	63
二、矮櫃結構	67
三、傢俱設計原則	70
第二節 玄關傢俱設計	74
第三節 客廳傢俱設計	78
一、客廳櫃結構	78
二、客廳櫃設計	86
第四節 餐廳餐具櫃設計	94
一、餐俱櫃結構	94
二、餐俱櫃設計	96
第五節 臥室傢俱設計	98
一、衣櫥結構	98
二、床組結構	102
三、臥室傢俱設計	106
第六節 和室傢俱設計	113
一、和室秀麗門結構	113
二、和室主壁結構	114
第四章 傢俱施工圖繪製	121
一、傢俱施工圖種類	121
二、傢俱立面圖繪製	122
三、傢俱詳細圖繪製	124
四、建材及配色說明表	128
五、圖面整理與造冊	129
六、室內設計常用單位及換算	129
第三篇 室內設計建材	130
附室內設計常用建材廠牌認識	135
附全套室內設計施工圖	137

作者簡介

董勝忠

45年 5月

南亞工專科畢業


室內設計工作及實務教學經驗10年

經歷：

台中名閣室內設計公司負責人
中華民國室內設計協會正會員
台中名閣室內設計補習班老師
台中文化中心室內設計班老師
台中市青年會室內設計班老師
救國團台中學苑室內設計老師

著作：

最新室內設計就業實務（上冊）
傢俱設計與施工圖繪製
最新室內設計就業實務（下冊）
設計實務與室內透視圖



自序

本書是以室內設計就業實務為主的書，配合簡淺的理論，依室內設計的作業程序來編排，本書共分兩冊，上冊為傢俱設計及施工圖繪製兩大部份，從基本設計關念至繪圖法一氣呵成，由平面配置圖----傢俱結構介紹----傢俱設計理念----傢俱施工圖繪製的次序來編排，尤其是傢俱基本結構尺寸、設計原理的介紹及平面配置原理的介紹，此正為一般初學者及市面上書所欠缺的，只有圖而無文字詳細的介紹解說，使初學者無一正確的學習方向，只能斷章取義般的吸收，而本書中所寫的大部份是教學的心得與室內設計工作經驗而來，初學者，只要依書中所要求的設計關念、繪圖方法，即能從事初步設計及繪圖的工作。

下冊內容分三部份，第一部份設計實務理念，第二部份是估價與工程管理，第三部份是室內彩色透視圖，設計實務大多為實務工作經驗記錄，其中包括基本造型設計原理、空間結構設計、工程估價監工。而室內透視圖的介紹，則拋棄傳統的教學方法，如足線法、測點法、成角法、而是以依透視原理，以眼睛直覺來畫，每一階段均有文字與解說圖配合說明，使初學者能一目了然，以訓練初學者，以眼睛直覺來畫透視圖的能力，畫透視圖速度快，且更合乎眼睛觀點，以期彌補一般透視圖書中，只有圖而無文字說明的缺點，至於透視圖中構圖的法則，更是一般透視圖中所欠缺的。

此書，是筆者近10年的室內設計補習班中，臨床教學實務經驗及工作經驗，並經不斷之修改充實，完全針對國內室內設計現況，而且，是針對初學者在學習過程中，所遇到的問題和障礙所編寫，充分考慮到初學者，在學習上所遇到的困難，由淺入深，依序循次的編排，使初學者易於了解，故很適合有關科系的學生、完全不懂的初學者，作為學習室內設計就業實務的參考書籍，也可作為室內設計從業人員之參考書，本書雖想儘量編寫完整，但力有未逮，錯誤之處再所難免，希望設計前輩不吝指正，不甚感激。

給要從事室內設計工作的人一個建議，一般室內設計實務的知識可分為五大項：

1. 基本製圖學：注重線條筆觸與工程字的美感
2. 傢俱基本結構的瞭解及施工圖的繪製法
3. 室內設計理念
4. 室內透視圖
5. 工程估價與工程監工

其中第1.2.項是予就業者所必需先學會的，至於3.4.5.項則需經驗的累積，非只靠練習或短時間內即能學成的，而且在初上班時，此部份的工作，大都是設計師或老板自己做，而傢俱施工圖繪製的工作，大都為新進人員或繪圖者的重要工作，故3.4.5.項只要有正確的理念、正確的練習方法及有適度的練習即可，在實際有從事室內設計工作或較有時間時，再加強練習充實即可，此正為一般初學者所常犯的錯誤關念，尤其是透視圖，很多人以為室內設計就是畫室內透視圖，把學習的重點和時間都放在學透視圖上，結果一直無法就業，因為透視圖非短時間內就能學好，必須要有現場工作經驗對空間感才有具象關念，及良好的畫圖技巧，才能畫的好，在還未到達一定水準時根本無法用，而最重要的施工圖及傢俱結構卻不會畫，這是本末倒置的學習方法，故透視圖對初學者而言不是非常重要的，以上幾點提供給初學者做一參考。

修訂再版序

室內設計就業實務書出版以來，造成很大的迴響，僅短短四個月，上下冊第一版均銷售一空，有的室內設計公司把本書做為新進人員的訓練教材，很多的學校也採用本書做為上課的教材，有此證明本書的實用性，及對有心從事此行業的人幫助很大，可說是目前市面上唯一有系統的就業實務書籍，因本書中的文字及圖很多，難免有錯誤之處，故再版時很認真的加以修訂，以期使本書能更正確與詳盡，但是室內設計的施工圖，目前並無一定的標準畫法，如有不相同的地方，老師可依自己的觀點做補充的說明，如有錯誤之處，並希望能指正，俾再版時再做修正。

有鑑於目前室內設計實務的書缺乏，有的只是斷章取義，缺乏系統的解說，有的只介紹了一大堆東西，該有的沒有，無關緊要的知識卻過於陳述，使初學者盲目的學習，或是不知如何應用，學習任何的知識都必需有階段性，先用的先學，重要的先學，而非學的太繁雜，了解的太多但都不精，不能用也不會用，這就是一般人學習的缺點，故本人現成立教學研究室，將室內設計的實務，借由平時教學的經驗中，體認初學者的學習障礙及問題，編寫一系列的就業實務書籍，使初學者能依設計的成長過程，進階性學習的目標，達到即學即用的目的，而非學非所用的學習方式，空談理論而無法應用在實際的設計上，內容則以實務為主，理論為輔，精而不要廣，不介紹太多一時用不到的知識，而是以成長的階段，依需要做更深、更廣的介紹，現正編集的有材料的認識與應用、施工與估價、住宅的設計，即將陸續出版，如讀者有任何建議，敬請與我連絡，使書能更具有實用的功能。

目 錄

第一篇 基本製圖學	8
第一章 製圖工具介紹	8
第二章 基本製圖法介紹	10
一、基本製圖法	10
二、線條	10
三、工程字	12
四、比例尺	12
第三章 三視圖及立體圖	13
第二篇 施工圖	16
第一章 平面圖	17
一、現場丈量	17
二、放樣	17
三、平面圖設計構圖	20
四、平面設計基本原則	20
第一節 住宅平面設計	22
一、玄關平面設計	22
二、客廳平面設計	24
三、餐廳平面設計	26
四、廚房平面設計	28
五、臥室平面設計	31
六、小孩房平面設計	34
七、和室平面設計	35
八、浴廁平面設計	37
九、休閒性空間設計	40
第二節 平面圖繪製	43
一、平面圖上墨	43
二、平面圖註記	43
三、平面圖修飾	43
第二章 天花板施工圖	50
第一節 天花板設計	50
一、天花板基本形式	50
二、天花板材料	50

第二節 天花板施工圖繪製	51
一、天花板形體平面及剖面表示法	51
二、天花板詳細圖	57
三、天花板平面圖繪製	58
四、天花板剖面圖繪製	62
第三章 傢俱基本結構與設計	63
一、傢俱基本結構	63
二、矮櫃結構	67
三、傢俱設計原則	70
第二節 玄關傢俱設計	74
第三節 客廳傢俱設計	78
一、客廳櫃結構	78
二、客廳櫃設計	86
第四節 餐廳餐具櫃設計	94
一、餐俱櫃結構	94
二、餐俱櫃設計	96
第五節 臥室傢俱設計	98
一、衣櫥結構	98
二、床組結構	102
三、臥室傢俱設計	106
第六節 和室傢俱設計	113
一、和室秀麗門結構	113
二、和室主壁結構	114
第四章 傢俱施工圖繪製	121
一、傢俱施工圖種類	121
二、傢俱立面圖繪製	122
三、傢俱詳細圖繪製	124
四、建材及配色說明表	128
五、圖面整理與造冊	129
六、室內設計常用單位及換算	129
第三篇 室內設計建材	130
附室內設計常用建材廠牌認識	135
附全套室內設計施工圖	137

第一篇 基本製圖

室內設計是將設計構想，經施工完成後才能算是完整的設計作品。因而，當一個設計師有設計構想後，必需繪製施工圖，讓業主及施工人員能瞭解你的構想及正確的工作法來依據施工，所以，一個好的設計師除須有正確的設計理念外，也必須有正確的製圖方法來表達構想，否則只是憑空想像，所設計的造型不是不可能做出來，要不然就是做出來亦是很難看，只是紙上談兵不切實際而已。要學好施工圖的方法很簡單，只要多觀察傢俱的結構及現場施工的過程，平時對建材的規格及特性應多瞭解及記憶，對一般性傢俱的尺寸及人體工學尺寸也應牢記，不明白的地方馬上請教人，再加上每天不斷的勤加練習，就能很快的畫出一張正確又好看的施工圖。

第一章 製圖工具介紹

1. 製圖桌：

有金屬角架整套式，上付吸鐵式製圖板，可用不銹鋼片固定圖紙，磁鐵式製圖板尺寸有寬75cm×長105cm，寬60cm×長90cm，寬60cm×長75cm，寬45cm×長60cm四種，一般專業用 75cm×105cm，學生型可用 60cm×90cm或60cm×75cm即可。或用木心板長90cm×寬60cm×高20-15cm 或 120cm×75cm，桌面可裱一層白色塑膠布或白紙，使桌面較光滑，畫線時較順暢，弄髒時並可時常更換，以保持桌面的清潔。

2. 三角板：

有一付兩支30、60度角及45度角各一支長30cm，可利用其畫垂直線及30、60、45度 角之斜線，尚有可變角度型三角板，可畫任意角度之斜線。

3. 平行尺：

有鋁製及木製兩種，長度有60、75、90、105cm 四種 105公分是最常用的尺寸，附件有滑輪，先將滑輪固定在桌上，再將鋁或木做的平行尺置於桌上，再按裝繩索，平行尺可依繩索做上下移動，按裝時，繩子鬆緊的程度依平行尺能拉的順暢為原則。

4. 比例尺：

一般設計者將所設計物體的平面或立面尺寸，縮小一定比例繪於紙上，如縮小 100倍，即為比例1/100，如地面為 500cm縮小 100倍畫在圖上時即為 5cm，為減少換算尺寸的時間，吾人將換算好的尺寸直接刻於尺上，而這種尺，我們稱之為比例尺，比例尺為菱形狀有三個面，每個面刻有兩種比例，故一共有六種比例刻度由 1/100 ~1/600，長度有30cm，15cm，10cm，三種，以30cm及15cm 較常使用，

10cm、15cm可隨身攜帶，比例尺只能用來量尺寸，不能用其來劃線，否則刻度會被鉛筆弄髒而不清晰。

5. 製圖筆：

為塑膠製，鉛筆心可活動伸縮之鉛筆，其內有 0.5 cm鉛筆心，一般用西德 STAEDTLER 製的782及780兩種型，筆心以H、F、HB三種最常用，依個人力量、線條要求、紙質、天氣乾溼情況選用適合的筆心，一般採用 F筆心。天氣熱時可用 H，潮溼時用HB。

6. 磨筆器：

可將筆心磨尖細，使筆易於畫細線，有固定及活動式的兩種，固定式為固定於桌上一角，活動式則可隨身攜帶，使用較方便。

7. 描圖紙：

為半透明的紙張，一般工程圖常用此種圖紙，描圖紙可晒圖，以複印多張工程圖，描圖紙有多種廠牌，規格及厚薄的差別，室內設計一般常使用對開42×59公分的規格，但可依所繪圖的大小，選用全開或 4開的規格。

8. 傢俱板：


依一定比例1/50或1/100，將傢俱的平面或幾何圖形刻在塑膠板上，使用時可依實際需要套用畫出所需圖形即可，使製圖時較方便，如平面傢俱板、圓圈板、橢圓板...等。

9. 消字板：

為6×9.2公分不銹鋼製品，其上刻有各種凹洞，可輔助擦拭線條之用，如予擦去某一小部份線條時，可用其將不擦拭的部份遮蓋住，只擦去想要擦掉的線條。

10. 其它：

自由曲線規，可借它畫任何不規則曲線。橡皮擦拭錯誤線條用。毛刷可除去桌面橡皮屑。針筆、簽字筆上墨用。置圖柜放置工程圖。圓規畫圓。



KE5-30(黑)	60x90 cm	KE5-35E	75x105 cm
KE5-35(黑)	75x105 cm	KE5-40E	90x120 cm
KE5-40(黑)	90x120 cm	KE5-50E	90x150 cm
KE5-50(黑)	90x150 cm	• E : 銀白色。另有加重鍾・S	


附製圖工具圖




標準針筆、針筆組




磨蕊器




方型、墮圓板、圈圈板




三角板




繪圖筆芯




字消板



活動三角板




比例尺(10CM、15CM、30CM)




字規



自動筆、橡皮擦



各種繪圖用品



毛刷

第二章 基本製圖法介紹

施工圖是由線條、文字記號所組成的，以下為您詳加介紹其製圖方法及基本的要求。

一、基本製圖法

1. 將圖紙平攤在桌上，其水平方向一邊應與平行尺平行，再用文鎮或膠帶壓粘圖紙的兩角或四角，如為磁力式製圖板，則可用不銹鋼片固定。

2. 畫圖順序位置由左而右，由上而下


3. 畫線方法

(1) 水平線依平行尺由左向右劃出，垂直線由下而上，依三角板垂直邊畫出。


(2) 三角板需置於右邊，平靠於平行尺上，移動方便迅速，往往初學者易犯錯誤放在左邊則所畫的線條無依靠，故所畫的線較不直或有的由上而下畫，方向錯誤，易將描圖紙弄破，這都是不正確的畫線方法。

(3) 畫線是用稍鈍筆時的角來畫，而非以很細的筆尖來畫，因為唯有角才能出力，並且配上適當的轉筆，才能畫出細黑的線條，而尖筆容易斷，且易越畫越粗，一般畫線運筆時筆與紙面約成 $45^\circ \sim 60^\circ$ 傾斜，鉛筆可視筆尖粗細去做轉動，使所畫出的線條粗細均勻，且筆心能經常保持尖細，減少磨筆心的機會，且需注意施力點須位於筆尖上，筆心才不易斷，初學者往往稍用力就斷筆心，此乃施力點錯誤之故。


附畫線方法圖



畫圖順序由左而右，由上而下



畫線時筆與尺成60度角，垂直線由下而上，水平線由左而右



用筆之角畫，依線條粗細，筆順時針方向，微微轉動

二、線條

每一種線條均有其功能，應用多種正確的線條及筆觸的技巧，可使圖面更具有清晰一目了然之效果及具有美感。

線條種類：

(1) 粗實線：

$0.4\text{mm} \sim 1\text{mm}$ 常應用在牆邊線或強調某施工細部，可用0.3-0.5針筆或0.3簽字筆畫出。

(2) 細實線：

$0.2\sim 0.3\text{mm}$ 應用於一般圖面，無論傢俱之立面圖、平面圖等，為用途最廣的線條，一般用F筆心畫出。

(3) 虛線：

表示在表面看不到或被遮住的物體線。

(4) 輕實線：

常用在圖面美化的線條，較細實線還要細

、輕的線條，可用 H 筆心畫出。

(5) 構圖線：

在打底稿時用，儘量輕不要重以看的到容易擦拭為原則。

(6) 尺寸線：

標示物體尺寸的線，其位置應離所繪的物體有一適當的距離，才會使被標示物覺得順暢，其距離約在 1....1.5 公分之間。

(7) 標示線：

標示圖面中使用材料的說明位置。

附圖 線條種類圖


線條	名稱	應用說明
———	粗實線	結構或某細部之強調
———	細實線	一般製圖線
- - - - -	虛線	表示被遮住的物體
———	輕實線	標示尺寸 建材或牆面粉刷
— — — — —	尺寸線	標示尺寸
— — — — —	尺寸線	標示尺寸
~~~~~	標示線	標示材料說明的位置
→ — — — —	標示線	標示材料說明的位置
• — — — —	標示線	標示材料說明的位置

線條的要求：

(1) 下筆及收筆應俐落，線條均應結實有力，粗細均勻黑白一致，有結實感，如粗黑不一致則以後畫的施工圖線條會感覺雜亂，影響圖面的美感。線條需均勻不可有頭小尾大或頭大尾小情形，垂直線與水平線接頭部份，不可有畫過頭及無連接情況出現。如能達到以上的要求則圖面才會有美感，晒圖效果亦較好。


(2) 線條的練習

A. 畫 20 條水平線及垂直線，觀察每條線是否前後粗細均勻、結實、粗黑一致，畫線轉筆的時機是在筆尖將要變粗時，而非隨意轉動，前粗後細或中間細為轉筆太快，前細後粗為沒有轉筆之故，黑白不一致是力量不一。



B. 線條接點練習：

練習要求除要注意線條的粗細一致外，也需注意垂直線與水平線的接頭要剛好在一點，不能超過或沒有連接到。



(3) 個人筆觸的形成，是由個人用筆的習慣、力量、角度、速度、運筆的筆勢而成，練習畫線時，要體會運筆要領，在什麼情況下畫線，線的變化才好看，慢慢依此練習，日久成習慣後，自然所畫的線條，即有個人風格的筆觸。

### 三、工程字

#### 1. 字的要求：

字一般可分爲中文字，數字及英文字三種字，字在一個圖面中佔有重要地位，字的工整、結實有力、清晰、大小一致、字的位置適當，皆會影響圖面的整體效果，以往要求以仿宋體書寫，而今只要看起字大小一致，清晰即可。字對初學者是很重要的，也是較難練的，需每天練才會有效果。如果字寫的好，在應徵工作時較有利。

#### 2. 字的練習：

練習者應經常練習，寫字時，可於字的上下輕打兩線在其中寫字，可使字大小整齊一致，較長用的間距爲0.3cm及0.6cm，初學者可依此方式練習。中國字的筆劃及部首較多，寫字時，注意每個部首所佔矩形中的比例關係，即能使字的大小感覺一致。

#### 附圖字的練習

##### 一、部首



##### 二、大字：

室內設計平面圖立側  
剖透視施工材釘架板

##### 三、小字：

平面圖註記：客廳、餐廳、玄關、和室、主臥房、小孩房、廚房、休閒區、吧台、沙發組、茶几、四人份方桌、衣櫃化妝台、電視櫃、門片、浴室洗臉台、障子紙、平台、秀爾門、床頭板、杉木板、吸音板、軟木板、格狀立體天花板、上開天貼木皮、精神柱、線板、美耐板、6分木心板、室內設計。

##### 四、數字：

字規：1234567890


斜體：1234567890

扁體：1234567890

### 四、比例尺

比例尺爲菱形狀，有三個面，共六個刻度，分別爲1/100～1/600的縮尺，一般室內設計常用的比例爲1/10～1/60，故須變通使用，其簡易使用方法如下：

例如：1/10～1/20時



原1/100比例刻1者代表1公尺，其改變爲1/10縮尺時，比例尺上爲1者，則代表10公分，2代表20公分，5代表50公分，10代表100公分，同理其它各種比例依此類推。

然後再視其10公分中的細分格，如有10格，則1格代表1公分，1/30，1/40，1/50時爲5格，則1格代表2公分。1/60時細分格爲2格，故一細分格爲5公分

#### 練習一：比例尺使用練習

用比例尺1/20量取370公分

比例尺1/30量取450公分

比例尺1/50量取567公分

比例尺1/60量取655公分

#### 練習二

將以下草圖用比例尺1/50畫出來。練習時注意，應先以構圖線輕輕的畫一線，畫的較長一點也沒關係，日後晒圖也看不出來，且不用時或是畫錯時，較易擦拭，紙張也不易磨損，不影響上墨的線條美感，然後，在其上量取尺寸，確定其起點及終點時再以細實線加重。一般畫任何圖時，都是有此兩個程序，即構圖、上墨。

