



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

八五八・史部・政書類

欽定福建省外海戰船則例二十三卷首一卷

皇朝兵制考略六卷 (清)翁同爵撰

21/60/00

據南京大學圖書館藏
清刻本影印原書版框高
二〇六毫米寬二八八毫米

欽定福建省外海戰船則例

天海外戰船做法

福建省造送金州水師營大趕船參作

長柒丈肆尺梁頭闊壹丈捌尺柒寸計貳拾壹

計開

今將成造前船需用工料價值細數開後

船底松木龍骨壹道計叁節連交接匙頭漆長捌

丈圍大陸尺做淨每折見方尺貳拾尺用艦匠

壹工交接匙頭用長貳尺釘拾陸個長陸寸釘

欽定福建省海戰船則例

奉天大趕船

卷首

貳拾肆個共核用

圍大陸尺松木捌丈壹尺伍寸

長貳尺釘拾陸個

長陸寸釘貳拾肆個

艦匠貳拾肆工

水底板長柒丈肆尺連兩站漆寬叁丈用長肆丈

貳尺寬捌寸厚叁寸大古木板陸拾玖塊貳丈

叁尺做淨每折見方尺捌拾尺用艦匠壹工錫

板折寬壹尺長柒丈用錫匠壹工以下工做此

縫漆長貳百玖拾貳丈壹尺每丈用長陸寸釘

叁拾個船縫漆長伍百捌拾肆丈貳尺每丈用

貳壹斤桐油陸兩肆錢細紗竹絲各陸兩每柒

丈用艦匠壹工春製油灰每肆拾斤用春灰大

壹名以下船縫用共核用

圍大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大古木貳拾

叁根柒尺柒寸

長陸寸釘捌千柒百陸拾叁個

灰伍百捌拾肆斤叁兩

欽定福建省海戰船則例

奉天大趕船

二

卷首

桐油貳百叁拾叁斤拾壹兩

細紗貳百拾玖斤壹兩貳錢

竹絲貳百拾玖斤壹兩貳錢

艦匠捌拾工叁分叁釐

錫匠肆拾伍工玖分

春灰貳拾名肆分伍釐

各船梁座梁頭各貳拾貳道用寬貳尺厚肆寸樟

木枋壹百捌拾壹丈捌尺玖寸硬木枋穩平玖

根各長壹丈叁尺圍大捌寸梁座梁頭每折見方尺捌拾尺用艦匠壹工穩吊肆拾尺用艦匠壹工釘縫湊長壹百玖拾叁丈伍尺玖寸每丈用長陸寸釘叁拾個船縫湊長叁百捌拾柒丈壹尺捌寸共核用

寬貳尺厚肆寸樟木枋壹百捌拾叁丈柒尺

壹寸

圍大捌寸長壹丈叁尺硬木棍玖根

長陸寸釘伍千捌百捌個

欽定福建省外海戰船則例

奉天大趕船船

三

卷首

灰叁百捌拾柒斤叁兩

桐油壹百伍拾肆斤拾肆兩

網紗壹百肆拾伍斤叁兩壹錢

竹絲壹百肆拾伍斤叁兩壹錢

鱗匠壹百拾壹工肆分柒釐

船匠伍拾伍工叁分壹釐

春灰夫拾叁名伍分伍釐

各艙樟木極內虎頭船極貳塊各長壹丈貳寸半蓋極貳塊各長伍尺半天極貳塊各長壹丈壹

尺頭含槽極貳塊各長壹丈柒寸第貳第叁艙極肆塊各長壹丈壹尺貳寸小官廳艙極貳塊各長壹丈壹尺柒寸阿班貳艙極肆塊各長壹丈壹尺貳寸大桅艙極貳塊水櫃艙極肆塊

担艙極貳塊油婆艙極肆塊各長壹丈貳尺柒寸官廳前後艙極陸塊各長壹丈壹尺柒寸前

後通鋪艙極肆塊線公艙極貳塊舵公艙極貳塊各長壹丈貳尺柒寸下金極貳塊目裡前後

八字極肆塊下擔前極貳塊尾堵裡極貳塊各

欽定福建省外海戰船則例

奉天大趕船船

四

卷首

長壹丈貳尺目裡極貳塊各長叁尺鯪魚極貳塊各長柒尺拜棚極貳塊各長壹丈壹尺肚極

貳塊頭轉水極貳塊各長玖尺中轉水極貳塊各長壹丈貳尺尾裡貳塊百子艙拾陸塊各長

陸尺半頭極捌塊各長貳尺伍寸半仔極伍塊各長貳尺均圍大壹尺做淨每折見方尺肆

拾尺用艦匠壹工釘縫湊長捌拾玖丈壹尺每丈用長陸寸釘叁拾個船縫湊長壹百柒拾捌

丈貳尺共核用

國大壹尺樟木極玖拾丈玖尺柒寸

長陸寸釘貳千陸百柒拾叁個

灰壹百柒拾捌斤叁兩

桐油柒拾壹斤肆兩伍錢

網紗陸拾陸斤拾叁兩貳錢

竹絲陸拾陸斤拾叁兩貳錢

艦匠貳拾貳工貳分捌釐

艙匠貳拾伍工肆分陸釐

舂灰夫陸名貳分肆釐

欽定福建省外海戰船則例

奉天大經緯船

五

卷首

船頭正面頭獅壹架高柒尺寬壹丈用大吉木橫

枋貳塊各長壹丈直枋貳塊各長肆尺弓枋壹

塊長壹丈叁尺均寬捌寸厚肆寸獅頭板陸塊

各長壹丈寬捌寸厚貳寸籤子拾陸根各長壹

丈貳尺寬叁寸厚貳寸籤子木料截下梢尖內

選用架枋籤子做淨每折見方尺肆拾尺用艦

匠壹工獅板捌拾尺用艦匠壹工架枋用長陸

寸釘肆拾個籤子用長陸寸釘肆拾捌個獅板

用長肆寸釘壹百貳拾個共核用

國大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木叁尺

伍尺伍寸

長陸寸釘捌拾捌個

長肆寸釘壹百貳拾個

艦匠捌工柒分陸釐

鋸匠貳工玖分叁釐

背面頭獅坪壹架高柒尺寬壹丈用大吉木直枋

叁塊各長柒尺橫枋伍塊各長壹丈均寬捌寸

厚肆寸坪板陸塊各長壹丈寬捌寸厚貳寸架

欽定福建省外海戰船則例

奉天大經緯船

六

卷首

枋做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工坪板

捌拾尺用艦匠壹工架枋用長陸寸釘壹百貳

拾個坪板用長肆寸釘肆拾捌個共核用

國大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木壹根

捌尺伍寸

長陸寸釘壹百貳拾個

長肆寸釘肆拾捌個

艦匠伍工柒分陸釐

鋸匠貳工柒釐

船身兩旁走馬貳條水蛇貳條各長柒丈肆尺

捌寸厚肆寸做淨每折見方尺肆拾尺用船匠

壹工走馬釘縫湊長拾肆丈捌八每丈用長壹

尺釘叁拾個水蛇釘縫湊長拾肆丈捌尺每肆

尺用長壹尺釘叁個船縫湊長伍拾玖丈貳尺

共核用

圓大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木叁根

貳丈貳尺

長壹尺釘伍百伍拾伍個

定福書外海戰船制

奉天大趕船

七 卷首

灰伍拾玖斤叁兩

桐油貳拾叁斤拾兩玖錢

網紗貳拾貳斤叁兩貳錢

竹絲貳拾貳斤叁兩貳錢

艦匠拾柒工柒分陸釐

鋸匠伍工柒釐

船匠捌工肆分陸釐

舂灰夫貳名柒釐

船面兩旁鐵板各長柒丈肆尺寬壹丈叁尺叁

用長肆丈貳尺寬捌寸厚叁寸大吉木

拾塊叁丈伍尺做淨每折見方尺捌拾尺用

三壹工釘縫湊長壹百貳拾玖丈伍尺每丈

長陸寸釘叁拾個船縫湊長貳百伍拾玖丈

核用

圓大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木拾

壹丈壹尺柒寸

長陸寸釘叁千捌百捌拾伍個

灰貳百伍拾玖斤

定福書外海戰船制

奉天大趕船

八 卷

桐油壹百叁斤玖兩陸錢

網紗玖拾柒斤貳兩

竹絲玖拾柒斤貳兩

艦匠叁拾伍工陸分壹釐

鋸匠貳拾工叁分伍釐

船匠叁拾柒工

舂灰夫玖名柒釐

兩旁舢板各長玖丈貳尺高陸尺伍寸用長六丈

陸尺寬伍寸捌分厚貳寸伍分中吉木捌拾

用
柴塊壹丈壹寸舢搭肆塊各長叁丈陸尺寬伍
寸捌分厚貳寸伍分浮溪木舢柱叁拾陸根各
長陸尺伍寸淨圍大壹尺柒寸舢板做淨每折
見方尺捌拾尺用艦匠壹工舢柱肆拾尺用艦
匠壹工舢板舢搭釘縫湊長貳百貳拾丈陸尺
壹寸每丈用長伍寸釘叁拾個舢柱釘縫湊長
貳拾叁丈肆尺每丈用長陸寸釘叁拾個舢板
舢柱艙縫湊長肆百伍拾玖丈貳尺貳寸共核

欽定福建省外海戰船制

奉天大起船

九

卷首

圍大貳尺伍寸淨長叁寸陸尺中吉木貳拾
根壹丈伍尺肆寸

圍大貳尺淨長叁丈貳尺浮溪木柴根壹丈
長陸寸釘柒百貳個

長伍寸釘陸千陸百拾捌個

灰肆百伍拾玖斤肆兩

桐油壹百捌拾叁斤拾壹兩

網紗壹百柒拾貳斤叁兩叁錢

竹絲壹百柒拾貳斤叁兩叁錢

欽定福建省外海戰船則例 卷首

船匠伍拾伍工柒分貳釐
鋸匠貳拾陸工壹分陸釐
舵匠陸拾伍工陸分

春灰次拾陸名柴釐

兩舢邊般斗捌塊湊長叁丈貳尺目裡貳塊湊長壹丈肆尺均寬壹尺貳寸用寬伍寸厚叁寸浮溪木板拾壹丈肆寸樟木極舢舨叁拾陸塊鳥嘴燕貳塊各長肆尺船頭龍目貳塊各長壹尺伍寸均圍大壹尺做淨每折見方尺肆拾尺用

案定福建省外海駁船則例

李夫大起船

十

卷首

軀匠壹工舫斗目裡釘縫湊長拾壹丈肆寸每
丈用長伍寸釘叁拾個舫艖鳥嘴燕龍目每塊
用長陸寸釘肆個舫斗舫艖鳥嘴燕龍目船縫
湊長肆拾陸丈叁尺陸寸共核用

圓大甕尺淨長參丈貳尺浮溪木壹根肆尺

圍大壹尺樟木極拾伍丈玖尺

長伍寸釘叁百叁拾壹個

長陸寸釘壹百陸拾個

灰肆拾陸斤陸兩

桐油拾捌斤捌兩柒錢

網紗拾柒斤陸兩貳錢

竹絲拾柒斤陸兩貳錢

船匠捌工貳分玖釐

鋸匠壹工貳分陸釐

船匠陸工陸分貳釐

舂灰夫壹名陸分貳釐

舩上前後鼠橋板肆塊各長貳丈陸尺壓板肆塊

欽定福建外海戰船則例

奉天大趕船

士

卷首

各長貳丈捌尺均寬伍寸厚貳寸做淨每折見

右尺捌拾尺用艦匠壹工釘縫湊長貳拾壹丈

陸尺每丈用長伍寸釘叁拾個壓板船縫湊長

貳拾貳丈肆尺共核用

圍大貳尺淨長叁丈貳尺浮溪木貳根捌尺

長伍寸釘陸百肆拾捌個

灰貳拾貳斤陸兩

桐油捌斤拾伍兩肆錢

網紗捌斤陸兩肆錢

竹絲捌斤陸兩肆錢

船匠叁工柒分捌釐

鋸匠貳工壹分陸釐

船匠叁工貳分

舂灰夫柒分捌釐

兩旁大壓貳條笨抽貳條各長柒丈肆尺木絨肆

條各長叁丈柒尺均寬陸寸陸分厚叁寸伍分

做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工釘縫湊

長肆拾肆丈肆尺每丈用長陸寸釘叁拾個船

欽定福建外海戰船則例

奉天大趕船

士

卷首

縫湊長捌拾捌丈捌尺共核用

圍大貳尺伍寸淨長叁丈陸尺中吉木陸根

陸尺

長陸寸釘壹千叁百叁拾貳個

灰捌拾捌斤拾叁兩

桐油叁拾伍斤捌兩叁錢

網紗叁拾叁斤肆兩捌錢

竹絲叁拾叁斤肆兩捌錢

艦匠貳拾貳工肆分貳釐

錫匠陸工肆分壹釐

船匠拾貳工陸分玖釐

舂灰夫叁名壹分壹釐

官廳橫直梁捌根各長壹丈貳尺寬壹尺貳寸厚

捌寸用長壹丈貳尺見方捌寸大吉木枋拾貳

塊做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工共核

用

圍大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木叁根

壹丈捌尺

欽定福建省外海戰船則例

奉天大程船

三

卷首

艦匠拾叁工肆分肆釐

銘匠叁工捌分肆釐

官廳上用中吉木戰檣板貳拾塊官廳內鋪板貳

拾塊後牆板貳拾塊各長壹丈貳尺兩旁

牆板肆拾塊鋪板肆拾塊各長肆尺均寬陸寸

陸分厚叁寸伍分官廳門貳扇各高柒尺寬叁

尺虎頭艙門貳扇貓裡門貳扇各高伍尺寬貳

尺用寬伍寸捌分厚貳寸伍分板拾肆丈壹尺

肆寸官廳用木段拜棚板拾貳塊各長壹丈肆

尺寬捌寸厚貳寸伍分做淨每折見方尺捌拾

尺用艦匠壹工戰檣板檣板拜棚板釘縫漆長

捌拾丈捌尺每丈用長伍寸釘叁拾個門每扇

用長肆寸釘貳拾肆個戰檣板拜棚板餘總漆

長捌拾壹丈陸尺共核用

圍大叁尺伍寸木段肆丈貳尺陸寸

圍大貳尺伍寸淨長叁丈陸尺中吉木拾伍

根貳丈柒尺壹寸

長伍寸釘貳千肆百貳拾肆個

欽定福建省外海戰船則例

奉天大程船

四

卷首

長肆寸釘壹百肆拾肆個

灰捌拾壹斤拾兩

桐油叁拾貳斤拾兩貳錢

綱紗叁拾斤玖兩陸錢

竹絲叁拾斤玖兩陸錢

船匠叁拾叁工陸分

錫匠拾玖工貳分

船匠拾壹工陸分陸釐

舂灰夫貳名捌分陸釐

官廳兩旁用浮溪木戰櫃柱拾貳根各長壹丈
尺圍大壹尺柒寸猶裡櫃上下欲捌塊各長
尺炕床前後上下枋肆塊各長壹丈兩旁上
枋肆塊各長伍尺直枋肆塊各長叁尺均寬伍
寸厚叁寸跳板貳塊側板肆塊各長壹丈捌尺
小官廳鋪板貳拾伍塊各長捌尺均寬伍寸厚
貳寸戰櫃上兩邊用木段樓挑貳根各長壹丈
肆尺圍大叁尺貳寸戰櫃柱猶裡欲炕床枋樓
挑做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工跳板

欽定福建海外海戰船制

奉天大趕船

五

卷首

等板捌拾尺用艦匠壹工共核用

圍大貳尺淨長叁丈貳尺浮溪木拾貳根貳
尺柒寸

圍大叁尺伍寸木段貳丈捌尺肆寸

艦匠貳拾貳工貳分伍釐

鋸匠肆工陸分叁釐

官廳前後通鋪板捌塊各長壹丈柒尺船後尾裡
板拾塊各長伍尺均寬壹尺貳寸厚叁寸做淨
每折見方尺捌拾尺用艦匠壹工鉤縫叁長拾

捌丈陸尺每丈用長陸寸叁拾個陰縫漆長
叁拾柒丈貳尺共核用

寬壹尺貳寸厚叁寸松木枋拾捌丈捌尺陸
寸

長陸寸釘伍百伍拾捌個

灰叁拾柒斤叁兩

桐油拾肆斤拾肆兩壹錢

網紗拾叁斤拾伍兩貳錢

竹絲拾叁斤拾伍兩貳錢

欽定福建海外海戰船制

奉天大趕船

六

卷首

艦匠陸工玖分捌釐

船匠伍工叁分壹釐

舂灰夫壹名叁分

船面扛豆貳條用大吉木各長柒丈圍大貳尺玖

寸鹹牛拾貳塊用松木各長捌尺伍寸寬壹尺

貳寸厚叁寸做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠

壹工扛豆用長捌寸釘貳拾貳個鹹牛

長拾丈貳尺每丈用長陸寸釘叁

長肆拾捌丈肆尺共核用

圍大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木叁根

壹丈肆尺

寬壹尺貳寸厚叁寸松木枋拾丈肆尺肆寸

長捌寸釘貳拾貳個

長陸寸釘叁百陸個

灰肆拾捌斤陸兩

桐油拾玖斤伍兩捌錢

網紗拾捌斤貳兩肆錢

竹絲拾捌斤貳兩肆錢

欽定福建省外海戰船則例

奉天大運船

七

卷首

艦匠拾柒工捌分

舵匠陸工玖分壹釐

舂灰夫壹名陸分玖釐

兩旁廠面戰棚板各長柒丈肆尺廣壹丈叁尺

伍寸用寬伍寸厚貳寸長叁丈貳尺淨溪木板

陸拾貳塊壹丈肆尺各艙內高洋木堵板捌百

肆拾柒塊各長叁尺伍寸寬肆寸厚壹寸做淨

每折見方尺捌拾尺用艦匠壹工共核用

圍大貳尺淨長叁丈貳尺淨溪木板拾根貳

丈陸尺

圍大壹尺陸寸淨長貳丈捌尺高洋木貳拾

陸壹丈叁尺壹寸

艦匠柒拾貳工貳釐

鋁匠肆拾壹工壹分陸釐

船面艙蓋板壹百貳拾陸塊各長陸尺玖寸冲天

蓋枋拾貳塊各長肆尺陸寸均寬捌寸厚貳寸

伍分通槽拾捌個側槽陸個水槽陸個各長肆

尺陸寸圍大叁尺貳寸蓋板做淨每折見方尺

欽定福建省外海戰船則例

奉天大運船

大

卷首

捌拾尺用艦匠壹工通槽等槽叁拾尺用艦匠

壹工蓋板釘縫叁長玖拾貳丈肆尺陸寸每丈

用長伍寸釘叁拾個艙縫叁長壹百捌拾肆丈

玖尺貳寸共核用

圍大叁尺伍寸木板叁拾柒丈捌尺柒寸

長伍寸釘貳千柒百柒拾肆個

戶壹百捌拾肆斤拾伍兩

桐油柒拾叁斤拾伍兩伍錢

網紗陸拾玖斤伍兩伍錢

拾陸寸分釐釐

春灰夫陳名肆分朱釐

水底上每船用壓賽板叁塊共陸拾叁塊各長壹

丈寬壹尺貳寸厚叁寸做淨每折見方尺捌拾

尺用艦匠壹工共核用

寬壹尺貳寸厚叁寸松木枋陸拾肆丈貳尺

定編著外海戰船制例

李天大超繪船

九

卷首

陸寸

艦匠貳拾叁工陸分叁釐

船面兩旁牛欄肆根湊長拾壹丈貳尺圍大壹尺

叁寸做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工共

核用

圍大壹尺陸寸淨長貳丈捌尺高洋木肆根

艦匠叁工陸分肆釐

船頭斗蓋壹塊用樟木長壹丈捌尺圍大壹尺肆

寸蝦籠梁貳塊各長捌尺伍寸下地耳壹

塊長壹丈托浪板丁尺肚勒壹塊長捌尺均寬

壹尺伍寸厚叁寸托浪板玖塊各長壹丈寬壹

尺叁寸厚肆寸斗蓋蝦籠梁兔耳鹿肚勒做淨

每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工托浪板捌拾

尺用艦匠壹工斗蓋用長捌寸釘拾貳個蝦籠

梁托浪板釘縫湊長拾丈柒尺每丈用長陸寸

釘叁拾個兔耳鹿肚勒釘縫湊長壹丈捌尺每

丈用長伍寸釘叁拾個蝦籠梁托浪板兔耳鹿

肚勒綫縫湊長貳拾伍丈共核用

欽定編著外海戰船制例

李天大超繪船

三

卷首

圍大貳尺肆寸長壹丈捌尺伍寸樟木壹根

寬壹尺伍寸厚叁寸樟木枋叁丈伍尺捌寸

寬壹尺叁寸厚肆寸長壹丈貳寸樟木玖塊

長捌寸釘拾貳個

長貳寸釘叁百貳拾壹個

絲玖斤陸兩

船匠捌工陸釐

船匠叁工伍分柒釐

春灰夫捌分捌釐

中合櫃壹塊長壹丈捌尺柒寸見方貳尺捌寸頭

各長貳丈頭合櫃闊叁塊各長捌尺均寬壹尺

伍寸厚叁寸做淨每折見方尺叁拾尺用艦匠

壹工合櫃梁釘縫湊長肆丈每丈用長陸寸釘

欽定福建省外海戰船則例

奉天大起船

三

卷首

叁拾個合櫃合櫃梁船縫湊長拾肆丈柒尺肆寸共核用

見方貳尺捌寸長壹丈捌尺玖寸樟木壹塊

見方貳尺長壹丈伍尺貳寸樟木壹塊

寬壹尺伍寸厚叁寸樟木枋陸丈伍尺

長陸寸釘壹百貳拾個

灰拾肆斤拾貳兩

桐油伍斤拾肆兩叁錢

網紗伍斤捌兩肆錢

竹絲伍斤捌兩肆錢

船匠拾捌工陸分陸釐

船匠貳工壹分壹釐

春灰夫伍分貳釐

中轉水壹塊長壹丈捌尺寬貳尺捌寸厚壹尺伍

寸頭轉水壹塊長壹丈肆尺寬壹尺伍寸厚捌

寸樟木極轉水鞋貳塊各長柒尺伍寸闊大壹

尺做淨每折見方尺肆拾尺用艦匠壹工轉水

每塊用長壹尺釘貳個轉水鞋每塊用長陸寸

欽定福建省外海戰船則例

奉天大起船

三

卷首

釘柒個船縫湊長玖丈肆尺共核用

寬貳尺捌寸厚壹尺伍寸長壹丈捌尺貳寸

樟木壹塊

寬壹尺伍寸厚捌寸長壹丈肆尺貳寸樟木

壹塊

闊大壹尺樟木極壹丈伍尺肆寸

長壹尺釘肆個

長陸寸釘拾肆個

玖玖斤陸兩

桐油叁斤拾貳兩貳錢

網紗叁斤捌兩肆錢

竹絲叁斤捌兩肆錢

艚匠伍工捌分陸釐

艚匠壹工叁分肆釐

舂灰夫叁分叁釐

尾樓上下板各寬壹丈陸尺進深柒尺兩旁拜棚

板各長玖尺廣壹丈陸尺用寬捌寸厚叁寸

大吉木板拾壹塊貳丈貳尺貳寸尾樓挑貳根

欽定福建海外戰船制例

奉天大趕鑄船

三

卷首

用中吉木廣長叁丈圍大貳尺貳寸拜棚槓肆

根用木段各長柒尺圍大叁尺貳寸尾樓板拜

棚板做淨每折見方尺捌拾尺用艚匠壹工樓

挑拜棚槓肆拾尺用艚匠壹工尾樓拜棚板釘

縫漆長肆拾捌丈肆尺貳寸每丈用長伍寸釘

叁拾個艚縫漆長玖拾陸丈捌尺肆寸共核用

圍大叁尺貳寸淨長肆丈貳尺大吉木叁根

叁丈伍尺肆寸

圍大貳尺伍寸淨長叁丈陸尺中吉木叁丈

圍大叁尺伍寸木段貳丈捌尺捌寸

長伍寸釘壹千肆百伍拾叁個

灰玖拾陸斤拾叁兩

桐油叁拾捌斤拾壹兩捌錢

網紗叁拾陸斤伍兩

竹絲叁拾陸斤伍兩

艚匠拾柒工貳分壹釐

鋸匠柒工陸分壹釐

艚匠拾叁工捌分叁釐

欽定福建海外戰船制例

奉天大趕鑄船

三

卷首

舂灰夫叁名叁分玖釐

上金壹塊用樟木長壹丈柒尺寬貳尺伍寸厚壹

尺下金壹塊長柒尺伍寸見方貳尺伍寸七厘

冠壹塊長壹丈捌尺寬壹尺捌寸厚壹尺下柒

梁壹塊長壹丈柒尺寬貳尺柒寸厚壹尺陸寸

尾巖梁壹塊長壹丈捌尺寬叁尺厚壹尺捌寸

線牛壹副長柒尺伍寸寬貳尺肆寸厚陸寸硬

木棍下金拾貳根線牛貳根各長陸尺伍寸

圍大捌寸木段線牛槓貳根各長柒尺圍大叁