

现代建筑电气设备 选型技术手册

朱林根 主编

中国建筑工业出版社

现代建筑电气设备选型技术手册

朱林根 主编

中国建筑工业出版社

(京) 新登字 035 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代建筑电气设备选型技术手册 / 朱林根主编. - 北京：
中国建筑工业出版社，1999
ISBN 7-112-03763-8

I. 现… II. 朱… III. 房屋建筑设备：电气设备-
选型-技术手册 IV. TU855-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 03898 号

本书内容涉及现代建筑电气设计施工中常用配套的电气设备选型原则和主要技术性能。含电力变压器、柴油发电机、高低压开关柜、互感器及继电器、直流电源及电缆、低压断路器及小型断路器等主导电器和保护电器；低压电动机及启动设备；照明器具及电器附件；火灾自动报警系统设备；楼宇自动控制设备；有线、闭路、光纤、卫星电视系统设备；电梯设备等设计选型所必须的技术设备。

本书实用性、针对性很强，适合广大电气设计、施工、管理等人员学习参考。

* * *

责任编辑 刘江

现代建筑电气设备选型技术手册

朱林根 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店 经销

北京市彩桥印刷厂印刷

*

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：83½ 插页：2 字数：2134 千字

1999年6月第一版 1999年6月第一次印刷

印数：1—3500 册 定价：110.00 元

ISBN 7-112-03763-8
TU · 2906 (8971)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书编写顾问名单

王厚余 姚家祎 徐长生 林维勇

本书编写人员名单

第一篇	吕 賽
第二篇	蔡进民
第三篇	黎显生
第四篇	姚家祎 黎显生 吕 賽 朱林根
第五篇	姚家祎 姚久旭
第六篇	朱广文
第七篇	朱林根
第八篇	杨靖之
第九篇	赵振民
第十篇	李宏图
第十一篇	张惠宗 刘正才
第十二篇	牛 军
第十三篇	高宗敏 吴 柠
第十四篇	张福缘 张 健
第十五篇	朱林根

前　　言

《现代建筑电气设备选型技术手册》是已出版的《现代建筑电气设计施工手册》的姊妹书，她俩出版日期只相隔半年左右，本书是为设备选型配套编写的，故在技术上互相呼应，编辑时互相衔接。内容涉及现代建筑电气设计施工中常用配套的电气设备选型原则和主要技术性能。有电力变压器、柴油发电机、高低压开关柜、互感器及继电器、直流电源及电缆、低压断路器及小型断路器等主导设备和保护电器；低压电动机及启动设备；照明器具及电器附件，火灾自动报警系统设备；楼宇自动控制设备；有线、闭路、光纤、卫星电视系统设备；电梯设备等设计选型所必须的技术设备。但不是各类电器、设备泛泛的汇编手册，对于设备选型原则由该领域的专业技术人员编写，主要技术性能尽量汇集当前技术先进的设备。这便是本书的特征。

本书写作以弘扬我国民族电器工业为己任，兼顾先进工业国家（如西门子、ABB、施耐德等）引进的电气产品和技术为借鉴，以促进本国电气工业发展。强调遵循“GB”生产标准和技术指标，重视与 IEC 标准作比较和等效引用，不编入已淘汰的技术落后电器、设备。同时注重两部姊妹书互相的针对性、实用性，并将起到补充拾遗更加完善的作用。书中所用图表符合现行国家“GB”标准。

在建筑电气科学技术和设备不断开发创新的今天，书中所列举电气产品只是当前国内的主流设备，本书以设计选型技术指导为主，期望对于从事电气专业的工程技术人员有所帮助。它的编辑形式，也是在新形势下的一种尝试。限于我们写作时间仓促，书中难免有误谬之处，敬请读者批评指正。

主编 朱林根

依靠科技逐步推广

高新技术提高建筑电气化

规划设计施工水平

丁丑年秋
叶如棠题



建设部副部长叶如棠题词

总结建筑电气技术成果
发展现代建筑电气事业

储传亨

一九九七年九月

建设部原副部长储传亨题词

目 录

第一篇 电力变压器设计选型技术导向

第一章 总论	1
第一节 概述	1
第二节 电力变压器分类	2
第三节 现代电网对变压器的要求	3
第二章 变压器技术性能参数	3
第一节 技术数据	4
第二节 变压器标准和产品沿革	17
第三节 技术要求	17
第三章 变压器结构	20
第一节 变压器铁心结构	20
第二节 变压器的绝缘	25
第三节 变压器绕组	28
第四节 变压器的调压装置	30
第五节 变压器油箱及附属装置	35
第四章 变压器的应用选择	38
第一节 变电所主变压器的配置选择原则	38
第二节 对主变压器性能的主要要求	39
第三节 中压配电变压器的配置选择原则	40
第五章 新型电力变压器	41
第一节 全密封型配电变压器	42
第二节 干式变压器	43
第三节 非晶合金铁心变压器	46
附录 各类变压器标准技术数据	47

第二篇 柴油发电机组

第一章 柴油发电机组概况	56
第一节 柴油发电机组的特点及其组成	56
第二节 柴油机的工作原理和分类	56
第三节 发电机的工作原理和分类	59
第四节 控制屏和附属设备	63
第五节 柴油发电机组的主要特性	64
第六节 柴油发电机组的自动化	65
第二章 柴油发电机组的选型技术导向	67
第一节 选型主要考虑的因素	67

第二节 机组容量的确定	68
第三节 机组转速的影响	69
第四节 机组增压的利弊	69
第五节 发电机结构及励磁方式的选择	70
第六节 机组自动化功能的选择	71
第七节 机组的并列运行	72
第八节 对控制屏及附属设备的要求	72
第三章 柴油发电机组的主要型谱	73
第一节 柴油发电机组的一般情况	73
第二节 汽车和挂车电站	76
第三节 国产柴油发电机组	80
第四节 国外柴油发电机组	97

第三篇 直流操作电源、不间断电源

第一章 直流操作电源	107
第一节 概述	107
第二节 蓄电池	107
第三节 操作电源设计选型技术导向	121
第二章 不间断电源装置	149
第一节 概述	149
第二节 设置不间断电源装置条件	149
第三节 不间断电源系统方案	149
第四节 不间断电源供电方案	149
第五节 不间断电源装置的工作方式	150
第六节 不间断电源设备的选择	151
第七节 不间断电源装置的蓄电池	152
第八节 不间断电源装置的型规	152

第四篇 高低压(0.5~110kV)开关柜

第一章 110kV SF₆封闭式组合电器	162
第一节 SF ₆ 封闭式组合电器的技术标准	162
第二节 SF ₆ 封闭式组合电器的选择	169
第三节 ZF ₆ -110型SF ₆ 封闭式组合电器主要技术参数	170
第二章 35kV交流金属封闭开关柜	172
第一节 35kV交流金属封闭开关柜的技术标准	172
第二节 35kV及以下交流金属封闭开关柜的选择	182
第三节 KYN-35型交流铠装式金属封闭开关柜主要技术参数及一次线路方案	183
第三章 10kV手车式高压开关柜	189
第一节 简介	189
第二节 手车式开关柜选型技术	189
第三节 KYNZ(VE)-10型高压金属封闭式真空开关柜	193
第四节 KYN17-10型交流金属封闭开关设备	214

第四章 环网单元	226
第一节 环网单元概述	226
第二节 环网单元的主要电气设备	228
第三节 环网单元结构特点	230
第四节 环网单元典型一次线路方案	231
第五章 低压成套配电柜	232
第一节 设备选型技术导向	232
第二节 GCS 型抽出式低压配电柜	235
第三节 LGT-6000 (洛士特) 型低压组合式开关柜	249

第五篇 互 感 器 及 保 护 继 电 器

第一章 电流互感器及电压互感器	253
第一节 电流互感器及电压互感器的产品技术要求	253
第二节 电流互感器及电压互感器的型号编制方法	265
第三节 电流互感器	266
第四节 电压互感器	361
第二章 保护继电器	379
第一节 保护继电器的技术要求	379
第二节 电流、电压继电器	402
第三节 中间继电器	427
第四节 时间继电器	482
第五节 信号继电器	510
第六节 其他继电器	535

第六篇 常用低压电动机及启动设备

第一章 常用低压电动机的体系及选用原则	549
第一节 常用低压电动机的体系	549
第二节 选用要点及步骤	549
第三节 异步电动机的工作特性和参数	552
第四节 电源选择及电源条件对异步电动机性能的影响	554
第五节 异步电动机的外部结构型式及其选择	556
第六节 根据负载性质合理选择电动机系列	559
第七节 异步电动机转速的选择	561
第八节 异步电动机功率的选择	562
第九节 从节能角度选用异步电动机	569
第二章 Y 系列三相异步电动机	571
第三章 电气派生系列	584
第一节 YH 系列高转差率三相异步电动机	584
第二节 YD 系列变极多速三相异步电动机	588
第四章 结构派生系列	590
第一节 YR 系列绕线转子三相异步电动机	590
第二节 YEJ 系列电磁制动电动机	594

第三节 YLB 系列深井水泵用电动机	595
第五章 特殊环境派生系列	596
第一节 Y-W 户外型、Y-F 防腐蚀型、Y-WF 户外防腐蚀型三相异步电动机	596
第六章 特殊专用系列	598
第一节 YZ、YZR 系列起重及冶金用异步电动机	598
第七章 启动设备	601
第一节 用途和分类	601
第二节 直接启动器的特性和主要参数	604
第三节 选用原则	605
第八章 常用启动装置	608
第一节 直接启动器	608
第二节 星——三角启动器	620
第三节 XJ1 延边星——三角启动控制箱	627
第四节 自耦减压启动柜	629
第五节 JLQ 节能型启动补偿控制柜	653
第六节 频敏启动	654
第九章 软启动装置	662
第一节 KTR 软启动装置	662
第二节 PSA、PSD、PSDH 型软启动器	666
第三节 SMC 智能电机控制器	676

第七篇 框架式（万能式）、塑壳式低压断路器

第一章 设备选型技术导向	679
第一节 概述	679
第二节 相关符号含义及关系式	679
第三节 通断能力 I_{cu} 、 I_{cs} 的定义	680
第四节 电源期望值	680
第五节 技术指标	680
第六节 技术参数选择	680
第七节 鉴别比较设计选型	680
第八节 低压断路器过电流保护脱扣器一般特性	681
第二章 10、20、35、/0.4kV 各级容量变压器的低压侧 主断路器选择配套	682
第一节 选择配套依据	682
第二节 选型原则	683
第三节 框架式低压主断路器配套示例	683
第三章 塑壳式低压断路器与低压侧为 220/380V 配电系统配套示例	685
第一节 选择配套依据	685
第二节 选型原则	687
第三节 塑壳式低压断路器配套示例	687
第四章 框架式低压断路器系列产品技术参数	688
第一节 DW15 系列	688

第二节 3WE (DW19) 系列	700
第三节 DW914 系列	706
第四节 M (Master pact) 系列	714
第五节 F 系列	729
第五章 塑壳式低压断路器系列产品技术参数	738
第一节 DZ20 系列	738
第二节 Compact 系列	748
第三节 S 系列	770
第六章 西门子 (SIEMENS) 低压断路器、漏电保护器及熔断器	782
第一节 3WN1 系列框架式低压断路器	782
第二节 3WN6 系列框架式低压断路器	800
第三节 IEC Sentron 系列塑壳式断路器	818
第四节 3VU 系列塑壳式低压断路器	828
第五节 3VF1 系列塑壳式低压断路器	835
第六节 5SX 系列小型断路器	837
第七节 5SM、5SU 系列漏电保护器	850
第八节 NH, DIAZED, NEOZED 系列低压熔断器	852

第八篇 低压小型断路器、漏电保护器及熔断器

第一章 小型断路器	858
第一节 概况	858
第二节 断路器的结构与性能	858
第三节 断路器的应用	862
第四节 产品数据	869
第二章 漏电保护器 (剩余电流动作保护器)	891
第一节 概况	891
第二节 漏电保护器与漏电保护继电器的型式	893
第三节 漏电保护器的应用及相关标准、设计规范的要求	897
第四节 产品数据	906
第三章 低压熔断器	919
第一节 概况	919
第二节 熔断器的结构、分类与性能	920
第三节 熔断器的应用	926
第四节 产品数据	928

第九篇 照明器具

第一章 设备选择技术导向	930
第一节 与光源灯具选择有关的定义	930
第二节 光源选择的目标	932
第三节 灯具选择的目标	935
第四节 照明设计目标	937
第二章 光源的选择要点	939

第三章 照明灯具的选择要点	946
第四章 灯具选择举例	957
附录 典型灯具数据	959

第十篇 电力电缆及架空绝缘电缆

第一章 电力电缆选型的技术要点	967
第一节 电力电缆的心线	967
第二节 电力电缆的绝缘	969
第三节 电力电缆的护层	974
第四节 电力电缆的外护层	976
第二章 电力电缆产品	976
第一节 电力电缆产品型号及国家标准	977
第二节 铜心及铝心纸绝缘电力电缆	984
第三节 聚氯乙烯绝缘电力电缆	995
第四节 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘、护套耐火电力电缆	999
第五节 交联聚乙烯绝缘电力电缆	1005
第三章 架空绝缘电缆选型技术要点	1029
第一节 架空绝缘电缆的心线	1029
第二节 架空绝缘电缆的绝缘	1030
第三节 架空绝缘电缆的屏蔽	1030
第四节 架空绝缘电缆的型号	1030
第五节 架空绝缘电缆的技术要求	1031
第四章 电力电缆附件选型技术指标	1034
第一节 电缆附件的导体	1034
第二节 电缆附件的绝缘	1042
第三节 电缆附件的密封	1049
第四节 电缆附件的接地线	1050
第五节 电缆附件产品系列	1050

第十一章 现代建筑电梯设备

第一章 设备选型技术导向	1054
第一节 概述	1054
第二节 电梯的分类	1054
第三节 电梯的型号及含义	1056
第四节 技术指标及要求	1057
第五节 建筑物内电梯交通流量分析及计算方法	1057
第六节 选型与配套依据	1067
第七节 选型要点	1068
第二章 电梯选型参考资料	1069
第一节 GPS-I 系列（上海三菱电梯有限公司产品）	1069
第二节 TOEC2000VF（中国天津奥的斯电梯有限公司产品）	1073
第三节 300VF 模块化全电脑控制电梯（中国广州奥的斯电梯	

有限公司产品)	1077
第四节 GVF、GHVF 型微机控制变频调压调速电梯 (VVVF 电梯) (广州广日 电梯工业有限公司生产的广日乘客电梯)	1080
第五节 GVF-R, GHVF-R 型住宅电梯 (广日电梯 GVF, GHVF 系列中的住宅 电梯产品)	1083
第六节 消防电梯的配置	1086
第三章 电梯与建筑结构	1086
第一节 I 类电梯参数、尺寸 (表 11-19)	1086
第二节 I 类电梯	1088
第三节 住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸 (图 11-19、图 11-21)	1089
第四节 II 类电梯的主参数、尺寸 (表 11-20)	1089
第五节 II 类电梯	1090
第六节 II 类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸	1091
第七节 IV 类电梯即载货电梯的参数、尺寸 (表 11-21)	1091
第八节 V 类电梯即杂物电梯的参数、尺寸 (表 11-22)	1093

第十二篇 火灾自动报警及消防联动设备

第一章 设备选型技术导向	1094
第一节 概述	1094
第二节 设备种类	1094
第三节 设备选型的几个原则	1100
第二章 设计选型举例	1103
第一节 多线制系统	1103
第二节 开关量地址编码系统	1107
第三节 智能型火灾探测系统	1119

第十三篇 电视系统设备

第一章 有线电视系统	1130
第一节 有线电视系统概述	1130
第二节 前端的技术要求和设备选型导向	1131
第三节 干线设备的技术要求和选型导向	1134
第四节 分配系统的主要设备选型导向	1139
第五节 有线电视系统典型产品介绍	1140
第二章 闭路电视系统	1163
第一节 闭路电视系统概述	1163
第二节 摄像机选型导向	1164
第三节 监视器的选型导向	1165
第四节 系统控制设备选型导向	1167
第五节 闭路电视系统的典型产品介绍	1167
第六节 闭路电视系统典型应用图例	1185
第三章 光纤有线电视系统	1188
第一节 光纤有线电视系统概述	1188

第二节 光纤和光缆的选型导向	1190
第三节 光发射机的选型导向	1191
第四节 光接收机的选型导向	1192
第五节 光耦合器选型导向	1193
第六节 光纤有线电视系统典型产品介绍	1194
第四章 卫星电视接收技术和设备	1215
第一节 概述	1215
第二节 卫星电视单收站的主要组成及其接口	1219
第三节 站址选择、天线地基、避雷以及方位角和俯仰角的计算	1224
第四节 计算举例	1225
第五节 我国利用通讯卫星传播电视的现状	1227

第十四篇 智能建筑的楼宇自控系统设备

第一章 智能建筑简介	1229
第一节 智能建筑概述	1229
第二节 智能建筑的现状与发展	1230
第三节 智能建筑的构成	1231
第四节 关于智能建筑的模糊概念	1231
第五节 真正的智能建筑	1232
第二章 智能建筑的综合布线	1233
第一节 综合布线系统的发展	1233
第二节 综合布线系统的特点	1233
第三节 综合布线系统的定义	1234
第四节 综合布线系统的构成	1234
第五节 综合布线系统的标准	1234
第六节 综合布线系统产品的选型原则	1235
第七节 综合布线系统产品等级确定	1235
第八节 六大子系统介绍	1235
第九节 综合布线系统与相关设备连接	1237
第十节 综合布线系统的几点要求	1238
第十一节 综合布线系统实例	1241
第三章 智能建筑的楼宇自控系统 (BAS)	1243
第一节 楼宇自控系统的构成	1243
第二节 楼宇自控系统的现状	1244
第三节 EXCEL5000 系统介绍 (Honeywell)	1245
第四节 BAS2800 系统简介 (Satchwell)	1248
第五节 现场总线式网络介绍	1249
第六节 LY-FN-LW50 系统介绍	1253
第七节 神经元智能控制器与就地控制器	1256
第八节 子系统介绍	1262
第九节 工程实例	1279

第十五篇 电 器 附 件

第一章 概述	1286
第二章 较新电器附件简介	1286

第一篇 电力变压器设计选型技术导向

第一章 总 论

第一节 概 述

变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。它有一个共用的铁心和与其交链的几个绕组，且它们之间的空间位置不变。当某一个绕组从电源接受交流电能时，通过电磁感应作用改变电压（电流），在其余绕组上以同一频率、不同电压传输出交流电能。

现代化电网中发电厂的容量越来越大，而限于资源等条件，发电厂的建设一般都远离负荷区，发电机输出的电能受发电机结构的限制，发电电压不可能过高，因此，发电厂输出的电能输送到负荷中心必须升压；发电厂输出的电能还需要输送到其他电力系统，而形成大电网，也必须升压，所以发电厂用升压变压器。电能输送到负荷中心（工业区或生活区）需要降压，将电能电压降至城市电网配电电压，而城市电网配电电压又根据负荷分布、负荷性质等因素，分为不同电压等级，所以在负荷中心需用不同电压的降压变压器。在城




图 1-1 变压器应用示意图