

机械零件设计手册

第二版

上册



冶金工业出版社

13-62

64

机械零件设计手册

(第二版)

上册

东北工学院《机械零件设计手册》编写组 编

冶金工业出版社
20984-1

机械零件设计手册

(第二版)

上册

东北工学院《机械零件设计手册》编写组 编

责任编辑 葛志祺

*

冶金工业出版社出版

(北京灯市口74号)

新华书店北京发行所发行

天津新华印刷二厂印刷

*

787×1092 1/16 印张 31 3/4 字数 1010千字

1980年11月第一版 1980年11月第一次印刷

印数 00,001~100,000册

统一书号：15062·3595 定价4.00元

第二版前言

为了适应社会主义现代化建设的需要，根据广大读者的要求，我们对《机械零件设计手册》进行了全面修订，改编成《机械零件设计手册》（第二版），分两册（上册和中册）出版。已出版的《机械零件设计手册（续编）》以后再版时将作为《机械零件设计手册》（第二版）的下册。

《机械零件设计手册》第二版，在这次修订工作中对原版进行了较大的变动和补充。其中主要是增加了各种材料、型材和常用标准件的品种、规格，润滑方式和装置；铆接，螺旋传动，平带传动，同步齿形带传动以及螺栓联接，过盈联接，动压轴承和静压轴承的计算；改用了一些新的标准，如：公差与配合，渐开线圆柱齿轮精度制，普通螺纹，紧固件，套筒滚子链，轴承座，弹簧……等；改换了一些零件的计算方法，如：齿轮传动，链传动，三角胶带传动以及弹簧等。

《手册》第二版，在改编中力求简明扼要，经验成熟，资料可靠，使用方便。根据《中华人民共和国计量管理条例（试行）》的规定，我们考虑到我国的计量单位将以国际单位制为基础，在《手册》（第二版）中采用的标准、规范，除保留原单位外，又增加了国际单位。计算公式均用国际单位。为了推广国际单位制，附录中编入了国际单位制的使用方法和常用的国际单位与其他单位的关系表。并在多数章中附有适当的例题。

在修订工作过程中得到《机械工程手册》编辑委员会、一机部标准化研究所、一机部郑州机械研究所、西安重型机械研究所、洛阳轴承研究所、北京有色冶金设计研究总院和一些大专院校，有关生产工厂的大力帮助，在此一并表示衷心感谢！

《手册》由蔡春源担任主编，编写组的成员有：

机械零件教研室鄂中凯、白景忠、马光贵、姚玉泉、何德芳、刘茵、李桂华、李国权；机械制图教研室方昆凡；液压传动及控制教研室李绍荣、郑洪生以及冶金机械设备教研室周培德。

热诚地欢迎广大读者对本书提出批评指正。

东北工学院《机械零件设计手册》编写组

一九七九年十二月

目 录

第一篇 一般设计资料

第一章 常用资料和公式	1	(摘自GB221—63).....	43
一、常用资料和数据	1	钢及铸铁的分类、特点及表示方法	
汉语拼音字母	1	(摘自GB221—63).....	43
希腊字母	1	钢的常用热处理方法及应用	44
国内部分标准代号	1	钢的化学热处理方法及应用	45
国外部分标准代号	2	热处理方法代号(GC423—62).....	45
建议采用的常用物理量符号	2	甲类普通碳素钢(摘自GB700—65).....	45
材料弹性模量及泊松比	3	优质碳素钢(摘自GB699—65,Q/ZB60—73).....	46
各种硬度值对照表	3	合金结构钢(摘自YB6—71,Q/ZB61—73).....	49
金属材料熔点、导热系数及比热容	4	普通低合金结构钢(摘自YB13—69)	53
材料线膨胀系数	4	热轧弹簧钢(摘自GB1222—75)	53
常用材料的密度	5	不锈钢耐酸钢(摘自GB1220—75)、	
松散物料的堆密度和安息角	5	耐热钢(摘自GB1221—75)	54
材料的摩擦系数	6	碳素工具钢(摘自GB1298—77)	55
物体的摩擦系数	6	合金工具钢(摘自GB1299—77,	
滚动摩擦系数	6	Q/ZB64—73)	56
机械传动效率的概略数值	7	轧辊钢(Q/ZB62—73)	57
二、常用数学公式	7	铸钢(摘自GB979—67,Q/ZB66—73,	
三、常用数学表	10	Q/ZB67—73)	58
三角函数表	10	灰铸铁(GB976—67)	60
常用对数	33	球墨铸铁(摘自GB1348—78)	61
自然对数	35	耐磨铸铁	61
圆周等分系数	37	轧制薄钢板(GB708—65)	62
四、常用几何公式及		热轧厚钢板(GB709—65)	63
截面的力学特性公式	37	热轧圆钢、方钢(GB702—72)及	
常用几何体的面积、体积及重心位置	37	六角钢(GB705—65)	63
截面的几何及力学特性	38	碳素弹簧钢丝(YB248—70)	64
五、转动惯量 I	41	热轧无缝钢管(YB231—70)	64
转动惯量 I 的计算公式	41	冷轧无缝钢管(YB231—70)	65
转动惯量 I 计算中的 A 值	42	水、煤气输送钢管(YB234—63)	65
第二章 材料	43	热轧等边角钢(YB166—65)	66
一、黑色金属材料	43	热轧不等边角钢(YB167—65)	69
金属材料中常用化学元素名称及符号		热轧普通槽钢(GB707—65)	72
(摘自GB221—63)	43	热轧普通工字钢(GB706—65)	73
钢铁产品用途、冶炼方法和浇注方法的代号		普通低合金钢热轧轻型槽钢	74

2 目 录

普通低合金钢热轧轻型工字钢	75	非金属材料的价格	93
轻轨(YB222—63)、重轨(YB350—63、 GB181~183—63)	75	第三章 机械制图	94
起重机钢轨(YB172—63)	76	一、一般规定	94
我国主要钢号与其他国家钢号对照	77	图纸幅面(GB126—74)	94
二、有色金属材料	81	图样比例(GB126—74)	94
常用有色金属及合金产品表示方法 (摘自GB340—76)	81	标题栏格式(Q/ZB56—73)	94
铸造青铜及铸造黄铜(摘自GB1176—74)	82	图线(GB126—74)	95
铸造铝合金及锌合金 (摘自GB1173—74, GB1175—74)	83	剖面符号(GB126—74)	96
铸造轴承合金(摘自GB1174—74)	83	二、图样画法(GB128—74)	96
青铜加工产品的化学成分及机械性能	84	视图	96
钢板、铜带、钢管	86	剖视	97
三、非金属材料	86	剖面	99
运输胶带的物理机械性能(GB523—74)	86	简化画法	99
橡胶运输带的宽度、布层数及覆盖胶厚度 (GB523—74)	87	三、常用零件的规定画法(GB133—74)	100
工业用橡胶板(HG4-400—66, HG4-540—67)	87	螺纹及螺纹联接的画法	100
夹布压力胶管	88	螺纹牙型符号和代号标注示例	101
棉线编织胶管(HG4-405—75)	88	齿轮、蜗杆及链传动的规定画法	102
钢丝编织胶管(HG4-406—75)	89	花键的画法及尺寸注法	104
聚氯乙烯硬管(HG2-63—65)	89	弹簧画法	105
聚氯乙烯软管(HG2-64—65)	89	四、表面光洁度、镀(涂)层及热处理的 代号及标注(GB131—74)	105
酚醛层压板的物理机械性能及规格 (HG2-212—65)	90	表面光洁度与不镀(涂)层代号	105
轴瓦用布质酚醛层压板的物理机械性能及 规格	90	表面光洁度、镀(涂)层及热处理标注方法	106
尼龙及增强尼龙的物理机械性能	90	五、尺寸注法(GB129—74)与 尺寸偏差注法(GB130—74)	107
有机玻璃板、棒(HG2-343—66)	91	一般尺寸注法	107
常用石棉板的规格及性能 (JG69—64, JC125—66, GB539—65)	91	尺寸简化注法	108
石棉刹车带、石棉制动摩擦片、石棉离合器 摩擦片的规格及性能(建标48—61, JC123—66, JC124—66)	92	各种孔的尺寸注法	109
油浸石棉盘根、橡胶石棉盘根的规格及性能 (JG68—64, JG67—64)	92	尺寸偏差注法	110
工业用毛毡的规格及性能(FJ314—66)	92	六、形状和位置公差的代号、注法及公差 带的定义和标注示例	111
软钢纸板的规格及技术要求(QB365—63)	93	形位公差符号(摘自GB1182—80)	111
四、有关材料的参考价格	93	形位公差代号的注法(摘自GB1182—80)	111
热轧圆钢、方钢的价格	93	形状和位置公差带的定义和示例说明(摘自 GB1183—80)	114
角钢、槽钢、钢板、铸铁的价格	93	七、机动示意图	122
有色金属的价格	93	机动示意图中的规定符号(GB138—74)	122
		用规定符号表示的机器传动示意图例	128
		第四章 公差配合、形位公差与表面光 洁度	129
		一、公差配合及其选择	129
		(一)“公差与配合”国家标准(摘自 GB1800—79~GB1804—79)	129

基本尺寸1~500 mm 基孔制配合的轴和基轴制配合的孔新、旧国标对照	130	表面光洁度分级 (GB1031—68)	171
基本尺寸至 500 mm 标准公差	130	与配合精度相适应的最低表面光洁度	171
基孔制与基轴制常用、优先配合	131	零件表面光洁度选择	172
基本尺寸至 500 mm 轴的极限偏差	132	第五章 一般标准和规范	173
基本尺寸至 500 mm 孔的极限偏差	139	一、一般标准	173
基本尺寸至 500 mm 基孔制常用、优先配合的极限间隙或极限过盈	146	标准直径(JB176—60)和标准长度(JB177—60)	173
基本尺寸至 500 mm 基轴制常用、优先配合的极限间隙或极限过盈	151	标准锥度(GB157—59)	174
基本尺寸>500~3150 mm 轴的极限偏差	155	刀杆的锥度	174
基本尺寸>500~3150 mm 孔的极限偏差	156	锥度和角度公差(JB1—59)	175
未注公差尺寸的极限偏差	157	60°中心孔(GB145—59)	175
达到各公差等级的加工方法	157	90°中心孔(Q/ZB133—73)	176
有关配合选择的说明	158	轴与套的倒角和倒圆半径(JB5—59)	176
(二)旧“公差与配合”国家标准		圆形零件自由表面过渡圆角半径	
(GB159~174—59)	160	(Q/ZB138—73)	177
公差配合的分布(GB159—59)	160	静配合联接零件嵌入倒角	177
1~500mm基孔制配合		砂轮越程槽(JB3—59)	177
(GB164~166—59)	161	T形槽(GB158—59)	178
1~500mm基轴制配合		燕尾槽(Q/ZB135—73)	178
(GB167~169—59)	163	滚人字齿轮退刀槽(Q/ZB134—73)	178
>500~10000 mm 基孔制配合		插齿空刀槽(Q/ZB134—73)	179
(GB170~172—59)	165	刨切越程槽	179
配合特性及应用举例	167	弧形槽端部半径(GR54—60)	179
二、表面形状公差及表面位置公差		滚花(JB2—59)	180
(摘自GB1184—80)	168	二、铸件设计一般规范	180
直线度、平面度公差	168	最小壁厚	180
圆度、圆柱度公差	169	外壁、内壁与筋的厚度	180
同轴度、对称度、圆跳动和全跳度公差	169	铸造内圆角(Q/ZB156—73)	181
平行度、垂直度、倾斜度公差	170	铸造外圆角(Q/ZB157—73)	181
三、表面光洁度	170	铸造斜度(Q/ZB158—73)	182
		铸造过渡斜度(Q/ZB155—73)	182
第二篇 联接与紧固		三、机械零件结构设计注意事项	182
第六章 螺纹	187	60°圆锥螺纹尺寸	193
一、螺纹的种类、特点和应用	187	米制锥螺纹尺寸(GB1415—78)	193
二、普通螺纹	188	四、梯形螺纹(GB784—65)	194
直径和螺距(GB193—63)	188	牙型尺寸	194
普通螺纹基本尺寸(GB196—63)	189	直径与螺距	194
三、管螺纹	191	基本尺寸	195
管路旋入端用普通螺纹尺寸系列		梯形螺纹的最大旋合长度推荐值	196
(GB1414—78)	191	梯形螺纹公差(GB785—65)	197
55°圆柱管螺纹尺寸	191	五、30°锯齿形螺纹(JB923—66)	198
55°圆锥管螺纹尺寸	192	牙形尺寸	198

目 录

直径与螺距	198
基本尺寸	199
最大旋合长度	199
锯齿形螺纹公差	200
六、螺纹零件的结构要素	201
螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角(GB3—79)	201
粗牙螺栓、螺钉的拧入深度和螺纹孔尺寸	203
地脚螺栓孔和凸缘(Q/ZB144—73)	203
紧固件通孔及沉头座尺寸(GB152—76)	204
扳手空间	206
第七章 螺纹联接	207
一、螺纹紧固件联接的基本类型及其应用	207
二、螺纹联接的计算	207
(一) 单个螺栓的计算	207
(二) 螺栓组的受力分析	208
(三) 螺栓的许用轴向载荷	210
(四) 螺纹紧固件的常用材料	210
三、螺纹联接的标准元件及挡圈	211
(一) 螺栓	211
(二) 螺柱	220
(三) 螺钉	222
(四) 螺母	229
(五) 垫圈	236
(六) 挡圈	243
第八章 键、花键、销及过盈联接	253
一、键联接	253
(一) 键的类型、特点和应用	253
(二) 键的选择及联接的强度校核	254
(三) 键的标准	255
1. 平键	255
2. 薄型平键	258
3. 半圆键	259
4. 键槽宽度 b 的公差	259
5. 楔键	260
6. 切向键	262
二、花键联接	264
第三篇 机 械 传 动	
各种传动型式的基本特性	314
各种传动外廓尺寸、质量和成本的比较	315
传动运动和动力计算中的几个常用公式	315
第十章 带传动	316
一、三角胶带传动	316
(一) 花键联接的类型、特点和应用	264
(二) 花键联接的强度校核	264
(三) 矩形花键(GB1144—74)	265
(四) 渐开线花键(GB1104—72)	267
三、销联接	271
(一) 销的类型、特点和应用	271
(二) 销的选择和联接的强度校核	272
(三) 销的标准	273
四、过盈联接	278
(一) 圆柱面过盈联接	278
1. 圆柱面过盈联接的计算	278
2. 圆柱面过盈联接的合理结构	283
(二) 圆锥面过盈联接	284
1. 液压装拆的圆锥面过盈联接	284
2. 螺母压紧的圆锥面过盈联接	285
(三) 弹性环联接	285
第九章 铆接与焊接	287
一、铆接	287
(一) 铆接的应用	287
(二) 铆接中的元件	287
(三) 钢结构铆缝的结构参数	288
(四) 有色金属或异种材料铆缝的结构参数	288
(五) 钢结构铆缝的计算	288
(六) 铆钉标准	289
二、焊接	291
(一) 焊接的基本知识	291
(二) 电焊条	295
(三) 焊缝代号	299
1. 基本符号	299
2. 辅助符号	300
3. 引出线	300
4. 焊缝尺寸符号及其标注方法	301
(四) 焊接方法的标注	302
(五) 焊接接头的基本型式与尺寸	302
(六) 焊接接头的强度计算	310
(七) 焊接接头设计时应注意的事项	312

(二) 平型传动胶带的设计计算	325	(四) 圆柱齿轮传动几何尺寸计算附表	371
(三) 平型带轮	326	三、圆柱齿轮传动的设计计算	382
三、同步齿形带传动	328	(一) 圆柱齿轮的作用力计算	382
(一) 聚氨酯同步齿形带的结构和规格	328	(二) 主要参数的选择	382
(二) 同步齿形带传动的设计计算	329	1. 齿数比 u	382
(三) 同步齿形带带轮	331	2. 齿数 z	382
四、带传动的张紧	333	3. 模数 m	382
(一) 张紧方法	333	4. 螺旋角 β	383
(二) 张紧力的控制	334	5. 齿宽系数 ϕ	383
第十一章 套筒滚子链传动	336	(三) 主要尺寸的初步确定	383
一、套筒滚子链的基本参数和尺寸	336	(四) 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳 强度校核计算	387
二、套筒滚子链的设计计算	337	1. 计算公式	387
(一) 主要失效形式	337	2. 计算中的有关数据及 各系数的确定	387
(二) 链传动的极限功率 P_{lim}	337	(五) 开式齿轮传动的计算特点	395
(三) 设计计算	337	(六) 齿轮的材料	396
1. $v \geq 0.6m/s$ 链传动的设计计算方法	337	四、圆柱齿轮的结构	400
2. $v < 0.6m/s$ 的低速链设计计算方法	339	五、渐开线圆柱齿轮精度制	
三、套筒滚子链链轮	342	(80年国标报批稿)	403
(一) 套筒滚子链链轮主要尺寸	342	(一) 误差的定义和代号	403
(二) 链轮齿形	344	(二) 精度等级	405
1. 端面齿形	344	(三) 齿轮公差与检验	405
2. 轴面齿形	345	(四) 齿轮副的接触斑点	406
3. 简化端面齿形	345	(五) 齿轮副侧隙	406
(三) 套筒滚子链链轮公差和技术要求	346	(六) 其他	406
(四) 链轮材料及齿面硬度	346	(七) 齿轮精度的标注	406
(五) 链轮结构	347	(八) 齿轮精度数值表	407
四、链传动的布置、张紧及润滑	347	(九) 公差或极限偏差的计算式与关系式	412
(一) 链传动的布置	347	六、渐开线圆柱齿轮零件工作图示例	413
(二) 链传动的张紧	348	第十三章 圆锥齿轮传动	415
1. 调整中心距张紧	348	一、圆锥齿轮传动的分类及特点	415
2. 以张紧装置张紧	349	二、圆锥齿轮传动的几何尺寸计算	416
(三) 链传动的润滑	350	三、圆锥齿轮传动的设计计算	421
1. 润滑方式的选择	350	(一) 圆锥齿轮的作用力计算	421
2. 润滑方式	350	(二) 初步确定主要尺寸	421
3. 润滑油的选择	351	(三) 强度校核	422
第十二章 渐开线圆柱齿轮传动	353	四、圆锥齿轮结构	425
一、渐开线圆柱齿轮基准齿形及 模数系列	353	五、圆锥齿轮传动公差	426
二、圆柱齿轮传动几何尺寸计算	355	六、圆锥齿轮工作图	432
(一) 圆柱齿轮传动几何尺寸计算公式	355	第十四章 圆弧齿轮传动	434
(二) 外啮合齿轮变位系数的选择	367	一、圆弧齿轮传动的类型、特点和应用	434
(三) 重合度 ε 的计算	369	二、单圆弧齿轮的基准齿形	435
1. 计算公式	369	三、单圆弧齿轮传动基本参数的选择	436
2. 计算线图	369		

6 目 录

(一) 法面模数 m_a	436
(二) 重合度 ε	436
(三) 螺旋角 β	437
(四) 齿宽系数 $\phi_a = \frac{b}{a}$	437
四、单圆弧齿轮的几何计算	437
五、单圆弧齿轮传动的强度计算	439
(一) 主要尺寸的初步确定	439
(二) 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳 强度的校核计算	442
六、圆弧齿轮传动的精度制	445
(一) 误差的定义和代号	445
(二) 精度等级	448
(三) 传动侧隙 i_n	448
(四) 精度和侧隙的标注方法	449
(五) 推荐的检验项目	449
(六) 偏差公差的数值	449
七、双圆弧齿轮传动	454
(一) 双圆弧齿轮传动的特点	454
(二) 双圆弧齿轮的基本齿形	454
(三) 双圆弧齿轮的啮合特点	456
附录 国际单位制简介	490
参考文献	497
(四) 几何尺寸计算	457
第十五章 蜗杆传动	458
一、概述	458
二、圆柱蜗杆传动	458
(一) 圆柱蜗杆传动的基本参数	458
(二) 圆柱蜗杆传动的几何尺寸	462
(三) 圆柱蜗杆传动承载能力的计算	463
1. 齿上力的分析及滑动速度	463
2. 圆柱蜗杆传动强度计算	463
3. 蜗杆传动的效率及散热计算	465
(四) 实现合理啮合部位和制造 “人工油槽”的措施	468
五、蜗杆、蜗轮的结构	469
六、普通蜗杆传动公差	470
七、例题及工作图	479
三、圆弧面蜗杆传动	482
(一) 直线型圆弧面蜗杆传动的 基本参数及几何计算	482
(二) 圆弧面蜗杆的修正	482
(三) 圆弧面蜗杆传动承载能力计算	486
(四) 圆弧面蜗杆传动的公差	486

第一篇 一般设计资料

第一章 常用资料和公式

一、常用资料和数据

表 1-1 汉语拼音字母

大写	小写	名称		大写	小写	名称		大写	小写	名称	
		拼音	汉字注音			拼音	汉字注音			拼音	汉字注音
A	a	a	阿	J	j	jie	街	S	s	ê	诶思
B	b	bē	玻诶	K	k	kē	科诶	T	t	tē	特诶
C	c	cē	雌诶	L	l	êl	诶勒	U	u	u	鸟
D	d	dē	得诶	M	m	êm	诶摸	V	v	vê	物诶
E	e	e	鹅	N	n	nê	讷诶	W	w	wa	娃
F	f	êf	诶佛	O	o	o	喔	X	x	xi	希
G	g	gē	哥诶	P	p	pê	坡诶	Y	y	ya	呀
H	h	ha	哈	Q	q	qiú	邱	Z	z	zê	资诶
I	i	i	衣	R	r	ar	阿儿				

- 注：1. 字母的手写体依照拉丁字母的一般书写习惯。
 2. 名称栏内的汉字注音是按普通话的近似音，二字以上的要连续读。
 3. “V”只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

表 1-2 希腊字母

正 体		斜 体		名 称		正 体		斜 体		名 称				
大写	小写	大写	小写	(汉语拼音注音)		大写	小写	大写	小写	(汉语拼音注音)				
大写	小写	大写	小写	(汉语拼音注音)		大写	小写	大写	小写	(汉语拼音注音)				
A	α	Α	α	alfa	I	ι	Ι	ι	yota	P	ρ	P	ρ	rou
B	β	Β	β	bita	K	κ	Κ	κ	kapa	Σ	σ	Σ	σ	sigma
Γ	γ	Γ	γ	gama	Λ	λ	Λ	λ	lamda	Τ	τ	Τ	τ	tao
Δ	δ	Δ	δ	dêlta	Μ	μ	Μ	μ	miu	Υ	υ	Υ	υ	yupsilon
E	ε, ε	Ε	ε	êpsilon	Ν	ν	Ν	ν	niu	Φ	φ, ϕ	Φ	φ	fai
Z	ζ	Ζ	ζ	zita	Ξ	ξ	Ξ	ξ	ksai	Χ	χ	Χ	χ	bai
H	η	Η	η	yita	Ο	ο	Ο	ο	omikron	Ψ	ψ	Ψ	ψ	psai
Θ	θ, θ	Θ	θ, θ	sita	Π	π	Π	π	pai	Ω	ω	Ω	ω	omiga

表 1-3 国内部分标准代号

代 号	名 称	代 号	名 称
GB	国家标准	SD	水利电力部标准
KY	中国科学院标准	DZ	地质部标准
JB	第一机械工业部标准	QB	轻工业部标准
YB	冶金工业部标准	NJ	农业机械部标准
HG	化学工业部标准	JC	原建筑材料部标准
SY	石油工业部标准	FJ	原纺织工业部标准
MT	煤炭工业部标准	Q/ZB	重型机械行业统一标准

2 第一篇 一般设计资料

表 1-4 国外部分标准代号

代号	名称	代号	名称
ISO ^①	“国际”标准化组织	JUS	南斯拉夫标准
ISA	“国际”标准协会标准	SAE	美国汽车协会标准
AFNOR	法国标准协会标准	NBS	美国国家标准局标准
CPC	法国常设标准化委员会标准	ASA	美国标准协会标准
NF	法国国家标准	AISI	美国钢铁学会标准
JIS	日本工业标准	AGMA	美国齿轮制造者协会标准
JES	日本工业产品标准统一调查会标准	ASME	美国机械工程师学会标准
JGMA	日本齿轮工业协会标准	ГОСТ	苏联国家标准
BS	英国标准	ČSN	捷克斯洛伐克国家标准
DIN	德国工业标准(1946年后西德标准)	UNI	意大利标准
TGL	德意志民主共和国标准	SIS	瑞典标准
CSA	加拿大标准协会标准	STAS	罗马尼亚标准

① ISO的前身为ISA。

表 1-5 建议采用的常用物理量符号

名 称	符 号	名 称	符 号	名 称	符 号
长度	$l, (L)$	频率、变形	f	断面系数	Z, Z_p
宽度	$b, (B)$	质量	m	摩擦系数	μ, f
高度	$h, (H)$	密度	ρ	动力粘度	η, μ
厚度	$\delta, (t)$	动量	p	运动粘度	v
半径	r, R	冲量	I	功	$W, (A)$
直径	d, D	角动量	j, l, s	能	E
面积	A, S	转动惯量	$I(J)$	功率	$P, (N)$
体积	V	力	$F(f)$	效率	η
弧长	s	重量	$G(W)$	流量	Q
曲率半径、摩擦系数	ρ	力矩	M	流量系数	a
位移	$S, (x, \delta)$	转矩	$T, (M_t)$	落差、压头	H, h
平面角	$\alpha, \beta, \gamma, \theta \dots$	压力	p	温度	t, θ
立体角	$Q(\omega)$	正应力	σ	绝对温度	T
时间	t	切应力	τ	线胀系数	α
旋转频率(转速)	n	泊松比	$\mu, (\gamma)$	体胀系数	$\gamma, (\beta)$
角速度	ω	弹性模量	E	热量	Q
角加速度	α, β	切变模量	G	导热系数	$\lambda, (\kappa)$
速度、线速度	$v, (u, w, c)$	压缩系数	κ	传热系数	k
加速度、线加速度	a	断面惯性矩	I_s	比热容	c
重力加速度	g	极惯性矩	I_p		
周期	$T(P)$	积惯量	I_{xy}		

表 1-6 材料弹性模量及泊松比

名称	弹性模量 E		切变模量 G		泊松比 μ	名称	弹性模量 E		切变模量 G		泊松比 μ
	GPa	10^6 kgf/cm ²	GPa	10^5 kgf/cm ²			GPa	10^6 kgf/cm ²	GFa	10^5 kgf/cm ²	
灰铸铁	118~126	1.2~1.3	44.3	4.5	0.3	轧制锌	82	0.84	31.4	3.2	0.27
球墨铸铁	173	1.76			0.3	铅	16	0.17	6.8	0.7	0.42
碳钢、镍铬钢、合金钢	206	2.1	79.4	8.1	0.3	玻璃	55	0.56	1.96	0.2	0.25
铸钢	202	2.06			0.3	有机玻璃	0.024~0.30				
轧制纯铜	108	1.1	39.2	4	0.31~0.34	橡胶	0.00008				0.47
冷拔纯铜	127	1.3	48.0	4.9		电木	0.02~0.03	0.07~0.21	0.35~0.38		
轧制磷锡青铜	113	1.15	41.2	4.2	0.32~0.35	夹布酚醛塑料	0.04~0.09				
冷拔黄铜	89~97	0.91~0.99	34.3~36.3	3.5~3.7	0.32~0.42	赛璐珞	0.0174~0.0193	0.07~0.10	0.10	0.4	
轧制锰青铜	108	1.1	39.2	4	0.35	尼龙1010	0.0109				
轧制铝	68	0.69	25.5~26.5	2.6~2.7	0.32~0.36	硬聚氯乙烯	0.032~0.04				0.34~0.35
拔制铝线	69	0.7				聚四氟乙烯	0.0116~0.0145				
铸铝青铜	103	1.05	41.1	4.2	0.3	低压聚乙烯	0.0055~0.008				
铸锡青铜	103	1.05			0.3	高压聚乙烯	0.0015~0.0025				
硬铝合金	70	0.71	26.5	2.7	0.3	混凝土	0.14~0.40	0.5~1.6	0.1~0.18		

表 1-7 各种硬度值对照表(31)

洛氏	肖氏	维氏	布 氏		洛氏	肖氏	维氏	布 氏		洛氏	肖 氏	维氏	布 氏	
			HB 30D ²	d(mm) 10/3000				HB 30D ²	d(mm) 10/3000				HB 30D ²	d(mm) 10/3000
70		1037	—	—	51	67.7	525	501	2.73	32	44.5	304	298	3.52
69		997	—	—	50	66.3	509	488	2.77	31	43.5	296	291	3.56
68	96.6	959	—	—	49	65	493	474	2.81	30	42.5	289	283	3.61
67	94.6	923	—	—	48	63.7	478	461	2.85	29	41.6	281	276	3.65
66	92.6	889	—	—	47	62.3	463	449	2.89	28	40.6	274	269	3.70
65	90.5	856	—	—	46	61	449	436	2.93	27	39.7	268	263	3.74
64	88.4	825	—	—	45	59.7	436	424	2.97	26	38.8	261	257	3.78
63	86.5	795	—	—	44	58.4	423	413	3.01	25	37.9	255	251	3.83
62	84.8	766	—	—	43	57.1	411	401	3.05	24	37	249	245	3.87
61	83.1	739	—	—	42	55.9	399	391	3.09	23	36.3	243	240	3.91
60	81.4	713	—	—	41	54.7	388	380	3.13	22	35.5	237	234	3.95
59	79.7	688	—	—	40	53.5	377	370	3.17	21	34.7	231	229	4.00
58	78.1	664	—	—	39	52.3	367	360	3.21	20	34	226	225	4.03
57	76.5	642	—	—	38	51.1	357	350	3.26	19	33.2	221	220	4.07
56	74.9	620	—	—	37	50	347	341	3.30	18	32.6	216	216	4.11
55	73.5	599	—	—	36	48.8	338	332	3.34	17	31.9	211	211	4.15
54	71.9	579	—	—	35	47.8	329	323	3.39	—	—	—	—	—
53	70.5	561	—	—	34	46.6	320	314	3.43	—	—	—	—	—
52	69.1	543	—	—	33	45.6	312	306	3.48	—	—	—	—	—

4 第一篇 一般设计资料

表 1-8 金属材料熔点、导热系数及比热容

名 称	熔 点, ℃	导 热 系 数		比 热 容	
		W/(m·K)	kcal/(m·h·℃)	J/(kg·℃)	cal/(g·℃)
灰 铸 铁	1200	46.4~92.8	40~80	544.3	0.130
铸 钢	1425			489.9	0.117
软 钢	1400~1500	46.4	40	502.4	0.120
黄 铜	950	92.8	80	393.6	0.094
青 铜	995	63.8	55	385.2	0.092
紫 铜	1083	392	338	376.9	0.090
铝	658	203	175	904.3	0.216
铅	327	34.8	30	129.8	0.031
锡	232	62.6	54	234.5	0.056
锌	419	110	95	393.6	0.094
镍	1452	59.2	51	452.2	0.108

注：表中的导热系数值指 0~100℃ 的范围内。

表 1-9 材料线膨胀系数 $\alpha \times 10^{-6}$ (1/°C) [7]

材 料	温 度 范 围, ℃								
	20	20~100	20~200	20~300	20~400	20~600	20~700	20~900	70~1000
工程用铜		16.6~17.1	17.1~17.2	17.6	18~18.1	18.6			
黄铜		17.8	18.8	20.9					
青铜		17.6	17.9	18.2					
铸铝合金	18.44~ 24.5								
铝合金		22.0~24.0	23.4~24.8	24.0~25.9					
碳钢		10.6~12.2	11.3~13	12.1~13.5	12.9~13.9	13.5~14.3	14.7~15		
铬钢		11.2	11.8	12.4	13	13.6			
3Cr13		10.2	11.1	11.6	11.9	12.3	12.8		
1Cr18Ni9Ti		16.6	17	17.2	17.5	17.9	18.6	19.3	
铸铁		8.7~11.1	8.5~11.6	10.1~12.1	11.5~12.7	12.9~13.2			
镍铬合金		14.5							17.6
砖	9.5								
水泥、混凝土	10~14								
胶木、硬橡皮	64~77								
玻璃		4~11.5							
赛璐珞		100							
有机玻璃		130							

表 1-10 常用材料的密度

材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)
碳钢	7.8~7.85	轧锌	7.1	酚醛层压板	1.3~1.45
铸钢	7.8	铅	11.37	尼龙6	1.13~1.14
高速钢(含钨9%)	8.3	锡	7.29	尼龙66	1.14~1.15
高速钢(含钨18%)	8.7	金	19.32	尼龙1010	1.04~1.06
合金钢	7.9	银	10.5	橡胶夹布传动带	0.8~1.2
镍铬钢	7.9	汞	13.55	木材	0.4~0.75
灰铸铁	7.0	镁合金	1.74	石灰石	2.4~2.6
白口铸铁	7.55	硅钢片	7.55~7.8	花岗石	2.6~3.0
可锻铸铁	7.3	锡基轴承合金	7.34~7.75	砌砖	1.9~2.3
紫铜	8.9	铝基轴承合金	9.33~10.67	混凝土	1.8~2.45
黄铜	8.4~8.85	硬质合金(钨钴)	14.4~14.9	生石灰	1.1
铸造黄铜	8.62	硬质合金(钨钴钛)	9.5~12.4	熟石灰	1.2
锡青铜	8.7~8.9	胶木板、纤维板	1.3~1.4	水泥	1.2
无锡青铜	7.5~8.2	纯橡胶	0.93	粘土耐火砖	2.10
轧制磷青铜	8.8	皮革	0.4~1.2	硅质耐火砖	1.8~1.9
冷拉青铜	8.8	聚氯乙烯	1.35~1.40	镁质耐火砖	2.6
工业用铝	2.7	聚苯乙烯	0.91	镁铬质耐火砖	2.8
可铸铝合金	2.7	有机玻璃	1.18~1.19	高铬质耐火砖	2.2~2.5
钼镍合金	2.7	无填料的电木	1.2	碳化硅	3.10
镍	8.9	赛璐珞	1.4		

表 1-11 松散物料的堆密度和安息角

物料名称	堆密度 t/m ³	安 息 角		物料名称	堆密度 t/m ³	安 息 角	
		运 动	静 止			运 动	静 止
无烟煤(干, 小)	0.7~1.0	27~30°	27~45°	锌烟尘	0.7~1.5		
烟煤	0.8	30°	35~45°	黄铁矿烧渣	1.7~1.8		
褐煤	0.6~0.8	35°	35~50°	铅锌团矿	1.3~1.8		
泥煤	0.29~0.5	40°	45°	黄铁矿球团矿	1.2~1.4		
泥煤(湿)	0.55~0.65	40°	45°	平炉渣(粗)	1.6~1.85	45~50°	
焦炭	0.36~0.53	35°	50°	高炉渣	0.6~1.0	35°	50°
木炭	0.2~0.4			铅锌水淬渣(湿)	1.5~1.6	42°	
无烟煤粉	0.84~0.89		37~45°	干煤灰	0.64~0.72	35~45°	
烟煤粉	0.4~0.7		37~45°	煤灰	0.70	15~20°	
粉状石墨	0.45		40~45°	粗砂(干)	1.4~1.9	50°	
磁铁矿	2.5~3.5	30~35°	40~45°	细砂(干)	1.4~1.65	30°	
赤铁矿	2.0~2.8	30~35°	40~45°	细砂(湿)	1.8~2.1	30~35°	
褐铁矿	1.2~2.1	30~35°	40~45°	造型砂	0.8~1.3	30°	45°
硫铁矿(块)			45°	石灰石(大块)	1.6~2.0	30~35°	40~45°
锰矿	1.7~1.9		35~45°	石灰石(中块)	1.2~1.5	30~35°	40~45°
镁砂(块)	2.2~2.5		40~42°	石灰石(小块)	1.2~1.5	30~35°	40~45°
粉状镁砂	2.1~2.2		45~50°	生石灰	1.7~1.8	25°	45~50°
铜矿	1.7~2.1		35~45°	碎石	1.32~2.0	35°	45°
铜精矿	1.3~1.8		40°	白云石(块)	1.2~2.0	35°	
铅精矿	1.9~2.4		40°	碎白云石	1.8~1.9	35°	
锌精矿	1.3~1.7		40°	砾石	1.5~1.9	30°	30~45°
铅锌精矿	1.3~2.4		40°	粘土(小块)	0.7~1.5	40°	50°
铁烧结块	1.7~2.0		45~50°	粘土(湿)	1.7		27~45°
碎烧结块	1.4~1.6	35°		水泥	0.9~1.7	35°	40~45°
铅烧结块	1.8~2.2			熟石灰(粉)	0.5		
铅锌烧结块	1.6~2.0			熟石灰(块)	2.0		

表 1-12 材料的摩擦系数[3、7]

材料名称	摩擦系数 f				材料名称	摩擦系数 f				
	静摩擦		滑动摩擦			静摩擦		滑动摩擦		
	无润滑剂	有润滑剂	无润滑剂	有润滑剂		无润滑剂	有润滑剂	无润滑剂	有润滑剂	
钢-钢	0.15	0.1~0.12	0.15	0.05~0.1	软钢-榆木			0.25		
钢-软钢			0.2	0.1~0.2	铸铁-榆木	0.65		0.3~0.5	0.2	
钢-铸铁	0.3		0.18	0.05~0.15	铸铁-榆、杨木			0.4	0.1	
钢-青铜	0.15	0.1~0.15	0.15	0.1~0.15	青铜-榆木	0.6		0.3		
软钢-铸铁	0.2		0.18	0.05~0.15	木材-木材	0.4~0.6	0.1	0.2~0.5	0.07~0.15	
软钢-青铜	0.2		0.18	0.07~0.15	皮革(外)-榆木	0.6		0.3~0.5		
铸铁-铸铁		0.18	0.15	0.07~0.12	皮革(内)-榆木	0.4		0.3~0.4		
铸铁-青铜			0.15~0.2	0.07~0.15	皮革-铸铁	0.3~0.5	0.15	0.6	0.15	
青铜-青铜		0.1	0.2	0.07~0.1	橡皮-铸铁			0.8	0.5	
软钢-榆木	0.6	0.12	0.4~0.6	0.1	麻绳-榆木	0.8		0.5		

表 1-13 物体的摩擦系数[3、7]

名 称		摩擦系数 f	名 称		摩擦系数 f	
滚 动 轴 承	单列向心球轴承	径 向 载 荷	0.002	滑 动 轴 承	液 体 摩 擦	0.001~0.008
		轴 向 载 荷	0.004		半 液 体 摩 擦	0.008~0.08
	单列向心推力球轴承	径 向 载 荷	0.003		半 干 摩 擦	0.1~0.5
		轴 向 载 荷	0.005	轧 轴 承	滚 动 轴 承 (滚子)	0.002~0.005
	单列圆锥滚柱轴承	径 向 载 荷	0.008		层 压 胶 木 轴 瓦	0.004~0.006
		轴 向 载 荷	0.02		青 铜 轴 瓦 (用 于 热 轧 轧)	0.07~0.1
	双列向心球面球轴承		0.0015		青 铜 轴 瓦 (用 于 冷 轧 轧)	0.04~0.08
	短圆柱滚子轴承		0.002		特 殊 密 封 的 液 体 摩 擦 轴 承	0.003~0.005
	长圆柱或螺旋滚子轴承		0.006		特 殊 密 封 半 液 体 摩 擦 轴 承	0.005~0.01
	滚针轴承		0.008	加 热 炉 内	密 封 软 填 料 盒 中 填 料 与 轴 的 摩 擦	0.2
加 热 炉 内	推 力 球 轴 承		0.003		热 钢 在 锯 道 上 摩 擦	0.3
	双列向心球面滚子轴承		0.004		冷 钢 在 锯 道 上 摩 擦	0.15~0.18
加 热 炉 内	金属在管子或金属条上		0.4~0.6		制 动 器 普 通 石 棉 制 动 带 (无 润 滑) $\mu = 0.2 \sim 0.6 \text{ MPa}$	0.35~0.46
	金属在炉底砖上		0.6~1		离 合 器 装 有 黄 铜 丝 的 压 制 石 棉 带 $\mu = 0.2 \sim 1.2 \text{ MPa}$	0.43~0.4

表 1-14 滚动摩擦系数(大约值)[3、5]

摩 擦 材 料	滚动摩擦系数 k cm	摩 擦 材 料	滚动摩擦系数 k cm
软钢与软钢	0.005	表面淬火车轮与钢轨	
淬过火的钢与淬过火的钢	0.001	圆锥形车轮	0.08~0.1
铸铁与铸铁	0.005	圆柱形车轮	0.05~0.07
木材与钢	0.03~0.04	橡胶轮胎与路面	0.2~0.4
木材与木材	0.05~0.08	钢质车轮与木面	0.15~0.25

表 1-15 机械传动效率的概略数值〔3〕

类别	传动型式	效率 η	类别	传动型式	效率 η
圆柱齿轮传动	很好跑合的 6 级精度和 7 级精度齿轮传动 (稀油润滑)	0.98~0.995	滚动轴承	滚珠轴承 (稀油润滑)	0.99
	8 级精度的一般齿轮传动 (稀油润滑)	0.97		滚柱轴承 (稀油润滑)	0.98
	9 级精度的齿轮传动 (稀油润滑)	0.96	摩擦传动	平摩擦传动	0.85~0.96
	加工齿的开式齿轮传动 (干油润滑)	0.94~0.96		槽摩擦传动	0.88~0.90
圆锥齿轮传动	铸造齿的开式齿轮传动	0.90~0.93		卷绳轮	0.95
	很好跑合的 6 级和 7 级精度齿轮传动 (稀油润滑)	0.97~0.98	联轴器	浮动联轴器	0.97~0.99
	8 级精度的一般齿轮传动 (稀油润滑)	0.94~0.97		齿轮联轴器	0.99
	加工齿的开式齿轮传动 (干油润滑)	0.92~0.95		弹性联轴器	0.99~0.995
蜗杆传动	铸造齿开式齿轮传动	0.88~0.92		万向联轴器 ($\alpha \leq 3^\circ$)	0.97~0.98
	自锁蜗杆	0.40~0.45		万向联轴器 ($\alpha > 3^\circ$)	0.95~0.97
	单头蜗杆	0.70~0.75		梅花接轴	0.97~0.98
	双头蜗杆	0.75~0.82	复合轮组	滑动轴承 ($i = 2 \sim 6$)	0.98~0.90
皮带传动	三头和四头蜗杆	0.82~0.92		滚动轴承 ($i = 2 \sim 6$)	0.99~0.95
	圆弧面蜗杆传动	0.85~0.95	减速器①	单级圆柱齿轮减速器	0.97~0.98
	平皮带无压紧轮的开式传动	0.98		双级圆柱齿轮减速器	0.95~0.96
	平皮带有压紧轮的开式传动	0.97		单级行星圆柱齿轮减速器 (NGW 类型负号机构)	0.95~0.98
链轮传动	平皮带交叉传动	0.90		单级行星摆线针轮减速器	0.90~0.97
	三角皮带传动	0.95		单级圆锥齿轮减速器	0.95~0.96
	焊接链	0.93		双级圆锥—圆柱齿轮减速器	0.94~0.95
	片式关节链	0.95		无级变速器	0.92~0.95
滑动轴承	滚子链	0.96		轧机人字齿轮座 (滑动轴承)	0.93~0.95
	无声链	0.98		轧机人字齿轮座 (滚动轴承)	0.94~0.96
	润滑不良	0.94		轧机主减速器 (包括主接手和电机 接手)	0.93~0.96
	润滑正常	0.97	丝杠传动	滑动丝杠	0.30~0.60
滑动轴承	润滑特好 (压力润滑)	0.98		滚动丝杠	0.85~0.9
	液体摩擦	0.99			

① 滚动轴承的损耗考虑在内。

二、常用数学公式〔29〕

(一) 指数

$$(1) a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(2) a^m + a^n = a^{m+n}$$

$$(3) (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(4) (ab)^m = a^m \cdot b^m$$

$$(5) \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

$$(6) a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

$$(7) a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$(8) a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

(二) 对数

$$a > 0, a \neq 1$$

(1) 若 $a^x = N$, 则 $\lg_a N = x$

N —— 数, a —— 底, x —— 数 N 以 a 为底的对

数。

当 $a = 10$ 时称为常用对数 $\lg N$,