

机械设计手册

单行本

滑动轴承

机械设计手册编委会



机 械 设 计 手 册

单 行 本

滑 动 轴 承

机械设计手册编委会



机 械 工 业 出 版 社

本书是在前几版的基础上,吸收了近年来新的设计方法及最新国家标准,全面、系统地介绍了所有现代设计和常规设计方法、数据、图表,内容丰富,具有信息量大,标准新、取材广、规格全、常用结构多、并增加了许多国内外常用的新产品的结构、规格、选用范围、实用性强、查找方便等特点。

全书共分常用资料,机械零部件与传动设计(一)、(二),液压、气动、液力传动与控制,机械设计基础、现代设计方法及应用等6卷50篇。

本单行本主要介绍各种滑动轴承及其类型选择和材料。

图书在版编目(CIP)数据

机械设计手册·滑动轴承/《机械设计手册》编委会.—4版.—北京:机械工业出版社,2007.2

ISBN 978-7-111-20963-8

I. 机... II. 机... III. ①机械设计—技术手册②滑动轴承—技术手册 IV. TH122-62 TH133.31-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第025256号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:曲彩云 版式设计:张世琴 责任校对:李秋荣

封面设计:姚毅 责任印制:杨曦

北京机工印刷厂印刷

2007年3月第4版·第1次印刷

184mm×260mm·11.5印张·397千字

0 001—3 000册

标准书号:ISBN 978-7-111-20963-8

定价:22.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 68351729

封面防伪标均为盗版

机械设计手册编委会

主任：王文斌

副主任：林忠钦 严隽琪 李奇 谢里阳 汪恺 孙慧波

委员：鄂中凯 崔虹雯 方昆凡 周康年 吴宗泽 樊文萱 黄万吉

吴自通 徐秀彦 徐鹏 朱孝录 施永乐 王起龙 巩云鹏

李立行 程乃士 王德俊 李元科 卜炎 施高义 郑洪生

周恩涛 宗跃 唐恒龄 高敏 何德方 欧宗瑛 黄雨华

郭宝柱 张健民 史家顺 陈铭 蔡建国 王安麟 钟廷修

蒋寿伟 王石刚 邹慧君 金焯 谢友柏 蒋祖华 曲彩云

《机械设计手册》单行本 出版说明

“设计高品质机械产品，成就新时代设计大师”是我们组织编写《机械设计手册》的指导思想。《机械设计手册》自出版发行以来，已经多次修订，累计销售几十万套，成为国内影响力强、销售量大的机械设计工具书。作为国家级的重点科技图书，《机械设计手册》曾获得全国优秀科技图书二等奖、原机械工业部科技进步二等奖、全国优秀畅销书奖等各项国家和省部级奖励。

《机械设计手册》以权威、系统、实用、先进为编写宗旨，全书贯彻标准化、创新化、国际化，以其技术性和实用性强、国家标准和专业标准全新、数据可靠、设计方法极佳、使用和查阅方便等特点，特别是推荐了许多实用的新技术、新产品、新材料和新工艺，扩大了相应产品的品种和规格范围，内容齐全，实用、可靠，受到广大机械设计工作者和工程技术人员的首肯和厚爱，成为设计工作者不可缺少的案头工具书。

《机械设计手册》新版自2004年8月出版发行以来，已累计销售30000多套，得到读者的充分肯定。为了更好地服务于读者，我社组织编辑人员深入设计科研院所、机械企业、院校等使用单位进行调研，广泛征求和听取各方面的意见后，为了满足机械设计人员使用更加方便的需求，我们决定编辑出版《机械设计手册》有关篇的单行本。

从设计工作的实际出发，结合机械设计专业的具体情况，《机械设计手册》单行本，包括：《零件结构设计工艺性》、《连接与紧固》、《起重运输机械零部件、操作件和小五金》、《密封件、密封与润滑》、《管道与管道附件》、《带传动和链传动》、《齿轮传动》、《减速器和变速器》、《滚动轴承》、《滑动轴承》、《联轴器、离合器与制动器》、《液压传动与控制》、《气压传动与控制》、《液力传动》、《失效分析和故障诊断》、《机电一体化系统设计》等，读者可根据各自需要灵活选购。

新版前言

《机械设计手册》自出版以来，在机械设计实践中发挥了重要的基础性作用，先后荣获全国优秀科技图书二等奖、机械电子工业部科技进步二等奖，是全国优秀科技畅销书，在社会上有较高的知名度，影响广泛，深得广大工程技术人员的厚爱。

机械设计是机械工业的基础技术。科技成果要转化为有竞争力的新产品，设计起着关键性作用。设计工作的质量和水平，直接关系到产品质量、性能和技术经济效益。特别是在产品创新和创造方面，工业发达国家都极为重视机械设计工作，不断地研制出适应市场需要的机电产品。近几年来，由于科学技术不断发展，加之我国加入世贸组织以后国际技术交流更直接、便捷，使我国在机械设计领域有了长足的进步，取得了丰硕的成果，发现了许多新材料、新的设计理念和设计方法，这些都需要我们及时归纳总结，全面准确地提供给广大读者。为使《机械设计手册》紧跟时代步伐，满足广大读者需要，我们组织了这次《机械设计手册》的新版修订工作。

这次修订，根据广大工程技术人员实际需要和阅读习惯，在保持手册先进性、系统性的前提下，我们调整了卷、篇、章的框架结构，重新编排，并补充了机械设计应用方面的内容。更加突出实用便查，让技术人员感到既有很多成熟使用的现代设计方法，又能更方便、快捷地查到所需内容。

这次修订取材仍根据基本、常用、关键、发展的原则，强调准确性。我们认真细致地对各种数据、图表等进行分析、核对和验证，对一些局部性的技术经验和测试结果，为了做到准确、可靠，作者亲自南下北上，取得第一手试验数据资料，以确定选取范围，做到了精益求精。对国外资料，以常用和新材料为主，主要从选用角度编写，重点介绍材料的技术参数、性能特点、适用范围和应用技术等，为如何正确选择和合理使用提供依据，以发挥其最佳性能和经济效果，这些都是作者经过长期生产实践积累的宝贵资料。本书数据、资料全部来自国家最新标准、规范和其他权威机构，设计方法、公式选择、参数选取原则均经过长期实践检验，典型结构设计、计算实例均来自工程实践。为了突出反映先进性，增加了许多适合我国国情的新材料、新方法、新技术、新工艺，广泛收集具有先进水平的新产品。

重点修订内容：

(1) 更换补充新标准

书中所涉及的标准均采用现行国际、国家及行业最新标准，这对提高我国机械设计标准化水平，促进机械产品走向世界都将起到促进作用。同时，对一些新旧标准过渡有难点的内容做了详细指导，如渐开线圆柱齿轮部分引入最新国家标准 GB/T 10095.1~2—2001 渐开线圆柱齿轮精度和 GB/Z 18620.1~4—2002 圆柱齿轮检验实施规范；考虑到新旧标准应用的过渡期，保留了渐开线圆柱齿轮精度标准 GB/T 10095—1988 的相关内容，给出了新旧标准精度对照表及旧标准向新标准的转化方法，同时给出了新旧标准标注的齿轮工作图示例，以方便读者使用。

锥齿轮强度计算采用最新颁布的国家标准 GB/T 10062.1~3—2003，为便于采用新标准，

增加了强度计算用到的锥齿轮的端面当量齿轮和法面当量齿轮参数计算公式,给出了用新标准计算的两个锥齿轮传动设计计算例。把现有国内资料中关于锥齿轮几何设计中的“参考点”改为“基准点”,以忠实原意。

在轴承中增加了2004年6月发布的滚动轴承代号方法的补充规定,以作为轴承标准的补充内容。

(2) 增加新材料、新结构

由于新材料、新结构不断出现,故在这次修订中,均适当纳入新内容,更换老内容,使手册更新、更适用。

如由于工程塑料和复合材料的力学性能有了很大的提高,又具有价廉、防腐、防锈蚀等一系列优点,故其应用发展很快,我们加强了这方面的介绍,书中还大量增加了新的结构类型和应用实例。

在轴承部分增加了带座外球面轴承、专用轴承、直线运动滚动支撑、关节轴承,以及国外轴承、钢球、钢种、润滑油等的代号和国内外对照表。

(3) 介绍新产品,删掉淘汰产品

机械设计中经常选用的一些基础产品发生了很大的变化,现在产品的分类、代号方法、设计计算等内容完全与国际接轨,与老产品相比完全不同。对于这些内容,我们必须加以修正,以适应我国机械产品进入国际市场的需要。因而,我们删掉了部分淘汰产品内容,并将国内主要厂家新开发推出的具有较大影响的新产品进行了补充,并适当增加了国内选用较多的国外产品,如为适应目前国内市场上进口液压、液力、气动元器件所占份额逐渐增大的现状,特增加了大篇幅的内容,主要推出世界著名的几大品牌应用较广泛的产品,以满足专业技术人员的需要。

近年来我国出现的新的减速器或形成了新标准的减速器,都在不断地向国外的新技术看齐,也收入本手册中供大家参考。此外,还及时引入了国外的产品,如SEW和PIV的产品,一则是为了向国际靠拢(接轨),二则是让设计人员方便选用国外知名公司的适用产品。

(4) 增加了反映现代科技的新内容

在“机械振动的控制”一章内,不仅填补了对冲击、对随机振动的隔离等国内外空白内容,还重点增加了利用振动信号的测量、分析、反馈及跟踪等先进技术,进行最优控制、自适应控制、预测控制、模糊控制等振动的主动控制的新内容。增加了“振动的利用”一章,使读者不仅能查到对有害振动进行控制的内容,还能查到振动的有益内容,包括振动利用的方法、步骤、设计与计算,利用振动原理工作的各类机械。

为适应现代机械设计的要求,增加了“模态分析与参数识别”一章。在机械设计中应用此章的内容,能对机械给定的动力特性,识别出机械应有的物理参数,或者已知机械的物理参数,识别出其动力特性。还能识别出很难准确计算和直接测量的机械动载荷,更能在机械运行时“在线”识别其动态特性。这些都将提高机械动态优化设计的功能与效率。

(5) 充实增加了现代设计方法的应用技术

近年来,机械设计的理论和方法在国内外取得了很大的发展,我国设计人员要在产品设计方面赶超国际水平,必须掌握先进的设计理论和方法。由于机械设计涉及面广,即使是经验丰富的设计师,也难以及时、全面地掌握这些理论与方法,所以本书重点介绍了当今发达工业国

家流行的成熟的设计理论与方法，增强广大工程技术人员的创新意识和能力。如通过对有限元设计、创新设计、虚拟设计、优化设计、并行设计、智能设计、机电一体化设计及其相应工具软件等内容的详细阐述，使得工程技术人员在日常设计工作中融入现代设计的理论与方法，并注重相应流行软件的应用，达到提高设计水平和设计效率的目的。如有限元设计部分，详细介绍将“有限元设计”如何应用于实际设计工作之中，以适应国际流行的针对重大机电产品（包括新产品）研发及销售过程中需配备有限元分析软件的需要。又如为加强环保，进行绿色设计，生产绿色产品，在世界各国均受到普遍欢迎，工业发达国家更是十分重视环保这方面的工作，所以本手册也介绍了如何实施机电产品的绿色设计。所有这些内容，都是现代设计工作者必不可少的最新的必备知识，而其他同类工具书却极少涉及这些内容。

可靠性、优化、疲劳强度、摩擦学等理论的新发展，可以为机械设计人员提供当代的先进资料，其中有些是最新的研究成果。设计人员可以较方便地找到自己需要的方法或解决问题的线索，并为进一步深入开展工作打下良好的基础。

本书作者都是具有丰富的设计知识和技能，具有出色的机械设计实践和研究经验的本学科知名学者和机械设计专家，他们统观全局、采实撷精、为本书修订奠定了可靠的保证。

第2版前言

《机械设计手册》自1990年出版至今已有10年，曾8次印刷，销售10万多套，得到了广大读者的关心、支持和好评，获第七届全国优秀科技图书二等奖，原机械电子工业部科技进步二等奖。

现在，《机械设计手册》（第2版）又与广大读者见面了！

2版修订是在1版的基础上，调整结构、更新内容、完善不足、更新标准、突出实用，让广大机械设计人员更方便快捷地查到所需内容。

一、修订的重点

1. 充实和更新技术内容。在重点反映国内外机械设计领域的新技术、新材料的同时，加强了自动化技术、计算机技术等在设计中的应用。现代设计方法和应用等都增设了新篇章。对于一些有发展前景的新设计方法，也作了相应介绍。2版新增设了电动机和常用低压电器、创新设计、绿色产品设计、并行设计、虚拟设计、快速响应变型设计和反求设计、机电一体化系统设计、现代设计主流软件、零部件设计常用基础标准、传动总论等10篇；重新编写了摩擦学设计、优化设计、计算机辅助设计、带传动和链传动、齿轮传动、滚动轴承、滑动轴承、气压传动与控制、液压传动与控制等9篇。其他各篇也作了较大程度的修改或更新。

2. 突出重点，务求实用。在总体结构和内容设置上作了一定调整，精简了基础理论部分内容，注意收集设计实践的经验和数据，使手册结构更趋合理，内容更切实际，更方便查阅。

3. 更换最新标准。根据到2000年6月为止颁发的国家或行业现行标准及技术规范，重新更换了旧的标准，体现了技术内容和数据的可靠性。

二、内容和结构

2版主要包括常用资料和设计基础、现代设计方法及应用、机械零部件设计、机械传动设计、流体传动与控制等部分，共44篇，分为5卷。

1. 常用资料和设计基础 机械设计总论、常用资料和数学公式、机械工程材料、机械设计力学基础、实验应力分析、机械振动和噪声、造型设计和人机工程、失效分析和故障诊断、电动机和常用低压电器。

2. 现代设计方法及应用 创新设计、绿色产品设计、并行设计、虚拟设计、快速响应变型设计和反求设计、可靠性设计、摩擦学设计、优化设计、计算机辅助设计、疲劳强度设计、蠕变设计、价值工程、机电一体化系统设计、附录 现代设计主流软件。

3. 机械零部件设计 零部件设计常用基础标准、零件结构工艺性、联接与紧固、弹簧、起重、搬运件、操作件、机架、箱体及导轨、密封件、管路附件。

4. 机械传动设计 传动总论、机构、带传动和链传动、摩擦轮及螺旋传动、齿轮传动、轮系、减速器和变速器、轴、滚动轴承、滑动轴承、联轴器、离合器与制动器。

5. 流体传动与控制 气压传动与控制、液压传动与控制、液力传动。

为了便于协调，提高质量，加快编写进度，参加编审的人员以东北大学有关院系为主，并组织邀请清华大学、北京理工大学、北京科技大学、上海交通大学、上海大学、天津大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、浙江大学、昆明理工大学、大连理工大学、大连铁道学院、华中理工大学、北京、上海、合肥、天津、沈阳等地的专家学者参加。值此手册出版之际，谨向所有参加本版工作的全体编审人员及有关单位表示诚挚的谢意。由于水平和时间有限，难免有一些不尽人意之处，殷切希望广大读者批评指正，提出宝贵意见，以便在今后的工作中改进。

第1版前言

《机械设计手册》是继《机械工程手册》之后出版的一部大型机械设计专业技术工具书。

机械工业担负着向国民经济各部门,包括工业、农业和社会生活各个方面提供各种性能先进、价格低廉、使用安全可靠的技术装备的任务,所以在现代化建设中是举足轻重的。市场竞争的生命力在于产品的水平。任何科技成果要转变为有竞争力的商品,设计起着关键性的作用。机械设计是机械产品研制的第一道工序,设计工作的质量和水平,直接关系到产品质量、性能、研制周期和技术经济效益。工业发达国家都十分重视产品设计:日本认为,工业发达是企业对产品设计高度重视的结果;美国认为,设计是一本万利的事,对产品设计投资1美元,带来的利润却是1500美元;英国认为,产品设计是英国工业的命脉,英国工业革新必须以设计为中心,始终应把产品设计作为企业的头等大事,应时常探索研究使产品设计尽善尽美;法国认为,设计是工业的生命,要培养超一流设计大师,要大胆启用有才华有实践工作经验的设计人员。

这里,有必要回顾一下机械和机械设计发展的历史。机械的发明和发展,是先由几种简单工具开始的。石器时代的石刀、石斧,只是为了能省力或便于用力。后来发展到利用杠杆原理制作灌溉或扬水用的桔槔,利用滑轮原理制作重物提升用的辘轳等简单机械。这些机械所需的原动力是直接出自人的本身。为了省力和扩大力,开始时利用牲畜力,后来利用风力和火力。待到18世纪60年代发明了蒸汽机,作为动力带动了纺织机、磨粉机、鼓风机、工作母机和铁路机车,促进了冶金、轮船和火车等工业的发展。到19世纪60年代,出现了第一台直流发电机,到19世纪80年代,研制成功了交流发电机和交流电动机,20世纪初,电动机已在工业生产中取代了蒸汽机,成为驱动各种工作机械的基本动力。电气技术的应用,使机械工业得到了高速的发展。工业的发展,要求围绕机械设计制造的基础理论和设计方法,能适应当时机械工业的形势。到18~19世纪,材料科学、结构力学、弹性力学、流体力学、热力学、制图和公差等,都分别发展成为一门独立学科。但由于机械设计的复杂性,还需将这些学科在应用于设计时作某些简化假设,再加上设计人员的经验,逐渐形成了一整套机械设计方法。在这套设计方法中,要应用一些经验设计方法、经验设计公式和经验系数等,称之为常规设计或传统设计。

1946年世界上第一台电子数字计算机诞生。经历了电子管、半导体、集成电路和大型集成电路的发展,电子计算机在机械设计中已广为采用。电子计算机的发展,使有限元法、优化设计和计算机辅助设计等成为可能。加上材料科学、计算力学、摩擦学和设计理论等的发展,逐渐形成了一套现代设计理论和方法。现代设计的特点为:(1)从静态设计到动态设计;(2)从单项设计指标到综合设计指标;(3)从常规设计到精确设计;(4)从手算设计到广泛应用计算机的设计。常规设计是不可缺少的,但对于培养具有更广阔视野的设计人员来说显得非常不够。近二、三十年,设计方法更为科学化、系统化、完善化和现代化了,虽然如此,常规设计仍然是重要基础。

由于机械产品品种繁多,除一些重要的机械产品(如机床等)有专业手册,加上综合性的《机械工程手册》外,编写一部能统贯整个机械设计领域,主要写机械设计共性内容,具有现

代设计水平,实用性强,为机械设计学科领域的机械设计人员、科研和教学工作者查阅使用的《机械设计手册》,实属当务之急。为此,机械工业出版社于1985年冬着手组织全国专家、学者进行《机械设计手册》的编写工作。

本手册是在现代设计方法在我国经历了宣传普及阶段并在设计中初步取得成果、新的设计标准规范陆续制订公布有利时机完成编写工作的。在制订编写提纲过程中,广泛听取了各方面的意见,将设计作为一个整体来考虑,不仅要考虑强度和润滑等常规设计注意的问题,还要考虑便于制造、技术经济指标合理和美观等方面,贯彻“四性”(实用性、整体性、科学性、先进性)精神,立足于80年代机械设计水平进行编写。手册中的计量单位一律采用国家法定计量单位,原有的数据单位,还没换成法定单位的,我们一律换算成法定单位。标准均为现行标准。

本手册共有42篇,分5卷出版。第1卷共7篇。第1篇机械设计总论,对机械设计的地位、设计遵循原则、设计的内容和设计方法作战略性的描述,使读者对机械设计有整体性理解。后面6篇是机械设计的基础理论和基本数据,各篇尽量用较小的篇幅写出覆盖面广的现代设计所需的实用内容。第2卷共10篇,是现代设计理论和设计方法。其中第8篇机构及机械系统设计,是机械设计的第一步,它是方案设计的主要内容。考虑到现代设计中的计算机应用,故以数值解法为主,代替了传统的图解法。第9篇造型设计和人机工程,介绍机械设计中如何考虑机器的形体和色彩,如何考虑操作者的人体尺寸、出力大小和视力范围等。第10篇价值工程,介绍机械设计中技术经济指标的计算以及评价和决策。下面几篇疲劳强度设计、蠕变设计、可靠性设计、优化设计、计算机辅助设计,都是一些现代设计方法。第16篇是计算机辅助设计所用的“数据库”,第15篇是与现代设计密切相关的“失效分析和故障诊断”。这些篇大多是现有手册中没有的,个别篇虽然少数手册中有类似的篇名,但本手册是从现代设计的要求出发进行编写,内容新而且深入。第3卷共8篇,第4卷共11篇,是机械零部件设计部分。虽然其中大部分篇名,在一些机械设计手册中也有,但本手册采用了最新的标准规范,尽量与现代设计相结合,所以各篇中都有一些内容,甚至整篇内容在一般手册中是没有的。一些重要的设计计算,另备有设计软件包。第5卷共6篇,是各种传动、机械自动化和工业机器人。其中工业机器人是机电仪一体化的典型产品,作为本手册的终篇,对贯彻本手册编写意图是有深刻含意的。为与本手册精神相一致,工业机器人也只写其共性部分。

《机械设计手册》是一部千万字的巨著,参加编写人员近200名,组织工作繁重。为了统一编写精神,经多次讨论确定了编写体例,按篇确定主编,由主编提出编写人员,召开编写会,审查各篇的编写提纲,按篇确定2~4位审稿人,初稿完成后送审,审稿意见与编写人见面,共同商量改稿意见,在此基础上,部分篇召开了审稿会。待到条件成熟,按卷召开定稿会。所以,本手册的出版,是在国内大专院校、研究院所和工厂的教授、研究人员和工程师的积极参加下完成的,并得到机械工业出版社、机械电子工业部科技司和东北工学院等单位的大力支持,这是本手册能够在较短的时间内从组织编写到出书的有力保证,在此谨向大家表示诚挚的感谢,并衷心希望广大读者提出批评意见,使本手册在修订时能有所改进。

徐 灏

1988年11月

家流行的成熟的设计理论与方法，增强广大工程技术人员的创新意识和能力。如通过对有限元设计、创新设计、虚拟设计、优化设计、并行设计、智能设计、机电一体化设计及其相应工具软件等内容的详细阐述，使得工程技术人员在日常设计工作中融入现代设计的理论与方法，并注重相应流行软件的应用，达到提高设计水平和设计效率的目的。如有限元设计部分，详细介绍将“有限元设计”如何应用于实际设计工作之中，以适应国际流行的针对重大机电产品（包括新产品）研发及销售过程中需配备有限元分析软件的需要。又如为加强环保，进行绿色设计，生产绿色产品，在世界各国均受到普遍欢迎，工业发达国家更是十分重视环保这方面的工作，所以本手册也介绍了如何实施机电产品的绿色设计。所有这些内容，都是现代设计工作者必不可少的最新的必备知识，而其他同类工具书却极少涉及这些内容。

可靠性、优化、疲劳强度、摩擦学等理论的新发展，可以为机械设计人员提供当代的先进资料，其中有些是最新的研究成果。设计人员可以较方便地找到自己需要的方法或解决问题的线索，并为进一步深入开展工作打下良好的基础。

本书作者都是具有丰富的设计知识和技能，具有出色的机械设计实践和研究经验的本学科知名学者和机械设计专家，他们统观全局、采实撷精、为本书修订奠定了可靠的保证。

目 录

第 21 篇 滑动轴承

第 1 章 滑动轴承的类型、选择和材料

1 滑动轴承的类型	21 - 3
2 各类轴承的性能比较	21 - 3
3 滑动轴承类型的选择	21 - 4
4 滑动轴承的基本形式	21 - 4
5 常用滑动轴承轴瓦材料及其性能	21 - 6
5.1 轴瓦材料应具备的性能	21 - 6
5.2 轴瓦材料的分类	21 - 6
5.3 常用轴瓦材料	21 - 6
5.3.1 金属轴瓦材料	21 - 6
5.3.2 含油轴承轴瓦材料	21 - 6
5.3.3 非金属轴瓦材料	21 - 8
5.4 各种轴瓦材料的性能比较	21 - 10
5.5 轴瓦表面涂层及其材料	21 - 11
5.6 对轴颈材料表面硬度的要求	21 - 11
6 滑动轴承设计资料	21 - 11
7 滑动轴承的润滑	21 - 12
7.1 润滑剂	21 - 12
7.2 润滑油粘度	21 - 12
7.3 润滑方法	21 - 13
8 滑动轴承的速度与载荷	21 - 13
8.1 径向轴承	21 - 13
8.1.1 速度	21 - 13
8.1.2 载荷	21 - 13
8.2 止推轴承	21 - 14
8.2.1 速度	21 - 14
8.2.2 载荷	21 - 14
1.4 周向油槽	21 - 16
2 稳态条件下的性能计算	21 - 16
2.1 承载能力	21 - 16
2.2 流量	21 - 17
2.2.1 计算流量	21 - 17
2.2.2 油槽供油量	21 - 18
2.3 摩擦功耗	21 - 20
2.4 润滑油温度	21 - 21
2.4.1 润滑油温升	21 - 21
2.4.2 润滑油温度	21 - 21
2.5 偏位角	21 - 21
3 动态特性	21 - 23
4 参数选择	21 - 24
4.1 宽径比 \bar{B}	21 - 24
4.2 相对间隙 ψ	21 - 24
4.3 润滑油粘度 η	21 - 24
4.4 最小油膜厚度的极限值 h_{2lim}	21 - 24
4.5 轴承允许的极限温度 θ_{lim}	21 - 25
4.6 轴承允许的极限压力 p_{lim}	21 - 25
5 制造公差和表面粗糙度的确定	21 - 25
5.1 制造公差的确定	21 - 25
5.2 表面粗糙度的确定	21 - 25
6 计算程序示例	21 - 25

第 3 章 曲轴轴承

1 材料选择	21 - 28
1.1 衬层材料的性能及其选择	21 - 28
1.2 衬层的厚度	21 - 28
2 流体动力润滑条件	21 - 29
2.1 曲轴轴承的载荷	21 - 29
2.2 润滑计算结果	21 - 29
2.3 改善动力润滑性能的措施	21 - 29
3 润滑剂供给系统	21 - 29
3.1 轴瓦上的油槽与油孔	21 - 29

3.2 供油压力	21-30
3.3 流量计算	21-30
3.4 管(通)道口径	21-30
3.5 润滑油的过滤	21-30
4 轴瓦及相关零件的设计、公差与 表面粗糙度	21-30
4.1 轴瓦结构	21-30
4.2 轴瓦半圆周长及其公差	21-30
4.3 轴承座螺栓	21-31
4.3.1 螺栓位置	21-31
4.3.2 螺栓预紧力	21-31
4.4 轴承座的公差与表面粗糙度	21-31
4.5 轴瓦在轴承座中的定位	21-31
4.6 轴瓦的标准尺寸	21-31
4.6.1 薄壁轴瓦的标准尺寸	21-31
4.6.2 薄壁翻边轴瓦的标准尺寸	21-33

表 4 章 不充足供油径向轴承

1 适宜的工况参数	21-34
2 主要参数	21-34
2.1 相对间隙	21-34
2.2 表面粗糙度	21-34
2.3 最小油膜厚度极限值	21-34
2.4 轴瓦宽度	21-35
2.5 润滑剂及其粘度的选择	21-35
3 轴承性能计算	21-35
3.1 载荷数	21-35
3.2 流量数	21-35
3.3 摩擦功耗	21-36
3.4 工作温度	21-36
4 油槽形式	21-36

第 5 章 多楔与可倾瓦块径向轴承

1 多楔径向轴承	21-38
1.1 几何参数	21-38
1.2 参数选择	21-38
1.2.1 油楔数	21-38
1.2.2 半径间隙 c^*	21-38
1.2.3 楔形度 ψ/ψ^*	21-39
1.3 多楔径向轴承性能计算	21-39
1.3.1 迭代法	21-39
1.3.2 近似算法	21-40
1.4 椭圆轴承的性能计算	21-40

1.4.1 稳态性能计算	21-41
1.4.2 稳定性计算	21-42
2 可倾瓦块径向轴承	21-45
2.1 半径间隙	21-45
2.2 油膜厚度	21-45
2.3 支点位置	21-45
2.4 几何尺寸	21-46
2.5 性能计算	21-46

第 6 章 液体动压止推轴承

1 参数选择	21-48
2 平面瓦止推轴承	21-49
3 斜-平面瓦止推轴承	21-49
3.1 几何尺寸选取	21-49
3.2 校核计算	21-49
4 阶梯面瓦止推轴承	21-52
5 可倾瓦块止推轴承	21-52
5.1 瓦块尺寸的选取	21-52
5.2 校核与性能计算	21-53

第 7 章 液体静压轴承

1 设计基础	21-55
1.1 润滑系统	21-55
1.2 节流器及其流量	21-55
1.2.1 节流器的类型与特性	21-55
1.2.2 节流器流量计算	21-56
1.3 油垫结构及其流量	21-56
1.3.1 油垫结构类型	21-56
1.3.2 油垫流量公式	21-57
1.4 油垫的性能计算	21-58
1.4.1 承载能力	21-58
1.4.2 油膜刚度	21-58
1.4.3 功耗	21-58
1.4.4 温升	21-58
1.5 参数选择	21-59
1.5.1 压力比 \bar{p}	21-59
1.5.2 节流器节流尺寸计算	21-59
1.5.3 润滑油粘度	21-59
1.5.4 设计间隙	21-59
1.5.5 供油压力	21-59
1.5.6 封油面宽度	21-59
2 止推轴承	21-59
2.1 单向止推轴承	21-59

2.1.1 管式、缝式和孔式节流	21-60	1.1 常用节流器型式	21-84
2.1.2 定量泵、定量阀供油	21-60	1.2 气体静压径向轴承	21-85
2.1.3 膜片反馈节流	21-62	1.2.1 孔式节流型径向轴承	21-85
2.2 双向止推轴承	21-64	1.2.2 缝式节流型径向轴承	21-87
2.2.1 缝式、管式和孔式节流	21-64	1.3 气体静压止推轴承	21-88
2.2.2 滑阀反馈、膜片反馈节流	21-65	1.3.1 孔式节流型止推轴承	21-88
3 径向轴承	21-66	1.3.2 缝式节流型止推轴承	21-91
3.1 参数选取	21-66	1.3.3 径向排气型止推轴承	21-92
3.1.1 宽径比	21-66	1.3.4 双向止推轴承	21-92
3.1.2 半径间隙	21-66	1.4 气体静压轴承的稳定性	21-92
3.1.3 垫(腔)数	21-66	1.4.1 气锤振动	21-92
3.2 层流判据	21-67	1.4.2 涡动	21-93
3.3 垫式径向轴承	21-67	2 气体动压轴承	21-93
3.3.1 设计状态下的性能	21-67	2.1 气体动压径向轴承	21-93
3.3.2 性能计算	21-67	2.1.1 螺旋槽型径向轴承	21-93
3.4 腔式径向轴承	21-69	2.1.2 可倾瓦块径向轴承的设计	21-94
3.4.1 参数选取	21-69	2.2 气体动压止推轴承	21-95
3.4.2 承载能力	21-69	2.2.1 扇形阶梯面止推轴承	21-95
3.4.3 刚度	21-70	2.2.2 螺旋槽平面止推轴承	21-96
3.4.4 流量	21-70	3 气体动静压混合轴承	21-97
3.4.5 计算值的修正	21-70	3.1 表面节流型轴承	21-97
4 径向止推轴承	21-71	3.2 孔-腔二次节流型径向轴承	21-98
4.1 H形轴承	21-71	4 气体轴承材料与精度	21-98
4.1.1 性能计算	21-72	4.1 气体轴承材料	21-98
4.1.2 参数选取	21-73	4.1.1 气体轴承材料应具备的 性能	21-98
4.2 锥形轴承	21-74	4.1.2 气体轴承材料的分类与 特性	21-98
4.2.1 参数选取	21-74	4.2 气体轴承精度	21-99
4.2.2 性能计算	21-75		
4.3 球形轴承	21-76		

第8章 液体动静压径向轴承

1 静压升举轴承	21-79
2 小油腔腔式径向轴承	21-80
3 无腔径向轴承	21-80
3.1 纯静压承载能力	21-81
3.2 动静压混合承载能力	21-81
3.3 参数选择	21-81
4 阶梯腔径向轴承	21-82
4.1 无节流器阶梯腔径向轴承	21-82
4.2 有节流器阶梯腔径向轴承	21-82

第9章 气体轴承

1 气体静压轴承	21-84
----------------	-------

第10章 箔轴承

1 拉伸型箔轴承	21-100
1.1 单叶式动压箔轴承	21-100
1.2 柱面形静压箔轴承	21-101
2 弯曲型箔轴承	21-101
2.1 径向轴承	21-102
2.1.1 压缩数与平箔和波箔的 柔度	21-102
2.1.2 轴承性能估算	21-102
2.2 止推轴承	21-104
3 悬臂型箔轴承	21-105
3.1 径向轴承	21-105
3.2 止推轴承	21-106

第 11 章 自润滑轴承

1 自润滑轴承的分类与计算准则	21 - 107
1.1 分类与特性	21 - 107
1.1.1 分类	21 - 107
1.1.2 特性	21 - 108
1.2 计算准则	21 - 108
1.2.1 耐磨性准则	21 - 108
1.2.2 静强度准则	21 - 108
1.2.3 耐热性准则	21 - 108
2 无润滑轴承	21 - 108
2.1 无润滑轴承的结构和材料	21 - 108
2.1.1 轴瓦材料	21 - 108
2.1.2 轴瓦结构	21 - 111
2.1.3 轴瓦安装	21 - 111
2.2 设计参数	21 - 111
2.2.1 宽径比 \bar{B}	21 - 111
2.2.2 内外径比 \bar{D}	21 - 111
2.2.3 轴承间隙	21 - 111
2.2.4 轴瓦壁厚	21 - 112
2.2.5 表面粗糙度	21 - 112
2.3 运转性能	21 - 112
2.3.1 磨损率	21 - 112
2.3.2 $p-v$ 曲线	21 - 113
2.4 设计程序	21 - 114
3 含油轴承	21 - 114
3.1 粉末冶金含油轴承	21 - 115
3.1.1 参数选择	21 - 115
3.1.2 润滑与润滑油	21 - 116
3.1.3 许用载荷	21 - 117
3.2 铸铜合金含油轴承	21 - 117
3.3 成长铸铁含油轴承	21 - 117
3.4 聚合物含油轴承	21 - 117
3.4.1 聚合物含油轴承的特性	21 - 117
3.4.2 酚醛含油轴承	21 - 118
3.5 青铜石墨含油轴承	21 - 118
4 固体润滑轴承	21 - 118
4.1 覆膜轴承	21 - 119
4.1.1 成膜方法	21 - 119
4.1.2 覆膜轴承	21 - 120
4.2 烧结轴承	21 - 120
4.3 浸渍复合轴承	21 - 120
4.4 镶嵌轴承	21 - 121

第 12 章 电磁轴承

1 静电轴承	21 - 122
1.1 无源型静电轴承	21 - 122
1.1.1 静电平面止推轴承	21 - 122
1.1.2 圆柱和圆锥形静电轴承	21 - 123
1.1.3 球形静电轴承	21 - 124
1.2 有源型静电轴承	21 - 124
1.3 静电轴承的设计步骤	21 - 125
2 磁力轴承	21 - 126
2.1 分类与应用	21 - 126
2.2 无源型磁力轴承	21 - 129
2.2.1 永磁式磁力轴承	21 - 129
2.2.2 激励式磁力轴承	21 - 130
2.3 有源型磁力轴承	21 - 133
2.4 磁力轴承材料	21 - 134
2.4.1 永磁材料	21 - 134
2.4.2 软磁材料	21 - 135
2.4.3 超导磁性材料	21 - 135

第 13 章 其他支承

1 水润滑轴承	21 - 136
1.1 塑料轴承	21 - 136
1.1.1 轴瓦材料	21 - 136
1.1.2 轴承型式、尺寸与公差	21 - 136
1.1.3 承载能力	21 - 137
1.1.4 使用注意事项	21 - 137
1.1.5 标记方法	21 - 137
1.2 橡胶轴承	21 - 138
1.2.1 轴套材料	21 - 138
1.2.2 轴套型式、尺寸与公差	21 - 138
1.2.3 承载能力	21 - 139
1.2.4 使用注意事项	21 - 139
2 宝石支承	21 - 139
2.1 结构	21 - 139
2.2 设计与计算	21 - 140
2.2.1 注意要点	21 - 140
2.2.2 计算	21 - 140
2.3 尺寸规格	21 - 140
3 交叉弹性带挠性支承	21 - 143
3.1 特性与应用	21 - 143
3.1.1 弹性带上的作用力及其承载能力	21 - 143

3.1.2 扭转弹性系数	21 - 143	1.1 刮伤(二体磨粒磨损)	21 - 159
3.1.3 中心偏移	21 - 144	1.2 (三体)磨粒磨损	21 - 159
3.2 弹性带的计算	21 - 144	1.3 粘附磨损(咬粘)	21 - 159
3.2.1 带的材料	21 - 144	1.4 剥落	21 - 159
3.2.2 带的尺寸	21 - 144	1.5 剥离	21 - 159
3.2.3 校核计算	21 - 144	1.6 腐蚀磨损	21 - 159
第 14 章 轴瓦与轴承座的标准型式与尺寸		1.7 侵蚀	21 - 159
1 标准轴瓦型式与尺寸	21 - 148	1.7.1 气蚀	21 - 159
1.1 卷制轴套	21 - 148	1.7.2 流体侵蚀	21 - 160
1.1.1 卷制轴套的型式与尺寸	21 - 148	1.7.3 电侵蚀	21 - 160
1.1.2 覆有减摩层的双金属轴套	21 - 150	1.8 微动磨损	21 - 160
1.2 整体轴套	21 - 151	2 滑动轴承损伤的原因	21 - 160
1.3 烧结轴套	21 - 152	2.1 金相组织缺陷	21 - 160
1.3.1 圆柱轴套	21 - 152	2.1.1 衬层与瓦背结合不良	21 - 160
1.3.2 翻边轴套	21 - 152	2.1.2 气孔	21 - 160
1.3.3 球面轴套	21 - 153	2.1.3 晶粒粗大	21 - 160
1.3.4 青铜石墨含油轴套	21 - 153	2.1.4 铅分布不均	21 - 160
1.4 镶嵌轴套	21 - 154	2.2 安装和运转因素	21 - 160
1.5 止推垫圈	21 - 155	2.2.1 装配不良	21 - 160
1.5.1 整圆止推垫圈	21 - 155	2.2.2 颗粒侵入	21 - 160
1.5.2 半圆止推垫圈	21 - 156	2.2.3 腐蚀	21 - 160
2 轴承座	21 - 157	2.2.4 润滑剂粘度不够和油量 不足	21 - 160
2.1 整体有衬正滑动轴承座	21 - 157	3 改善措施	21 - 161
2.2 对开式二螺柱正滑动轴承座	21 - 157	4 滑动轴承的状态监测	21 - 163
2.3 对开式四螺柱正滑动轴承座	21 - 158	4.1 振动监测	21 - 163
2.4 对开式四螺柱斜滑动轴承座	21 - 158	4.2 磨损监测	21 - 163
		4.3 温度监测	21 - 164
第 15 章 滑动轴承的损坏与监测		参考文献	21 - 164
1 滑动轴承损坏的类型	21 - 159		