

双色印刷

新款汽车

保养灯归零 · 防盗匹配 · 电控系统初始化

速查手册

蔡永红 主编

大众、奔驰、宝马、雪铁龙、标致、通用、福特、丰田、本田等资料 速查速用，方便快捷

XINKUAN QICHE BAOYANGDENG GUILING FANGDAO PIPEI DIANKONG XITONGCHUSHIUA SUGAI SHOUC



化学工业出版社

新款汽车

保养灯归零 · 防盗匹配 · 电控系统初始化

速查手册

蔡永红 主编

XINKUAN QICHE BAOYANGDENG GULING FANGDAO PIPAI DIANKONG XITONGCHUSHIHUA SUCAH SHOUC



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新款汽车保养灯归零·防盗匹配·电控系统初始化
速查手册/蔡永红主编. —北京: 化学工业出版社,
2016.9

ISBN 978-7-122-27679-7

I. ①新… II. ①蔡… III. ①汽车-车灯-维修-手册
②汽车-报警系统-手册③汽车-电子系统-控制系统-手
册 IV. ①U472.41-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第171772号

责任编辑: 周 红

文字编辑: 陈 喆

责任校对: 陈 静

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 三河市延风印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张19 字数473千字 2017年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00元

版权所有 违者必究



随着电子技术在汽车上的广泛应用，越来越多的汽车采用多个电控单元，很多电控单元（例如：发动机控制单元、轮胎压力监测系统电控单元、座椅电控单元、车窗电控单元、天窗电控单元、门锁电控单元等）都有记忆功能，在更换其控制部件或维修中切断蓄电池电源后，必须对这些电控装置进行程序设定。例如，汽车上装备有保养灯，当汽车行驶一定里程（或一段时间）后，保养灯就会亮起，提醒车主对车辆进行保养，保养结束后应进行保养灯归零，使保养灯熄灭，车辆才能正常行驶；当更换遥控器电池或遥控器出现故障时，必须对遥控器进行同步设定；当增加或更换遥控器时，必须对新遥控器进行匹配，否则遥控器将无法正常使用；许多车辆的电动车窗具有一键式升降和防夹功能，当蓄电池接线断开又重新接上后，车窗的一键式升降和防夹功能可能不起作用，必须进行初始化操作以恢复其功能。

由于各种车型的电控装置程序设定的方法不尽相同，必须参考相关资料才能操作。而随着汽车新车型的不断推出，市面上旧的资料也跟不上读者的需求。本书参考原厂资料，对保养灯归零、遥控器设定、电控系统初始化设定资料进行加工整理，尽量做到资料准确、详细。书中车型按品牌分类，主要有：大众/奥迪、奔驰、宝马、雪铁龙、标致、上汽通用、福特、丰田、本田、日产、马自达、北京现代、奇瑞、吉利、比亚迪、长城等，集中了数十个品牌、上百款车型，资料丰富全面，具有查阅方便的特点，是一本实用的查阅工具书，也是一本维修指导书。

本书由蔡永红主编，参加编写的人员还有肖永波、曾宪忠、黄富君、朱万海、王家富、辜学均、曾凡彬、罗艳、王挺、兰燕琼、陈正莲、宋秋虹、肖良军、蒋群芳、程远东、肖翠英、李莹等。

虽然在编写时对内容进行了仔细的检查，但由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免有不足之处，请读者批评指正。

编 者



第一章 大众 / 奥迪汽车

第一节 一汽大众宝来

一、2013 ~ 2016 款新宝来保养灯归零	1
二、2008 ~ 2012 款新宝来保养灯归零	1
三、老款宝来保养灯归零	2
四、2011 款新宝来遥控器匹配	2
五、2008 款新宝来 GP 钥匙匹配	2
六、2002 ~ 2006 款宝来遥控钥匙匹配	2
七、宝来遥控器手工设定	3
八、宝来 / 高尔夫遥控钥匙匹配	3
九、2013 ~ 2016 款新宝来电动车窗初始化	3
十、宝来 / 高尔夫电动天窗初始化	4

第二节 一汽大众速腾

一、2013 ~ 2016 款新速腾保养灯归零	4
二、2015 款起新速腾遥控器同步设定	5
三、2012 款新速腾匹配多把遥控器的方法	6
四、速腾遥控器匹配	7
五、2013 ~ 2016 款新速腾轮胎压力监控系统初始化	7
六、速腾轮胎压力监控系统初始化	8
七、2013 款起新速腾电动车窗初始化	8
八、2015 款起新速腾天窗初始化	8
九、速腾更换转向角度传感器 G85 后的匹配	9
十、速腾舒适系统匹配	10

第三节 一汽大众迈腾

一、2011 ~ 2016 款新迈腾 B7L 保养灯归零	10
二、2011 ~ 2016 款新迈腾遥控器同步设定	11
三、2007 ~ 2011 款迈腾遥控器手动匹配	11
四、迈腾电子转向柱锁匹配	12
五、迈腾钥匙遥控玻璃升降匹配	12
六、2014 ~ 2016 款新迈腾轮胎压力监控系统初始化	13
七、2011 款迈腾轮胎压力监控系统初始化	13
八、2014 ~ 2016 款新迈腾 B7L 天窗初始化	13

九、2007 ~ 2010 款迈腾天窗初始化	14
十、2011 ~ 2016 款新迈腾 B7L 电动车窗初始化	14
十一、2011 ~ 2016 款新迈腾 B7L 记忆座椅初始化	15
十二、迈腾 1.8T 转向角度传感器 G85 的设定	15
第四节 一汽大众捷达	
一、2013 ~ 2015 款捷达 NF 保养灯归零	16
二、2013 ~ 2015 款捷达 NF 遥控器同步设定	16
三、2014 款新捷达芯片钥匙防盗匹配	17
四、新捷达 GIF 遥控钥匙的匹配	17
五、新捷达遥控钥匙的匹配	17
六、捷达 / 时代超人更换防盗控制单元或重新配钥匙的操作	19
七、新捷达玻璃升降器自动开 / 关功能的匹配	19
八、2013 ~ 2015 款捷达 NF 天窗初始化	20
第五节 一汽大众高尔夫	
一、2015 款起高尔夫 A7 保养灯归零	20
二、2012 ~ 2013 款高尔夫 A6 保养灯归零	20
三、高尔夫 / 宝来保养灯归零	22
四、2004 款高尔夫机油保养灯手动归零	22
五、2015 款起高尔夫 A7 遥控器同步设定	22
六、2012 ~ 2013 款高尔夫 A6 遥控器同步设定	22
七、高尔夫 A6 遥控匹配	23
八、高尔夫遥控器手动匹配	23
九、2015 款起高尔夫 A7 轮胎压力监控系统初始化	23
十、2015 款起高尔夫 A7 电动车窗初始化	24
十一、2013 款高尔夫 A6 电动车窗及天窗初始化	24
第六节 一汽大众 CC	
一、2014 ~ 2016 款新 CC 保养灯归零	25
二、2008 ~ 2013 款 CC 保养灯归零	26
三、2014 ~ 2016 款新 CC 遥控器同步设定	26
四、2011 ~ 2016 款 CC 轮胎压力监控系统初始化	26
五、2014 ~ 2016 款新 CC 恢复车窗单触打开和关闭功能方法	27
六、2013 款 CC 电动车窗初始化	27
七、2013 ~ 2016 款 CC 座椅初始化设定	28
八、CC 天窗基本设置操作方法	28
第七节 上海大众朗逸 / 朗行 / 朗境	
一、2013 款起新朗逸 / 朗行 / 朗境保养灯归零	29
二、朗逸 / 新朗逸保养灯归零	30
三、朗逸 / 朗行 / 朗境遥控钥匙同步设定	30
四、2010 款朗逸更换仪表与防盗匹配步骤	31
五、朗逸遥控钥匙的匹配	33
六、朗逸更换 BCM 后的匹配	33
七、朗逸钥匙 / 遥控器和 SRS 的匹配	34

八、朗逸 / 朗行 / 朗境轮胎压力监控系统初始化	34
九、2012 款朗逸电动车窗初始化	35
十、朗逸 / 朗行 / 朗境车窗玻璃自动升降及防夹功能的恢复	35
十一、2012 ~ 2013 款新朗逸自动变速器应急解锁	35
十二、2013 款起新朗逸 / 朗行 / 朗境应急关闭和打开	36
第八节 上海大众桑塔纳	
一、2013 ~ 2015 款全新桑塔纳保养灯归零	37
二、桑塔纳 / 桑塔纳 2000 / 桑塔纳 3000 保养灯归零	37
三、2013 ~ 2015 款全新桑塔纳遥控钥匙同步设定	38
四、2008 ~ 2012 款桑塔纳志俊遥控设定	38
五、2011 款桑塔纳 3000 遥控器设定	38
六、2004 ~ 2007 年款桑塔纳 3000 遥控设定	38
七、2015 款全新桑塔纳车窗玻璃防夹功能的恢复	39
八、2013 款全新桑塔纳电动车窗初始化	39
九、2013 款起全新桑塔纳时钟设定方法	39
十、2013 款起全新桑塔纳轮胎压力监控系统初始化	40
第九节 上海大众途观	
一、2014 ~ 2016 款全新途观保养灯归零	40
二、2010 ~ 2013 款途观保养灯归零	41
三、途观 / 全新途观遥控钥匙同步设定	41
四、途观遥控钥匙的匹配	41
五、2015 款全新途观轮胎压力监控系统初始化	42
六、2010 ~ 2013 款途观轮胎压力监控系统初始化	42
七、途观 EPS 系统转向角度传感器 G85 的基础设定	43
八、途观自动泊车辅助系统匹配	43
九、2014 ~ 2015 款全新途观电动车窗自动升降功能恢复	43
十、2010 ~ 2013 款途观电动车窗初始化	44
十一、2010 ~ 2013 款途观电动座椅初始化	44
十二、2010 ~ 2013 款途观全景天窗初始化	44
十三、2010 ~ 2013 款途观时钟设定方法	45
第十节 上海大众帕萨特	
一、2013 款起全新帕萨特保养灯归零	45
二、帕萨特 B5 / 领驭 / 新领驭保养灯归零	46
三、2011 ~ 2016 款全新帕萨特遥控钥匙同步设定	46
四、帕萨特 B5 遥控器设定方法	46
五、帕萨特 B5 遥控钥匙匹配	47
六、2010 款帕萨特领驭遥控器设定	48
七、2011 ~ 2016 款全新帕萨特轮胎压力监控系统初始化	48
八、2009 ~ 2011 款帕萨特新领驭轮胎压力监控系统初始化	49
九、2011 ~ 2013 款帕萨特 NMS EPS 基本设定及转向角传感器初始化	49
十、帕萨特领驭 ESP 系统转向角度传感器 G85 重新初始化和编码	50
十一、2014 ~ 2016 款全新帕萨特电动车窗一键升降功能的恢复	50

十二、2013 款全新帕萨特电动车窗初始化	51
十三、2011 ~ 2013 款帕萨特 NMS 电动天窗初始化	51
十四、2013 款起全新帕萨特电动座椅初始化	51
第十一节 上海大众波罗	
一、2011 ~ 2017 款新波罗保养灯归零	52
二、2002 ~ 2010 款波罗保养灯归零	52
三、2011 ~ 2017 款新波罗遥控钥匙同步设定	52
四、2011 ~ 2013 款新波罗遥控匹配	53
五、2000 ~ 2010 款波罗遥控器手工设定	53
六、2002 ~ 2005 款波罗遥控设定	53
七、2011 ~ 2017 款新波罗轮胎压力监控系统初始化	54
八、2014 ~ 2017 款新波罗电动车窗一键升降功能的恢复	55
九、2011 ~ 2013 款新波罗电动车窗初始化	55
十、波罗电控液压助力转向系统转向角度传感器 G85 的基础设定	55
十一、波罗空调内循环电动机调整方法	55
第十二节 上海大众凌渡	
一、2014 ~ 2016 款凌渡保养灯归零	56
二、2014 ~ 2016 款凌渡遥控钥匙同步设定	57
三、2014 ~ 2016 款凌渡轮胎压力监控系统初始化	57
四、2014 ~ 2016 款凌渡电动车窗自动升降功能的恢复	57
第十三节 一汽奥迪 A4/A4L	
一、2013 款起奥迪 A4L 保养灯归零	58
二、2009 ~ 2013 款奥迪 A4L 保养灯归零	58
三、奥迪 A4L 保养灯归零	59
四、2009 ~ 2013 款奥迪 A4L 遥控器同步设定	59
五、2005 ~ 2009 款奥迪 A4 遥控器同步设定	59
六、奥迪 A4 遥控器设定	60
七、2009 ~ 2013 款奥迪 A4L 轮胎压力监控系统初始化	61
八、2013 款起奥迪 A4L 电动车窗初始化	61
九、2009 ~ 2013 款奥迪 A4L 转向位置传感器匹配	62
第十四节 一汽奥迪 A6/A6L	
一、2012 款起奥迪 A6L/C7 保养灯归零	62
二、2010 款奥迪 A6L 保养灯归零	63
三、2009 款新奥迪 A6L/A4L 保养灯归零	64
四、2005 ~ 2011 款奥迪 A6L 遥控器设定	65
五、奥迪 A6L 遥控器匹配	65
六、奥迪 A6L 遥控器失效的激活	65
七、奥迪 A6L 遥控器匹配	66
八、奥迪 A6L/Q7 轮胎压力监控系统初始化	66
九、新奥迪 A6L/A8L/Q7 更换制动刹车片后的匹配	67
十、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 应急拔点火钥匙方法	67
十一、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 前排乘客侧车门和后车门应急手动上锁方法	68

十二、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 天窗应急手动关闭方法	68
十三、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 油箱盖应急开启方法	69
十四、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 杂物箱应急解锁方法	69
十五、2005 ~ 2010 款奥迪 A6L 变速杆应急解锁方法	69

第十五节 大众 / 奥迪其他车型

一、2016 款上海大众新途安保养灯归零	69
二、上海大众途安保养灯归零	70
三、2010 ~ 2015 款上海大众斯柯达明锐保养灯归零	70
四、2013 款上海大众斯柯达新明锐保养灯归零	71
五、晶锐保养灯归零	71
六、2014 款起一汽大众奥迪 A3 保养灯归零	71
七、2013 款起一汽奥迪 Q3 保养灯归零	72
八、2013 款起一汽奥迪 Q5 保养灯归零	72
九、2010 ~ 2012 款一汽奥迪 Q5 保养灯归零	73
十、2014 款起奥迪 Q7 保养灯归零	73
十一、2010 ~ 2016 款上海大众新途安遥控钥匙同步设定	73
十二、2012 ~ 2015 款上海大众斯柯达新明锐遥控钥匙同步设定	74
十三、斯柯达明锐遥控钥匙匹配	74
十四、2013 ~ 2016 款上海大众斯柯达速派遥控钥匙同步设定	74
十五、2014 ~ 2016 款上海大众斯柯达昕锐 / 昕动遥控钥匙同步设定	74
十六、2013 款起一汽奥迪 Q3 遥控钥匙同步设定	75
十七、2010 ~ 2012 款一汽奥迪 Q5 遥控器同步设定	75
十八、2010 ~ 2016 款上海大众新途安轮胎压力监控系统初始化	75
十九、2010 ~ 2015 款上海大众斯柯达明锐轮胎压力监控系统初始化	76
二十、2013 ~ 2016 款上海大众斯柯达速派轮胎压力监控系统初始化	76
二十一、2013 款起一汽奥迪 Q3 轮胎压力监控系统初始化	76
二十二、2010 ~ 2013 款一汽奥迪 Q5 轮胎压力监控系统初始化	77
二十三、2010 ~ 2016 款上海大众新途安电动车窗自动升降功能的恢复	77
二十四、2012 ~ 2015 款上海大众斯柯达新明锐电动车窗初始化	77
二十五、2013 ~ 2015 款上海大众斯柯达晶锐电动车窗初始化	78
二十六、2014 ~ 2016 款上海大众斯柯达昕锐 / 昕动电动车窗初始化	78
二十七、2013 ~ 2016 款上海大众斯柯达速派电动车窗初始化	78
二十八、上海大众斯柯达明锐天窗初始化	78
二十九、2015 款上海大众斯柯达晶锐天窗初始化	79
三十、2013 款起一汽奥迪 Q3 电动车窗初始化	79
三十一、2010 ~ 2013 款一汽奥迪 Q5 电动车窗初始化	79

第二章 奔驰汽车

第一节 A 级车

一、奔驰新款 A180/ A200 车型 (W176 底盘) 保养灯归零	80
--	----

二、奔驰 A 系列 (W169) /B 系列 (W245) 保养灯归零	81
三、奔驰 A 系列遥控器匹配	82
第二节 B 级旅行车	
一、奔驰新款 B180/B200 (W246 底盘) 保养灯归零	82
二、2010 款奔驰 B200 保养灯归零	83
三、奔驰新款 B 系列轮胎压力监控系统初始化	85
第三节 C 级轿车	
一、奔驰 C 系列 (W205 底盘) (2014 年至今) 保养灯归零	85
二、奔驰 C 系列 (W204 底盘) (2007 ~ 2014 年) 保养灯归零	86
三、奔驰 C200/ C230 (W203 底盘) 保养灯归零	87
四、奔驰 C 级 (W204 底盘) 轮胎压力监控系统初始化	88
五、奔驰 C 级 (W204 底盘) 电动车窗初始化	89
六、奔驰 C 级 (W204 底盘) 天窗初始化	89
第四节 CLS 轿跑车	
一、奔驰新款 CLS300/CLS350 (C218 底盘) 保养灯归零	90
二、奔驰 CLS 系列 (C219 底盘) 保养灯归零	91
三、奔驰 CLS350 (C219 底盘) 保养灯归零	92
四、奔驰 CLS 轿车轮胎压力监控系统初始化	92
第五节 E 级轿车	
一、奔驰新款 E 系列 (W212) 机油保养灯归零	93
二、奔驰 E 系列 (W211) 机油保养灯归零	94
三、奔驰 W210 保养灯归零	95
四、北京奔驰 E200K 轿车保养灯归零	95
五、奔驰 E 级 (W212 底盘) 轮胎压力监控系统初始化	96
六、奔驰 E 级 (W211 底盘) 轮胎压力监控系统初始化	96
七、奔驰 E 级 (W212 底盘) 电动车窗及天窗初始化	97
八、奔驰 E 级 W211 电动车窗及天窗初始化	97
第六节 G 级 SUV	
一、奔驰新款 G 级 (W463 底盘) 车型保养灯归零	98
二、奔驰老款 G 级 (W463 底盘) 车型保养灯归零	99
第七节 GL 级 SUV	
一、奔驰新款 GL 级 (X166 底盘) 车型保养灯归零	100
二、奔驰 GL 级 (X164 底盘) 车型保养灯归零	101
三、奔驰 GL 级 (X164 底盘) 车型轮胎压力监控系统初始化	102
第八节 GLK 级 SUV	
一、奔驰 GLK 级 (X204 底盘) 保养灯归零	102
二、2013 款奔驰 GLK300 保养灯归零	103
第九节 M 级 SUV	
一、奔驰新款 ML300/ML350 (W166 底盘) 保养灯归零	104
二、奔驰 ML350 (W164 底盘) 机油保养灯归零	105
三、奔驰 ML500 机油保养手动归零	106
四、奔驰 M-CLASS 遥控器匹配	106

五、奔驰 ML320 遥控器匹配	106
六、奔驰 M 系列防盗监测传感器信号的解除程序	106
七、奔驰 ML 系列 (W164 底盘) 轮胎压力监控系统初始化	107
第十节 S 级轿车	
一、奔驰 W222 车型 (2013 年至今) 保养灯归零	107
二、奔驰 W221 S350/S500 保养灯归零	108
三、奔驰 W220 车型保养灯归零	109
四、奔驰 S320 遥控器匹配	109
五、奔驰 S600 红外遥控器匹配	109
六、奔驰 S 级 (W220) 防盗系统设定	110
七、奔驰 S 级 (W220) 防盗遥控卡设定	110
八、奔驰 S 级 (W220) 中控遥控钥匙设定	110
九、奔驰 W221 轮胎压力监控系统初始化	111
第十一节 R 级旅行车	
一、奔驰 R 级 (W251 底盘) 车型保养灯归零	111
二、奔驰 R350 机油保养归零	112
三、奔驰 R 级车型轮胎压力监控系统初始化	113
第十二节 奔驰其他车型及综合资料	
一、奔驰新款 SLK200/SLK350 (R172 底盘) 保养灯归零	113
二、奔驰 smart (W451 底盘) 保养灯归零	115
三、奔驰唯雅诺 (W639) 保养灯归零	115
四、奔驰 W204/X204/C204/S204 底盘车型保养灯归零	116
五、奔驰新款 C 级 /E 级 /GLK 级 /CLS 级车型保养灯归零	118
六、奔驰中央门锁遥控器的重新设定	118

第三章 宝马汽车

第一节 宝马 1 系列

一、宝马 1 系 (E87) 保养灯归零	120
二、2013 款起宝马 1 系列 (E82/E88) 轮胎失压显示 RPA 初始化	120

第二节 宝马 2 系列

一、2015 款起宝马 2 系列轮胎失压显示 RPA 初始化	121
二、2015 款起宝马 2 系列全景天窗初始化	121

第三节 宝马 3 系列

一、宝马新 3 系 (F30 底盘) 保养灯归零	121
二、宝马 320i 机油保养灯归零	122
三、宝马 3 系列保养灯归零	123
四、宝马 3 系 (E90/E91/E92/E93) 保养灯归零	123
五、宝马 3 系 (E46) 保养灯归零	124
六、宝马 3 系 E46 遥控器设定	124
七、华晨宝马 3 系 (E90) 遥控器匹配	125

八、2012 年起宝马 320i (F30 底盘) 车窗初始化	126
九、宝马 320i/328i (F30 底盘) 轮胎失压显示 RPA 初始化	126
十、宝马 E90 轮胎失压显示 RPA 初始化	126
十一、宝马 3 系 (E92/E93) 发动机机油量查看方法	127
十二、华晨宝马 3 系 E90 电动车窗与天窗初始化	128
十三、华晨宝马 320i 刹车片报警灯复位	128
第四节 宝马 4 系列	
一、2014 款起宝马 4 系列 (F36) 轮胎失压显示 RPA 初始化	129
二、2014 款起宝马 4 系列 (F36) 天窗初始化	129
第五节 宝马 5 系列	
一、宝马新 5 系 (F 底盘) 保养灯归零	129
二、宝马 5 系 (E60/E61) 保养灯归零	130
三、宝马 5 系 (E60/E61) 保养项目复位	130
四、宝马 5 系 (E39) 车身控制模块更换后的编码及匹配	131
五、宝马新 5 系 (F 底盘) 轮胎失压显示 RPA 初始化	132
六、华晨宝马 5 系轮胎失压显示 RPA 初始化	132
七、宝马新 5 系 (F 底盘) 天窗初始化	133
八、宝马 5 系 (E60/E61) 电动车窗初始化	133
第六节 宝马 6 系列	
一、宝马 6 系 (E63/E64) 保养灯归零	133
二、宝马 6 系列 (F06/F12/F13) 轮胎失压显示 RPA 初始化	134
三、宝马 6 系列 (F06/F13) 电动天窗初始化	134
第七节 宝马 7 系列	
一、宝马新 7 系 (F01/F02) 保养灯归零	134
二、宝马 7 系 (E65/E66) 保养灯归零	135
三、宝马 7 系 (E65) 更换机油后的归零操作	135
四、宝马 7 系更换刹车片归零操作方法	136
五、宝马 E65 遥控器手动设定	136
六、宝马 740iL 轿车 (E38 系列) 遥控器匹配	137
七、宝马新 7 系紧急解锁	137
八、宝马新 7 系 (F01/F02) 轮胎失压显示 RPA 初始化	138
九、宝马 E65/E66 轮胎压力监控系统初始化	138
十、宝马新 7 系 (F01/F02) 电动车窗及天窗初始化	139
十一、宝马 E65/E66 轿车电动车窗及天窗初始化	139
十二、E65 车门玻璃升降初始化设置	140
第八节 宝马 X 系列	
一、2013 款宝马 X1 (E84) 保养灯归零	141
二、宝马 X3 (F25) 保养灯归零	141
三、宝马 X5 (E53) 保养灯归零	142
四、宝马 X5 (E70) 保养灯归零	142
五、宝马 X6 (E71) 保养灯归零	143
六、宝马 X3 (E83) 遥控器设定	143

七、2000～2003 款宝马 X5 遥控器编程	143
八、2013 款起宝马 X1 (E84) 轮胎失压显示 RPA 初始化	144
九、宝马 X3 (F25) /X4 (F26) 轮胎失压显示 RPA 初始化	145
十、宝马 X5 (F15) /X6 (F16) 轮胎失压显示 RPA 初始化	145
十一、2015 款起宝马 X6 (F16) 天窗初始化	145
第九节 宝马其他车型及综合资料	
一、宝马 Z4 (E85/E86) 保养灯归零	146
二、2009 款宝马 MINI (R56) 保养灯归零	146
三、宝马 F 系轿车智能钥匙同步方法	147
四、宝马新车系变速器解锁 (电子解锁)	147
五、宝马 Z4 (E85/E86) 遥控器设定	148
六、宝马遥控器匹配	149
七、宝马防盗系统解除程序	149
八、宝马遥控器的重新设定	149
九、华晨宝马遥控器设定	150
十、宝马 Mini (R50/R52/R53) 遥控器设定	151
十一、2014 款起宝马 i3 轮胎失压显示 RPA 初始化	151
十二、宝马全系车型轮胎失压显示 RPA 初始化	151

第四章 雪铁龙汽车

第一节 爱丽舍

一、2015 款起东风雪铁龙全新爱丽舍保养灯归零	153
二、2015 款起东风雪铁龙全新爱丽舍遥控器初始化	153
三、爱丽舍遥控器匹配	153
四、2008～2011 款东风雪铁龙新爱丽舍遥控同步	154
五、新爱丽舍遥控匹配	154
六、2015 款起东风雪铁龙全新爱丽舍电动车窗及天窗初始化	154

第二节 C3-XR

一、2015 款起东风雪铁龙 C3-XR 保养灯归零	155
二、2015 款起东风雪铁龙 C3-XR 遥控器初始化	155
三、2015 款起东风雪铁龙 C3-XR 驾驶人侧电动车窗初始化	155

第三节 C4/C4L

一、2014 款起东风雪铁龙 C4L 保养灯归零	156
二、2014 款起东风雪铁龙 C4L 遥控器初始化	156
三、2004～2009 款雪铁龙 C4 保养灯归零	156
四、2014 款起东风雪铁龙 C4L 电动车窗及天窗初始化	156

第四节 C5

一、2015 款起东风雪铁龙 C5 保养灯归零	157
二、2000～2008 款雪铁龙 C5 保养灯归零	157
三、2009～2015 款东风雪铁龙 C5 遥控器初始化	157

四、雪铁龙 C5 遥控器匹配	158
五、2015 款起东风雪铁龙 C5 电动车窗及天窗初始化	158
第五节 世嘉	
一、2014 款起东风雪铁龙世嘉保养灯归零	159
二、2014 款起东风雪铁龙世嘉遥控器初始化	159
三、2014 款起东风雪铁龙世嘉电动车窗及天窗初始化	159
第六节 雪铁龙其他车型	
一、2000 ~ 2004 款赛纳保养灯归零	160
二、2003 ~ 2007 款东风雪铁龙 C2 保养灯归零	160
三、2007 款毕加索保养灯归零	160
四、毕加索遥控匹配	160
五、新毕加索 / 赛纳遥控器同步方法	161
六、2006 ~ 2011 款东风雪铁龙凯旋遥控器设定	161
七、2006 ~ 2013 款东风雪铁龙 C2 遥控器同步	161

第五章 标致汽车

第一节 301	
一、2015 款起东风标致 301 保养灯归零	162
二、2015 款起东风标致 301 遥控器初始化	162
三、2015 款起东风标致 301 电动车窗及天窗初始化	162
第二节 308	
一、2014 款起东风标致 308 保养灯归零	163
二、2014 款起东风标致 308 遥控器初始化	163
三、2014 款起东风标致 308 电动车窗及天窗初始化	164
四、2007 ~ 2011 款标致 308 电动车窗初始化	164
第三节 308S	
一、2015 款起东风标致 308S 保养灯归零	164
二、2015 款起东风标致 308S 遥控器初始化	165
三、2015 款起东风标致 308S 胎压监测系统初始化	165
四、2015 款起东风标致 308S 电动车窗及天窗初始化	165
第四节 408	
一、2015 款起东风标致 408 保养灯归零	166
二、标致 408 保养灯归零	167
三、2015 款起东风标致 408 遥控器初始化	167
四、2015 款起东风标致 408 胎压监测系统初始化	167
五、2015 款起东风标致 408 电动车窗及天窗初始化	168
第五节 508	
一、2015 款起东风标致新 508 保养灯归零	168
二、2015 款起东风标致新 508 遥控器初始化	169
三、2015 款起东风标致新 508 电动车窗及天窗初始化	169

第六节 3008

一、2009 ~ 2015 款东风标致 3008 保养灯归零	169
二、2015 款起东风标致 3008 遥控器初始化	170
三、2015 款起东风标致 3008 天窗初始化	170

第七节 标致其他车型

一、2007 ~ 2012 款标致 207 保养灯归零	171
二、标致 307 保养灯归零	171
三、2006 ~ 2012 款标致 407 保养灯归零	171
四、标致 607 保养灯归零	172
五、东风标致 307 轿车遥控器重新初始化	172
六、2007 ~ 2012 款标致 207 电动车窗初始化	172

第六章 上汽通用汽车

第一节 别克英朗

一、2010 ~ 2015 款别克英朗保养灯归零	173
二、2015 款全新英朗电动车窗初始化	173
三、别克英朗天窗初始化	173
四、2010 款英朗转向盘内部转角传感器初始化	174

第二节 别克凯越

一、2013 款凯越遥控器匹配	174
二、别克凯越天窗初始化	174
三、别克凯越怠速学习初始化	175

第三节 别克君威

一、2015 ~ 2016 款全新君威保养灯归零	175
二、别克新君威保养灯归零	176
三、别克君威遥控器匹配	176
四、2015 ~ 2016 款全新君威电动车窗初始化	177

第四节 别克君越

一、2014 ~ 2016 款全新君越保养灯归零	177
二、2009 ~ 2013 款新君越保养灯归零	178
三、2006 ~ 2008 款君越保养灯归零	178
四、2014 ~ 2016 款全新君越电动车窗初始化	179
五、2006 ~ 2008 款君越胎压监测系统复位	179

第五节 别克昂科威

一、2015 款起别克昂科威保养灯归零	179
二、2015 款起别克昂科威电动车窗初始化	180

第六节 别克昂科拉

一、2013 ~ 2015 款别克昂科拉保养灯归零	180
二、2013 ~ 2015 款别克昂科拉电动车窗初始化	180

第七节 别克 GL8

一、2015 ~ 2016 款别克 GL8 保养灯归零	181
二、2015 ~ 2016 款别克 GL8 钥匙编程	181
三、别克 GL8 遥控器设定	181
第八节 别克威朗	
一、2016 款起别克威朗保养灯归零	182
二、2016 款起别克威朗电动车窗初始化	182
第九节 雪佛兰科鲁兹	
一、2015 款起新科鲁兹保养灯归零	182
二、2011 ~ 2014 款科鲁兹保养灯归零	183
三、2009 款科鲁兹保养灯归零	183
四、2015 款起新科鲁兹遥控器同步设定	183
五、2015 款新科鲁兹 /2016 款经典科鲁兹电动车窗初始化	184
第十节 雪佛兰赛欧三厢	
一、2015 款起新赛欧遥控器同步设定	184
二、新赛欧遥控器设定	184
第十一节 雪佛兰迈锐宝	
一、2016 款起全新迈锐宝保养灯归零	184
二、2016 款起全新迈锐宝电动车窗初始化	185
第十二节 雪佛兰创酷	
一、2015 款起创酷保养灯归零	185
二、2015 款起创酷电动车窗初始化	185
第十三节 上汽通用其他车型	
一、2011 ~ 2014 款雪佛兰爱唯欧保养灯归零	186
二、2014 款雪佛兰科帕奇保养灯归零	186
三、2013 款起五菱宏光遥控器匹配	186
四、2014 款五菱荣光 S 遥控器匹配	187

第七章 福特汽车

第一节 福克斯

一、2012 款起新福克斯保养灯归零	188
二、长安福特福克斯遥控器设定	188
三、新福克斯钥匙遥控功能失效后的设定	188
四、新福克斯遥控钥匙程序修改方法	189
五、2013 款起长安福特新福克斯电动车窗及天窗初始化	190
六、2014 款起长安福特经典福克斯电动车窗及天窗初始化	190

第二节 翼虎

一、2013 款翼虎保养灯归零	191
二、2013 款起长安福特翼虎遥控器编程	191
三、翼虎遥控器设定	192
四、2013 款起长安福特翼虎电动车窗防夹功能的重新设定	192

第三节 锐界

一、2013 款锐界保养灯归零	192
二、2015 款锐界遥控匹配	193
三、2015 款起长安福特锐界胎压监测系统初始化	193

第四节 蒙迪欧

一、2014 款新蒙迪欧保养灯归零	194
二、长安福特蒙迪欧遥控器设定	194
三、长安福特蒙迪欧致胜遥控器设定	195
四、蒙迪欧电动车窗初始化	195

第五节 翼博

一、2013 款起翼博保养灯归零	195
二、2013 款翼博遥控器匹配	195
三、2013 款起长安福特翼博电动车窗重新设定	196

第六节 福特其他车型

一、2015 款福睿斯增配遥控钥匙	196
二、嘉年华遥控器设定	196
三、2013 款起长安福特新嘉年华电动车窗重设防夹记忆	197

第八章 丰田汽车

第一节 卡罗拉

一、2005 ~ 2013 款丰田卡罗拉保养灯归零	198
二、2006 ~ 2011 款一汽丰田卡罗拉遥控器设定	198
三、丰田卡罗拉节气门初始化方法	199
四、2013 款起一汽丰田卡罗拉电动车窗及天窗初始化	199

第二节 RAV4

一、2006 ~ 2013 款一汽丰田 RAV4 保养灯归零	200
二、2012 款丰田 RAV4 遥控钥匙匹配	200
三、2011 款丰田 RAV4 遥控器匹配	200
四、2000 款丰田 RAV4 遥控钥匙编程	201
五、2014 款起丰田 RAV4 电动车窗初始化	202
六、2013 款起一汽丰田 RAV4 电动车窗及天窗初始化	203

第三节 威驰

一、2014 款丰田威驰遥控器匹配	203
二、2010 款丰田威驰带 G 钥匙人工增加方法	203
三、丰田威驰遥控匹配	204
四、2013 款起一汽丰田威驰电动车窗初始化	204

第四节 花冠

一、丰田花冠遥控器匹配	205
二、新款丰田花冠 EX 遥控器匹配	206