

工人师傅教你家装

HOME DECORATION DESIGN
AND CONSTRUCTION

施工技巧

600招

叶萍 编



中国电力出版社
www.cepp.sgcc.com.cn

工人师傅教你家装

叶萍
编

HOME DECORATION DESIGN
AND CONSTRUCTION

施工技巧 600 招



中国电力出版社
www.cepp.sgcc.com.cn

内容提要

全书共分 15 章，以装修大流程的顺序呈现。装修前期讲解了毛坯房的验收及技巧，以及应为接下来的施工所做的准备工作；装修施工中期则从拆除工程开始，到水电施工、墙地砖施工、吊顶施工、木作施工、涂料施工等；装修后期讲解了地板、门窗、家具等的安装工程；最后则以装修施工验收为结尾。总体上以一问一答的形式呈现出以上工程所总结出的 600 个施工技巧。

图书在版编目 (CIP) 数据

工人师傅教你家装施工技巧 600 招 / 叶萍编. — 北京 :
中国电力出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5198-0065-9

I. ①工… II. ①叶… III. ①住宅—室内装修—工程
施工 IV. ① TU767

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 282835 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹 巍 责任印制：蔺义舟 责任校对：李 楠

北京博图彩色印刷有限公司·各地新华书店经售

2017年1月第1版·第1次印刷

880mm×1230mm 1/32 8.5印张 232千字

定价：39.80 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

Preface

前言

对于初次装修的业主，最重要也是最烦琐的便是家装施工环节。家装施工涉及的材料、施工项目庞杂，不懂得施工知识的业主便失去装修主动权，被迫地听从装修工人和装修公司的摆布。装修公司会在施工过程中乱加价，装修工人的施工则会偷工减料、以次充好。最后导致房屋施工质量不合格、环保系数不达标等常见问题。

解决这一问题的办法是，业主自己掌握一定的装修知识、了解装修施工过程中最易出现的问题，以此避免施工不合格等问题的发生。而本书的编写便是为了更好地帮助业主，从不懂施工的小白，到精通施工各个环节，重新掌握装修施工的主动权。

本书首先汇集了众多业主共同关注的常见施工问题，从新房验收到水电改造，从木作工程到施工验收技巧，归纳总结出 600 个涉及各个施工环节的问题。问题的涵盖面广泛，并且问题的排列顺序是随着装修流程展开的，业主了解问题的同时，也懂得了装修施工的流程。每一个问题的解答，都是专业的施工人员从多年的施工经验中总结得出的，具备足够的专业性。通过系统的总结、细致的解答，帮助业主更轻松地面对装修施工。

参与本书编写的有：武宏达、杨柳、赵利平、李峰、王广洋、董菲、刘杰、于兆山、蔡志宏、邓毅丰、黄肖、刘彦萍、孙银青、肖冠军、李小路、李小丽、张志贵、李四磊、王勇、安平、王佳平、马禾午、赵莉娟、周岩。

目 录

Contents

前言

PART 1 新房验收工程

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 001 利用光线检查入户门的漆面平整度 / 002 | 019 卡尺测量电线直径 / 008 |
| 002 五金件质量决定入户门的寿命长短 / 002 | 020 充电宝检测各空间插座是否正常 / 008 |
| 003 检查顶面的平整度 / 002 | 021 总控开测分控闸门的正常使用 / 009 |
| 004 看顶面漆皮脱落的位置与面积 / 003 | 022 检测自来水水质 / 009 |
| 005 看顶面犄角处的水渍渗漏 / 003 | 023 根据水流速度判断水压 / 009 |
| 006 看阴阳角的水渍渗漏 / 004 | 024 检测水压的技巧 / 010 |
| 007 检查墙体裂缝的位置及技巧 / 004 | 025 检查给水管的渗漏情况 / 010 |
| 008 检查墙身的平整度 / 004 | 026 测试防水 / 011 |
| 009 墙身渗水说明保温层有问题 / 005 | 027 晃动燃气管道检测牢固度 / 011 |
| 010 敲击墙面测空鼓 / 005 | 028 掌握燃气的开放方式 / 011 |
| 011 检查地面的沙粒及灰尘量 / 005 | 029 燃气报警器是否运行正常 / 012 |
| 012 利用水流检测地面水平度 / 006 | 030 烟道口点燃废弃报纸 / 012 |
| 013 检查窗户紧闭时的密封性 / 006 | 031 检查烟道管壁的厚度 / 012 |
| 014 观察窗框表面的完好度 / 006 | 032 查看外立面墙体的空调位置 / 013 |
| 015 窗户五金件质量影响窗户的日常使用 / 006 | 033 查看空调孔洞的高度与位置 / 013 |
| 016 检测推拉门的灵活移动 / 007 | 034 中央空调的制冷效果很重要 / 013 |
| 017 检查护栏与墙体的固定位置 / 007 | 035 查看地暖阀门的位置 / 014 |
| 018 护栏在不同位置的标准高度 / 007 | 036 要求物业方做打压试验 / 014 |

PART 2 拆除工程

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 037 拆墙前到物业审批 / 016 | 040 拆墙时注意考虑改造电路管线 / 017 |
| 038 四招学会辨认承重墙 / 016 | 041 预制板墙上不可开门窗洞 / 018 |
| 039 承重墙改造常见误区 / 017 | 042 横梁下的轻体墙通常起到承重作用 / 018 |

- 043 不可拆改房屋内的梁柱 / 019
- 044 连接阳台的墙体拆除应小心 / 019
- 045 墙体拆除时的具体步骤 / 020
- 046 窗的拆除流程 / 020
- 047 木门的拆除流程 / 021
- 048 防盗门的拆除方法 / 022
- 049 推拉门拆除的先后顺序 / 022
- 050 墙砖拆除应从下往上 / 023
- 051 卫浴间瓷砖拆除时应保留防水层 / 023
- 052 地砖拆除从门口开始 / 023
- 053 复合地板的拆除技巧 / 024
- 054 实木地板的拆除技巧 / 024
- 055 小面积拆除木地板后不应涂刷油漆 / 025
- 056 PVC 方块地板的拆除方法 / 025
- 057 墙面衣柜的拆除方法 / 025
- 058 方便的衣柜柜门拆除方法 / 026
- 059 防水石膏板的拆除方法 / 026
- 060 铝扣板吊顶的拆除方法 / 026
- 061 PVC 板吊顶的拆除方法 / 027
- 062 吊顶拆除时的注意事项 / 027
- 063 墙面涂料铲除的工艺流程 / 027
- 064 墙面涂料铲除的工艺要点 / 027
- 065 局部乳胶漆的铲除与找补办法 / 028
- 066 边角脱落壁纸的铲除方法 / 028
- 067 剖切和浸润法铲除壁纸 / 029
- 068 蒸汽法铲除壁纸 / 029
- 069 利用酒精铲除墙面壁纸 / 030
- 070 利用盐铲除墙面壁纸 / 030

PART 3 电路工程

- 071 电路施工所需要的材料 / 032
- 072 电路施工流程 / 033
- 073 电路施工前画草拟布线图 / 033
- 074 强弱电布线应分开 / 033
- 075 地面电线分布尽量保持直线 / 034
- 076 电线分布在地面, 而不是顶面的原因 / 034
- 077 根据特定情况选择穿线软管 / 034
- 078 缠绕电线接头的圈数 / 035
- 079 电路施工中的开槽方法 / 035
- 080 电路施工应统一穿电线 / 036
- 081 电路施工中管线拐弯处要用弯头 / 036
- 082 电路施工应留意电线及插座的间距 / 036
- 083 电路施工中穿线的方法 / 037
- 084 电路施工中电源线的配线原则 / 037
- 085 开关插座安装作业条件 / 037
- 086 电路施工中插座的安装方法 / 038
- 087 电路施工中浴霸开关接线的方法 / 038
- 088 电路施工中灯具的安装注意事项 / 038
- 089 电路施工中电线接头的处理方法 / 039
- 090 电路施工中电线的安装方法 / 039
- 091 电路施工中设置强弱电箱 / 040
- 092 电路施工中各项插座的离地距离 / 040
- 093 插座安装位置注意事项 / 040
- 094 电路施工中检测的注意事项 / 041
- 095 电路施工中备案的方法 / 041
- 096 电路施工时电线的选用原则 / 041
- 097 电路施工时插座的安装方法 / 041

- 098 电路施工时穿线管的注意事项 / 042
- 099 电路施工时单项三眼插座的接线要求 / 042
- 100 电路施工时电线的接头一定要刷锡 / 042
- 101 电路施工结束后应进行绝缘电阻测试 / 042
- 102 旧房电路改造时应注意的问题 / 043
- 103 开关、插座所需的安装材料 / 043
- 104 开关、插座的安装流程 / 044
- 105 开关、插座安装时的清理方法 / 044
- 106 开关、插座的接线方法 / 045
- 107 开关、插座的安装技巧 / 045
- 108 开关、插座安装时通电试运行的方法 / 046
- 109 安装插座面板时的方法 / 046
- 110 开关安装时的注意事项 / 047
- 111 明装开关、插座的要求 / 047
- 112 暗装开关、插座的要求 / 048
- 113 开关安装时的注意事项 / 048
- 114 开关必须串联在相线上 / 049
- 115 开关、插座安装过程中不能有裸露铜线 / 049
- 116 开关、插座安装时应注意的细节 / 050

PART 4 水路工程

- 117 水路施工前需要做的准备 / 052
- 118 水路施工避免使用过时管材 / 052
- 119 水路施工选用 PP-R 管材更实用 / 053
- 120 水路工程的施工步骤 / 053
- 121 水路工程开暗槽的方法 / 054
- 122 水路工程开槽面的方法 / 054
- 123 水管开槽“走顶不走地,走竖不走横” / 055
- 124 水路施工“先弹线,后开槽” / 055
- 125 冷热水管不能同槽 / 056
- 126 卫生间水管安装注意事项 / 056
- 127 水路施工前应注意管路施工设计要求 / 057
- 128 卫生洁具安装的管道连接件应方便拆卸 / 057
- 129 马桶排水管用移位时需考虑密封性 / 058
- 130 马桶排水管用移位的方法 / 058
- 131 阳台洗衣机走水管的方法 / 058
- 132 水路工程安装时要预留出水口 / 058
- 133 水路工程施工调试方法 / 059
- 134 水路施工应做好隐蔽工程的验收记录 / 059
- 135 水路施工前应签订正规合同 / 060
- 136 水路施工应符合规范要求 / 060
- 137 水路施工前应注意管路施工设计要求 / 061
- 138 水路施工应检查管接口与设备受水口位置 / 061
- 139 水路施工完应进行增压试验 / 061
- 140 水路施工在没有加压下的测试方法 / 061
- 141 水路施工应注意坐便器的安装 / 062
- 142 水路施工应注意花洒的位置 / 062
- 143 水路施工应注意坐便器的安装 / 063
- 144 旧房水路改造的方法 / 063
- 145 旧房水路的镀锌管应改为 PP-R 管 / 063
- 146 确定旧房水路改造方案,规范施工 / 064
- 147 旧房冷热水管安装应利用颜色区别 / 064

- 148 旧房水管铺设必须走顶上 / 065
- 149 旧房水路改造勿忘办证审批 / 065
- 150 刚性防水的施工流程 / 065
- 151 涂刷防水涂料的细致流程 / 066

- 152 刚性防水的监工重点 / 066
- 153 柔性防水的施工流程 / 067
- 154 柔性防水的监工重点 / 067
- 155 利用漂浮木块做防水测验 / 068

PART 5 隔墙工程

- 156 泰柏板隔墙的施工步骤 / 070
- 157 泰柏板隔墙施工预排方法 / 070
- 158 泰柏板隔墙施工安装方法 / 071
- 159 泰柏板隔墙施工抹灰方法 / 071
- 160 泰柏板隔墙施工注意事项 / 071
- 161 泰柏板隔墙施工要点 / 072
- 162 石膏复合板隔墙施工步骤 / 073
- 163 石膏复合板隔墙施工安装方法 / 073
- 164 石膏空心条板隔墙施工步骤 / 074
- 165 石膏空心条板隔墙施工安装方法 / 074
- 166 轻钢龙骨隔墙施工步骤 / 075
- 167 轻钢龙骨隔墙施工中踢脚台砌筑方法 / 075
- 168 轻钢龙骨隔墙施工安装沿地横龙骨的方法 / 076
- 169 轻钢龙骨隔墙施工中安装竖龙骨的方法 / 076
- 170 轻钢龙骨隔墙施工中安装骨架内管线和填塞保温材料的方法 / 077
- 171 轻钢龙骨隔墙施工中安装通贯龙骨、横撑的方法 / 077
- 172 轻钢龙骨隔墙施工中门、窗口等节点处骨架安装的方法 / 078
- 173 轻钢龙骨隔墙施工中纸面石膏板铺钉的方法 / 078

- 174 轻钢龙骨隔墙施工中嵌缝的方法 / 078
- 175 木龙骨隔墙施工步骤 / 078
- 176 木龙骨隔墙施工中确定骨架固定点的方法 / 079
- 177 木龙骨隔墙施工中固定木龙骨的方法 / 080
- 178 木龙骨隔墙施工中铺贴饰面板的方法 / 080
- 179 玻璃砖隔墙施工步骤 / 081
- 180 玻璃砖隔墙施工中踢脚台的施工方法 / 082
- 181 玻璃砖隔墙施工中检查预埋件的方法 / 082
- 182 玻璃砖砌筑的方法 / 082
- 183 玻璃砖隔墙施工中勾缝的方法 / 083
- 184 在玻璃隔墙上粘贴隔热膜的方法 / 083
- 185 玻璃隔断墙使用玻璃的材质要求 / 083
- 186 有框落地玻璃隔墙施工重点监控事项 / 084
- 187 无框玻璃隔墙施工重点监控事项 / 084
- 188 使用墙衬处理墙面的方法 / 085
- 189 用空心砖砌墙的最佳厚度 / 085
- 190 隔断墙采用空心砖比 95 砖要好 / 086
- 191 墙面抹灰施工步骤 / 086
- 192 墙面抹灰施工中抹底灰、中层灰的方法 / 086
- 193 墙面抹灰施工中抹罩面灰的方法 / 086
- 194 墙面抹灰施工中养护的方法 / 087

195 墙面抹灰宜选用中砂 / 087

196 抹灰工程最常出现的问题 / 087

197 墙面抹灰必须先做基层处理 / 088

198 抹灰工程最常出现的问题 / 088

PART 6 墙地砖工程

199 贴陶瓷墙砖的施工步骤 / 090

200 贴陶瓷墙砖施工中弹线的方法 / 090

201 贴陶瓷墙砖施工中做灰饼、标记的方法 / 090

202 贴陶瓷墙砖施工中镶贴的方法 / 091

203 贴陶瓷墙砖施工中泡砖和湿润墙面的方法 / 091

204 掌握水泥与沙子的混合比例 / 092

205 掌握瓷砖铺贴的缝隙 / 092

206 铺贴墙砖时选择好填缝剂 / 092

207 贴陶瓷马赛克的施工步骤 / 093

208 贴陶瓷马赛克施工中找平层抹灰的方法 / 093

209 贴陶瓷马赛克施工中弹线的方法 / 094

210 贴陶瓷马赛克施工中软贴法的方法 / 094

211 贴陶瓷马赛克施工中硬贴法的方法 / 095

212 贴陶瓷马赛克施工中干缝洒灰湿润的方法 / 095

213 贴陶瓷马赛克施工中揭纸的方法 / 096

214 贴陶瓷马赛克施工中调整的方法 / 096

215 贴陶瓷马赛克施工中擦缝、清理的方法 / 096

216 铺装无缝砖的方法 / 097

217 地面找平的方法 / 097

218 辨别地面找平是否平整的方法 / 098

219 地面自流平找平法 / 098

220 地面水泥砂浆找平法 / 099

221 避免与修补水泥地面空鼓的方法 / 100

222 铺贴陶瓷地砖的施工步骤 / 100

223 铺贴陶瓷地砖的主要材料 / 101

224 铺贴陶瓷地砖的作业条件 / 101

225 铺贴陶瓷地砖一定要留缝 / 102

226 铺陶瓷地砖施工中贴饼、冲筋的方法 / 102

227 铺陶瓷地砖施工中铺结合层砂浆的方法 / 102

228 铺陶瓷地砖施工中弹线的方法 / 103

229 铺贴陶瓷地砖施工中铺砖的方法 / 103

230 铺陶瓷地砖施工中压平、拔缝的方法 / 103

231 铺陶瓷地砖施工中嵌缝的方法 / 104

232 铺陶瓷地砖施工中嵌缝的方法 / 104

233 铺好的陶瓷地砖要做好表面的防护措施 / 104

234 玻化砖铺设时要先检查有无打蜡 / 105

235 地面瓷砖、石材的铺设时间 / 105

236 石材地面施工所需要的材料 / 105

237 石材地面施工的作业条件 / 105

238 石材地面施工的注意事项 / 106

239 铺贴天然石材的施工步骤 / 107

240 铺天然石材施工中弹控制线的方法 / 107

241 铺天然石材施工中标筋的方法 / 107

242 铺天然石材施工中试排的方法 / 108

243 铺天然石材施工中灌缝、擦缝的方法 / 108

PART 7 吊顶工程

- 244 顶面板用量的算法 / 110
- 245 吊顶施工的注意事项 / 110
- 246 木龙骨石膏板吊顶施工步骤 / 110
- 247 木龙骨吊顶施工中弹线找平的方法 / 111
- 248 木龙骨吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨的方法 / 111
- 249 防止纸面石膏板接缝开裂的方法 / 112
- 250 木龙骨吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨的方法 / 113
- 251 轻钢龙骨石膏板吊顶施工步骤 / 113
- 252 轻钢龙骨石膏板吊顶的主要材料 / 114
- 253 轻钢龙骨石膏板吊顶需要的作业条件 / 114
- 254 轻钢龙骨石膏板吊顶弹线的方法 / 115
- 255 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装大龙骨的方法 / 115
- 256 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装中龙骨的方法 / 115
- 257 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装小龙骨的方法 / 116
- 258 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装罩面板的方法 / 116
- 259 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中刷防锈漆 / 116
- 260 木骨架罩面板吊顶施工步骤 / 117
- 261 木骨架罩面板吊顶施工的作业条件 / 117
- 262 木骨架罩面板吊顶施工中安装大龙骨的方法 / 118
- 263 骨架罩面板吊顶施工注意事项 / 118
- 264 木骨架罩面板吊顶施工中安装小龙骨的方法 / 118
- 265 骨架罩面板吊顶施工中固定罩面板的方式 / 120
- 266 吊顶时要对龙骨做防火、防锈处理 / 120
- 267 吊顶变形开裂的处理方法 / 120
- 268 吊顶的吊杆布置应合理 / 121
- 269 处理藻井式吊顶龙骨问题的方法 / 121
- 270 藻井式吊顶所需要的工期 / 121
- 271 木格栅吊顶需要的工期 / 122
- 272 阳台吊顶比刷漆好 / 122
- 273 集成吊顶的安装方法 / 122
- 274 集成吊顶六根螺杆的安装细节 / 123
- 275 集成吊顶龙骨的安装细节 / 124
- 276 集成吊顶电器的安装细节 / 124
- 277 厨卫集成吊顶安装前的准备工作 / 125
- 278 厨卫吊顶工程需要注意的事项 / 125
- 279 保证厨、卫扣板吊顶平整的方法 / 126

PART 8 木作工程

- 280 常用的木工板材 / 128
- 281 木质饰面板的施工步骤 / 128
- 282 木质饰面板的弹线分隔的方法 / 128
- 283 木质饰面板拼接骨架的方法 / 129

- 284 木质饰面板打木楔的方法 / 129
- 285 木质饰面板施工中安装木龙骨架的方法 / 130
- 286 木质饰面板施工中铺钉罩面板的方法 / 130
- 287 木质饰面板刷漆的方法 / 130
- 288 木质饰面板的存放方法 / 131
- 289 木质饰面板完工后养护的方法 / 131
- 290 密度板的施工工艺 / 132
- 291 大芯板的施工工艺 / 132
- 292 细芯板的施工工艺 / 133
- 293 实木板的施工工艺 / 133
- 294 现场木工制作空芯门的方法 / 134
- 295 现场木工制作实芯门的方法 / 134
- 296 现场木工制作鞋柜的方法 / 135
- 297 现场木工制作鞋柜的常用尺寸 / 135
- 298 根据实际情况定制鞋柜尺寸 / 135
- 299 了解木工制作衣柜的区域划分 / 136
- 300 木工制作衣柜与定制衣柜的制作工艺对比 / 136
- 301 木工制作衣柜与定制衣柜的柜体与墙壁连接对比 / 137
- 302 现场木工制作衣柜的注意事项 / 138
- 303 木工制作衣柜的设计技巧 / 138
- 304 现场木工制作书柜的方法 / 139
- 305 现场木工制作书柜的注意事项 / 140
- 306 木作柜门的压制与放置 / 141
- 307 木作抽屉的施工工艺 / 141
- 308 木作家具收口工艺用材 / 142
- 309 现场家具制作需注意的问题 / 142
- 310 玄关家具的设计要求 / 143
- 311 木作装饰柜施工流程及内容 / 143
- 312 木墙裙施工时常出现的问题 / 145
- 313 暖气罩的施工步骤 / 145
- 314 暖气片装设的三种情况 / 146
- 315 暖气罩长度和高度的设定方法 / 146
- 316 暖气罩施工常见的质量问题 / 146
- 317 暖气罩制作施工要领 / 147
- 318 暖气罩施工常见的质量问题 / 147
- 319 暖气罩的安装方法 / 148

PART 9 涂料工程

- 320 乳胶漆的施工步骤 / 150
- 321 乳胶漆施工中基层处理的方法 / 150
- 322 乳胶漆施工中打磨腻子 / 150
- 323 乳胶漆施工中涂刷底漆的方法 / 151
- 324 乳胶漆施工中涂刷面漆的方法 / 151
- 325 喷乳胶漆施工的方法 / 152
- 326 涂刷乳胶漆施工注意事项 / 152
- 327 乳胶漆墙面的打磨要求 / 153
- 328 乳胶漆涂刷前的墙面找平 / 154
- 329 喷乳胶漆前应做好遮挡工作 / 154
- 330 喷乳胶漆的施工周期 / 154
- 331 无气喷涂乳胶漆与滚刷相比有两大优势 / 155
- 332 夏季墙面刷漆的注意事项 / 155
- 333 夏季高温天气对刷漆的影响 / 156
- 334 夏季干燥天气对刷漆的影响 / 156
- 335 夏季多风天气对刷漆的影响 / 156
- 336 乳胶漆施工常见的 8 个问题 / 157
- 337 墙漆中底漆的作用 / 158

- 338 做墙面涂料时必须耍刷界面剂 / 158
- 339 油漆涂刷时一定要达到规定遍数 / 158
- 340 薄涂料的施工步骤 / 158
- 341 薄涂料施工中刮腻子 / 159
- 342 薄涂料施工中刷涂施工的方法 / 160
- 343 薄涂料施工中喷涂施工的方法 / 160
- 344 薄涂料施工中滚涂施工的方法 / 161
- 345 避免涂层颜色不均匀的方法 / 161
- 346 调和漆的施工步骤 / 162
- 347 调和漆施工中满刮腻子 / 162
- 348 调和漆施工中涂刷涂料的方法 / 163
- 349 调和漆的施工注意事项 / 164
- 350 清漆的施工步骤 / 164
- 351 清漆施工中涂刷封底漆的方法 / 164
- 352 清漆施工中涂刷润色油粉的方法 / 165
- 353 清漆施工中满刮腻子 / 165
- 354 清漆施工中刷油色的方法 / 165
- 355 清漆施工中刷清漆的方法 / 165
- 356 清漆施工中修补腻子 / 166
- 357 清漆的施工注意事项 / 166
- 358 清漆施工中拼色与修色的方法 / 166
- 359 色漆的施工步骤 / 167
- 360 色漆施工中刷封底涂料的方法 / 167
- 361 色漆施工中刮腻子 / 168
- 362 色漆施工中磨光的方法 / 168
- 363 色漆施工中刷涂料的方法 / 168

PART 10 壁纸及软包工程

- 364 壁纸裱糊的施工步骤 / 170
- 365 壁纸裱糊施工中裁切的方法 / 170
- 366 壁纸裱糊施工润纸的方法 / 171
- 367 壁纸裱糊施工中刷胶粘剂的方法 / 171
- 368 壁纸裱糊施工中裱糊的方法 / 171
- 369 塑料壁纸裱糊前应闷水 / 172
- 370 壁纸裱糊从边角开始施工 / 172
- 371 壁纸裱糊中滚压气泡的方法 / 172
- 372 胶水溢到壁纸表面的清洁方法 / 173
- 373 壁纸裱糊调制胶水的方法 / 173
- 374 壁纸裱糊前检查好壁纸的质量 / 174
- 375 上胶后壁纸的放置方法 / 174
- 376 阴角处壁纸的裱糊 / 175
- 377 壁纸在开关插座处的粘贴方法 / 175
- 378 壁纸在门窗口的粘贴方法 / 176
- 379 金属类壁纸的施工方法 / 176
- 380 纸质壁纸的施工注意事项 / 177
- 381 防止纸质壁纸上胶后开裂的方法 / 177
- 382 壁布类壁纸的施工方法 / 177
- 383 纱线壁布、无纺布、编制类壁布施工方法 / 177
- 384 纱线壁布、无纺布、编制类壁布施工注意事项 / 178
- 385 进行裱糊施工时要注意基层的含水率 / 178
- 386 壁纸贴完后不能立刻开窗 / 178
- 387 壁纸裱糊前的基层应清扫干净 / 179
- 388 底胶最好选用植物性壁纸胶 / 179

- 389 纤维墙布与无纺布的胶水应刷在墙上 / 179
- 390 软包的施工步骤 / 180
- 391 软包施工时一定要做基层处理 / 180
- 392 软包施工中弹线的方法 / 180
- 393 软包施工中安装木龙骨的方法 / 180
- 394 软包施工中安装三合板的方法 / 181
- 395 软包施工中安装面包层的方法 / 181
- 396 软包施工中使用胶粘剂的方法 / 182
- 397 软包施工中的注意事项 / 182

PART 11 门窗及楼梯工程

- 398 门窗改造首先要注意安全 / 184
- 399 旧房门窗拆除会涉及房屋结构的安全问题 / 184
- 400 门窗改造要注意新门窗的质量 / 185
- 401 门窗改造应多花心思 / 185
- 402 门窗安装的作业条件 / 185
- 403 推拉门的最佳安装时间 / 186
- 404 防盗门的最佳安装时间 / 186
- 405 套装门的最佳安装时间 / 186
- 406 给门喷漆时需注意的事项 / 186
- 407 门窗套安装时需要注意的事项 / 187
- 408 门窗安装必须先预留洞口 / 187
- 409 木门窗安装施工步骤 / 188
- 410 木门窗主要材料 / 188
- 411 木门窗安装施工作业条件 / 189
- 412 木门窗安装施工中木门框安装方法 / 189
- 413 木门窗安装施工中窗框、扇的安装方法 / 190
- 414 木门窗安装施工中门扇安装的方法 / 190
- 415 木门窗施工注意事项 / 192
- 416 铝合金门窗安装施工步骤 / 192
- 417 铝合金门窗安装施工中预埋件安装的方法 / 192
- 418 铝合金门窗安装施工中门窗框安装的方法 / 193
- 419 铝合金门窗安装施工中门窗扇安装的方法 / 193
- 420 铝合金门窗安装施工注意事项 / 194
- 421 塑钢门窗安装施工步骤 / 195
- 422 塑钢门窗安装施工中安装位置线的方法 / 196
- 423 塑钢门窗安装施工中立梃子的方法 / 196
- 424 塑钢门窗安装施工中塞缝的方法 / 196
- 425 塑钢门窗安装施工中清洁的方法 / 197
- 426 撕掉塑钢门窗上保护膜的最佳时间 / 197
- 427 全玻门安装施工步骤 / 197
- 428 全玻门安装施工中安装弹簧与定位销的方法 / 197
- 429 全玻门安装施工中安装门扇上下夹的方法 / 198
- 430 全玻门安装施工中安装门扇的方法 / 198
- 431 全玻门安装施工中安装拉手的方法 / 199
- 432 玻璃安装施工重点监控事项 / 199
- 433 玻璃安装施工注意事项 / 199
- 434 全玻门安装施工中安装拉手的方法 / 200
- 435 用复合地板做窗台板的方法 / 200

- 436 窗帘盒、窗帘杆安装的注意事项 / 201
- 437 窗帘盒施工安装步骤 / 201
- 438 窗帘盒的施工作业条件 / 202
- 439 窗帘盒安装施工中打孔的方法 / 202
- 440 窗帘盒安装施工中固定的方法 / 202
- 441 木窗帘盒安装注意事项 / 202
- 442 阳台封装使用实木窗的优缺点 / 203
- 443 阳台封装使用普通铝合金窗的优缺点 / 203
- 444 阳台封装使用断桥铝合金窗的优缺点 / 203
- 445 阳台封装使用无框窗的优缺点 / 203
- 446 阳台栏杆的高度 / 204
- 447 楼梯的标准踏步尺寸 / 205
- 448 楼梯安装的施工步骤 / 205
- 449 楼梯安装中找位与划线的方法 / 205
- 450 楼梯安装中弯头配置的方法 / 205
- 451 楼梯安装中整体弯头制作的方法 / 206
- 452 楼梯安装中连接预装的方法 / 206
- 453 楼梯安装中固定的方法 / 207
- 454 楼梯安装中整修的方法 / 207
- 455 楼梯要特别注意安全性 / 207
- 456 楼梯安装的最佳坡度 / 207
- 457 楼梯扶手的最佳高度 / 208
- 458 楼梯的梯段宽度 / 208
- 459 掌握实木楼梯安装的安全性 / 208

PART 12 地板及地毯工程

- 460 木地板施工所需的材料 / 210
- 461 木地板施工的作业条件 / 210
- 462 木地板安装的注意事项 / 210
- 463 地板下铺竹炭的方法 / 211
- 464 确定木地板走向的方法 / 211
- 465 实木地板防变形的办法 / 211
- 466 实铺法实木地板的施工流程 / 212
- 467 空铺法实木地板的施工流程 / 212
- 468 实木地板施工中基层清理的方法 / 212
- 469 实铺法安装固定木格栅、垫木的方法 / 212
- 470 空铺法安装固定木格栅、垫木的方法 / 213
- 471 实木地板施工中铺钉毛地板的方法 / 213
- 472 实木地板施工中安装踢脚线的方法 / 213
- 473 实木地板施工中抛光、打磨的方法 / 213
- 474 实木地板施工中油漆、打蜡的方法 / 214
- 475 强化复合地板的施工步骤 / 214
- 476 多层实木地板的施工步骤 / 215
- 477 实木地板施工的注意事项 / 215
- 478 铺设实木地板需要晾干 / 215
- 479 铺地毯的施工步骤 / 216
- 480 铺地毯的施工作业条件 / 216
- 481 铺地毯的施工基层清理的方法 / 216
- 482 铺地毯施工中裁割的方法 / 216
- 483 铺地毯施工中钉卡的方法 / 217
- 484 铺地毯施工中拼缝的方法 / 217
- 485 铺地毯施工中铺设的方法 / 217
- 486 铺地毯施工注意事项 / 218

PART 13 厨房及卫生间工程

- 487 厨卫装修施工中要注意 PVC 管的保护 / 220
- 488 厨卫装修施工中要确保 PVC 管线连接紧密 / 220
- 489 厨卫装修施工中检查隔墙基层的方法 / 220
- 490 厨卫装修施工中检查隔墙基层的方法 / 220
- 491 厨卫装修施工中检查水管线的方法 / 221
- 492 厨卫装修施工中检查地面排水情况的方法 / 221
- 493 厨房改造时装修公司和橱柜厂家要紧密配合 / 222
- 494 厨房的改造重点 / 222
- 495 煤气和天然气的改造必须由专业公司负责 / 222
- 496 厨房装修施工中包立管的方法 / 223
- 497 厨房装修施工中烟道改造的方法 / 223
- 498 厨房装修施工中水路改造的方法 / 223
- 499 厨房装修施工中做防水的方法 / 224
- 500 厨房下水不能一口多用 / 224
- 501 厨房非承重墙安装吊柜的方法 / 224
- 502 橱柜、吊柜及固定家具安装作业条件 / 225
- 503 橱柜安装施工步骤 / 225
- 504 橱柜安装的做法详解 / 226
- 505 橱柜安装施工常见问题 / 226
- 506 壁柜、隔板、支点安装的方法 / 227
- 507 壁柜、吊柜扇安装方法 / 227
- 508 橱柜、吊柜及固定家具安装成品保护的方法 / 227
- 509 橱柜、吊柜及固定家具安装注意事项 / 228
- 510 装修卫生间地面应注意防水、防滑 / 228
- 511 装修卫生间顶部要注意防潮 / 229
- 512 装修卫生间电路要注重安全性 / 229
- 513 卫浴间吊顶安装方法 / 229
- 514 卫浴间门槛石的施工要点 / 229
- 515 卫浴间做防水的最佳高度 / 229
- 516 卫浴间地面的最佳坡度 / 230
- 517 卫浴间水路改造的重点 / 230
- 518 卫浴间做闭水试验的方法 / 230
- 519 卫浴间铺好地砖后发现往楼下漏水的处理方法 / 231
- 520 做卫浴下水的注意事项 / 231
- 521 卫浴间下水管的尺寸标准 / 231
- 522 旧房卫浴间管线要仔细检查 / 232
- 523 旧房卫浴间要增强通风 / 232
- 524 旧房卫浴间管道改造需要注意的问题 / 233
- 525 旧房卫浴防水的注意事项 / 233
- 526 卫浴下水管道改造的方法 / 233
- 527 卫浴改为衣帽间的方法 / 234
- 528 卫浴屋顶过低的处理方法 / 234
- 529 浴缸安装的注意事项 / 234
- 530 浴室花洒的安装高度 / 235
- 531 卫浴间镜子的安装高度 / 235
- 532 卫浴地漏安装事项 / 236
- 533 洗面盆安装的注意事项 / 236
- 534 坐便器安装的注意事项 / 236
- 535 蹲便器的安装方法 / 237
- 536 蹲便改坐便应去掉存水弯 / 237

537 安装墙排式坐便器的方法 / 237

538 浴霸安装应注意出风口 / 237

539 浴霸安装要注意留线 / 238

PART 14 安装工程

540 灯具安装前最好设计为分控开关 / 240

541 掌握灯具最佳安装位置 / 240

542 吊灯安装的电线不应紧绷 / 240

543 吊灯安装后揭掉防滑膜的方法 / 240

544 吊顶的安装方法 / 240

545 吊顶安装不应过低 / 241

546 灯具安装的底盘需固定牢固 / 241

547 家具安装前应仔细阅读安装图纸 / 241

548 组合柜、电视柜、装饰柜的安装方法
/ 242

549 衣柜、床、梳妆台的安装方法 / 242

550 实木沙发的安装方法 / 242

551 定制家具安装前需检查包装 / 242

552 可以 DIY 安装的家具类型 / 243

553 家具安装时注意对其他位置的保护
/ 243

554 衣柜安装需确定好尺寸 / 243

555 装饰画安装尺寸应根据空间大小来确定
/ 243

556 装饰画安装的注意事项 / 244

557 依据视觉角度悬挂装饰画 / 244

558 装饰画悬挂前面的方法 / 244

PART 15 施工验收工程

559 验收的阶段 / 246

560 装修初期的验收内容 / 246

561 水路改造验收 / 246

562 电路改造验收 / 246

563 墙、地砖验收 / 247

564 木作工程验收 / 247

565 吊顶验收 / 247

566 墙顶面涂料验收 / 247

567 后期验收需要在场的人员 / 247

568 装修验收过程中的误区 / 248

569 确定工程验收在保修期内的方法 / 248

570 检查有地漏房间“倒坡”现象的方法
/ 248

571 电路施工验收需要注意的细节问题
/ 248

572 装修施工验收层高的方法 / 249

573 装修施工验收油漆的方法 / 249

574 装修施工验收清油涂刷的方法 / 249

575 装修施工验收板材隔墙的方法 / 249

576 装修施工验收骨架隔墙的方法 / 250

- 577 装修施工验收玻璃隔墙的方法 / 250
- 578 装修施工验收玻璃门的方法 / 250
- 579 装修施工验收木门窗的方法 / 251
- 580 装修施工验收铝合金门窗的方法 / 251
- 581 装修施工验收石材饰面板的方法 / 251
- 582 装修施工验收金属饰面板的方法 / 251
- 583 装修施工验收木饰面板的方法 / 252
- 584 装修施工验收壁纸裱糊的方法 / 252
- 585 装修施工验收软包的方法 / 252
- 586 装修施工验收陶瓷地砖的方法 / 252
- 587 装修施工验收陶瓷墙砖的方法 / 253
- 588 装修施工验收外墙砖的方法 / 253
- 589 装修施工验收外墙面马赛克的方法 / 253
- 590 装修施工验收外石材地面砖的方法 / 253
- 591 装修施工验收内墙涂饰的方法 / 254
- 592 装修施工验收墙面抹灰的方法 / 254
- 593 装修施工验收强化复合地板的方法 / 254
- 594 装修施工验收实木地板的方法 / 254
- 595 装修施工验收实木地板的方法 / 255
- 596 地板维修后的验收方法 / 255
- 597 装修施工验收地毯的方法 / 255
- 598 装修施工验收木材表面涂饰的方法 / 255
- 599 装修施工验收木墙裙的方法 / 256
- 600 装修施工验收暖气罩的方法 / 256