







电工 画工

HUASHUO DIANGONG
GONGYI YU CAOZUO JIQIAO


工艺与操作技术

任致程 编绘



画说电工工艺与操作技巧

任致程 编绘



内 容 提 要

本书以2280余帧画面，描述了各行各业通用电工工艺与操作技巧共170例，涵盖了电工常用工具操作技巧、保安工具操作技巧、钳工工具操作技巧、常用新颖电动工具操作技巧、常用新颖仪表操作技巧、绝缘仪表操作技巧、室内布线工艺、电源进出户线工艺、照明电器安装工艺、家庭与景观、照明艺术、电动机安装与维护工艺以及用电安全技术与触电急救技巧等，共计十四部分。本书融电工技术于卡通画之中，使枯燥无味的电工操作工艺变得妙趣横生，老少爱看，让读者在轻松快活的欣赏中，不知不觉地学会了电工技能。

本书所介绍的新颖工具、仪器仪表、软起动器和变频器等高科技术，很适合老电工技能的提高，而常规的操作技能与技巧，又是电工初学者所必须掌握的。同时本书还是大中专学生以及职业技术学校增强学员的动手能力不可多得的教材和城镇下岗职工再就业培训以及农民进城务工的速成读本。

图书在版编目（CIP）数据
画说电工工艺与操作技巧/任致程编绘. —北京：中国电力出版社，
2004

ISBN 7-5083-2333-5

I . 画... II . 任... III . 电工技术 - 画说 IV . TM - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052114 号

中国电力出版社出版、发行
(北京三里河路6号 100044 http://www.cepp.com.cn)
2005年1月第一版 32.5印张 773千字
787毫米×1092毫米 横16开本
汇鑫印务有限公司印刷
2005年1月北京第一次印刷
印数 0001—4000 册
定价 60.00 元
各地新华书店经售

（本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换）

画说电工工艺与操作技巧

《画说电工工艺与操作技巧》便是。



科学技术飞速发展，电
普及到各行各业，农民工进城
务工，因此必须掌握电工技术。




老公，有简明
速成教材吗？

你迷恋网吧，
会误饭的！
妈给你买《画说
电工工艺与操作技
巧》，好有趣呢……



《画说电工工艺与操作技巧》是一本就操作技术用画来描述易懂，
与实用技术结合，它的趣味性强，可作为电工、农民工增
强动手能力。

4



前言

大凡读过教本技术书的初学者，多感读书乏味。有的读三页图书还勉强，再往下观看便有瞌睡虫儿来了。有没办法让人们既能全神贯注读书，又能学有所长呢？笔者编绘此书，不算创举，仅作一次偿试。

我自幼爱画，三岁小时用柴火木炭在地面和土墙上画，从画得上的地方到够不着之处画得一片黑乎乎、密麻麻；中学时代爱电工和电子技术，再加上名师指点，注重技术操作和工艺，学为用，用有所成；参军后，经常出黑板报、大搞技术革新与发明创作，得到升华和提高；当军官时，常用图画向士兵说明训练、演习内容，收到了良好的效果。

1983年，我在《电子世界》第3期发表处女作；1984年出版了第1本图书。至此书前已出版发行多部书。书出版后，常有读者来信、来电话诉说读书苦，学得一技之长难上难。这就引起了我在部队用画练兵的回忆。能否用画来引导读者、启迪他们的学习兴趣呢？于是给《少年电世界》杂志寄去一篇图稿，出版后在国内引起了轰动：多家“带电”杂志社纷纷前来约稿，先后

在《电气时代》、《无线电》、《电子世界》、《家庭电子》和《农村电工》等刊物上发表“画说”作品。尤其是《农村电工》，从1999年至今，每期都用两个版面连载我的“画说”作品：“教徒学艺”和“看画学用”深受广大农村电工喜爱，纷纷来信说：“画说直观得象哑剧，一看就明白”；“诙谐画面令人陶醉，趣味横生”；“多看不厌，并能增强记忆力”；“文化低的人一看就懂”；“文化高的人学到实用技术，增强了动手能力”；“改变了君子动口不能动手的传统陋习”。在此，向长年工作在这些刊物上的编辑表示谢意，谨向陈黎平、勒春城、张敬安、李卫玲、陶灿、谭进等主编表示真挚的问候。

本书的出版，还应多谢中国电力出版社张运东主任的通力合作。他在网上看到《农村电工》有关我的“画说”作品后，觉得这是一部好书的素材，有必要组织出版，于是几经周折终于促成此书的出版。

时下我亦年近花甲，回首往事，我的启蒙老师欧阳尤把我从泥娃中拉了出来；中学语文老师滕伯伸、贺家干，教给我作文技巧；我的处女作编辑萧镜老师给我传

授了编撰图书技巧；电工资傅杨新民先生手把手地传授给我电工操作技能。这些，至今历历在目，记忆尤新，令我感激不尽。此外，在编绘时，不少生产厂家和销售公司提供了高新技术和新颖产品的应用知识，在此一并表示感谢。有关厂家名讳，请见本书有关产品应用介绍，亦是为读者直接与厂商咨询提供了方便。

参加编写本书的还有吴玉莲、任致有、胡观可、刘文秀、吴桂英、任凤英、任亚雄、红艳、素珍、任国雄、任国保、刘春花、刘洋、周伟红、任泽醒之、任福

生、任辉、宁宁、薇薇等。

此书是我从事电工四十余载工作经验之积累。无论是电工、绘画和写作，肯定有不少纰漏和错误，诚望电工界、美术界、文化界各位同仁和读者不吝赐教，在这里深表谢意。

任致程

于长沙·湖南大学

目 录

二

前言

一、电工常用手工工具操作技巧

1. 螺丝刀的操作技巧	3
2. 钳子的操作技巧	8
3. 板手的操作技巧	12
4. 电工刀的操作技巧	16
5. 工具套、工具包、皮老虎、梯子	19
6. 喷灯的操作技巧	21
7. 电烙铁的操作技巧	22
8. 低电压电器操作技巧	27
9. 高压验电器操作技巧	29
10. 绝缘棒与接地线	30
11. 辅助安全用具	31
12. 遮栏与标示牌	32
13. 常用测量工具	37
14. 常用锯割工具	39
15. 常用切割工具	42
16. 常用弯管工具	43
17. 常用钻孔工具	45
18. 常用攻丝工具	47
19. 常用套丝工具	49
20. 常用凿削工具	50
21. 常用锉削工具	53
22. 常用铆接工具	57
23. 矫正技巧与工具	58
24. 射钉紧固器	59
25. 千斤顶和手拉葫芦	61
四、常用电动工具操作技巧	
26. 电动型材切割机	65
27. 台钻操作技巧	67
28. 手电钻操作技巧	69
29. 冲击钻操作技巧	70
30. 电锤及其操作	71

五、常用仪表、仪器操作技巧	
31. 电工仪表用途和种类 ······	75
32. 指针仪表的基本结构 ······	76
33. 电工仪表工作原理 ······	79
34. 安装式仪表及其应用 ······	82
35. 电流表应用技巧 ······	87
36. 电压表应用技巧 ······	89
37. 功率表应用技巧 ······	91
38. 电能表应用技巧 ······	92
39. 单相电能表检测仪 ······	95
40. 单相预付费电能表 ······	98
41. 万用表应用技巧 ······	100
42. 数字万用表应用技巧 ······	102
43. 钳形电表应用技巧 ······	104
44. 数字钳形电表应用技巧 ······	106
45. 数字钳形功率表应用技巧 ······	108
46. 绝缘电阻表应用技巧 ······	111
47. 多功能绝缘电阻表 ······	114
48. 指针数字式绝缘测试仪 ······	117
49. 接地电阻表应用技巧 ······	120
50. 数显接地电阻测量仪 ······	124
51. 轴承故障测试仪 ······	127
52. 便携式相序表 ······	130
53. 数字式转速表 ······	133
54. 便携式非接触测温仪 ······	136
55. 红外热像仪 ······	140
六、绝缘电线施工技巧	
56. 动圈式温度仪 ······	144
57. 电子式温度仪 ······	148
58. 数字式温度仪 ······	150
59. 避雷器在线监测仪 ······	153
60. 直流单臂电桥 ······	154
61. 常用电线电缆 ······	161
62. 铜芯电线的连接 ······	164
63. 多股铜芯电线的连接 ······	167
64. 铝芯电线的连接 ······	169
65. 导线绝缘层的恢复 ······	172
66. 放线技巧 ······	174
67. 神线技巧 ······	176
七、室内布线工艺	
68. PVC 阻燃电线管明敷 ······	181
69. PVC 阻燃电线管暗敷 ······	184
70. PVC 阻燃槽板布线 ······	187
71. 钢管布线明敷 ······	190
72. 钢管布线暗敷 ······	199
73. 防爆场所的钢管布线 ······	201
74. 低压绝缘子布线 ······	205
75. 瓷类板布线 ······	216
76. 护套线布线 ······	219
77. 打埋与打样 ······	222

八、电源线进户工艺			
78. 照明架空进户工艺	233	99. 园林泛光艺术照明	339
79. 动力架空进户工艺	240	100. 花坛泛光艺术照明	341
80. 10kV 架空进户工艺	243	101. 雕塑泛光艺术照明	342
81. 电缆进户工艺	251	102. 水景艺术照明	343
九、照明电器安装工艺			
82. 照明光源 A、B、C	267	103. 电动机常规拆卸与安装	347
83. 照明灯具 E、F、G	272	104. 电动机简便拆卸与安装	350
84. 灯用开关与插座	291	105. 轴承盖的安装技巧	351
85. 照明电路保护神	295	106. 端盖拆装技巧	352
86. 民宅一般照明设计	298	107. 转子拆卸技巧	353
87. 吊式白炽灯的安装	301	108. 轴承的拆卸技巧	354
88. 平口式白炽灯的安装	305	109. 轴承的安装技巧	356
89. 吸顶灯的安装	306	110. 轴承盖和轴承的清洗	357
90. 荧光灯的安装	307	111. 轴承加油技巧	359
91. 灯开关的安装	310	112. 皮带轮及皮带的安装	360
92. 家电插座的安装	313	113. 电动机测试技巧	363
93. 照明配电盘的安装	315	114. 电动机常用启动电路	365
94. 民宅照明竣工验收	316	115. 电动机保护器	368
95. 照明线路故障检查技巧	318	116. 电动机软启动器	369
96. 照明线路故障检修技巧	321	117. 电动机变频器	370
十、家庭与景观照明艺术		118. 电动机的安装	371
97. 家庭艺术照明	329	119. 电动机运行管理	374
98. 建筑泛光艺术照明	333	120. 电动机的干燥	378
十二、架空线路维护工艺			
121. 外线电工常用工具	383		

122. 杆脚和登杆技能	386	149. 架空线路基本检修技能	431
123. 水泥杆脚和登杆技能	387		
124. 踏板登杆技能	388		
125. 踏板下杆技能	388		
126. 施工常用绳扣	390	150. 三相电力变压器的原理与结构	437
127. 木电杆的防腐	392	151. 变压器台安装工艺	443
128. 电杆的运输	394	152. 单杆变压器台上变压器的吊装	448
129. 用立杆叉立电杆	395	153. 双杆变压器台上变压器的吊装	449
130. 用夹腿立电杆	397	154. 地上变压器台的吊装	450
131. 用滑板、夹腿立电杆	398	155. 跌落式熔断器与高压避雷器的安装	451
132. 水泥电杆基加固方法	399	156. 怎样更换、拉合跌落式熔断器	453
133. 架空线路常用杆型	400	157. 变压器并列运行操作	455
134. 低压架空线路结构形式	401	158. 高压配电室常用设备	457
135. 架空线路的放线、紧线	403	159. 低压配电室常用设备	462
136. 螺式绝缘子的绑扎	404	160. 电容器室常用设备	466
137. 针式绝缘子的顶部绑扎	405	161. 配变电所常用继电器	468
138. 针式绝缘子的颈部绑扎	406	162. 变压器故障判断小窍门	471
139. 瓷横担与瓷拉棒的绑扎	407	163. 变压器进水及其预防技巧	475
140. 悬式绝缘子的安装技艺	408	164. 变压器低电压套管漏油的预防	476
141. 水泥电杆头的安装	409	165. 受潮变压器的干燥	477
142. 架空线路的拉线结构	410		
143. 架空线路的巡视	411		
144. 架空线路的防雷	412	166. 日常生活安全用电常识	481
145. 架空线路的防污	414	167. 安全用电四忌	482
146. 架空线路的防洪	419	168. 使触电者脱离低压电源方法	483
147. 架空线路的其他防护	422	169. 触电急救技术	485
148. 架空线路的测试	425	170. 触电伤员的转移	490

附录

附录 1 塑料绝缘线安全载流量 (A)	493	附录 15 电缆装置中的最小距离.....	498
附录 2 橡皮绝缘线 (皮线) 安全载流量 (A)	493	附录 16 电气施工布置图形符号.....	498
附录 3 护套线和软导线安全载流量 (A)	493	附录 17 照明电安装常用土建图形符号.....	502
附录 4 绝缘导线安全载流量的温度校正系数	494	附录 18 国际照明委员会推荐建筑物夜景照明照度值.....	503
附录 5 架空线路用裸铝导线安全载流量	494	附录 19 常用滚动轴承规格.....	503
附录 6 铝套管压接规格表	494	附录 20 常用润滑脂性能及适用范围.....	504
附录 7 铜线鼻子 (铜接端子) 规格尺寸	495	附录 21 液压拉马与轴承起拔器、加热器.....	505
附录 8 铝鼻子 (铝接端子) 规格尺寸	495	附录 22 常用皮带扣 (螺钉) 与平皮带配用表.....	505
附录 9 DTL型铜铝过渡线鼻子规格尺寸	496	附录 23 常用平皮带螺栓 (即蟹壳螺栓) 与平皮带配用范围.....	506
附录 10 水泥钉型号规格尺寸.....	496	附录 24 部分 FS 系列高压避雷器技术参数	506
附录 11 圆头木螺丝及平头木螺丝规格尺寸	497	附录 25 部分 FS 系列低压避雷器技术参数	506
附录 12 建筑物照明安装选样表	497	附录 26 部分高压氧化锌避雷器技术参数	506
附录 13 钢管和 PVC 硬塑管的选用表	498	附录 27 10kV 户外跌落式熔断器技术参数	507
附录 14 聚氯乙烯绝缘电缆允许持续载流量	498	参考文献	508

HUASHUODIANGONGGONGYIYUCAOZUOJIQIAO


画说工艺与操作技巧

一、电工常用工具操作技巧

1. 螺丝刀的操作技巧
2. 钳子的操作技巧
3. 扳手的操作技巧
4. 电工刀的操作技巧
5. 工具箱、工具包、皮老虎、梯子
6. 喷灯的操作技巧
7. 电烙铁的操作技巧

1. 螺丝刀的操作技巧



2 普通木柄一字螺丝刀，用于拧一字螺钉。



螺丝刀又叫起子、改锥、旋凿。

1 电工从事安装、维修使用的工具颇多。螺丝刀则是常用工具之一。它几乎是各行各业，甚至家庭都用得上的一种拧紧或拧松的工具。

3 普通木柄十字螺丝刀，用于拧十字螺钉。



4 近些年市场上涌现出了多种式样的螺丝刀。

右拧紧，左拧松。

中指
食指
拇指
无名指
小指

5

螺丝刀的操作方法：一般以右手的掌心顶紧螺丝刀柄，利用拇指、食指和中指旋转螺丝刀柄，刀口准确插入螺丝头的丝柱槽中，左手扶住螺丝插在木螺丝插在瓷柱中。(图中是木螺丝插在

1

向上拧时，前腿弓，后腿蹬，这样才省力有劲。


8



拧小螺丝时，可以用右手的食指顶紧螺丝刀柄，用拇指、中指及无名指旋动螺丝刀柄拧螺丝。

9

10 常见一些人在使用螺丝刀的过程中，先是按图5所示方法操作，可是越拧刀体上，拧螺丝下划，直滑到刀体上，拧螺丝无劲。




向下拧时，
上身下倾。


6

向前拧时，
上身前倾。

7



瞧，真傻！
外行！




使用螺丝刀时，刀口要对准螺丝凹槽，旋力要适中，刀体不要上下左右大幅度晃动，否则既损伤刀口，又伤凹槽，使螺丝无法顺利拧进（俗称“螺丝打滑”）。



这样会把螺丝刀凿坏的。

嘿，这样会把螺丝刀凿坏的。

嘿，这样会把螺丝刀凿坏的。




嘿，用螺丝刀夹蜂窝煤行吗？

嘿，用螺丝刀夹蜂窝煤行吗？

嘿，用螺丝刀夹蜂窝煤行吗？




17 除了前面介绍的螺丝刀外,自动螺丝刀也是常用的螺旋钉工具,它一般配用多种规格的一字、十字刀具。




18 使用自动螺丝刀十分方便,只要向下压螺丝刀柄,刀体带动刀口,便能将螺钉自动拧紧,直至把螺钉拧紧为止。

21 这是无感螺丝刀,它也有一字型和十字型,多用塑料、有机玻璃等无磁性材料加工而成,常作仪器仪表、电视机、收音机在电子元件商店有售,也可自制。




20 气动螺丝刀是用空气压缩机供气从而旋转螺钉的工具,其扭力大,拧动到位时自动退出,是制造行业中常用的一种螺丝刀。



20

它能在拧螺钉到位时自动停止。



19 电控螺丝刀又叫电动螺丝刀,在电气设备制造中常用。