

970365

金属切削机床设计 简明手册

范云涨 陈兆年 主编



机械工业出版社

ISBN 7-111-04101-1/TG·892

定 价： 28.00 元

金属切削机床设计简明手册

范云涨 陈兆年 主编
韩惠孚 李传乾 主审



机械工业出版社

(京)新登字054号

本手册分为十三章，主要内容包括：常用资料与结构要素；机械制图；常用材料；机械传动；V带、同步带、多楔带、滚子链、圆柱齿轮、锥齿轮、蜗杆蜗轮、滚珠丝杠等传动；公差配合、形位公差与表面粗糙度；滚动轴承；螺纹及螺纹连接；键连接；弹簧；润滑与密封；联轴器、离合器、制动器、电动机；操作件；数控部件等。

本手册采用国内最新标准。

本手册供大专院校师生及机械设计的人员参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

金属切削机床设计简明手册/范云涨，陈兆年主编。

—北京：机械工业出版社，1994.7

ISBN 7-111-04101-1

I . 金…

I . ①范…②陈…

I . ①金属切削-机床-设计-手册②机床-金属切削-设计-手册

M . TG502-62

出版人：马九荣（北京市百万庄南街1号 邮政编码100037）

责任编辑：王世刚 版式设计：王颖 责任校对：姚培新

封面设计：方芬 责任印制：王国光

北京市密云县印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1994年7月第1版·1994年7月第1次印刷

787mm×1092mm^{1/16}·41.5印张·1020千字

0 001—6 600册

定价：28.00元

前　　言

《金属切削机床设计简明手册》是根据机械电子工业部机械制造及设备专业教学指导委员会制订的教材编写大纲，专门为该专业全日制大学、专科及电大、函大、职大进行机床课程设计及毕业设计编写的。同时也兼顾到机械类其它专业学生以及从事机械设计的工程技术人员的需要。本手册有如下特点：

1. 为配合当前技术改造及机电一体化设计的需要，编写了机电数控技术内容。如数控部件及数控机床的传动元件：滚珠丝杠、同步带、多楔带等设计资料。
2. 在大多数章节前都有综述，使读者对选用零部件有一初步入门的概念，便于选择元件型号、规格。
3. 一律采用我国法定计量单位制。尽量采用最新的国家标准及部标准。
4. 内容编排上主要以图表的形式为主，便于读者查阅使用，文字叙述力求简明扼要。限于篇幅只选编常用的资料。

本手册由范云涨、陈兆年任主编。参加编写的有：陈子辰（第七、八、九章）；胡强（第十、十一、十二章）；陈兆年（第五、六章）；范云涨（第一、二、三、四、十三章）。全书大纲及统稿工作由范云涨完成。全书由大连组合机床研究所总工程师韩惠孚、湖南大学李传乾审稿。在编写过程中根据专业教学委员会的指示，请有关大专院校教授专家对手册的编写大纲进行了审查。参加审查的教授专家有：合肥工业大学方维绅教授，杭州应用工程技术学院机械工程系主任杨叶清教授，浙江工业学院乐镇威副教授。同时，还得到了戴曙教授、李传乾教授的精心指导，热情帮助。在这里谨向他们表示衷心感谢。

本手册编写时引用了国内出版的有关手册、图册中的数据、资料和插图等，谨向作者表示衷心感谢。由于编者水平有限，书中一定有不少缺点和不妥之处，热诚欢迎广大读者指正。

编者

1993年8月

目 录

前言

第一章 常用资料与零部件结构要素

第一节 常用物理量及单位换算	1
一、常用物理量及其法定计量单位	1
二、常用计量单位换算	2
三、常用物理量常数	4
第二节 常用数据	4
一、常用材料的密度	4
二、常用材料的线膨胀系数	5
三、常用材料的弹性模量和泊松比	6
四、材料的摩擦系数	6
五、机械传动效率(概略值)	9
六、常用材料极限强度的近似关系	10
七、标准尺寸	11
八、锥度和锥角系列	16
九、硬度与抗拉强度的换算	17
十、各种硬度的对照值	19
第三节 常用的零件结构要素	20
一、中心孔	20
二、T形槽	21
三、球面半径	21
四、滚花	22
五、零件倒圆与倒角	22
六、砂轮越程槽	23
七、燕尾槽	24
八、刨切、插、珩磨越程槽	24
九、插齿空刀槽及齿轮滚刀外径尺寸	24
十、剃齿空刀槽	25
十一、磨齿空刀槽	25
第四节 轴端结构要素	26
一、圆柱形轴伸与机器轴高	26
二、圆锥形轴伸	28
三、轴的结构要素	30
四、轴端润滑油孔	32
五、机床法兰式主轴端部与花盘互换性尺寸 A型	32
第六节 冲压件的结构要素	58
一、冲压件对材料的要求和选用原则	58
二、冲裁最小尺寸	58
三、精冲件最小圆角半径	59
四、精冲件最小孔径、孔边距及孔心距	59
五、精冲件最小相对槽宽	59
六、弯曲件最小弯曲半径	60
七、内孔翻边尺寸	60
八、卷边直径	60
九、挤压时直径缩小的合理比例	60
十、箱形零件的圆角半径、法兰边宽度	61
十一、加强肋	61
十二、最小弯曲半径	62
第七节 塑料制件的结构要素	63
一、塑料件的结构尺寸	63

二、加强肋与推荐斜度	65	参考文献	65
------------	----	------	----

第二章 机械制图

第一节 机械产品图样一般标准	66	三、表面粗糙度代号在图样上标注方法	88
一、图纸的幅面	66	第五节 形状和位置公差代号及其注法	92
二、图样的比例	66	一、形位公差符号	92
三、剖面符号	67	二、形位公差代号	92
四、标题栏和明细栏	68	三、被测要素的标注方法	92
第二节 常用零件的规定画法	68	四、基准要素的标注方法	92
一、螺纹及螺纹紧固件的画法	68	五、公差数值及有关符号的标注方法	92
二、齿轮画法	71	第六节 实例	97
三、花键画法	73	一、CA6140车床主轴部件	97
四、弹簧画法与螺旋弹簧的画法及装配图中的弹簧画法	74	二、X6132升降台铣床主轴部件	97
五、滚动轴承的简化画法	77	三、CA6140车床主轴工作图	97
六、中心孔表示法	79	第七节 装配图中零、部件序号及其编排方法	101
第三节 尺寸标注	80	一、一般规定	101
一、一般尺寸注法	80	二、序号的编排方法	101
二、简化注法	82	第八节 机构运动简图	102
三、其他标准注法	85	一、规定符号	102
四、尺寸公差与配合注法	86	二、机构简图示例	105
第四节 表面粗糙度代号及其标注	88	参考文献	106
一、表面粗糙度标注代号	88		
二、常见的加工纹理方向符号	88		

第三章 机械工程材料及热处理

第一节 概述	107	二、灰铸铁件	128
一、机械工程材料的主要力学、物理性能的符号和单位	107	三、球墨铸铁件	128
第二节 黑色金属材料表示法	107	四、机床零件用耐磨铸铁的品种、力学性能及应用举例	130
一、碳素结构钢	109	五、一般工程用铸造碳钢	131
二、优质碳素结构钢	110	六、合金铸钢	131
三、低合金结构钢	113	七、合金铸钢的室温力学性能及应用举例	132
四、合金结构钢	114	第四节 有色金属材料	133
五、易切削钢	117	一、有色金属材料的表示方法	133
六、常用轴承钢的特性与用途	118	二、铜及铜合金的力学性能	135
七、弹簧钢	118	三、铝与铝合金	141
八、常用钢材规格	118	四、有色金属加工产品的常用规格	143
第三节 铸铁与铸钢	128	第五节 粉末冶金铁基结构材料	145
一、可锻铸铁件	128	第六节 工程塑料及其制品	147

一、常用工程塑料的物理力学性能	147
二、常用工程塑料的性能特点及应用 举例	147
三、部分塑料制品	147
第七节 国内外常用材料对照	154

一、国内外常用钢号对照	154
二、国内外铸造有色金属合金牌号对 照	154
第八节 主轴材料及热处理	160
参考文献	161

第四章 机械传动

第一节 带传动	163
一、传动带的类型、特点和应用	163
二、V带传动	164
三、同步带传动	185
四、多楔带传动	205
第二节 传动用短节距精密滚子 链	208
一、滚子链的基本参数与尺寸	208
二、滚子链传动设计计算	209
三、套筒滚子链链轮	211
第三节 齿轮传动	218
一、概述	218
二、渐开线圆柱齿轮的基本齿廓	219
三、渐开线圆柱齿轮的模数	220
四、渐开线圆柱齿轮传动的几何计算	220
五、渐开线圆柱齿轮精度	226
六、图样标准	245
七、齿轮结构	245
八、圆柱齿轮图样上应注明的尺寸数 据	248
第四节 渐开线圆锥齿轮传动	249
一、渐开线锥齿轮常用齿制的基本齿 廓	249
二、锥齿轮大端端面模数	250

三、直齿锥齿轮传动的几何尺寸计算	250
四、锥齿轮精度	253
五、锥齿轮零件工作图及结构	265
第五节 普通圆柱蜗杆传动	267
一、基准齿形	267
二、蜗杆模数与直径	268
三、圆柱蜗杆传动的基本参数	268
四、普通圆柱蜗杆传动几何尺寸计算	270
五、圆柱蜗杆、蜗轮精度	272
六、蜗杆、蜗轮结构及工作图	281
第六节 滚珠丝杠传动	284
一、工作原理	284
二、结构形式	284
三、滚动螺旋副的承载能力	287
四、滚动螺旋副的尺寸系列	288
五、代号及编号规划	291
六、滚动螺旋传动副的设计计算	292
七、滚动螺旋副的主要几何尺寸	297
八、滚动螺旋副的预紧	298
九、滚动螺旋副材料和热处理	298
十、滚动螺旋副的精度	299
十一、设计和使用注意事项	299
十二、螺母安装、连接尺寸	300
参考文献	306

第五章 公差配合、形位公差与表面粗糙度

第一节 公差配合	307
一、公差与配合的基本术语及定义	307
二、基本偏差	310
三、标准公差数值	310
四、轴和孔的基本偏差数值	311
五、基本尺寸至500mm的优先、常用 配合	219
六、优先配合应用举例	320
七、轴和孔的极限偏差	320

八、各种加工方法的合理加工精度	331
九、公差配合的选择原则	331
十、新旧国标公差等级和配合对照表	334
十一、未注公差尺寸的极限偏差	335
十二、圆锥公差	336
第二节 形状和位置公差	338
一、直线度、平面度公差值	338
二、圆度、圆柱度公差值	340
三、平行度、垂直度、倾斜度公差值	341

四、同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值	342
五、未注公差的规定	343
第三节 表面粗糙度	344
一、表面粗糙度参数数值	344

二、表面光洁度、表面粗糙度对照表	345
三、各国表面粗糙度对照表	346
四、机床零件的表面粗糙度	348
参考文献	350

第六章 滚动轴承

第一节 滚动轴承代号及特性	351
一、滚动轴承的代号	351
二、常用滚动轴承的特性及应用	352
第二节 常用滚动轴承尺寸及性能参数	354
一、深沟球轴承	354
二、角接触球轴承	356
三、成对安装角接触球轴承	358
四、双向推力角接触球轴承	363
五、推力球轴承	365
六、圆柱滚子轴承	368
七、圆锥滚子轴承	370

八、凸缘外圈圆锥滚子轴承	374
九、双列圆柱滚子轴承	375
十、双列圆锥滚子轴承	376
十一、滚针轴承	377
第三节 滚动轴承座的结构	379
一、滚动轴承座的外形尺寸	379
二、止推环	384
三、隔套	385
四、轴承套	387
五、法兰盘	389
参考文献	400

第七章 螺纹及螺纹连接

第一节 螺纹	401
一、各种常用螺纹的型式、特点和用途	401
二、普通螺纹	402
三、梯形螺纹	412
四、管螺纹	418
五、紧固件的结构要素	422
第二节 螺栓	427
一、螺栓的类型、特点和用途	427
二、六角头螺栓	427
三、小方头螺栓	429
四、T型槽用螺栓	431
五、双头螺栓	431
六、地脚螺栓	431
第三节 螺钉	433
一、螺钉的类型、特点和用途	433
二、十字槽盘头螺钉、十字槽沉头螺钉、十字槽半沉头螺钉、十字槽圆柱头螺钉、十字槽小盘头螺钉	434
三、内六角圆柱头螺钉	437
四、开槽圆柱头螺钉、开槽盘头螺	

钉、开槽沉头螺钉、开槽半沉头螺钉	438
五、开槽锥端定位螺钉、开槽锥端紧定螺钉、开槽圆柱端紧定螺钉	440
六、内六角平端紧定螺钉、内六角锥端紧定螺钉	442
七、吊环螺钉	443
第四节 螺母	444
一、螺母的类型、特点和用途	444
二、1型六角螺母-A和B级、六角薄螺母-A和B级-倒角	444
三、六角开槽螺母	444
四、非金属嵌件六角锁紧螺母	444
五、扣紧螺母	444
六、小圆螺母、圆螺母	444
第五节 垫圈	449
一、常用垫圈的种类、特点和用途	449
二、圆形平垫圈	450
三、止动垫圈	451
四、弹簧垫圈	452

第六节 挡圈	453
一、常用挡圈的类型、特点和用途	453
二、锁紧挡圈	453

三、轴端挡圈	455
四、弹性挡圈	456
参考文献	462

第八章 键与销连接

第一节 键连接	463
一、键的类型、特点及应用	463
二、平键	463
三、普通平键	464
四、薄型平键和键槽的剖面尺寸	464
五、薄型平键的型式和尺寸	464
六、矩形花键定心方式、特点及尺寸	
系列	464
七、半圆键和键槽的剖面尺寸、半圆	

键的型式和尺寸	464
第二节 销连接	471
一、销的类型、特点和应用	471
二、开口销	472
三、圆锥销	472
四、内螺纹圆柱销	473
五、圆柱销	473
六、弹性圆柱销	474
参考文献	474

第九章 弹簧

第一节 概述	475
一、弹簧的类型、特点及用途	475
二、弹簧的计算及工作图示例	476
三、圆柱螺旋弹簧的选用	480
第二节 弹簧标准	483

一、普通圆柱螺旋弹簧尺寸系列	483
二、普通圆柱螺旋压缩弹簧参数	484
三、普通圆柱螺旋拉伸弹簧参数	486
四、蝶形弹簧尺寸及参数	488
参考文献	489

第十章 润滑与密封

第一节 润滑	490
一、润滑剂	490
二、润滑系统	492
三、润滑元件	492
第二节 密封	501

一、机械密封用O形橡胶圈	501
二、内包骨架旋转轴唇形密封圈	507
三、其他密封装置的型式	509
参考文献	510

第十一章 联轴器、离合器、制动器和电动机

第一节 联轴器	511
一、联轴器的分类	511
二、联轴器的选用	512
三、凸缘联轴器	513
四、弹性套柱销联轴器	514
五、弹性柱销联轴器	515
六、带制动轮弹性柱销联轴器	516
七、精密膜片弹性联轴器	517
第二节 离合器	519
一、机床常用离合器的类型和特点	519
二、牙嵌离合器和齿轮离合器	519

三、片式摩擦离合器	526
四、电磁片式摩擦离合器	529
第三节 制动器	535
一、常用制动器的分类和特点	535
二、制动扭矩的确定	535
三、电磁制动器	536
四、闸带式制动器	537
五、常用摩擦材料	537
第四节 电动机	538
一、Y系列(IP44)三相异步电动机技术数据	538

二、Y系列(IP44)三相异步电动机的 安装型式及尺寸	539	参考文献	543
--------------------------------	-----	------	-----

第十二章 操作件

第一节 手柄类	544	第三节 手柄座类	553
一、手柄	544	一、手柄座	553
二、曲面手柄	545	二、锁紧手柄座	554
三、直手柄	546	三、定位手柄座	555
四、转动小手柄	547	第四节 手轮类	556
五、转动手柄	547	一、手轮	556
六、锥柱手柄	548	二、圆轮缘手轮	558
七、球头手柄	549	第五节 把手类	560
第二节 手柄球、手柄套及手柄 杆	550	一、压花把手	560
一、手柄球	550	二、十字把手	560
二、手柄套	551	三、定位把手	561
三、手柄杆	551	四、嵌套	562
		五、铣床用拉杆	563

第十三章 数控机床及(元)部件

第一节 数控机床技术参数	564	第五节 滚动导轨	622
一、数控车床型号与技术参数	564	一、概述	622
二、数控铣床型号与技术参数	566	二、滚动导轨结构的尺寸和数量	622
三、加工中心技术参数	570	三、滚动导轨的预加载荷	623
四、柔性制造单元技术参数	576	四、滚动导轨的结构设计	626
五、数控系统的主要功能	577	第六节 直线运动球轴承及支承	636
第二节 数控机床驱动元件	582	一、结构	636
一、概述	582	二、编号规则及含义	646
二、直流伺服电机和速度控制单元	582	第七节 数控机床用的刀柄	647
三、直流伺服电机的选择	588	一、自动换刀数控机床用的直柄刀柄	647
四、交流伺服电机和速度控制单元	589	二、自动换刀数控机床用的7:24锥 度刀柄	647
五、步进电机	599	三、JT(ST)型锥柄柄部及其拉钉尺 寸系列	647
六、直流主轴电机及其控制单元	604	四、国际标准锥柄柄部及其拉钉尺寸 系列	647
七、交流主轴电机及其控制单元	606	五、国家标准的锥柄柄部尺寸系列	647
第三节 数控机床用可编程序 控制器	610	六、美、日、德标准锥柄柄部及其拉钉 尺寸系列	647
一、概述	610	七、其他型式的锥柄柄部及其拉钉	653
二、可编程序器型号及性能	610	参考文献	654
第四节 数控机床附件	617		
一、数控车床附件	617		
二、数控铣床、镗床和加工中心用分 度头	619		

第一章 常用资料与零部件结构要素

第一节 常用物理量及单位换算

一、常用物理量及其法定计量单位(表1-1)

表1-1 常用物理量及其法定计量单位⁽¹⁾ (GB3102.1~6—86)

量的名称及符号	单位名称及符号	量的名称及符号	单位名称及符号
空间和时间		圆波数, 角波数	k 每米 m^{-1}
(平面)角 $\alpha, \beta, \gamma, \theta, \varphi \dots$	弧度 rad	阻尼系数 δ	每秒 s^{-1}
度 (°)		衰减系数 α	每米 m^{-1}
(角)分 (')		相位系数 β	每米 m^{-1}
(角)秒 (")		传播系数 γ	每米 m^{-1}
立体角 Ω	球面度 sr		
长度 $l, (L)$	米 m	质量 m	千克, (公斤) kg
	海里 mile		吨 t
宽度 b	米 m		原子质量单位 u
高度 h	米 m	密度 ρ	千克每立方米 kg/m^3
厚度 d, c, d, t	米 m		吨每立方米 t/m^3
半径 r, R	米 m		千克每升 kg/L
直径 d, D	米 m	相对密度 d	—
程长, 距离 s	米 m	比容, (比体积) v	立方米每千克 m^3/kg
面积 $A, (S)$	平方米 m^2	线密度 ρ_1	千克每米 kg/m
体积, 容积 V	立方米 m^3		特(克斯) tex
	升	L, (1)	面密度 $\rho A, (\rho_2)$ 千克每平方米 kg/m^2
时间, 时间间隔, t	秒 s	动量 p	千克米每秒 $kg\cdot m/s$
持续时间	分 min	动量矩, 角动量 L	千克二次方米每秒 $kg\cdot m^2/s$
	(小时 h)		千克二次方米 $kg\cdot m^4$
	(天, (日) d)	转动惯量 $I, (J)$	牛(顿) N
角速度 ω	弧度每秒 rad/s	力 F	牛(顿) N
角加速度 a	弧度每二次方秒 rad/s^2	重力 $W, (P, G)$	牛(顿)米 $N\cdot m$
速度 v, u, ω, c	米每秒 m/s	力矩 M	牛(顿)米 $N\cdot m$
	千米每小时	转矩, 力偶矩 T	帕(斯卡) Pa
	节	压力, 压强 P	帕(斯卡) Pa
加速度 a	米每二次方秒 m/s^2	正应力 σ	帕(斯卡) Pa
周期及其有关现象		切应力, (剪应力) τ	—
周期 T	秒 s	线应变 ϵ, ε	—
时间常数 $\tau, (T)$	秒 s	切应变, (剪应变) γ	—
频率 $f, (v)$	赫(兹) Hz	体积应变 θ	—
旋转速度(转速), 旋 n	每秒 s^{-1}	泊松比 μ, ν	帕(斯卡) Pa
转频率	转每分 r/min	弹性模量 E	帕(斯卡) Pa
角频率, 圆频率 ω	弧度每秒 rad/s	切变模量, (剪变模量) G	帕(斯卡) Pa
波长 λ	米 m	体积模量 K	每帕(斯卡) Pa^{-1}
波数 σ	每米 m^{-1}	压缩系数 k	[截面]惯性矩 $I_b, (I)$

(续)

量的名称及符号	单位名称及符号	量的名称及符号	单位名称及符号
[截面极]惯性矩	I_p 四次方米	m^4	比热(容)比
截面系数	W, Z 三次方米	m^3	熵
摩擦系数	$\mu, (f)$ —	Pa·s	比熵
(动力)粘度	$\eta, (\mu)$ 帕(斯卡)秒	Pa·s	内能
运动粘度	ν 二次方米每秒	m^2/s	焓
表面张力	γ, σ 牛顿每米	N/m	亥姆霍兹自由能
功	$W, (A)$ 焦(耳)	J	吉布斯自由能
	电子伏	eV	声学
能[量]	$E, (W)$ 同功的单位		比内能
势能, 位能	$E_b(V)$ 同功的单位		比焓
动能	$E_k, (T)$ 同功的单位		声速
功率	P瓦(特)	W	静压(力)
质量流量	q_m 千克每秒	kg/s	声压
体积流量	q_v 立方米每秒	m^3/s	质点速度
雷诺数	Re —		体积速度
热学			声速
热力学温度	T, θ 开(尔文)	K	声能密度
摄氏温度	t, θ 摄氏度	°C	声能通量
线(膨)胀系数	α_l 每开(尔文)	K^{-1}	声强(度)
体(膨)胀系数	α_v, γ 每开(尔文)	K^{-1}	声阻抗率
热, 热量	Q 焦(耳)	J	声阻抗
热流量	Φ 瓦(特)	W	力阻抗
热流(量密度)	q, φ 瓦(特)每平方米	W/m^2	声功率级
热导率, (导热系数)	λ, k 瓦(特)每米开(尔文)	$W/(m \cdot K)$	声压级
传热系数	h, a 瓦(特)每平方米开(尔文)	$W/(m^2 \cdot K)$	声强级
(总)传热系数	k, K		阻尼系数
热扩散率	$a, (a, k)$ 平方米每秒	m^2/s	反射系数
热容	C焦(耳)每开(尔文)	J/K	透射系数
比热容	c焦(耳)每千克开(尔文)		吸声系数
四次方米	m^4	$J/(kg \cdot K)$	隔声量、传声损失
			混响时间
			$T, (T_{60})$ 秒

注: 1. 方括号中的字可省略。

2. 圆括号中的字为前者的同义词。

二、常用计量单位换算 (表1-2)

表1-2 常用计量单位换算表

单位名称及符号	单 位 换 算	单位名称及符号	单 位 换 算
长度		密耳	$1mil = 25.4 \times 10^{-6} m$
·米	m	埃	$1\text{\AA} = 10^{-10} m$
·海里	n mile	费密	$1fm = 10^{-15} m$
英里	mile	面积	
英尺	ft	·平方米	m^2
英寸	in	公倾	ha
码	yd	公亩	a
			$1ha = 10000m^2$
			$1a = 100m^2$

(续)

单位名称及符号	单 位 换 算	单位名称及符号	单 位 换 算
平方英里	mile ²	1mile = $2.58999 \times 10^6 \text{m}^2$	· 千克每米 kg/m
平方英尺	ft ²	1ft ² = 0.0929030m^2	· 特(克斯) tex
平方英寸	in ²	1in ² = $6.4516 \times 10^{-4} \text{m}^2$	旦尼尔 dN
体积, 容积			磅每英尺 lb/ft
· 立方米	m ³		磅每英寸 lb/in
· 升	L, (l)	1L = 10^3m^3	密度 kg/m ³
立方英尺	ft ³	1ft ³ = 0.0283168m^3	· 千克每立方米 kg/m ³
立方英寸	in ³	1in ³ = $1.63871 \times 10^{-5} \text{m}^3$	· 吨每立方米 t/m ³
英加仑	UKgal	1UKgal = 4.54609dm^3	· 千克每升 kg/L
美加仑	USgal	1USgal = 3.78541dm^3	磅每立方英尺 lb/ft ³
平面角			磅每立方英寸 lb/in ³
· 弧度	rad		比容, (比体积) m ³ /kg
· 度	(°)	$1^\circ = (\pi/180) \text{rad}$	· 立方米每千克 m ³ /kg
· (角)分	(')	$1' = (\pi/10800) \text{rad}$	立方英尺每磅 ft ³ /lb
· (角)秒	(")	$1'' = (\pi/648000) \text{rad}$	立方英寸每磅 in ³ /lb
时间			力; 重力 N
· 秒	s		· 牛(顿) kgf
· 分	min	1min = 60s	1kgf = 9.80665N
· (小)时	h	1h = 3600s	1bbf = 4.44822N
· 天, (日)	d	1d = 86400s	1dyn = 10^{-5}N
速度			1tf = $9.80665 \times 10^3 \text{N}$
· 米每秒	m/s		压力, 压强, 应力 Pa
· 节	kn	1kn = 0.514444m/s	· 帕(斯卡) bar
· 千米每小时	km/h	1km/h = 0.277778m/s	1bar = 10^5Pa
· 米每分	m/min	1m/min = 0.0166667m/s	1Torr = 133.322Pa
英里每小时	mile/h	1mile/h = 0.44704m/s	1mmHg = 133.322Pa
英尺每秒	ft/s	1ft/s = 0.3048m/s	1mmH ₂ O = 9.80665Pa
英寸每秒	in/s	1in/s = 0.0254m/s	1at = 98066.5Pa
加速度			1atm = 101325Pa
· 米每二次方秒	m/s ²		力矩; 转矩; 力偶矩 N·m
英尺每二次方秒	ft/s ²	1ft/s ² = 0.3048m/s^2	· 牛(顿)米 kgf·m
伽	Gal	1Gal = 10^{-2}ms^{-2}	公斤力米 gf·cm
角速度			克力厘米 dyn·cm
· 弧度每秒	rad/s		达因厘米 dyn·cm
· 转每分	r/min	$1r/\text{min} = (\pi/30) \text{rad/s}$	磅力英尺 lbf·ft
度每分	(°)/min	$1^\circ/\text{min} = 0.00029 \text{rad/s}$	转动惯量 kg·m ²
度每秒	(°)/s	$1^\circ/\text{s} = 0.01745 \text{rad/s}$	磅二次方英尺 lb·ft ²
质量			磅二次方英寸 lb·in ²
· 千克, (公斤)	kg		能量; 功; 热 J
· 吨	t	1t = 1000kg	· 焦(耳) J
· 原子质量单位	u	1u = $1.6605655 \times 10^{-27} \text{kg}$	· 电子伏 eV
英吨	ton	1ton = 1016.05kg	1eV = $1.6021892 \times 10^{-19} \text{J}$
英担	cwt	1cwt = 50.8023kg	1kw·h = $3.6 \times 10^6 \text{J}$
磅	lb	1lb = 0.45359237kg	1kgf·m = 9.80665J
夸特	qr, qtr	1qr = 12.7006kg	1cal = 4.1868J
盎司	oz	1oz = 28.3495g	1erg = 10^{-7}J
格令	gr, gn	1gr = 0.06479891g	1Btu = 1055.06J
线密度, 纤度			

(续)

单位名称及符号	单 位 换 算	单位名称及符号	单 位 换 算
功率：辐射通量 ·瓦(特)	W $1\text{var} = 1\text{W}$	立方英寸每小时 动力粘度	in/h $1\text{in}/\text{h} = 4.55196 \times 10^{-6}\text{L}/\text{s}$
乏	var	·帕(斯卡)秒	Pa·s
伏安	VA $1\text{VA} = 1\text{W}$	泊	P, P_0 $1P_0 = 0.1\text{Pa} \cdot \text{s}$
马力	德PS $1\text{PS} = 735.499\text{W}$	厘泊	cP $1\text{cP} = 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s}$
英马力	hp $1\text{hp} = 745.7\text{W}$	千克力秒每平方米	kgf·s/m ² $1\text{kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2 = 9.80665\text{Pa} \cdot \text{s}$
电工马力	hp $1\text{hp} = 746\text{W}$	磅力秒每平方英尺	Ibf·s/ft ² $1\text{bf} \cdot \text{s}/\text{ft}^2 = 47.8803\text{Pa} \cdot \text{s}$
卡每秒	cal/s $1\text{cal}/\text{s} = 4.1868\text{W}$	磅力秒每平方英寸	Ibf·s/in ² $1\text{bf} \cdot \text{s}/\text{in}^2 = 6894.76\text{Pa} \cdot \text{s}$
千卡每小时	kcal/h $1\text{kcal}/\text{h} = 1.163\text{W}$	运动粘度	
质量流量	kg/s	·二次方米每秒	m ² /s
·千克每秒		斯托克斯	St $1\text{St} = 10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$
磅每秒	Ib/s $1\text{Ib}/\text{s} = 0.453592\text{kg}/\text{s}$	厘斯托克斯	cSt $1\text{cSt} = 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$
磅每小时	Ib/h $1\text{Ib}/\text{h} = 1.25998 \times 10^{-4}\text{kg}/\text{s}$	二次方英尺每秒	ft ² /s $1\text{ft}^2/\text{s} = 9.29030 \times 10^{-2}\text{m}^2/\text{s}$
体积流量		二次方英寸每秒	in ² /s $1\text{in}^2/\text{s} = 6.4516 \times 10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$
·立方米每秒	m ³ /s		
立方英尺每秒	ft ³ /s $1\text{ft}^3/\text{s} = 0.0283168\text{m}^3/\text{s}$		

注：1. 表中前面加点的词为法定计量单位的名称。

2. 单位名称中带方括号的字可省略。

3. 圆括号中的字为前者的同义词。

三、常用物理量常数(表1-3)

表1-3 常用物理量常数

名 称	符 号	数 值 及 单 位	名 称	符 号	数 值 及 单 位
冰点的绝对温度	T ₀	273.15 K	标准条件下空气中 的声速	c	331.4 m/s
纯水三相点的绝对 温度	T	273.16 K	真空中的光速	c ₀	$2.99792 \times 10^{10}\text{ cm}/\text{s}$
标准大气压		101.325 kPa	标准重力加速度	g _a	980.665 cm/s ²
热功当量	J	4.1868 J/cal	真空中介电常数	e ₀	$8.854187818 \times 10^{-12}\text{ F}/\text{m}$
基本电荷	e	$1.6021892 \times 10^{-19}\text{ emu}$	电子静止质量	m _e	$9.109534 \times 10^{-31}\text{ g}$
		$4.803242 \times 10^{-10}\text{ esu}$	质子静止质量	m _p	$1.6726485 \times 10^{-26}\text{ g}$
通用气体常数	R	8.31441 J/(mol·K)	中子静止质量	m _n	$1.6749543 \times 10^{-24}\text{ g}$
4℃时水的密度		0.999973 g/cm ³	真空磁导率	μ ₀	$4\pi \cdot 10^{-7}\text{ H}/\text{m}$
0℃时水银的密度		13.5951 g/cm ³			
在标准条件下干燥 空气的密度		0.001293 g/cm ³			

第二节 常用数据

一、常用材料的密度(表1-4)

表1-4 常用材料的密度⁽¹⁾、⁽²⁾

材 料 名 称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材 料 名 称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材 料 名 称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)
碳钢	7.8~7.85	高速钢(含钨9%)	8.3	不锈钢(含铬13%)	7.75
铸钢	7.8	高速钢(含钨18%)	8.7	合金钢	7.9

(续)

材料名称	密度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密度 g/cm ³ (t/m ³)
镍铬钢	7.9	铅	11.37	尼龙66	1.14~1.15
灰铸铁	7.0	锡	7.29	尼龙1010	1.04~1.06
白口铸铁	7.55	金	19.32	橡胶夹布传动带	0.8~1.2
可锻铸铁	7.3	银	10.5	木材	0.4~0.75
紫铜	8.9	汞	13.55	石灰石	2.4~2.6
黄铜	8.4~8.85	镁合金	1.74	花岗石	2.6~3.0
铸造黄铜	8.62	硅钢片	7.55~7.8	砌砖	1.9~2.3
60-1-1铝黄铜	7.5~8.3	锡基轴承合金	7.34~7.75	混凝土	1.8~2.45
铝青铜、铍青铜、硅青铜	8.47	铅基轴承合金	9.33~10.67	生石灰	1.1
锡青铜	8.7~8.9	硬质合金(钨钴)	14.4~14.9	熟石灰	1.2
无锡青铜	7.5~8.2	硬质合金(钨钴钛)	9.5~12.4	水泥	1.2
轧制磷青铜	8.8	5钨钴钛合金	12.3~13.2	粘土耐火砖	2.10
冷拉青铜	8.8	15钨钴钛合金	11~11.7	硅质耐火砖	1.8~1.9
工业用铝	2.7	胶木板、纤维板	1.3~1.4	镁质耐火砖	2.6
可铸铝合金	2.7	纯橡胶	0.93	镁铬质耐火砖	2.8
铝镁合金	2.7	皮革	0.4~1.2	高铬质耐火砖	2.2~2.5
锌铝合金	6.3~6.9	聚氯乙烯	1.35~1.40	碳化硅	3.10
镍	8.9	聚苯乙烯	0.91	华山松、红松、红皮云杉	0.417~0.44
镍铜合金	8.8	有机玻璃	1.18~1.19	臭冷杉、杉木	0.376~0.384
钨钴合金	14.4~15.3	无填料的电木	1.2	铁杉、山杨	0.486~0.5
铸锌	6.86	赛璐珞	1.4	汽油	0.66~0.75
锌板	7.2	酚醛层压板	1.3~1.45	煤油	0.78~0.82
轧锌	7.1	尼龙6	1.13~1.14	(各类)机油	0.9~0.95

注：表中木材及木材制品为含水量15%时的数据。

二、常用材料的线膨胀系数(表1-5)

表1-5 常用材料的线膨胀系数 a $\times 10^{-6}$ ($1/\text{°C}$)

材 料	温 度 范 围 (°C)								
	20	20~100	20~200	20~300	20~400	20~600	20~700	20~900	70~1000
碳钢	10.6~12.2	11.3~13	12.1~13.5	12.9~13.9	13.5~14.3	14.7~15	—	—	—
铬钢	11.2	11.8	12.4	13	13.6	—	—	—	—
3Cr13	10.2	11.1	11.6	11.9	12.3	12.8	—	—	—
1Cr18Ni9Ti	16.6	17	17.2	17.5	17.9	18.6	19.3	—	—
铸铁	8.7~11.1	8.5~11.6	10.1~12.1	11.5~12.7	12.9~13.2	—	—	—	—
镍铬合金	14.5	—	—	—	—	—	—	—	17.6
工程用铜	16.6~17.1	17.1~17.2	17.6	18~18.1	18.6	—	—	—	—
黄铜	17.8	18.8	20.9	—	—	—	—	—	—
青铜	17.6	17.9	18.2	—	—	—	—	—	—
铸铝合金	18.44~24.5	—	—	—	—	—	—	—	—
铝合金	22.0~24.0	23.4~24.8	24.0~25.9	—	—	—	—	—	—
砖	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—
水泥、混凝土	10~14	—	—	—	—	—	—	—	—
胶木、硬橡皮	64~77	—	—	—	—	—	—	—	—
玻璃	4~11.5	—	—	—	—	—	—	—	—
赛璐珞	109	—	—	—	—	—	—	—	—
有机玻璃	130	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1. 线膨胀系数=长度膨胀量/长度×温度。

2. 体膨胀系数=3×线膨胀系数。

三、常用材料的弹性模量和泊松比(表1-6)

表1-6 常用材料弹性模量及泊松比^[1]

名 称	弹性模量 E (GPa)	切变模量 G (GPa)	泊松比 μ	名 称	弹性模量 E (GPa)	切变模量 G (GPa)	泊松比 μ
灰铸铁	118~126	44.3	0.3	轧制锌	82	31.4	0.27
可锻铸铁	152			铅	16	6.8	0.42
球墨铸铁	173		0.3	玻璃	55	1.96	0.25
碳钢、镍铬钢、合金钢	206	79.4	0.3	有机玻璃	2.35~29.42		
铸钢	202		0.3	橡胶	0.0078		0.47
轧制纯铜	108	39.2	0.31~0.34	电木	1.96~2.94	0.69~2.06	0.35~0.38
冷拔纯铜	127	48.0		夹布酚醛塑料	3.92~8.83		
轧制磷锡青铜	113	41.2	0.32~0.35	赛璐珞	1.71~1.89	0.69~0.98	0.4
冷拔黄铜	89~97	34.3~36.3	0.32~0.42	尼龙1010	1.07		
轧制紫青铜	108	39.2	0.35	硬聚氯乙烯	3.14~3.92		0.34~0.35
轧制铝	68	25.5~26.5	0.32~0.36	聚四氟乙烯	1.14~1.42		
拔制铝线	69			低压聚乙烯	0.54~0.75		
铸铝青铜	103	41.1	0.3	高压聚乙烯	0.147~0.245		
铸锡青铜	103		0.3	混凝土	13.73~18.2	4.9~15.69	0.1~0.18
硬铝合金	70	26.5	0.3				

四、材料的摩擦系数

(一) 材料的滑动摩擦系数(表1-7)

表1-7 滑动摩擦系数

材 料 名 称	摩 擦 系 数 f		
	静 摩 擦	动 摩 擦	
	无 润 滑 剂	无 润 滑 剂	有 润 滑 剂
钢-钢	0.15, 0.1~0.12*	0.15	0.05~0.10
钢-软钢		0.2	0.1~0.2
钢-铸铁	0.3	0.18	0.05~0.15
钢-青铜	0.15, 0.1~0.15*	0.15	0.1~0.15
钢-巴氏合金		0.15~0.3	
钢-铜铝合金		0.15~0.3	
钢-粉末冶金	0.35~0.55		
钢-橡胶	0.9	0.6~0.8	
钢-塑料	0.09~0.1*		
钢-尼龙		0.3~0.5	0.05~0.1
钢-软木		0.15~0.39	
软钢-软钢		0.40	
软钢-铸铁	0.2	0.18	0.05~0.15
软钢-黄铜		0.46	
软钢-铝合金		0.30	
软钢-铅		0.40	
软钢-镍		0.40	
软钢-铝		0.36	
软钢-青铜	0.2	0.18	0.07~0.15
软钢-铅基白合金		0.40	