

EDA 精品智汇馆

Cadence Allegro 实战攻略 与高速PCB设计 (配视频教程)

■ 杜正阔 高宝君 何宗明 编著

- 以 Cadence SPB 16.6 为基础，真正由一线资深 PCB 设计师联合编写的实战攻略和高速 PCB 设计实战教程，并配以视频教程和课件进行讲解
- 分享高速 PCB 实战设计的思路、方法，以及软件应用、高级功能和使用心得、技巧等
- 提供海量且不断更新的在线实战视频，帮助读者稳步提升设计技能

含DVD光盘1张



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

EDA 精品智汇馆

Cadence Allegro 实战攻略与 高速 PCB 设计

(配视频教程)

杜正阔 高宝君 何宗明 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书以 Cadence 公司目前最稳定的 SPB 16.6 版本中的 OrCAD 和 Allegro 为基础，详细介绍了使用 SPB 16.6 实现原理图与高速 PCB 设计的方法和技巧。本书结合设计实例，配合大量图片，以通俗易懂的方式介绍 PCB 设计流程和常用电路模块的 PCB 设计方法。

本书注重实践和应用技巧的分享。全书共分 17 章，主要内容以 PCB 设计流程为线索，以某项目实例为基础，介绍从原理图设计、设计环境定义、封装库建立、数据导入，到 PCB 的布局、布线、叠层阻抗设计、约束管理器使用、多人协同设计，以及后期处理和生产文件的输出等一系列流程。另外，还介绍了 Allegro 软件高级功能应用、多颗 DDR3 的设计实例、射频电路的设计实例等，这些实例上手快，工程实用性强，有助于读者快速入门。

书中实例的部分源文件和视频已在随书附赠的光盘中，读者可参考学习。

本书适合从事硬件与高速 PCB 设计的技术人员阅读，也可以作为高等院校 EDA 课程的教学参考书，尤其适合使用 Cadence Allegro 设计平台的 PCB 设计师学习。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

- Cadence Allegro 实战攻略与高速 PCB 设计：配视频教程/杜正阔，高宝君，何宗明编著。—北京：电子工业出版社，2016.4
(EDA 精品智汇馆)
ISBN 978-7-121-28472-4

I. ①C… II. ①杜… ②高… ③何… III. ①印刷电路—计算机辅助设计—应用软件 IV. ①TN410.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 060934 号

策划编辑：张 楠

责任编辑：张 京

印 刷：北京京科印刷有限公司

装 订：北京京科印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：28.75 字数：736 千字

版 次：2016 年 4 月第 1 版

印 次：2016 年 4 月第 1 次印刷

印 数：4 000 册 定价：88.00 元（含 DVD 光盘 1 张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，
联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：88254579。

本书编委会

主 编：杜正阔

编委会人员：（以姓氏拼音排序）

高宝君 郭东胜 黄继耀 何宗明 庞丽春

主编简介

杜正阔

EDA365 论坛特邀版主，目前负责 EDA365 论坛 Allegro 板块的管理与维护，EDA 学堂特邀讲师，发布电子设计相关视频课程数十个。

兴森科技 CAD 事业部广州设计分部负责人，致力于高速 PCB 设计与 EDA 软件应用。

从事高速 PCB 设计行业十多年，有着丰富的设计实践经验，所涉及的产品广泛，包括计算机及周边产品、数据通信、无线射频、教育医疗、消费电子等各类电子产品，精通高速 PCB 设计，精通 Cadence Allegro 软件的使用，熟悉多种行业软件。

曾在北京、上海、深圳成功举办了数十场关于使用 Cadence Allegro 软件进行高速 PCB 实战设计的公益培训和技术讲座，受众人次达数千人。

主要编委会人员简介

高宝君

擅长电力、工控、消费类、计算机及周边产品类高速 PCB 设计，具有十余年的 PCB 设计经验，尤其专注于 Allegro 软件的实战设计与高级功能应用。

何宗明

具有十余年高速信号、数模混合板、刚柔板、盲埋孔板等 PCB 实战设计经验，以及丰富的 Allegro 软件使用经历，目前任职于兴森科技 CAD 事业部，担任一线资深设计师。



序

天行健，君子当自强而不息！虽然不敢妄称自己是君子，但自强不息一直是我的座右铭，我们生活在这个世界上，只有让自己不断强大，人生才能生生不息。人活着，就应当有梦想，并为之奋斗，如此等到自己老去的那一天，才不会因为碌碌无为而后悔。

至今依然记得曾经为了学习本书所用软件的使用，四处寻找资源，跑遍了深圳的各大书店，搜遍网上各类电子网站，无奈之下，只能硬着头皮啃软件的英文功能帮助信息，当时立志，一定要写一本实用的中文实战教材，以帮助后来者。回首过往岁月，曾经自信满满、豪情万丈，也曾经消沉迷茫，当初的小小梦想，却一直盘绕在脑海中。总结过去，展望未来，虽然编写的过程是艰难的，但也是值得回味的，当梦想达成时，心情是无比愉悦的。与此同时，也激励自己不断前行，去完成新的梦想，攀登新的高峰。迎朝阳当思如何进步，沐晚霞而思进步如何。

在今天这个资讯发达、知识大爆炸的时代，众说纷纭、百家争鸣，书是人类文明进步的阶梯，多看书，看好书，希望本书的出版能为同行从业者多一个选择，也为中国的EDA行业贡献自己的一份绵薄之力。

杜正阔

于 2016 年 2 月 15 日深圳



试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

前 言

面对电子、信息技术的飞速发展和层出不穷的市场需求，电子产品正面临着设计复杂度日益提高的挑战，其中包括：更多的功能、更高的性能、更小的外形尺寸、更轻更薄、更低的成本及更短的设计周期等因素，众多设计挑战促使计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD）软件不断更新、融合、进步，以帮助产品开发人员降低设计复杂度、缩短研发周期，提高产品的综合竞争力。


本书编者长期在业界知名上市公司从事一线高速电路的设计开发工作，从早期的 Allegro 13.0 版本直到当前最新的 Allegro 17.0 版本，一直专注于使用 Cadence 公司的相关软件。在这个充满挑战性的工作过程中，积累了大量的高速设计、软件使用、辅助开发的实战经验，并于 2015 年应 EDA365 论坛的邀请，分别在北京、上海、深圳三地成功举办了数十个以 Cadence 软件为基础、关于高速 PCB 设计课题的免费公益培训活动，吸引了超过上千人的热情参与，赢得业界的广泛赞誉。

在 PCB 设计行业，Cadence 公司的 Allegro 软件以严谨的设计流程、先进的软件功能、高效的设计方法，成为高端的设计平台之一，得到国内众多外知名企业的青睐。由于软件功能非常强大，相关参数选项较多，对于刚入门的新人来说，会有一定的学习难度，本书秉着通俗、实用的目的，不盲目追新，以当前最稳定、使用人群最广泛的 SPB 16.6 版本为基础，以实战项目为例，融合编者多年来的经验、心得和体会，从原理图设计、数据导入到最终的生产文件的输出，以及高速电路设计的相关知识，均做了较为详细的讲解，引导读者逐步掌握 Allegro 软件的使用，并进行高速 PCB 设计。

因 Allegro 软件功能十分强大，有些参数选项或功能，编者平时实际工作中基本上用不到，故在书中没有做详细介绍。若读者对某些功能感兴趣，可直接与编者沟通交流。为保证学习效果，我们还专门为本书开通了技术交流网站 (<http://www.eda365.com>) 和读者 QQ 群 (群号：435945077)，以及读者邮箱：study_allegro@qq.com。在阅读本书的过程中，如果读者遇到任何问题，或者对本书内容有任何意见和建议，欢迎通过该网站、QQ 群或邮箱进行反馈和交流。另外，在 EDA365 学堂 (<http://mooc.eda365.com>) 中有大量视频课程供读者在线学习。

本书前期经过大量的准备工作，历时近一年，期间查阅了大量设计资料，参考和引用了一些同类教程的相关内容和 Cadence 公司的相关技术资料，在此向这些资料的编者和 Cadence 公司致以深深的感谢！





参与本书编写的有何宗明、高宝君、庞丽春、黄继耀、郭东胜、杜正阔等一线设计师，在此对各位编委会成员的辛勤工作表示衷心的感谢！此外，本书还得到众多好友、同事和电子工业出版社张楠女士的大力支持，正是由于他们的鼓励和包容，本书才能顺利出版，在此一并向他们表示真诚的谢意！

高速 PCB 设计领域不断发展，编者也在不断学习的过程中，由于编者技术水平和实践能力有限，书中错漏之处在所难免，也可能会有一些新技术、新方法、新功能未能反映在本书中，敬请各位专家和读者批评指正。

编 者

2015 年 12 月 25 日于深圳

目 录

1

第1章 概述 1

1.1 PCB 概述	1
1.1.1 PCB 发展过程	1
1.1.2 PCB 的功能	1
1.1.3 PCB 设计发展趋势	1
1.2 PCB 基本术语	2
1.3 Cadence 公司简介	3
1.4 Cadence 硬件系统设计流程	3
1.5 Cadence 板级设计解决方案	3
1.6 Cadence SPB 软件安装	7
1.7 本书章节介绍	9
1.8 本章小结	10

2

第2章 OrCAD Capture 原理图设计 11

2.1 Capture 平台简介	11
2.2 Capture 平台原理图环境设置	11
2.2.1 Capture 创建原理图工程	11
2.2.2 常用设计参数的设置	13
2.3 创建原理图符号库	16
2.3.1 创建单个符号	16
2.3.2 创建复合符号	20
2.3.3 创建分割符号	22
2.3.4 电子表格创建符号	23
2.3.5 符号创建技巧	24
2.4 原理图设计规范	25
2.5 符号库管理	26
2.5.1 添加符号库	26
2.5.2 删除符号库	27
2.6 创建项目	27
2.6.1 放置元器件	27
2.6.2 选择元器件	27
2.6.3 移动元器件	28

2.6.4 旋转元器件	28
2.6.5 复制与粘贴元器件	29
2.6.6 删 除元器件	29
2.6.7 同一页面内的电气连接	29
2.6.8 放置无连接标记	31
2.6.9 总线连接	32
2.6.10 放置电源和地符号	32
2.6.11 不同页面电气连接	33
2.6.12 添加图片和 Text 文字注释	34
2.6.13 器件编号排序	35
2.6.14 DRC 验证	36
2.7 搜索命令的使用	36
2.8 浏览工程的使用	37
2.8.1 Browse 的使用	37
2.8.2 浏览元器件	37
2.8.3 浏览信号	38
2.9 元器件替换与更新	39
2.9.1 批量替换 Replace Cache	39
2.9.2 批量更新 Update Cache	40
2.10 元器件属性添加	40
2.10.1 封装属性	40
2.10.2 页码属性	42
2.10.3 Swap 属性	43
2.10.4 合并属性	44
2.11 创建网表	45
2.11.1 Allegro 第一方网表参数设置	45
2.11.2 输出网表常见错误及解决方案	47
2.12 设计交互	47
2.13 创建器件清单 (BOM 表)	49
2.14 常用快捷键	49
2.15 本章小结	50
第3章 Allegro PCB 设计环境介绍	51
3.1 系统环境介绍	51
3.1.1 变量设置	51
3.1.2 PCBENV 目录介绍	51
3.2 Allegro 启动简介	52
3.2.1 启动方法	52
3.2.2 欢迎界面	53

3.2.3 功能组件介绍	53
3.3 Allegro 工作界面介绍	54
3.3.1 菜单栏	55
3.3.2 工具栏	55
3.3.3 功能面板	56
3.3.4 状态栏	59
3.4 Design Parameter 常规设置	60
3.4.1 Display 选项卡	61
3.4.2 Design 选项卡	65
3.4.3 Route 选项卡	66
3.5 User Preference 的常规设置	67
3.5.1 Display 类	68
3.5.2 Drawing 类	70
3.5.3 Drc 类	71
3.5.4 Logic 类	72
3.5.5 Path 类	72
3.5.6 Placement 类	74
3.5.7 Route 类	74
3.5.8 Ui 类	75
3.5.9 常用设置的搜索与收藏	76
3.6 工作区域键鼠操作	77
3.6.1 视窗缩放	77
3.6.2 stroke 功能的定义与使用	78
3.7 script 的录制与使用	79
3.7.1 录制	79
3.7.2 调用和编辑	80
3.8 快捷键定义	80
3.8.1 查看快捷键	80
3.8.2 定义快捷键	81
3.8.3 快捷键定义技巧	82
3.8.4 实用快捷键示例	82
3.9 常用图层及其颜色可见设置	83
3.9.1 Class/Subclass 介绍	83
3.9.2 设置界面介绍	84
3.9.3 设置方法	89
3.10 文件类型介绍	90
3.11 其他主要工具介绍	90
3.11.1 Batch DRC	91




3.11.2	DB Doctor	91
3.11.3	Environment Editor	91
3.11.4	OrCAD Layout Translator	92
3.11.5	Pad Designer	92
3.11.6	Pads Translator	92
3.11.7	P-CAD Translator	93
3.12	本章小结	93

4**第4章 Allegro PCB 封装库管理** 94

4.1	封装知识介绍	94
4.2	封装文件类型介绍	94
4.3	焊盘介绍	94
4.4	焊盘命名规则	95
4.5	焊盘尺寸规范	95
4.6	封装命名规范	97
4.7	焊盘的创建	100
4.7.1	焊盘创建功能界面介绍	100
4.7.2	规则贴片焊盘设计	102
4.7.3	异形表贴焊盘的介绍和创建	103
4.7.4	规则通孔焊盘设计	106
4.8	创建 PCB 封装实例	109
4.8.1	表贴封装的手工创建	109
4.8.2	插件封装的手工创建	110
4.8.3	表贴封装的自动创建	112
4.8.4	机械封装的介绍和新建	117
4.9	封装建立常见错误	118
4.10	本章小结	118

5**第5章 相关数据导入** 119

5.1	导入结构图	119
5.2	生成板框	120
5.2.1	手工绘制	120
5.2.2	由结构图生成	122
5.3	绘制布局布线区域	125
5.4	导入网表	126
5.4.1	设置封装库路径	127
5.4.2	导入网表	128
5.4.3	导入网表常见错误及解决方案	129
5.5	本章小结	129



第6章 布局设计	130
6.1 布局设置	130
6.1.1 显示设置	131
6.1.2 图层设置	131
6.1.3 格点设置	134
6.2 布局基本要求	135
6.3 布局常用命令	135
6.3.1 设置 Room 区域	135
6.3.2 手工放置后台零件	136
6.3.3 自动放置后台零件	138
6.3.4 Group 命令	140
6.3.5 移动命令	141
6.3.6 镜像命令	144
6.3.7 旋转命令	144
6.3.8 复制命令	145
6.3.9 点亮颜色命令	146
6.3.10 打开飞线命令	146
6.3.11 关闭飞线命令	147
6.3.12 固定命令	148
6.3.13 固定解除命令	149
6.3.14 对齐命令	149
6.3.15 替代封装	151
6.3.16 Swap 命令	152
6.3.17 Temp Group 功能	152
6.3.18 查询命令	153
6.3.19 测量命令	153
6.4 布局实例	154
6.4.1 结构件放置	154
6.4.2 电源地属性设置	159
6.4.3 OrCAD 与 Allegro 交互布局	160
6.4.4 模块布局	161
6.4.5 器件布局的复用	162
6.4.6 禁布/限高区域的布局	165
6.4.7 主要关键芯片布局规划	167
6.4.8 电源通道评估、规划	168
6.4.9 基于 EMC、SI/PI、RF、Thermal 的几个考虑要点	169
6.5 输出封装库	169



6.6	更新封装	169
6.7	输出元器件坐标文件	170
6.8	输入元器件坐标文件	171
6.9	本章小结	171

第 7 章 PCB 叠层与阻抗设计 172

7.1	PCB 设计中的阻抗	172
7.2	PCB 叠层	172
7.2.1	概述	172
7.2.2	叠层材料简介	173
7.2.3	层叠加工顺序	174
7.2.4	多层印制板设计	175
7.3	PCB 走线的阻抗控制简介	178
7.4	六层板叠层设计实例	178
7.5	八层板叠层设计实例	180
7.6	十层板叠层设计实例	183
7.7	本章小结	185

第 8 章 约束管理器介绍 186

8.1	Constraint Manager 界面介绍	186
8.1.1	启动 Constraint Manager	186
8.1.2	工作界面介绍	186
8.2	常用约束规则模式介绍	187
8.3	Xnet 设置	193
8.4	约束规则优先级介绍	195
8.5	Bus 的介绍和创建	195
8.6	约束规则区域的介绍和创建	196
8.7	物理约束规则设置	197
8.7.1	物理约束规则介绍	197
8.7.2	创建物理约束规则模板	198
8.7.3	分配物理约束规则模板	199
8.7.4	区域物理约束规则的创建与设定	200
8.8	间距约束规则设置	201
8.8.1	创建间距约束规则模板	202
8.8.2	Net Class 的介绍和创建	202
8.8.3	分配间距约束规则模板	203
8.8.4	间距约束规则比对	203
8.8.5	区域间距约束规则的创建与设定	204
8.9	Same Net 间距约束规则设置	205



8.9.1	Same Net 间距约束规则介绍	205
8.9.2	创建 Same Net 间距约束规则模板	207
8.9.3	分配 Same Net 间距约束规则模板	207
8.10	盲埋孔规则设置	208
8.10.1	生成盲埋孔	208
8.10.2	设置盲埋孔约束规则	210
8.10.3	盲埋孔层标记与颜色显示设置	211
8.11	封装引脚长度导入	212
8.12	电气约束规则设置	215
8.12.1	绝对传输延迟介绍	215
8.12.2	相对传输延迟介绍	216
8.13	差分对设置	220
8.13.1	自动创建差分对	220
8.13.2	手动创建差分对	221
8.14	约束规则数据复用	224
8.14.1	约束规则导出	224
8.14.2	约束规则导入	225
8.15	本章小结	226

第9章 敷铜处理 227

9.1	电源地平面介绍	227
9.1.1	平面层功能介绍	227
9.1.2	正负片介绍	227
9.2	相关要求	228
9.2.1	载流能力	228
9.2.2	生产工艺	228
9.2.3	电源流向规划	229
9.3	敷铜介绍	231
9.3.1	静态铜箔与动态铜箔	231
9.3.2	动态铜箔参数设置	232
9.3.3	静态铜箔参数设置	235
9.3.4	铜箔命令简介	237
9.3.5	铜箔优先级设置	238
9.3.6	开关电源敷铜实例	239
9.4	负片平面分割	242
9.4.1	平面分割要求	242
9.4.2	电源区域规划	242
9.5	本章小结	244

10**第10章 布线设计** 245

10.1	布线环境设置	245
10.1.1	显示设置	245
10.1.2	图层设置	246
10.1.3	格点设置	249
10.2	布线规划	250
10.2.1	布线思路	250
10.2.2	GRE 布线规划	251
10.3	Fanout 功能和常规样式	256
10.4	布线常用命令	257
10.4.1	拉线命令	257
10.4.2	移线命令	262
10.4.3	删除命令	264
10.4.4	复制命令	266
10.4.5	布线优化命令	268
10.5	布线复用	269
10.6	等长绕线	273
10.6.1	自动绕线	273
10.6.2	手动绕线	274
10.7	泪滴的添加和删除	278
10.7.1	泪滴的添加	278
10.7.2	泪滴的删除	279
10.8	渐变线设计	279
10.9	大面积敷铜和阵列过孔	281
10.9.1	大面积敷铜	281
10.9.2	阵列过孔	282
10.10	ICT 测试点介绍	283
10.10.1	参数设置	284
10.10.2	自动添加测试点	287
10.10.3	手动添加测试点	288
10.10.4	输出报告	289
10.11	本章小结	290

11**第11章 后处理** 291

11.1	零件编号重排	291
11.2	手动更改元器件编号	297
11.3	重命名元器件编号返标原理图	297
11.4	丝印调整	299



11.4.1 丝印调整要求	299
11.4.2 字号设置	299
11.4.3 修改丝印字号	300
11.4.4 添加丝印	301
11.4.5 修改丝印	302
11.4.6 移动丝印	302
11.4.7 丝印指示	303
11.4.8 端点编辑功能	305
11.5 AutoSilk	306
11.6 尺寸标注	307
11.6.1 设置尺寸标注参数	307
11.6.2 尺寸标注命令介绍	308
11.7 标注实例	309
11.7.1 线性尺寸标注 (Linear dimension)	309
11.7.2 相对坐标标注 (Datum dimension)	310
11.7.3 角度标注 (Angular dimension)	311
11.7.4 其他标注	311
11.8 工艺说明	312
11.9 本章小结	312

第12章 设计验证 313

12.1 验证设计状态	313
12.2 丝印文字检查	314
12.3 报表检查	315
12.3.1 多余线段和多余过孔	315
12.3.2 单点网络	315
12.3.3 未完成连接的网络	316
12.3.4 总体设计信息报告	316
12.4 其他	317
12.5 部分常见 DRC 符号说明	318
12.6 本章小结	319

第13章 相关文件输出 320

13.1 钻孔表格的设置与生成	320
13.1.1 钻孔符号优化	320
13.1.2 符号提取	322
13.2 输出钻带	323
13.2.1 参数设置	323
13.2.2 输出文件	324

13.3	光绘输出	325
13.3.1	参数介绍	325
13.3.2	光绘添加方法	326
13.3.3	输出光绘	331
13.4	输出 IPC 网表	332
13.5	输出 Placement 坐标文件	332
13.6	输出 PDF 文件	333
13.7	输出结构图	333
13.8	光绘文件归类打包	335
13.9	本章小结	336

第14章 多人协同设计 337

14.1	多人协同设计介绍	337
14.2	导入/导出 Sub-Drawing	337
14.3	Team Design 协同设计	339
14.3.1	创建设计区域 Create Partitions	340
14.3.2	Workflow Manager 分区管理	341
14.4	本章小结	345

第15章 软件高级功能介绍 346

15.1	Skill 二次开发	346
15.2	设计环境参数复用	348
15.3	传输线参数计算	349
15.4	背钻设计	350
15.5	无盘设计	354
15.6	Timing Vision	355
15.7	自动等长	356
15.8	相位等长	358
15.9	自动相位等长 (AiPT)	359
15.10	自动圆弧转换	362
15.11	自动修改差分线线宽线距	362
15.12	查看走线寄生参数	365
15.13	检查无参考层的走线	365
15.14	PCB 直接修改网络连接	366
15.15	不同设计文件的对比	368
15.16	生成叠层表格	369
15.17	削盘功能介绍	370
15.18	自动连接	372
15.19	输出 ODB++文件	372

