

高等教育艺术设计类规划教材

展示设计 材料与构造

ZHANSHI SHEJI CAILIAO YU GOUZAO

胡雨霞 主编

高等教育艺术设计类规划教材

展示设计材料与构造

主 编 胡雨霞

编 委 孟 培 汤留泉 刘 涛 唐 云 张 凌 赵 媛 李吉章
刘 星 唐 茜 边 塞 马一峰 孙未靖 姜彤彤 周琳辉



图书在版编目(CIP)数据

展示设计材料与构造 /胡雨霞主编. —北京：中
国轻工业出版社，2013.1

高等教育艺术设计类规划教材

ISBN 978-7-5019-8827-3

I. ①展… II. ①胡… III. ①陈列设计 - 装饰材料 -
高等学校 - 教材 IV. ①J525. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第116751号

内 容 提 要

本书主要讲述现代展示设计材料的品种、构造与施工，所列展示材料的品种丰富，涵盖内容全面，对展示材料的细致分析，由材料特性推演出构造要点，再分析施工工艺。让读者深入了解现代展示材料的发展趋势，掌握鉴别材料的基本技能，熟悉构造特征，能将所学知识快速运用于实践。本书的特点在于把握时尚潮流，所列材料品种与构造方法均达到国内领先水平，具有很强的实用价值，适合本、专科院校展示设计专业教学，也是展示设计师、施工与管理人员的参考读本。

责任编辑：王淳

策划编辑：王淳 责任终审：张乃柬 封面设计：锋尚设计

版式设计：汤留泉 责任校对：李靖 责任监印：吴京一

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印 刷：北京画中画印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2013年1月第1版第1次印刷

开 本：889×1194 1/16 印张：8

字 数：301千字

书 号：ISBN 978-7-5019-8827-3 定价：42.00元

邮购电话：010-65241695 传真：65128352

发行电话：010-85119835 85119793 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email:club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

120138J1X101ZBW

前 言

展示材料品种日益增多，构造特征不断演进。为了适应现代社会的发展需求，特对展示设计中所运用的材料与构造作了系统总结。本书在保留传统装饰材料的基础上，还归纳出专用于展示设计的成品型材与配件，满足广大设计师的应用需求，充实了展示设计的教学内容。

今后，展示设计对材料的要求会更加严格。相对于传统装饰材料而言，展示材料主要突出时尚、坚固、简约等三个方面。时尚是设计形式的反映，要求所用材料应均为最近3~5年的主流产品，展示空间作为推广型公共空间，要吸引更多慕名而来的观众，就要让观众感受到不拘一格的设计效果，木丝水泥板、铝合金穿孔板、亚克力雕塑等都是时下流行的展示材料，这些在家居、办公、店面装修中不常用的材料都具有极佳的审美效果。坚固是设计功能的反映，材料组合后要围合空间、承托展品，必须坚固耐用，即使是短期商业博览会，也要考虑设计构造是否能经受人群的拥挤。简约是施工技术的反映，要求展示构造成形方便，组装快捷，能在短期内完成大面积施工、布展，达到“快装快展，立展见效”的效果，满足展示设计的时效性。此外，现代展示活动正逐渐向健康化、文明化、集约化等方向发展，还要兼顾材料的环保意义。总之，市场对展示材料的要求会越来越高。本书以介绍新材料、新工艺为主线，细致比较同类材料与构造的优劣，客观分析当今展示设计的发展方向，提出具有实用价值的前沿观念，对现代展示设计教学、实践具有重要指导意义。

本书分为五章，关于展示材料与构造的重点内容集中在第三、四、五章，正文内容客观详实，所配插图具有代表性，均为近3年全国新落成博物馆、博览会场馆实景拍摄图片，具有一定的前瞻性。本书主要作为普通高等院校展示设计、环境艺术设计、广告设计专业的教科书，也是青年学生、展示设计师、施工员与管理人员的重要参考读本。

感谢以下老师、设计师、材料经销商、项目经理为本书编写提供宝贵的资料：孟培、刘涛、边塞、马一峰、孙未靖、姜彤彤、李聪、杨清、张惠娟、万阳、李吉章。

编者

使用说明

A 书名（偶数页）或章名（奇数页）：用于快速查阅内容。

B 章节标题：指明每章节开端。

C 正文：详细表述主体内容，主要分为三级标题指明要点。

D 熟记要点：针对正文特别提出的内容，需要强化学习，运用这些要点能丰富实践经验。

E 插图：配合正文，表现材料与构造的形态，注意图号与正文内容的衔接。

F 表格：配合正文，列举出类比性知识点，注意识别数据之间的关系。

G 构造详图：根据正文绘制的图纸，具有很强的代表性，根据详图能自行设计类似的构造。

H 思考题：根据复杂的知识点提出的问题，帮助总结、复习。



目 录



P 1

● 第一章 展示设计概述

第一节 展示设计概念 ······	1
第二节 展示风格与材料 ······	5
★思考题★ ······	12



P 13

● 第二章 展示材料特征

第一节 展示材料种类 ······	13
第二节 展示材料特征表现 ······	17
第三节 展示材料选用原则 ······	21
★思考题★ ······	24



P 25

● 第三章 展示设计材料

第一节 石材 ······	25
第二节 陶瓷砖 ······	27
第三节 木质材料 ······	30
第四节 复合板材 ······	37
第五节 玻璃制品 ······	45
第六节 贴纸织物 ······	51
第七节 金属材料 ······	56
第八节 油漆涂料 ······	60
★思考题★ ······	64



P 65

● 第四章 展示设备与器材


第一节 套装展具 ······	65
第二节 成品用具 ······	70
第三节 光电设备 ······	73
第四节 输出设备 ······	80
★思考题★ ······	83



P 84

● 第五章 展示构造与施工

第一节 构造与施工基础 ······	84
第二节 基础工程 ······	87
第三节 水电工程 ······	92
第四节 铺装工程 ······	96
第五节 构造工程 ······	101



第六节 饰面工程 · · · · ·	111
第七节 安装工程 · · · · ·	116
★思考题★ · · · · ·	120

参考文献 · · · · · 120



P 120

第一章 展示设计概述

展示设计是一门独立的专业学科，内容丰富，涵盖面广。在现代设计中，更多的创意会被材料与构造所限定，展示设计材料与构造是创意执行的基础。正确选用展示材料要从展示设计基础开始。本章以展示设计基础为主线，融会展示设计概念与设计风格，指出展示设计材料与构造的运用方向，为正式实施奠定基础。

第一节 展示设计概念

一、基本概念

展示设计内容丰富，涉及领域宽广，从字面上看，展示设计是以招引、传达、沟通为主要方式而进行的有目的、有计划的场地和环境设计（见图1-1、图1-2、图1-3）。展示的英文Display在拉丁语中是Displicare和Dislico的组合，从中文语义上可以将展示解释为展现、表示，其中展可以理解为转动、翻动、伸张、延长，示可以理解为演示、表示、示范。

展示设计是对展示空间与展示信息的综合策划设计。展示设计通过展示空间环境的塑造，采取一定的视觉手段、照明方式、展具等使观众更易接受。

现代展示设计更倾向于动态效果，观众在参观过程中处于动态，展示对象也随之发生变化。只有展品、环境、观众三者之间产生互动，才能强化展示信息在观众头脑中的印象，这对材料与构造的选择提出了更高要求（见图1-4）。虽然展示设计材料门类与常规装饰材料基本一致，但是选用方式、选材技巧与使用目的都完全不同，这些还会影响到后期施工。展示设计材料应该以展示设计的表现为目的，更多选用轻质、牢固、成本低廉的材料，以简化设计构造，方便快速组装、拆卸，缩短布展时间，提高展示效率。




图1-1 博物馆展示



图1-2 商业店面展示



图1-3 电梯墙展示



(a)



(b)

图1-4 博览会展示设计方案



图1-5 商业门面形象



图1-6 指示向导



图1-7 广告招贴



图1-8 商品陈列

二、展示设计范围

展示设计从整体上来看，主要分为商业展示与文化展示两大类，前者目的在于盈利，注重经济效益，后者在于传播文化，注重精神文明。两者又各自包括多种门类，具体内容特别丰富。

1. 商业展示

商业展示主要是在商业博览会、商场、商店、超市等盈利性环境空间中。设计这类展示空间要求把握社会消费前沿，充分考虑商品的分布及观众的交通需求，强化表现商品的陈列方式，借助展具、灯光、色彩等要素，营造出便于促进销售的环境氛围。

商业展示设计主要包括商业空间整体规划设计、门面形象设计（见图1-5）、指示向导设计（见图1-6）、广告招贴设计（见图1-7）、商品陈列设计（见图1-8）、展台展柜设计、橱窗设计等内容。以商业空间整体规划设计为例，要做到空间布局合理，展示条理清晰，交通路线流畅，视觉通透感强，能给观众带来舒适感和亲切感，并能激发观众的消费欲望。

商业展示设计需要根据特定空间的展示特性、规模，投资者的经济实力，地理位置与服务对象等因素，选择恰当的材料与构造工艺，同时还要考虑防火、防震、防潮和防盗等问题。以常见的展架为例，在商业展示中，展架要能根据需要拆卸、组装，安装工具简单，价格低廉。展架质量轻但牢固，多用铝合金、不锈钢等金属材料为骨架，外饰光洁的油漆或有机玻璃板，内部再配置灯光照明，这类展架就能用于各种商业场合。

2. 文化展示

文化展示通常以博物馆、纪念馆、科技馆、美术馆为主，也包含一些以文化、科技为主的博览会，如2010年上海世界博览会（见图1-9）。文化展示空间以长期性或相对固定性为主要特征，展品多以珍贵的历史文物、文献及艺术作品为主，展示内容要体现历史发展过程和重大历史事件（见图1-10）。设计文化展示空间应该注重设计对象的逻辑性与连续性，在交通路线、照明、展品安全、观赏效果、观众休息等方面有



图1-9 2010年上海世博会中国馆



图1-10 中山舰博物馆



图1-11 辛亥革命博物馆

较高要求。以博物馆为例，主要包括历史博物馆、自然博物馆、科技博物馆、民俗博物馆等类型。博物馆展示设计要达到收集保管、调查研究与普及教育的要求。观众进入博物馆，犹如走进了学校的大门、知识的宝库，专注于文化传播效应。

文化展示设计的材料要求特异，要衬托展品的历史特性，一般应选用文化石、仿古砖、真石漆、原木等质地古朴的材料，还要清晰表现展品的真实肌理，这就需要配置聚光性较强的灯具（见图1-11、图1-12）。文化展示的时间较长，应该选用较牢固的材料用于基层构造，能用木龙骨的地方最好用轻钢龙骨，能用轻钢龙骨的地方最好搭配型钢，既能延长设计构造的使用时间，还能提升展示空间的安全性。


三、本质与特征

设计的本质在于创新，展示设计材料与构造也需要创新。传统展示设计一直在延续商业空间设计和广告设计，选用的材料主要以常规装饰材料为主，在构造设计上比较复杂，成本高，效率低，虽然在外观上接近广告设计的效果，但是没有完全体现展示设计的特征。展示设计材料与构造的特征主要体现在以下几个方面。

1.时效短暂

展示设计作品的呈现时间一般要比较短，市场占有率较高的商业展示活动一般只有7天左右，如常见的汽车、房地产博览会（见图1-13、图1-14），至于促销展示可能只有不到1天的时间。即使是在博物馆等文化展示空间，观众的停留时间也短，不会频繁光顾，展示设计作品也要求在短时间内完全呈现给观众。因此，展示设计是在创造一种人人都能接受和适应的空间，让观众在其中接受信息、增长见识、受到教育与启迪，而且是短时间的观赏和受感染，并不是长期在展示空间内生活、工作。时效短是展示设计的重要特征，它要求展示空间形象必须新颖、独特，照明、道具、色彩与展示方式必须有利于展示行为，使人容易理解、接受并印象深刻。

要注重时效性，展示材料就不能与装饰材料雷同，至少运用的侧重



(a)



(b)

图1-12 博物馆展示柜



图1-13 汽车博览会



图1-14 房地产博览会




图1-15 服装展示T台



图1-16 眼镜旋转展架



图1-17 地面光影移动




图1-18 餐厅展示台柜

点应该不同。在商业展示中一般以光洁、鲜亮、廉价的材料为主，达到速战速决的效果，文化展示要注重表现材料的肌理、质感，应该与众不同，使观众在有限的参观时间内强化记忆。

2. 动态设计

展示设计是一种动态空间设计。观众在展示空间中，是以不断流动的方式来观赏展品的，观众在接受信息的同时也在不断地走动，甚至要以动态行为去体验展示道具。因此，展示空间的分布、过渡、彼此之间的联系都应该呈动态效果。就像观众在观看文艺演出、服装表演时，所处的位置不变，但是观看的对象却在变动（见图1-15）；而参观博物馆、观赏橱窗时，观众是流动的，观赏角度是多变的，能达到“移步换景”的效果，在参观过程中，观众会有更多的体验与认识。

一件展品虽然是静止的，但是观众却在为它不断地运动，或是远近移动，或是环绕旋转，观众希望从多个角度来观看。为了满足这种观赏需要，展品自身也要会移动、旋转，这就要在材料与构造中施展创意，使展示道具具备这种能力。或是展品基座能旋转（见图1-16），或是灯光投射光影在移动（见图1-17）。空间、展品、观众三者之间是全方位的空间关系，观众要与展示空间、展品进行交流，在情感上产生交融，这样观众才能真正感受到展示设计的魅力，从中获取新的信息。因此，动态是对展示设计的重要表现形式。

3. 紧跟潮流

展示设计是现代艺术设计学科之一，它和其他艺术设计门类一样，必须做到创意形式与实在内容高度统一。展示设计的创意内容应该体现时代潮流，运用现有的物质条件和技术手段，按照形式美法则，将展示主题表现出来，符合现代社会的发展潮流与大众审美观。

例如，在时尚餐厅中央醒目的位置摆放时下流行的游戏、卡通玩偶，能吸引更多的年轻消费者（见图1-18）；在新落成的酒店建筑设计中，借用世博会场馆的装饰造型，也能引起消费者的共鸣（见图1-19）。展示艺术形式必须符合展示内容的需要，必须有助于内容与主题的表达，并让人容易理解，当然要注意克服形式怪诞和盲目地追求新奇的设计倾向。

每一件展示设计作品都应该是全新的，不能和以往的设计案例雷





图1-19 酒店建筑外观



同。无论是哪一种展示主题，都应该有明显的个性，最好不要重复设计师以往的创意手法，更不能抄袭或模仿别人的设计。

前几年的商业展示追求绚丽的灯光与丰富的色彩，灯光效果只需要增加卤素灯就能实现，色彩丰富可以通过使用高光油漆与平整板材来获取。现代商业展示注重节能环保，多采用LED灯照明，辅助亚克力面罩板来获取柔和的光源效果。而高光油漆与平整板材也逐渐被免漆纤维装饰板所取代，表面还能呈现出特殊质感，非传统油漆所能表现。紧跟潮流才能获得观众的认同，展示设计作品才能在观众心中产生共鸣。

4. 产生互动

现代展示设计不同于以往，必须体现观众的参与性，所有展示活动都离不开观众参与，除了主办方向观众做演示外，最好能满足观众动手操作或亲身体验（见图1-20），甚至辅助一些电动设施供观众操控，提供一些影视内容让观众观赏。

例如，最近几年比较流行的行为艺术逐渐融入到展示设计中来，当观众索要样宣或展示资料时，真人模特才会有动作，否则如雕塑般稳固（见图1-21）。还可以结合红外感应器，当观众走入展区后，墙面银幕会自动播放影音图像，自动讲解展示内容，进一步渲染了展示空间的环境氛围（见图1-22）。

因此，现代展示设计必须采用“动静结合”的方式来激发观众的参展激情。在互动展示区内，选用的展示材料与构造要作重新定位，在观众互动领域应该采用耐磨损的材料，或采用模块化设计，即使损坏也能快速更换。



图1-20 观众体验展示



图1-21 人体行为展示




图1-22 感应影音展示

第二节 展示风格与材料

一、风格设计的意义

风格是任何设计作品的灵魂，在社会发展中先后出现过很多经典样式，它们存在的时间不同，表现形式各异，但是都受到社会经济发展的影响。虽然现代展示设计所运用的风格丰富多样，但是大多数风格都要依靠材料来表现。

不同材料的质感、色彩、光泽、肌理相互搭配，就能形成不同的设计风格。但是风格要明确且统一。同时，风格也是表现展示主题的最佳媒介，设计师要确定展示风格，大多以展示对象的特征为主，要充分表现展示对象的精神内涵。

现代常见的商业展示多以后现代主义风格为主，简洁明了的同时还带有一定装饰元素，既能完美表现展品，又能表明空间定位。而文化展示多以现代主义中的国际风格为主，极端简洁的展示道具能让观众将注意力完全集中在展品上。虽然国际风格过于简化，自身不具备装饰特征，但是能符合大多数观众的审美。

熟记要点

展示设计要注重人文关怀

展示设计要体现出对观众的关怀，时刻为观众考虑。展示空间中的色调、照明、道具尺度、版面信息、陈列方式、声光电技术等，都应该有利于观众参观，让观众感到舒适。例如，展示空间的色彩不能过于强烈刺激，版面上的文字与图片要少而精，地面材料要隔音，照明以展品为主，观展路线不能重复，导引标识要醒目等。

在展示设计中注入了人文关怀才能吸引更多的观众，观众也会觉得展示空间有吸引力，会多次认真参观。这样就能提升展示活动的效果，使主办方受益，展示设计作品与设计师的价值才能被真正体现出来。■

熟记要点

样式与流派

样式是指设计作品的形式。样式是社会文化的表现，主要通过材料组合、陈设饰品等载体来反映的文化思潮与审美意识，所以它具有强烈的文化特征、地域民俗特征和历史特征。

流派是指因设计主张、观点相同或相近的人结成的派别。他们的观点具有不同一般的特色而引起社会关注，引起大众共鸣，从而形成了潮流。■



图1-23 秦代青铜器



图1-24 汉代砖楼



图1-25 隋唐洛阳城布局

二、中国传统风格

中国传统风格受几千年封建统治、宗族礼仪、风水禁忌的约束，现在延续下来的风格具有强烈的封闭特征与中轴对称感，在布置展示空间时，前堂后室划分明确，装修及陈设多带有封建迷信色彩，形成了浓郁的中国风格。中国传统风格在历史上主要集中在秦汉、隋唐、两宋、明清等4个历史时期，表现在空间布局、家具陈设、图案装饰与精神风貌等方面。

1. 秦汉时期

秦汉时期是中国封建社会的前期阶段，当时的青铜器、石质建筑与石刻技术已相当发达（见图1-23、图1-24）。漆器工艺继承了商、周时期的工艺，技术水平有很大发展，在漆器皿、漆家具等出土文物中多有发现，造型完美，色彩以黑、红两色为主，其中云纹、鸟兽纹动感强烈，图案组织严谨有力。

现代展示设计中，秦汉时期的风格主要运用到博物馆中，尤其是反映秦汉时期历史的展示空间，也可以运用到展示秦汉风格的博览会或售楼部中。现代设计追求中国风，中国风的源头一般都追寻到秦汉时期。要表现秦汉时期的风格，可以采用原木、型钢、黑红油漆，配置稍许富有肌理质感的纤维装饰板，适当点缀灰色与白色材料，但是不宜采用大面积反光材料，如镜面、不锈钢、铝塑板等。展示空间中外露的构造尽量以简洁的井格造型为主，尽量不要外露螺丝、龙骨、吊筋，注意隐藏好电线、水管、灯具等设备。

2. 隋唐时期

隋唐时期的建筑和民间工艺美术十分发达，城市建设（见图1-25）、陶瓷金银、织锦印染、木工漆器等工艺都进入了全面繁荣时期。在与家具相关的手工业中，金属镶嵌、漆器绘制等装饰工艺也发展起来，极力地丰富了室内家具的装饰造型。唐代的家具种类特别多，如椅、凳、墩、榻、屏风等，这些都是现代展示道具设计的良好范本。

隋唐家具在造型上吸取了当时建筑大木梁架的结构特点，梁架多采用圆形木材，只有在落地处才稍有舒展，能表现出较好的稳定性。隋唐时期用于家具的材料很多，如桐木、桑木、柿木、紫檀、楠木、花梨、胡桃、樟木、黄杨、竹藤等材料。此外，唐代家具的装饰艺术也很成熟，华丽、丰满，具有韵律的设计风格流传至今。

隋唐风格在现代展示中运用也非常多，除了博物馆与复古形式的售楼部以外，服装专卖店、饰品店、餐厅，甚至具有地方特色的民俗展示场所都在运用。原木构架、木质格栅、圆柱横梁等都是主要构造特征。在展示空间中还可以配置隋唐时期的家具、印染壁挂、陶瓷器皿、雕像等工艺品，进一步增添空间氛围（见图1-26、图1-27）。除了延续黑、红两色外，还可以搭配土黄、青绿、米白等中性色彩，甚至将唐三彩的色彩魅力引入其中。



图1-26 唐代雕像



图1-27 唐代瓷器

3.两宋时期

两宋时期的社会风气倡导淡泊，生活节奏较慢（见图1-28），民间推崇平和、坦然、雅致的生活方式。在建筑与工艺美术上反对华丽的雕饰，在哲学思想上尊崇理性，尤其是城市建筑格局逐步开放（见图1-29）。宋代室内陈设大多以质朴、简洁的造型为主，尤其是在使用功能上推崇理性美。在家具、陈设的装饰造型上不作大面积雕饰，仅以朴素的线面为主。仅仅在局部附以装饰，流露出细腻的节奏韵律。建筑构造上大量使用格子门和格子窗，特别是阑槛钩窗、格子门窗等构造，它们能大幅度改进室内空间的采光效果，同时，也增加了细部装饰效果。民间开始普及形体较高的家具，建筑内空也逐渐升高。此外，宋代建筑的木构架上还采用各种华丽的装饰彩画，还流行由唐代流传下来的米、白两色涂装。建筑屋顶上也逐渐开始大量使用琉璃瓦，使建筑外观显得稍许华丽。




图1-28 北宋民间生活复原模型




图1-29 北宋东京复原模型




图1-30 明清家具




图1-31 清代龙椅



图1-32 古罗马建筑



图1-33 古罗马壁画

宋代色彩虽然开始逐渐丰富，但是造型却比较简单，在展示设计中还是更加倾向于朴素，并格造型的门扇是墙面构造的重点。家具造型简单，外表涂饰调色清油，彩画可以适当选用，但是不要喧宾夺主，不能压制展品。如果想刻意区分宋代与其他朝代，还可以在展厅内布置一些陈设，如宋代的书画作品、服装头饰等。

4. 明清时期

明清时期建筑与陈设之间有了更紧密的联系，逐步出现了成套家具，家具与陈设饰品融合为一体。家具不仅成为室内设计的重要构件，连家具上展示的饰品也成为不可或缺的部分。建造房屋时，要根据房屋的进深、开间和使用要求，考虑配套家具与陈设饰品等，并作成套摆放。尤其是明代家具，最具有代表性，用料合理，构造精致，既发挥了材料性能，又充分表现出木质构造特有的色泽与纹理。因此，明代家具以简洁、素雅著称。清代家具在材料与构造上仍然继承明代传统，但是宫廷家具造型逐渐趋向复杂，清代的工艺美术深入到家具装饰中（见图1-30），出现了大量经过雕漆、填漆、描金的家具，这时，家具不再具备实用功能，它还具备观赏功能。具有代表性的是，家具中带有大量雕饰，甚至将玉石、珐琅、金银等名贵材料镶嵌其中（见图1-31）。

由于明清时期距离今天时间不长，其设计风格对今天的展示设计影响很大，现在凡是运用中国传统风格的展示空间，都向明清风格靠拢。木质雕花隔扇、穿斗式横梁、层级吊顶、仿古砖、彩绘墙等都是明清风格的延续，明清风格虽然仍旧以木质构造为主，但是不排斥其他材料的运用，如彩釉玻璃、不锈钢、真石漆、硝基漆、液体壁纸等。色彩以红、黄、棕、青为主，配置黑、白、灰。此外，还可以适当点缀金、银等反光构件。

三、外国传统风格

一谈到外国传统风格，更多的人会想到罗马柱、花草卷纹、人体雕塑等设计元素。外国传统风格主要集中在欧洲，能被展示设计所用的传统风格主要有以下几种。

1. 古罗马时期

古罗马时期，大理石是主要建筑装饰材料（见图1-32），同样也运用到展示中。室内家具材料多为金属和石材，从现存的壁画和古典油画作品上可以见到的各种弧形木腿桌椅（见图1-33）。室内空间的平面布局以矩形、方形为主，顶棚大多采用券拱构造，显得面积比较开阔，但是立柱比较多，开窗却比较少，墙壁特别厚实，能形成一定的庄重美。

在现代展示设计中，除了刻意反映古罗马时期的精神风貌，很少中规中矩地沿用这种风格，现今仍在运用的表现手法只有花岗岩铺装与券拱造型，券拱造型大多采用木质或石膏材料，至于罗马柱式样逐渐被其后的新古典主义风格所取代。

2. 中世纪时期

中世纪时期是欧洲封建社会，当时比较突出的当属哥特风格，它产生于公元12~13世纪。在当时新宗教建筑内大量运用又高又直的柱子，柱子之间有尖拱形构造，中间镶嵌着细花格，并且点缀火焰形装饰线脚和螺形纹样，在当时，创造出宗教至高无上的精神氛围（见图1-34）。

哥特风格的特征在于高和直，墙体、立柱、飞券都是夸张的造型，现代展示设计为了获取醒目的外观形式也在向这方面发展，但是装饰细节却无法跟进。哥特风格建筑还采用小块彩色玻璃，以蓝、紫、红、黄、绿为主，今天的玻璃马赛克和彩釉玻璃正是鲜明的反映。

3. 文艺复兴时期

文艺复兴是欧洲资产阶级冲破中世纪封建通知的文化革命，它更重视人性的写实（见图1-35）。意大利文艺复兴时期的家具和建筑大多不外露结构部件，而强调外表雕饰，运用更多的细密表现手法，具有丰富且华丽的装饰效果。

法国文艺复兴时期的家具，擅长以木雕为主要装饰。在任何设计对象上处处强调人文思想，体现以人为本。尤其是装饰图案开始逐渐脱离宗教，注重表现山水、花草、人物。此外，几何图形与尺寸数据也是表现重点，设计作品中多少都要强调黄金分割的审美观（见图1-36）。

4. 巴洛克与洛可可

欧洲的巴洛克风格盛行在17世纪，它是文艺复兴样式的演变时期，主要强调线条丰富变化，具有很多的装饰细节。在室内设计中，巴洛克风格将绘画、雕刻、工艺美术集中在陈设艺术上。墙面装饰多以精美的法国壁毯为主，配置镶有大型镜面或大理石，这些表现对象镶有重叠线脚，并且由贵重木材制作等。线脚的色彩特别华丽，表面涂刷金色油漆。家具中大量运用直线与曲线相结合，变化多端。总之，巴洛克风格一贯以豪华、奢靡著称（见图1-37）。

洛可可出现的时间要晚于巴洛克，相对于巴洛克而言，洛可可不太厚重，相反它以轻快、纤细的曲线著称。洛可可风格主要表现在室内构造和家具上，多用贝壳、卷花、藤蔓的形态作装饰，形态特别繁琐、华丽，色彩特别丰富。甚至大量运用中国传统纹样，整体效果轻快、流动



图1-34 哥特式建筑



图1-35 文艺复兴壁画




图1-36 文艺复兴家具



图1-37 巴洛克家具



图1-38 洛可可家具



图1-39 新古典主义建筑外观



图1-40 新古典主义走道布景




图1-41 2010上海世博会越南馆

熟记要点

日本传统风格

日本的古代文化受到中国文化影响。材料与构造主要表现榻榻米、地台等构造上，融入生活中席地而坐、席地而卧行为习惯。主要采用推拉门、隔扇门、幔帘等分割围合空间，并有屏风、软帐等设备遮挡视线。

建筑材料主要以质朴的竹、木为主，营造出书院的文化氛围，整体环境质朴清雅，室内外空间通透。

日本传统风格适合在展示日本科技产品或历史文物的博览会、博物馆中运用。其中科技产品与历史文化相结合，能够产生很强烈的视觉对比，给观众留下深刻的印象。■

并向外扩展，各种装饰纹样中的设计元素浑然一体，既有细节又有深度（见图1-38）。

巴洛克与洛可可风格更多注重装饰细节，追求高品质的施工工艺，除了常规材料外，还可以选用各色金属来装点空间，金属的反光与涂料的平和形成对比，使展示空间显得高贵华丽，巴洛克与洛可可风格更适用于高品质商业展示空间。

5.新古典主义

18世纪欧洲开始掀起工业革命，大量传统材料和加工工艺被工业生产所取代。新古典主义不仅注重欧洲传统装饰纹样，而且运用工业革命的技术来还原古典气质，新古典具备了古典与现代的双重审美效果。虽然新古典主义延续的是欧洲古罗马时期的风格，但是在造型设计上既不是仿古，也不是复古，而是追求神似（见图1-39）。它主要运用现代的材料与加工技术去追求传统式样的基本轮廓。新古典主义比较注重装饰效果，在空间中主要利用家具、陈设品来强化特色。在色彩设计中，以大面积的白色、黄色为主，点缀金色，辅助暗红和紫色，尤其是白色能使整体效果看起来更明亮（见图1-40）。

现代展示设计如果要求采用欧式传统风格，基本会定位为新古典主义，如木质柱体、石膏花线、弧形家具等在市场上都有成品供应，获取设计与施工素材十分方便。新古典主义的运用也比较多，如房地产展示、汽车展示、地域民俗文化展示等都可以轻松掌握。

此外，东西方其他国家各有鲜明的特色，如印度、伊斯兰、埃及、北欧、泰国、越南（见图1-41）等，每个国家都随着历史的积淀而产生了富有个性的风格样式。现代展示设计的风格确定要根据展示主题来定，一般不会给整个展区限定为某一种特定的传统风格，多少都会有其他风格穿插进来。因为大多数传统风格细节都比较繁琐，会导致设计施工成本过高，过于简化又会显得风格比较模糊，所以只在特殊空间或局部来表现某一种传统风格，只要达到强化渲染的效果即可。

四、现代主义

20世纪20年代，欧洲兴起了现代主义设计风格，经过几十年的发展，到了70年代就影响到了世界各国。全世界几乎所有国家都受到现代主义设计的深刻影响，并深刻影响着人类文明的发展。现代主义主要表现为国际风格派与极少主义派两种。

1.国际风格派

国际风格派主要注重空间的功能和建筑工业化，反对多余的装饰，主要特征为室内空间开敞、内外通透，称为流动的空间。它不受承重墙的限制，空间界面极为简洁。在设计中，尽可能不用多余的装饰，甚至认为任何复杂的设计、没有使用价值的装饰都会增加建造成本（见图1-42），强调设计形式应更多地服务于功能。建筑与室内设计部件应该尽可能使用国际标准件，门窗尺寸根据模数系统来设计。国际风格派