

GANGJIN JICHU ZHISHI
YU SHIGONG JISHU

建筑行业实用技术丛书

钢筋基础知识 与施工技术

● 李继业 徐东升 主 编
张 峰 副主编



中国建材工业出版社

建筑行业实用技术丛书

钢筋基础知识与施工技术

李继业 徐东升 主 编
张 峰 副主编

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢筋基础知识与施工技术/李继业,徐东升主编. —北京:
中国建材工业出版社,2012.3
(建筑行业实用技术丛书)
ISBN 978-7-5160-0008-3

I. ①钢… II. ①李… ②徐… III. ①建筑工程—钢筋—
工程施工—施工技术—基本知识 IV. ①TU755.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 170923 号

内 容 简 介

本书根据国家和行业最新发布的《冷轧带肋钢筋》(GB 13788—2008)、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003/XC1—2008)、《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)及《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T 701—2008)、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370—2007)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)等标准进行编写,主要包括钢筋的基本知识、钢筋的主要技术性能、钢筋连接的施工工艺、钢筋的冷加工工艺、钢筋冬季施工工艺、钢筋的配料与代换、钢筋的加工与安装、钢筋的质量检验评定标准、钢筋施工的质量问题与防治和钢筋工程施工方案实例等。

本书非常注意通俗性、先进性、针对性和实用性,注重理论与实践相结合,具有应用性突出、可操作性强、通俗易懂等显著特点。本书既可作为钢筋工程施工技术人员和技工的工具书,也可作为高职高专土木工程、路桥工程、港口工程、装饰工程和房屋建筑工程等专业的辅助教材和参考书。

钢筋基础知识与施工技术

李继业 徐东升 主 编
张 峰 副主编

出版发行:中国建材工业出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京鑫正大印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.75

字 数:360 千字

版 次:2012 年 3 月第 1 版

印 次:2012 年 3 月第 1 次

定 价:43.00 元

本社网址:www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社发行部负责调换。联系电话:(010)88386906

前　　言

钢筋混凝土的发明出现在近代,通常认为发明于 1848 年。1868 年一个法国的园丁,研制成功了钢筋混凝土花盆,紧随其后应用于公路护栏的钢筋混凝土梁柱的专利诞生。1872 年,世界第一座钢筋混凝土结构的建筑在美国纽约落成,人类建筑史上一个崭新的纪元从此开始。

钢筋混凝土结构在 1900 年之后在工程界得到了大规模的使用。1928 年,一种新型钢筋混凝土结构形式——预应力钢筋混凝土出现,并于二次世界大战后亦被广泛地应用于工程实践。钢筋混凝土的发明以及 19 世纪中叶钢材在建筑业中的应用,使高层建筑与大跨度桥梁的建造成为可能。

钢筋是钢筋混凝土结构工程中不可缺少的重要材料,其不仅具有较高的拉伸性能、良好的冷弯性能和优异的焊接性能,而且与混凝土有很高的粘结性能、相近的线膨胀系数,是与混凝土最好的配合骨架材料,也是各类工程中应用最广泛的建筑材料之一。

进入 21 世纪以来,我国各项建设事业飞速发展,使钢筋混凝土科学技术的发展出现了欣欣向荣的景象,城市化建设和各种现代化大型建筑的出现如雨后春笋。社会发展充分证明:21 世纪以后的更长时期,钢筋混凝土仍是现代建筑的主要建筑材料。随着现代建筑对功能的更广泛要求,对钢筋混凝土施工也提出了一系列更高、更新的要求。

本书根据国家最新颁布的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002,2011 版)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)、《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2007)、《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2008)、《冷轧带肋钢筋》(GB 13788—2008)》、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ 85—2010)和其他有关最新标准、规程等编写而成,使钢筋工程施工人员不仅详细了解钢筋的种类、基本性能、施工工艺、质量要求、验收标准和检验方法等,而且了解钢筋在施工中存在的质量问题和防治措施。另外,还介绍了某钢筋工程的施工方案。

本书以图表与文字相结合的编写形式,参考有关施工企业的施工经验,突出理论与实践结合、实用与实效并重、文字与图表并茂,内容先进、全面、简洁、实用,完全满足中高级钢筋工的实际需要,是一本实用性极强的技术工具参考书。

在本书的编写过程中,中国对外建设海南有限公司工程技术人员积极参加编写和提供资料,给予很大的支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

本书由李继业、徐东升担任主编,张峰担任副主编。李继业负责全书的统稿,徐东升负责全书的校对。林建军、姚顺章、李海豹、王海宇参加了编写。具体分工:李继业撰写第九章;徐东升撰写第二章、第五章;张峰撰写第三章、第十章;林建军撰写第四章、第八章;姚顺章撰写第七章;李海豹撰写第一章;王海宇撰写第六章。

由于编者水平有限,加之编写时间比较仓促,错误和遗漏在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

2012 年 1 月

目 录

第一章 钢筋的基本知识	1
第一节 建筑工程图的识读	1
一、建筑工程图纸的幅面标准	1
二、建筑工程图纸的图线标准	3
三、建筑工程图纸的字体标准	5
四、建筑工程图纸的比例标准	6
五、建筑工程图纸的尺寸标注	7
第二节 结构施工图的识读	9
一、结构施工图的分类及内容	9
二、结构施工图中的有关规定	9
三、结构施工图的图示方法	11
第三节 钢筋配筋图的识读	11
一、构件中钢筋类型与作用	12
二、钢筋的弯钩和保护层	13
三、钢筋的一般表示方法	14
四、混凝土结构施工图识读	15
第四节 钢筋的基本知识	25
一、热轧钢筋	25
二、冷轧带肋钢筋	27
三、热处理钢筋	28
四、冷拉钢筋和冷拔钢丝	32
五、预应力筋	33
第二章 钢筋的主要技术性能	39
第一节 钢筋的力学性能	39
一、钢筋的抗拉性能	39
二、钢筋的冲击韧性	41
三、钢筋的耐疲劳性	41
第二节 钢筋的工艺性能	42
一、钢筋的冷弯性能	42
二、钢筋的焊接性能	43
第三节 化学成分对性能的影响	43
一、碳元素对钢材性能的影响(C)	43
二、硅元素对钢材性能的影响(Si)	43
三、锰元素对钢材性能的影响(Mn)	44

四、硫元素对钢材性能的影响(S)	44
五、磷元素对钢材性能的影响(P)	44
六、氧元素对钢材性能的影响(O)	44
七、氮元素对钢材性能的影响(N)	44
八、氢元素对钢材性能的影响(H)	45
九、钛元素对钢材性能的影响(Ti)	45
十、钒元素对钢材性能的影响(V)	45
十一、铌元素对钢材性能的影响(Nb)	45
十二、钼元素对钢材性能的影响(Mo)	45
十三、镍元素对钢材性能的影响(Ni)	45
第四节 钢筋冷加工的时效处理	46
第三章 钢筋连接的施工工艺	48
第一节 钢筋的绑扎连接工艺	48
一、钢筋绑扎的准备工作	48
二、钢筋绑扎的基本要求	49
三、钢筋绑扎的控制要点	50
四、钢筋绑扎的施工工艺	51
第二节 钢筋的焊接连接工艺	55
一、钢筋焊接方法及一般规定	55
二、钢筋闪光对焊的施工工艺	57
三、钢筋电阻点焊的施工工艺	61
四、钢筋电弧焊的施工工艺	63
五、钢筋电渣压力焊的施工工艺	66
六、钢筋气压焊的施工工艺	69
七、钢筋焊接接头无损检测技术	72
八、预埋件钢筋T形接头的质量检查	74
第三节 钢筋的机械连接工艺	75
一、钢筋机械连接的一般规定	75
二、钢筋套筒挤压连接	76
三、钢筋锥螺纹套筒连接	78
四、钢筋直螺纹套筒连接	81
五、钢筋机械连接的其他新技术	83
六、机械连接接头的现场检验	85
第四章 钢筋的冷加工工艺	86
第一节 钢筋的冷拉工艺	86
一、钢筋冷拉的基本原理	86
二、钢筋冷拉的施工机具	87
三、钢筋冷拉的施工工艺	90
四、钢筋冷拉的控制方法	91

目 录

五、钢筋冷拉的实例	92
第二节 钢筋的冷拔工艺	93
一、冷拔低碳钢丝的性质和用途	93
二、冷拔低碳钢丝的施工机具	93
三、冷拔低碳钢丝的工艺过程	94
四、冷拔低碳钢丝的冷拔控制	95
五、冷拔低碳钢丝的质量检查	96
第三节 钢筋的冷轧工艺	97
一、钢筋冷轧的特点及应用	97
二、钢筋冷轧所用的机具	97
三、钢筋冷轧的加工工艺	98
四、钢筋冷轧的质量控制	98
第五章 钢筋冬季施工工艺	102
第一节 钢筋冬季施工概述	102
一、钢筋在冬季低温下的应用	102
二、钢筋在低温下的力学性能	103
第二节 钢筋冬季施工工艺	106
一、钢筋冬季冷拉工艺	106
二、钢筋冬季闪光对焊工艺	107
三、钢筋冬季电弧焊工艺	109
四、钢筋冬季气压焊工艺	113
五、钢筋低温电渣压力焊工艺	115
六、钢筋冬季焊接注意事项	116
第六章 钢筋的配料与代换	118
第一节 钢筋的配料	118
一、钢筋下料长度的计算原则	118
二、钢筋配料计算实例	121
三、配料计算的注意事项	123
第二节 钢筋的代换	124
一、钢筋代换的基本原则	124
二、钢筋代换的注意事项	124
第七章 钢筋的加工与安装	126
第一节 钢筋的调直工艺	126
一、钢筋调直的冷拉控制	126
二、钢筋调直的施工机具	126
三、钢筋调直机的操作要点	129
四、调直钢筋的质量要求	130
第二节 钢筋的切断工艺	130
一、钢筋切断机的种类	130

二、钢筋切断机的构造及工作原理	131
三、钢筋切断机的使用基本要求	134
第三节 钢筋的弯曲工艺	135
一、钢筋弯曲机的种类	135
二、钢筋弯曲机的构造与工作原理	136
三、钢筋弯曲机的操作基本要点	139
第四节 钢筋的安装工艺	140
一、钢筋绑扎与安装的方法和要求	140
二、绑扎钢筋网与钢筋骨架的安装	141
三、焊接钢筋骨架和焊接网的安装	142
四、钢筋植筋安装的施工方法	142
五、钢筋骨架安装的质量检查	143
第八章 钢筋的质量检验评定标准	145
第一节 钢筋混凝土结构质量验收的基本规定	145
第二节 钢筋工程质量验收评定标准	148
一、钢筋工程质量验收的一般规定	148
二、钢筋工程原材料的质量检验	149
三、钢筋工程中钢筋加工验收标准	150
四、钢筋工程中钢筋连接验收标准	151
五、钢筋工程中钢筋安装验收标准	153
六、钢筋工程中钢筋的其他验收标准	154
第三节 预应力工程质量验收评定标准	162
一、预应力工程质量验收的一般规定	162
二、预应力工程所用材料的质量控制	162
三、预应力工程制作与安装质量控制	163
四、预应力工程张拉和放张质量控制	165
五、预应力工程灌浆及封锚质量控制	166
第四节 钢筋工程质量验收中的各种资料	166
一、钢筋工程质量验收中的报告	167
二、钢筋工程质量验收中的证书	169
三、钢筋工程质量验收中的记录	170
第九章 钢筋施工的质量问题与防治	173
第一节 钢筋原材料的质量问题与防治	173
一、钢筋中的化学成分不符合要求	173
二、钢筋进库时无标牌和材质不明	174
三、钢筋原材料表面出现锈蚀	174
四、随意用大直径钢筋代替小直径钢筋	175
五、钢筋的冷弯性能不良	176
六、箍筋代换后截面不足	177

目 录

七、钢筋原材料储存比较混乱	177
第二节 钢筋冷加工的质量问题与防治	178
一、钢筋冷拉率超过规范中的最大值	178
二、冷拔钢筋的总压缩率过大	180
三、冷拔钢丝表面有明显擦伤	180
第三节 钢筋焊接连接的质量问题与防治	182
一、钢筋闪光对焊接头的缺陷	182
二、电弧焊接钢筋接头的缺陷	183
三、电渣压力焊钢筋接头的缺陷	184
四、坡口焊接钢筋接头的缺陷	186
五、电阻点焊采用的焊接参数不当	187
六、钢筋气压焊接头产生错位	188
七、在低温下未采取控温循环措施	188
八、钢筋用电弧切割的质量不合格	190
九、焊口局部焊接质量不符合要求	190
第四节 钢筋机械连接的质量问题与防治	191
一、锥螺纹连接接头的缺陷	191
二、钢筋冷挤压套筒连接接头的缺陷	192
三、锥螺纹连接所用扳手不正确	194
第五节 钢筋绑扎和安装的质量问题与防治	195
一、钢筋绑扎接头的缺陷	195
二、绑扎的钢筋产生遗漏	196
三、钢筋保护层不符合要求	196
四、弯起钢筋方向不对	198
五、钢筋网上、下钢筋混淆	199
六、钢筋骨架产生歪斜	199
七、箍筋间距不一致	201
八、四肢箍筋宽度不准确	201
九、梁箍筋弯钩与纵筋相碰	202
十、箍筋代换后截面不足	203
第十章 钢筋工程施工方案实例	204
第一节 钢筋施工准备工作	204
一、测量准备工作	204
二、机具准备工作	204
三、技术交底工作	205
四、其他准备工作	205
第二节 钢筋主要施工方法	205
一、钢筋连接及锚固要求	205
二、钢筋的加工要求	207

第三节 钢筋质量保证措施	211
一、明确工程项目职责	211
二、施工技术保证措施	211
三、施工物资保证措施	212
四、施工过程保证措施	212
五、预防不合格品出现的保证措施	212
六、物资搬运与交付保证措施	212
七、质量教育和交底保证措施	213
八、样板工程的保证措施	213
九、奖罚分明的保证措施	213
第四节 钢筋质量管理措施	213
一、明确工程质量管理目标	214
二、建立工程质量检查制度	216
三、建立内部质量监督体系	217
第五节 钢筋安全消防措施	217
一、钢筋工程施工安全措施	217
二、消防工作的基本要求	218
第六节 钢筋文明施工及节约措施	218
一、创建文明工地的标准管理规定	219
二、施工文明与安全文明施工技术	219
第七节 钢筋施工环境保护措施	220
一、“绿色施工”的基本要求	220
二、工程施工环保的具体措施	222
参考文献	225

第一章 钢筋的基本知识

在任何工程的施工中,作业人员首先必须弄懂施工图中的要求,才能按照设计要求进行施工。因此,工程图被喻为“工程界的技术语言”,它不仅是进行工程规划设计和表达工程设计意图不可缺少的重要手段,而且也是施工人员进行作业的主要标准,同时还是工程质量验收的基本依据。

建筑工程施工图是使用正投影的方法,把所设计的建筑物的大小、外部形状、内部布置、室内外装修及各结构、构造、设备等的具体做法,按照《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)和《建筑制图标准》(GB/T 50104—2010)中的规定,用建筑专业的习惯画法详尽、准确地表达出来,并标注尺寸和文字说明。

在建筑工程施工图中,结构施工图是其主要组成。它是在建筑设计的基础上,对建筑工程中各承重构件的布置、形状、大小、材料、构造等方面进行具体设计和绘制。结构配筋图是结构施工图中不可缺少的图样,在施工开始之前,施工人员必须掌握钢筋配置的位置、数量、规格、相互关系等知识,才能正确地进行钢筋混凝土结构的施工。

第一节 建筑工程图的识读

在建筑工程的设计和施工过程中,为做到建筑工程图制图统一、简单清晰、提高制图效率,满足设计、施工、验收和存档等要求,以适应工程建设的需要,国家制定了全国统一的建筑工程制图标准,其中《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010),是建筑工程制图的基本规定,是各专业制图的通用部分。此外,还有总图、建筑、结构、给排水和采暖等专业的制图标准。在应用《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)的同时,还必须与专业制图标准配合使用。

一、建筑工程图纸的幅面标准

建筑工程图纸的幅面,在现行规范《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)中有明确的规定。

(一) 图纸幅面

(1) 建筑工程图纸幅面的基本尺寸有五种,其代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。各号图纸的幅面尺寸、图框形式和图框尺寸都有明确的规定,具体规定见表1-1、图1-1、图1-2、图1-3和图1-4。

表1-1 建筑工程图纸幅面尺寸和图框尺寸(mm)

尺寸代号	幅面代号				
	A0	A1	A2	A3	A4
b×l	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
c		10			5
a			25		

注:表中b为幅面短边尺寸;l为幅面长边尺寸;c为图框线与幅面线间的宽度;a为图框线与装订边间的宽度。




图 1-1 A0 ~ A3 横式图幅(一)




图 1-2 A0 ~ A3 横式图幅(二)




图 1-3 A0 ~ A4 立式幅面示意(一)




图 1-4 A0 ~ A4 立式幅面示意(二)

(2) 需要微缩复制的图纸,其一个边上应附有一段准确米制尺度,四个边上均附有对中标志,米制尺寸的总长度应为 100mm,分格应为 10mm。对中标志应画在图纸内框各边长的中点处,线宽为 0.35mm,并伸入内框边,在框外为 5mm。对中标志的线段,于 l_1 和 b_1 范围内取中。

(3) 图纸中的短边尺寸不应加长, A0 ~ A3 幅面长边尺寸可加长,但应符合表 1-2 中的规定。

表 1-2 图纸长边加长尺寸(mm)

幅面代号	长边尺寸	长边加长后的尺寸			
A0	1189	1486(A0+1/4l)	1635(A0+3/8l)	1783(A0+1/2l)	1932(A0+5/8l)
		2080(A0+3/4l)	2230(A0+7/8l)	2378(A0+l)	
A1	841	1051(A1+1/4l)	1261(A1+1/2l)	1471(A1+3/4l)	1682(A1+l)
		1892(A1+5/4l)	2102(A1+3/2l)		
A2	594	743(A2+1/4l)	891(A2+1/2l)	1041(A2+3/4l)	1189(A2+l)
		1338(A2+5/4l)	1486(A2+3/2l)	1635(A2+7/4l)	1783(A2+2.0l)
		1932(A2+9/4l)	2080(A2+5/2l)		
A3	420	630(A3+1/2l)	841(A3+l)	1051(A3+3/2l)	1261(A3+2.0l)
		1471(A3+5/2l)	1682(A3+3.0l)	1892(A3+7/2l)	

(4) 图纸以短边作为垂直边应为横式,以短边作为水平边应为立式。A0~A3 图纸宜横式使用;在有必要时,也可立式使用。

(5) 在一个工程设计中,每个专业所使用的图纸,不宜多于两种幅面,不含目录及表格所采用的 A4 幅面。

(二) 标题栏

(1) 图纸中应有标题栏、图框线、幅面线、装订边线和对中标志。图纸的标题栏及装订边的位置,应符合下列规定:

① 横式使用的图纸,应按图 1-1 和图 1-2 的形式进行布置;

② 立式使用的图纸,应按图 1-3 和图 1-4 的形式进行布置。

(2) 标题栏应符合图 1-5 和图 1-6 的规定,根据工程的需要选择确定其尺寸、格式及分区。签名栏应包括实名列和签名列,并应符合下列规定:

① 涉外工程的标题栏内,各项主要内容的中文下方应附有译文,设计单位的上方或左方,应加上“中华人民共和国”字样;

② 在计算机制图文件中,当使用电子签名与认证时,应符合国家有关电子签名法的规定。




图 1-5 标题栏(一)




图 1-6 标题栏(二)

(三) 图纸编排顺序

(1) 工程图纸应按专业顺序进行编排,一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。

(2) 各专业的图纸,应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类排序。

二、建筑工程图纸的图线标准

在绘制建筑工程图样时,为了表示图中不同的内容,使图中线条主次分明,必须采用不同的线型、线宽表示。

(1) 在绘制图纸时图线的宽度 b ,宜从 1.4、1.0、0.7、0.5、0.35、0.25、0.18、0.13 mm 线宽系列中选取。图线的宽度不应小于 0.1mm。每个图样,应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽 b ,再选用表 1-3 中相应的线宽组。

表 1-3 线宽组(mm)

线宽比	线宽组			
	1.40	1.00	0.70	0.50
b				

续表

线宽比	线宽组			
	0.70b	1.00	0.70	0.50
0.50b		0.70	0.50	0.35
0.25b		0.35	0.25	0.18
				0.13

(2)建筑工程图中的线型有实线、虚线、点画线、双点画线、折断线和波浪线等,其中有些线型还分为粗、中粗、中、细四种,各种线型的规格及其一般用途,如表 1-4 所示。

表 1-4 建筑工程图线型和线宽

名称	线型	宽度	用途
实线	粗		b 主要可见轮廓线
	中粗		$0.70b$ 可见轮廓线
	中		$0.50b$ 可见轮廓线、尺寸线、变更云线
	细		$0.25b$ 图例填充线、家具线
虚线	粗		b 见各有关专业制图标准
	中粗		$0.70b$ 不可见轮廓线
	中		$0.50b$ 不可见轮廓线、图例线
	细		$0.25b$ 图例填充线、家具线
单点长画线	粗		b 见各有关专业制图标准
	中		$0.50b$ 见各有关专业制图标准
	细		$0.25b$ 中心线、对称线、轴线等
双点长画线	粗		b 见各有关专业制图标准
	中		$0.50b$ 见各有关专业制图标准
	细		$0.25b$ 假想轮廓线、成型前原始轮廓线
折断线	细		$0.25b$ 断开界线
波浪线	细		$0.25b$ 断开界线

(3)同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组。

(4)图纸的图框和标题栏线可采用表 1-5 中的线宽。

表 1-5 图框线、标题栏线的宽度(mm)

幅面代号	图框线	标题栏外框线	标题栏分格线
A0、A1	b	$0.50b$	$0.25b$
A2、A3、A4	b	$0.70b$	$0.35b$

(5)相互平行的图例线,其净间隙或线中间隙不宜小于 0.2mm。

(6)虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔,宜为自相等。

(7)单点长画线或双点长画线,当在较小图形中绘制有困难时,也可用实线代替。

(8)单点长画线或双点长画线的两端,不应当是点。点画线与点画线交接点或点画线与其他图线交接时,应当是线段交接。

(9) 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时, 应当是线段交接。虚线为实线的延长线时, 不得与实线相接。

(10) 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆, 不可避免时, 应首先保证文字的清晰。

三、建筑工程图纸的字体标准

建筑工程图中的字体, 根据需要有汉字、拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字等, 这些字体必须做到字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。

(1) 图中字体的大小应根据图样的大小、比例等具体情况确定。按字体的高度 (mm) 不同, 其大小可分为 20、14、10、7、5、3.5 和 2.5 七种号数(汉字不采用 2.5 号)。长仿宋字体的高宽关系应符合表 1-6 中的规定, 黑体字的宽度与高度应相同。大标题、图册封面、地形图等的汉字, 也可书写成其他字体, 但应当易于辨认。

表 1-6 长仿宋字体的高宽关系 (mm)

字高	20	14	10	7	5	3.5
字宽	14	10	7	5	3.5	2.5

(2) 图纸中的汉字应采用国家公布实施的简化汉字, 并宜写成长仿宋字。长仿宋字的示例如图 1-7 所示。



图 1-7 长仿宋字的示例

(3) 图样及说明中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字, 宜采用单线简体或 ROMAN 字体。拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则, 应符合表 1-7 中的规定。

表 1-7 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则

书写格式	字体	窄字体	书写格式	字体	窄字体
大写字母高度	h	h	笔画宽度	$1/10h$	$1/14h$
小写字母高度 (上下均无延伸)	$7/10h$	$10/14h$	字母间距	$2/10h$	$2/14h$
			上下行基准线的 最小间距	$15/10h$	$21/14h$
小写字母伸出的 头部或尾部	$3/10h$	$4/14h$	词间距	$6/10h$	$6/14h$

(4) 数字和字母有直体和斜体两种,建筑工程图纸中宜采用斜体字体。斜体字体的字头向右倾斜,与水平线约成 75° 。数字和字母的写法如图1-8所示。




图1-8 数字和字母的写法

(a)一般字体(笔画宽度为字高的1/10);(b)窄体字(笔画宽度为字高的1/14)

(5) 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的字高,不应小于 2.5mm 。

(6) 数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。

(7) 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数字符号。

(8) 当注写的数字小于1时,应写出各位的“0”,小数点应采用圆点,齐基线书写。

(9) 长仿宋汉字、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字示例应符合现行国家标准《技术制图——字体》(GB/T 14691—1993)的有关规定。

四、建筑工程图纸的比例标准

(1) 图样中的图形与实物相对应的线性尺寸之比,称为图样的比例。这个比例是指线段之比,而不是面积之比。

(2) 比例的符号应为“:”,比例应以阿拉伯数字表示。比例 宜注写在图名的右侧,字的基准线应取平;比例的字高比图名的 字高小一号或两号(图1-9)。

平面图1:100 ⑥1:20

图1-9 比例的注写方法

(3) 在工程图样中所使用的各种比例,应根据图样的用途与所绘制物体的复杂程度进行选择。绘图所用的比例有常用比例和可用比例,并应优先采用常用比例。工程图样的比例可分为缩小和放大两种,建筑工程图常用缩小比例,如表1-8所示。

(4) 在一般情况下,一个图样应选用同一种比例。根据专业制图需要,同一图样可选用两种比例。

(5) 在特殊情况下,也可自选比例,这时除了应注出绘图比例外,还应在适当位置绘制出相应的比例尺。

表 1-8 建筑工程图选用比例

常用比例	1 : 1	1 : 2	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 30	1 : 50
	1 : 100	1 : 150	1 : 200	1 : 500	1 : 1000	1 : 2000	—
可用比例	1 : 3	1 : 4	1 : 6	1 : 15	1 : 25	1 : 40	1 : 60
	1 : 80	1 : 250	1 : 300	1 : 4000	1 : 600	1 : 5000	1 : 10000
	1 : 20000	1 : 100000	1 : 200000	—	—	—	—

五、建筑工程图纸的尺寸标注

在建筑工程图上除了画出建筑物及其各部分的形状外,还必须准确、详尽、清晰地标出尺寸,作为施工和验收时的依据。建筑物的真实大小应以图样上标注的尺寸数值为准,与图形的大小及绘图的准确度无关。

建筑工程图中所标注的尺寸单位为 mm 时,不需注明单位的代号或名称。其尺寸组成及基本规定见表 1-9,尺寸的排列布置与半径、直径、角度、坡度标注见表 1-10。

表 1-9 尺寸组成及基本规定

项目	图形示例	说明
尺寸组成		图样上的尺寸由尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、尺寸数字四要素组成
尺寸界线		尺寸界线用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于 2mm,另一端宜超出尺寸线 2~3mm。必要时,图样轮廓线可作为尺寸的界线
尺寸线		尺寸线用细实线绘制,应与被注长度平行,且不宜超出尺寸界线;任何图线均不得用作尺寸线
尺寸起止符号		尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针 45°角,长度为 2~3mm 作为半径、直径、角度、弧长的尺寸起止符号的箭头