

简明实用 机械手册

上海市机械工程学会编

机械工业出版社

87
TG-62
7
2

简明实用机械手册

上海市机械工程学会 编

机械工业出版社



工业出版社



B

375769

本手册内容分两部分：第一部分为基础知识，它主要介绍常用参数和计算，材料特性和选用，机械零件，公差配合及量具，材料与热处理，金属切削刀具；第二部分为工艺，着重对各种切削加工方法，如车、钻、镗、刨、插、铣、滚齿、锯、钣金工、焊接等作了介绍。为了使读者能较全面地了解切削加工，在各章中还讲述了常用的机床、夹具以及辅助工具等方面的知识。此外，本书还介绍了各种难加工零件的工艺方法。书末附有我国1984年公布的法定计量单位及其换算。

本手册是根据当前乡镇办工业的需要而编写的，是以实用为主，偏重于解决实际问题。内容丰富，图表并茂，文字浅近易懂，是一本简明实用的工具书。可供具有初中以上文化水平和具有一定实际经验的工人、技术人员、管理干部使用。

简明实用机械手册

上海市机械工程学会 编

*

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业登记证字第117号）

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32 · 印张 39¹/8 · 插页 2 · 字数 854 千字

1987年4月北京第一版·1987年4月北京第一次印刷

印数 00,001—20,300 · 定价 9.55 元

*

统一书号：15033·6185

本书编写者

主编：银尧城 陈博雄

编者：银榕（1、3章）

董景合（2章）

银尧城（4～5章）

吴树坤（6章）

朱雷宏（7章）

乐加泉（8章）

樊培善（9章）

袁保山 潘玉龙（10章）

何秀寿（11章）

裘维涵 谢文渭 忻志宏（12章）

前　　言

在党的十二届三中全会的路线、方针、政策指引下，我国广大农村的乡镇工业有了很大的发展。当前迫切需要把科学技术，特别是机械制造方面的技术知识，普及到农村，帮助企业取得更好的经济效益，促使它们健康地成长。

针对这一需要，我学会在上海市科协领导下，贯彻执行科学技术为经济建设服务的方针，组织有关技术人员编写这本《简明实用机械手册》，为广大农村和乡镇企业提供机械方面的有关知识和数据，作为我们对我国现代化建设的一点贡献。

本手册是以实用为主，偏重于解决实际问题，形式上采用图表和实用举例，简明易懂，向读者介绍实用的基本知识、常用数据和成熟的先进技术。内容深入浅出，一目了然。

编写这种形式的手册，尚属初创。我们缺少经验，其中一定有不少缺点或错误，热忱希望广大读者在使用过程中提出宝贵意见和建议，以便今后在修订时加以完善。在本书编写过程中，得到上海地区有关单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

上海市机械工程学会
一九八四年十一月

目 录

第一章 常用资料及计算.....	1
第一节 常用字母及符号	1
表1-1 汉语拼音字母	1
表1-2 拉丁字母	1
表1-3 希腊字母	2
表1-4 国内部分标准代号	2
表1-5 国外部分标准代号	2
表1-6 常用数码对照表	3
表1-7 主要化学元素符号、原子量和比重	3
第二节 常用计量单位及其换算	3
表1-8 市制计量单位	4
表1-9 米(公)制计量单位	5
表1-10 英制计量单位	6
表1-11 长度单位换算	6
表1-12 面积单位换算	7
表1-13 体积单位换算	7
表1-14 容积单位换算	7
表1-15 重量单位换算	7
表1-16 英寸分数、英寸小数与毫米换算	8
表1-17 毫米与英寸小数换算	8
第三节 常用物理量的换算	9
表1-18 压力单位换算	9
表1-19 功、能及热量单位换算	9
表1-20 功率单位换算	9
表1-21 线速度换算	10
表1-22 角速度单位换算	10

表1-23 材料线膨胀系数 α ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	10
表1-24 金属材料的熔点、导热系数及比热	11
表1-25 常用材料密度	11
表1-26 常用静摩擦与滑动摩擦系数	12
表1-27 部分钢铁硬度及强度换算(GB1172-74)	13
表1-28 常用材料弹性模数	14
第四节 常用数学资料	15
一、常用数学符号	15
表1-29 常用数学符号	15
二、乘法及因式分解	16
三、分数	17
四、根式	18
五、比例	18
六、指数与倒数	19
七、对数	19
八、常用几何图形的计算	21
表1-31 平面面积计算	21
表1-32 立体图形计算	25
九、三角函数及公式	29
十、常用数表	34
表1-35 数的平方、立方、平方根、立方根、倒数、 对数、圆周长及圆面积	34
表1-36 三角函数($0^{\circ} \sim 90^{\circ}$)	74
表1-37 常用对数	82
表1-38 反对数	85
第五节 常用计算工具	88
一、综述	88
二、电子计算机	88
三、电子计算器	90

第六节 常用结构要素及标准	93
表1-40 常用标准直径	93
表1-41 常用标准角度	93
表1-42 常用标准锥度	94
表1-43 公制和莫氏锥度	95
表1-44 中心孔(GB145-59)	96
表1-45 球面半径	97
表1-46 倒角及倒圆半径系列	97
表1-47 倒角及倒圆半径配合尺寸	98
表1-48 轴与套的倒角	99
表1-49 轴与套的倒圆半径	99
表1-50 T型槽(GB158-59)	100
表1-51 燕尾槽(Q/ZB135-73)	102
表1-52 滚花	102
表1-53 磨平面及刮平面的砂轮越程槽	103
表1-54 磨端面及内外圆的砂轮越程槽	103
第二章 材料与金属热处理	104
第一节 钢铁及热处理	104
一、钢号表示法	104
表2-1 钢材名称及代号	104
表2-2 钢材牌号表示方法	104
二、金属材料机械性能(代号、意义)	105
表2-3 机械性能代号和意义	105
三、推算钢材机械性能的实用公式	107
四、热处理一般常识	108
表2-4 热处理方法和目的	108
表2-5 化学热处理常用方法	109
表2-6 渗碳层的公称深度及应用范围	110
表2-7 渗氮层的公称深度及应用范围	110

五、热处理技术条件的标注方法	111
六、钢材的特性	113
七、钢的热处理	116
表2-10 钢在不同介质中加热时的加热系数(分钟/毫米)	116
表2-11 常用冷却介质及应用范围	116
表2-12 常用工具钢、模具钢的退火工艺	118
表2-13 常见钢材的用途及热处理	119
八、铸铁和铸钢	132
(一) 铸铁	132
(二) 铸钢	133
第二节 黑色金属型材	136
一、型钢	136
表2-19 热轧工字钢	136
表2-20 热轧圆钢、方钢及六角钢(GB702-72, 705-65)	137
表2-21 热轧槽钢	138
表2-22 钢筋混凝土结构用热轧钢筋(YB171-69)	139
表2-23 热轧等边角钢(YB165-65)	141
表2-24 热轧不等边角钢(YB167-65)	142
表2-25 热轧扁钢(GB704-65)	143
二、钢板	144
表2-26 热轧厚钢板(GB709-65)	144
表2-27 热轧薄钢板(GB708-65)	144
表2-28 冷轧薄钢板(GB708-65)	145
表2-29 镀锌薄钢板(YB181-65)	146
表2-30 花纹钢板(YB184-65)	147
表2-31 普通碳素钢冷轧钢带(GB716-65)	147
三、钢管和其它材料	148
(一) 钢管	148
(二) 弹簧钢丝	150

(三) 农用复合钢	151
第三节 有色金属	152
一、有色金属及合金产品牌号表示方法	152
表2-38 产品代号采用的汉语拼音字母	152
表2-39 有色金属产品类别、代号表示方法	153
二、常用有色金属及合金的主要特性和用途	155
表2-40 铜合金及纯铜的产品类别、主要特性 和用途举例	155
表2-41 铸造铜合金的主要特性和用途	157
表2-42 常用工业纯铝及铝合金产品类别、主要特性 和应用范围	160
表2-43 常用铸造铝合金类别、主要特性和用途举例	161
表2-44 铸造轴承合金的类别、主要特性和用途举例	163
表2-45 常用硬质合金牌号、主要特性和用途举例	164
三、铜材的尺寸规格	166
表2-46 铜板品种	166
表2-47 铜带品种	166
表2-48 铜线品种	167
表2-49 铜管品种	167
表2-50 铜棒(圆形、方形、六角形)品种	168
四、铝材常用的尺寸规格	168
表2-51 铝板	168
表2-52 铝带	168
表2-53 铝及铝合金棒	169
第四节 非金属材料	170
一、塑料	170
表2-54 工程塑料的分类及其品种	170
表2-55 常用工程塑料的特性及用途	170
表2-56 聚四氟乙烯板(HG2-534-67)规格及用途	173

表2-57 聚四氟乙烯棒(HG2-535-67)规格及用途	174
表2-58 聚四氟乙烯管(HG2-536-67)规格及用途	174
表2-59 聚乙烯板规格	174
表2-60 聚乙烯管规格	175
表2-61 有机玻璃板、棒(HG2-343-66)规格	175
表2-62 常用薄膜塑料的品种、型号及用途	175
二、橡胶	176
表2-63 工业用橡胶板	176
表2-64 普通全胶管(HG4-404-66)	177
表2-65 夹布胶管规格	177
表2-66 棉线编织胶管(HG4-405-75)	178
表2-67 吸引胶管	178
三、其它非金属材料	179
(一) 石墨	179
(二) 毛毡	181
第三章 公差配合与表面光洁度	182
第一节 公差配合的基本概念	182
一、公差配合与极限尺寸	182
(一) 基本术语	182
(二) 标准公差与基本偏差	185
二、互换性与配合	196
(一) 零件的互换性	196
(二) 配合	196
(三) 配合举例	197
第二节 公差配合的选用及其标准	198
一、公差配合的选择	198
(一) 公差选择原则	198
(二) 公差等级的应用	200
(三) 配合选择原则	200

二、配合标准	201
(一) 一般用途公差带(包括优先和常用)	201
(二) 优先配合和常用配合	201
(三) 优先配合公差带图和极限偏差	206
(四) 公差与配合新旧国标对照	207
第三节 形状公差和位置公差	228
一、名词解释及标注方法	228
(一) 名词解释	228
(二) 形状和位置公差的标注方法	230
二、形状与位置公差	237
表3-18 形状公差(GB1183-80)	237
表3-19 位置公差(GB1183-80)	245
第四节 表面光洁度	267
表3-20 表面光洁度国家标准(GB1031-68)	267
表3-21 表面光洁度的应用举例	267
表3-22 各种加工方法能达到的表面光洁度	268
第四章 机械零件	271
第一节 联接与紧固	271
一、螺纹	271
(一) 基本术语	271
(二) 螺纹的种类、特点和用途	273
(三) 普通螺纹	274
(四) 普通螺纹配合精度及标记方法	277
(五) 螺纹的结构要素	277
二、螺纹联接的一般常识	280
(一) 螺纹联接的基本类型及用途	280
(二) 螺纹联接件的相关尺寸	280
(三) 螺纹紧固件受力情况及常用材料	285
三、螺钉	285

(一) 螺钉的种类	285
(二) 普通螺钉的标记方法举例	291
四、螺栓	292
(一) 常用螺栓	292
(二) 螺栓标记方法举例	294
五、螺母	295
(一) 常用螺母	295
(二) 螺母的标记方法举例	295
六、垫圈	297
(一) 常用垫圈	299
(二) 垫圈标记方法举例	300
七、销	302
(一) 销的种类及强度计算	302
(二) 销的标记方法举例	304
八、键	308
表4-35 常用键的种类和用途	308
表4-36 键的联接形式及核算公式	309
表4-37 键联接的许用比压和许用剪应力	310
表4-38 平键键槽剖面尺寸 (GB1095-79)	310
表4-39 普通平键尺寸 (GB1096-79)	312
九、花键	313
表4-40 矩形花键的特点和用途	313
表4-41 矩形花键尺寸系列 (GB1144-74)	314
表4-42 矩形花键孔的长度系列	315
十、联轴器	316
(一) 套筒联轴器	316
(二) 凸缘联轴器	316
(三) 弹性圈柱销联轴器	317
(四) 尼龙NZ挠性爪型联轴器	323

(五) 小型万向联轴器	323
十一、常用离合器	326
(一) 牙嵌式离合器	326
(二) 摩擦片电磁离合器	330
第二节 轴承	331
一、滑动轴承	331
表4-48 一般滑动轴承的特点和应用	331
表4-49 径向滑动轴承的选用与验算 (Q/ZB79-73)	332
表4-50 金属轴衬的材料及用途	333
表4-51 对开式两螺柱正滑动轴承 (JB2561-79)	336
表4-52 对开式四螺柱斜滑动轴承 (JB2563-79)	338
表4-53 整体有衬正滑动轴承 (Q/ZB86-73)	340
表4-54 轴套 (Q/ZB84-73)	342
表4-55 轴套的连接 (Q/ZB147-73)	344
表4-56 轴承合金浇注用槽 (Q/ZB161-73)	345
表4-57 含油轴承、润滑油的选用	347
表4-58 含油轴承尺寸及允差	348
二、滚动轴承	350
(一) 常用滚动轴承的结构型式	350
(二) 滚动轴承的精度	357
(三) 滚动轴承内圈与轴和轴承外圈与外壳的配合	359
(四) 滚动轴承常用的紧固方法和装配倒角	364
(五) 滚动轴承的润滑油脂及密封方法	368
(六) 常用滚动轴承的类型及尺寸	368
第三节 机械传动	393
一、带传动	393
(一) 三角胶带传动	393
(二) 平型带传动	404
(三) 带传动的张紧方法	407

二、链传动	408
(一) 套筒滚子链	408
(二) 齿形链(又称无声链)	415
(三) 链轮常用材料及齿面硬度	420
三、齿轮传动	421
(一) 渐开线圆柱齿轮	421
(二) 圆弧圆柱齿轮	434
(三) 直齿圆锥齿轮	438
四、蜗杆传动	448
表4-125 圆柱蜗杆传动几何尺寸计算	448
表4-126 蜗杆模数 m_t 、头数 z_1 及特性系数 q 搭配值	451
表4-127 蜗杆在分度圆柱上螺旋导角 γ 与 q 、 z_1 的关系	451
表4-128 常用蜗轮的结构	452
表4-129 蜗杆的常用材料	453
表4-130 蜗轮的常用材料	454
五、螺旋传动(丝杆副传动)	51
(一) 丝杆传动的种类	454
(二) 滑动螺旋传动	455
(三) 滚动螺旋传动(滚动丝杆副传动)	461
第四节 润滑、密封、弹簧及其它	467
一、润滑与密封	467
(一) 润滑方式	467
(二) 一般润滑件	472
(三) 润滑剂	482
(四) 填料密封	487
(五) O形橡胶密封圈	494
(六) 防尘密封	501
(七) 油封	505
(八) 法兰连接与管道连接密封	509

二、弹簧	515
(一) 基本常识	515
(二) 圆柱压缩螺旋弹簧	519
(三) 圆柱拉伸螺旋弹簧	523
(四) 圆柱扭转螺旋弹簧	526
三、一般管路联接	528
(一) 基本资料	528
(二) 螺纹阀门管接头连接尺寸	534
(三) 可锻铸铁管路附件	535
四、常用操作件及起重器具	539
(一) 常用操作件	539
(二) 常用起重器具	561
第五节 机械零件工艺结构的合理选择	565
一、铸锻工艺对零件结构的要求	565
(一) 铸件结构与铸件缺陷	565
(二) 力求铸造工艺简化和方便	566
(三) 铸件结构要素	567
(四) 锻件	574
二、热处理对零件结构的要求	575
表4-228 常用钢材不同截面尺寸的淬火硬度(HRC)	576
表4-229 改变零件结构以改善热处理性能举例	577
三、切削加工对零件结构的要求	579
表4-230 零件便于夹稳或安装举例	579
表4-231 减少工件的安装次数举例	581
表4-232 减少刀具的调整次数举例	582
表4-233 采用标准刀具和减少刀具的种类	582
表4-234 便于进刀和退刀举例	584
四、冲压零件的结构	585
(一) 冲压零件材料的选用	585

(二) 冲裁件的结构要素	586
(三) 冲压零件结构	589
第五章 测量技术和量具量仪	592
第一节 基本概念	592
一、常用基本术语	592
二、测量误差	593
(b) 偶然误差	593
(二) 系统误差	593
第二节 长度测量	594
一、一般通用量具量仪的性能和用途	594
(b) 普通量具	594
(二) 游标量具	596
(三) 千分尺	599
(四) 百分表和千分表	604
(五) 测微计和比较仪	606
二、量规和量块	610
(b) 光滑量规	610
(二) 量块	613
(三) 塞尺	617
三、常用光学仪器的种类和用途	618
(b) 投影仪	618
(二) 光学计	618
(三) 测长仪	619
(四) 工具显微镜	620
(五) 自准直仪	620
四、气动和电动量仪	622
(b) 气动量仪	622
(二) 电动量仪	622
第三节 角度与锥度的测量	623