


李子朴 柯烈 叶柏风 钟祖乐 黄毓英 等编著

构筑超理想的居家空间
享受大都市的生活情趣

图解居室装潢制作大全



学技术出版社



上海科学技术出版社

TU241

20032

图解居室装潢 制作大全

李子朴

柯烈


叶柏凤

钟祖乐

黄毓英

等编著





序

当你得到了一套新的住房、或是想把旧房间重新装修一番的时候，你是否想象着把它们布置成一个理想的生活空间？你是否曾到处奔波、串亲访友，观察着、打听别人成功的诀窍？当你在别人提供的成功经验中彷徨徘徊、无所适从、举棋不定时，是否坐下来静静地思考细细地思索，怎样才能把居室布置得具有自己的个性和独到的风格？

这是你的居室，一个全然属于你的空间，你可以在这里按着你自己的需要、自己的爱好、自己的设想、自己的习惯，去摆弄、去调配、去创造出一个你自己的理想世界。

本书是特意为你准备的，它不只告诉你居室装修的基本方法和诀窍；还会告诉你家具设计的构思方法和制作步骤。它将帮助你去实现一个真实的梦——创造一个可以完完全全地放松自己的舒适、温馨、更富色彩、更高品味的生活空间。

编者


目 录

一、居室的装修	1
1.怎样排电线	3
2.怎样贴墙纸	5
(1)张贴方法	5
(2)难点处理	8
(3)屋顶张贴	9
(4)墙纸的性能及有关标志	10
3.怎样刷涂料	12
4.怎样装护墙板	13
5.怎样作吊顶	16
6.怎样铺地板	18
(1)铺贴步骤	18
(2)拼形参考	21
7.怎样铺塑料地板	23
8.怎样铺塑料地毯	24
(1)厨房地面的铺设	24
(2)卫生间地面的铺设	27
9.怎样贴瓷砖	28
10.瓷砖上装镜子	30
11.带镜小壁橱	31
12.厨房的设计	32
(1)6m ² 的厨房	32
(2)4m ² 的厨房	35
(3)2.1m ² 的厨房	37
二、设计与制作	39
1.沙发的制作	41
(1)布制单人沙发	41
(2)三人两用沙发	43
(3)三人三用沙发	44
2.可收放的床	47
3.豪华床架	50
(1)软靠垫床架	50
(2)脱卸式罩套	53
(3)嵌入式靠垫床架	55
4.单人小床	58
5.折叠式家具	59
(1)折叠式圆桌	59
(2)折叠式长方桌	60
(3)折叠式半圆墙桌	61
(4)两用壁橱	62
(5)两用壁橱	63
6.墙挂式书桌	64
7.大衣橱	65
8.移门橱	67
9.茶几的设计	69
(1)小茶几	69
(2)新颖套几	71
(3)钢木茶几	72
10.活动几	73
11.板制小桌	75
12.星盆架	76
13.组拼家具	79
(1)可任意组合的方箱	79
(2)可任意组合的书架	83
14.变形小梯	84
(1)椅式变形梯	84
(2)柜式变形梯	85
15.空间利用	86
(1)门背利用	86
(2)转角利用	87
(3)居室角落利用	87
(4)卫生间利用	88
(5)房门后空间利用	89
(6)抽屉空间利用	90
(7)厨房小空间利用	92
三、实用装饰品	95
1.窗帘的制作	97
(1)带衬的窗帘	97

(2) 脱卸式带衬窗帘	99
(3) 带窗楣的窗帘	102
2. 成套布制用品	103
(1) 豪华成套用品	103
(2) 相拼成套用品	111
(3) 织锦缎成套用品	118
3. 沙发套的制作	123
4. 自制镶拼地毯	128
(1) 客厅地毯	128
(2) 走廊地毯	130
5. 楼梯上铺地毯	131
6. 灯具	133
(1) 壁挂式壁灯	133
(2) 梦幻台灯	135
(3) 构成派台灯	136
(4) 立体派台灯	137
7. 镜框的制作	138
(1) 木制镜框	138
(2) 简易镜框	141
四、日常修作	143
1. 房门的修理	145
2. 瓷砖的修补	146
3. 卫生水箱的修理	147
(1) 水箱工作原理	147
(2) 阀门不出水	148
(3) 水箱断水	148
(4) 进水阀故障	149
4. 冲洗管的修理	149
5. 水龙头的修理	150
(1) 普通龙头	150
(2) 冷热水混合龙头	151
6. 窗纱的修补	152
7. 怎样揭旧墙纸	153
8. 塑料地毯的修补	154

9. 簇绒地毯的修补	155
10. 改制旧椅坐垫	156
(1) 方形坐垫	156
(2) 矩形坐垫	157
(3) 梯形坐垫	157
(4) 镂空图案的编织	157
11. 电器插头调换	159
12. 百页窗帘清洗	160
13. 刷子的清洗	161
14. 怎样筑台阶	162
15. 混凝土和灰浆	164
(1) 灰浆的拌合	164
(2) 混凝土的拌合	165
16. 玻璃窗防窥	166
17. 自制彩色玻璃	167
18. 怎样装窗纱	168
19. 儿童安全门栅	169
20. 制作安装橱门	170
21. 怎样装吊橱	172
22. 抽屉轨道	174
23. 板料拼接法	175
24. 怎样用木刨	176
(1) 装刀	176
(2) 拔刀	176
(3) 刨法	177
(4) 磨刀	177
25. 怎样用板锯	178
(1) 基本方法	178
(2) 锯切诀窍	178
26. 钉子和木螺钉	179
(1) 钉钉子的技巧	179
(2) 用螺钉的技巧	180
27. 常用铰链	182
28. 小诀窍	183

一、居室的装修






装修居室并不是说一定要花很多的金钱去购买豪华的装潢材料,把室内装潢得金壁辉煌,而是在于如何营造出温馨舒适的气息,使你在家中感到轻松、愉快、自在。

摆脱了一天繁忙、劳累的工作,穿越了红灯多绿灯少的十字路口,挤出令人窒息叫人厌烦的公共汽车,疲惫不堪地回到家中之时,一个轻松舒适的居室环境对你是多么的重要!


花些工夫装扮你的居室,与家人共享天伦。

1 怎样排电线


每个家庭都有不少家用电器，合理的排线和适当的电源插座，不仅能够给家庭带来方便，而且也能增加室内美感。



① 根据室内电器设施的需要，安排位置，画出室内平面线路图及电线在墙上的走向。




② 中性线应连接所有电器的插座，相线可以直接连接电源插座。但连接电器设备（照明灯等）必须先接开关。




③ 有些家用电器（洗衣机、冰箱、电扇等）要外壳接地，必须使用三条电线（相线、中性线、接地线）。若原先无此设置，可以绕在金属电线管或自来水管上，因为它们通常是接地的。


怎样排电线





④用凿子在墙上排线位置，凿出宽为3cm，深为2.5cm左右的排线槽。




⑤按电路图把电线插进护套管并嵌入线槽内，连接插座。





⑥用胶水调和老粉，填平槽口即可。




墙上开关




嵌入式墙上插座



2 怎样贴墙纸



- ① 测量天花板到地板的尺寸，上下各放3mm把墙纸裁下。需要拼接花纹的墙纸，要把墙纸排列起来，编好号码。




- ② 选好贴一张墙纸的位置，在旁挂好铅垂线，并用笔在垂线位置做好标记。

墙面是室内装潢的重要部位，贴墙纸是墙面装饰的最佳处理，不仅施工迅速，而且干净利落。

墙纸品种多样，性能各异，色彩花纹也极其丰富。可根据自己的爱好、家具的色调选择。

当你贴完了墙纸，就会感到整个房间容光焕发、面貌一新。


(1) 张贴方法



排笔



剪刀



美工刀




毛刷




铅垂线

油灰刀



滚筒


怎样贴墙纸





- ③ 在墙纸的背面用刷子一边充分地刷上水，一边折叠起来。然后，将胶水完全涂匀纸的一面，再把纸拖长、放平，并置于通风处3~4分钟，这是使贴上的墙纸既干净、又不使胶水外溢的诀窍。刷2~3张纸贴一张，这样交替进行。也可把胶水直接涂在墙上，再将涂水的墙纸贴上。





- ④ 贴的时候，要留出3mm，并和垂直线对齐。位置确定以后，用板刷、干净的毛巾，把墙与纸间的空气挤出。贴时注意把转角处贴牢，可用竹片划一下。



- ⑤ 用铲刀压住纸角，用美工刀裁去多余的部分。




- ⑥ 两张墙纸拼接花纹总有误差，因此要用重叠拼接的方法粘贴。修正时在墙纸重叠相贴的中间用美工刀划下。用滚筒压一下，接缝就平整了。



- ⑦ 墙角和边缘的地方也用重叠贴法。


怎样贴墙纸

(2) 难点处理




插座和开关的处理

将插座和开关的面板取下后再贴墙纸，最后用美工刀开孔，再安装面板。这样贴出的墙纸既整洁又美观。




壁灯等大突出物的处理

遇到壁灯以及管道等不能取下、或是能取下但有非常麻烦的突出物这种情况时，在贴墙纸时可从墙纸的一端开切一道大的缺口，一边用剪刀剪开，一边把墙纸贴好，方法同处理屋顶照明灯具一样。



小突出物的处理


如果需要在房门上也贴墙纸时，在有门把手等小的突出物的地方，要把墙纸在此开条长缝，将把手从缝中插入，然后用剪刀一边把墙纸剪开，一边贴墙纸。四周用竹片按平，多余部分用美工刀切去。



板壁接缝的处理


如果墙纸是贴在板壁上，板壁的接缝先用薄纸条封平，然后再贴墙纸。这样就能使墙纸显得非常平整。

(3) 屋顶张贴




屋顶贴墙纸比墙壁麻烦。贴的时候要二人作业。一边张贴一边推出墙纸中的空气,另一个人托着墙纸帮忙。在张贴之前先让墙纸浸在水中,让其充分吸水。然后,将其互相折叠。开始贴的时候用图钉固定不让其剥落下来。

脚手架是两个支点一块板,可利用桌子和梯子来架。



照明灯具周围的处理方法

有照明器具的地方,墙纸要用刀切入一个缺口,并用剪刀剪去四周多余的部分。



预先用小块的墙纸贴于照明器具的四周,这样做接缝处就不会太显眼。

怎样贴墙纸

(4) 墙纸的性能及有关标志

购买墙纸时，许多墙纸标有符号指示，这些符号对于使用者有重要提示作用：

① 有关清洁及防水性能的指示：



可用湿布轻轻擦拭，一般污迹多就不易除去。



可洗涤，适合用湿布和浸有洗洁液的抹布清洁。油迹等浸透性强的污迹不易除去。



可洗性较强，适合用水及洗洁液冲洗，一般污迹多可洗净。



可抹擦，能承受较强的洗擦程序，可使用海绵、软刷及洗洁液擦洗，大部分污迹均可除去。

② 有关撕除的指示：



易于撕除，只需从角位大力拉起，墙纸可在不需湿水情况下撕除。



可剥除，墙纸的面层可完全与底层剥离。

③ 使用方法指示：




贴墙纸前需将墙纸开卷浸水。



特定的胶液只需涂在墙面上，而不是涂在墙纸上。

④ 图案拼合指示:



自由拼合，无需对图案作特定拼接。



垂直拼合，图案为水平重复。



间隔互补拼合，图案作间隔式拼接。

$\frac{50}{25}$ cm

图案重复资料，线上数字表示一完整图案重复的长度，线下数字表示拼合图案的重复长度。

⑤ 图案指示:



箭头方向所示，表示图案的正确方向。




表示需要互相间隔拼贴。

⑥ 颜色的保持指示:



不耐晒，经阳光长时间照射会褪色。



耐晒，不会因阳光照射而褪色。

3 怎样刷涂料


在墙上涂上涂料，能使房间显得十分整洁漂亮，是一种非常方便、经济而又见效的方法。

涂料一般要刷二层，在第一层涂料干燥后再刷第二层。在刷第一层和第二层的间歇，应把刷子放入塑料袋中并把袋口扎紧。


大号底纹笔




滚筒



- ① 开关面板等可以取下的东西先取下。在涂料容易碰到的地方，先贴上纸带、报纸。



- ② 在窗和灯的周围、墙角落等等难以粉刷的地方，可先粉刷好。涂料浸到刷子毛的2/3处为宜。



- ③ 在大面积粉刷时，应当使用大号底纹笔或滚筒。粉刷天花板和墙壁顶部时，可将排笔刷或滚筒系在木棒上使用。粉刷时涂料不要沾得太多，以免流淌。