

# 10kV及以下供配电设计与安装手册

## (上册)

王子午 陈昌 编 李文广 审校

煤炭工业出版社

# 10kV 及以下供配电设计与安装手册

( 上 册 )

王子牛 陈昌 编 李文广 审校

煤炭工业出版社



**图书在版编目 (CIP) 数据**

10kV 及以下供配电设计与安装手册 (上、中、下册) / 王子午, 陈昌编.

—北京：煤炭工业出版社，2004

ISBN 7-5020-2490-5

I . 10... I . ①王... ②陈... II . ①供电—电力系统—设计—手册 ②

配电系统—设计—手册 N . TM72—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 064387 号

煤炭工业出版社出版

(北京市朝阳区芍药居 35 号)

100029

网址 [www.cottc.com.cn](http://www.cottc.com.cn)

北京科文印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

开本 787mm×1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub> 印张 183<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

字数 4928 千字 印数 1—1,600

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

社内编号 5261 定价 450.00 元

**版权所有 侵权必究**

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

## 前言

改革开放以来，随着我国各行各业经济的快速稳步增长，用电量大大增加，新建和改建一批城乡电力设施已势在必行。为此，国家已投入数千亿元巨额资金，在进行全面大规模城乡电网改造的同时，还拟新建一批电力设施，以适应国民经济进一步持续快速发展的需要。特别是目前国家又决定实施西部经济大开发战略，其中，西电东送工程和其他西部经济大开发工程中的电气工程等新的大规模电力设施建设项目。必将成为我国电力工业发展带来新的机遇。为适应我国新建电力设施和城乡电网改造的需要，我们在多年10kV及以下供配电设计实践的基础上，采用最新和现行有关10kV及以下电力标准、规范、标准图集、设计手册等资料，结合10kV及以下供配电的特点，编写了《10kV及以下供配电设计与安装手册》一书，主要供从事电力设施建设及电网改造工作的广大基层工程技术人员、工人在设计、施工安装工作中使用，也可供从事10kV及以下电气工程设计、施工、运行、管理的科技人员及大专院校师生参考使用。

为了突出本书的实用性，编写过程中，根据设计、施工安装工作的需要，不仅对10kV及以下供配电设计工作所需要的设计资料收集，设计阶段及深度，设计内容及计算方法，设计原则进行全面、详细、系统的说明，而且提供了1600个系列，28000个品种的10kV及以下电气设备的型号、名称、主要技术规格，供设计选用。读者使用本书并参照《常用供配<sup>电</sup>设备选型手册》(修订本)，可原则上足不出户地处理10kV及以下供配电设计、施工安装工作中所遇到的各种实际问题。

田梅、朱龙慧、王育才、孟凡贞、王玉宏、程素真、王宇光、蒋迎春、王宇亮、孟晨、王予范、王敏等同志参与了本书的编写工作，顺致感谢。

鉴于编者经验不足，水平有限，时间紧迫，在编写过程中难免有不当和错误之处，敬请读者及时批评指正。

编者

2004年8月

# 目

# 录

## 上册

### 第一篇 电力负荷计算及其分级

第一章 电力负荷计算目的及内容 .....	1
第一节 电力负荷计算目的 .....	1
第二节 电力负荷计算内容 .....	1
第二章 电力负荷计算程序及方法 .....	1
第一节 电力负荷计算程序 .....	1
第二节 电力负荷计算方法 .....	4
第三章 电力负荷计算及预测 .....	4
第一节 电力负荷计算 .....	4
第二节 电力负荷预测 .....	20
第四章 电力负荷分级 .....	24
第一节 一级及特一级电力负荷 .....	24
第二节 二级电力负荷 .....	26
第三节 三级电力负荷 .....	28
第五章 各级电力负荷供电要求 .....	29
第一节 一级及特一级电力负荷供电要求 .....	29
第二节 二、三级电力负荷供电要求 .....	29
第二篇 10kV 及以下供配电线设计及安装	
第一章 设计程序及深度 .....	30

第一节 设计原则 .....	30
第二节 设计程序 .....	30
第三节 设计资料收集 .....	30
第四节 方案设计及深度 .....	31
第五节 初步或扩大初步设计及深度 .....	31
第六节 施工图设计及深度 .....	31
第二章 6~10kV 架空电力线路设计及安装 .....	31
第一节 设计原则 .....	31
第二节 路径选择 .....	32
第三节 气象条件 .....	32
第四节 导线选择及主要技术参数 .....	33
第五节 线路架设 .....	42
第六节 6~10kV 瓷横担架空电力线路安装 .....	47
第七节 6~10kV 铁横担架空电力线路安装 .....	186
第八节 6~10kV 铁横担绝缘架空电力线路安装 .....	327
第九节 防雷及接地 .....	453
第三章 1kV 以下架空电力线路设计及安装 .....	454
第一节 设计原则 .....	454
第二节 路径选择 .....	454
第三节 气象条件 .....	454
第四节 导线选择及主要技术参数 .....	455
第五节 导线架设 .....	456
第六节 1kV 以下铁横担绝缘架空电力线路安装 .....	462
第七节 1kV 以下铁横担架空电力线路安装 .....	592
第八节 防雷与接地 .....	696

第一章 设计程序及深度 .....	30
第二章 设计程序及深度 .....	30

<b>第四章 10kV 及以下电缆线路设计及敷设</b>	.....	696
第一节 适用范围	.....	696
第二节 截面选择计算	.....	697
第三节 选型及主要技术参数	.....	712
第四节 敷设原则	.....	714
第五节 直埋电缆敷设	.....	715
第六节 室内外电缆沟敷设	.....	737
第七节 电缆隧道敷设	.....	762
第八节 电缆在钢管内敷设	.....	789
第九节 夹层内电缆敷设	.....	814
第十节 电缆桥架敷设	.....	828
第十一节 电缆竖井敷设	.....	919
第十二节 室内电缆明敷及穿墙暗敷	.....	919
第十三节 公用设施电缆敷设	.....	923
第十四节 水下电缆敷设	.....	923
第十五节 爆炸危险性气体场所电缆敷设	.....	923
第十六节 矿山井下电缆敷设	.....	924
第十七节 电缆接头及过渡接头	.....	946
第十八节 户外电缆终端头	.....	972
第十九节 户内电缆终端头	.....	99
第二十节 户内、外通用电缆终端头	.....	1019
第二十一节 接地	.....	1024
<b>中    册</b>		
<b>第五章 1kV 以下母线、电线设计及布线和安装</b>	.....	1027
第一节 各型母线电线用途及技术数据	.....	1027
第二节 母线截面选择计算	.....	1027
第三节 车间裸母线安装	.....	1031
第四节 插接式母线安装	.....	1123
第五节 封闭式母线安装	.....	1148
<b>第六章 电线截面选择</b>		.....
第七节 室内布线原则	.....	1203
第八节 直敷布线	.....	1217
第九节 线夹及绝缘子布线	.....	1218
第十节 金属钢管明、暗敷布线	.....	1219
第十一节 硬塑料管明、暗敷布线	.....	1257
第十二节 半硬塑料管及混凝土板孔暗布线	.....	1294
第十三节 钢索布线	.....	1321
第十四节 金属线槽布线	.....	1337
第十五节 塑料线槽布线	.....	1377
第十六节 地面线槽暗布线	.....	1391
第十七节 竖井布线	.....	1417
第十八节 接地	.....	1442
<b>第六章 移动式用电设备配电设计及安装</b>		.....
第一节 配电方式选择	.....	1442
第二节 傍电线及滑触线、移动电缆截面选择	.....	1442
第三节 开关设备选择	.....	1442
第四节 槽滑触线设计及安装	.....	1447
第五节 塑料防护式安全滑触线设计及安装	.....	1454
第六节 移动电缆敷设	.....	1504
<b>第三篇 6~10kV 变、配电站设计及安装</b>		.....
第一章 6~10kV 变、配电站设计及安装	.....	1592
第一节 设计程序	.....	1592
第二节 一般原则	.....	1592
第三节 6~10kV 电压选择	.....	1593
第四节 6~10kV 电源进线及引出线型式	.....	1594
第五节 6~10kV 电源进线回路确定原则	.....	1594
第六节 6~10kV 引出线回路确定原则	.....	1594
第七节 6~10kV 避雷回路确定原则	.....	1595
第八节 6~10kV 计量回路确定原则	.....	1595

第九节	6~10kV 供配电系统	1595	第四十节	变、配电所及直配电机防雷	1903
第十节	6~10kV 变、配电所主接线	1599	第四十一节	变、配电所与电力设备接地和防触电保护及 安装	1904
第十一节	6~10kV 高压配电装置选择	1603	第四十二节	接地装置接地电阻计算	1968
第十二节	6~10kV 高压开关柜选择及安装	1611			
第十三节	6~10kV 高压母线选择及安装	1636			
第十四节	6~0kV 支持绝缘子选择及安装	1663			
第十五节	6~10kV 穿墙套管选择及安装	1666			
第十六节	6~10kV 熔断器和跌落熔断器选择及安装	1668			
第十七节	6~10kV 高压隔离开关选择及安装	1671			
第十八节	6~10kV 高压负荷开关选择及安装	1683			
第十九节	6~10kV 断路器选择	1705			
第二十节	6~10kV 并联补偿电容器与电容器柜选择及 安装	1706			
第二十一节	6~10kV 电压互感器选择	1709			
第二十二节	6~10kV 电流互感器选择	1709			
第二十三节	6~10kV 避雷器选择及安装	1710			
第二十四节	6~10kV 变压器选择及安装	1712			
第二十五节	660V 及 1140V 供电	1744			
第二十六节	380、660V 低压配电系统设计	1745			
第二十七节	380、660V 刀形开关选择	1754			
第二十八节	380、660V 熔断器选择	1755			
第二十九节	380、660V 断路器选择	1789			
第三十节	380、660V 交流接触器选择	1791			
第三十一节	380、660V 热继电器选择	1791			
第三十二节	380、660V 电动机综合保护器选择	1792			
第三十三节	380、660V 电磁起动器选择	1792			
第三十四节	380、660V 电流互感器选择	1792			
第三十五节	380、660V 低电压电器装置及电容器选择	1793			
第三十六节	380、660V 低压配电系统保护	1794			
第三十七节	380、660V 低电压成套开关设备选择及安装	1800			
第三十八节	变、配电所设计及安装	1819			
第三十九节	车间附设变电所设计及安装	1827			

下册

<b>第三章</b>	<b>6~10kV 变电亭设计及安装</b>	1979
第一节	6~10kV 柱上变电亭设计及安装	1980
第二节	6~10kV 露天变电亭设计及安装	2005
第三节	6~10kV 高台变电亭设计及安装	2226
<b>第四章</b>	<b>6~10kV 电力设备及线路继电保护装设</b>	2047
第一节	保护装设原则	2047
第二节	6~10kV 线路的保护	2049
第三节	6~10kV 分段母线的保护	2053
第四节	6~10kV 电力变压器的保护	2054
第五节	6~10kV 电力电容器的保护	2057
第六节	6~10kV 电弧炉变压器的保护	2060
第七节	6~10kV 电动机的保护	2064
第八节	交流操作的继电保护	2071
第九节	保护装置的动作配合	2079
<b>第五章</b>	<b>电气测量及电能计量</b>	2083
第一节	常测仪表	2083
第二节	电能计量	2084
第三节	电流互感器的二次电流回路	2085
第四节	电压互感器的二次电压回路	2086

<b>第六章 二次接线</b>	.....	2088	<b>第一节 锅炉房配电及热工测量和调节设计</b>	.....	2390
第一节 所用电源	.....	2088	第二节 冷库配电照明设计	.....	2393
第二节 操作电源	.....	2088	第三节 爆炸危险场所配电照明设计	.....	2394
第三节 断路器的控制、信号回路	.....	2110	第四节 火灾危险场所配电设计	.....	2409
第四节 小接地电流电网中的接地信号	.....	2121	第五节 矿山井下爆破及火灾危险场所配电照明设计 (以煤矿为例)	.....	2410
第五节 中央信号装置	.....	2121			
第六节 二次回路的保护及控制、信号回路的选择	.....	2128			
第七节 二次回路配线	.....	2132			
第八节 控制屏、继电器屏及信号屏(箱)设计	.....	2135			
第九节 二次接线方案	.....	2140			
<b>第七章 6~10kV 备用电源自动投入与自动重合闸</b>					
<b>装置设计</b>	.....	2294	<b>第四节 电影院配电照明设计</b>	.....	2434
第一节 设计原则	.....	2294	第五节 体育场(馆)配电照明设计	.....	2437
第二节 高压备用电源自动投入装置	.....	2294	第六节 医院配电照明设计	.....	2439
第三节 自动重合闸装置	.....	2295	第七节 商店配电照明设计	.....	2442
<b>第八章 低压备用电源自动投入及自备电源和不间断电源</b>			第八节 高层建筑配电照明设计	.....	2447
第一节 设计原则	.....	2307	<b>第四章 多、高层建筑配电照明设计</b>	.....	2450
第二节 低压备用电源自动投入装置	.....	2307	第一节 一般原则	.....	2450
第三节 柴油发电机组自备应急电源	.....	2307	第二节 居住小区配电设计	.....	2450
第四节 燃气轮发电机组自备应急电源	.....	2309	第三节 多层建筑配电照明设计	.....	2451
第五节 不间断自备应急电源	.....	2317	第四节 高层建筑配电照明设计	.....	2454
<b>第四篇 通用设备与单项工程及住宅</b>			第五节 宾馆、饭店配电照明设计	.....	2456
<b>建筑配电设计</b>			<b>第五篇 工业和民用建筑防雷与接地设计及安装</b>		
<b>第一章 通用设备配电设计</b>					
第一节 电动机配电与保护设计	.....	2322	<b>第一章 建筑物和构筑物防雷分类</b>	.....	2460
第二节 电焊机配电设计	.....	2322	第二节 民用建筑物和构筑物的防雷分类	.....	2460
第三节 公共及住宅建筑电梯、自动扶梯、自动人行道	.....	2381	<b>第二章 工业建筑物和构筑物的防雷措施设计</b>	.....	2461
第四节 配电照明设计	.....	2389	第一节 一般原则	.....	2461
<b>第二章 单项生产工程配电设计</b>			第二节 第一类工业建筑物和构筑物的防雷措施设计	.....	2461
			第三节 第二类工业建筑物和构筑物的防雷措施设计	.....	2462
			第四节 第三类工业建筑物和构筑物的防雷措施设计	.....	2464
			第五节 无需装设防直击雷的建筑物和构筑物的防雷	.....	

第三章 民用建筑物和构筑物的防雷措施设计 .....	2464	措施设计 .....	2517
第一节 一般原则 .....	2465	第六节 环形钢管杆独立避雷针安装示例 .....	2518
第二节 第一类民用建筑物和构筑物的防雷措施设计 .....	2465	<b>第九章 外包不锈钢环形钢管杆独立避雷针选型</b>	
第三节 第二类民用建筑物和构筑物的防雷措施设计 .....	2468	第一节 一般原则 .....	2532
第四节 第三类民用建筑物和构筑物的防雷措施设计 .....	2469	第二节 外包不锈钢环形钢管杆独立避雷针安装示例 .....	2532
第五节 电视广播建筑物和构筑物的防雷措施设计 .....	2470	<b>第十章 钢结构避雷线塔选型与安装</b>	
第一节 接闪器设计 .....	2471	第一节 种类 .....	2536
第二节 引下线设计 .....	2476	第二节 适用范围 .....	2536
第三节 接地装置设计 .....	2476	第三节 型号意义 .....	2536
第五章 建筑物年计算雷击次数的经验计算 .....	2479	第四节 选型方法 .....	2536
第六章 钢筋结构独立避雷针选型与安装 .....	2479	第五节 施工制作要求 .....	2536
第一节 种类 .....	2479	第六节 钢结构避雷线塔安装示例 .....	2537
第二节 适用范围 .....	2479	<b>第十一章 建筑物和构筑物防雷设施安装</b>	
第三节 型号意义 .....	2479	第一节 防雷系统 .....	2554
第四节 选型方法 .....	2480	第二节 构筑物防雷设施安装示例 .....	2557
第五节 施工制作要求 .....	2481	第三节 建筑物防雷设施安装示例 .....	2557
第六节 钢筋结构独立避雷针安装示例 .....	2481	第四节 古建筑物防雷安装示例 .....	2600
<b>第七章 钢筋混凝土环形杆独立避雷针选型与安装</b>	2500	<b>第十二章 电气电子设备浪涌过电压保护措施</b>	
第一节 种类 .....	2500	第一节 波涌过电压保护 .....	2601
第二节 适用范围 .....	2500	第二节 电源系统浪涌过电压保护器(SPD)	2601
第三节 型号意义 .....	2500	第三节 天线和馈线系统浪涌过电压保护器(SPD)装设选用	2601
第四节 选型方法 .....	2501	原则 .....	2602
第五节 施工制作要求 .....	2501	第四节 信号系统浪涌过电压保护器(SPD)装设	2602
第六节 钢筋混凝土环形杆独立避雷针安装示例 .....	2502	选用原则 .....	2603
<b>第八章 环形钢管杆独立避雷针选型与安装</b>	2517	第五节 接地系统浪涌过电压保护器(SPD)装设	
第一节 种类 .....	2517	选用原则 .....	2603
第二节 适用范围 .....	2517	第六节 波涌过电压保护器(SPD)安装示例 .....	2604
第三节 型号意义 .....	2517	第七节 电气电子设备过电压保护方式示例 .....	2608
第四节 选型方法 .....	2517	第八节 常用过电压保护器件主要技术规格 .....	2625

## 第十三章 利用建筑物金属体做防雷及接地装置的安装

第一节 一般原则	2641	第二十四节 电缆及附件主要技术规格	2814
第二节 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装示例	2643	第二十五节 母线、电线及附件主要技术规格	2818
<b>第六篇 附录</b>		第二十六节 国产组合(箱式)变电站主要技术规格	2827
第一章 常用供配电电气设备主要技术规格	2641	第二十七节 其他电器设备主要技术规格	2829
第一节 6~10kV 高压开关柜主要技术规格	2677	第二章 公用电气参考资料	2830
第二节 6~10kV 高压熔断器及跌落熔断器主要技术规格	2682	(规范)汇编	2864
第三节 6~10kV 隔离开关主要技术规格	2684	第一节 压缩空气站配电及热工测量设计原则	2864
第四节 6~10kV 负荷开关主要技术规格	2685	第二节 洁净厂配电、照明、控制、通信和防护设计	2864
第五节 6~10kV 断路器及操动机构主要技术规格	2686	第三节 原油长输管道通信及备用电源设计原则	2865
第六节 6~10kV 电容器及成套电容器柜主要技术规格	2689	(SYJ13—86)	2866
第七节 6~10kV 电压互感器主要技术规格	2691	第四节 输油站配电设计原则(SYJ13—86)	2866
第八节 6~10kV 电流互感器主要技术规格	2692	第五节 石油库配电、防雷、接地设计原则	2867
第九节 6~10kV 避雷器主要技术规格	2694	(GBJ74—84)	2867
第十节 6~10kV 互感器主要技术规格	2696	第六节 氮气站配电照明设计原则(TJ30—78)	2869
第十一节 380V、660V 万能开关主要技术规格	2713	第七节 乙炔站配电照明设计原则(TJ31—78)	2870
第十二节 380V、660V 熔断器主要技术规格	2723	第八节 托儿所、幼儿园配电照明设计原则	2870
第十三节 380V、660V 断路器主要技术规格	2728	(JGJ39—87)	2870
第十四节 380V、660V 交流真空接触器及交、直流接触器主要技术规格	2753	第九节 文化馆配电照明设计原则(JGJ41—87)	2870
第十五节 380V、660V 热过载继电器主要技术规格	2781	第十节 图书馆配电照明设计原则(JGJ38—87)	2871
第十六节 380V、660V 电动机综合保护器主要技术规格	2787	第十一节 档案馆配电照明设计原则(JGJ25—86)	2872
第十七节 380V、660V 电磁起动器主要技术规格	2790	第十二节 疗养院配电照明设计原则(JGJ40—87)	2872
第十八节 380V、660V 电流互感器主要技术规格	2799	第十三节 商业仓库配电照明设计原则(JB101—88)	2873
第十九节 380V、660V 电容器主要技术规格	2801	第十四节 公共汽车客运站配电照明设计原则	2874
第二十节 380V、660V 低压成套开关设备主要技术规格	2804		
第二十一节 380V、660V 星三角起动器主要技术规格	2810		
第二十二节 380V 自耦减压起动器主要技术规格	2811		

## 第二十三节 380V 绕线型电动机起动用频敏变阻器主要技术规格

第二十四节 电缆及附件主要技术规格	2814
第二十五节 母线、电线及附件主要技术规格	2818
第二十六节 国产组合(箱式)变电站主要技术规格	2827
第二十七节 其他电器设备主要技术规格	2829
第二章 公用电气参考资料	2830
(规范)汇编	2864
第一节 压缩空气站配电及热工测量设计原则	2864
第二节 洁净厂配电、照明、控制、通信和防护设计	2864
第三节 原油长输管道通信及备用电源设计原则	2865
(SYJ13—86)	2866
第四节 输油站配电设计原则(SYJ13—86)	2866
第五节 石油库配电、防雷、接地设计原则	2867
(GBJ74—84)	2867
第六节 氮气站配电照明设计原则(TJ30—78)	2869
第七节 乙炔站配电照明设计原则(TJ31—78)	2870
第八节 托儿所、幼儿园配电照明设计原则	2870
(JGJ39—87)	2870
第九节 文化馆配电照明设计原则(JGJ41—87)	2870
第十节 图书馆配电照明设计原则(JGJ38—87)	2871
第十一节 档案馆配电照明设计原则(JGJ25—86)	2872
第十二节 疗养院配电照明设计原则(JGJ40—87)	2872
第十三节 商业仓库配电照明设计原则(JB101—88)	2873
第十四节 公共汽车客运站配电照明设计原则	2874

第十五节 人民防空地下室配电照明设计原则 ((GJ38—79))	2875
<b>第四章 小型火力发电厂电气设计原则 (GB50049—94)</b>	
第一节 电力负荷	2877
第二节 发电厂与电力网的连接	2877
第三节 系统保护	2878
第四节 系统通信	2878
第五节 系统远动	2878
第六节 电气主接线	2879
第七节 厂用系统	2880
第八节 高压配电装置	2881
第九节 电气建筑物、构筑物总布置	2881
第十节 电气主控制楼(室)	2881
第十一节 直流系统	2881
第十二节 二次接线	2882
第十三节 电气测量仪表	2882
第十四节 继电保护和安全自动装置	2882
第十五节 照明系统	2882
第十六节 电缆选择与敷设	2883
<b>第五章 小型水利发电站电气设计原则 (GBJ71—84)</b>	
第一节 水电站与地区电网的连接	2884
第二节 电气主结线	2884
第三节 厂用电及厂坝区供电	2884
第四节 屋内外主要电气设备布置	2885
第五节 电缆敷设	2885
第六节 过电压保护和接地装置	2885
第七节 照明	2886
第八节 继电保护装置	2887
第九节 自动控制和二次结线	2889
第十节 电气测量仪表装置	2890
第十一节 操作电源	2891
第十二节 通信	2891
第十三节 电气试验设备	2892
后记	2895
第十七节 过电压保护和接地	2883
第十八节 厂内通信	2883
第十九节 修理与试验	2883
第二十节 爆炸火灾危险环境的电气装置	2884

# 第一篇 电力负荷计算及其分级

7) 按用电单位及区段进行负荷计算，为确定负荷中心和变电所供电半径提供依据。

## 第一章 电力负荷计算目的及内容

### 第二节 电力负荷计算内容

#### 第一节 电力负荷计算目的

电力负荷等级不同，对电源的要求就不同，对电源变压器容量的要求也不同。合理地选择各级变电所中变压器容量，主要电气设备及配电线路规格是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的是：

- 1) 为建设项目的立项和进行方案设计、初步设计、扩大初步设计提供用电依据及技术数据。也为国家计划用电及用电规划提供依据。
- 2) 计算负荷电流及视在功率，作为各级变电所、变压器容量、台数选择的依据。
- 3) 计算流过各主要电气设备的负荷电流作为高、低压断路器、隔离开关、熔断器、负荷开关、接触器、热继电器、启动控制装置等各种电器的选择依据。
- 4) 计算出流过各条线路的负荷电流，作为高、低压母线、电线、电缆等线路截面的选择依据。
- 5) 计算出无功功率，作为提高供电系统功率因数，进行无功补偿，确定补偿容量的依据。
- 6) 复查运行中的电气设备的安全程度，为调查运行事故的隐患提供依据。

# 第二章 电力负荷计算程序及方法

### 第一节 电力负荷计算程序

1) 当承担的设计为国家、省(市)、地国家机关或政府部门委托的实际建设工程或改造工程。电力负荷计算程序为：

(1) 向设计部门各专业收集用电设备的设计或估算负荷。同时各专业也会主动向电气专业提供上述用电资料。

(2) 电气专业根据收集或各专业提供的用电资料在方案设计、初步设计、扩大初步设计阶段计算出建设工程的用电设备总容量、有功功率、无功功率、视在功率、自然功率因数、补偿功率因数、年耗电量等。同时选出主变压器和各区段、车间、厂房等配电点的二级变压器的容量和台数，提出正式负荷统计表。

2) 当承担的设计为国家、省(市)、地等国家机关或政府部门委托的规划设计，电力负荷的计算程序为：

(1) 收集下列资料：

及规划区内人口规划、产值规划、城乡居民收入和消费水平及规划区内工业、商业、住宅、文教、交通港口码头、风景旅游、餐饮等的改造和发展规划；

(2) 规划区内主管部门提供的各大用户的用电发展规划；

(3) 规划区所在辖区提供的历年用电量和负荷统计资料及典型日负荷曲线；

(4) 规划区附近供电部门提供的电力系统电网发展规划；

(5) 规划区附近重点变电所、大用户变电所和有代表性变电所提供的负荷记录和典型日负荷曲线；

(6) 规划区附近各行业和大工业用户统计的历年用电量、负荷主要产品的单位耗电量等；

(7) 规划区内可能发展的大用户的用电量及可能进入规划区的时间和地点；

(8) 规划区内现有的电力设备和线路的基本状况；

(9) 国家、地方、外资、合资发展规划，重点工程项目及用电发展情况。

(2) 在收集资料的基础上，充分研究规划区周边用电量和负荷的历史发展规律。并参照与规划区同等规模的其他城市、地区的用电情况；同时对规划区内过去实际电力负荷作如下分析：

① 电力电量消费水平及其构成；

② 电力电量消费与工农业产值的比例关系；

③ 过去5~10年电力电量增长速度。

(3) 在收集资料及其分析的基础上进行电力负荷预测。对电力系统规划审议确定的负荷水平，特别是设计水平年的负荷水平，进行以下分析和核算，并报有关上级主管部门认可，即作为本设计的负荷水平。

① 与本地区过去的电力电量增长率进行对比；

② 与国家主管部门对全国或对本地区的装机容量及发电量的预测数和控制数进行分析对比；

③ 与本地区电力部门的预测负荷及电力电量进行对比；

④ 对负荷的主要组成、分布情况和发展趋势作必要的分析说明；

⑤ 根据本地区关键性用户建设计划及其主要产品产量对预测负荷进行分析评价。

(4) 编制目前、设计水平年及远景水平年的负荷特性曲线如下：

① 各季度(或冬夏)典型日负荷曲线；

② 日最大负荷曲线；

③ 各季度(或冬夏)典型周负荷曲线；

④ 年负荷持续曲线。

(5) 编制规划设计，其要求如下：

① 供电可靠性：

a. 城网应有较高的供电可靠性，特别要防止大面积停电事故。提高供电可靠性相应地需要加强电网结构，增加投资，提高电能成本。两者的平衡是决定供电可靠性的依据。

b. 城网至少应有向城网直接供电的电源点(发电厂或最高电压等级的变电所)。当电源点的发电厂内一台最大机组、或一条电源送电线、或一变压器因计划检修和事故停运时，应能保持向用户继

续供电。

- c. 向市区供电的二次送电网应能保证当任何一条二次送电线路上、或一台主变压器计划检修停运时能保持向用户继续供电，不过负荷，不限电；事故停运时通过操作切换能保持向用户继续供电，不发生超过允许范围的过负荷，不限电。

- d. 向市区供电的高压配电网应能保证当任何一条高压配电线路上的出口断路器因计划检修停运时，保持向用户继续供电；事故停运时通过操作切换保持向用户继续供电，不过负荷，不限电。

- e. 向市中心区供电的高压配电网应考虑当任何一条高压配电线路上计划检修停运时，能由邻近线路接带全部负荷，不影响用户用电；事故停运时，通过操作切换能由邻近线路接带全部或大部分负荷。

上述要求原则上适用于各级城网。由于具体情况不同，各地区在规划中提出不同时期的具体要求，逐步提高城网的可靠性。小城网应首先按上述要求满足重要用户对供电可靠性的要求，大城网的特大城网可进一步考虑当一个变电所全停时，通过操作切换器或一条主干低压配电线路停运时，能由邻近线路接带全部或大部分负荷。

## ②经济分析：

- a. 城网规划设计应对多个方案进行经济计算，比较各个方案的工程投资、运行费用和经济效益。
- b. 经济计算应从国民经济整体利益出发，考虑各有关方面的相关因素。例如土地征用、住宅拆迁、环境保护以及新设备、新技术的采用等。
- c. 在经济比较中，建设期的投资，运行期的年度费用和经济效益都要考虑时间因素。电力工业建设总投资的年回收率（即每年实际收益与建设总投资之比）暂定为0.1。城网供电设施的经济使用年限可定为20~25年。
- d. 经济分析中各个比较方案，应具备相同的可比条件，例如：

在供电能力、电压质量、供电可靠性、建设工期方面能同等程度地满足同一地区城网的发展需要；

在工程技术、设备供应、城市建设等方面都是现实可行的；各方案应用同一时间的价格指标：

各方案在环境保护方面都能满足国家规定的要求。

- e. 经济分析中有时需对投资、工期、电价等可能影响方案经济性较大的因素做敏感性分析。敏感性分析为根据可能情况，对这些因素设一变动幅度进行计算，以便取得较多的数据进行比较。此外，除进行货币指标计算外，必要时还应进行某些实物指标的计算，例如：三材用量、劳动工日、占用土地、迁移人口及其他设施的数量等。

## ③远期规划的适应性：

- a. 远期城网规划中不定因素很多，变化较大，宜以规划负荷（负荷水平年）为目标，建立与之相适应的具有一定供电能力的规划网架（目标系统）。在电源点和负荷分布的地理位置无大变动时，即使负荷增长速度有所变化，通常只影响规划网架的建设进度和顺序，可保持网架格局基本不变。
- b. 城网建设中的线路走廊、变电所占地面积和土建设施等应按远期规划的规模一次划定和建成，但主要设备如主变压器、线路回路等可分期建设。

## ④城网规划设计的主要内容：

- a. 城网现状的分析，存在的问题，改造和发展的重点方面；
- b. 预测城市各项用电水平，确定全区负荷和市内分区的负荷密度；
- c. 选择供电电源点，进行电力平衡；
- d. 进行网络结构设计，方案比较及有关计算（包括可靠性水平、无功电源布置、电压调整方案以及通信、远动自动化的规划等）；
- e. 估算投资、材料和主要设备需用量；

- f. 确定变电所地点、线路走廊和分期建设步骤；  
 g. 综合经济效益分析；  
 h. 绘制城网规划地理位置总平面图，编制规划说明书。
- ⑤ 规划年限：
- 城网规划年限应与国民经济发展规划的年限一致。一般规定为近期（五年）、中期（十年）、远期（二十年）三个阶段。
  - 近期规划应从当前实际出发，首先解决网络结构和送、变、配电容量配合比例等主要问题。结合中、远期规划负荷考虑整个网架结构，应有比较详细的方案论证和技术、经济比较，明确逐年的改造、新建项目。
  - 中期规划应与近期规划相衔接，应着重将网络结构有步骤地过渡到规划网架，并对大型建设项目进行可行性研究。规划期间如发现系统电力网或远期负荷有较大变动时，应在中期规划中修正。
  - 远期规划城网发展的设想，主要应研究规划网架的结构，使规划网架有更好的适应性和经济性，一般每五年修订一次。

## 第三章 电力负荷计算及预测

### 第一节 电力负荷计算

力负荷时采用。  
 2) 二项式法：该计算方法是设计负荷包括用电设备组的平均功率，同时考虑数台大功率设备工作对负荷影响的附加功率。这种方法也比较简便，但计算结果往往偏大。推荐在施工图设计阶段对各种机械加工厂或各种起重、电焊设备作配电线路或动力配电箱选型中采用。

电力负荷的计算方法较多，而且各个行业根据行业特点分别采用不同的计算方法。特别是有些行业在不同的设计阶段又采用不同的计算方法，诸如单位产品耗电量法、单位面积功率法、需用系数法、利用系数法、二项式法等。城乡电力负荷计算推荐采用需用系数法或二项式法。上述推荐电力负荷计算方法，设计过程中可根据实际负荷性质，负荷特点及不同的设计阶段，灵活运用。

- 需用系数法：该计算方法是把设备功率乘以需用系数，直接求出计算负荷。由于这种计算方法比较简单，因此得到广泛应用。然而当用电设备台数较少，而且各设备的电动机功率级差相当悬殊时，利用这种计算方法的计算结果往往偏小。为此推荐在初步设计或扩大初步设计阶段作负荷统计或施工图设计阶段确定变、配电所的

- 表 1.3.1.4；
- 1) 需用系数法： $P_s = K_x P_s$  (kW)。  
 $Q_s = P_s \operatorname{tg} \varphi$  (kvar)
- 式中  $P_s$  —— 用电设备的有功功率 (kW);  
 $Q_s$  —— 用电设备的无功功率 (kvar);  
 $S_s$  —— 视在功率 (kVA);  
 $K_x$  —— 需用系数见表 1.3.1.1~3;  $\cos \varphi$  及  $\operatorname{tg} \varphi$  应值见
- 2) 配电干线或单项工程、车间的计算负荷：  
 $P_s = K_{x2} \sum (K_x P_s)$  (kW) (1.3.1.4)  
 $Q_s = K_{x2} (K_x P_s \operatorname{tg} \varphi)$  (kvar) (1.3.1.5)  
 $S_s = \sqrt{P_s^2 + Q_s^2}$  (kVA) (1.3.1.6)

式中  $K_{\Sigma P}$  —— 有功同时系数，取 0.8~0.9；  
 $K_{\Sigma Q}$  —— 无功同时系数，取 0.93~0.97；

其他符号意义同前。

### 3) 变、配电所的计算负荷：

$$P_{is} = K_{\Sigma P_1} \cdot K_{\Sigma P} (K_s P_s) \quad (\text{kW}) \quad (1.3.1.7)$$

$$Q_{is} = K_{\Sigma Q_1} \cdot K_{\Sigma Q} (K_s P_s) \quad (\text{kvar}) \quad (1.3.1.8)$$

$$S_{is} = \sqrt{P_{is}^2 + Q_{is}^2} \quad (\text{kVA}) \quad (1.3.1.9)$$

式中  $K_{\Sigma P_1}$  —— 有功同时系数，取 0.8~1.00；

$K_{\Sigma Q_1}$  —— 无功同时系数，取 0.95~1.00。

其他符号意义同前。

表 1.3.1.1 用电设备的  $K_s$ 、 $\cos\varphi$  及  $\tg\varphi$

用 电 设 备 组 名 称	$K_s$	$\cos\varphi$	$\tg\varphi$
单 独 传 动 的 金 属 加 工机 床	小批生产的金属冷加工机床	0.12~0.16	0.5
	大批生产的金属冷加工机床	0.17~0.2	0.5
	小批生产的金属热加工机床	0.2~0.25	0.55~0.6
	大批生产的金属热加工机床	0.25~0.28	0.65
锻锤、压床、剪床及其它锻工机械	0.25	0.6	1.33
木工机械	0.2~0.3	0.5~0.6	1.73~1.33
液 压 机	0.3	0.6	1.33
泵、活塞型压缩机、电动发电机组	0.75~0.85	0.8	0.75
球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机	0.75~0.85	0.8	0.75
电 阻 炉 (带 调 压 器 或 变 压 器)	自动装料	0.6~0.7	0.95~0.98
	干燥箱、加热器等	0.7~0.8	0.95~0.98
工 频 感 应 电 炉 (不 带 无 功 补 偿 装 置)	0.8	0.35	2.67

续表

用 电 设 备 组 名 称	$K_s$	$\cos\varphi$	$\tg\varphi$
高频感应电炉 (不带无功补偿装置)	0.8	0.6	1.33
焊接和加热用高频加热设备	0.5~0.65	0.7	1.02
熔炼用高频加热设备	0.8~0.85	0.8~0.85	0.75~0.62
中频电炉 (中频机组)	0.65~0.75	0.8	0.75
氢气炉 (带调压器或变压器)	0.4~0.5	0.85~0.9	0.62~0.48
真空炉 (带调压器或变压器)	0.55~0.65	0.85~0.9	0.62~0.48
电弧炼钢炉变压器	0.9	0.85	0.62
电弧炼钢炉的辅助设备	0.15	0.5	1.73
点焊机、缝焊机	0.35	0.6	1.33
对 焊 机	0.35	0.7	1.02
自动弧焊变压器	0.5	0.5	1.73
单头手动弧焊变压器	0.35	0.35	2.68
多头手动弧焊变压器	0.4	0.35	2.68
单头直流弧焊机	0.35	0.6	1.33
多头直流弧焊机	0.7	0.7	1.02
金属、机修、装配车间、锅炉房用起重机 ( $\epsilon=25\%$ )	0.1~0.15	0.5	1.73
铸造车间用起重机 ( $\epsilon=25\%$ )	0.15~0.3	0.5	1.73
联锁的连续运输机械	0.65	0.75	0.88
非联锁的连续运输机械	0.5~0.6	0.75	0.88
一般工业用链整流装置	0.5	0.7	1.02
电镀用硅整流装置	0.5	0.75	0.88
电解用硅整流装置	0.7	0.8	0.75
红外线干燥设备	0.85~0.9	1	0
电火花加工装置	0.5	0.6	1.33
超声波装置	0.7	0.7	1.02
电子计算机主机 (中频机组)	0.6~0.7	0.8	0.75

续表

用 电 设 备 组 名 称	$K_x$	$\cos\varphi$	$\tan\varphi$	用 电 设 备 组 名 称	$K_x$	$\cos\varphi$	$\tan\varphi$	
电子计算机外部设备	0.4~0.5	0.5	1.73	锅炉房用电设备	0.75~0.85	0.85	0.62	
试验设备(电热为主)	0.2~0.4	0.8	0.75	消防用电设备	0.50~0.67	0.80	0.75	
磁粉探伤机	0.15~0.2	0.7	1.02	食品加工机械	0.50~0.70	0.80	0.75	
铁屑加工机械	0.2	0.4	2.20	电饭锅、电烤箱	0.85	1	0	
排气台	0.4	0.75	0.88	厨房卫生设备	0.70	1	0	
老炼台	0.5~0.6	0.9	0.48	电 炒 锅	0.60~0.70	0.70	1.02	
陶瓷隧道窑	0.6~0.7	0.7	1.02	电热水器(淋浴用)	0.65	1	0	
拉单晶炉	0.8~0.9	0.95	0.33	电除尘器	0.30	0.85	0.62	
赋能腐蚀设备	0.7~0.75	0.9	0.48	修理工具用电	0.15~0.20	0.50	1.73	
真空浸渍设备	0.6	0.93	0.4	手移电动工具	0.20	0.50	1.73	
影院动力	0.7~0.8	0.8~0.85	0.75~0.62	打包机	0.20	0.60	1.33	
剧院动力	0.6~0.7	0.75	0.88	洗 衣 房	0.65~0.75	0.50	1.73	
体育馆动力	0.65~0.75	0.75~0.8	0.8~0.75	天窗开闭机	0.10	0.50	1.73	
风机、空调器	0.70~0.80	0.80	0.75	电 视、音 响、风 扇	0.50~0.55	0.75	0.88	
恒温空调箱	0.60~0.70	0.95	0.33	电吹风、电熨斗	0.50~0.55	0.75	0.88	
冷冻机	0.85~0.90	0.80	0.75	电 钟、电 铃、电 椅 等	0.50~0.55	0.75	0.88	
集中式电热器	1.00	1	0	客 房 床 头 控 制 箱	0.15~0.25	0.60	1.33	
分散式电热器<100kW	0.85~0.95	1	0	电 脑	0.05~0.20	0.80	0.75	
分散式电热器>100kW	0.75~0.85	1	0	戴 波 机	0.85~0.95	0.80	0.75	
小型电热设备	0.30~0.50	0.95	0.33	手 机	0.80~0.90	0.80	0.75	
给排水设备	水泵≤15kW	0.75~0.80	0.80	电 讯 设 备	收 信 机	0.70~0.80	0.80	0.75
水 用 电 设 备	水泵>15kW	0.60~0.70	0.87	电 话 交 换 机	0.75~0.85	0.80	0.75	
运 输 电 器 设 备	客梯≤1.5t	0.35~0.50	0.50	汽 轮 机 制 造 厂	0.38	0.88	0.54	
货 梯	客梯≥2.0t	0.60	0.70	锅炉制造厂	0.27	0.73	0.94	
起 重 机	0.25~0.35	0.50	0.88	柴 油 机 制 造 厂	0.32	0.74	0.91	
		0.10~0.20	0.50	重 型 机 械 制 造 厂	0.35	0.79	0.78	

续表

用 电 设 备 组 名 称	$K_x$	$\cos\varphi$	$\tan\varphi$	用 电 设 备 组 名 称	$K_x$	$\cos\varphi$	$\tan\varphi$	
电子计算机外部设备	0.4~0.5	0.5	1.73	锅炉房用电设备	0.75~0.85	0.85	0.62	
试验设备(电热为主)	0.2~0.4	0.8	0.75	消防用电设备	0.50~0.67	0.80	0.75	
磁粉探伤机	0.15~0.2	0.7	1.02	食品加工机械	0.50~0.70	0.80	0.75	
铁屑加工机械	0.2	0.4	2.20	电饭锅、电烤箱	0.85	1	0	
排气台	0.4	0.75	0.88	厨房卫生设备	0.70	1	0	
老炼台	0.5~0.6	0.9	0.48	电 炒 锅	0.60~0.70	0.70	1.02	
陶瓷隧道窑	0.6~0.7	0.7	1.02	电热水器(淋浴用)	0.65	1	0	
拉单晶炉	0.7~0.75	0.9	0.48	电除尘器	0.30	0.85	0.62	
赋能腐蚀设备	0.6	0.93	0.4	修理工具用电	0.15~0.20	0.50	1.73	
真空浸渍设备	0.7	0.95	0.33	手移电动工具	0.20	0.50	1.73	
影院动力	0.7~0.8	0.8~0.85	0.75~0.62	打包机	0.20	0.60	1.33	
剧院动力	0.6~0.7	0.75	0.88	洗 衣 房	0.65~0.75	0.50	1.73	
体育馆动力	0.65~0.75	0.75~0.8	0.8~0.75	天窗开闭机	0.10	0.50	1.73	
风机、空调器	0.70~0.80	0.80	0.75	电 视、音 响、风 扇	0.50~0.55	0.75	0.88	
恒温空调箱	0.60~0.70	0.95	0.33	电吹风、电熨斗	0.50~0.55	0.75	0.88	
冷冻机	0.85~0.90	0.80	0.75	电 钟、电 铃、电 椅 等	0.50~0.55	0.75	0.88	
集中式电热器	1.00	1	0	客 房 床 头 控 制 箱	0.15~0.25	0.60	1.33	
分散式电热器<100kW	0.85~0.95	1	0	电 脑	0.05~0.20	0.80	0.75	
分散式电热器>100kW	0.75~0.85	1	0	戴 波 机	0.85~0.95	0.80	0.75	
小型电热设备	0.30~0.50	0.95	0.33	手 机	0.80~0.90	0.80	0.75	
给排水设备	水泵≤15kW	0.75~0.80	0.80	电 讯 设 备	收 信 机	0.70~0.80	0.80	0.75
水 用 电 设 备	水泵>15kW	0.60~0.70	0.87	电 话 交 换 机	0.75~0.85	0.80	0.75	
运 输 电 器 设 备	客梯≤1.5t	0.35~0.50	0.50	汽 轮 机 制 造 厂	0.38	0.88	0.54	
货 梯	客梯≥2.0t	0.60	0.70	锅炉制造厂	0.27	0.73	0.94	
起 重 机	0.25~0.35	0.50	0.88	柴 油 机 制 造 厂	0.32	0.74	0.91	
	0.10~0.20	0.50	1.73	重 型 机 械 制 造 厂	0.35	0.79	0.78	