

故宮珍本叢刊

內庭工程做法

等三種

第二冊
共二冊

故宮博物院編 海南出版社

故宮珍本叢刊第 340 冊清代則例

故宮博物院編

工程做法

內庭工程做法 乘輿儀仗做法

第二冊（共二冊）

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

欽定國子監志/(清)李宗昉等修,一影印本,一海口:海南出版社,2000.6
(故宮珍本叢刊)

本書與“欽定宗人府則例/(清)宗人府纂”等 55 種書合訂

ISBN 7-80645-666-X

I. 欽… II. 李… III. 法規-彙編-中國-清代 IV. Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(1999)第 68754 號

故宮珍本叢刊第 340 冊

清代則例

工程做法·內庭工程做法·乘輿儀仗做法

第二冊(共二冊)

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:29.75 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-666-X/Z·15

定價:10760 元(清代則例 56 種共 66 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

搭材作用料開後

計開

堅立大木架子并打鐵撥直。桁條徑壹尺以外者應掛天秤。以山柱之高再加高捌尺。卽架子通高之數。如堅立伍間。有前後金柱者。以前後簷金肆縫。進深陸縫。湊長丈尺。並將所定架高丈尺折見方丈。每折見方壹丈。用架木肆根。如無金柱者。只將前後貳簷湊長丈尺。並高折見方丈。算如桁條徑壹尺以內者。以山柱之高外加高貳尺。卽架子之高。

工程做法

卷五十四

隨木作坐簷架子。卽瓦作晒盤架子。如歇山做法。以前後簷并兩山迴圓湊長丈尺。用簷柱高尺寸折見方丈。每折見方壹丈。用架木捌根。如修理頭停不用晒盤架子。另給齊簷架子。物料同前。

隨木瓦作搭絨橋高貳丈伍尺以下。加倍定長。俱寬肆尺。每長壹丈。用架木拾根。貳丈伍尺以上。亦加倍定長。俱寬陸尺。每長壹丈。用架木拾貳

根

安錠天花并頂桶紮脚手架子。以面潤進深湊長。按天花樑所高丈尺折見方丈。每折見方壹丈。用架木陸根。

隨瓦作砌牆紫脚手架子。貳面湊長丈尺并墻高尺寸折見方丈。每折見方壹丈。用架木肆根。搭持杆按面潤前後兩坡湊長丈尺。每丈用架木肆根。

菱角架子係叁面。按應高丈尺定寬。如高叁丈。每

工程做法

卷五十四

面應寬陸尺。叁丈以外每丈每面加寬伍寸。叁丈以內每丈每面收寬伍寸。以叁面湊長並應高丈尺折見方丈。每折見方壹丈。用架木捌根。券洞架子以券洞之進深與券口寬券頂之高折見方丈。每折見方壹丈。均折用架木叁拾陸根。外邊老一項係碎小木料。如木工無木植選用者。或另加檁木架木銼截酌用臨期定。紮成架子。上用板片。或荆笆滿鋪。用灰泥苫背。貫架每盤用架木貳拾根。

砌盤梁子每折見方丈拾丈。內准叁丈物料。每折

見方丈壹丈。用架木捌根。

吻架每折見方壹丈。用架木肆根。

油畫襍糊脚手架子。按油畫襍糊處所長高丈尺

折見方丈。每折見方壹丈。用架木肆根。內襍糊

高捌尺以內者。不用架子。

每架木壹根。用紫縛繩貳條。揪棍壹根。

每秤壹桿。用秤頭繩壹條。秤紐繩壹條。秤尾繩壹條。並索繩壹條。

工程做法

卷五十四

三

每貫架壹座。用大繩貳條。凡用架木徑寸之大小

長短與繩徑尺寸。臨期以物料之輕重。并架之

高遠酌定。

搭蓋棚座頭。停簾牆。每折見方丈壹丈。用架木肆

根。竹竿捌根。每架木貳根。用紫縛繩叁條。每竹

竿拾根。用連繩壹觔。如用文簾。折見方丈壹丈。

每貳領貳分作壹層。用捌尺簾。每叁領伍分作

壹層。

貳層至肆層頭。停縫簾。每折見方丈壹丈。用連繩

壹觔貳兩。

伍層至柒層頭。停縫簾。每折見方丈壹丈。用連繩

貳觔。

捌層至拾層頭。停縫簾。每折見方丈壹丈。用連繩

叁觔。

拾壹層至拾肆層頭。停縫簾。每折見方丈壹丈。用

連繩肆觔。

拾伍層至拾柒層頭。停縫簾。每折見方丈壹丈。用

連繩伍觔。

工程做法

卷五十四

四

作用料開後

計開

凡小夯灰土見方壹丈高柒寸築實伍寸

每小夯貳拾肆把用

白灰壹千貳百貳拾伍觔

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸土捌釐肆毫

每小夯貳拾把用

白灰壹千伍拾觔

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸土壹分壹釐

工程做法

卷五十五

貳毫

每小夯拾陸把用

白灰柒百觔

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸土壹分陸釐

捌毫

每大式大夯用

白灰叁百伍拾觔

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸土貳分貳釐

肆毫

每小式大夯用

白灰壹百柒拾伍觔

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸土貳分伍釐

貳毫

素土見方壹丈高壹尺築實柒寸計

虛黃土見方壹丈高貳尺伍寸黃土肆分

如用地丁按地勢硬軟用丁之徑寸疎密臨期酌定。

工程做法

卷五十五

二

油作用料開後

計開

叁麻貳布柒灰。糙油墊光油硃紅油飾做法。

第壹遍捉灰壹道。

第貳遍捉麻壹道。

第叁遍通灰壹道。

第肆遍通麻壹道。

第伍遍苧布壹道。

第陸遍通灰壹道。

工程做法

卷五十六

第柒遍通麻壹道。

第捌遍苧布壹道。

第玖遍通灰壹道。

第拾遍中灰壹道。

第拾壹遍細灰壹道。

第拾貳遍拔漿灰壹道。

第拾叁遍糙油。

第拾肆遍墊光油。

第拾伍遍光油。

使叁麻貳布柒灰。糙油墊光油硃紅油飾每尺用

桐油叁兩

線麻柒錢伍分

寬壹尺肆寸苧布壹尺肆寸肆分

紅土貳分

南片紅土叁錢

銀硃肆錢

香油貳分

使貳麻壹布柒灰。糙油墊光油硃紅油飾每尺用

工程做法

卷五十六

桐油貳兩陸錢

線麻伍錢

寬壹尺肆寸苧布柒寸貳分

紅土貳分

南片紅土叁錢

銀硃叁錢陸分

香油貳分

使貳麻伍灰每尺用。

桐油壹兩肆錢

線麻伍錢

使壹麻肆灰每尺用。

桐油壹兩

線麻貳錢伍分

使灰叁道每尺用。

桐油陸錢

使灰貳道每尺用。

桐油肆錢

硃紅油餉每尺用。

工部做法

卷五十六

三

桐油貳錢伍分

銀硃貳錢肆分

香油貳分

紫硃油餉每尺用。

桐油貳錢伍分

銀硃貳錢

烟子陸釐

香油貳分

廣花結磚色每尺用

桐油貳錢伍分

廣靛花壹錢

定粉貳錢

香油貳分

定粉油餉每尺用

桐油貳錢伍分

定粉伍錢

香油貳分

廣花油餉每尺用。

工部做法

卷五十六

四

桐油貳錢伍分

廣靛花壹錢伍分

香油貳分

烟子油餉每尺用

桐油貳錢伍分

南烟子壹錢伍分

香油貳分

大礫油餉每尺用。

桐油貳錢伍分

大礮伍錢

瓜皮綠油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

定粉叁分

廣靛花貳分

彩黃叁錢

銀硃黃丹光油每尺用。

桐油貳錢伍分

銀硃壹錢貳分

工程做法 卷五十六

黃丹壹錢貳分

紅土烟子光油每尺用。

桐油貳錢伍分

紅土貳錢

烟子肆釐

定粉土粉光油每尺用。

桐油貳錢伍分

定粉叁錢

土粉貳錢伍分

五

靛球定粉磚色每尺用。

桐油貳錢伍分

靛球貳錢柒分

定粉叁分

柿黃油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

梔子貳分

槐子叁分

南片紅土伍分

工程做法 卷五十六

叁礮油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

定粉伍分

叁礮肆錢

鵝黃油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

彩黃伍錢

松花綠油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

六

廣旋花壹分

彩黃肆錢

金黃油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

黃丹叁錢

米色油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

定粉貳錢陸分

彩黃壹錢叁分

工役法 卷五十六

潤丹肆分

青粉貳錢

杏黃油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

黃丹貳錢

彩黃壹錢

香色油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

彩黃叁錢

青粉貳錢

土子陸分

月白油飾每尺用。

桐油貳錢伍分

定粉貳錢伍分

廣旋花壹分

油飾紅色瓦料。鑽油貳次。糙油壹次。滿油壹次。每

尺用。

桐油壹兩貳錢

工役法 卷五十六

潤丹伍錢柒分陸釐

片紅土叁錢叁分陸釐

天大青刷膠每尺用。

水膠陸分

天大青陸錢陸分

柿黃油飾每尺用。

桐油貳錢

水膠陸分

槐子肆分

南片紅土伍分

洋青刷膠。每尺用。

水膠陸分

洋青壹兩

花梨木色。每尺用。

水膠陸分

藕木壹兩伍錢

黑礬壹分

楠木色。每尺用。

工程做法 卷五十六

九

水膠陸分

槐子壹分

土子麵貳錢

烟子刷膠。每尺用。

水膠陸分

烟子壹錢伍分

紅土刷膠。每尺用。

水膠陸分

南片紅土貳錢肆分

以上不用灰蘇布油飾各色。每尺桐油貳錢伍分

如刷膠罩油。去桐油伍分。加水膠陸分。如刷膠

不油。去桐油用水膠陸分核算

以上除糙油光油硃紅油飾外。每用桐油壹百觔

加

白灰伍拾觔

白麵伍拾觔

每桐油壹百觔用。

土子陸觔肆兩

工程做法 卷五十六

十

陀僧陸兩肆錢

黃丹陸觔肆兩

白絲陸錢

絲綿陸錢 如油過壹千觔以外。減半准給。

菱花。每拾扇用。

牛尾壹兩 如貳拾扇以外。減半准給。

煎油。每油壹百觔用。

木柴貳拾伍觔 如有木作工程。不准辦買價

斗科使灰用油開後

計開

斗口單昂斗口壹寸使灰貳道每攢用

桐油肆錢叁分

使灰叁道用

桐油陸錢肆分

斗口壹寸伍分每攢用

桐油玖錢柒分

使灰叁道用

工程做法 卷五十七

桐油壹兩肆錢伍分

斗口貳寸每攢用

桐油壹兩柒錢貳分

使灰叁道用

桐油貳兩伍錢玖分

斗口貳寸伍分每攢用

桐油貳兩柒錢壹分

使灰叁道用

桐油肆兩陸分

斗口叁寸每攢用

桐油叁兩玖錢

使灰叁道用

桐油伍兩捌錢伍分

斗口叁寸伍分每攢用

桐油伍兩叁錢壹分

使灰叁道用

桐油柒兩玖錢柒分

斗口肆寸每攢用

工程做法 卷五十七

桐油陸兩玖錢叁分

使灰叁道用

桐油拾兩肆錢

斗口肆寸伍分每攢用

桐油捌兩柒錢捌分

使灰叁道用

桐油拾叁兩壹錢柒分

斗口伍寸每攢用

桐油拾兩捌錢肆分

使灰叁道用

桐油壹兩貳錢陸分

斗口伍寸伍分每攢用

桐油拾叁兩壹錢貳分

使灰叁道用

桐油壹兩叁兩陸錢玖分

斗口陸寸每攢用

桐油拾伍兩陸錢貳分

使灰叁道用

工程做法 卷五十七

桐油壹兩柒兩肆錢叁分

重昂

斗口壹寸每攢用

桐油柒錢陸分

使灰叁道用

桐油壹兩壹錢伍分

斗口壹寸伍分每攢用

桐油壹兩柒錢肆分

使灰叁道用

桐油貳兩陸錢壹分

斗口貳寸每攢用

桐油叁兩壹錢

使灰叁道用

桐油肆兩陸錢陸分

斗口貳寸伍分每攢用

桐油肆兩捌錢肆分

使灰叁道用

桐油柒兩貳錢柒分

工程做法 卷五十七

斗口叁寸每攢用

桐油陸兩玖錢捌分

使灰叁道用

桐油拾兩肆錢柒分

斗口叁寸伍分每攢用

桐油玖兩伍錢壹分

使灰叁道用

桐油拾肆兩貳錢陸分

斗口肆寸每攢用

桐油拾貳兩肆錢叁分

使灰叁道用

桐油壹觔貳兩陸錢肆分

斗口肆寸伍分每攢用

桐油拾伍兩柒錢叁分

使灰叁道用

桐油壹觔柒兩伍錢玖分

斗口伍寸每攢用

桐油壹觔叁兩肆錢貳分

工程做法 卷五十七

使灰叁道用

桐油壹觔拾叁兩壹錢肆分

斗口伍寸伍分每攢用

桐油壹觔柒兩伍錢

使灰叁道用

桐油貳觔叁兩貳錢陸分

斗口陸寸每攢用

桐油壹觔拾壹兩玖錢柒分

使灰叁道用

桐油貳觔玖兩玖錢伍分

單翹單昂

斗口壹寸每攢用

桐油柒錢叁分

使灰叁道用

桐油壹兩壹錢

斗口壹寸伍分每攢用

桐油壹兩陸錢伍分

使灰叁道用

工程做法 卷五十七

桐油貳兩肆錢柒分

斗口貳寸每攢用

桐油叁兩壹錢肆分

使灰叁道用

桐油肆兩柒錢壹分

斗口貳寸伍分每攢用

桐油肆兩伍錢玖分

使灰叁道用

桐油陸兩捌錢玖分

斗口叁寸每攢用。

桐油陸兩陸錢貳分

使灰叁道用。

桐油玖兩玖錢叁分

斗口叁寸伍分每攢用。

桐油玖兩貳分

使灰叁道用。

桐油拾叁兩伍錢叁分

斗口肆寸每攢用。

工程做法

卷五十七

七

桐油拾壹兩柒錢捌分

使灰叁道用。

桐油壹觔壹兩陸錢柒分

斗口肆寸伍分每攢用。

桐油拾肆兩玖錢貳分

使灰叁道用。

桐油壹觔陸兩叁錢柒分

斗口伍寸每攢用。

桐油壹觔貳兩肆錢貳分

使灰叁道用。

桐油壹觔拾壹兩陸錢叁分

斗口伍寸伍分每攢用。

桐油壹觔陸兩貳錢捌分

使灰叁道用。

桐油貳觔壹兩肆錢貳分

斗口陸寸每攢用。

桐油壹觔拾兩伍錢叁分

使灰叁道用。

工程做法

卷五十七

八

桐油貳觔柒兩柒錢玖分

單起重昂

斗口壹寸每攢用。

桐油壹兩壹錢陸分

使灰叁道用。

桐油壹兩柒錢肆分

斗口壹寸伍分每攢用。

桐油貳兩陸錢壹分

使灰叁道用。

桐油叁兩玖錢貳分

斗口貳寸每攢用

桐油肆兩陸錢伍分

使灰叁道用

桐油陸兩玖錢捌分

斗口貳寸伍分每攢用

桐油柒兩貳錢捌分

使灰叁道用

桐油拾兩玖錢貳分

工程做法

卷五十七

九

斗口叁寸每攢用

桐油拾兩肆錢捌分

使灰叁道用

桐油拾伍兩柒錢叁分

斗口叁寸伍分每攢用

桐油拾肆兩貳錢捌分

使灰叁道用

桐油壹觔伍兩肆錢貳分

斗口肆寸每攢用

桐油壹觔貳兩陸錢肆分

使灰叁道用

桐油壹觔拾壹兩玖錢柒分

斗口肆寸伍分每攢用

桐油壹觔柒兩陸錢

使灰叁道用

桐油貳觔叁兩肆錢

斗口伍寸每攢用

桐油壹觔拾叁兩壹錢肆分

工程做法

卷五十七

十

使灰叁道用

桐油貳觔拾壹兩柒錢貳分

斗口伍寸伍分每攢用

桐油貳觔叁兩貳錢陸分

使灰叁道用

桐油叁觔肆兩玖錢

斗口陸寸每攢用

桐油貳觔玖兩玖錢柒分

使灰叁道用

重翹重昂

桐油叁觔拾肆兩玖錢伍分

斗口壹寸每攢用。

桐油壹兩伍錢捌分

使灰叁道用。

桐油貳兩叁錢柒分

斗口壹寸伍分每攢用

桐油叁兩伍錢柒分

使灰叁道用。

工程做法 卷五十七

桐油伍兩叁錢陸分

斗口貳寸每攢用

桐油陸兩叁錢陸分

使灰叁道用。

桐油玖兩伍錢肆分

斗口貳寸伍分每攢用

桐油玖兩玖錢叁分

使灰叁道用。

桐油拾肆兩玖錢

斗口叁寸每攢用。

桐油拾肆兩叁錢壹分

使灰叁道用。

桐油壹觔伍兩肆錢柒分

斗口叁寸伍分每攢用。

桐油壹觔叁兩肆錢捌分

使灰叁道用。

桐油壹觔拾叁兩貳錢叁分

斗口肆寸每攢用。

工程做法 卷五十七

桐油壹觔玖兩肆錢伍分

使灰叁道用。

桐油貳觔陸兩壹錢柒分

斗口肆寸伍分每攢用。

桐油貳觔貳錢

使灰叁道用。

桐油叁觔叁錢壹分

斗口伍寸每攢用。

桐油貳觔柒兩柒錢陸分