



建筑工程施工现场管理人员必备系列


JIANZHU GONGCHENG SHIGONG XIANCHANG  
GUANLI RENYUAN BIBEI XILIE

# 施工员

## 必·知·要·点

▶▶▶ 王 振 主编

SHIGONGYUAN  
BIZHI YAODIAN



化学工业出版社



建筑工程施工现场管理人员必备系列

JIANZHU GONGCHENG SHIGONG XIANCHANG  
GUANLI RENYUAN BIBEI XILIE

# 施工员

## 必·知·要·点

王 振 主编



化学工业出版社

·北京·

本书依据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》(JGJ/T 250—2011)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)、《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)、《钢结构工程施工规范》(GB 50755—2012)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208—2011)、《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)、《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104—2011)等国家现行标准编写。本书共分为八章，包括：基础知识、地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程、防水与屋面工程、装饰装修工程以及冬期工程等。

本书可供施工技术人员、现场管理人员、相关专业大中专院校的师生学习参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

施工员必知要点/王振主编. —北京: 化学工业

出版社, 2013.10

(建筑工程施工现场管理人员必备系列)

ISBN 978-7-122-18315-6

I. ①施… II. ①王… III. ①建筑工程-工程施工-  
基本知识 IV. ①TU74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 205851 号

---

责任编辑: 彭明兰 徐 娟

装帧设计: 刘丽华

责任校对: 边 涛

---

出版发行: 化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市宇新装订厂

850mm×1168mm 1/32 印张 10 1/4 字数 280 千字

2013 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

# →→→ 前言

随着我国国民经济持续、稳定发展以及人民生活水平的不断提高，我国国民经济的支柱产业——建筑业得到了迅猛发展，施工队伍日益壮大。本书根据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》(JGJ/T 250—2011)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)、《混凝土工程施工规范》(GB 50666—2011)、《钢结构工程施工规范》(GB 50755—2012)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208—2011)、《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)、《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104—2011)等相关规范和标准编写而成的。

本套丛书体例新颖，内容以“必知要点”形式表达，从工作实际需求出发，力求使读者查找知识点时一目了然，快速掌握知识，提高学习效率。本书共分为八章，包括：基础知识、地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程、防水与屋面工程、装饰装修工程以及冬期工程等。本书可供施工技术人员、现场管理人员、相关专业大中专院校的师生学习参考。

本书由王振主编，王文胜、王霞、代斌、田文静、刘恰、吕军、孙奇涵、朱永新、吴善喜、张文权、金慧、杨丕鑫、解兆谦、吴铁强、陈伟军参与编写。

本书在编写过程中参考了许多优秀书籍、专著等资料，并得到了业内有关人士的大力支持，在此表示衷心的感谢。由于编者的经验和学识有限，尽管编者尽心尽力、反复推敲核实，但仍不免有疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见，以便做进一步修改和完善。

编者  
2013. 06

# →→→ 目录

## 第1章 基础知识

1

必知要点1：施工员的工作职责 .....	1
必知要点2：施工员的专业要求 .....	2

## 第2章 地基与基础工程

4

必知要点3：土方开挖 .....	4
必知要点4：土方回填 .....	10
必知要点5：换填垫层施工 .....	15
必知要点6：预压地基施工 .....	17
必知要点7：压实地基施工 .....	19
必知要点8：夯实地基施工 .....	20
必知要点9：挤密地基施工 .....	23
必知要点10：沉管砂石桩复合地基施工 .....	26
必知要点11：水泥土搅拌桩复合地基施工 .....	27
必知要点12：旋喷桩复合地基施工 .....	29
必知要点13：土桩、灰土桩复合地基施工 .....	30
必知要点14：夯实水泥土桩复合地基施工 .....	31
必知要点15：水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工 .....	32
必知要点16：柱锤冲扩桩复合地基施工 .....	34
必知要点17：水泥为主剂的注浆加固 .....	35
必知要点18：硅化浆液注浆加固 .....	37
必知要点19：碱液注浆加固 .....	37
必知要点20：泥浆护壁成孔灌注桩 .....	38

必知要点 21：长螺旋钻孔压灌桩	43
必知要点 22：沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩	44
必知要点 23：干作业成孔灌注桩	48
必知要点 24：灌注桩后注浆加固	51
必知要点 25：混凝土预制桩的制作	54
必知要点 26：混凝土预制桩的起吊、运输和堆放	56
必知要点 27：混凝土预制桩的接桩	57
必知要点 28：锤击沉桩	58
必知要点 29：静压沉桩	62
必知要点 30：钢桩(钢管桩、H形桩及其他异型钢 桩)施工	65

### 第3章 砌体工程

68

必知要点 31：砌筑砂浆材料要求	68
必知要点 32：砂浆的配制与使用	70
必知要点 33：砌砖的技术要求	72
必知要点 34：砖砌体的组砌形式	78
必知要点 35：砖砌体的施工工艺	83
必知要点 36：砌块排列	85
必知要点 37：芯柱设置	88
必知要点 38：砌块砌筑	90
必知要点 39：芯柱施工	94
必知要点 40：石砌体工程	94
必知要点 41：面层和砖组合砌体	99
必知要点 42：构造柱和砖组合砌体	102
必知要点 43：网状配筋砖砌体	104
必知要点 44：配筋砌块砌体	106
必知要点 45：烧结空心砖填充墙砌筑	108

必知要点 46: 加气混凝土砌块填充墙砌筑 ..... 111

## 第 4 章 混凝土结构工程

117

必知要点 47: 模板工程制作与安装	117
必知要点 48: 模板工程拆除与维护	120
必知要点 49: 钢筋加工	121
必知要点 50: 钢筋连接与安装	123
必知要点 51: 预应力工程制作与安装	127
必知要点 52: 预应力工程张拉和放张	130
必知要点 53: 预应力工程灌浆及封锚	134
必知要点 54: 混凝土制备与运输的原材料	136
必知要点 55: 混凝土配合比	138
必知要点 56: 混凝土搅拌	140
必知要点 57: 混凝土运输	142
必知要点 58: 混凝土输送	143
必知要点 59: 混凝土浇筑	145
必知要点 60: 混凝土振捣	150
必知要点 61: 混凝土养护	151
必知要点 62: 混凝土施工缝与后浇带	153
必知要点 63: 大体积混凝土裂缝控制	154
必知要点 64: 装配式结构工程施工验算	156
必知要点 65: 装配式结构工程构件制作	159
必知要点 66: 装配式结构工程运输与堆放	160
必知要点 67: 装配式结构工程安装与连接	161

## 第 5 章 钢结构工程

164

必知要点 68: 焊接工艺	164
必知要点 69: 焊接接头	168

必知要点 70：连接件加工及摩擦面处理	170
必知要点 71：普通紧固件连接	171
必知要点 72：高强度螺栓连接	172
必知要点 73：放样和号料	177
必知要点 74：切割	178
必知要点 75：矫正和成型	179
必知要点 76：边缘加工	181
必知要点 77：螺栓球和焊接球加工	183
必知要点 78：构件组装及加工	184
必知要点 79：钢结构预拼装	187
必知要点 80：钢结构安装	188
必知要点 81：压型金属板	195
必知要点 82：涂装	196

## 第6章 防水与屋面工程

201

必知要点 83：防水混凝土	201
必知要点 84：水泥砂浆防水层	206
必知要点 85：卷材防水层	206
必知要点 86：涂料防水层	211
必知要点 87：塑料防水板防水层	211
必知要点 88：金属防水层	213
必知要点 89：膨润土防水材料防水层	214
必知要点 90：锚喷支护	215
必知要点 91：地下连续墙	216
必知要点 92：盾构法隧道	218
必知要点 93：沉井	223
必知要点 94：逆筑结构	224
必知要点 95：排水工程	225

必知要点 96：注浆工程 .....	226
必知要点 97：找坡层和找平层施工 .....	227
必知要点 98：保护层和隔离层施工 .....	228
必知要点 99：保温与隔热工程 .....	230
必知要点 100：卷材防水层施工 .....	232
必知要点 101：涂膜防水层施工 .....	236
必知要点 102：接缝密封防水施工 .....	238
必知要点 103：瓦屋面施工 .....	239
必知要点 104：金属板屋面施工 .....	242
必知要点 105：玻璃采光顶施工 .....	243

## 第 7 章 装饰装修工程

246

必知要点 106：抹灰分类 .....	246
必知要点 107：一般抹灰施工 .....	247
必知要点 108：装饰抹灰施工 .....	249
必知要点 109：木门窗制作与安装工程 .....	251
必知要点 110：金属门窗安装工程 .....	255
必知要点 111：塑料门窗安装工程 .....	263
必知要点 112：特种门安装工程 .....	265
必知要点 113：门窗玻璃安装工程 .....	271
必知要点 114：木吊顶施工 .....	274
必知要点 115：轻金属龙骨吊顶施工 .....	276
必知要点 116：天然石材施工 .....	279
必知要点 117：室内镶贴釉面砖施工要点 .....	281
必知要点 118：涂饰工程 .....	281

## 第 8 章 冬期工程

285

必知要点 119：建筑地基基础工程 .....	285
-------------------------	-----

必知要点 120：砌体工程 .....	289
必知要点 121：钢筋工程 .....	291
必知要点 122：混凝土工程 .....	294
必知要点 123：保温及屋面防水工程 .....	306
必知要点 124：建筑装饰装修工程 .....	313
必知要点 125：钢结构工程 .....	315
必知要点 126：混凝土构件安装工程 .....	322
必知要点 127：越冬工程维护 .....	323

## 参考文献

327

# 第1章



## 基础知识

### 必知要点 1：施工员的工作职责

施工员的工作职责宜符合表 1-1 的规定。

表 1-1 施工员的工作职责

项次	分类	主要工作职责
1	施工组织策划	① 参与施工组织管理策划 ② 参与制定管理制度
2	施工技术管理	③ 参与图纸会审、技术核定 ④ 负责施工作业班组的技术交底 ⑤ 负责组织测量放线、参与技术复核
3	施工进度成本控制	⑥ 参与制定并调整施工进度计划、施工资源需求计划，编制施工作业计划 ⑦ 参与做好施工现场组织协调工作，合理调配生产资源；落实施工作业计划 ⑧ 参与现场经济技术签证、成本控制及成本核算 ⑨ 负责施工平面布置的动态管理
4	质量安全环境管理	⑩ 参与质量、环境与职业健康安全的预控 ⑪ 负责施工作业的质量、环境与职业健康安全过程控制，参与隐蔽、分项、分部和单位工程的质量验收 ⑫ 参与质量、环境与职业健康安全问题的调查，提出整改措施并监督落实
5	施工信息资料管理	⑬ 负责编写施工日志、施工记录等相关施工资料 ⑭ 负责汇总、整理和移交施工资料

## 必知要点 2：施工员的专业要求

(1) 施工员应具备表 1-2 规定的专业技能。

表 1-2 施工员应具备的专业技能

项次	分类	专业技能
1	施工组织策划	① 能够参与编制施工组织设计和专项施工方案
2	施工技术管理	② 能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件 ③ 能够编写技术交底文件，并实施技术交底 ④ 能够正确使用测量仪器，进行施工测量
3	施工进度成本控制	⑤ 能够正确划分施工区段，合理确定施工顺序 ⑥ 能够进行资源平衡计算，参与编制施工进度计划及资源需求计划，控制调整计划 ⑦ 能够进行工程量计算及初步的工程计价
4	质量安全环境管理	⑧ 能够确定施工质量控制点，参与编制质量控制文件、实施质量交底 ⑨ 能够确定施工安全防范重点，参与编制职业健康安全与环境技术文件、实施安全和环境交底 ⑩ 能够识别、分析、处理施工质量和危险源 ⑪ 能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查分析
5	施工信息资料管理	⑫ 能够记录施工情况，编制相关工程技术资料 ⑬ 能够利用专业软件对工程信息资料进行处理

(2) 施工员应具备表 1-3 规定的专业知识。

表 1-3 施工员应具备的专业知识

项次	分类	专业知识
1	通用知识	① 熟悉国家工程建设相关法律法规 ② 熟悉工程材料的基本知识 ③ 掌握施工图识读、绘制的基本知识 ④ 熟悉工程施工工艺和方法 ⑤ 熟悉工程项目管理的基本知识
2	基础知识	⑥ 熟悉相关专业的力学知识 ⑦ 熟悉建筑构造、建筑结构和建筑设备的基本知识 ⑧ 熟悉工程预算的基本知识 ⑨ 掌握计算机和相关资料信息管理软件的应用知识 ⑩ 熟悉施工测量的基本知识

续表

项次	分类	专业知识
3	岗位知识	<ul style="list-style-type: none"><li>⑪ 熟悉与本岗位相关的标准和管理规定</li><li>⑫ 掌握施工组织设计及专项施工方案的内容和编制方法</li><li>⑬ 掌握施工进度计划的编制方法</li><li>⑭ 熟悉环境与职业健康安全管理的基本知识</li><li>⑮ 熟悉工程质量的基本知识</li><li>⑯ 熟悉工程成本管理的基本知识</li><li>⑰ 了解常用施工机械机具的性能</li></ul>

# 第2章



## 地基与基础工程

### 必知要点 3：土方开挖

土方工程的施工过程主要包括：土方开挖、运输、填筑与压实等。应尽量采用机械施工，以加快施工速度。常用的施工机械有：推土机、铲运机、装载机、单斗挖土机等。土方工程施工前通常需完成以下准备工作：施工现场准备，土方工程的测量放线和编制施工组织设计等。有时还需完成以下辅助工作：基坑、沟槽的边坡保护、土壁的支撑、降低地下水位等。

#### 1. 土方边坡

土方开挖过程中及开挖完毕后，基坑（槽）边坡土体由于自重产生的下滑力在土体中产生剪应力，该剪应力主要靠土体的内摩阻力和内聚力平衡，一旦土体中力的体系失去平衡，边坡就会塌方。

为了避免不同土质的物理性能、开挖深度、土的含水率对边坡土壁的稳定性产生影响而导致塌方，在土方开挖时将坑、槽挖成上口大、下口小的形状，依靠土的自稳性能保持土壁的相对稳定。

土方边坡用边坡坡度和边坡系数表示，两者互为倒数，工程中常以  $1:m$  表示放坡。边坡坡度是以土方挖土深度  $H$  与边坡底宽  $B$  之比表示，如图 2-1 所示，即：

$$\text{土方边坡坡度} = \frac{H}{B} = \frac{1}{m} \quad (2-1)$$

式中  $m$ ——边坡系数,  $m = \frac{B}{H}$ 。




图 2-1 边坡坡度示意图

土方边坡的大小主要与土质、开挖深度、开挖方法、边坡留置时间的长短、坡顶荷载状况、降排水情况及气候条件等有关。根据各层土质及土体所受到的压力,边坡可做成直线形、折线形或阶梯形,以减少土方量。当土质均匀、湿度正常,地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高,且敞露时间不长时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但深度不宜超过下列规定:

密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土) 1.0m;

硬塑、可塑的粉土及粉质黏土 1.25m;

硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土) 1.5m;

坚硬的黏土 2m。

挖方深度超过上述规定时,应考虑放坡或做成直立壁加支撑。

当土的湿度、土质及其他地质条件较好且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在 5m 以内可放坡开挖不加支撑的,其边坡的最陡坡度经验值应符合表 2-1 的规定。

永久性挖方边坡应按设计要求放坡。对使用时间较长的临时性挖方边坡坡度,根据现行规范,其边坡的挖方深度及边坡的最陡坡度应符合表 2-2 的规定。

表 2-1 挖方深度在 5m 以内不加支撑的边坡的最陡坡度

土的类别	边坡坡度(高 : 宽)		
	坡顶无荷载	坡顶有静载	坡顶有动载
中密的砂土	1 : 1.00	1 : 1.25	1 : 1.50
中密的碎石类土(充填物为砂土)	1 : 0.75	1 : 1.00	1 : 1.25
硬塑的粉土	1 : 0.67	1 : 0.75	1 : 1.00
中密的碎石类土(充填物为黏土)	1 : 0.50	1 : 0.67	1 : 0.75
硬塑的粉质黏土、黏土	1 : 0.33	1 : 0.50	1 : 0.67
老黄土	1 : 0.1	1 : 0.25	1 : 0.33
软土(经井点降水后)	1 : 1.00	—	—

注：静载指堆土或材料等；动载指机械挖土或汽车运输作业等。静载或动载距挖方边缘的距离应保证边坡和直立壁的稳定；堆土或材料应距挖方边缘 0.8m 以外，高度不超过 1.5m。

表 2-2 临时性挖方边坡值

土的类别	边坡值(高 : 宽)	
砂土(不包括细砂、粉砂)	1 : 1.25~1 : 1.50	
一般性黏土	硬	1 : 0.75~1 : 1.00
	硬、塑	1 : 1.00~1 : 1.25
	软	1 : 1.50 或更缓
碎石类土	充填坚硬、硬塑黏性土	1 : 0.50~1 : 1.00
	充填砂土	1 : 1.00~1 : 1.50

- 注：1. 设计有要求时，应符合设计标准。  
 2. 如采用降水或其他加固措施，可不受本表限制，但应计算复核。  
 3. 开挖深度，对软土不应超过 4m，对硬土不应超过 8m。

## 2. 土壁支撑

土壁支撑是土方施工中的重要工作。应根据工程特点、地质条件、现有的施工技术水平、施工机械设备等合理选择支护方案，保证施工质量和安全。土壁支撑有较多的方式。

(1) 横撑式支撑 当开挖较窄的沟槽时多采用横撑式支撑。即采用横竖楞木、横竖挡土板、工具式横撑等直接进行支撑。可分为

水平挡土板和垂直挡土板两种，如图 2-2 所示。这种支撑形式施工较为方便，但支撑深度不宜太大。




图 2-2 横撑式支撑

1—水平挡土板；2—竖楞木；3—工具式横撑；4—竖直挡土板；5—横楞木

采用横撑式支撑时，应随挖随撑，支撑牢固。施工中应经常检查，如有松动、变形等现象时，应及时加固或更换。支撑的拆除应按回填顺序依次进行，多层支撑应自下而上逐层拆除，随拆随填。拆除支撑时，应防止附近建筑物和构筑物等产生下沉和破坏，必要时应采取妥善的保护措施。

(2) 桩墙式支撑 桩墙式支撑中有许多的支撑方式，如：钢板桩、预制钢筋混凝土板桩等连续式排桩，预制钢筋混凝土桩、人工挖孔灌注桩、钻孔灌注桩、沉管灌注桩、H 型钢桩、工字型钢桩等分离式排桩，地下连续墙、有加劲钢筋的水泥土支护墙等。

(3) 重力式支撑 通过加固基坑周边的土形成一定厚度的重力式墙，达到挡土的目的。如：水泥粉喷桩、深层搅拌水泥支护结