

# 拖拉机的 正确使用与安全作业

邯郸市农机监理所编

科学普及出版社



# 拖拉机的正确使用与安全作业

邯郸市农机监理所编

科学普及出版社

(京)新登字026号

### 内 容 提 要

本书重点介绍了拖拉机的正确操作与使用,拖拉机的检查与调整,拖拉机的安全作业及故障排除,农机安全监理常识和驾驶员职业病的防治等,可供拖拉机驾驶员阅读,也可供农机管理、培训、修理人员参考。

## 拖拉机的正确使用与安全作业

邯郸市农机监理所编

责任编辑:姚义贤

封面设计:郭华静

\*

科学普及出版社出版

(北京海淀区白石桥路32号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京煤炭工业出版社印刷厂印刷

\*

开本:787×1092毫米 1/32印张,6.25 插页:8 字数:142千字

1991年12月第一版 1991年12月第一次印刷

印数:1—10,000册 定价:3.20元

ISBN 7-110-02327-3/TH·75

## 前 言

为了帮助机手系统地掌握农机安全作业的知识，提高正确操作使用和排除故障的能力，我们结合几年来的工作实际，编写了《拖拉机的正确使用与安全作业》一书。

本书主要包括：轮式拖拉机的正确操作与使用，拖拉机各部检查与调整，拖拉机的安全作业，农机安全监理常识，驾驶员职业病的防治，拖拉机的故障排除等。它可作为拖拉机驾驶员的培训补充教材，也可供农机管理、培训、修理人员参考。

参加本书编写的有王仲林、安惠峰、田明生、张润辰、李敬平、李有、谢福顺等同志。在编写过程中，得到农业机械杂志社李银同志的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

由于编写时间仓促，经验不足，水平有限，缺点、遗漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者

1991年9月

# 道 路 交 通 标 志

## 警 告 标 志



十字交叉



┤ 形交叉



┤ 形交叉



┤ 形交叉



Y 形交叉



环形交叉



向左急弯路



向右急弯路



反向弯路



连续弯路



上陡坡



下陡坡



两侧变窄



左侧变窄



右侧变窄



双向交通



注意行人



注意儿童



注意信号灯



注意落石



易滑



傍山险路



堤坝路



村庄



隧道



驼峰桥



过水路面



铁路道口



施工



注意危险



渡口



叉形符号



注意横风

# 禁令标志

禁止通行



禁止驶入



禁止机动车通行



禁止载货汽车通行



禁止后三轮摩托车通行



禁止大型客车通行



禁止汽车拖、挂车通行



禁止拖拉机通行



禁止手扶拖拉机通行



禁止摩托车通行



禁止某两种车通行



禁止非机动车通行



禁止畜力车通行



禁止人力货运三轮车通行



禁止人力车通行



禁止骑自行车下坡



禁止行人通行



禁止向左转弯



禁止向右转弯



禁止掉头



禁止超车



解除禁止超车



禁止停车



禁止非机动车停车



禁止鸣喇叭



限制宽度



限制高度



限制质量



限制轴重



限制速度



解除限制速度



停车检查



停车让行



减速让行



会车让行

# 指示标志



直行



向左转弯



向右转弯



直行和向左转弯



直行和向右转弯



向左和向右转弯



靠右侧道路行驶



靠左侧道路行驶



立交直行和左转弯行驶



立交直行和右转弯行驶



环岛行驶



单向行驶  
(向左或向右)



单向行驶  
(直行)



机动车道



非机动车道



步行街




鸣喇叭



准许试刹车




干路先行



会车先行



人行横道



车 道 行 驶 方 向

# 指 路 标 志



方向、地点标志（适用于互通式立交）




方向、地点标志



地名标志



著名地点标志



分界标志

方向、地点、距离标志



马驹桥 10 km

武清 60 km

天津 80 km

方向、地点标志

地点、距离标志



地点识别标志



停车场标志

(国道) 道路编号标志 (省道)



入口预告标志



入口标志




高速公路起点标志



高速公路终点标志




高速公路终点预告标志



出口预告标志



出口标志



出口预告标志



下一出口预告标志



宜兴埠 2 km



宜兴埠 1 km



宜兴埠 ↗



服 务 区 预 告 标 志



停车场预告及停车场标志



紧急停车带标志



收费处预告及收费处标志

紧急电话标志



直达车道标志

# 道 路 交 通 标 线


## 一、车道中心线 表示分隔对向行驶的交通流




1. 中心虚线 表示准许车辆越线超车或向左转弯。白色或黄色虚线。



2. 中心单实线 表示不准车辆越线超车或向左转弯。白色或黄色实线。




3. 中心双实线 表示严格禁止车辆越线超车或压线行驶。黄色或白色双实线。



4. 中心虚实线 表示实线一侧禁止车辆越线超车或向左转弯，虚线一侧准许车辆越线超车或向左转弯。黄色或白色虚实线

## 二、车道分界线 表示分隔同向行驶的交通流。



1. 车道分界线 表示准许车辆越线超车或变更车道行驶。白色虚线。



2. 导向车道线 表示不准车辆变更车道。白色或黄色单实线。

## 三、车道边缘线 表示车道的边线。白色实线或虚线。

