

*English-Chinese Abbreviations  
Dictionary of Automobile*

英汉

汽车缩略语词典

王锦俞 刘晓兰 孙光亮 编

DICTIONARY DICTIONARY DICTIONARY



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

# English-Chinese Abbreviations Dictionary of Automobile

## 英汉汽车缩略语词典

王锦俞 刘晓兰 孙光亮 编



机械工业出版社

本词典收集了汽车构造、汽车工作原理、汽车诊断维修、汽车制造、汽车配件供应等方面英汉缩略语共 9600 余条。可供需要阅读汽车技术资料，尤其是汽车英文资料的汽车工程技术人员、维修技术人员、销售、配件工作人员和翻译人员使用。

### 图书在版编目(CIP)数据

英汉汽车缩略语词典/王锦俞等编. —北京: 机械工业出版社,

2004.5

ISBN 7-111-14323-X

I . 英… II . 王… III . 汽车工程 - 缩略语 - 词典 - 英、汉  
IV . U46-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 030896 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 吴柏青 版式设计: 吴柏青

封面设计: 张 静 责任印制: 李 妍

北京忠信诚胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/32 · 12 印张 · 270 千字

0001—4000 册

定价: 22.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

## 前　　言

本书作者在编写《英汉汽车工程词典》、《图解英汉汽车技术词典》等词典中,积累了丰富的英汉汽车缩略语。现参考到 2003 年 12 月为止国内外(含因特网)各种汽车英语缩略语词典,各主要汽车制造商维修手册,美国汽车工程师学会定义的有关汽车缩略语,编写了本词典。本词典共含汽车英文缩略语 9600 余条,可以说是《英汉汽车工程词典》和《图解英汉汽车技术词典》的姊妹篇。在保持原有风格和连贯性的基础上,对于正在使用的和新出现的英语汽车缩略语予以充分收集,并给出准确的符合国家标准的中文术语。

参加本词典编写的还有方小安、张中清、邹军新、李晓武、王青云、周献华、秦鞍生、龙志平、周理云、王春红、王世银、张闽、王青、曾得宝。

本词典由姚元宁主审。

# 使 用 说 明

关于本词典中括号及标点符号用法的说明：

1.圆括号“( )”中所表示的是词义的说明或可省略部分

例 1: **M = minute** 分(钟) 可写为:分,分钟

例 2: **HB = high beam** (前照灯)远光 “(前照灯)”是说明。

2.六角括号“[ ]”内的字或词可替换前面的那个字或词,组成同义词

例: **OP = oil pump** 机[润滑]油泵 可写为:机油泵,润滑油泵

3.缩略语有若干中文释义的情况,意义相近的释义之间用“,”分隔;意义相距较远或不同的释义间用“;”分隔。

4.黑方括号“【】”中所表示的是缩略语所来源的语种。

5.等号“=”后面的外文是该条缩略语所来源的外文原文。

关于英语缩略语中大小写的说明:

英语缩略语一般都用大写,但有时也用小写,且无严格规定,如 **ADV** 或 **adv** 都指 **advance**。故本词典主要编辑了大写形式,读者在使用中若遇小写形式仍可查大写形式的英语缩略语。

同理,缩略语中带“.”的和带“/”的,在使用中有时也无严格规定,如 **AC** 或 **A/C** 有的是相同的。读者在使用中若遇此类形式而无法直接查到时,可查不带“.”、“/”的缩略语。

---

<b>1st</b>	= first 第一,(变速器)第一档
<b>2-door</b>	(乘用车)2门,双门
<b>2H</b>	= 2WD, high 两轮驱动、分动器高档
<b>2LS</b>	= double-leading shoe (鼓式制动器)双领蹄
<b>2nd</b>	= second 第二,(变速器)第二档
<b>2WD</b>	= two wheel drive 两轮驱动,4×2
<b>3box</b>	= sedan 三厢式乘用车,轿车
<b>3GR</b>	= third gear 第三档
<b>3PSV</b>	= 3 position solenoid valve 3位电磁阀
<b>3rd</b>	= third 第三,(变速器)第三档
<b>3S</b>	= sale, spare parts, service 销售,配件销售,维修服务
<b>3T</b>	= tread wear, temperature, traction 胎面磨损、温度、牵引性能(美国交通运输部规定乘用车轮胎必须有上述性能标志,以表示轮胎性能)
<b>3-2TS</b>	= 3-2 timing solenoid 3-2档正时电磁阀
<b>4EAT</b>	= four speed EAT 四档电子控制自动变速器
<b>4ECTI</b>	= 4 electronic control transmission intelligent 智能型电子控制四速自动变速器
<b>4GR</b>	= fourth gear 第四档
<b>4H</b>	= 4WD, high 四轮驱动、分动器高档
<b>4HLC</b>	= 4WD, high, locked 四轮驱动、分动器高档、轴间差速器锁止
<b>4L</b>	= 4WD, low 四轮驱动、分动器低档
<b>4LLC</b>	= 4WD, low, locked 四轮驱动、分动器低档、轴间差速器锁止
<b>4MAT</b>	= 4 range module automatic transmission 四档自动变速器
<b>4S</b>	= sale, spare parts, service, survey 销售,配件销售,维修服务,信息反馈

---

<b>4SD</b>	= 4 door sedan 四门轿车、乘用车
<b>4-Spd</b>	= four-speed (变速器)四个档的,四速的
<b>4T65-E</b>	= (通用公司自动变速器型号)4 档电控 65 型(上海别克车也采用此型号)
<b>4th</b>	= fourth 第四,(变速器)第四档
<b>4WAL</b>	= four wheel antilock 四轮防抱死(制动系统)
<b>4WAL system</b>	= four wheel anti-lock braking system 四轮防抱死系统
<b>4WAS</b>	= four wheel air suspension 四轮空气悬架
<b>4WD</b>	= four wheel drive 四轮驱动, $4 \times 4$
<b>4WD-I</b>	= 4WD-Intelligent 智能型四轮驱动(能根据路况及行车条件自动选择驱动方式和传动比)
<b>4WS</b>	= four wheel steering 四轮转向
<b>5HB</b>	= 5 door hatchback 五门直背式乘用车
<b>5th</b>	= fifth 第五,(变速器)第五档
<b>16V</b>	= 16-valve 每缸四气门发动机,16 气门发动机
<b><math>\lambda</math>-Reg</b>	= lambda regulation 过量空气系数控制,氧传感器反馈控制

**A**

<b>A</b>	= absolute temperature 绝对温度
	= acceleration 加速,加速度
	= advance 提前(角)
	= altitude 高度,海拔
	= ammeter 安培计
	= ampere 安培
	= amplifier 放大器
	= amplitude 振幅,幅度
	= analog 模拟
	= anode 阳极
	= antenna 天线
	= automobile 汽车
	= auxiliary 辅助的
<b>AA</b>	= artificial antenna 仿真天线
	= auto-alarm 自动报警
	= automobile association 汽车协会[俱乐部]
	= The Automobile Association 英国汽车俱乐部
<b>A/A</b>	= angle of attack 冲角,迎角
	= analysis of accounts 计算分析
<b>AAA</b>	= American Automobile Association 美国汽车协会 (世界上最大的汽车俱乐部,包括加拿大在内有 3900 万会员)
	= Australian Automobile Association 澳大利亚汽车 协会
<b>AAAM</b>	= American Association for Automotive Medicine 美 国汽车医学学会
<b>AABM</b>	= Association of American Battery Manufacturers 美

国蓄电池制造商协会

<b>AAC</b>	= acoustical absorption coefficient 声衰减系数, 吸声系数
	= active air control 主动空气控制
	= automat and automatic control 自动装置及自动控制
	= automatic amplitude control 自动振幅控制
	= auxiliary air control (怠速)辅助空气控制
<b>aac</b>	= average annual cost 年度平均费用〔成本〕
<b>AACA</b>	= Antique Automobile Club of America, Inc. 美国古董汽车俱乐部
<b>AACV</b>	= auxiliary air control valve 辅助空气控制阀
<b>AADA</b>	= Australian Automobile Dealers Association 澳大利亚汽车销售商协会
<b>AADT</b>	= average annual daily traffic 年平均日交通流量
<b>AADV</b>	= average annual daily volume 年平均日交通流量
<b>AAE</b>	= American Association of Engineers 美国工程(师)学会
<b>AAF</b>	= ASEAN Automotive Federation 东南亚国家联盟汽车联合会
<b>AALA</b>	= American Automobile Labelling Act 美国汽车标牌法
<b>AAMA</b>	= Automotive Accessories Manufacturers Association (美)汽车附件制造商协会
<b>AAMVM</b>	= American Association of Motor Vehicle Manufacturers 美国汽车制造商协会
<b>A &amp; D</b>	= Assembly & Disassembly 安装和拆卸, 组装和分解
<b>A &amp; M</b>	= assembly and maintenance 装配和维护
<b>AA of A</b>	= Automobile Association of America 美国汽车协

## 会

<b>AAP</b>	= ambient absolute pressure 大气[外界]绝对压力
	= auxiliary acceleration pump 辅助加速泵
<b>AAPS</b>	= advanced automotive power systems 先进的汽车动力装置
<b>AAR</b>	= Association of American Railroads 美国铁路协会
<b>AARWBA</b>	= American Auto Racing Writers and Broadcasters Association 美国赛车记者和播音员协会
<b>AAS</b>	= acrylonitrile acrylic styrene 丙烯腈丙烯酸苯乙烯 = advanced antenna system 高级天线系统
	= air adjusting screw (化油器)空气调节螺钉
	= alerting automatic telling status 自动报警系统
	= automatic adjusting suspension 自动调整悬架
<b>AASM</b>	= Association of American Steel Manufacturers 美国钢铁制造商协会
<b>AATC</b>	= active anti-theft system 主动式防盗系统
<b>AAV</b>	= anti afterburn valve 防后燃阀
<b>AB</b>	= about 大约
	= absolute 绝对
	= absolute pressure 绝对压力
	= accumulator and buffer 累加器及缓冲器
	= address bus 地址总线
	= air bag 安全气囊
	= air bleed 放气,旁通空气
	= antenna beam 天线射束
	= audio bandwidth 声频带宽
	= automatic bandwidth control 自动带宽控制
	= automatic brake control 自动制动控制
<b>ABA</b>	= American Bar Association 美国律师

---

<b>ABARS</b>	= automobile backward automatic ranging system 汽车倒车距离修正系统
<b>ABC</b>	= active body control 主动式车身控制(一种主动式悬架,可防汽车侧倾)
	= after bottom center 在下止点后
	= automatic bandwidth control 自动宽带控制
<b>ABCM</b>	= Association of British Chemical Manufacturers 英国化学产品制造商协会
<b>ABCV</b>	= air bleed control valve 空气旁通控制阀
<b>ABD</b>	= automatic brake differential 自动差速制动(用于ABS,当监测到车轮滑动时,制动力将以每秒十几次的频率自动地施加于滑动的车轮,避免车轮纯滑动)
<b>ABDC</b>	= after bottom dead center [centre] 下止点后
<b>ABG</b>	= alcohol blender gasoline 掺酒精的汽油,酒精汽油
<b>ABR</b>	= abridge 摘要,删除,节略
	= acrylonitrile butadiene rubber 丙烯腈-丁二烯橡胶
<b>ABS</b>	= absolute (value) 绝对(值)
	= absorber 减振器
	= acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,ABS 塑料
	= American Bureau of Standards 美国标准局
	= antiblock system (制动系)防抱死系统,ABS
	= anti-lock brake [braking] system 防抱死制动系统
	= anti-skid brake system 防滑制动系统(防抱死制动系统非正规用法)
<b>abs</b>	= abstract 摘要,简介,文摘,概括,概述

---

<b>ABSM</b>	= American Bureau of Standard Materials 美国标准 材料局
<b>ABSV</b>	= air bypass solenoid valve 空气旁通电磁阀
<b>ABV</b>	= air bypass valve 空气旁通阀
	= anti-backfire valve 防后燃阀(减速时向进气管 导入二次空气防止混合气过浓的单向阀)
<b>AC</b>	= adaptive control 自适应控制
	= air compressor 空气压缩机
	= air conditioner 空调
	= air conditioning 空气(温度)调节
	= air cooling 风冷
	= air cycling 空气循环
	= alternating current 交流电
	= automatic clutch 自动离合器
	= automobile club 汽车俱乐部
	= automobile crane 汽车起重机
<b>A/C</b>	= air conditioner 空调(器)
	= air conditioning 空调
<b>ACAV</b>	= automatic circuit analyzer and verifier 自动电路 分析器及检验器
<b>ACB</b>	= air circuit breaker 空气断路器
	= automatic circuit breaker 电路自动断电器
<b>ACC</b>	= acceleration 加速度
	= accelerator 加速器[踏板],油门踏板
	= accessory 附件
	= adaptive cruise control 自适应巡航控制装置(能 自动保持与前方车辆距离的巡航控制装置)
	= air conditioning clutch 空调离合器
<b>ACCE</b>	= accelerator 加速器[踏板]
<b>Accel</b>	= acceleration 加速(度)

---

<b>ACCESS</b>	= accessory 附件,附属设备
<b>ACCL</b>	= A/C clutch 空调离合器
<b>ACCS</b>	= A/C clutch compressor signal 空调压缩机离合器信号
	= A/C cycling switch 空调循环开关
	= air conditioning cycle switch 空调循环开关
<b>ACCUM</b>	= accumulator 累加器
<b>ACCUS</b>	= Automobile Competition Committee for the United States 美国汽车竞赛委员会
<b>ACCY</b>	= accessory 附件,附属设备
<b>ACD</b>	= acceleration, cruise, idle, deceleration 加速、常速、怠速、减速试验(循环)
	= accord 一致
	= A/C demand 空调需求[请求]
	= advanced concept diesel 先进概念[设计]柴油机
<b>ACDT</b>	= accident 事故
<b>ACE</b>	= acceptance checkout equipment 验收检验设备
	= active cornering enhancement 主动式转弯行驶增强(类似于车辆动态控制)
	= air conditioning equipment 空气调节设备
	= autodiagnosis car expert 汽车自动诊断专家程序
	= automatic checkout equipment 自动检测设备
	= automatic computing equipment 自动计算装置
<b>ACEA</b>	= Association of European Automobile Manufacturers 欧洲汽车制造商协会
<b>ACES</b>	= automatic checkout and evaluation system 自动检测和鉴定系统
<b>ACET</b>	= acetylene 乙炔
<b>ACEV</b>	= A/C evaporate-temperature 空调蒸发温度

---

<b>ACF</b>	= Automobile Club de France 【法语】法国汽车俱乐部
<b>ACG</b>	= alternating-current generator 交流发电机
<b>ACH</b>	= air cleaner housing 空气滤清器壳体
<b>ACI</b>	= automatic car identification 汽车自动识别系统
<b>ACID</b>	= acceleration, cruise, idle, deceleration (汽车试验循环)加速、定速、怠速、减速
<b>A/CINR</b>	= air cleaner 空气滤清器
<b>ACIR</b>	= automotive crash injury research 汽车碰撞伤害调查
<b>ACIS</b>	= acoustic control induction system 声控进气系统
<b>ACL</b>	= air cleaner 空气滤清器
<b>ACLD</b>	= air cooled 气(风)冷的
<b>ACL element</b>	= air cleaner element 空气滤清器滤芯
<b>A/CLNR</b>	= air cleaner 空气滤清器
<b>ACM</b>	= active control mount 主动控制式支承(电子控制式发动机支承)
	= advanced composite material 先进[高级]复合材料
	= airbag control module (安全)气囊控制模块
	= air control module (空调)通风控制模块, 空气流控制模块
	= audio control module 音响控制模块
	= Automobile Club de Monaco 摩纳哥汽车俱乐部
<b>AC motor</b>	= alternating-current motor 交流电动机
<b>ACO</b>	= assembly and checkout 装配和调试
<b>ACON</b>	= A/C on 空调接通
<b>ACOT</b>	= A/C compression on-time 空调压缩机接通时间
<b>ACP</b>	= air conditioning pressure 空调压力
	= auxiliary control panel 辅助操纵(仪表)板, 副控

---

	制仪表板
<b>ACPSW</b>	= air conditioning pressure switch 空调压力开关
<b>ACR</b>	= accumulator register 累加寄存器
	= air conditioning relay 空调继电器
	= automatic current regulator 自动电流调节器
<b>ACR4</b>	= A/C refrigerant, recovery, recycling, recharging 空调制冷剂、回收、再生、再充填
<b>ACRMA</b>	= Air Conditioning and Refrigerating Machinery Association 空调和制冷设备协会
<b>ACRQ</b>	= A/C request 空调请求[需求]
<b>ACRS</b>	= air cushion restraint system (乘员)气垫型约束安全装置, 安全气囊系统
<b>ACS</b>	= adaptive control system 自适应控制系统
	= air conditioning system 空调系统
	= altitude compensation stopper 海拔[高原]补偿油量限制器
	= analogue computer system 模拟计算机系统
	= aneroid compensating stopper 膜盒补偿限止器 (喷油泵高原补偿装置的限止器)
	= automatic control system 自动控制系统
	= autonomous control system 自主控制系统
<b>ACSD</b>	= automatic cold starting device 自动冷起动装置
	= auxiliary cold-start device 冷起动辅助装置
<b>ACSO</b>	= access opening 检修孔
<b>ACSP</b>	= AC Spark Plug AC 火花塞分部(AC 公司为世界上著名的汽车零部件制造商)
<b>ACST</b>	= A/C status 空调状态
<b>ACSVD</b>	= Advisory Committee on Safety in Vehicle Design (澳)车辆设计安全问题咨询委员会
<b>ACSW</b>	= A/C switch 空调开关

---

<b>AC system</b>	= alternating-current system 交流电系统,交流制
<b>ACT</b>	= actuator 执行[驱动,作动]器,执行元件
	= air charge temperature 进气温度
	= automatic control transportation (美)交通自动控制系統,自动化控制运输系統
<b>ACT4</b>	= active torque split 4WD 电子控制前后轴转矩可变分配式四轮驱动
<b>ACTE</b>	= automatic checkout test equipment 自动检测试验装置
<b>ACTL</b>	= actual servo position 实际伺服位置
<b>ACTR</b>	= actuator 执行[作动,驱动]器,执行元件
<b>actu.</b>	= actuator 执行器
<b>ACV</b>	= air control valve 空气控制阀
	= air cushion vehicle 气垫车
	= air cutoff valve (急速)空气切断閥(美国福特汽车公司的空气喷射净化系统空气控制閥)
	= alarm check valve 警报单向閥
	= armored command vehicle 装甲指挥车
	= associated commercial vehicle 联营商用车
	= automatic control valve 自动控制閥
<b>ACVP</b>	= Advisory Committee on Vehicle Performance (澳)车辆性能咨询委员会
<b>A/C WOT shutoff</b>	= air conditioner [ conditioning ] wide-open throttle shutoff 空调器在节气门全开时切断[中止]
<b>AD</b>	= adaptor 适配器,转接器,连接装置
	= addendum 附录,补遗
	= aerodynamic decelerator 空气动力减速器
	= average depth 平均深度
<b>A/D</b>	= analog/digital 模拟-数字
	= analog(ue)-to-digital 模拟-数字

---

<b>A.D.或 ad</b>	= ambulance driver 救护车驾驶员[司机]
<b>ADA</b>	= auto-directional antenna 自动定向天线
<b>ADAC</b>	= analog-digital-analog converter 模拟-数字-模拟 转换器
	= analogue-digital-analogue converter 模拟-数字-模 拟转换器
<b>ADAMS</b>	= automatic dynamic analysis of mechanical system 机械系统的自动动态分析
<b>ADAP</b>	= adapter 适配器,转接器,连接装置
<b>ADAS</b>	= advanced driver assistance system 先进的驾驶员 辅助系统
<b>ADB</b>	= advanced design bus 实验[预研]客车
<b>ADBV</b>	= anti drainback valve 防回流[油]阀
<b>ADC</b>	= analog-digital conversion 模拟-数字转换
	= analog(ue)-digital converter 模/数转换器, A/D 转换器
	= automatic distance control 自动距离控制(系统)
	= automatic drive control (变速器)前进档自动控 制
<b>A/D converter</b>	= analog(ue)-digital converter 模/数转换器, A/D 转换器
<b>ADD</b>	= addendum 附录,补遗
	= additional 附加的,另外的
<b>A.D.D.</b>	= automatic disconnecting differential 自动分离差速 器
<b>ADDT</b>	= additive 添加剂
<b>ADECS</b>	= automotive diesel electronic control system 汽车柴 油机电子控制系统
<b>ADEL</b>	= air delivery-mode 空气供给模式
<b>ADF</b>	= aerodynamic drag factor 空气阻力系数,气阻系