


孙本祥 主编

# 中国 铁道站名

## 词典



中国铁道出版社

(京)新登字063号

**中国铁道站名词典**

孙本祥 主编



中国铁道出版社出版、发行

(北京市东单三条14号)

责任编辑 王 健 封面设计 刘 平

各 地 新 华 书 店 经 销

四川新华印刷厂印 装

---

开本850×1168毫米 1/32 印张42.875 插页10 字数1500千

1993年9月 第1版 第1次印刷

印数：1—10,000册

---

ISBN7-113-01582-4/Z·89

定价：48.00元

# 《中国铁道站名词典》

## 编纂人员

策 划：屠荣举 严福昌 孙本祥

主 编：孙本祥

副 主 编（以姓氏笔划为序）：

方忠耿 刘 平 陈 健

钟加栋 顾绍蓉

撰 稿 人（以姓氏笔划为序）：

大 地 于 辉 王一民

田 忠 伦 孙 敏 捷

孙 伟 刚 苏 枝 伟

杨 国 迎 金 亨 俊

秋 枫 郭 苓 岭

凌 波 花 徐 群

溪 洋 寇 兴 军

程 建 平

照片编辑：刘 平

## 前 言

从1876年上海吴淞铁路始，铁路这一现代交通工具在神州大地上出现，迄今已有100多年的历史。在这一个多世纪里，我国铁路从无到有，从线到网，已成为国民经济的大动脉。在联系城乡、活跃经济、发展贸易、巩固国防、促进民族团结、加强对外合作等政治和经济方面，发挥了巨大作用。目前，除西藏自治区、海南省和香港、澳门、台湾省外，各省、市、自治区首府都有铁路与首都北京相通。正线通车里程已近6万公里。在这近6万公里的铁道线上，座落着6000余个大小不同、功能各异的车站。有的建在通都大邑之中，有的座落在海边湖畔，有的地处深山峡谷，有的隐藏于密林里边，有的屹立在莽莽戈壁，有的则耸立于茸茸碧绿的草原之上。千差万别的地理环境和千姿百态的建筑风格，使这些车站构成了一幅幅绚丽多彩的风光图画。

为了使读者了解我国铁路车站的历史沿革、地理位置、隶属关系、承办业务及所在地的自然地理、人文历史等知识，我们编撰了这本《中国铁道站名词典》奉献给敬爱的读者们。

《中国铁道站名词典》是我国自有铁路以来的近120年中的第一本介绍铁路车站的工具书。编者的主观愿望是给读者提供一部资料丰富、详实、准确，寓知识性、史料性于实用性之中的有权威性的工具书。但是，由于我们视野和知识有限，加

## 2 前言

---

之时间远久，资料失散太多，收集起来相当困难。所以，虽经过1000多个日日夜夜的努力，尚不尽如意。缺点和不妥之处在所难免。诚恳希望读者批评、指正。在此先表谢意。

在《中国铁道站名词典》的出版过程中，中国铁道出版社成都发行分部的全体同志，特别是孙绍琦同志给予了全力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

铁道部的老部长刘建章、段君毅、郭维城、陈璞如亲自为《中国铁道站名词典》的面世题词，对我们既是鼓舞也是鞭策。对老部长们的关怀，我们深表敬意！

编 者

1993年6月于北京

## 凡 例

一、本书收编了全国铁路及少数地方铁路（不包括厂矿专用铁路）车站6073个。

二、本书以车站为单位，每个车站立一个词条。词条中包括：现站名、曾用名、建于年代、距起止站距离、隶属关系、车站等级、所在地、邮政编码、办理业务及所在地的历史沿革、风土人情、名胜古迹和土特产品等内容。

三、本书按铁路线编排。由起始站起，到终点站止。其序列为：以北京站为中心，先干线，后支线；然后以起始站所在地区按东北、华东、中南、华北、西南、台湾省的顺序排列。

四、为使读者对铁路有个总体了解，本书对每条铁路线均列一个词条，作简要介绍，排在该线所有车站之前。每条铁路线均有起点站和终点站，故凡有一条以上铁路线经过的车站，均列入所有经过的铁路线之中，作相应的介绍。

五、为便于读者查阅，本书卷首有全国铁路示意图一帧；卷末附有汉语拼音索引。

六、本书所用之资料截止时间为1992年12月。

七、本书所用之里程，系以铁道部颁发的《铁路客运运价里程表》为依据。

# 目 录

<b>北京枢纽</b>	1	<b>大台站</b>	7
丰台西站	1	木城涧站	7
<b>西北环线</b>	1	<b>良陈支线</b>	7
三家店站	1	良乡站	7
军庄站	2	自村站	7
寨口站	2	北坊站	7
聂各庄站	2	坨里站	8
后章村站	3	磁家坞站	8
沙河站	3	河南村站	8
<b>丰双环线</b>	3	白草洼站	8
丰台西站	3	<b>周口店支线</b>	8
小宝台站	3	琉璃河南站	8
大红门站	3	石楼站	8
小红门站	4	周口店站	8
百子湾站	4	<b>房山支线</b>	9
双桥站	4	石楼站	9
<b>东北环线</b>	4	房山站	9
星火站	4	<b>黄良联结线</b>	9
望京站	4	黄村站	9
黄土店站	4	全红站	9
<b>大台支线</b>	4	良乡站	9
五路站	4	<b>柳西支线</b>	9
西黄村站	5	广安门站	10
石景山站	5	西便门站	10
三家店站	5	<b>大南支线</b>	10
门头沟站	5	大红门站	10
野溪站	6	南苑站	10
丁家滩站	6	<b>望和支线</b>	10
色树坟站	6	望京站	10
落坡岭站	7	和平里站	11

2 目 录

---

京广线.....	11	高邑站.....	22
北京站.....	11	鸭鸽营站.....	23
北京南站.....	13	镇内站.....	23
马家堡站.....	14	冯村站.....	23
丰台站.....	14	内邱站.....	23
西道口站.....	14	官庄站.....	24
长辛店站.....	14	邢台站.....	24
南岗洼站.....	15	小康庄站.....	24
良乡站.....	15	留客站.....	24
窦店站.....	15	沙河市站.....	24
琉璃河站.....	15	临洛关站.....	25
涿州站.....	16	黄粱梦站.....	25
松林店站.....	16	邯郸站.....	26
高碑店站.....	16	马头站.....	26
定兴站.....	17	光禄站.....	26
北河店站.....	17	磁县站.....	27
固城站.....	17	讲武城站.....	27
徐水站.....	17	柏庄站.....	27
漕河站.....	18	安阳站.....	27
保定站.....	18	宝莲寺站.....	28
于家庄站.....	18	汤阴站.....	28
完县站.....	19	附：鹤壁北站.....	28
望都站.....	19	宜沟站.....	28
清风店站.....	19	鹤壁站.....	28
定州站.....	19	高村桥站.....	29
寨西店站.....	20	淇县站.....	29
承安铺站.....	20	塔岗站.....	29
新乐站.....	20	卫辉站.....	29
新安村站.....	20	新乡北站.....	29
正定站.....	21	新乡站.....	30
柳辛庄站.....	21	七里营站.....	30
石家庄站.....	21	亢村站.....	30
平南站.....	22	忠义站.....	30
窦姬站.....	22	武陟站.....	30
元氏站.....	22	老田庵站.....	31
大陈庄站.....	22	黄河南岸站.....	31

## 目 录 3

广武站	31	东双河站	38
南阳寨站	31	柳林站	38
海棠寺站	31	李家寨站	38
郑州北站	31	鸡公山站	38
郑州站	32	武胜关站	38
小李庄站	32	孝子店站	39
谢庄站	32	东篁店站	39
薛店站	32	广水站	39
新郑站	33	杨家寨站	39
官亭站	33	陈家河站	39
长葛站	33	王家店站	39
苏桥站	33	卫家店站	40
许昌站	33	花园站	40
石桥站	34	陆家山站	40
临颖站	34	萧家港站	40
小商桥站	34	孝感站	40
孟庙站	35	三汊埠站	40
漯河站	35	祝家湾站	41
人和站	35	祁家湾站	41
李庄铺站	35	横店站	41
西平站	35	滠口站	41
焦庄站	36	谌家矶站	41
遂平站	36	江岸站	41
大刘庄站	36	汉口站	42
驻马店站	36	汉西站	42
马庄站	36	汉阳站	42
确山站	36	武昌站	42
黄山坡站	36	余家湾站	44
新安店站	37	大花岭站	44
李新店站	37	纸坊站	44
明港站	37	乌龙泉站	44
三官庙站	37	土地堂站	44
长台关站	37	山坡站	44
彭家湾站	37	贺胜桥站	45
周家湾站	37	横沟桥站	45
信阳站	37	咸宁站	45

## 4 目 录

汀泗桥站	45	白马垅站	51
官塘驿站	45	田心站	51
中伙铺站	45	株洲北站	52
蒲圻站	45	株洲站	52
茶岭站	46	七斗冲站	52
赵李桥站	46	渌口站	52
羊楼司站	46	三门站	52
临湘站	46	昭陵站	52
路口铺站	46	淦田站	53
云溪站	47	平山塘站	53
岳阳北站	47	朱亭站	53
岳阳站	47	石湾站	53
湖滨站	47	衡山站	53
麻塘站	47	洣河站	53
荣家湾站	47	霞流市站	54
黄秀桥站	48	新霞流市站	54
黄沙街站	48	大浦街站	54
桃林站	48	茶山坳站	54
范家园站	48	衡阳北站	54
汨罗站	48	衡阳站	54
古培塘站	48	周家坳站	55
越江站	49	东阳渡站	55
川山坪站	49	向阳桥站	55
高家坊站	49	瓦园站	55
杨桥站	49	哲桥站	55
桥头驿站	49	耒阳站	55
霞凝站	49	小水铺站	56
捞刀河站	50	公平墟站	56
长沙北站	50	马田墟站	56
长沙站	50	栖凤渡站	56
长沙南站	50	街洞站	56
新开铺站	50	许家洞站	57
黑石铺站	51	郴州站	57
大托铺站	51	槐树下站	57
暮云市站	51	坳上站	57
易家湾站	51	良田站	57

## 目 录 5

太平里站.....	57	丰台站.....	63
白石渡站.....	58	黄土坡站.....	64
坪石站.....	58	黄村站.....	64
罗家渡站.....	58	魏善庄站.....	64
乐昌站.....	58	安定站.....	64
安口站.....	58	万庄站.....	64
梅村站.....	58	廊坊站.....	64
犁市站.....	58	落垡站.....	64
黄岗站.....	59	豆张庄站.....	64
韶关站.....	59	杨村站.....	64
山子背站.....	59	汉沟镇站.....	65
马坝站.....	59	北仓站.....	65
乌石站.....	59	一二九公里站.....	65
大坑口站.....	60	南仓站.....	65
高桥站.....	60	天津站.....	65
沙口站.....	60	天津西站.....	65
冬瓜铺站.....	60	曹庄站.....	65
河头站.....	60	杨柳青站.....	65
英德站.....	60	周李庄站.....	66
波罗坑站.....	60	独流站.....	66
连江口站.....	61	静海站.....	66
黎洞站.....	61	双堂站.....	67
旧横石站.....	61	陈官屯站.....	67
潖江口站.....	61	唐官屯站.....	67
源潭站.....	61	马厂站.....	67
银盏坳站.....	61	青县站.....	67
军田站.....	61	李窑站.....	67
新街站.....	62	兴济站.....	67
郭塘站.....	62	姚官屯站.....	68
江高镇站.....	62	沧州站.....	68
大朗站.....	62	捷地站.....	68
广州站.....	62	冯家口站.....	69
京沪线.....	63	大满庄站.....	69
北京站.....	63	泊镇站.....	69
北京南站.....	63	南霞口站.....	70
马家堡站.....	63	东光站.....	70

## 6 目 录

---

连镇站	70	云亭站	77
吕家寨站	70	大汶口站	78
安陵站	70	磁窑站	78
桑园站	71	南驿站	78
许官屯站	71	歇马亭站	78
长庄站	71	吴村站	78
德州站	71	柳庄站	79
于官屯站	72	姚村站	79
黄河涯站	72	白家店站	79
三唐站	72	兗州站	79
平原站	72	程家庄站	79
林庄站	73	东滩站	79
张庄站	73	邹县站	79
黄桥站	73	两下店站	80
禹城站	73	界河站	80
王字庄站	73	刘家庄站	80
晏城站	73	滕县站	80
十二里阁站	74	南沙河站	81
桥南站	74	官桥站	81
董家庄站	74	井亭站	81
东沙王庄站	74	枣庄西站	81
北园站	74	沙沟站	81
济南站	75	塘湖站	81
济南南站	75	韩庄站	82
党家庄站	75	利国站	82
炒米店站	76	三张茂站	82
崮山站	76	前亭站	82
张夏站	76	茅村站	83
青杨站	76	徐州站	83
万德站	76	高家营站	83
皮家店站	76	三铺站	84
界首站	77	桃山集站	84
大河站	77	曹村站	84
泰安站	77	夹沟站	84
洪沟站	77	褚庄集站	84
北集坡站	77	符离集站	84

## 目 录 7

十里堡站	85	栖霞山站	94
宿县站	85	龙潭站	94
陵家桥站	85	石榴园站	95
西寺坡站	85	下蜀站	95
芦岭站	85	桥头镇站	95
任桥站	86	高资站	96
唐南集站	86	六摆渡站	96
固镇站	86	镇江站	96
连城站	86	镇江南站	97
新马桥站	86	渣泽站	97
曹老集站	86	三山站	97
徐家港站	87	新丰站	97
蚌埠站	87	丹阳站	97
蚌埠东站	88	陵口站	98
门台子站	88	吕城站	98
临淮关站	88	奔牛站	98
板桥站	88	新闸镇站	98
小溪河站	89	常州站	99
石门山站	89	湾城站	99
明光站	89	戚墅堰站	99
卞庄站	89	横林站	100
金张站	90	洛社站	100
管店站	90	石塘湾站	100
三界站	90	无锡站	100
张八岭站	90	无锡南门站	101
沙河集站	90	周泾巷站	101
陈营站	90	硕放站	101
滁县站	91	望亭站	101
担子站	91	浒墅关站	102
乌衣站	91	苏州西站	102
东葛站	92	苏州站	103
永宁镇站	92	外跨塘站	104
林场站	92	唯亭站	104
南京站	93	正仪站	104
兴卫村站	94	昆山站	104
南京东站	94	陆家浜站	105

天福庵站	105	胥各庄站	115
安亭站	105	季家屯站	116
黄渡站	105	唐山站	116
南翔站	105	开平站	117
江桥镇站	106	洼里站	117
上海西站	106	古冶站	117
上海(新)站	107	卑家店站	118
京哈线	108	雷庄站	118
北京站	109	坨子头站	118
北京南站	109	滦县站	118
马家堡站	109	朱各庄站	119
丰台站	109	石门站	119
黄土坡站	109	九龙山站	119
黄村站	110	后封台站	119
魏善庄站	110	昌黎站	119
安定站	110	张家庄站	120
万庄站	110	留守营站	120
廊坊站	110	北戴河站	120
落垡站	111	南大寺站	120
豆张庄站	111	秦皇岛站	121
杨村站	111	龙家营站	121
汉沟镇站	111	山海关站	121
北仓站	112	万家屯站	122
一二九公里站	112	前所站	122
南仓站	112	高岭站	122
天津北站	112	前卫站	122
天津站	112	网户站	122
张贵庄站	113	荒地站	122
军粮城站	114	江家岭站	123
塘沽站	114	绥中站	123
北塘站	114	东辛庄站	123
茶淀站	114	望海站	123
汉沽站	114	沙后所站	123
芦台沽	115	白庙子站	123
田庄站	115	大甸站	123
唐坊站	115	兴城站	124

## 目 录 9

韩家沟站	124	巨流河站	129
锦西站	124	班家河站	129
塔山站	124	兴隆店站	129
高桥镇站	125	三台站	130
陈家屯站	125	马三家站	130
女儿河站	125	沈阳西站	130
桃园站	125	于洪站	130
锦州站	125	沈军屯站	130
百股站	125	沈阳站	130
双羊店站	125	沈阳北站	131
兰家站	126	文官屯站	131
锦县站	126	虎石台站	131
金城站	126	新城子站	131
红旗站	126	新台子站	132
八里站	126	乱石山站	132
石山站	126	得胜台站	132
羊圈子站	126	铁岭站	132
道口站	127	平顶堡站	132
沟帮子站	127	中固站	132
赵家屯站	127	开原站	132
青堆子站	127	金沟子站	133
八家站	127	马仲河站	133
高山子站	127	昌图站	133
段家站	128	满井站	133
大虎山站	128	泉头站	133
西刘站	128	双庙子站	133
唐家站	128	毛家店站	133
广盛站	128	虻牛哨站	133
励家站	128	四平站	134
绕阳河站	128	杨木林站	134
方家站	128	十家堡站	134
大红旗站	128	郭家店站	134
石狮站	129	蔡家站	134
柳河沟站	129	大榆树站	134
新民站	129	公主岭站	135
高台山站	129	刘房子站	135

---

陶家屯站	135	哈尔滨站	140
范家屯站	135	京秦线	141
大屯站	135	北京站	141
孟家屯站	135	北京东站	141
长春站	135	双桥站	141
小南站	136	通县站	141
一间堡站	136	通县东站	142
老家站	136	北刘庄站	142
米沙子站	136	燕郊站	142
沃皮站	136	大厂县站	142
哈拉哈站	137	三平站	143
布海站	137	三河县站	143
虎市站	137	段甲岭站	143
德惠站	137	邦均站	144
中德站	137	蔚县南站	144
达家沟站	137	管城站	144
老少沟站	137	别山站	144
老虎岭站	137	螺山站	144
丁家园站	138	彩亭桥站	144
姚家站	138	玉田县站	145
陶赖昭站	138	韩家林站	145
老公屯站	138	富庄子站	145
团山站	138	大令公站	146
三岔河站	138	丰润站	146
邱家站	138	银城铺站	146
展家店站	138	狼窝铺站	147
双龙泉站	139	沙子河站	147
家沟站	139	马铺营站	147
兰棱站	139	迁安站	147
西家站	139	包官营站	147
双城堡站	139	卢龙站	147
安西站	139	双望站	148
五家站	140	曹东庄站	148
新望哈站	140	抚宁站	148
王岗站	140	榆关站	149
顾乡屯站	140	义卜寨站	149

秦皇岛站	149	昌平站	160
<b>京承线</b>	<b>149</b>	昌平北站	160
北京站	150	官高站	160
北京东站	150	兴寿站	161
双桥站	150	平义分站	161
通县西站	151	北宅站	161
张辛站	151	范各庄站	162
顺义站	151	怀柔北站	162
牛栏山站	152	小水峪站	162
高各庄站	152	黑山寺站	163
庙城站	152	石塘路站	163
怀柔站	152	燕落站	164
统军庄站	153	兵马营站	164
小唐庄站	153	下河站	164
密云站	153	古北口站	165
巨各庄站	154	流水沟站	165
大城子站	154	南大庙站	165
墙子路站	154	猴山站	165
六道河子站	154	虎什哈站	166
前苇塘站	155	五道河站	166
兴隆县站	155	二道沟门站	166
北马圈子站	155	平坊站	166
鹰手营子站	155	滦平站	167
洞庙河站	156	窑上站	167
下台子站	156	张百湾站	167
潘家店站	156	金沟屯站	167
新杖子站	156	滦河沿站	168
上板城南站	157	梁底下站	168
上板城站	157	白旗站	168
承德东站	157	超梁沟站	168
承德站	157	闹海营站	169
<b>京通线</b>	<b>158</b>	隆化站	169
北京北站	158	河洛营站	169
清华园站	158	汤头沟站	170
清河站	159	沙坨子站	170
沙河站	159	张三营站	170